

Försiktighetsåtgärder för säker och effektiv laddning

- För att skydda produkten och säkerställa säker användning, se till att uttagslocket är ordentligt stängt när du använder eller tvättar rakapparaten.
- Ladda inte produkten om dess uttag är vått. Laddning medan uttaget är vått kan orsaka överhettning, vilket utgör en risk för brännskador eller brand.
- För bästa prestanda och säkerhet, använd alltid den USB-kabel som medföljer produkten.

Om uttaget är vått rekommenderar vi att du torkar det med en torr trasa och kontrollerar att det är helt torrt före laddningen.

Apparatens uttag

**Uttagslock
- insida**

