


# User Guide วิธีการใช้งาน



Deodorizing starts automatically.  
การกำจัดกลิ่นเริ่มทำงานเองอัตโนมัติ

**1 Wash** ทำความสะอาด

**SPRAY** **BIDET**

- Press either the SPRAY button or BIDET button.
- สามารถเลือกกดปุ่ม SPRAY ทำความสะอาดด้านหลัง (ครอบครัว) หรือ BIDET ทำความสะอาดด้านหน้า (ผู้หญิง)

**A: Shower pressure** ความแรงของน้ำ

**LOW HIGH**

- For changing the strength of the water jet
- สำหรับปรับความแรงของน้ำ

**B: Oscillation Wash** สายน้ำแบบหมุน **C: Massage Wash** สายน้ำแบบนวด

**OSCILLATION** **MASSAGE**

- To wash a wider area
- ใช้ทำความสะอาดบริเวณกว้าง
- For help when constipated
- ใช้ช่วยเมื่ออาการท้องผูก

**2 Stop** หยุดการทำงาน

**STOP**

- Stops the washing.
- หยุดการฉีดน้ำ

**3 Warm Air** ลมอุ่น

**WARM AIR**

- Press the WARM AIR button then warm air blows out.
- กดปุ่ม ลมอุ่น จากนั้นจะมีลมอุ่นเป่าออกมา

**A: Warm Air temperature** อุณหภูมิของลมอุ่น

**LOW HIGH**

- For changing the temperature of the warm air
- สำหรับปรับอุณหภูมิของลมอุ่น

**Stop** หยุดการทำงาน

**STOP**

- Stops the warm air blowing.
- หยุดการเป่าลมอุ่น