

WNF 9986


螢光開關用電容器

台灣松工電材股份有限公司
桃園縣大溪鎮信義路228號
(03)3889500

配線注意事項

開關OFF時，有下列情形，電容器請如圖連接使用：

1. 氙燈不亮、太暗、閃爍等
2. 照明燈具微發亮
3. 照明燈具產生間斷性之點亮現象



開關ON時，若氙燈無法熄滅，電容器請如圖連接使用。

