

# A Product Information Sheet

<b>B</b> Supplier	Panasonic Corporation
<b>C</b> Model ID	TX-43FX555B
<b>D</b> Energy efficiency class	A+
<b>E</b> Visible screen size (diagonal)	108 cm / 43 inches
<b>F</b> On mode average power consumption	54,0 W
<b>G</b> Annual energy consumption *1	78 kWh
<b>H</b> Standby power consumption *2	0,50 W
<b>I</b> Off mode power consumption	NA
<b>J</b> Screen resolution	3840 x 2160



**K** \*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.  
The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	<b>A</b> Produktdatenblatt
	<b>B</b> Name des Lieferanten
	<b>C</b> Modellkennung
	<b>D</b> Energieeffizienzklasse
	<b>E</b> Sichtbare Bildschirmdiagonale
	<b>F</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
	<b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch
	<b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
	<b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
	<b>J</b> Bildschirmauflösung
	<b>K</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
<b>L</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist	
<b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	

Nederlands	<b>A</b> Productinformatieblad
	<b>B</b> Naam van de leverancier
	<b>C</b> Typeaanduiding
	<b>D</b> Energie-efficiëntieklasse
	<b>E</b> Zichtbare scherm diagonaal
	<b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de gebruiktoestand
	<b>G</b> Jaarlijks energieverbruik
	<b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
	<b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand
	<b>J</b> Schermresolutie
	<b>K</b> Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.
<b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn	
<b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	

Italiano	<b>A</b> Scheda informativa del prodotto
	<b>B</b> Nome del fornitore
	<b>C</b> Identificatore del modello
	<b>D</b> Classe di efficienza energetica
	<b>E</b> Diagonale dello schermo visibile
	<b>F</b> Consumo di energia in modo acceso
	<b>G</b> Consumo annuo di energia
	<b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by
	<b>I</b> Consumo di energia in modo spento
	<b>J</b> Risoluzione dello schermo
	<b>K</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
<b>L</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni	
<b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	

Français	<b>A</b> Fiche d'information sur le produit
	<b>B</b> Nom du fournisseur
	<b>C</b> Référence du modèle
	<b>D</b> Classe d'efficacité énergétique
	<b>E</b> Diagonale d'écran visible
	<b>F</b> Consommation électrique en mode marche
	<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle
	<b>H</b> Consommation électrique en mode veille
	<b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt
	<b>J</b> Résolution de l'écran
	<b>K</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
<b>L</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.	
<b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	

Español	<b>A</b> Ficha de información del producto
	<b>B</b> Nombre del proveedor
	<b>C</b> Identificador del modelo
	<b>D</b> Clase de eficiencia energética
	<b>E</b> Diagonal visible de la pantalla
	<b>F</b> Consumo de electricidad en modo encendido
	<b>G</b> Consumo de energía anual
	<b>H</b> Consumo de electricidad en espera
	<b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado
	<b>J</b> Resolución de la pantalla
	<b>K</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
<b>L</b> Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa	
<b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	

Svenska	<b>A</b> Produktinformationsblad
	<b>B</b> Leverantörens namn
	<b>C</b> Modellbeteckning
	<b>D</b> Energieeffektivitetsklass
	<b>E</b> Synlig skärmdiagonal
	<b>F</b> Effektförbrukning i påläge
	<b>G</b> Årlig energiförbrukning
	<b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge
	<b>I</b> Effektförbrukning i frånläge
	<b>J</b> Skärmupplösning
	<b>K</b> Energiförbrukning "XYZ" kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
<b>L</b> När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv	
<b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.	

Dansk	<b>A</b> Datablad for produktet
	<b>B</b> Leverandør
	<b>C</b> Modellnævning
	<b>D</b> Energieffektivitetsklasse
	<b>E</b> Synlig skjærmdiagonal
	<b>F</b> Effektforbrug i påslått tilstand målt
	<b>G</b> Årlig energiforbrug
	<b>H</b> Effektforbruket i hviletilstand
	<b>I</b> Effektforbruket i avslått tilstand
	<b>J</b> Skjermopløsning
	<b>K</b> Energiforbruk XYZ kWh per år, utreknad på grunnlag av effektforbruket til eit fjernsyn som vert nytta fire timar per dag i 365 dagar. Det faktiske energiforbruket er avhengig av korleis fjernsynet vert nytta.
<b>L</b> Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv	
<b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.	

Suomi	<b>A</b> Tuoteselosteella
	<b>B</b> Tavarantoimittaja
	<b>C</b> Mallitunniste
	<b>D</b> Energiatehokkuusluokka
	<b>E</b> Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä
	<b>F</b> Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa
	<b>G</b> Vuotuinen energiankulutus
	<b>H</b> Tehonkulutus valmiustilassa
	<b>I</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa
	<b>J</b> Kuvaruudun resoluutio
	<b>K</b> Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käyttötavasta.
<b>L</b> Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikäään toiminto ei ole käytössä	
<b>M</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.	

Lietuvių	<b>A</b> Gaminio informacijos lapas
	<b>B</b> Tiekėjo pavadinimas
	<b>C</b> Tiekėjo modelio žymuo
	<b>D</b> Energijos vartojimo efektyvumo
	<b>E</b> Matoma ekrano įstrižainė
	<b>F</b> Išmatuota veikimo režimu vartojama galia
	<b>G</b> Metus suvartojamos energijos kiekis
	<b>H</b> Budėjimo režimu vartojama galia
	<b>I</b> Išjungties režimu vartojama galia
	<b>J</b> Fizinio ekrano vaizdo
	<b>K</b> Suvartojamos energijos kiekis XYZ kWh per metus, kai televizijos aparatas energiją vartoja veikiančias 4 valandas per dieną 365 dienas. Kiek energijos suvartojama faktiškai, priklausys nuo to, kaip televizijos aparatas naudojamas
<b>L</b> Išjungus televizorių nuotoliniu valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija	
<b>M</b> Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.	

Português	<b>A</b> Ficha de informação do produto
	<b>B</b> Fornecedor
	<b>C</b> Identificador de modelo
	<b>D</b> Classe de eficiência energética
	<b>E</b> Diagonal visível do ecrã
	<b>F</b> Consumo, em termos de potência, no estado ativo
	<b>G</b> Consumo de energia anual
	<b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
	<b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desativação
	<b>J</b> Resolução do ecrã
	<b>K</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.
<b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está ativada qualquer função	
<b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	

Dansk	<b>A</b> Produktdatablad
	<b>B</b> Leverandør
	<b>C</b> Modelidentifikation
	<b>D</b> Energieffektivitetsklasse
	<b>E</b> Synlig skærmdiagonal
	<b>F</b> Effektforbruget i tændt tilstand
	<b>G</b> Årlige energiforbrug
	<b>H</b> Effektforbruget i standbystilstand
	<b>I</b> Effektforbruget i slukket tilstand
	<b>J</b> Skærmpopløsning
	<b>K</b> Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
<b>L</b> Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive	
<b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.	

Български	<b>A</b> продуктова информационен лист
	<b>B</b> Доставчик
	<b>C</b> Идентификатор на модела
	<b>D</b> Клас на енергийна ефективност
	<b>E</b> Видим диагонал на екрана
	<b>F</b> Консумация на енергия в режим „включен“
	<b>G</b> Годишна консумация на енергия
	<b>H</b> Консумация на енергия в режим „в готовност“
	<b>I</b> Консумация на енергия в режим „изключен“
	<b>J</b> Разделителна способност на екрана
	<b>K</b> Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.
<b>L</b> когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция	
<b>M</b> За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.	

Română	A	Fișă cu informații despre produs
	B	Numele furnizorului
	C	Referința modelului stabilită de furnizor
	D	Clasa de eficiență energetică
	E	Diagonala vizibilă a ecranului
	F	Puterea consumată în modul activ
	G	Consumul anual de energie
	H	Puterea consumată în modul standby
	I	Puterea consumată în modul oprit
	J	Rezoluția ecranului
	K	Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.
L	când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție	
M	Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	

Lavišņu	A	Ražojuma informācijas lapa
	B	Piegādātājs
	C	Modeļa identifikators
	D	Energoefektivitātes klase
	E	Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli
	F	Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš
	G	Ikgadējais enerģijas patēriņš
	H	Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
	I	Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
	J	Ekrāna izšķirtspēja
	K	Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.
L	kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija	
M	Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.	

Polski	A	Karta informacyjna produktu
	B	Dostawca
	C	Identyfikator modelu
	D	Klasa efektywności energetycznej
	E	Przekątna widzialna ekranu
	F	Zużycie energii w trybie włączenia
	G	Roczne zużycie energii
	H	Zużycie energii w trybie czuwania
	I	Zużycie energii w trybie wyłączenia
	J	Rozdzielczość ekranu
	K	Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
L	Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.	
M	Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.	

Magyar	A	Terméskismertető adatlap
	B	Beszállító
	C	Típusazonosító
	D	Energiatartékonysági osztály
	E	Látható képtől nagysága
	F	Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
	G	Éves energiafogyasztás
	H	Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	I	Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
	J	Képernyőfelbontás
	K	A televíziókészülék napi 4 óras üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.
L	Amikor a TV-t a távirányítóval kikapcsolják ki, és nincs aktív funkció	
M	További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulsó burkolatán található címkét.	

Česky	A	Informační list výrobku
	B	Dodavatel
	C	Identifikační značka modelu
	D	Třída energetické účinnosti
	E	Viditelná úhlopříčka obrazovky
	F	Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu
	G	Roční spotřeba elektrické energie
	H	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
	I	Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
	J	Rozlišení obrazovky
	K	Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.
L	Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.	
M	Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	

Ελληνικά	A	δελτίο πληροφοριών για το προϊόν
	B	Προμηθευτής
	C	Αναγνωριστικό μοντέλου
	D	Τάξη ενεργειακής απόδοσης
	E	Ορατή διαγώνιος οθόνης
	F	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας
	G	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
	H	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
	I	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
	J	Ανάλυση οθόνης
	K	Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
L	όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες	
M	Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.	

Türkçe	A	Ürün bilgi sayfası
	B	Tedarikçi
	C	Model No
	D	Enerji verimlilik sınıfı
	E	Görülebilir ekran köşegeni
	F	Açık moda güç tüketimi
	G	Yıllık enerji tüketimi
	H	Beklemede güç tüketimi
	I	Kapalı moda güç tüketimi
	J	Ekran çözünürlüğü
	K	365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
L	Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken	
M	Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.	

Hrvatski	A	Informacijski list proizvoda
	B	Dobavljač
	C	Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela
	D	Razred energetske učinkovitosti
	E	Dijagonala vidljivog zaslona
	F	Potrošnja električne energije u stanju uključer
	G	Godišnji potrošnja energije
	H	Potrošnja energije u stanju mirovanja
	I	potrošnja energije u stanju isključenosti
	J	Rezolucija zaslona
	K	Potrošnja energije XYZ kWh godišnje (kWh/god), na temelju potrošnje električne energije televizora koji je u funkciji 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se televizor koristi.
L	kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna	
M	Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.	

Slovenščina	A	Informačni list výrobku
	B	Dodavatelj
	C	Identifikacijski znak modela
	D	Trieda energetske učinkovitosti
	E	Uhljopriječka vidljive dijagonale zaslona
	F	Spotřeba elektrické energie v režimu zapnutia
	G	Ročná spotřeba elektrické energie
	H	Spotřeba elektrické energie v pohotovostnom režime
	I	Spotřeba elektrické energie v režimu vypnutia
	J	Rozlišení obrazovky
	K	Spotřeba energie XYZ kWh za rok na základe spotřeby elektrické energie televizora, který je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotřeba energie závisí od toho, ako sa televizor používa.
L	keď je televizor zapnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia	
M	Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.	

Eesti	A	Tootekirjeldus
	B	Tarnija
	C	Mudelitähis
	D	Energiatõhususe klass
	E	Ekraani nähtava osa diagonaal
	F	Sisselülitatud seisundi elektritarbimine
	G	Aastane energiatarbimine
	H	Ooteseisundi elektritarbimine
	I	Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
	J	Ekraani resolutsioon
	K	Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televiisori kasutusviisist.
L	kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.	
M	Nimivõimsustarbe alase teabe leiata teleri tagakattel olevalt sildilt.	

Srpski	A	Informativni list proizvoda
	B	Dobavljač
	C	ID modela
	D	Klasa energetske efikasnosti
	E	Vidljiva veličina ekrana (dijagonala)
	F	Prosečna potrošnja u režimu uključenog napajanja
	G	Godišnja potrošnja struje
	H	Potrošnja struje u stanju pripravnosti
	I	Potrošnja u režimu isključenog napajanja
	J	Rezolucija ekrana
	K	Potražnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načina korišćenja televizora.
L	Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedan funkcija	
M	Informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.	

Slovenščina	A	Informacijski list izdelka
	B	Dobaviteljovo ime
	C	Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela
	D	Razred energetske učinkovitosti
	E	Vidna diagonala zaslona
	F	Poraba moči v stanju delovanja
	G	Letna poraba energije
	H	Poraba moči v stanju pripravljenosti
	I	Poraba moči v stanju izključenosti
	J	Ločljivost zaslona
	K	Poraba energije XYZ kWh na leto, izračunana kot poraba moči ob delovanju televizorja 4 ure dnevno v 365 dneh. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja
L	Ko je televizor izklopljen z daljinskim upravljalnikom in nobena funkcija je aktivna	
M	Za več informacij o nazivno močjo glejte nalepko na zadnjem pokrovu televizorja.	

Maltese	A	Skeda informattiva dwar il-prodott
	B	Isem il-fornitur
	C	Identifikatur tal-mudell tal-fornitur
	D	Klassi tal-effiċjenza enerġetika
	E	Iskrin viżibbli djagonali
	F	Konsum tal-enerġija bil-modalità Mixgħul
	G	Konsum annwali tal-Eneġġija
	H	Konsum tal-enerġija bil-modalità Stennija
	I	Konsum tal-enerġija bil-modalità Mitfi
	J	Riżoluzzjoni tal-iskrin
	K	Konsum tal-enerġija XYZ kWh fis-sena, abbażi ta' konsum tal-enerġija tal-televisin imhaddem għal 4 sigħat kuljum għal 365 jum. Il-konsum reali tal-enerġija jiddependi fuq kif jintuża t-televisin.
L	meta l-TV huwa mitfi bil-kontroll remot u l-ebda funzjoni hija attivata	
M	Għal aktar informazzjoni dwar klassifikazzjoni tal-qawwa nominali tara tikketta fuq il-qoxra ta' wara tal-TV.	