

Panasonic

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်

(Household use) Bikini Trimmer & Shaver



Model No. ES-WV62B

ဤ panasonic ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အော်ပရာမတိုင်ခင်ဤယူနစ်အားကျေးဇူးပြု၍ဤညွှန်ကြားချက်များကိုအပြည့်
အစုံဖတ်ပြီးနောက်အသုံးပြုရန်တွက်သိမ်းဆည်းပါ။

Panasonic Corporation
https://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2024

Ⓕ EN, TH, VN, IND

Printed in Thailand
SESVV62B204U03 A0324-0

Myanmar

ဘေးကင်းရန်အတွက် ဤတင်သတိပေးချက်

ဤညွှန်ကြားချက်များကိုသေချာလိုက်နာပါ။

မတော်တဆမှုများထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်အောက်ပါ
ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။

⚠ သတိပေးချက် ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာသို့မဟုတ်သေဆုံးနိုင်သည့်အန္တရာယ်
များရရှိနိုင်သည်။

⚠ တားမြစ်ချက် အသေစားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုသို့မဟုတ်ပစ္စည်းပျက်စီးမှုများ
ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

⚠ သတိပေးချက်

ကလေးငယ်များသို့မဟုတ်မွေးကင်းစကလေးများ၏လက်လှမ်းမှီသောနေရာတွင်မထားပါနှင့်။မသုံးပါစေနှင့်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုမတော်တဆစားသုံးမိခြင်းကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်
ရာရခြင်းသို့မဟုတ်သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်နိုင်စေသည်။
မှုမှန်ခြင်းသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းချက်ရှိပါကအသုံးပြုခြင်းကိုချက်ခြင်းရပ်ပါ။

ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ပါကမီးလောင်ကျွမ်းမှုသို့မဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်သည်။

ဤစက်ပစ္စည်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကျဆင်း
နေသူများသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံနှင့်အသိပညာနည်းပါးသူများ(ကလေးအပါအဝင်)အသုံး
ပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊၎င်းတို့၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး
မှစက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ဤကွပ်မျက်မှုသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်များပေးခြင်း၊
ကလေးများအားစက်ပစ္စည်းနှင့်မကစားရစေရန်ဤကြပ်ရမည်၊ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်ပျက်
ကွက်ပါကမတော်တဆမှုသို့မဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများဖြစ်စေနိုင်သည်။

⚠ တားမြစ်ချက်

အပြင်သတ္တုပြားကိုအတင်းမဖိပါနှင့်။အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းအပြင်ဘက်သတ္တုပြားကို
လက်ချောင်းများသို့မဟုတ်လက်သည်များဖြင့်မထိပါနှင့်။


ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်အရေပြားကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေခြင်း သို့မဟုတ်အပြင်သတ္တုပြား၏
သက်တမ်းကိုလျော့ကျစေနိုင်သည်။

အတွင်းစား မီးအပိုင်း (သတ္တုအပိုင်း) ကို မထိပါနှင့်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင့်လက်ကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်သည်။

အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဤကိရိယာများကိုမသုံးသင့်ပါ။
ထိခိုက်လွယ်သောသို့မဟုတ်နူးညံ့သောအသားအရေရှိသူများနှင့်ဓာတ်မတည့်သူများ။

အောက်ဖော်ပြပါဓာတ်ကွပ်များတွင်မသုံးပါနှင့်။
မျက်နှာA- လိင်အင်္ဂါ(အင်္ဂါစပ်၏အပြင်နုတ်ခမ်းမှလွဲ၍)
B- စအိုနှင့် C- ဆက်စပ်နေသောအင်္ဂါမြွေးပါး



နဂိုရှိပြီးသားဒဏ်ရာ၊ အဖုအင်မဲ့များ၊ မွှေးများ၊ အမည်းစက်များ၊ ကြွက်နို့များ၊ ဝက်ခြံများ၊ သို့မဟုတ်
အခြားအချွန်အတက်တစ်ခုစီ၏ ပတ်ဝန်းကျင်နေရာများနှင့်အတူ၊

အသားအရေ ပျော့ပျောင်းခြင်း၊ လျော့ရဲခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊
အရေပြားပေါ်တွင်ပြင်းထန်သောဖိအားကို မယူပါနှင့် သို့မဟုတ် တူညီသောနေရာကို ထပ်ခါတလဲလဲ

ရွေ့ခြင်းမပြုပါနှင့်။

ပြင်းပြင်းထန်ထန် လှုပ်ရှားမှုကိုမသုံးပါနှင့်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပွန်းပဲ့ခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုပြင်းထန်သော ဒဏ်ရာများ
ရရှိစေနိုင်ပါသည်။

ရိတ်နေစဉ် လက်ဖဝါးဖြင့် အရေပြားကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဆွဲထုတ်ပါ။

လက်လှမ်းမမီသောနေရာများတွင် အသုံးပြုသောအခါ မြင်လွယ်စေရန် မှန်ကိုသုံးပါ သို့မဟုတ်
အနေအထား ပြောင်းပါ။

ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပွန်းပဲ့ခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

နှင့် / သို့မဟုတ် သွေးထွက်ခြင်း။

အသုံးပြုပြီးနောက် အရေပြားပြဿနာများပေါ်လာပါက စက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ပြီး
အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ချောဂါလကွကများကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပါသည်။

သိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် သယ်ဆောင်သည့်အခါ ပုတွဲပါ သို့မဟုတ် မှတ်ဆိတ်စိတ်ဦးထုပ်ကို အမြဲတွဲပါ။

ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက အရေပြားကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေခြင်း သို့မဟုတ် အပြင်သတ္တုပါး၏အသက်ကို
လျော့ကျစေနိုင်သည်။

အသုံးမပြုမီ အပြင်ဘတ်သတ္တုပြားကို အက်ကွဲကြောင်း သို့မဟုတ် ပုံပျက်နေစေရန် စစ်ဆေးပါ။

ညှပ်ခေါင်းကို သင်၏လည်ချောင်း သို့မဟုတ် တင်ပါးတွင် လိမ်းသည့်အခါ ပေးထားသည့်
အရေပြားအကာကို သေချာစွာ အသုံးပြုပါ။

ရေကူးဝတ်စုံ (အမြွေးပါးနေရာများ) ရိတ်ရန်အတွက်သာ ဤကိရိယာကို အသုံးပြုပါ။

ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက အရေပြားကို ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။

သင့်မိသားစု သို့မဟုတ် အခြားသူများနှင့် မမျှဝေပါနှင့်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ပိုးဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်ရမ်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်သည်။

ပြုပြင်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ဆက်သွယ်ပါ။

ဘတ်ထရီကို မီးထဲသို့ ပစ်ချခြင်း သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

ထောက်ပံ့ရေးစိတ်များသည် တိုတောင်းသောလျှပ်စစ်မဖြစ်ရပါ။

ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက မီးလောင်ဒဏ်ရာ သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာများရရှိနိုင်သည်။

ဘတ်ထရီပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော သတိပေးချက်များကို အမြဲလိုက်နာပါ။

ဘတ်ထရီ၏ ဝန်ရိုးစွန်း (+ နှင့် -) ကို စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်စွာ ထည့်သွင်းပါ။

ဘတ်ထရီအား ချက်ချင်းဖြုတ်ပြီး အားပြန်သွင်းသည့်အခါ ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်ပါ။

စက်ပစ္စည်းကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးမပြုသည့်အခါ ဘတ်ထရီကို ဖယ်ရှားပါ။

အကြံပြုထားသော အသုံးပြုသည့်ရက်စွဲဖြင့် ဘတ်ထရီကို အသုံးပြုပါ။

အားပြန်မသွင်းနိုင်သော ဘတ်ထရီများကို အားပြန်သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်
ပျက်ကွက်ပါက ဘတ်ထရီအပူလွန်းကဲခြင်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်း၊ ယိုစိမ့်မှုကြောင့်
ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။

Important information

အသုံးပြုပြီးနောက် စိုထိုင်းဆနည်းသောနေရာတွင် စက်ပစ္စည်းကို သိမ်းဆည်းပါ။ စက်ပစ္စည်းကို
ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် အလားတူဓရိယာတွင် ထားခံခြင်းသည် ငွေ့ရှည်ဖွဲခြင်း သို့မဟုတ် သံချေးကြောင့်
ချွတ်ယွန်းသွားနိုင်သည်။

အခြားအရာဝတ္ထုများနှင့် မထိမိပါစေနှင့်။

Troubleshooting

ပြဿနာများကို မဖြေရှင်းနိုင်သေးဘဲ ပြုပြင်ရန်အတွက် Panasonic မှစွင့်ပြုထားသော စက်ပစ္စည်းကို
သင်ဝယ်ယူခဲ့သည့် ဆိုင် သို့မဟုတ် စင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

The appliance is not cutting as well as before.

ခါးကို အစားထိုးပါ။

အစားထိုးလမ်းညွှန်ချက်များ

ရိုက်ခေါင်း	Outer foil	ခန့်မှန်းခြေ ၁ နှစ်
	Inner blade	ခန့်မှန်းခြေ ၂ နှစ်
Trimmer head		ခန့်မှန်းခြေ ၃ နှစ်

ဘတ်ထရီအသစ်ဖြင့် အစားထိုးပါ။

သန့်စင်ပါ။

The appliance is not working.

ဘတ်ထရီကို မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။


ဘတ်ထရီအသစ်ဖြင့် အစားထိုးပါ။

သန့်စင်ပေးပါ။

Specifications

Power supply	Dry-cell battery
Battery type	One LR6 (AA) alkaline battery

ဤထုတ်ကုန်သည် အိမ်သုံးအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။



Myanmar

အစိတ်အပိုင်းများခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

- A ဆက်စပ်မှု
1 အခြေပြားကာကွယ်မှု
2 Bikini comb
3 Shaver cap
4 Trimmer head
5 Shaver head
6 Power switch [○/ I]
7 ဘက်ထရီ cover
အသုံးအဆောင်
C သန့်ရှင်းရေးလုပ်သောစီး
D LR6 (AA alkaline battery) x 1
- B Head
6 Power switch [○/ I]
7 ဘက်ထရီ cover
အသုံးအဆောင်
C သန့်ရှင်းရေးလုပ်သောစီး
D LR6 (AA alkaline battery) x 1

ဘက်ထရီတပ်ဆင်ခြင်း

- 1 မှာဦးတည်ချက်ရှိရာဘက်ထရီ cover ကို လှည့်ပြီးဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
- 2 ဘက်ထရီ၏ polarities ကိုစစ်ဆေးပြီးတပ်ဆင်ပါ။ (ပုံ ၃)
- 3 ဘက်ထရီကို ဖြန့်ဖွင့်ပါ။၎င်း၏ ပင်မ ကိုယ်ထည်တွင်ရှိသော အမှတ်အသားဖြင့် ချိန်ညှိပြီးခြား၏ ဦးတည်ရာသို့ လှည့်ပါ။ (ပုံ ၄)
မှတ်ချက်များ
• ထိုအသုံးအဆောင်ကို Panasonic LR6 (AA alkaline battery) တစ်ခုနှင့် ခန့်မှန်းခြေ တစ်လ နီးပါးထိ သင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(တကြိမ်ကို အနည်းဆုံး ခန့်မှန်းခြေ ၅ မိနစ် အသုံးပြုလျှင် နှစ်ပတ် တကြိမ်လျှင် အခန်း၏ အပူချိန် သည် 20 C ဖြစ်သည်။)
• ဘက်ထရီကို တည်သွင်းသော အခါတွင် ရေအစက်လေ များ အတွင်းသို့မဝင်စေရန် ပင်မ ကိုယ်ထည်ကို သေချာသုတ်ပါ။
• LR6 (AA alkaline battery) တစ်ခုထဲကိုသာ အသုံးပြုပါ။ Manganese ဘက်ထရီများ သည် စွမ်းဆောင်ရည် ကို သိသိသာသာ ကျဆင်းစေသည်။
• ထို ပါဝင်သော ဘက်ထရီသည် အစမ်းသုံးရန် ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့် အာမခံဖြင့် အကျုံးမဝင်ပေ။ သက်တမ်းတိုနိုင်ပေသည်။

Head တပ်ဆင်ခြင်း

Head ကို ပင်မ ကိုယ်ထည်တွင် ချိတ်ထားပြီး ထို အမှတ်အသားပေါ်တွင် တည်ရှိသော အမှတ်အသားသို့ ချိန်ညှိပြီး ခြား၏ ဦးတည်ရာသို့ လှည့်ပါ။ (ပုံ ၅/၆) ၎င်းကို ဖယ်ရှားရန် ပြောင်းပြန်အစီအစဉ် အတိုင်း ထား၍ လုပ်ဆောင်ရမည်။

တပ်ဆင်မှုဆက်စပ်ခြင်း

- Attaching
1. Blade ၏အစွန်းတွင် ရပ်တန့်သွားသည့်တိုင်အောင် head ကို တပ်ဆင်မှု ဆိုင်ရာပစ္စည်းထဲသို့ ထည့်သွင်းပါ။ (ပုံ ၇)
2. တပ်ဆင်မှု ဆိုင်ရာ ကို လုံခြုံအောင် ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းသင့်၏လက်ချောင်းများဖြင့် ကလစ်မနိပ်သည့်တိုင်အောင် head ကို သေချာစွာ ထည့်ထားပါ။ (ပုံ ၈)
• တပ်ဆင်ထားသော ပစ္စည်း သည် ပြုတ်ထွက် မလာကြောင်း သေချာပါစေ။
- ဖယ်ရှားခြင်း
တပ်ဆင်ထားသော ပစ္စည်းကို ဆွဲထုတ်ပါ။ (ပုံ ၉)
• Bikini comb ကို ပုံတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

မည်သို့ အသုံးပြုမည်နည်း

Shaving ကို ခြောက်သွေ့ မှ အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။ အကယ်၍ hair များရေစိုနေလျှင် အခြေပြားပေါ်တွင် ရှိစေသော hair များ ကာကွယ်နေသောကြောင့် ချိတ်ရ ခက်ခြင်း သို့မဟုတ် အရှည်ညစ်လိုက်ညှပ်ခြင်းတို့ ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။

- 1 သင် အသုံးပြုမည့် ပုံစံဖြင့် သင့်လျော်သော Head နှင့် တပ်ဆင်ထားသော ပစ္စည်းဖြင့် တွဲပါ။
- 2 Power လျှောက်ကို “ I ” ပြောင်းပါ။
- 3 အသုံးပြုပြီးနောက် power လျှောက်ကို “ 0 ” သို့ ပြောင်းပါ။
• အသုံးပြုပြီးနောက် စက်ပစ္စည်းကို သန့်ရှင်းပါ။

သင့်၏ bikini area ငယ်တွင်

- Trimmer head ကို သင့်၏ပေါင်ခြံသို့ မဟုတ် တင်ပါ။ များကို အသုံးပြုရန် ပေးထားသော အခြေပြား ကာကွယ်ခြင်း ကို သေချာစွာ အသုံးပြုသင့်သည်။
• သင်မမြင်နိုင်သော နေရာများတွင် ကိရိယာကို အသုံးပြုသောအခါတွင် အခြေပြားပျက်စီးစေရန် မှန်တစ်ချပ်ကို အသုံးပြုပါ။
- အကြံပြုချက်များ
• ပိုမိုကောင်းမွန်သော shave ကို ရရန် သင့်၏အားနေသော လက်ဖြင့် အခြေပြားကို ဆွဲဆန့်၍ head သို့မဟုတ် အခြေပြား ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လိမ်ပြီး စက်ကို ညင်သာစွာ ဖြည့်ဖြည်းချင်း ရွှေ့ပါ။
• သင့်၏အမွှေးများ အခြေပြားပေါ်တွင် ပြား၍ ဖြန့် ကျဲ နေလျှင် ချိတ်နေစဉ်အတွင်း အမွှေးများကို စီးဆင်းမှုမှ ဆန့်ကျင်၍ မတ်နေအောင် ပြုလုပ်ရမည်။

Shaving ပြုလုပ်ခြင်းရုပ်စာနိဒါန်း

- Bikini line (bikini area ၏အရှေ့ဘက်)
- 1 Trim ဖြင့် အမွှေးများကို ၁၅ မီလီမီတာ သို့ မဟုတ် ထိုထက်နည်းအောင် ညှပ်ပါ။ (ပုံ ၁၀)
• အခြေပြား ပေါ်တွင် တင်းတင်းကြပ်ကြပ် လိမ်းပြီး ဖြည့်ဖြည်း နှင့် ညင်ညင်သာသာဖြင့် အပေါ်ကို ဖြတ်ပါ။
- 2 Shaver Head ဖြင့် လုံးဝချိတ်ပါ။ (ပုံ ၁၁)
► ပေါင်ကြားနှင့် တင်ပါ။
1 တပ်ဆင်ထားသော အခြေပြား အကာကွယ်ကို trim shaver ဖြင့် တွဲ၍ အမွှေးကို ၁၅ မီလီမီတာ သို့မဟုတ် ထိုထက် နည်းအောင် ဖြတ်ပါ။ (ပုံ ၁၂)
2 Shaver Head ဖြင့် လုံးဝ ချိတ်ပါ။ (ပုံ ၁၃)
မှတ်ချက် -
• အခြေပြား ကာကွယ်ခြင်း နှင့် တွဲထားလျှင် ပင် ထိခိုက် ကံရာ ရနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တားမြစ်ထားသော area နှင့် စက်ပစ္စည်း ကို ထိတွေ့ ခွင့်မရှိ ကြောင်း သတိထားရပါမည်။ (ပုံ ၁၀)
- ပျော့ပျောင်းသောနေရာကို ကိရိယာအား မြင်းမြင်းထန်ထန် မနိပ်ပါနှင့်။
• အမွှေးကို တိုတို မညှပ်ပါက shaver head နှင့် အနီးကပ် ချိတ်ရန် ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။

Trimming

- Bikini line အတွက်သာ
1 ပေးထားသော bikini comb ကို trimmer head နှင့် တပ်ဆင်ပါ။ (ပုံ ၁၄)

အစားထိုးခြင်း

Power လျှောက်သည် “ O ” အနေထားတွင် ရှိနေကြောင်း သေချာပါစေ။

Shaver head ကို တပ်ဆင်ခြင်း နှင့် ဖယ်ရှားခြင်း

- အစားထိုးပြီးမှသာ သတ္တုပြားကို အပြင်ဘက် ဘောင်မှ သတ္တုပြားကို ဖယ်ရှားပါ။
အပြင်ဘက် သတ္တုပြားဘောင်ကို ဖယ်ရှားခြင်း
သတ္တုပြား ဘောင်ကို အပေါ်ဘက်သို့ ပြောင်းပါ။ (ပုံ ၁၅)
အပြင်ဘက် သတ္တုပြားဘောင်ကို တပ်ဆင်ခြင်း
ကလစ် မနိပ်မခြင်း အပြင်ဘက် သတ္တုပြား ဘောင်ကို အညီအမျှ ချိတ်ပါ။ (ပုံ ၁၆)
အပြင်ဘက် သတ္တုပြားကို ဖယ်ရှားခြင်း
အပြင်ဘက် သတ္တုပြား၏ အစွန်းနှစ်ဖက် ကို တွန်းထုတ်ပါ။ (ပုံ ၁၇)
အပြင်ဘက် သတ္တုပြားကို တပ်ဆင်ခြင်း
ကလစ်မနိပ်မခြင်း အပြင်ဘက် သတ္တုပြားကို လုံလုံခြုံခြုံ ချိတ်ပါ။ (ပုံ ၁၈)
- Inner Blade ကို ဖယ်ရှားပြီး
Inner Blade ကို တည်တည် ဆွဲထုတ်ပါ။ (ပုံ ၁၉)
Inner Blade ကို ချိတ်ပါ။
Inner Blade ကို ကလစ်မနိပ်မခြင်း လုံလုံ ခြုံခြုံ ချိတ်ပါ။ (ပုံ ၂၀)
- သန့်ရှင်းရေး
• အသုံးပြုပြီးနောက် စက်ကို သန့်ရှင်းပါ။ သို့ မဟုတ်ပါက ၎င်းသည် ဖြတ်တောက်နိုင်ခြင်း စွမ်းရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။
• သန့်ရှင်းရေး လုပ်သောအခါတွင် ပူတွဲပါရှိသော head ကို ဖယ်ရှားပါ။
• Shaver Head ကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်သည့်အခါ အပြင်ဘက် သတ္တုပြားဘောင်ကို ဖယ်ရှားပါ။
• ရေစီးနေစဉ်အတွင်း ပင်မ ကိုယ်ထည် သို့ မဟုတ် အခြားအရာဝတ္ထု များကို မထိခိုက်စေရန် သတိထားပါ။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ချွတ်ယွင်းချက် ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
• အရက် သို့မဟုတ် လက်သည့်နီဆိုးဆေးများ ဖြင့် မသုတ်ပါနှင့်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် အစိတ်အပိုင်းများ ချွတ်ယွင်းခြင်း ကဲ့အက်ခြင်း သို့မဟုတ် အရောင်ပြောင်းခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

စွဲတွင်သောသန့်ရှင်းရေး (ပုံ - ၂၁)

ပင်မ ကိုယ်ထည် ၊ တပ်ဆင်ထားသော ပစ္စည်း နှင့် head ကို ရေဖြင့် သန့်စင်ပါ။

- ရေစက်တွေကို မျက်နှာသုတ်ပုံသို့ နှင့် သုတ်ပြီးလျှင် သဘာဝအတိုင်း ခြောက် အောင် ထားပါ။
အခြောက်ခြန်စေရန် head ကို ဖယ်ရှားပါ။

Brush သန့်ရှင်းရေး (ပုံ - ၂၂)

ဆံပင်ရှိ ဖုန်မှုန့်များကို cleaning brush ဖြင့် သန့်စင်ပါ။

သိမ်းဆည်းခြင်း

- တပ်ဆင်ထားသော ပစ္စည်းသို့ မဟုတ် ကို shaver cap ကို head တွင် ချိတ်ပါ။