


Panasonic

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်
(အိမ်သုံး) ဆံပင်အခြောက်ခံစက်

Model No. EH-NA7M



 nanoe™

Learn More



လည်ပတ်မှုလမ်းညွှန်များဆဲလ်အခြောက်ခံစက်(အိမ်သုံးပစ္စည်း)	4
使用説明書 風筒（家用）	12
คู่มือการใช้งาน เครื่องเป่าผม (สำหรับใช้ในบ้าน)	20
Hướng dẫn sử dụng Máy sấy tóc (Sử dụng trong gia đình)	28
Petunjuk Pengoperasian Pengering Rambut (Hanya untuk penggunaan rumah tangga)	36

- ဤယူနစ်ကိုမလည်ပတ်မီ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဤညွှန်ကြားချက်များကိုအပြည့်အစုံဖတ်ပြီး နောက်အသုံးပြုရန်အတွက်သိမ်းဆည်းပါ။
- အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်မှုလမ်းညွှန်များအတွက်အဖုံးပေါ်ရှိကုဒ်ကိုဖတ်ပါ။
- nanoe™ သည် Panasonic Holdings Corporation ၏ကုဒ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
- nanoe™ အမှုန်များသည်နာနိုအရွယ်electrostatic atomized particle ရေမှုန်များဖြစ်သည်။

ဘေးကင်းရေးသတိထားပါ။

ဤညွှန်ကြားချက်များကိုသေချာလိုက်နာပါ။

မတော်တဆမှုများထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ်ပစ္စည်းများပျက်စီးခြင်းများကို ကာကွယ်ရန်အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။



သတိပေးချက်

ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာသို့မဟုတ် သေဆုံးနိုင်သည့်အလားအလာ ရှိသောအန္တရာယ်များကိုဖော်ပြသည်။



သတိထားပါ

အသေးစိတ်ဒဏ်ရာရမှုသို့မဟုတ် ပစ္စည်းပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အလားအလာရှိသောအန္တရာယ်များ ကိုဖော်ပြသည်။

ဘေးကင်းရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုသရုပ်ဖော်ပုံများ၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများသည် အမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်နှင့်ကွဲပြားသည်။



သတိပေးချက်

▶ ပလပ်နစ်ကြိုး

- ထုပ်ပိုးထားသောကြိုးဖြင့်မသုံးပါနှင့်။
- ကြိုးသို့မဟုတ်ပလပ်ကိုမထိခိုက်ပါစေနှင့်။
- ကြိုးသို့မဟုတ်ပလပ်ကိုအတင်းအကျပ်ကိုင်းညွတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပလပ်ကိုဆွဲထုတ်ခြင်းထို့အပြင်ကြိုးအပေါ်လေးလံသောအရာများမတင်ပါနှင့်။
- ပလပ်သို့မဟုတ်ကြိုးပျက်စီးနေချိန်သို့မဟုတ်ပူနေချိန်တွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- သိမ်းဆည်းသည့်အခါကြိုးကိုပင်မကိုယ်ထည်တစ်ဝိုက်တွင် တင်းတင်ကျပ်ကျပ်မပတ်ပါနှင့်။
- ကြိုးကိုလိမ်ထားသည့်အခြေအနေတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းသို့ မဟုတ်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ကြိုးကိုဆွဲမည့်အစား၎င်းကိုကိုင်ပြီးပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။
- ဖုန်မှုန်များစုပုံခြင်းမှကာကွယ်ရန်ပလပ်ကိုပုံမှန်ဆေးကြောပါ။
- ပါဝါပလပ်ကိုအမြဲဖြုတ်ပြီးအသုံးပြုပြီးနောက်အိမ်သုံးပလပ်မှပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။
- ပလပ်ကိုအိမ်သုံးပလပ်ထဲသို့တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ။တိုးချဲ့ကြိုးဖြင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ပလပ်ကိုအိမ်သုံးပလပ်တွင်အပြည့်ထည့်ပါ။ပလပ်များချောင်ချောင်ချိချိပါကစက်ကိုဘယ်တော့မှ မသုံးပါနှင့်။
- စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဖွဲ့အားနှင့်ကိုက်ညီသောလျှပ်စစ် ပါဝါရင်းမြစ်ပေါ်တွင်စက်ပစ္စည်းကိုအမြဲလည်ပတ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ရေချိုးခန်းထဲတွင်စက်ပစ္စည်း ကိုအသုံးပြုသည့်အခါရေနှင့်အနီးနားစက်ကိုပိတ်ထားရင်တောင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်အတွက် အသုံးပြုပြီးလျှင်ပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။
- အပိုအကာကွယ်အတွက်၊ရေချိုးခန်းကိုပုံမှန်ပေးသည့်လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတွင် 30mA ထက်မပိုသော အဆင့်သတ်မှတ်ကျန်နေသောလည်ပတ်မှုလျှပ်စီးကြောင်းပါရှိသည့်ကျန်နေသောလက်ရှိစက (RCD) ကိုတပ်ဆင်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်။သင့်၏တပ်ဆင်သူကိုအကြံတောင်းပါ။





- ထောက်ပံ့ရေးကြီးပျက်စီးပါက၊ ငြင်းကိုထုတ်လုပ်သူ၊ ငြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ် (အာမခံတွင်ဖော်ပြထားသည်) သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားရန်အတွက် အလားတူ အရည်အချင်းပြည့်မီသူများကို အစားထိုးရမည်။

► မူမမှန်ခြင်းသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းချက်ရှိပါက

- မူမမှန်ခြင်းသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုခုရှိလျှင် ပလပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုချက်ချင်း ဖယ်ရှားပါ။
- <မူမမှန်ခြင်းသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းမှုများ >
- လေထုတ်လုပ်ခြင်း
- ယူနစ်ခန့်ခန့်ရပ်တန့်နေခြင်း
- အတွင်းခန်းနီလာ၍ မီးခိုးများထွက်လာခြင်း
- စက်ပစ္စည်းများပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ပုံပျက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆူညံသောအသံများထွက်ခြင်း။ ခွင့်ပြုချက်ရထားသောဝန်ဆောင်မှုစင်တာတွင်စစ်ဆေးခြင်းကိုချက်ချင်းတောင်းဆိုပါ။

► ထိန်းသိမ်းခြင်း

- လေပူချိန်ဆက်တင်ကိုအသုံးပြုနေစဉ် လေထွက်ပေါက်တစ်ဝိုက်တွင် မီးဖွားများတွေ့ပါက အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ပြီး လေထွက်ပေါက်နှင့် လေဝင်ပေါက်ရှိပိုးမွှားများကိုဖယ်ရှားပါ။

► ကိရိယာ

- လေဝင်ပေါက်၊ လေထွက်ပေါက်သို့မဟုတ် nano[®] ထွက်ပေါက်အတွင်းသို့ ဆံပင်တံများ သို့မဟုတ် အခြားအရာဝတ္ထုများမထည့်ပါနှင့်။
- ပါဝါလျှောက်ကိုဖွင့်ပြီး ထုတ်ကုန်ကိုထားခဲ့ပါနှင့်။
- မွေးကင်းစသို့မဟုတ် ကလေးငယ်များလက်လှမ်းမီသောနေရာတွင်မထားပါနှင့်။ စက်ပစ္စည်းကိုအသုံးမပြုပါစေနှင့်။

- မီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများ (အယ်လ်ကိုဟော၊ ဘန်ဇင်၊ သင်နာဖြန်းဆေး၊ ဆံပင်ထိန်းပစ္စည်း၊ လက်သည်းဆိုးဆေး) တို့နှင့်အနီးတွင်မသုံးပါနှင့်။

- ဖြုတ်တပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းတို့မပြုလုပ်ပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ပုံမှန်မဟုတ်သောလည်ပတ်မှုကြောင့် မီးလောင်ခြင်းသို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပြုပြင်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုထားသောဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ဆက်သွယ်ပါ။

- စိုစွတ်သောလက်ဖြင့် ပလပ်သို့မဟုတ်မည်သည့်ပစ္စည်းများ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုမကိုင်ပါနှင့်။

- ဤစက်ပစ္စည်းသည် စီးပွားအဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက် ဒဏ်ခံနိုင်ထောက်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ သင့်လျော်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲ အသုံးပြုရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။

- စက်ပစ္စည်းကိုရေထဲမထည့်ပါနှင့်။

- စက်ပစ္စည်းကိုရေနှင့်နီးသောနေရာတွင်ထားခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းများမလုပ်ပါနှင့်။

- ရေချိုးကန်များနှင့်ရေပါသည့်အခြားပစ္စည်းများအနီးတွင် ကိရိယာကိုမသုံးပါနှင့်။



စက်ပေါ်ရှိအနီရောင်ဖြင့်ထားခြင်းဆိုင်ရာဘက်ပါသောဤသင်္ကေတသည် “ရေနှင့်နီးသောနေရာတွင်မသုံးပါနှင့်” ဟုဆိုလိုသည်။

- ဤစက်ပစ္စည်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံစံသို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များကျဆင်းနေသူများ သို့မဟုတ် အတွေ့ကြုံနှင့် အသိပညာနည်းပါးသူများ (ကလေးများအပါအဝင်) အသုံးပြုရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ငြင်းတို၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှစက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကြီးကြပ်မှုသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်များမပေးခဲ့ပါက ကလေးများစက်ပစ္စည်းနှင့်မကစားစေရန်ကြိုးကြပ်ရမည်။

⚠ သတိထားပါ

► ဆံကေသာကိုကာကွယ်ရန်

- လေဝင်ပေါက်ပျက်စီးနေသဖြင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- သင့်ဆံပင်နှင့်လေထွက်ပေါက်ကြား ၃ စင်တီမီတာထက်အကွာအဝေးကိုထားပါ။
- ဆံပင်များရောထွေးမှုကိုမဖြစ်စေရန်သင့်ဆံပင်ကိုလေဝင်ပေါက်မှအနည်းဆုံး ၁၀ စင်တီမီတာအကွာတွင်သေချာထားပါ။




► သတိထားသင့်သောအချက်

- ပြုတ်ကျခြင်းသို့မဟုတ်ထိတ်လန့်ခြင်းသို့မရောက်ပါစေနှင့်။
- အသက် ၆ နှစ်အောက်ကလေးများအပေါ်တွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- အလွန်ပူလာမည့်လေထွက်ပေါက်နှင့်အာရုံခံရေဖယ်ကိုမထိပါနှင့်။
- ဆံပင်အခြောက်ခံခြင်းမှလွှဲ၍အခြားရည်ရွယ်ချက်အတွက်စက်ပစ္စည်းကိုမသုံးပါနှင့်။

► မှတ်ချက်

- ဤဆံပင်လေမှုတ်စက်တွင်အလိုအလျောက်အပူလွန်ကဲမှုကိုကာကွယ်ပေးသည့်ကိရိယာတစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်။ဆံပင်လေမှုတ်စက်အပူလွန်ကဲနေပါက၊၎င်းသည် cool air mode သို့ပြောင်းပါမည်။ဆံပင်လေမှုတ်စက်ပိတ်ပြီးမှအိမ်သုံးပလပ်ဖြုတ်ပါ။ပြန်အသုံးမပြုမီ မိနစ်အနည်းငယ်အအေးခံပါ။ထပ်မံအသုံးမပြုမီလေဝင်ပေါက်များနှင့်ပလပ်ပေါက်များတွင်အမွှေးအမှင်များ၊ဆံပင်များမပါရှိကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
- ဤဆံပင်လေမှုတ်စက်အသုံးပြုသောအခါတွင်ထူးခြားသောအနံ့အသက်ကိုသတိပြုနိုင်သည်။၎င်းသည်nano™ သို့မဟုတ်အိုဇုန်း၏လက္ခဏာရပ်ဖြစ်သည့်အနံ့ဖြစ်ပြီးလူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အန္တရာယ်မရှိပါ။

အစိတ်အပိုင်းများ



- A **Air outlet**
Quick-dry nozzle
 B **Air inlet**
 C **Ion charge panel**
 D **Ring for hanging**
 E **Bushing**
 F **Cord**
 G **Plug**
 ဧရိယာပေါ်မှတည်ပြီးပလပ်ပုံစံကွဲပြားသည်။
 H **Handle**
 I **Power switch**
 ☵ : Hot
 ☶ : Heat Protection
 ☷ : Cool*
 ○ : Off
 * အအေးပစ်ဖန်လှေအပူချိန်သည်အခန်း
 အပူချိန်နှင့်နီးကပ်သည်။
 J **nanoe™ outlet**
 K **Concentrator nozzle**
 • For easy-styling and blow-drying

ဆံပင်လေမှုတ်စက်အသုံးပြုနည်း

1 ပါဝါခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ။

• ပါဝါခလုတ်ဖြင့်လေဝင်လေထွက်အပြင်းထန်မှုကိုရွေးချယ်ပါ။

☺ : လေပူပြင်းခြင်း

☺ : လေဝင်လေထွက်ကောင်းခြင်း

☺ : အေးမြသောလေဝင်လေထွက်ပေါက်

2 သင့်ဆံပင်ကိုတိုက်ရိုက်လေပူပေးပါ။

• ပူနွေးသောလေကို အမြင်များဆီသို့ညွှန်ပြပါက ဆံပင်လျင်မြန်စွာခြောက်သွေ့နိုင်သည်။



3 ပါဝါခလုတ်ကိုပိတ်ပါ။

သင့်ဆံပင်ကိုသတ်မှတ်ရန်

သင်ထားလိုသောဆံကောက်ကိုရေစိမ့်ပါ။



Concentrator nozzle သည်ပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်အတွက်ဆံပင်ဆီသို့လေဝင်လေထွက်ကိုတည့်တည့်အာရုံစိုက်စေပြီးကူညီပေးသည်။



ဆံပင်လေမှုတ်စက်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း

ပါဝါခလုတ်ကိုအမြဲပိတ်ပြီးအိမ်သုံးပလပ်မှပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။(လေထွက်ပေါက်၏တွင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ဆောင်သည့်အခါမှလွဲ၍)လေထွက်ပေါက်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း။


လေထွက်ပေါက်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း

ဒါကိုတစ်လတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ပိုလုပ်ပေးပါ။

1. အိမ်သုံးပလပ်တွင်ပလပ်ထိုးပါ။

2. ပါဝါခလုတ်ဖြင့် [*] u b k y /

3. ကွက်အတွင်းကပ်နေသောအမှုန်အမွှားများနှင့် ဆံပင်များကိုဝှမ်းစဖြင့်ခြစ်ပြီးလေဖြင့်မှုတ်ပေးပါ။



► မှတ်ချက်

• ဖြိုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ဆောင်သည့်အခါလေဝင်ပေါက်ကိုလက်ဖြင့်မပိတ်ဆို့ပါနှင့်။

• ဖြိုပြင်ထိန်းသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးအကြိမ်စက်ကိုသင်အသုံးပြုသောအခါမှတ်မှုန်များထွက်လာနိုင်သည်။

ဖုန်များမပျံ့တော့ကြောင်းအတည်ပြုပြီးနောက်စက်ကိုအသုံးပြုပါ။(လေထွက်ပေါက်ကိုမကြည့်ပါနှင့်)။

လေဝင်ပေါက်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း

ဒါကိုတစ်လတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ပိုမိုပြုလုပ်ပေးပါ။

ပိုးမွှားများဆံပင်များသို့မဟုတ်အခြား
အရာများကိုလေဝင်ပေါက်မှတစ်ဆင့်
မဟုတ်သွားပွတ်တာဖြင့်သန့်စင်ပါ။

(အတွင်းဘက်တွင်ဖုန်များကပ်နေပါက
ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့်ဖယ်ရှားပါ။)



► မှတ်ချက်

- သင့်လက်သည်းများသို့မဟုတ်ချွန်ထက်သောအရာများဖြင့်ပွတ်ခြင်း
မိခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကလေဝင်ပေါက်ကွဲသွားနိုင်သည်။

nanoe™ outletထွက်ပေါက်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း

အနည်းဆုံးတစ်လတစ်ကြိမ်

ထွက်ပေါက်၏မျိုးဆက်ပမာဏကိုထိန်းသိမ်းရန်။

1. စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်သောဝါဂွမ်းအသစ်ကိုပြင်ဆင်ပါ။
2. (ခစင်တီမီတာခန့်)ရပ်သွားသည့်အထိ nanoe™
ပလပ်ပေါက်တွင် swabကိုညင်သာစွာထည့်ပါ။
3. ဂွမ်းစကို ၂-၃ကြိမ်ရုတ်စိုက်လှန်ပေးပါ။
လှည့်လိုက်သောအခါတွင် swabဖမ်းမိသွား
သည်ကိုခံစားနိုင်သော်လည်းပြဿနာမဟုတ်ပါ။



ပင်အပ်ပုံအပိုင်း၏အကြံပြုချက်

ဖော်ပြထားသောအပိုင်းမှလွဲ၍
အခြားမည်သည့်အပိုင်းကိုမျှ
ဂွမ်းစကိုမထည့်ပါနှင့်။



ပင်မကိုယ်ခန္ဓာကိုထိန်းသိမ်းခြင်း

ညစ်ပတ်သည့်အခါတွင်ပြုလုပ်ပါ

ဆံပင်လေမှုတ်စက် (ညစ်ပတ်နေသောအခါ) သန့်စင်ဖို့အတွက်
အဝတ်စကိုဆပ်ပြာရေထဲတွင်စိမ်ပြီးတင်းတင်းရင်းရင်းညှစ်ထုတ်
ပြီးအဝတ်နှင့်သုတ်ပေးပါ။

► မှတ်ချက်

- အရက်ပြန်၊ လက်သည်းဆိုးဆေးသို့မဟုတ် ဆပ်ပြာကဲ့သို့သော
ပစ္စည်းများမသုံးပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်မျို့ယွင်းချက်
သို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းများကွဲအပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အရောင်
ပြောင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
- ဆံပင်အလှပြင်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အလှကုန်များပါသည့်စက်ပစ္စည်းကိုချန်မထားပါနှင့်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပလပ်စတစ်များကိုယိုယွင်းပျက်စီးစေပြီးအရောင်ကွဲခြင်းနှင့်ကွဲအပ်
ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။



Myanmar

ပြဿနာရှာဖွေပေးခြင်း

ပြဿနာ	ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်း	အက်ရှင်
ထုတ်ကုန်အတွင်းတွင်မီးပွားများကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်။ - ဤမီးပွားများသည်အကာကွယ်ကိရိယာ(အပူထိန်းခလုတ်) ကြောင့်ဖြစ်သည်။အန္တရာယ်မရှိပါ။	► မီးပွားများသည်လေဝင်ပေါက်သို့မဟုတ်လေထွက်ပေါက်တွင်စုပုံနေသည်။	► စုဆောင်းထားသောမီးပွားများကိုဖယ်ရှားပါ။ (စာမျက်နှာ ၈ ကိုကြည့်ပါ။)
လေပူသည်လေအေးအဖြစ်သို့ပြောင်းသွားမည်။	► ဆံပင်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုသည်လေဝင်ပေါက်ကိုပိတ်ဆို့နေသည်။	► လေဝင်ပေါက်ကိုပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်။
လေပူသည်ပုံမှန်မဟုတ်စွာပူနေသည်။	► ပလပ်သည်အသုံးပြုနေသည့်ပလပ်ပေါက်တွင်မဆုံပါ။	► ပလပ်ပေါက်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျသောပလပ်ပေါက်ကိုအသုံးပြုပါ။
ပလပ်သို့မဟုတ်ကြိုးသည်ပုံမှန်မဟုတ်စွာပူနေသည်။	► ပလပ်ကိုသေချာစွာမထည့်ထားခြင်း။	► ပလပ်ကိုပလပ်ပေါက်ထဲသို့သေချာစွာထည့်ပါ။
nanoe™ ထွက်ပေါက်အတွင်းမီးပွားများကိုထုတ်ပေးသည်။	► nanoe™ ပလပ်ပေါက်၏နောက်ဘက်တွင်ရှိသောအပ်ပိုင်းသည်ညစ်ပတ်နေသည်။	► nanoe™ ပလပ်ပေါက်တွင်မြဲမြံထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်ပါ။ (စာမျက်နှာ ၉ ကိုကြည့်ပါ။)
nanoe™ ပလပ်ပေါက်အတွင်းတွင်ဆူညံသံကြားရသည်။	►	
ထူးခြားသောအနံ့ရှိသည်။	► ၎င်းသည် nanoe™ သို့မဟုတ်အိုရုန်း၏အနံ့ဖြစ်ပြီးလူ့ခန္ဓာကိုယ်အန္တရာယ်မရှိပါ။	
nanoe™ ထွက်ပေါက်မှရေစက်များပျံ့ထွက်လာသည်။	► nanoe™ ထုတ်ပေးသောအခါတွင်ရေစက်များသည်ရံဖန်ရံခါထွက်လာသည်။ပုံမှန်ဖြစ်သည်။	

ပြဿနာများကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါကပြုပြင်ရန်အတွက်သင်ဝယ်ယူထားသည့်ယူနစ်သို့မဟုတ် panasonic မှခွင့်ပြုထားသောဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ဆက်သွယ်ပါ။

owfuf

Power source	Power consumption
220 V~ 50-60 Hz	1 300 W
230 V~ 50-60 Hz	1 450 W
240 V~ 50-60 Hz	1 600 W

When using [] at maximum operating power

Accessory	Concentrator nozzle
-----------	---------------------

This product is intended for household use only.

Myanmar