

BLACK

SIZE : 182x128 mm.

Panasonic


အသုံးပြုလမ်းညွှန်
(အိမ်သုံး) ဆံပင်အခြောက်ခံစက်

Model No. EH-NA9N

English..... 3

中文..... 14

Learn More



 nanoe™

BLACK

SIZE : 182x128 mm.

2

PANASONIC : SEHNA9N765U03_OL_PROOF2_10/10/2024
PANASONIC : SEHNA9N765U03_ORIGINAL_PROOF1_10/10/2024

ACROBAT OK

- ဤယူနစ်ကိုမလည်ပတ်မီ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဤညွှန်ကြားချက်များကိုအပြည့်အစုံဖတ်ပြီး နောက်အသုံးပြုရန်အတွက်သိမ်းဆည်းပါ။
- အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်မှုလမ်းညွှန်များအတွက်အဖုံးပေါ်ရှိကွဒ်ကိုဖတ်ပါ။
- nanoe™ သည် Panasonic Holdings Corporation ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
- nanoe™ အမှုန်များသည်နာနီအရွယ် electrostatic atomized ရေမှုန်များဖြစ်သည်။

ဘေးကင်းရေးသတိထားပါ။

ဤညွှန်ကြားချက်များကိုသေချာလိုက်နာပါ။

မတော်တဆမှုများထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ်ပစ္စည်းများပျက်စီးခြင်းများကို ကာကွယ်ရန်အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။



သတိပေးချက်

ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာသို့မဟုတ်သေဆုံး နိုင်သည့်အလားအလာရှိသောအန္တရာယ်များ ကိုဖော်ပြသည်။



သတိထားပါ

အသေးစိတ်ဒဏ်ရာရမှုသို့မဟုတ်ပစ္စည်း ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အလားအလာ ရှိသောအန္တရာယ်များကိုဖော်ပြသည်။

ဘေးကင်းရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုသရုပ်ဖော်ပုံများ၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများသည် အမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်နှင့်ကွဲပြားသည်။



သတိပေးချက်

▶ ပလပ်နွင့်ကြိုး

- ထုပ်ပိုးထားသောကြိုးဖြင့်မသုံးပါနှင့်။
- ကြိုးသို့မဟုတ်ပလပ်ကိုမထိခိုက်ပါစေနှင့်။
ကြိုးသို့မဟုတ်ပလပ်ကိုအတင်းအကျပ်ကိုင်ညွှတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပလပ်ကိုဆွဲထုတ်ခြင်း၊ ထို့အပြင်ကြိုး အပေါ်လေးလံသောအရာများမတင်ပါနှင့်။
- ပလပ်သို့မဟုတ်ကြိုးပျက်စီးနေချိန်သို့မဟုတ်ပူနေချိန်တွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။
- သိမ်းဆည်းသည့်အခါကြိုးကိုပင်မကိုယ်ထည်တစ်ဝိုက်တွင် တင်းတင်းကျပ်ကျပ်မပတ်ပါနှင့်။
- ကြိုးကိုလိမ်ထားသည့်အခြေအနေတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ကြိုးကိုဆွဲမည့်အစား၎င်းကိုကိုင်ပြီးပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။
- ဖုန်မှုန့်များစုပုံခြင်းမှကာကွယ်ရန်ပလပ်ကိုပုံမှန်ဆေးကြောပါ။
- ပါဝါပလပ်ကိုအမြဲဖြုတ်ပြီးအသုံးပြုပြီးနောက်အိမ်သုံးပလပ်မှပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။
- ပလပ်ကိုအိမ်သုံးပလပ်ထဲသို့တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ။ တိုးချဲ့ကြိုးဖြင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ပလပ်ကိုအိမ်သုံးပလပ်တွင်အပြည့်ထည့်ပါ။ ပလပ်များချောင်ချောင်ချိချိပါကစက်ကိုဘယ်တော့မှမသုံး ပါနှင့်။
- စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အားနှင့်ကိုက်ညီသောလျှပ်စစ်ပါဝါရင်း ဖြစ်ပေါ်တွင်စက်ပစ္စည်းကိုအမြဲလည်ပတ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ ရေချိုးခန်းထဲတွင်စက်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြု သည့်အခါရေနှင့်အနီးနားစက်ကိုပိတ်ထားရင်တောင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်အတွက်အသုံးပြုပြီးလျှင်ပလပ် ကိုဖြုတ်ပါ။
- အပိုအကာကွယ်အတွက်၊ ရေချိုးခန်းကိုပုံမှန်ပေးသည့်လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတွင် 30mA ထက်မပိုသော အဆင့်သတ်မှတ်ကျန်နေသောလည်ပတ်မှုလျှပ်စီးကြောင်းပါရှိသည့်ကျန်နေသောလက်ရှိစက် (RCD) ကိုတပ်ဆင်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ သင့်၏တပ်ဆင်သူကိုအကြံတောင်းပါ။ 3

Myanmar





သတိပေးချက်

Myanmar

- ထောက်ပံ့ရေးကြီးပျက်စီးပါက၊ ၎င်းကိုထုတ်လုပ်သူ၊ ၎င်းဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ် (အာမခံတွင်ဖော်ပြထားသည်) သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်အလားတူအရည်အချင်းပြည့်မီသူများကိုအစားထိုးရမည်။

▶ မူမမှန်ခြင်းသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းချက်ရှိပါက

- မူမမှန်ခြင်းသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုခုရှိလျှင်ပလပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ပြီး ဖယ်ရှားပါ။

<မူမမှန်ခြင်းသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းမှုများ >

- လေထုတ်လုပ်ခြင်း
- ယူနစ်ခန့်ခရပ်တန်နေခြင်း
- အတွင်းခန်းနီလာ၍မီးခိုးများထွက်လာခြင်း
- စက်ပစ္စည်းများပျက်စီးခြင်း (သို့) ပုံပျက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆူညံသောအသံများထွက်ခြင်း။ ခွင့်ပြုထားသောဝန်ဆောင်မှုစင်တာတွင်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) ပြုပြင်ခြင်းကိုတောင်းဆိုပါ။

▶ ထိန်းသိမ်းခြင်း။

- လေပူချိန်ဆက်တင်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်လေထွက်ပေါက်တစ်ဝိုက်တွင်မီးပွားများတွေ့ပါကအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ပြီးလေထွက်ပေါက်နှင့်လေဝင်ပေါက်ရှိပိုးမွှားများကိုဖယ်ရှားပါ။

▶ ကိရိယာ

- လေဝင်ပေါက်၊ လေထွက်ပေါက်သို့မဟုတ် nano[™] ထွက်ပေါက်အတွင်းသို့ဆံပင်တံများ သို့မဟုတ်အခြားအရာဝတ္ထုများမထည့်ပါနှင့်။
- ပါဝါခလုတ်ကိုဖွင့်ပြီးထုတ်ကုန်ကိုမထားခဲ့ပါနှင့်။
- မွေးကင်းစသို့မဟုတ်ကလေးငယ်များလက်လှမ်းမီသောနေရာတွင်မထားပါနှင့်။ စက်ပစ္စည်းကိုအသုံးမပြုပါစေနှင့်။
- မီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများ (အယ်လ်ကိုဟော၊ ဘန်ဇင်၊ သင်နာ၊ ဖြန့်ဆေးဆံပင်ထိန်းပစ္စည်း၊ လက်သည်းဆိုးဆေး) တို့နှင့်အနီးတွင်မသုံးပါနှင့်။

- ဖြုတ်တပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းတို့မပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောလည်ပတ်မှုကြောင့်မီးလောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပြုပြင်ရန်အတွက်ခွင့်ပြုထားသောဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ဆက်သွယ်ပါ။
- စိုစွတ်သောလက်ဖြင့်ပလပ်သို့မဟုတ်မည်သည့်ပစ္စည်းများ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုမကိုင်ပါနှင့်။
- ဤစက်ပစ္စည်းသည်ဗီးပွားအဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်ဒင်ဗိုင်းထုတ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲသင့်လျော်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲအသုံးပြုရန်အတွက်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
- စက်ပစ္စည်းကိုရေထဲမထည့်ပါနှင့်။
- စက်ပစ္စည်းကိုရေနှင့်နီးသောနေရာတွင်ထားခြင်းအသုံးပြုခြင်းများမလုပ်ပါနှင့်။
- ရေချိုးကန်များနှင့်ရေပါသည့်အခြားပစ္စည်းများအနီးတွင်ကိရိယာကိုမသုံးပါနှင့်။



စက်ပေါ်ရှိအနီရောင်ဖြင့်ထားမြစ်ဆိုင်းဘုတ်ပါသောဤသင်္ကေတသည် “ရေနှင့်နီးသောနေရာတွင်မသုံးပါနှင့်” ဟုဆိုလိုသည်။

- သင့်အရေပြားသို့မဟုတ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင်နာကျင်ခြင်း သို့မဟုတ် မူမမှန်ခြင်းခံစားရပါက၊ ဤထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုခြင်း ချက်ချင်းရပ်လိုက်ပါ။
- ဤစက်ပစ္စည်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံသို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များကျဆင်းနေသူများသို့မဟုတ် အတွေ့ကြုံနှင့်အသိပညာနည်းပါးသူများ (ကလေးများအပါအဝင်) အသုံးပြုရန်အတွက်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ၎င်းတို့၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှစက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ကြီးကြပ်မှု သို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်များမပေးခဲ့ပါက၊ ကလေးများစက်ပစ္စည်းနှင့်မကစားစေရန်ကြီးကြပ်ရမည်။

⚠ သတိထားပါ

► ဆံကေသာကိုကာကွယ်ရန်

- လေဝင်ပေါက်ပျက်စီးနေသဖြင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- သင့်ဆံပင်နှင့်လေထွက်ပေါက်ကြား ၃ စင်တီမီတာထက် အကွာအဝေးကိုထားပါ။
- ဆံပင်များရောတွေးမှုကိုမဖြစ်စေရန်သင့်ဆံပင်ကိုလေဝင် ပေါက်မှအနည်းဆုံး ၁၀ စင်တီမီတာအကွာတွင်သေချာထားပါ။



► သတိထားသင့်သောအချက်


- ပြုတ်ကျခြင်းသို့မဟုတ်ထိတ်လန့်ခြင်းသို့မရောက်ပါစေနှင့်။
- အသက် ၆ နှစ်အောက်ကလေးများအပေါ်တွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- အလွန်ပူလာမည့်လေထွက်ပေါက်နှင့်အာရုံစံရေးယကိုမထိပါနှင့်။
- ဆံပင်အခြောက်ခံခြင်းမှလွှဲ၍အခြားရည်ရွယ်ချက်အတွက်စက်ပစ္စည်းကိုမသုံးပါနှင့်။

► မှတ်ချက်

- ဤဆံပင်လေမှုတ်စက်တွင်အလိုအလျောက်အပူလွန်ကဲမှုကိုကာကွယ်ပေးသည့် ကိရိယာတစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်။ဆံပင်လေမှုတ်စက်အပူလွန်ကဲနေပါက၊ ၎င်းသည် cool air mode သို့ပြောင်းပါမည်။ဆံပင်လေမှုတ်စက်ပိတ်ပြီးမှအိမ်သုံးပလပ်ဖြတ်ပါ။ ပြန်အသုံးမပြုမီ မိနစ်အနည်းငယ်အအေးခံပါ။ထပ်မံအသုံးမပြုမီလေဝင်ပေါက်များနှင့် ပလပ်ပေါက်များတွင်အမွှေးအမှင်များဆံပင်များမပါရှိကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
- ဤဆံပင်လေမှုတ်စက်အသုံးပြုသောအခါတွင်ထူးခြားသောအနံ့အသက်ကိုသတိပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်nano™ သို့မဟုတ်အိုရန်း၏လက္ခဏာရပ်ဖြစ်သည့်အနံ့ဖြစ်ပြီးလူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အန္တရာယ် မရှိပါ။

Myanmar

အစိတ်အပိုင်းများ



- A Air outlet
 Quick-dry nozzle
 B Mode indicator
 C Air inlet
 D Mode switching button
 E Ion charge plus panel
 F Ring for hanging
 G Bushing
 H Cord
 I Plug

The shape of the plug differs depending on the area.

- J Handle
 K Power switch
 III : Turbo (Very strong airflow)
 II : Dry (Strong airflow)
 I : Set (Gentle airflow)
 O : Off

- L nano™ outlet
 M Mineral ion outlet
 N Concentrator nozzle

- လွယ်ကူသောပုံစံနှင့်လေမှုတ်အမြောက်ခံရန်အတွက်
- နှော်ဇယ်ကိုလေဝင်ပေါက်တွင်ချထားပြီးလျော့ချသည့်အထိအနေအထားတွင်အနိုင်အမာထည့်သွင်းပါ။


- O Diffuser

- ထုထည်နှင့်စတိုင်လ်များစွာရှိသောခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ဆံပင်ဖန်တီးရန်အတွက်

• မှစ်အားလုံးတွင် nano^e™ နှင့်သတ္တုကြွယ်ဝသောလေဝင်လေထွက်ကိုပုံစံပေးပါမည်။

မှစ်ထိန်းချုပ်မှု

မှစ်ကိုပြောင်းရန်မှစ်ပြောင်းလေ့ကိုနှိပ်ပါ။



* လေပူမှစ်သို့ပြောင်းလဲမှုများကိုအသုံးပြုနေစဉ် [Turbo] သို့မဟုတ် [Dry] သို့ပြောင်းခြင်း။

ဆံပင်လေပူစက်အသုံးပြုနည်း

1 ပါဝါခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ။

- ပါဝါခလုတ်ဖြင့် [|||] သို့မဟုတ် [||] ကိုရွေးပါ။

2 သင့်ဆံပင်ကိုလေပူတိုက်ပါ။

- ပူနွေးသောလေကိုအမြစ်များဆီသို့ညွှန်ပါကဆံပင်လျင်မြန်စွာခြောက်သွေ့မည်။

3 ဆံပင်သား၉၀%ခန့်ခြောက်သွားသောအခါ ဆံပင်တောက်ပြောင်လာစေရန်အပူ/အအေးအစားထိုးမှစ်ကိုအသုံးပြုပါ။

- မှစ်ပြောင်းခြင်းခလုတ်ဖြင့် (↔) ကိုရွေးပါ။



ပျက်စီးနေသောအစွန်းများကိုစိတ်ပူပါက Hair Tip Care မှစ်ကိုအသုံးပြုပါ။

- ပါဝါခလုတ်ဖြင့် [I] ကိုရွေးချယ်ပြီးမှစ်ပြောင်းခလုတ်ဖြင့် (↔) ကိုရွေးချယ်ပါ။

4 ပါဝါခလုတ်ကိုပိတ်ပါ။

Myanmar

ဦးရေပြားထိန်းသိမ်းမှု

p.7 တွင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 2 အတိုင်းသင့်ဆံပင်
70% ခန့်အခြောက်ခံပြီးနောက်ပြုလုပ်ပါ။

**အရေပြားထိန်းသိမ်းမှု**

ဆံပင်အခြောက်ခံပြီးညှိသွယ်ပြုလုပ်ပါ။

**curls နှင့် waves ကို diffuser ဖြင့်သတ်မှတ်ရန်**

ဆံပင်ထိပ်ဖျားကိုပင့်တင်ပြီးအမြစ်ဖျားဆီသို့ပင့်တင်ကာဖိထားပါ။
ထို့နောက်ညင်သာစွာအောက်ချပြီးပြန်လုပ်ပါ။

**ဆံပင်ထူထည်ကို diffuser ဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်**

diffuser ကိုစက်ဝိုင်းပုံစံဖြင့်စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာအောင်
ဖိထားပါ။

**သင့်ဆံပင်ကိုသတ်မှတ်ရန်**

သင်သတ်မှတ်လိုသောဆံပင်ကွေးကွေးကိုရေစိမ့်ထားရန်။



Concentrator nozzle သည်ဆံသားဆီသို့
လေဝင်လေထွက်ကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်စေပြီး
ပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။




ဆံပင်လေမှုတ်စက်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

ပါဝါခလုတ်ကိုအမြဲပိတ်ပြီးအိမ်သုံးပလပ်မှပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။
(လေထွက်ပေါက်တွင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ဆောင်သည့်အခါမှလွဲ၍)

လေထွက်ပေါက်ထိန်းသိမ်းခြင်း

တစ်လတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ပိုမိုပြုလုပ်ပေးပါ။

1. အိမ်သုံးပလပ်ထဲသို့ပလပ်ထိုးပါ။
2. ပါဝါခလုတ်ဖြင့် I၊ II၊ III သို့မဟုတ် I၊ II၊ III ကိုရွေးပါ။
3. မှစ်ပြောင်းခလုတ်ဖြင့် ဟာ COLD ကိုရွေးပါ။
4. ကွက်အတွင်းကပ်နေသောအမှုန်အမွှားများနှင့် ဆံပင်များကိုဝှမ်းစဖြင့်ခြစ်ပြီးမှတ်ပေးပါ။



► မှတ်ချက်

- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ဆောင်သည့်အခါလေဝင်ပေါက်ကိုလက်ဖြင့်မပိတ်ဆို့ပါနှင့်။
- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးအကြိမ်စက်ကိုသင်အသုံးပြုသောအခါတွင် ဖုတ်မှုန့် များထွက်လာနိုင်သည်။ ဖုန်များမပျံ့တော့ပါကစက်ကိုအသုံးပြုပါ။
(လေထွက်ပေါက်ကိုမကြည့်ပါနှင့်။)

လေဝင်ပေါက်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း

ဒါကိုတစ်လတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ပိုမိုပြုလုပ်ပေးပါ။

ပိုးမွှားများဆံပင်များသို့မဟုတ်အခြား
အရာများကိုလေဝင်ပေါက်မှတစ်ရပ်
သို့မဟုတ်သွားပျတ်တံဖြင့်သန့်စင်ပါ။



(အတွင်းဘက်တွင်ဖုန်များကပ်နေ
ပါကဖုန်စုပ်စက်ဖြင့်ဖယ်ရှားပါ။)

► မှတ်ချက်

- သင့်လက်သည်းများသို့မဟုတ်ချွန်ထက်သောအရာများဖြင့်ပွတ်ခြင်းဖိခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကလေဝင်ပေါက်ကွဲသွားနိုင်သည်။

nanoe™ outletထွက်ပေါက်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း

အနည်းဆုံးတစ်လတစ်ကြိမ်

ထွက်ပေါက်၏မျိုးဆက်ပမာဏကိုထိန်းသိမ်းရန်။

1. စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်သောဝါဂွမ်းအသစ်

(ကလေးငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ကို)

ပြင်ဆင်ပြီးချည်သားအဖျားကိုရေဖြင့်စွတ်ပါ။

2. သန့်ရှင်းသောလက်ဖြင့်ဂွမ်းတံထိပ်ဖျားကို

ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းပါးလွှာအောင်လုပ်ပါ။

3. (၁စင်တီမီတာခန့်) ရပ်သွားသည့်အထိ nano™

ပလပ်ပေါက်တွင် swabကို ညင်သာစွာထည့်ပါ။

4. ဂွမ်းစကို ၂-၃ကြိမ်ရုတ်စိုက်လှန်ပေးပါ။

လှည့်လိုက်သောအခါတွင် swabဖမ်းမိသွား

သည်ကိုခံစားနိုင်သော်လည်းပြဿနာမဟုတ်ပါ။



ပင်အပ်ပုံအပိုင်း၏ထိတ်

ဖော်ပြထားသော (O) အပိုင်းမှလွဲ

၍အခြားမည်သည့်အပိုင်းကို

မျှဂွမ်းစကိုမထည့်ပါနှင့်။

ပင်မကိုယ်ခန္ဓာကိုထိန်းသိမ်းခြင်း

ညစ်ပတ်သည့်အခါတွင်ပြုလုပ်ပါ

ဆံပင်လေမှုတ်စက်(ညစ်ပတ်နေသောအခါ)သန့်စင်ဖို့
အတွက်အဝတ်စကိုဆပ်ပြာရေထဲတွင်စိမ်ပြီးတင်းတင်း
ရင်းရင်းညှစ်ထုတ်ပြီးအဝတ်နှင့်သုတ်ပေးပါ။



► မှတ်ချက်

- အရက်ပြန်၊ လက်သည်းဆိုးဆေးသို့မဟုတ် ဆပ်ပြာကဲ့သို့သောပစ္စည်းများမသုံးပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်ချို့ယွင်းချက်သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများကွဲအပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အရောင် ပြောင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
- ဆံပင်အလှပြင်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အလှကုန် များပါသည်စက်ပစ္စည်းကိုချန်မထားပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပလပ်စတစ်များကိုယိုယွင်း ပျက်စီးစေပြီးအရောင်ကွဲခြင်းနှင့်ကွဲအပ်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ပြဿနာရှာဖွေပေးခြင်း

Myanmar

ပြဿနာ	ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်း	အက်ရှင်
ထုတ်ကုန်အတွင်းတွင်မီးပွားများကိုမြင့်တွေ့နိုင်သည်။ - ဤမီးပွားများသည်အကာကွယ်ကိရိယာ (အပူထိန်းခလုတ်) ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်မရှိပါ။	▶ မီးပွားများသည်လေဝင်ပေါက်သို့မဟုတ်လေထွက်ပေါက်တွင်စုပုံနေသည်။	▶ စုဆောင်းထားသောမီးပွားများကိုဖယ်ရှားပါ။ (စာမျက်နှာ ၉ ကိုကြည့်ပါ။)
လေပူသည်လေအေးအဖြစ်သို့ပြောင်းသွားမည်။	▶ ဆံပင်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုသည်လေဝင်ပေါက်ကိုပိတ်ဆို့နေသည်။	▶ လေဝင်ပေါက်ကိုပိတ်ဆို့ထားပါနှင့်။
လေပူသည်ပုံမှန်မဟုတ်စွာပူနေသည်။	▶ ပလပ်သည်အသုံးပြုနေသည့်ပလပ်ပေါက်တွင်မဆိုပါ။	▶ ပလပ်ပေါက်နှင့်အဝင်ခွင်ကျသောပလပ်ပေါက်ကိုအသုံးပြုပါ။
ပလပ်သို့မဟုတ်ကြိုးသည်ပုံမှန်မဟုတ်စွာပူနေသည်။	▶ ပလပ်ကိုသေချာစွာမထည့်ထားခြင်း။	▶ ပလပ်ကိုပလပ်ပေါက်ထဲသို့သေချာစွာထည့်ပါ။
nanoe™ ထွက်ပေါက်အတွင်းတွင်မီးပွားများကိုထုတ်ပေးသည်။	▶ nanoe™ ပလပ်ပေါက်၏နောက်ဘက်တွင်ရှိသောအပ်ပုံအပိုင်းသည်ညစ်ပတ်နေသည်။	▶ nanoe™ ပလပ်ပေါက်တွင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်ပါ။ (စာမျက်နှာ ၁၀ ကိုကြည့်ပါ။)
nanoe™ ပလပ်ပေါက်အတွင်းတွင်ဆူညံသံကြားရသည်။		
လေ၏အပူချိန်သည်မပူပါ။	▶ အာရုံခံကိရိယာနှစ်ခုသည်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေနေများနှင့်လေမှုတ်စက်အသုံးပြုပုံတို့ကိုစောင့်ကြည့်ကာအပူချိန်လွန်ကဲခြင်းမှကာကွယ်ရန်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ပေးသည်။	
ထူးခြားသောအနံ့ရှိသည်။	▶ ၎င်းသည် nanoe™ သို့မဟုတ်အိုဇုန်း၏အနံ့ဖြစ်ပြီးလူ့ခန္ဓာကိုယ်အန္တရာယ်မရှိပါ။	
nanoe™ ထွက်ပေါက်မှရေစက်များပျံ့ထွက်လာသည်။	▶ nanoe™ ထုတ်ပေးသောအခါတွင်ရေစက်များသည်ရုံဖန်ရုံခါထွက်လာသည်။ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။	

ပြဿနာများကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါကပြုပြင်ရန်အတွက်သင်ဝယ်ယူထားသည့်ယူနစ်သို့မဟုတ် panasonic မှခွင့်ပြုထားသောဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ဆက်သွယ်ပါ။

Power source

Myanmar

Power source	Power consumption
220 V~ 50-60 Hz	1 300 W
230 V~ 50-60 Hz	1 450 W
240 V~ 50-60 Hz	1 600 W

When using [HOT] [III] at maximum operating power

Accessories	Concentrator nozzle, Diffuser
-------------	----------------------------------

When using [HOT] [III] at maximum operating power

MEMO

[illegible]

11