



အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်
Garment Steamer
(အိမ်သုံးသီးသန့်) လက်ကိုင်အသုံးပြုနိုင်သော ရေနွေးငွေ့လျှပ်စစ်မီးပူ

Model No. NI-GSG060

Panasonic ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဤယူနစ်ကိုမလည်ပတ်မီ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဤညွှန်ကြားချက်များကို
အပြည့်အစုံဖတ်ပြီး နောင်အသုံးပြုရန်အတွက်သိမ်းဆည်းထားပါ။

ဘေးကင်းရန်ကြိုတင်သတိပေးချက်	04-07
အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းရှင်းပြခြင်း	08
ဘယ်လိုစုစည်းမလဲ။	09
ဘယ်လိုရေဖြည့်မလဲ။	09
ရေနွေ့ငွေ့ပါသော GARMENT STEAMER ကိုအသုံးပြုခြင်း။	10
အသုံးပြုပြီးနောက်	11
သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း။	11
အကြေးခွံများ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း။	11
ချို့ယွင်းမှုအဖြေရှာခြင်း	12
သတ်မှတ်ချက်များ။	13

ဘေးကင်းရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ အသက်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရောဂါတိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ချွတ်ယွင်းခြင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းများပျက်စီးခြင်းမှအန္တရာယ်ကိုလျော့ချစေရန်အတွက် အောက်ပါဘေးကင်းရေး ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို အမြဲလိုက်နာပါ။

သင်္ကေတများရှင်းလင်းချက်

အမှတ်အသားကို လျှပ်လျှူမထားဘဲ သင့်လျော်စွာ အသုံးပြုသောအခါတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသော အန္တရာယ်၊ ထိခိုက်မှုနှင့်ပစ္စည်းပျက်စီးမှုအဆင့်ကို ခွဲခြားဖော်ပြရန် အောက်ပါသင်္ကေတများကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။

	သတိပေးချက်များ	ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာသို့မဟုတ်သေဆုံးနိုင်သည့်အလားလားရှိသောအန္တရာယ်များကိုဖော်ပြသည်။
	သတိထားရန်	အသေးထိခိုက်ဒဏ်ရာမှသို့မဟုတ်ပစ္စည်း ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အလားအလာရှိသောအန္တရာယ်များကိုဖော်ပြသည်။

မတော်တဆမှုများ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ်ပစ္စည်းများပျက်စီးခြင်းများကို ကာကွယ်ရန်အောက်ပါညွှန်းကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။

	ဤသင်္ကေတသည် အသုံးပြုသူများအား သီးခြားတစ်ခုစီး သတိပေးရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။
	ယူနစ်ကို ဘေးကင်းစွာလည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် လိုက်နာရမည့် တိကျသောလည်ပတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအား သုံးစွဲသူများကို သတိပေးရန်အတွက် ဤသင်္ကေတကို အသုံးပြုသည်။

 သတိပေးချက်များ

-  ပါဝါပလပ်ပေါက်ပျက်စီးနေပါက အိမ်သုံးပါဝါပလပ်ပေါက်တွင်အသုံးပြုကြည့်ပါအိမ်သုံးပလပ်ပေါက်များချောင်ချိနေပါကစက်ကိုဘယ်တော့မှမသုံးပါနှင့်။
 - ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ရောင်ခြည်ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

-  စိုစွတ်သောလက်ဖြင့် ပါဝါပလပ်ကိုဖြုတ်ခြင်း၊ တပ်ခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။
 - ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ရောင်ခြည်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

-  ပါဝါကြိုးကိုမပျက်စီးစေရန် ပြုပြင်ခြင်း၊ အတင်းအကျပ်ကွေးညွတ်ခြင်း၊ ဆွဲဆံခြင်း၊ ပါဝါကြိုးကိုကျစ်ခြင်း၊ လိမ်ခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာဆွဲဆံခြင်းများမပြုလုပ်ရပါ။
 - ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ရောင်ခြည်ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

-  ပါဝါကြိုးကိုသိမ်းဆည်းသောအခါစက်ပစ္စည်းကိုပတ်၍သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။
 - ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက ဝါယာကြိုးများ ကျိုးကြွေနိုင်ပြီး ဝါယာရှောင်ကြောင့်၊ လျှပ်စစ်ရောင်ခြည်ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။

-  ပါဝါကြိုးကိုကြိုးခြည်၍မသုံးပါနှင့်
 - ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ရောင်ခြည်ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
-  စက်ပစ္စည်းကို သင်ကိုယ်တိုင် မွမ်းမံခြင်း၊ ဖြုတ်တပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ရပါ။
 - ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ပုံမှန်မဟုတ်သောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မီးလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပြုပြင်ရန်အတွက် တရားဝင် ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်ထံ ဆက်သွယ်ရပါမည်။

-  စက်ပစ္စည်း၏ကိုယ်ထည်ကို အရည်သို့မဟုတ်ဂေဟိုက်နှင့် မထိတွေ့ရန် ဂရုတစိုက်သိမ်းဆည်းပါ။
 - ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ရောင်ခြည်ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

-  စက်ပစ္စည်း၏ကိုယ်ထည်ကိုစိုစွတ်နေသောလက်ဖြင့်မကိုင်တွယ်ရပါ။
 - ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ရောင်ခြည်ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

-  မီးလောင်လွယ်သော အရာဝတ္ထုများနှင့် နီနီကပ်ကပ်မသုံးစွဲသင့်ပါ။
 - ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ရောင်ခြည်ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

-  ပုန်မှုနှင့် အမှုန်အမွှားများမရှိစေရန် ပါဝါပလပ်ကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးပါ။
 - ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့်စိုထိုင်းဆဖြစ်လာပြီး ချို့ယွင်းမှုကြောင့် မီးလောင်မှုဖြစ်စေနိုင်ပြီး ပလပ်ကိုဖြုတ်ပြီး ခြောက်သွေ့သောအဝတ်ဖြင့် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

-  သတိပေးချက်များ
 -  မီးပူ၏ရေခွေးငွေ့ကိုအသုံးပြုချိတ်ဆတ်ထားစဉ်ဂရုစိုက်၍ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
 - ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။

-  ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ချို့ယွင်းချက်ရှိပါက ပါဝါပလပ်ကို ချက်ချင်းအသုံးမပြုပဲ ဖြုတ်ထားပေးပါ။
 - ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင် အသုံးပြုခြင်းသည် မီးလောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရောင်ခြည်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။< မူမမှန်ခြင်း သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းမှုများ >
 - ကိုယ်ထည်သည် တစ်ခါတစ်ရံ ရပ်တန့်သွားခြင်းမှာပါဝါကြိုး သို့မဟုတ် ပါဝါပလပ်သည် ပူနေခြင်း၊ အရောင်ပြောင်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
 - ကိုယ်ထည်ပျက်စီးနေခြင်း၊ မီးလောင်သည့်အနံ့ရခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။
 - ခွင့်ပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်ထံတွင် ချက်ချင်းစစ်ဆေးခြင်း နှင့်ပြုပြင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပါ။

-  ဤမီးပူကို (ကလေးများအပါအဝင်) ခန္ဓာကိုယ်ချို့တဲ့သူများ၊ အာရုံကြောနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့တဲ့သူများ၊ သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန် အတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတမရှိသောသူများ၊ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဦးမှ အသုံးပြုပုံကို သင်ပြထားခြင်း မရှိသူများ အသုံးပြုရန် မသင့်လျော်ပါ။

- သို့မဟုတ်ပါက မတော်တဆဒဏ်ရာရတတ်သည်။

-  ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင် ဖော်ပြထားတဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝိုလ်အားနှင့် ကိုက်ညီသောလျှပ်စစ်ခါတ်အားကို အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်စေရန် ပါဝါပလပ်ကိုအသုံးပြုပါ။
 - ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက မတော်တဆမှုနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရမှုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

-  ရေခွေးငွေ့စက်ခေါင်ကို ရေခွေးငွေ့ပေးစက်ကိုင်ဆောင်သည့် အရာပေါ်တွင် ခိုင်မြဲစွာတင်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ပါဝါအခြေခံကုံညီသောပြီးတည်ငြိမ်သော ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ထားရှိရမည်။
 - ထိုသို့မလုပ်ဆောင်ပါက အပူပေးပြားသည် ခြစ်ရာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ စက်ခေါင်လဲကျပါက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း ရေခွေးပူလောင်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

-  လျှပ်စစ်ပလပ်ပေါက်ကို သီးခြားအသုံးပြုပါ။ အိမ်စစ်ရှင်းကြိုးကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။
 - ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ရောင်ခြည်ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

-  အန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ပါဝါကြိုးပျက်စီးသွားပါက ထုတ်လုပ်သူ၊ ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ အရည်အချင်းပြည့်မီသောသူများဖြင့်သာ အစားထိုးလဲလှယ်ရပါမည်။
 - ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက မတော်တဆမှုနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရမှုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

-  ဤစက်ပစ္စည်းကိုမြေစိုက်ကြိုး (အပ်ကြိုး)နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လျှပ်စစ်ပလပ်ပေါက်ကို အသုံးပြုရပါမည်။
 - ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက မတော်တဆမှုနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရမှုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

-  ရေခွေးငွေ့စက် (steamer) ရေလှောင်ကန်နှင့် အခြားအစတ်အပိုင်းများပြုတ်ကျပျက်စီးခံလျှင် ပျက်စီးသည့်လက္ခဏာများတွေ့ရှိပါက ရေလှောင်ကန်ယိုစိမ့်နေလျှင် အသုံးမပြုရပါ။
 - သင်ကိုယ်တိုင် မပြုပြင်ပါနှင့် သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှု စင်တာတွင်တာ ပြုပြင်သင့်ပါသည်။

-  အသုံးအဆောင် အိပ်များကိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါ။ စွန့်ပစ်ရန်အိတ်များကိုမွေးကင်းစ ကလေးများနှင့်ဝေးဝေးတွင်ထားပါ။
 - ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ပါက မွေးကင်းစ ကလေးများအသက်ရှူကြပ် စေနိုင်ပါသည်။

⚠ သတိပေးချက်များ

❗ ရေလှောင်ကန်တွင် ရေမဖြည့်မီနှင့် အသုံးမပြုဘဲ၊ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း ပါဝါပလပ်ပေါက်ကို ဖြုတ်ထားပါ။

- ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ပါက (Insulation) လျှပ်စစ်ယိုစိမ့်မှုကြောင့် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

⚠ သတိထားရန်

❗ ပါဝါကြိုးကို စက်၏ဘော်ဒီတွင် လိမ်းကျစ်၍ မသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်။
- ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက ဝါယာကြိုးများ ကျိုးကြွေးနိုင်ပါပြီး ဝါယာရှောင်ကြောင့် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

❗ ရေခဲခေါင်းကို အောက်သို့စောင်းထားချိန်တွင် အသုံးမပြုသင့်သေးပါ။
- မဟုတ်ရင် ရေခဲခေါင်းတွင် အစက်လေးတွေ ထွက်လာနိုင်ခြေရှိလို့ ထိုကြောင့် အစိုခါတ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။


❗ ပူသောမျက်နှာပြင် (ဥပမာ - ရေခဲခေါင်း) ကို အောက်သို့စောင်းထားချိန်တွင် အသုံးမပြုသင့်ပါ။
- ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

❗ အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ရေခဲခေါင်းကို အောက်သို့စောင်းထားချိန်တွင် အသုံးမပြုသင့်ပါ။
- ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

❗ ပါဝါ၏အောက်ခြေခံပြားကို ဘေးတိုက်မထားပါနှင့်
- ထိုသို့ပြုလုပ် ပြုလုပ်ပါက ရေယိုစိမ့်နိုင်ပြီး ကြမ်းပြင်နှင့် ကော်ဇောများကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

❗ ပါဝါ၏အောက်ခြေခံပြားနှင့် ကြမ်းပြင်ကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့အောင် မထားပါနှင့် တစ်ခုခုသွပ်ထားပေးပါ။
- ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ကုန်ပစ္စည်း၊ ကြမ်းပြင်များနှင့် ကော်ဇောများ ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

❗ ရေခဲခေါင်းကို အောက်တို့ဖောက်ထိုးလှန်ထားခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။
- ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် စက်ပစ္စည်းပြုတ်ကျခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



❗ ပါဝါကြိုးကို ပိုက်ထဲသို့ ထည့်သွင်း၍ အသုံးမပြုရပါ။
- ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက ရေပိုက်များ ပျက်စီးခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

❗ မီးပူတိုက်များ အပူများထည့်သွင်းမီပြီး အသုံးမပြုပါနှင့် သို့မဟုတ် ချုပ်လက်စအဝတ်များ၊ အပူကုန်နေသော အဝတ်များနှင့် အသုံးမပြုပါနှင့်။
- လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်ပါသည်။

❗ ရေလှောင်ကန်အတွင်း သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်သူများ၊ သံခါတ်ပါသော အရာများနှင့် အခြား ဓာတုပစ္စည်းများကို မထည့်မိပါစေရန်။
- ထိုသို့မဟုတ်ပါက အဝတ်များစွန်းထင်းခြင်း၊ သို့မဟုတ် အရောင်လွင့်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

❗ မမျှော်လင့်ဘဲ မီးပူ၏ ရေခဲခေါင်းထွက်လာနိုင်သောကြောင့် သင်သို့မဟုတ် အခြားသူများနှင့် အလွန်နီးကပ်စွာ မထားပါနှင့်။
- ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

❗ ဤမီးပူ၏ ပိုက်ကို ဆွဲ၍ နေရာမရွှေ့ပါနှင့်။
- ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက ရေပိုက်များ ပျက်စီးခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

⚠ သတိထားရန်

❗ မီးပူတိုက် ပါဝါကြိုးမှ ကိုင်လျက် မသယ်ပါနှင့်။
- ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက မီးပူ ပြုတ်ကျခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

❗ လယ်သား၊ သားရေသားပါသော အထည်များ၊ မီးပူတိုက်မသုံးရပါ။
- ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

❗ မီးပူအေးသွားချိန် ထိစောင့်ဆိုင်းပြီးမှ သိမ်းဆည်းပါ။
- အပူလောင်ခြင်း၊ အာဟာရစွတ်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

❗ ပိုက်ကို ဖိသိပ်ထား၍ ကျစ်လစ်ပြီး မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။
- ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက အောက်ခြေကနေ ရေခဲခေါင်း ထွက်လာပြီး ကြမ်းပြင်နှင့် ကော်ဇောများကို ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။

❗ မီးပူ၏အောက်ခြေ ရေပိုက်ကို ကောင်းစွာမတပ်ဆင်ပါက မီးပူတိုက်အသုံးမပြုသင့်ပါ။
- ရေခဲခေါင်း ပြုတ်ကျခြင်း၊ ရေပိုက်ကို ဆွဲယူထုတ်ရပါ။
- ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် မီးလောင် ဒဏ်ရာရနိုင်ပါသည်။

❗ ဈေးကွက်တွင်း ရောင်းချသော မီးပူအပိုပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူ အသုံးမပြုပါနှင့်။
- လုပ်ဆောင်ချက်ချွတ်ချော်ပြီး အဝတ်များ ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

❗ မီးပူတိုက် နေစဉ် ပူသောမျက်နှာပြင် (မီးပူမျက်နှာပြင် ကျယ်မီးပူ၏အခြား အစိတ်အပိုင်းနှင့် ဘေးပတ်လည် ပူသောနေရာများ) ကို မထိပါစေရန်။
- ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် နံရံနှင့် ပရိဘောဂများကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

❗ ဆော့ကတ်ပေါက်သီးသန့်ဖြင့် အသုံးပြုပါ။ မီးကြိုးရှည်ထပ်ဆင့်သွပ်သုံးပါနှင့်။
- ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် မီးလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

❗ ဤမီးပူသည် အထည်များအတွက် တာမီးပူတိုက်ရန် အသုံးပြုသင့်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ရှိသော အဝတ်အထည်များ ရှိနေစဉ် ရေခဲခေါင်းဖြင့် အသုံးမပြုရပါ။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့် မီးလောင်ဒဏ်ရာရခြင်းများ ဖြစ်တက်ပါသည်။
- ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများ ဖြစ်တက်ပါသည်။

❗ ရေခဲခေါင်းထုတ်သုံး၍ မီးပူတိုက်သည် အခါမီးပူတိုက်ကို အထူးသတိထားသုံးသင့်ပါသည်။
- ရေပူကန်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

❗ ဈေးကြီးသော အဝတ်အထည်များကို မီးပူတိုက်သည် အခါအရင်းဆုံးအခြားနည်းတူ အထည်တစ်ခုခုဖြင့် အရင်းဆုံးသိမ်းဆည်းပါသည်။
- ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက အထည်များ ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။



❗ ရေခဲခေါင်းပေးစက် စက်ခေါင်းကို ရေခဲခေါင်းပေးစက်အထိုင်အတိုင် တပ်ဆင်ပြီးလျှင် တယ်လီစကုပ်တိုင်ကို အမြင့်ဆုံးထားပါ။
- ရေခဲခေါင်း ပြုတ်ကျပါက ရေခဲခေါင်းပေးစက်ပျက်စီးခြင်း၊ ဒဏ်ရာရခြင်းများ ဖြစ်တက်ပါသည်။

❗ ရေလှောင်ကန်ကို ဖယ်ရှားသည့်အခါ ပါဝါခလုတ်ကို အရင်းဆုံးဖိတ်၊ ဖြုတ်ထားပေးပါ။ နောက်အောက်ခြေရှိ ကျန်ရေများကို မထိမိပါစေရန်။
- အခလုတ်လုပ်ရင် မီးလောင်ဒဏ်ရာရခြင်းများ ဖြစ်တက်ပါသည်။


❗ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ရေလှောင်ကန်ထဲသို့ ရေကို သေချာဖြည့်ပေးပါ။
(စာမျက်နှာ ၉၁ မှ <<ရေဖြည့်နည်း>> ကို ကြည့်ပါ။)

❗ အောက်ဖော်ပြပါ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း စက်ပစ္စည်းကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီး သေချာစစ်ဆေးပါ။
(စာမျက်နှာ ၁၁၄ (သန့်ရှင်းရေးနှင့် အကြံပေးချက်များ) သန့်ရှင်းရေးတွင် ကြည့်ပါ။)


အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းရှင်းပြခြင်း



ဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲ




ရေသိုလှောင်ကန်ထဲသို့ရေထည့်သင်မီးပလပ်ကိုဖြုတ်ထားရမည်။




အဝတ်အစားပေါ်ရေခွေးငွေ့ထုတ်သုံးခြင်း


1. ရေခွေးငွေ့မီးပူတိုက်ရန်အတွက် အဝတ်များကို ကြိုးတန်းပေါ်တွင်ချိတ်ဆွဲထားပါ။ ဗြိုလျှင်ပါဝါပလပ်ခေါင်းကို ပလပ်ပေါက်သို့တပ်ပါ။




2. ပါဝါအချက်ပြမီးကို မီးလင်းရန် ပါဝါခလုန်ကိုနှိပ်ပါ။



3. ရေခွေးငွေ့မီးပူအသုံးပြုရန် အဆင်သင့်ဖြစ်သောအခါ (၁) မိနစ်ခန့် စောင့်ပါ ဗြိုလျှင် steam selector ကိုသတ်မှတ်ပါ လိုအပ်သော “Silk-Thin” / “Cotton-Thick” ရေခွေးငွေ့



ရေခွေးငွေ့မီးပူကို ဆုပ်ကိုင် လိုက်တာနဲ့ ရေခွေးငွေ့ခေါင်း လက်ကိုင် ကိုကိုင်ပါ။



Shaded area သည်လက်ကိုင် ဧရိယာကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။

4. အဝတ်အစားတွေကိုပြုတ်ရန်အတွက် အဝတ်အစားများကိုခွဲထားပေးပါ။ အဝတ်အစားများပူလာသည့်အခါရေခွေးငွေ့ခေါင်းကို ကိုင်ဆောင်ထားရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
5. အသုံးပြုပြီးပါကပါဝါပိတ်ပါ ပါဝါခလုန်ကိုဖြုတ်ပါ။

မှတ်ချက်များ

- a) ရေခွေးငွေ့အသုံးပြုပြီးသည့်အခါတွင် ရေခွေးငွေ့သည် ပိုက်ထဲတွင် ဆူညံသံနှင့်အတူ ရေခွေးငွေ့အနည်းငယ်ပိတ်ဆို့နေတက်သည်။
- b) ရေလှောင်ကန်နှင့်ရေပိုက်ကို အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း အောက်ခံမှ မဖယ်ရှားပါနှင့်။
- c) ရေခွေးငွေ့ပိတ်ရန် ပါဝါခလုန်ကိုပိတ်ပါ။
- d) အဝတ်များပေါ်တွင် ရေပိုက်ခေါင်းမှ ရေများရွှံ့စိုနေတက်ပါသည်။ ၎င်းသည်ချွတ်ယွင်းချက်မဟုတ်ပါ။
- e) မီးပူတိုက်သည့်အခါ အရေးအကြောင်းတွေ့ချောမွေ့စေဖို့အတွက် လျှပ်စစ်ကာ လက်အိတ်ကိုဝတ်ဆင်၍အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- f) ပါဝါခလုန်ကိုပိတ်ပါ။ ပါဝါခလုန်ကိုဖြုတ်ပြီးမှ ရေလှောင်ကန်ထဲ ကရေကိုထုတ်ပါ။

အသုံးပြုပြီးနောက်


1. ရေလှောင်ကန်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ရေလှောင်ကန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။

- ① ပါဝါခလုန်ကိုပိတ်ပြီး၊ ပါဝါပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။
- ② ရေလှောင်ကန်ကိုသုံးပြီး တစ်နာရီကြာပြီးနောက် ရေကိုထုတ်ပါ။ tank ကို power base မှဖွင့်ပါ။ ② ရေလှောင်ကန်ကို လှုပ်ခါထုတ်ပြီးအတွင်းနံရံများကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။ လက်ကျန်ရေကိုစစ်ထားပါ။



2. သိုလှောင်မှု

- ① ရေခွေးငွေ့ခေါင်းကို ရေခွေးအိုးထဲထည့်ပါ။
- ② ရေခွေးငွေ့ရွေးချယ်ကိရိယာကို သတ်မှတ်ပါ။ “Silk-Thin” အနေအထားသို့
- ③ လုံခြုံသောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းရန် မီးပူ၏ တယ်လီစကုပ်တိုင်ကို ကိုင်ထားပါ။
- ④ ရေပိုက်ကိုဖြောင့်ပြီး မီးပူကိုသိမ်းဆည်းပါ။




မှတ်ချက် : တယ်လီစကုပ်တိုင်ကို ပြန်ရှုပ်သိမ်းလိုက်သည်နှင့်အမျှ ရေပိုက်သည် ကွေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး မီးပူ၏ရွေ့လျားမှုကို အနှောင့်အယှက် ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တယ်လီစကုပ်တိုင်ကို ပြန်လည် ရှုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း မီးပူကိုဘေးကင်းသော နေရာတွင်ထားရှိ၍သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။



သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း

ရေခွေးငွေ့ခေါင်းနှင့်ပါဝါကြိုးများအား သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များ။


- ① ပါဝါပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။ ရေခွေးငွေ့ခေါင်းအေးသွားတဲ့အထိစောင့်ပြီးမှ ရေခွေးငွေ့ခေါင်းကိုကိုင်ပါ။
- ② နော်ဇယ်မျက်နှာပြင်နှင့် ပါဝါအောက်ခံကို နူးညံ့သော အဝတ်ဖြင့် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။ ညစ်ပတ်သော အစွန်းအထင်များအတွက် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန် ပျော့ပျောင်းသောအဝတ်စ ကိုအသုံးပြုပါ။
- ③ အောက်ခံအပူပြားကိုသန့်စင်ခြင်း ရေခွေးငွေ့ခေါင်း၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကော် (သို့မဟုတ်) တုတ်ချောင်းကပ်နေပါက စိုစွတ်သောအဝတ်ဖြင့် သုတ်ပါ။



အကြေးခွံများသန့်ရှင်းရေး

အကောင်းဆုံးသောရေခွေးငွေ့ခေါင်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်စက်အတွင်းရှိအကြေးခွံများနှင့် အညစ်အကြေးများကိုပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးရန်အကြံပြုပါသည်။ လွယ်ကူသော calc-clean လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန် အနည်းဆုံးတစ်လ တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

- ① ပါဝါပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။ ရေခွေးငွေ့ခေါင်းအေးသွားတဲ့အထိစောင့်ပြီးမှ ရေခွေးငွေ့ခေါင်းကိုကိုင်ပါ။
- ② တယ်လီစကုပ်တိုင်များ၊ ရေပိုက်များနှင့် ရေလှောင်ကန်များကို ပါဝါအခြေမှဖယ်ရှားပါ။
- ③ ပိုက်အပေါက်မှ ပါဝါအောက်ခံတွင် ရေကို (ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း) လောင်းထည့်ပါ။
- ④ ပါဝါအခြေခံကို အလျားလိုက်နေရာတွင်ထားပါ။ ထိုနောက် ရေပါဝင်သောရေလှောင်ကန်ကို ပါဝါအခြေခံပေါ်တွင် တပ်ဆင်ပါ၎င်းတို့ကို ၁၀ စက္ကန့်ခန့်ထားပြီးမှ ရေလှောင်ကန်ကိုဖယ်ရှားပါ။
- ⑤ ပိုက်အပေါက်မှ ပါဝါအောက်ခံတွင် ရေကို (ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း) လောင်းထည့်ပါ။



ရေပိုက်အပေါက်

ပြဿနာအဖြေရှာခြင်း

ပြဿနာ	အကြောင်းအရာ	အဖြေ
ရေနွေးငွေ့မထွက်ခြင်း (သို့မဟုတ်)ရေနွေးငွေ့ အားနည်းခြင်း	ဆော့ကက်ပေါက်သို့ ပလပ်တပ်ဆင်ထားမထား စစ်ဆေးပါ။	▶ ပါဝါပလပ်ကိုထည့်ပြီး ပါဝါခလုန်ကို သေချာနှိပ်ပါ။
	ရေနွေးငွေ့မှထွက်လာသော Condensate ရေသည် ပိုက်ထဲတွင်ကျန်နေပါသည်။	▶ ရေနွေးငွေ့ခေါင်းကိုဒေါင်လိုက် မြှောက်ပြီးဖြောင့်ထားပါ။ Hose သည် condensate water backflow ဖြစ်စေသည်။
	ရေလှောင်ကန်တွင် ရေမရှိပါ။	▶ ရေလှောင်ကန်ကို ရေဖြည့်ပါ။
	ရေလှောင်ကန်နှင့်ပိုက်ကို ပါဝါအခြေခံတွင် မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါ။	▶ ရေလှောင်ကန်နှင့်ရေပိုက်ကို ဓါတ်အားအခြေခံသို့မှန်ကန်စွာ ချိတ်ဆက်ပါ။
power base မှ ရေများယိုစိမ့်သည်။	အဖုံးကချောင်နေသည်။	▶ အဖုံးကိုမှန်အောင်ပြန်ပိတ်ပါ။
	ပိုက်ကွေးနေပါသည်။	▶ ရေပိုက်ကိုဖြောင့်အောင်ထားပါ။
တယ်လီစကုပ်တိုင်က မမျှော်လင့်ဘဲပြတ် ကျသွားခြင်း။	▶ ချိတ်ပေါ်ရှိအဝတ်စားသည် လေးလွန်းနေပါသည်။	▶ fixing ချိတ်တွင် တင်ထားသော အလေးချိန်ကို ပေါ့ပါး ပါစေ။ (၂ ကီလိုဂရမ်အောက်)
မီးပူမှုအသံ ထွက်ခြင်း	▶ ပိုက်သည် U ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။	▶ ရေပိုက်ကိုမကိုင်ပါနှင့်။

ဤပြဿနာကို အထက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းများအတိုင်း မဖြေရှင်းနိုင်ပါက သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှု အေးဂျင့်မှ ပြုပြင်ခိုင်းရပါမည်။

သတ်မှတ်ချက်များ

မော်ဒယ်	NI-GSG060
အဆင့်သတ်မှတ်သောဗို့	220-240 V ~ 50-60 Hz
ပါဝါ	1 680-2 000 W
အလေးချိန်	အနီးစပ်ဆုံး ၂.၈ ကီလိုဂရမ်
အတိုင်းအတာ (assembly)	(WxDxH) Approx. 28.6 x 28.6 x 169 cm
ပလပ် / ကြိုးအရည်	Single-phase three core plug / အနီးစပ်ဆုံး ၁.၅ မီတာ
ကြိုးတပ် ရေနွေးငွေ့ပိုက် အရည်	အနီးစပ်ဆုံး ၁.၂ မီတာ
ရေလှောင်ကန်၏ပမာဏ	အနီးစပ်ဆုံး ၁.၅ L

ဤထုတ်ကုန်သည်အိမ်သုံးအတွက်သာရည်ရွယ်ပါသည်။