


Panasonic®

ရေငွေ့ငွေ့သုံးလျှပ်စစ်မီးပူ
အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်



NI-V100N

မော်ဒယ်နံပါတ်.


NI-V100N

လျှပ်စစ်မီးပူအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်အားနည်းအားသေချာစွာဖတ်ပါ။

လျှပ်စစ်မီးပူတွင်ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများ

NI-V100N

ရေငွေ့ငွေ့ထုတ်လွှတ်ရန်သလုတ်



အခြောက်(အောက်သို့) ရေငွေ့ငွေ့ထုတ်ရန်(အပေါ်သို့)

ရေဖြည့်သည့်အပေါက်

မီးပူအောက်ခံပလိပ်ပြား

ရေချိုင့်ပြတံရိယာ

လျှပ်စစ်မီးပူလက်ကိုင်

လျှပ်စစ်မီးပြင်းအားပြတံရိယာ

လျှပ်စစ်မီးအဝင်ကြိုး

မီးပူနောက်ပိတ်

ပလပ်

အပူယိုနိုးတံရိယာအချက်ပြမီးသီး

အပူချိန်ရွေးချယ်သည့်ခွက်

ရေထည့်ရန်ကန်

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

မော်ဒယ်နံပါတ်	NI-V100N
ရှိရမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ	၂၂၀ ဗို့ ~ ၅၀ ဟတ်စ်
သုံးစွဲမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ	၃၅၀ ဝပ်
မီးပူအလေးချိန်	၀.၈၃ ကီလိုဂရမ်
အရွယ်အစား	၂၃၄ × ၁၀၄ × ၁၂၈ မီလီမီတာ

တိုညွှန်ကြားချက်များကိုသိမ်းသည်းထားပါ။

သင့်မီးပူအားသေချာစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သေးသောလုံခြုံရေးသတိပေးစာတမ်းဖြစ်ချက်များနှင့်အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်များကိုဖတ်ပါ။

မီးပူအားစိတ်ချပျံ့ပြန့်စွာအသုံးပြုပါ

သင်နှင့်သင့်ပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံရေးသည့်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

လျှပ်စစ်မီးပူနှင့်ပတ်သတ်သောလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအားဤလက်စွဲစာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအားအမြဲဖတ်၍လိုက်နာပါ။



ဤသည်မှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာသတိပေးသင်္ကေတဖြစ်သည်။၎င်းသည်သင့်အခြားသူများကိုထိခိုက်အကဲခတ်စေနိုင်ခြင်း(သို့)သေဆုံးနိုင်သည်အထိအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုရည်ညွှန်းသည့်အခါတွင်သုံးသည်။လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသတိပေးများဖြစ်သည့် “အရေးကြီးသတိပေးချက်” (သို့) “သတိပြုရောင်ကြည့်ရန်အချက်များ” သည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသတိပေးသင်္ကေတကိုဖော်ညွှန်းသည်။ဤစကားလုံးများ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ-

**အရေးကြီးသတိပေးချက်**

သင်၏ညွှန်ကြားချက်များအားမလိုက်နာလျှင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကဲခတ်ခြင်း(သို့)အသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။

**သတိပေးချက်**

**သင်၏ကြံ့ခိုင်ခံ့ခာသောအခြေအနေများကိုမြင်သာအောင်ပြသထားသည်။
၎င်းကိုစွဲများအားမလိုက်နာပါကအသေးအဖွဲ့(သို့)အနည်းငယ်ထိခိုက်အကဲခတ်နိုင်သည်။**

လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်သင့်အားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောအန္တရာယ်များထိခိုက်အကဲခတ်ရန်သောအခြေအနေများကိုလျော့ချနိုင်သောနည်းလမ်းများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များအားမလိုက်နာပါကဖြစ်လာနိုင်သောအကျိုးဆက်များကိုပြောပြထားပါသည်။

ပန်နာဆိုးနပ်မီးပူအားဝယ်ယူခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

မီးပူသည်မီးခံပြားပေါ်တွင်အဝတ်အထည်များအားမီးပူတိုက်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အရေးကြီးသောလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ

သင်မီးပူအားအသုံးပြုနေစဉ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေခံတားမြစ်ချက်များကိုအမြဲလိုက်နာသင့်သည်။

**အရေးကြီးသတိပေးချက်**

အဝတ်များမီးကျွမ်းခြင်း၊ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)ထိခိုက်အကဲခတ်မှုနှင့်ပူလောင်မှုများ

၁.လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်၊မီးပူတိုက်နေစဉ်အခြားလျှပ်စစ်ဗို့အားပြင်းသောပစ္စည်းတစ်ခုခုနှင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။

၂.လျှပ်စစ်မီးအောင်သည်မီးပူတွင်ရွေးချယ်ထားသောဗို့အားမဟာဏနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။

၃.မီးပူတိုက်စင်ပေါ်တွင်အဝတ်များ၊မီးပူတိုက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းအသုံးပြုပါ။

၄.မီးပူအားလျှပ်စစ်မီးကြိုးဆိုး၍ဝရမဖိုက်ပဲမနှေပါနှင့်။

၅.မီးပူအားလျှပ်စစ်မီးကြိုးဖြတ်၍ရေဖြည့်ခြင်း၊ရေသွန်းခြင်းမပြုလုပ်ရ။

၆.မီးပူတွင်သာမန်ရေဖိုက်မှရသောရေကိုသာအသုံးပြုပါ။ရေကူးသောနေရာများတွင်ပေါင်းခံရည်(သို့)ဆားဓာတ်မပါသောရေကိုသာသုံးသင့်ပါသည်။

၇.မီးပူတိုက်လျက်အပြင်ခန့်မျှထွက်မည်ဆိုပါကမီးပူကြိုးဖြတ်၍ကလေးငယ်များနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။

၈.ဓာတ်လိုက်ခြင်းအခြေအနေမှကွာကွယ်ရန်မီးပူ(သို့)မီးပူပလပ်ကြိုးအားရေ(သို့)အခြားအရည်များမထိပါစေနှင့်။

၉.အကယ်၍မီးပူမီးအင်ကြိုး(သို့)မီးပူပလပ်ခေါင်းပျက်စီးလျက်ကအန္တရာယ်ရှိစေရန်ဝန်ဆောင်မှုပေးရာဌာန(သို့)နားလည်တတ်ကျွမ်းသောသူရှိလျှင်ထံသွားရောက်ပြသရမည်။

၁၀. မီးပူမီးအင်ကြိုးအားအသုံးပြုခြင်းသောအရာများနှင့်မထိပါနှင့်။မီးပူအားမသိမ်းမီမီးပူလုံးဝအေးသွားသည်အထိစောင့်ပါ။

၁၁ မီးပူ၏အောက်ကံသတ္တုအပူပြား၊ရေပူနှင့်ရေခွေးငွေ့များအားထိမိလျှင်အပူလောင်နိုင်သည်။မီးပူအတွင်းရှိရေပူများ၊ပျံစီးကျလာနိုင်သည်။ရေယိုပေါက်စာခြင်း(သို့)မီးပူအားပြောင်းပြန်ထားခြင်းများပြုလုပ်လျှင်ကွဲလွဲသွားပါသည်။

၁၂ မီးပူတင်သည်စင်တွင်မီးပူထားသောအခါမီးပူတင်သည်စင်ထားသောနေရာတည်ငြိမ်စေရန်နှင့်မီးပူအားစင်ပေါ်တွင်ငြိမ်အောင်တင်၍အသုံးပြုပါ။

၁၃ မီးပူလွတ်ကျ၍ပျက်စီးနေခြင်း(သို့)ရေယိုစိမ့်နေခြင်းမြင်နေပါကမသုံးပါနှင့်။

၁၄ မီးပူမီးအင်ကြိုးများရှုပ်ထွေးနေလျှင်အသုံးမပြုပါနှင့်။မီးအင်ကြိုးထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။

၁၅. အကယ်၍မီးပူတိုက်နေစဉ်မီးခိုးထွက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပါကအသုံးပြုနေခြင်းအားချက်ချင်းရပ်ဆိုင်း၍မီးပလပ်အားမီးခုံမှပြုတ်ပါ။

၁၆. ဤစက်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်း(သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ(ကလေးငယ်များအပါအဝင်) (သို့) လူကြီးမိဘတို့၏ကြီးကြပ်မှုမရှိ၍အတွေ့အကြုံဗဟုသုတနည်းပါးသောသူများအတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤစွန့်ပေးလိုက်သည့်အသုံးပြုရာတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်အတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဦးထံမှလမ်းညွှန်ချက်များ၊ သတိပေးချက်များကိုသိရှိထားခြင်းမရှိဘဲအသုံးမပြုသင့်ပါ။ ကလေးများကို ဤစက်နှင့်မကစားမိစေရန်မိဘအုပ်ထိန်းသူများကစောင့်ကြည့်သင့်သည်။

၁၇. မီးပူအားကလေးငယ်များမသော့စေရန်သေချာကြီးကြပ်ထားသင့်သည်။

⚠ သတိပေးချက်


မိမိတို့ထိခိုက်အက်ရာမရရှိစေရန်နှင့်မီးပူပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှကာကွယ်ရန်

- ၁. မီးပူ၏လည်ပတ်နေသောလုပ်ဆောင်ချက်များအားပျက်စီးစေနိုင်သောရေခွေးငွေ့မီးပူသန့်စင်ဆေးရေထည့်၍မသုံးပါနှင့်။
- ၂. မီးပူအတွင်းသို့ဆိုးဆေး(သို့)အမွှေးအနံ့များကိုသို့မဟုတ်အစားထိုးအရည်များထည့်၍အသုံးမပြုပါနှင့်။ အဝတ်များစွန်းထင်းနိုင်သည်။
- ၃. ရေငွေ့လွတ်လတ်သည်မီးပူအသုံးပြုပြီးခြောက်သွေ့သည့်အနေအထားမရောက်ရှိပါကမီးပူအတွင်းရှိရေများအောက်ပလပ်ပြားပေါ်သို့ရောက်၍နောက်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုလျှင်မီးလောင်ကွက်များစွန်းထင်နိုင်ပါသည်။
- ၄. မီးပူမီးအဝင်ကြိုးဖြတ်ထားစဉ်မီးပူအောက်ပလပ်ပြားတွင်ရေများကျန်နေ့၍အဝတ်များစွန်းထင်းနိုင်သောကြောင့်ရေခွေးငွေ့လွတ်ကိုမသုံးပါနှင့်။ မီးပူအပူချိန်ပြနိုင်ခွက်တွင် “၀” ဟုချိန်ထားပါကရေခွေးငွေ့လွတ်အားအသုံးမပြုပါနှင့်။

မီးပူအတွင်းသို့ရေထည့်ခြင်း

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက်

- မီးပူအားရေမပြည့်မီမီးပူပလပ်ကြိုးအားလျှပ်စစ်မီးခုံမှသေချာစွာဖြုတ်ပါ။
- ၁. ရေများစိမ့်မထွက်စေရန်ရေခွေးငွေ့လွတ်အားအခြောက်ဖျတ်ဖျတ်အနေအထားရရန်အောက်သို့နှိပ်ပါ။
 - မီးပူအားကိုင်၍ “အမြင့်ဆုံး” အမှတ်ထိပြည့်ပါ။ ရေပြည့်ရန်ရေခွက်ကိုသုံးပါ။
 - ၂. ရေအရမ်းအပြည့်မထည့်ပါနှင့်။ မီးပူကိုထောင်၍ရေချိန်အမှတ်မှန်မမှန်စစ်ဆေးပါ။



မှတ်ချက် : လိုက်မှလသောရေများကိုမီးပူတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရေဆေးဖြစ်ပါကပေါင်းခံရည်(သို့)ဆားဓာတ်မပါသောရေကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ ပေါင်းခံရည်အသုံးပြုပါကသမန်လိုက်မှရေနှင့်အသားကျစေရန်ပထမဆုံးလေးကြိမ်မျှအသုံးပြုပါ။ ထို့နောက်သမန်လိုက်မှရေကိုတစ်လတစ်ကြိမ်အသုံးပြုပါ။ မီးပူ၏ရေခွေးငွေ့သိုလောင်စနစ်ထိန်းညှိရန်၎င်းကဲ့သို့ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ မီးပူတွင်အိမ်သုံးရေသန့်စက်မှရရှိသောရေများမထည့်ပါနှင့်၎င်းရေများတွင်ပါဝင်သောဓာတ်သတ္တုပစ္စည်းများသည်မီးပူအားပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ရေခွေးငွေ့သုံးမီးပူထည့်သို့ဆိုးဆေး(သို့)အမွှေးနံ့သာကဲ့သို့ရေအစားထိုးအရည်များအသုံးမပြုပါနှင့်။ ၎င်းတို့သည်အဝတ်အထည်များစွန်းစေခြင်း(သို့)မီးပူအားပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

⚠ သတိပြုရောင်ကြည့်ရန်

မီးပူအားရေပြည့်သောအခါမီးပူအားပြုတ်မကျစေရန်သေချာဆုပ်ကိုင်ပါကအက်ရာရရှိစေနိုင်ပါသည်။

ရေခွေးငွေ့သုံးမီးပူအဖြစ်အသုံးပြုပုံ

- ၁. အထက်ပါဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမီးပူအတွင်းသို့ရေပြည့်ပါ။
- ၂. မီးပူအားအပူချိန်ထိန်းညှိနိုင်ခွက်တွင် “၀” ထား၍မီးပူကိုဒေါင်လိုက်အနေအထားပြုလုပ်ထားပါ။
- ၃. မီးပူအားပလပ်ပေါက်ထိုးပါ။
- ၄. အပူချိန်ထိန်းညှိနိုင်ခွက်အား “ရေခွေးငွေ့” ဝန်သို့ပြောင်းလေးပါ။
- ၅. အပူချိန်ထိန်းညှိမိတ်သွားသည်အထိ ၁ မိနစ် - ၂ မိနစ်ခန့်ကြိုတင်၍အပူပေးပါ။


၆. မီးပူအားအလျားလိုက်ကိုင်၍ ရေနွေးငွေ့ဖြင့်အသုံးပြုသည့်အနေအထားသို့ပြောင်းပါ။ ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်သည့်ခလုတ်သည်အောက်ပါပုံတွင်ပါရှိသည့်အနေအထားအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

၇. မီးပူအိုင်လိုက်အနေအထားသို့ရောက်သောအခါရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုရပ်တန့်သွားပါမည်။

မှတ်ချက်: ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်သည့်ခလုတ်အနေအထား




အပေါ် : ရေနွေးငွေ့
အောက် : ရိုးရိုး (အခြောက်)



ရေနွေးငွေ့ရန်
ရွေးချယ်ထားသော
အပူချိန်ပြုတ်ရိုယာ

⚠ သတိပေးချက်

- မီးပူရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်နိုင်သောအပူချိန်မရှိဘဲရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်သည့်ခလုတ်မနှိပ်ပါနှင့်။ လေဝင်လေထွက်ပေါက်မှနေ၍ရေများယိုစိမ့်လာပါလိမ့်မည်။
- မီးပူရေပြည့်ပေါက်မှရေများပြန်မထွက်စေရန်မီးပူတိုက်ခြင်း(သို့)မီးပူအားအားဖြင့်လွှဲတိုက်ခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။




ရိုးရိုးမီးပူတံသို့အသုံးပြုပုံ

၁. ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်သည့်ခလုတ်အားရိုးရိုးအနေအထားရှိစေရန်အောက်သို့နှိပ်ပါ။
၂. မီးပူ၏အပူချိန်ထိန်းညှိခွက်အား '၀' အနေအထားတွင်သေချာစွာထား၍မီးပူအားအိုင်လိုက်အနေအထားပြုလုပ်ထားပါ။
၃. မီးပူအားမီးလောင်ထိုးပါ။
၄. အပူချိန်ထိန်းညှိခွက်တွင်မီးလိုအပ်သောအပူချိန်အားချိန်ညှိပါ။
၅. အပူချိန်ထိန်းညှိခွက်သို့မီးပိုက်သွားသည်အထိ ၁ မိနစ် - ၂ မိနစ်ခန့်ကြိုတင်၍အပူပေးပါ။

မီးပူအားထိန်းသိမ်းပုံ

မီးပူအသုံးပြုပြီးပါက

၁. အပူချိန်ထိန်းညှိခွက်အား '၀' အနေအထားသို့ထားပါ။ မီးပူလောင်မြှုပ်ပါ။
၂. မီးပူအသုံးပြုပြီးအထိရှိရေများအားသွန်ပစ်ပါ။ မီးပူအားရေများထည့်၍မသိမ်းပါနှင့်။
၃. ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်သည့်ခလုတ်အားရိုးရိုးအနေအထားသို့ထားရန်အောက်သို့နှိပ်ပါ။ မီးပူအသုံးပြုပြီးရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်သည့်ခလုတ်သည်အောက်ဘက်ရိုးရိုးအနေအထားသို့မရောက်ရှိပါကလက်ကျန်ရေများသည်အောက်သို့ပစ်ပြေးပေါ်သို့ရောက်ရှိသွားပြီးအောက်သို့ပစ်ပြေးမှုကိစ္စဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၄. မီးပူ၏အောက်သို့ပစ်ပြေးမှုများပွန်းပုံခြင်း၊ လဲချေးတက်ခြင်း(သို့)စွန်းထင်းခြင်းများမဖြစ်စေရန်မီးပူအားအနောက်ဘက်မှထောင်လျက်အနေအထားအတိုင်းထား၍အေးခံပြီးမှသိမ်းဆည်းပါ။



မီးပူ၏အပြင်ပျက်နာခြင်း

မီးပူအားမီးပလပ်ဖြတ်၍အအေးခံပြီးနောက်အောက်ခံပလပ်ပြားအားအဝတ်ပါးဖြင့်သုတ်ပါ။ လိုအပ်ပါကဆပ်ပြာမှူနှင့်အပျော့စားကိုအသုံးပြုပါ။



မီးပူအောက်ခံပလပ်ပြား

- အောက်ခံပလပ်ပြားမှခြစ်ရာများနှင့်အခြားအကြွင်းအကျန်များအားအဝတ်ပါးပါးဖြင့်ပွတ်ခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။
- အောက်ခံပလပ်ပြားခြစ်ရာများမဖြစ်ပေါ်စေရန်အသုံးပြုပြီးသတ္တုများဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်မည်သောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မီးပူချထားခြင်းမပြုပါနှင့်။
- ဓာတုပစ္စည်းများပါသောအဝတ်များအားအပူချိန်မြင့်မြင့်ဖြင့်မီးပူတိုက်မိပါကအဝတ်အထည်ပျက်စီးရုံမျှမကမီးပူ၏အောက်ခံပလပ်ပြားတွင်အဝတ်အထည်များမှဓာတုပစ္စည်းအကြွင်းအကျန်များအရည်ပျော်၍ကပ်ကျန်နေနိုင်ပါသည်။
- ၎င်းအရာများကိုဖယ်ရှားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာမီးပူအားအပူပေး၍ချည်ထည်အဝတ်ဟောင်းတစ်ထည်အားမီးပူဖြင့်တိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။



သတိပေးချက်

မီးပူ၏လုပ်ဆောင်ချက်များအားပျက်စီးစေနိုင်သောရေခွေးငွေ့မီးပူသန့်စင်ဆေးရည်ထည့်၍အသုံးမပြုပါနှင့်။

Panasonic Wanbao Appliances Electric Iron
(Guangzhou) Co., Ltd.

No.2 Wanbao South Street Wanbao Industry Zone Zhong Cun Town,
Panyu City, Guangdong Province, 511495 China