

Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ

သစ်သီးအရည်ညှစ်စက်(နေအိမ်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာ)

မော်ဒယ်နံပါတ်. **MJ-DJ01**
MJ-SJ01



MJ-DJ01



MJ-SJ01

ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများ

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များ	၂-၄
ပါဝင်သည့်အစိတ်အပိုင်းများ၏အမည်များ	၅
ဖြုတ်ခြင်း	၆
ဆားကပ်ဘရိတ်ကာကွယ်မှု	၆
အသုံးပြုပုံ	၇
အသုံးပြုပြီးနောက်	၈
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ	၉

ပန်နာဆိန်းနစ်ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

- ဤထုတ်ကုန်သည်နေအိမ်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာရည်ရွယ်သည်။
- ဤထုတ်ကုန်ကိုမုန့်မုန့်ကုန်ကုန်နှင့်လုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ကျေးဇူးပြု၍ဤလမ်းညွှန်ချက်များကိုသေချာစွာဖတ်ရှုပါ။
- ဤထုတ်ကုန်ကိုအသုံးမပြုမီလုံခြုံရေးကြိုတင်အသိပေးချက်များကိုအထူးအလေးအနက်ထားကြည့်ရှုပါ။
- ဤအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များကိုနောင်တွင်ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်သိမ်းထားပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များ (ဤလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ)

သုံးစွဲသူများနှင့်အခြားသူများကိုထိခိုက်အန္တရာယ်ခြင်း(သို့)မတော်တဆဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများပျက်စီးစေရန်အောက်ဖော်ပြပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။

■ **မမှန်ကန်သောအသုံးပြုမှုကြောင့်ပျက်စီးနိုင်မှုများမပျက်စီးစေရန်အောက်ဖော်ပြပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။**



အရေးကြီးသတိပေးချက်

ဤသင်္ကေတသည်သေဆုံးခြင်း(သို့)ပြင်းထန်စွာထိခိုက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ကိုညွှန်းဆိုသည်။



သတိပေးချက်

ဤသင်္ကေတသည်ထိခိုက်အန္တရာယ်ရှိခြင်း(သို့)ပိုင်ဆိုင်မှုများပျက်စီးနိုင်ခြင်းကိုညွှန်းဆိုသည်။

■ **သင်္ကေတများကိုအောက်ပါအတိုင်းခွဲခြားပြီးရှင်းပြထားသည်။**



ဤသင်္ကေတသည်တားမြစ်ချက်ကိုပြသည်။



ဤသင်္ကေတသည်လိုက်နာရမည့်လိုအပ်ချက်ကိုညွှန်းပြသည်။



အရေးကြီးသတိပေးချက်



● **မီးကြီး(သို့)ပလပ်တိုပျက်စီးပါစေနှင့်။**

(လျှပ်စစ်ရှောင်ခြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတိုကြောင့်မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

● **မီးကြီး(သို့)ပလပ်ပျက်စီးနေလျှင်(သို့)ပလပ်ခေါင်းနှင့်တပ်ဆင်မှုတွင်အမှားတွေ့ရှိရပါကအသုံးမပြုပါနှင့်။**

(ရှောင်ခြစ်ခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတိုကြောင့်မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

➔ မီးကြီးပျက်စီးနေပါကမီးလောင်ခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ၎င်း၏အားပေးစက်(သို့)အလားတူအရည်အသွေးပြည့်မီသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှပြင်ဆင်ရမည်။

● **ရရှိလာသောပစ္စည်းများကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။**

(လျှပ်စစ်ရှောင်ခြစ်နိုင်ပါသည်။)

● **မီးကြီးပေါက်နေပါကစက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။**

(မီးလောင်ခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်ရှောင်ခြစ်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

● **ဝိသေသနကျင့်သုံးခြင်း(သို့)စက်တွင်အမှားပြုသောအားကိုအသုံးပြုခြင်းကိုမပြုပါနှင့်။**

(လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း(သို့)မီးလောင်မှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

• စက်၏သုံးစွဲသောဝိသေသနနှင့်သင်၏အိမ်တွင်ရှိလျှပ်စစ်ဝိသေသနသည်တူညီရမည်။

• တူညီသောပလပ်ခေါင်းတွင်တွင်အခြားသောစက်ပစ္စည်းများ၏ပလပ်များကိုတပ်ဆင်ပါကအမှားရှိနိုင်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။

● **စက်၏အိမ်ကိုရေထဲထည့်ပါနှင့် (သို့)ရေနှင့်ပြန်ပါနှင့်။**

(လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်ပတ်လမ်း(သို့)မြတ်ဉ်းမီးလောင်နိုင်ပါသည်။)

● **ပျက်စီးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ နှစ်ပြုပြင်ခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။**

(ထိခိုက်အန္တရာယ်ရှိခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်ရှောင်ခြစ်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

➔ အားပေးစက်ကိုဆက်သွယ်၍ပြုပြင်ပါ။

● **လေဝင်လေထွက်ပေါက်(သို့)ဟင်းခွင်းအမှားရှိသည့်အရာဝတ္ထုပစ္စည်းထည့်ပါနှင့်။**

(စက်ချို့ယွင်းခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်ရှောင်ခြစ်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

• အထူးသဖြင့်ပင်များ(သို့)ဝါယာများကဲ့သို့သောသတ္တုပစ္စည်းများ

သတိပေးချက်

- စက်ကိရိယာသုံးပြုစဉ်အတွင်းလက်ချောင်းများ(သို့)ခရမ်း၊ခွန်စသောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုစက်၏သစ်သီးထည့်ပေါက်ထဲသို့မထည့်ပါနှင့်။သစ်သီး(သို့)အစားအစာသည် ထိုထည့်နိုင်သည့်အပေါက်တွင်ညှပ်နေပါကအစာတွန်းဘဲ(သို့)နောက်ထပ်သစ်သီးတစ်လုံး(သို့)တင်းသီးတစ်လုံးကိုထည့်၍အောက်သို့တွန်းချပါ။

(၎င်းသည်ထိခိုက်အက်ရာရှိနိုင်ပါသည်။)

- ဖော်တာအလုပ်လုပ်နေစဉ်ပူပူကွက်ပူပူဖြစ်ပါနှင့်။

(၎င်းသည်ထိခိုက်အက်ရာရှိနိုင်ပါသည်။)

- အသုံးမဟုတ်သောအပိုပစ္စည်းများဖြင့်စက်၏ထည့်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမှအစားထိုးလုပ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

(၎င်းသည်မီးလောင်ခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းဖြစ်ပြီးထိခိုက်အက်ရာခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

- လည်သောနေရာ(သို့)ပူပူအစားပျက်စီးနေလျှင်(သို့)သိသမျှအကဲတွင်နေလျှင်စက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

(၎င်းသည်ထိခိုက်အက်ရာရှိနိုင်ပါသည်။)



- ဤသစ်သီးချော့စက်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊အာရုံခံနိုင်စွမ်း(သို့)စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ(ကလေးငယ်များအပါအဝင်)(သို့)လူကြီးမိဘတို့၏ကြီးကြပ်မှုမရှိဘဲအတွေးကြီးမဟုတ်သည့်ပေါ့သောသူများအတွက်အသုံးပြုရန်လည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ဤပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရာတွင်ဘေးကင်းမှုရှိစေရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးမှပေးသောညွှန်ကြားချက်များ၊သတိပေးချက်များကိုသိရှိထားခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုခြင်းသည်၊ကလေးများကိုဤသစ်သီးချော့စက်နှင့်ပတ်သက်သည့်အန္တရာယ်အစီအစဉ်များအစာငြိုင်းကြည့်သင့်သည်။

(၎င်းသည်မီးလောင်ခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

- ပလပ်တီသေချာစွာထည့်ပါ။

(ထိုသို့မဟုတ်လျှင်ပလပ်၏ပတ်ဝန်းကျင်မှထွက်သောအပူများကြောင့်လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းမီးလောင်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

- ပလပ်တီပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။

(သစ်သီးခွက်သောပလပ်တစ်ခုသည်စွတ်စိုမှုကြောင့်လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းမီးလောင်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

- ပုံမှန်မဟုတ်သောပလပ်လုပ်ဆောင်ခြင်း(သို့)ပျက်စီးခြင်းများတွေ့ရှိပါကအသုံးပြုခြင်းကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းပြီးပလပ်ကိုချွတ်ပါ။

(၎င်းသည်လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး(သို့)မီးလောင်ခြင်းမီးခိုးများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။)

ဥပမာ - ပုံမှန်မဟုတ်သောအလုပ်လုပ်ဆောင်ခြင်း(သို့)ပျက်စီးမှုများအတွက်

- ပလပ်နှင့်ကြိုးသည်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲပူလာခြင်း
- မီးကြိုးပျက်စီးသည် (သို့) မီးအားချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်သည်။
- ဖော်တာအိမ်ပုံသဏ္ဌာန်ပျက်သည်(သို့)ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲပူသည်။

➔ ကျေးဇူးပြု၍စက်မှပလပ်ကိုချက်ချင်းချွတ်၍သားစစ်စင်တာနှင့်ဆက်သွယ်၍အကြံဉာဏ်(သို့)ပြုပြင်မှုရယူပါ။

- လည်ခွက်နှင့်သစ်သီးတံဆွဲခြင်းနှင့်တိုင်တွယ်ရာတွင်လူစိုက်တိုင်တွယ်ပါ။

(၎င်းသည်ထိခိုက်အက်ရာရှိနိုင်ပါသည်။)

- ပလပ်တီပလပ်ပေါက်မှဆွဲထုတ်ရာတွင်ပလပ်ခေါင်းမှတိုင်၍ဆွဲထုတ်ပါ။ကြိုးမှတိုင်၍ဘယ်သောအခါမှဆွဲထုတ်ပါနှင့်။

(ထိုသို့မဟုတ်လျှင်လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းကြောင်းမီးလောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။)



သတိပေးချက်



● **စက်ကိုင်အသုံးပြုစဉ်ကြည့်ရှုသူမရှိဘဲထားပါနှင့်။**

- (၎င်းသည်လောင်ကျွမ်းခြင်း(သို့)မီးလောင်နိုင်သည်။)
- စက်ကိုင်ကြည့်ရှုသူမရှိသောအခါပါဝါပိတ်ခဲ့ပါ။

● **အောက်ဖော်ပြချက်များတွင်စက်ကိုင်အသုံးမပြုပါနှင့်။**

- မည်သည့်မျက်နှာပြင်အပူဒဏ်ခံနိုင်သောကော်ဇောပေါ်(သို့)စားပွဲခင်းစသည် (၎င်းသည်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်)
- စက်ကိုင်ရောင်နိုင်သောနေရာ(သို့)အပူထွက်သောနေရာနှင့်နီးသောနေရာ (၎င်းသည်လျှပ်စစ်ရှောင်(သို့)လျှပ်စီးယိုစိမ့်မှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

● **ဗူးအိတ်လည်တွင်အစားအသောက်အကြွင်းအကျန်များရှိနေပါကလည်ခွက်ကိုဖောက်ဆင်ပါနှင့်။**

- (၎င်းသည်မနှစ်မြို့စရာအန္တရာယ်ရှိခြင်းနှင့်လည်ခွက်ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။)

● **စက်ကိုင်အချိန်ကြာမြင့်စွာမောင်းနှင်အသုံးမပြုပါနှင့်။**

- စက်ကိုင် ပြန်အသုံးပြုပြီးတိုင်း ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ရှုထားပါသည်။**
(၎င်းသည်အပူလွန်ကဲခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။)



● **စက်ကိုင်အသုံးမပြုလျှင်ပလပ်စတစ်ဘူးထားပါ။**

- (ထိုသို့မဟုတ်လျှင်လျှပ်စစ်ကွေးခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်ယိုစိမ့်မှုကြောင့်မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။)



● **စက်ကိုင်သယ်ဆောင်ရာတွင်ခေါက်တက်သောအခါစက်ကိုင်လုံးဖြင့်သယ်ပါ။ (၎င်းသည်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ပါသည်။)**

- (၎င်းသည်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ပါသည်။)


● **ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပဲလှယ်ခြင်း(သို့)ပစ္စည်းများသောအခါစက်အပိုင်းများကိုချဉ်းကပ်ရာတွင်စက်၏လက်ကိုင်ပိတ်၊ ထောက်ပံ့သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပါ။**

- (၎င်းသည်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ပါသည်။)


ပါဝင်သည့်အစိတ်အပိုင်းများ၏အမည်များ



၁ MJ-DJ01



၂ MJ-SJ01



က	အစာတွန်းတံ	ည	ညှပ်
ခ	အစာထည့်သည့်အချောင်း	င	မော်တာအိမ်
ဂ	ပုဒ်အဖုံး	င	ခလုတ်
ဃ	လည်ရွက်အပြား	၁	MJ-DJ01
င	လည်ရွက်	၂	MJ-SJ01
စ	ပုဒ်ယူနစ်	၃	ခွက်အဖုံး
ဆ	လှည့်နိုင်သောပုဒ်	၄	ညှစ်ရည်ခွက်
ဇ	နုတ်သီး	က	ပလပ်
ဇာ	ပျော့ပျောင်း	တ	ကြိုး

ပလပ်၏ပုံသဏ္ဌာန်သည်ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည်နှင့်ကြိုက်ညီသည်။

ဖြတ်ခြင်း

၁

၁ ညှပ်ကိုလွှတ်ပါ။

၂

၂ ဖူးအပုံးကိုပုပြီးအစားအစာထည့်တဲ့အတန်ကိုဖြတ်ပါ။

၃

၃ ဖူး၏အပျော့ပိုင်းကိုဖြတ်ပါ။

၂

၁ ဖူး၏အစိတ်အပိုင်းတွေကိုမဖြုတ်ပါ။

၃

၁ ကတော့ပုံလည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုဖြတ်ပါ။

၂ ကတော့ပုံလည်သည့်အစိတ်အပိုင်း၏အောက်ခံပြား

မှတ်ချက်။ ဖူး၏အစိတ်အပိုင်းများသည်အကယ်၍ဆေးရည်ခက်နေလျှင်ဖယ်ထားနိုင်ပါသည်။

၁

၁ လှည့်၍ရသောဖူး၏အပေါ်ပိုင်းကိုဆွဲပြီးပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း၁ နေရာမှဖျတ်အပိုင်းထဲထည့်ပါ။

၂

၂ ပုံ၁တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းချိတ်အပိုင်းကိုမိပါ။ ထို့နောက်အပေါ်ဘက်သို့ဆွဲပြီးထုတ်လိုက်ပါ။

၃

၃ ဖူး၏အစိတ်အပိုင်းများဖြည့်တပ်မည်ဆိုလျှင်အပိုင်း၁ကိုအရင်တပ်ပြီးအဆင့်၁နှင့်ပြောင်းပြန်အလိုက်ဖြည့်တပ်ပါ။

အစိတ်အပိုင်း၁

ဆားကစ်ဘရိုက်ကာကစာကွယ်မှု


ဆားကစ်ဘရိုက်ကာသည်ဝန်ပိုအသုံးပြုမှုကြောင့်မော်တာကိုအလိုအလျောက်ရပ်စဲသွားသောအခါအောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။

- ၁ လူတို့ကို “ ၀ ” အနေအထားသို့ထားပြီးမိတ်လိုက်ပါ။ (စာမျက်နှာ၅ ကိုရည်ညွှန်းပါသည်။)
- ၂ လည်နေသောနေရာနှင့်ဖူးအပေါ်ပိုင်းအစားအစာအကြွင်းအကျန်များကိုဖယ်ရှားပါ။ ထို့နောက်သေးငယ်စွာဖျတ်ဖြုတ်ပြီးမှထည့်ပါ။
- ၃ ထို့နောက်အစိတ်အပိုင်းများဖြည့်တပ်၍ (စာရက်ရည်ညွှန်းချက်) စက်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုပါ။ အစားအစာများကိုကြိတ်သည့်နေရာကိုအစားအစာတွင်းသို့အတိုက်အသုံးပြုပြီးတွင်းထည့်ပါ။

အသုံးပြုပုံ

ပထမဆုံးအကြိမ်စက်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်မြက်လှိုင့်သောအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုသေးပြီးမသုံးခင်ခြောက်အောင်လှစ်ထားပါ။(စာမျက်နှာ၈ကိုရည်ညွှန်းချက်)အစိတ်အပိုင်းများတပ်နေစဉ်ပလပ်ကိုမြှတ်ထားပါ။ပလပ်မထိုးခင်လှတ်ပိတ်ထားမှန်းသေချာအောင်စစ်ပါ။

၁



ဗူးအစိတ်အပိုင်းကိုမော်တာအံ့ခွက်ထဲသို့ထည့်ပါ။

- နှုတ်သီးနှင့်ညှပ်များကိုပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းတူညီသောဦးတည်ချက်ကိုသေချာအောင်ထားပါ။
- ဗူး၏အစိတ်အပိုင်းများမော်တာပေါ်တွင်စနစ်တကျအပိုင်ကျအောင်ထားပါ။

၂




၁ ဗူး၏အပျော့ပိုင်းနှင့်ဗူး၏ကိုယ်ထည်ပိုင်းကိုအတိအကျကိုက်ညီသေချာပါစေ။

၂ ငွေ့စက်ကိုဗူး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထဲထည့်ပြီးမှန်တန်သောသောအနေအထားတပ်ပါ။

၃ ဗူး၏အပေါ်တွင်ဗူးအဖုံးကိုတပ်ဆင်ပါ။


၃



၁ သော့ခတ်သံကိုကြားသည့်အထိပြထားသောညှပ်များကိုတွန့်ပါ။

• အကယ်၍ညှပ်များကိုမှန်တန်စွာမထားရှိပါကစက်အလုပ်လုပ်မည်ပဟုတ်ပါ။

၄



ပြထားသည့်အတိုင်းမျှော်ရည်ဗူးကိုထားပါ။

- အရည်ကြိုက်သည့်အချိန်တွင်ဗူး၏နှုတ်သီးခေါင်းသည်အောက်ဘက်တွင်ရှိကြောင်းသေချာပါစေ။

မှတ်ချက်
* နှုတ်သီးခေါင်းသည် ၂၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လွတ်လပ်စွာလှည့်၍ရသည်။ အကယ်၍အပေါ်ဘက်ဖြစ်နေလျှင်လှည့်၍ရသည်။

၅



၁ ပလပ်ထိုးပြီးခလုတ်ဖွင့်ပါ။

၂ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထည့်ပြီးနောက်အစာတွန့်တံကိုအသုံးပြု၍ကြိတ်သည့်

၃ ဗူးထဲသို့ပြည့်သင်းစွာထည့်ပါ။ အစာတွန့်တံကိုမြှင့်ထဲသို့ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းချိန်ညှိထည့်ပါ။

၆



အသုံးပြုပြီးနောက်ခလုတ်ပိတ်ပြီးပလပ်မြှတ်ပါ။

- မျှော်ရည်ဗူးကိုပယ်ရှားနေစဉ်မျှော်ရည်များယိုစိတ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်မျှော်ရည်ဗူးနှုတ်သီးခေါင်းကိုသေချာစွာစွဲထုတ်ပါ။
- ငွေ့စက်လုံးဝရပ်သွားပြီးသေချာမှည့်ပိတ်လွှတ်သင့်သည်။

• အချို့သောပျော့ပြောင်းသည့်အရာများသည်သစ်သီးအနှစ်စုသည့်ဗူးထဲတွင်စုဆောင်းရန်ခက်ခဲပါသည်။ဗူး၏အဖုံးအတွင်းပါဝင်ပစ္စည်းနှင့်ပမာဏမီမူတည်ပြီးကပ်နေတတ်သည်။

မှတ်ချက် :

- အကြမ်းပြုထားသောပါဝင်ပစ္စည်းများ-တစ်ချို့ပျော့သောအသီးများသည်အနှစ်ထုတ်ပြီးလှည့်သောနေရာကိုပိတ်ဆို့တတ်သည်။(ဥပမာ-ဌာကိုပျောင်း၊မက်မွန်သီး၊တရုတ်ဇီးသီးစသဖြင့်)။အသီးအရွက်မျှော်ရည်တွင်ပါဝင်သောမျှော်ရည်စက်ကိုပိတ်ဆို့စေတတ်သောအရာများ(ဥပမာ-လတ်ဆက်သောပစိမ်းအရွက်များစသဖြင့်)
- ကျေးဇူးပြု၍မာလကသီးကိုသီးအသီးများမှအသီးများမကြောသောအစေ့များကိုမျှော်ရည်မကြိတ်မီပယ်ထားသင့်သည်။သလင်းကိုသီးအစေ့ထုတ်ရန်ခက်ခဲသောအသီးများကိုမျှော်ရည်ကြိတ်ရန်ကားဖြစ်ထားသည်။
- ဤစက်ကိုစတင်အသုံးပြုလျှင်စက်မှာပစ္စည်းဖြူဖွယ်အနံ့ရှိတတ်သည်။(အနည်းငယ်မီးလောင်သောအနံ့)သို့သော်လည်း၎င်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
- တစ်ချို့သောပါဝင်ပစ္စည်းများသည်မြောက်မြားစွာသောအသီးအနှစ်များကိုထုတ်သည်။ထိုအရာများသည်ဗူး၏အဖုံး၌ပုံပြည့်ကြပါပြီးသောနာလည်ပတ်မှုကိုရပ်တန့်စေပါသည်။(သားကပ်ဘရိတ်တာကကွယ်ခြင်း-စာကြည့်ရန်)
- စက်ကိုပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုအဝင်ပွင့်ကျရှိမရှိသေချာစစ်ဆေးပါ။
- ကျေးဇူးပြု၍မျှော်ရည်ဗူးမှမြှင့်ကြိတ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်နှုတ်သီးပါသည့်မျှော်ရည်ဗူးကိုအသုံးပြုပါ။မျှော်ရည်ဗူးသည့်အခါမျှော်ရည်စက်မှနှုတ်သီးနှင့်မျှော်ရည်ခွက်တို့ကိုကွက်တိကျအောင်ထားပါ။

- အော်ဒါ MJ-DJ01 တွင်အမြန်နှုန်း ၂ သည်မာကျောသောအသီးများအတွက်အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ (ဥပမာ- ပန်းသီးများ၊ မုန်လာဥနီစသဖြင့်) အမြန်နှုန်း ၁ သည်ပျော့ပြောင်းသော အသီးများအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။

အသုံးပြုပြီးနောက်



အစိတ်အပိုင်းများကိုမဖြုတ်မီမော်တာလုံးဝရပ်တန့်သွားကြောင်းသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက်ပလပ်ပေါက်မှ ပလပ်ဖြုတ်ပါ။ (ဖြုတ်ခြင်း - စာမေးကတ်ကြည့်ရန်)

မှတ်ချက် :




- ရေနံဆီတင်းဒါ၊ အရက်၊ အစွန်းချွတ်ဆေး၊ အရောင်တင်မှုန့် (သို့) သံနှင့်ပြုလုပ်ထားသောဘရက်ရှစ်သည့်ပစ္စည်းများအသုံးမပြုပါနှင့်။ အသုံးပြုလျှင်မျက်နှာပြင်ထိခိုက်ပျက်စီးတတ်သည်။
- ပန်းကန်ဆေးစက်ထဲသို့မထည့်ပါနှင့်။
- ဖျော်ရည်စက်အသုံးပြုမှုနှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးတစ်ချို့လှည့်သောနေရာများ၊ ဇူးအကာများ၊ သစ်သီးအနှစ်များထည့်သောဇူး၊ ဖျော်ရည်ခွက်အဖုံး(သို့) ဇူး၏အတွင်းပိုင်းများတွင်အရောင်မှိန်သွားတတ်သည်။

သန့်ရှင်းခြင်း

အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုချက်ချင်းသန့်ရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သောအသီးအမှုန့်များသည်မနစ်မြို့ဖွယ်အနံ့၊ အစွန်းအထင်း(သို့) လှည့်သည့်အစိတ်အပိုင်းချွတ်ယွင်းမှုကိုဖြစ်စေသည်။

လှည့်သောအစိတ်အပိုင်း၏နှစ်ပတ်စလုံးကိုရေထဲတွင်ရေမြှုပ်နှံသေချာဆေးပေးပါ။ လိုအပ်ပါကဘရက်ရှစ်ကိုအသုံးပြုပါ။ မှတ်ချက်။ ရေမြှုပ်နှံဘရက်ရှစ်မပါရှိပါ။ 	မော်တာနှင့်အတွင်းပိုင်းကိုအနည်းငယ်စိုစွတ်သော အပတ်နှင့်သေချာစွာသုတ်ပေးပါ။ 
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုရေအေး(သို့) မူငွေ့သောရေတွင်ရေမြှုပ်အနုနှင့်ဆေးကြောပါ။ ပသိမ်းဆည်းသောချာစွာသုတ်ခြင်း၊ အခြောက်ခံခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ 	

သိမ်းဆည်းခြင်း

ပလပ်နှင့်ကြိုး ၁) မော်တာအိမ်ကိုပုံတွင်ပြထားသကဲ့သို့ ၂ ပတ်လှည့်ပါ။  ၂) သတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင်နေရာတကျဖြစ်စေရန်ကြိုးကိုကြိုးညှပ်ထဲသို့ထည့်ပါ။ 	၁) ဖျော်ရည်ခွက်ကိုလှည့်ပါ။ ပြီးနောက်ပုံတွင်ပြထားသောအခွံအဖွင့်ထဲတွင်ထည့်ပါ။ ၂) အသီးအနှစ်ထည့်သည့်ဇူးအတွင်းအဖုံးကိုထည့်သိမ်းပါ။ 
---	--

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

ဖော်ဒယ်နံပါတ်	MJ-DJ01	MJ-SJ01
လျှပ်စစ်ပမာဏ	၂၂၀-၂၄၀ ဗို့-၅၀-၆၀ ဟတ်စ်	
လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုပမာဏ	၂၄၀-၂၇၀ ဝပ်	
လည်ပတ်နှုန်း	ဆက်လက်။ (ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်၍ မိနစ်စွဲပြီး မိနစ်ပြန်ပိတ်ပါ)	
အတိုင်းအတာပမာဏ(အလျား*အနံ့*အမြင့်)(ခန့်မှန်းခြေ)	၂၀၆*၃၀၅*၃၈၄ မီလီမီတာ	
အလေးချိန်(ခန့်မှန်းခြေ)(ကီလိုဂရမ်)	၄.၄ ကီလိုဂရမ်	၄.၂ ကီလိုဂရမ်
ခလုတ်	အရှိန်ခလုတ် ၂ခု	အရှိန်ခလုတ် ၁ခု
ဝင်ဆံ့မှု	၁.၅ လီတာ သစ်သီးဖျော်ခွက်၊ ၂.၀ လီတာ သစ်သီးအနှစ်ထည်စရာ	

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad.

No. 3, Jalan Sesiku 15/2, Section 15, Shah Alam Industrial Site,
40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.