

Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်

စူပါရောနှောကြိတ်စက်

Model No.

MX-AC300

MX-AC220

MX-AC210



Panasonic စက်ပစ္စည်းအားဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ဤစက်ပစ္စည်းအားအသုံးမပြုမီ ကျေးဇူးပြု၍ အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်အား ဖတ်ရှုပြီး လမ်းညွှန်မူအတိုင်း အသုံးပြုပါ။ ဤစာအုပ်ကိုလည်း နောင်တွင်ပြန်လည်ဖတ်ရှုနိုင်ရန် သိမ်းဆည်းထားပါ။ ဤစက်သည် အိမ်တွင်းသုံးသက်သက်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။

အကြောင်းအရာ

အသုံးမပြုမီ

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်

2

မော်ဒယ် ၃ မျိုး၏ မတူညီသောအချက်များ

4

အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းရှင်းပြခြင်း

ဘေးကင်းမှုစနစ်

5

အသုံးပြုပုံ

အစိတ်အပိုင်းများတပ်ဆင်ခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်း

6

အသုံးပြုပုံ

လုပ်ဆောင်ချက်များအကြောင်းလမ်းညွှန်

8

ကြာရှည်ခံအောင်အသုံးပြုပုံ

သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပုံ

10

ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

11

အကာအကွယ်ပေးသော ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ

ခွဲခြားရှင်းလင်းခြင်း

Back Cover

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်

ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုရန်အချက်များအားလုံးကို မှတ်သားပါ။

စက်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်၊ အသုံးပြုရာတွင် ဘေးကင်းစေရန်၊ အသုံးပြုသူနှင့်အခြားသူများအတွက် အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန် ကျေးဇူးပြု၍အောက်ပါ လမ်းညွှန်ချက်များကို သေသေချာချာဖတ်ပေးပါ။

■ အချက်ပြသကော်တများသည် စက်ပစ္စည်းအညွှန်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ လွှဲမှားစွာ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကို ဖော်ပြသည်။

 WARNING ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သော ဘေးအန္တရာယ်ကို သတိပေးသည်။	 CAUTION ဒဏ်ရာအသေးအမွှားရခြင်း သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော အန္တရာယ်ကိုသတိပေးသည်။
---	---

■ အောက်ပါသင်္ကေတများသည် တိကျစွာလိုက်နာရမည့်ညွှန်ကြားချက်များကို ဖော်ပြပေးသည်။

 ဤသင်္ကေတသည် တားမြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြသည်။	 ဤသင်္ကေတသည် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမည်ကို ဖော်ပြသည်။
---	---

WARNING

- 

 - ဤစက်ပစ္စည်းအား (ကလေးများအပါအဝင်) ခန္ဓာကိုယ်ချို့တဲ့သူများ၊ အာရုံကြောအားနည်းသူများ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်ရှိသူများ သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန်ကြိုတင်ညွှန်းကြားပြသပေးခြင်း မပြုလုပ်ထားသူများ အသုံးပြုရန်အတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကလေးငယ်များ စက်ပစ္စည်းကို ဆော့ကစားခြင်းမပြုလုပ်ရန် စောင့်ကြည့်ကြပ်မတ်ရပါမည်။
 - ခွက်ထိရှိအစားအစာကို လက်ဖြင့်မည်သည့်အခါမျှ မထိပါနှင့်။ ဇွန်းပြားကို အသုံးပြုပါ။
 - ခွက်ကိုမော်တာအိမ်ပေါ်တွင် တင်ထားပြီး အဖုံးကို မည်သည့်အခါမျှ ဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းမလုပ်ပါနှင့်။ အထူးသဖြင့် မည်သည့်အခါမျှ မဖွင့်ပါနှင့်။ ခလုတ်အား ပိတ်ပြီးသော်လည်း အတွင်းမှ ဘလိတ်သွားများသည် ဆက်လက်ရွေ့လျားနေသေးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
 - ဘေးကင်းမှုအကာအကွယ်ပင်းကို အတိအစရှိသည့်မည်သည့်အရာနှင့်မျှ အစားထိုးဖွင့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
 - လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် မော်တာအိမ်ကိုယ်ထည်ကို ရေ သို့မဟုတ် မည်သည့်အရည်နှင့်မျှ မထိပါစေနှင့်။
 - မည်သည့်အခါမျှ စက်ကို ဖွင့်လျက်သား မပစ်ထားပါနှင့်။
 - ပါဝါမီးကြိုးကို ကွေးခြင်း၊ လေးလံစွာဖိခြင်း သို့မဟုတ် ကြိုးအစွန်းကို စားပွဲထောင့်စွန်းတွင် တွယ်ချိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပူသောမျက်နှာပြင်နှင့်ထိတွေ့ခြင်းတို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ချို့ယွင်းနေသောပါဝါကြိုးနှင့် စက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
 - အခြားသီးခြားပစ္စည်းများနှင့်မဟုတ်ဘဲ ထုတ်လုပ်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း တွဲလျက်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုပါရန်။ ၎င်းသည် ဘေးအန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
 - လုပ်ဆောင်ချက်များ ချို့ယွင်းနေသော်လည်းကောင်း၊ စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းနေသော်လည်းကောင်း အသုံးမပြုပါနှင့်။
 - မိမိကိုယ်တိုင် စက်ကိုပြုပြင်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ သို့မဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသူတစ်ဦးဦးအား ပြုပြင်ရန်ခွင့်မပြုပါနှင့်။
- 

 - ပါဝါကြိုးပျက်စီးနေပါက အန္တရာယ်ဖြစ်မှုကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ထုတ်လုပ်သူ၊ ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူမှ ကြိုးကို အစားထိုးလဲလှယ်ပေးရမည်။
 - စက်၏အသုံးပြုခွင့်အား၊ ပလပ်အမျိုးအစားတို့သည် မိမိဦးစီးသောပါဝါမီးအားနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရမည်။

- မော်တာအိမ်ကိုယ်ထည်ရှိဘေးကင်းမှုအကာအကွယ်ပင်းခလုတ်နှင့်ခွက်၏လက်ကိုင်အောက်ခြေတို့တွင် ပြင်ပအမှုန်အမွှားများတွယ်ကပ်ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ရန် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။
- ပြင်းထန်သောထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် စက်ပျက်စီးခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ရန် စက်အားဖွင့်၍ အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း လက်နှင့်အခြားအိတ်ခွက်များကို ဝေးဝေးတွင်ထားရမည်။ ရောနှောရာတွင်နံ့စပ်ရန် ဖွန်းပြားယောင်းမဖြင့် စက်အား ခလုတ်ပိတ်ထားပြီးမှသာ မွှေပေးရမည်။
- ဂတ်စ် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်မီးဖိုတို့ကဲ့သို့သော အပူထွက်စေသည့်အရာတို့မှ ဝေးသောနေရာတွင် စက်ကိုထားရမည်။



CAUTION



- စက်ကို မျက်နှာပြင်မညီသောနေရာတွင် မထားပါနှင့်။
- ခွက်ကို တပ်ဆင်ထားခြင်းမပြုဘဲ စက်ကိုမဖွင့်ပါနှင့်။
- ချပ်တနေခွက်သည် ချပ်တနေဘလိတ်သွားနှင့် အခိုင်အမာတွယ်ကပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ဖယ်ရှားခြင်းကို မပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ခွက်အတွင်း ဘာမျှမရှိပါဘဲ စက်ကိုမဖွင့်ပါနှင့်။
- အများဆုံးဝင်ဆန့်နိုင်သောပမာဏထက်ကျော်လွန်၍ စက်ကိုဝန်မပိုပါစေနှင့်။ (အများဆုံးဝင်ဆန့် နိုင်သောပမာဏကိုသိရန် စာမျက်နှာ ၈ တွင်ပါသော လုပ်ဆောင်မှုလမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ)
- စက်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း စက်ကိုနေရာမရွှေ့ပါနှင့်။




- ပလပ်နှင့်ဆော့ကက်အံဝင်မှုမဖြစ်ပါက ပါဝါကြိုးကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- မှန်ကန်ကိုက်ညီသောဘလိတ်သွားများကို မှန်ကန်ကိုက်ညီသောခွက်များနှင့်သာချိတ်ဆက်ပါ။ (စာမျက်နှာ ၄ တွင်ပါသော အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းရှင်းလင်းခြင်းကို ကြည့်ပါ)
- ထက်သောဘလိတ်စားသွားများကို ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ခွက်ကိုသွန်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ရာတွင် ဂရုစိုက်ရမည်။
- ပလပ်အဖြုတ်၊ အတတ် မလုပ်မီ မီးခလုတ်ပိတ်ထားကြောင်းစစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပြီး အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုချင်းစီသည်လည်း အံဝင်တွင်ကျဖြစ်နေရမည်။
- အသုံးပြုပြီးသည့်အချိန်တိုင်း စက်ကို မီးခလုတ်ပိတ်ထားရမည်။
- ပါဝါမီးကို ဖြုတ်ရန် မီးခလုတ်ကိုပိတ်ပါ။ ပလပ်ကိုကိုင်ပြီး ဆော့ကက်ပေါက်မှဆွဲထုတ်ပါ။ ကြိုးကိုကိုင်ပြီး မည်သည့်အခါမျှဆွဲမထုတ်ပါနှင့်။
- တွဲလျက်အစိတ်အပိုင်းများကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီနှင့် အစိတ်အပိုင်းများကို မကိုင်မိခင် မီးခလုတ်ကိုပိတ်၍ ဆော့ကက်ပေါက်မှ ဆွဲချွတ်ရမည်။

မော်ဒယ် ၃ မျိုး၏ကွဲပြားချက်များ

	MX-AC300	MX-AC220	MX-AC210
ရောနှောခွက်	○	—	○
ကြိတ်စက်ခွက်	○	○	—
ချတနီ(အချဉ်ရည်ဖျော်ခွက်)	○	○	○

အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းရှင်းလင်းခြင်း



ဘေးကင်းမှုအကာအကွယ်သော့



ဘေးကင်းမှုအကာအကွယ်သော့သည် ခွက်ကိုမော်တာကိုယ်ထည်တွင် တပ်ဆင်ရာတွင် အံဝင်ဝင်ကျမှုမရှိပါက စက်လည်ပတ်ခြင်းကို တားမြစ်ပေးပါသည်။ ဘေးကင်းမှုအကာအကွယ်သော့၏ပင်းကို အတံ အစရှိသည့်မည်သည့်အရာနှင့်မျှ အစားထိုးဖွင့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။

ဘေးကင်းမှုအကာအကွယ်သော့ကို ပြင်ပအမှုန်အမွှားများ တွယ်ကပ်ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ရန် သန့်ရှင်းရေးစွာထားပါ။


ချတနီ (အချဉ်ရည်ဖျော်ခွက်)
(အစို/အခြောက် ကြိတ်ခွဲခြင်း)



မော်တာကိုယ်ထည်



ခလုတ်များ



လိုရာဖွင့်ပိတ်ခလုတ်
Pulse ခလုတ်ကိုလက်ချောင်းဖြင့်ဖိထားခြင်းဖြင့်စက်ကို လည်ပတ်စေပါသည်။
(စက်ရပ်ရန် ဖိထားသောလက်ချောင်းကို ဖြေလျော့ပေးရပါမည်)

ချတနီခွက်




ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ



ရိုးရိုးခွက်နှင့်ကြိတ်စက်ခွက်တို့ အတွက်အသုံးပြုရန်

အောက်ခံပွတ်တိုက်ပြား



ဘလိတ်သွားများ သို့မဟုတ် အောက်ခံပြား တို့ကိုဖြတ်ရန်

ဖွန်းပြား

ခွက်အတွင်းရှိအစားအစာများကို ဖယ်ရှားရန်အသုံးပြုသည်။

- ချပ်တနေခွက်သည် ချပ်တနေဘလိတ်သွားနှင့် အခိုင်အမာတွယ်ကပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ဖယ်ရှားခြင်းကို မပြုလုပ်ပါနှင့်။

အစိတ်အပိုင်းများတပ်ဆင်ခြင်း/ဖြုတ်ခြင်း

ဘလိတ် (ခွက်၊ ကြိတ်စက်ခွက်၊ အောက်ခံပွတ်တိုက်ပြား)

အဖုံး

❶ ဘလိတ်ကိုခွက်အတွင်းသို့ထည့်ပါ

❸ ဖွန်းအပြားကိုအသုံးပြု၍ ဘလိတ် (အမည်း) ကို တင်းကြပ်အောင်လှည့်ပါ (ဘယ်ဘက်လှည့်)



❷ ခွက်အောက်ခြေရှိတွယ်ချိတ်ကိုကိုင်ပါ



● ပြန်လည်ဖြုတ်ရန်အတွက် တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်အတိုင်း ပြောင်းပြန်လုပ်ဆောင်ပါ

ဖြုတ်ခြင်း



● ခလုတ်မနှိပ်မီဘဲ အဖုံးကိုအားဖြင့်အတင်းဆွဲဖြုတ်ပါက လက်ကိုင်ပျက်စီးနိုင်ပါသည်

အသုံးပြုပုံ

1 ရောနှောကြိတ်မည့်အရာများကို ထည့်ပါ

မော်တာအိမ်ရှိခလုတ်များကို မနှိပ်မီစေရန်သတိပြုပါ။

2 ပထမဆုံး အဖုံးကိုခွက်ပေါ်တင်ပါ၊ ပြီးလျှင် ခွက်ကိုမော်တာအိမ်ပေါ်တင်ပါ



ခွက်ကိုမော်တာအိမ်ပေါ်တွင် တင်ထားပြီး အဖုံးကို မည်သည့်အခါမျှ ဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းမလုပ်ပါနှင့်။ အထူးသဖြင့် မည်သည့်အခါမျှ မဖွင့်ပါနှင့်။ ခလုတ်အား ပိတ်ပြီးသော်လည်း အတွင်းမှ ဘလိတ်သွားများသည် ဆက်လက်ရွေ့လျားနေသေးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

တပ်ဆင်ခြင်း



- ချိတ်ကိုမိအောင်တွယ်ချိတ်ပြီးအဖုံးကို ပိတ်ထားပါ

တားမြစ်ခြင်း

- အသုံးမပြုမီ ခွက်များနှင့်အဖုံးတို့ကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ
- စက်ကိုခဏသာဖွင့်ပါ။ ၃ မိနစ်ရပ်နားပြီး ပြန်လည်ဖွင့်၍အသုံးပြုပါ။
- အများဆုံးဝင်ဆန့်နိုင်သောပမာဏထက်ကျော်လွန်၍ စက်ကိုဝန်မပိုပါစေနှင့်။
(အများဆုံးဝင်ဆန့်နိုင်သောပမာဏကိုသိရန် စာမျက်နှာ ၈ တွင်ပါသော လုပ်ဆောင်မှုလမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ)
- ခွက်အတွင်း ဘာမျှမရှိပါဘဲ စက်ကိုမဖွင့်ပါနှင့် သို့မဟုတ် ခွက်မပါဘဲ စက်ကိုမဖွင့်ပါနှင့်။
- ခွက်အတွင်းသို့ ဖွန်း အစရှိသည်တို့ကို မထည့်ပါနှင့်။
- ခွက်အတွင်းသို့ ပူလောင်သောအရာများကိုမထည့်ပါနှင့်။
- ရောနှောခြင်း၊ ညက်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း စသည့်သတ်မှတ်လုပ်ဆောင်ချက် တို့အတွက် သတ်မှတ်ထားသောခွက်ကိုသာအသုံးပြုပါ။ (စာမျက်နှာ ၈ တွင် ပါသော လုပ်ဆောင်မှုလမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ)
- ဘလိတ်သွားများသည် အလွန်ထက်ပါသည်။ ဂရုစိုက်၍ကိုင်တွယ်ပါ။
- ရောနှောခွက်ထဲသို့ နန္ဒင်းကို မထည့်ပါနှင့်။

3 ပလပ်ကိုထိုးပြီးမီးခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ။ စက်ခုတ်မောင်းနေစဉ် အဖုံးကိုဖိထားပါ။



နောက်ထပ်အစာများကိုထည့်မည်ဆိုပါက မီးခလုတ်ကိုပိတ်ပါ။
ခွက်ကိုမော်တာကိုယ်ထည်မှဖယ်ရှားပြီး အဆင့် ၁ - ၃ အတိုင်း
ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ပါ။

4 အပိတ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး ခွက်ကိုဖယ်ရှားပါ။ အတွင်းမှအစာများကို ခပ်ထုတ်ပါ။



အသုံးပြုပြီးပါက ခွက်ကိုဖြုတ်ထားပါ။

လုပ်ဆောင်ချက်များအကြောင်းလမ်းညွှန်

ခွက်အမျိုးအစား	လုပ်ဆောင်ချက်	အစားအစာ(ဥပမာ)	အနည်းဆုံးပမာဏ	အများဆုံးပမာဏ	
ခွက် (MX-AC220 အတွက်မပါ)	ညက်အောင်ကြိတ်ခြင်း	ကော်ဖီအေး၊ထောပတ်နို့၊ ကြက်ဥ၊ခရင်မ်	ဘလိတ်သွားအထိ	ခွက်၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ	
	ရောနှောခြင်းနှင့် အရည်ညစ်ခြင်း	သစ်သီးဖျော်ရည်များ၊ ဟင်းချိုရည်များ	ဘလိတ်သွားအထိ	ခွက်၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ	
ကြိတ်စက်ခွက် (MX-AC210 အတွက်မပါ)	အခြောက်ကြိတ်ခြင်း	(အများဆုံး ၈၀ ဂရမ်) ဆန်၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ မာဆလာ၊ ဟင်းခပ်အမွှေးအကြိုင်အခြောက်၊ သကြား၊ ပေါင်မုန့်၊ အစေ့အဆန်၊ ကော်ဖီစေ့လျော်	ဘလိတ်သွားအထိ	ကြိတ်ခွက်၏တစ်ဝက်	
	အစိုကြိတ်ခြင်း	မုန့်သား၊ အုန်းသီး၊ ကြက်သွန်နီ၊ မာဆလာအနှစ် စသဖြင့်။	ဘလိတ်သွားအထိ	ကြိတ်ခွက်၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံ	
	စင်းကော	အသားစိမ်း၊ အသားချောင်းများနှင့် အသားအစာသွတ်	ဘလိတ်သွားအထိ	ကြိတ်ခွက်၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံ	
	ခြစ်ထုတ်ခြင်း	ကြက်သွန်နီ၊ ဥနီ၊ ဂေါ်ဖီနှင့် အခြားအသီးအနှံများ	ဘလိတ်သွားအထိ	ကြိတ်ခွက်၏တစ်ဝက်	
	အခြောက်ကြိတ်ခြင်း	သကြား၊ ကော်ဖီစေ့၊ ဟင်းခပ် အမွှေးအကြိုင်များ၊ အစေ့အဆန်များ။	စားပွဲတင်ဖွန်း ၂ ဖွန်း (ကော်ဖီစေ့)	ခွက်၏တစ်ဝက်	
	အစိုကြိတ်ခြင်း	မာဆလာအနှစ်၊ ကြက်သွန် စသဖြင့်	စားပွဲတင်ဖွန်း ၁ ဖွန်းခွဲစာနှင့် ရေအနည်းငယ်	ခွက်၏တစ်ဝက်	
		ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူအနှစ်	စားပွဲတင်ဖွန်း ၁ ဖွန်းခွဲစာနှင့် ရေအနည်းငယ်	ခွက်၏တစ်ဝက်	
		ဘိန်းစေ့အနှစ်	စားပွဲတင်ဖွန်း ၁ ဖွန်းခွဲစာနှင့် ရေအနည်းငယ်	ခွက်၏တစ်ဝက်	
		ဘိန်းစေ့နှင့်သီဟိုဠ်စေ့အနှစ်	စားပွဲတင်ဖွန်း ၁ ဖွန်းခွဲစာနှင့် ရေအနည်းငယ်	ခွက်၏တစ်ဝက်	
		အုန်းသီးအနှစ်	စားပွဲတင်ဖွန်း ၁ ဖွန်းခွဲစာနှင့် ရေအနည်းငယ်	ခွက်၏တစ်ဝက်	
		ပင်စိမ်းနှင့်တရုတ်နံနံပင်	စားပွဲတင်ဖွန်း ၁ ဖွန်းခွဲစာနှင့် ရေအနည်းငယ်	ခွက်၏တစ်ဝက်	

*ချွတ်နေခွက်ကို ပမာဏသေးငယ်သော မာဆလာမှုန့်၊ အနှစ်နှင့်အချဉ်ရည်များကို အခြောက်နှင့်အစိုကြိတ်၍ဖျော်စပ်ရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။


မှတ်ချက်

- ခရင်မ်များကို ညက်အောင်ပြုလုပ်ရာတွင် ထိန်းချုပ်ရန်အလုပ်ကို အသုံးပြု၍ သမအောင်ကျေညက်စေပါ။
 - ခရင်မ် သို့မဟုတ် ခရင်မ်ပါသော အရည်များကို လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ မကြေညက်မီအောင်ထူးကျပျံ့ရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခရင်မ်များသည် အခဲနှင့်အရည်ကြည်အဖြစ်သို့ခွဲခြား ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။
 - ပုံမှန်စေးကပ်မှုအနေအထားဖြစ်စေရန် ကြက်ဥအကာ အနည်းဆုံး ၅-၆ လုံးလိုအပ်ပါသည်။ ခွက်နှင့်ဘလိတ်သွားများကို ခြောက်သွေ့မှုရှိမရှိနှင့် အဆီနှင့်စေးကပ်စေသော အရာများမရှိစေရန်ဂရုပြုရမည်။ ကြက်ဥအနစ်အနည်းငယ်ရောသွားရုံဖြင့် ကြက်ဥအကာစေးကပ်မှုကို လျော့ကျစေပါသည်။
-
- စပျစ်သီးကဲ့သို့သော အသီးများကို ကြိတ်ရာတွင် အစေ့များကြေမွမသွားစေရန် လွန်ကဲစွာကြိတ်ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ရမည်။
-
- ကြိတ်လိုသည့်အရာများကို စိုထိုင်းခြင်းမှကင်းဝေးစေရမည်။ မကြိတ်မီ နေပူတွင်လှန်း၍သော်လည်းကောင်း၊ မီးနှင့်လှော်၍သော်လည်းကောင်း ခြောက်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။
 - ညီမျှစွာကြေညက်သော မာဆလာဖြစ်လာစေရန် နှင်းနှင့်ကုလားပဲတို့ကဲ့သို့သော ပို၍မာသော အရာများကို
 - မာကြောသော အရာများကို ကြိတ်ရာတွင် စက်ကိုလည်ပတ်နေစဉ် ကြားတွင် မကြာခဏရပ်နားပေးပါ။
 - နှင်းကိုကြိတ်မည်ဆိုပါက ဦးစွာ ၁ စင်တီမီတာအရွယ်အစားခန့် ဖြတ်တောက်ပါ။ နှင်းကို အခြားသော အရာများနှင့် အမြဲရောစပ်၍ကြိတ်ပါ။
-
- ကြိတ်ရာတွင် ကောင်းစွာကြေမွစေရန် မြန်နှုန်းခလုတ် ၁ သို့မဟုတ် ရပ်နားထိန်းချုပ်ခလုတ်ကို ဦးစွာအသုံးပြုပါ။ ရေကို လိုအပ်သလောက်ထည့်၍ မြန်နှုန်းခလုတ် ၂ ဖြင့်ကြိတ်ပါ။ ကြိတ်နေစဉ်အတွင်း စက်ကိုရပ်နား၍ အနစ်များကို ဇွန်းပြားဖြင့် ခပ်ထုတ်ပါ။ အဖုံးကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီး အားလုံး ပြီးဆုံးသည်အထိ ကြိတ်ပါ။
-
- ခြစ်၍ကြိတ်ရာတွင် ရပ်နားထိန်းချုပ်ခလုတ်ကိုအသုံးပြုပါ။
 - အလွန်အကျွံခြစ်၍ကြိတ်မိပါက အနစ်အဖြစ်သို့ရောက်သွားနိုင်ပါသည်။
-
- ရပ်နားထိန်းချုပ်ခလုတ်ကိုအသုံးပြုပြီး အလွန်အကျွံခြစ်ကြိတ်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
-
- ကြိတ်မည့်အရာများအားလုံး ခြောက်သွေ့ပြီးရေစွတ်စိုခြင်းမရှိရပါ။
-
- အခြောက်နှင့်အစို (သီဟိုဠ်စေ့၊ ကုလားပဲ၊ ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ငရုတ်သီးစိမ်း) ပါဝင်သော မာဆလာအနစ်ကို ကြိတ်ရာတွင် ပါဝင်ပစ္စည်း အခြောက်များကို ဦးစွာ ချာနေခွက်သို့ထည့်၍ အမှုန့်ဖြစ်အောင် ကြိတ်ပါ။ ပြီးနောက် စိုစွတ်သော အရာများဖြစ်သည့် ငရုတ်သီး၊ ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ နှင့် ရေအနည်းငယ်တို့ကို ထည့်၍ အနစ်ဖြစ်အောင် ကြိတ်ပါ။
 - ဂျင်းကိုဖြတ်ခြင်းနှင့်ကြက်သွန်ဖြူတို့ကိုအခွံခွာခြင်း၊ ချာနေခွက်အတွင်းသို့ထည့်ပါ။ ရပ်နားထိန်းချုပ်ခလုတ်ကိုအသုံးပြု၍ကြိတ်ပါ။ ပြီးလျှင် ရေအနည်းငယ်ရောစပ်၍အနစ်ဖြစ်အောင်ကြိတ်ပါ။
 - ဘိန်းစေ့ကိုအနည်းငယ်လှော်၍အမှုန့်ဖြစ်အောင်ကြိတ်ပါ။ ပြီးလျှင် ရေအနည်းငယ်ရောစပ်၍ အနစ်ဖြစ်အောင်ကြိတ်ပါ။
 - ဘိန်းစေ့ကိုအနည်းငယ်လှော်ပြီး ချာနေခွက်သို့ထည့်ကာ အမှုန့်ဖြစ်အောင်ကြိတ်ပါ။ ပြီးလျှင် ရေအနည်းငယ်ရောစပ်၍ အနစ်ဖြစ်အောင်ကြိတ်ပါ။
 - ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ချာနေခွက်အတွင်းထည့်၍ အမှုန့်ဖြစ်အောင်ကြိတ်ပါ။ ပြီးလျှင် ရေအနည်းငယ်ရောစပ်၍ အနစ်ဖြစ်အောင်ကြိတ်ပါ။
 - ပြုလုပ်နည်းအရထူပြစ်သော အရာဖြစ်သည့် အုန်းသီး သို့မဟုတ် ကုလားပဲ စသည်တို့မပါဝင်ပါက ရေထည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဆားခပ်၍ ချာနေခွက်သို့ထည့်ပါ။ (ဆားသည် အရွက်များမှအစိတ်အပိုက်ထွက်စေပြီး ကြိတ်ရာတွင် လွယ်ကူချောမွတ်စေပါသည်။) ထိန်းချုပ်ရပ်နားခလုတ်ကိုအသုံးပြု၍ အနစ်ဖြစ်အောင်ကြိတ်ပါ။

သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပုံ

သတိပြုပါ

- ဘလိတ်သွားများကို သတိဖြင့်ဖြုတ်၍ကိုင်တွယ်ပါ။
- ဆပ်ပြာအရည်ကို ရေနံနှင့်ရောစပ်၍ ပျော့ပျောင်းသောအဝတ်စကို အသုံးပြုပါ။ ဘန်ဇင်း၊ တင်နာ၊ သန့်စင်ဆေးရည်၊ တိုက်ချွတ်အဝတ်များ စသည်တို့ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ (မျက်နှာပြင်ကိုပျက်စီးစေတတ်ပါသည်)
- ၆၀ ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်ထက်ကျော်လွန်သောရေပူ သို့မဟုတ် ပန်ကန်ဆေးရည်တို့ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။



အဝတ်စအပျော့/ဖော့ကိုအသုံးပြု၍ဆေးကြောပါ

ခွက်ကိုအသုံးမပြုမီ ကြိုတင်ဆေးကြောရန်
(ကြိုတင်ဆေးကြောခြင်းသည် ကြိတ်စက်ခွက်နှင့်
ချာတနေခွက်တို့အတွက် မလိုအပ်ပါ)

- ❶ ခွက်အတွင်းသို့ အနည်းငယ်နွေးသောရေ ၂၅၀ မီလီကို ထည့်ပါ။
- ❷ ခွက်အတွင်းသို့ အနည်းငယ်နွေးသောရေ ၂၅၀ မီလီကို ထည့်ပါ။ (*) ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး ၁၀ စက္ကန့်ခန့်စက်ကို လည်ပတ်စေပါ။
- ❸ မီးခလုတ်ပိတ်ပြီး ပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။
- ❹ ခွက်ကိုဖြုတ်၍ ရေကိုသွန်ပစ်ပါ။



ဘလိတ်သွားများကိုသန့်စင်ခြင်း



လက်ကိုင်ပါသောဘရပ်ရှ်ဖြင့်ဆေးကြောပါ။
လက်သို့မဟုတ်လက်ချောင်းများထိရှိခြင်းမှ
ရှောင်ကျဉ်ရန် ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ပါ။




မော်တာအိမ်ကိုယ်ထည်ကို ရေကောင်းစွာညှစ်ထားသော
အဝတ်စိုဖြင့် သုတ်ပါ။

ချို့ယွင်းချက်ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း

အကယ်၍	ဖြစ်နိုင်ချေအကြောင်းအရာ	ပြင်ဆင်ရန်
စက်ကိုဖွင့်၍မရပါက စက်ရပ်တန့်သွားပါက	• ခွက်ကို အံဝင်ဝှင်ကျတပ်ဆင်ထားပါသလား? • အဖုံးကို အံဝင်ဝှင်ကျတပ်ဆင်ထားပါသလား?	• ခွက်ကိုခလုတ်မိသည်အထိ လှည့်ပါ။ • အဖုံးကို အောက်သို့ရောက်အောင် သေချာဖိပါ။ (စာမျက်နှာ ၇)
ခလုတ်ဖွင့်သော်လည်း စက်မလည်သောအခါ	• ပလပ်ကောင်းစွာမိပါသလား? • ပါဝင်ပစ္စည်းများပြည့်ကျပ်နေပါသလား?	• ပလပ်ကိုကောင်းစွာ ထိုးသွင်းပါ။ • ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကို ခွက်မှ ဖယ်ရှားပြီး တစ်ဖန်ပြန်လည်ထည့်ပါ။
အသုံးပြုနေစဉ် စက်ရပ်သွားပါက	• အကာအကွယ်ပေးသော ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ ဖွင့်ထားပါသလား? - ပါဝင်ပစ္စည်းများပြည့်ကျပ်ခြင်း - မာကြောသောပါဝင်ပစ္စည်းများ - စက်သံလွန်ကဲစွာမြည်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆူညံခြင်း	• “အကာအကွယ်ပေးသောဆားကစ်ဘရိတ်ကာ” အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ကို လိုက်နာပါ။ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ)
ပါဝင်ပစ္စည်းများ အပေါ်မှ ယိုစိမ့်ခြင်း	• အဖုံးလေလုံကြားခံတပ်ဆင်ထားပါသလား?	• အဖုံးလေလုံကြားခံကို သေချာ တပ်ဆင်ပါ။

အကာအကွယ်ပေးသောဆားကစ်ဘရိတ်ကာ


1 ပါဝင်ပစ္စည်းများပြည့်ကျပ်မှုကြောင့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာသည် မော်တာကိုအလိုအလျောက် ရပ်တန့်လိုက်ပါက အပိတ် (Off) ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။



2 ခွက်ကိုဖြုတ်၍ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ထက်ဝက်ခန့် ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။



3 ၂- ၃ မိနစ်ခန့်ကြာပြီးလျှင် မော်တာအိမ်ကိုယ်ထည်ကို မ၍ အောက်ခြေမျက်နှာပြင်ရှိခလုတ်ကိုတွန်းပါ။ စက်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။



အသေးစိတ်ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း

မော်ဒယ်		MX-AC300	MX-AC220	MX-AC210
မီးအား				
မီးအားသုံးစွဲမှု				
အကာအကွယ်		ဆားကပ်ဘရိတ်ကာ		
သတ်မှတ်ချက်		၃၀ မိနစ်		
အရာဝတ္ထု	ကိုယ်ထည်	ပလိပ်စတစ်(ABS)		
	ခွက်	ပလိပ်စတစ်(ပိုလီကာဗွန်နိုတ်)	မဖော်ပြထားပါ	ပလိပ်စတစ်(ပိုလီကာဗွန်နိုတ်)
	ကြိတ်စက်ခွက်	စတီးလ်စစ်စစ်		မဖော်ပြထားပါ
	ချတနေခွက်	စတီးလ်စစ်စစ်		
	အဖုံး	ပလိပ်စတစ်(ပိုလီကာဗွန်နိုတ်)		
	ဘလိတ်သွား	စတီးလ်စစ်စစ်အမာသား		
မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု		ရပ်နားထိန်းချုပ်လျှပ် ၁ ခု၊ မြန်နှုန်းလျှပ် ၃ ခုနှင့် အပိတ်လျှပ် ၁ ခု		
ပမာဏ				
ခွက်	အများဆုံး	၁ လီတာ (အစိုသီးသန့်)	မဖော်ပြထားပါ	၁ လီတာ (အစိုသီးသန့်)
ကြိတ်စက်ခွက်		၀.၅ လီတာ (အခြောက်) / ၀.၃ လီတာ (အစို)		မဖော်ပြထားပါ
ချတနေခွက်		၀.၂ လီတာ		
အလေးချိန်		၄.၆ ကီလိုဂရမ်	၃.၉ ကီလိုဂရမ်	၃.၉ ကီလိုဂရမ်
ဆက်စပ်ပစ္စည်း		ဖွင့်ပြား၊ အောက်ခံပွတ်တိုက်ပြား		

Panasonic Home Appliances Co., Ltd.