[A] Ecodesign Information **[B] Regulation (EU) 2023/826**

[C] Manufacturer's name	Panasonic
[D] Product type	Wireless Speaker System
[E] Model No.	SC-BMAX10, SC-BMAX5
[F] Power consumption in off mode (W or Not Applicable)	Not Applicable
[G] Power consumption in low power mode (W or Not Applicable)	0.5 W
[H] Power consumption in networked standby mode(s) (W or Not Applicable)	2.0 W
[I] Default time to switch to off mode (minutes or Not Applicable)	Not Applicable
[J] Default time to switch to low power mode (minutes or Not Applicable)	20 minutes
[K] Default time to switch to networked standby mode(s) (minutes or Not Applicable)	20 minutes
[L] Power consumption in networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated (W or Not Applicable)	2.0 W
[M] Guidance on how to activate and deactivate wireless network ports (See user manual or Not Applicable)	See user manual

Deutsch

[A] Ecodesign Informationen [B] Verordnung (EU) 2023/826 [C] Name des Herstellers [D] Produktart
[E] Modell Nr. [F] Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W oder nicht anwendbar) [G] Leistungsaufnahme im Energiesparmodus (W oder nicht anwendbar)
[H] Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftszustand (W oder nicht anwendbar) [I] Zeitdauer bis zum Aus-Zustand (Minuten oder nicht anwendbar)
[J] Zeitdauer bis zum Energiesparmodus (Minuten oder nicht anwendbar) [K] Zeitdauer bis zum vernetzten Bereitschaftszustand (Minuten oder nicht anwendbar)
[L] Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftszustand, wenn alle drahtgebundenen Netzwerk-Ports mit dem Netzwerk verbunden und alle drahtlosen Netzwerk-Ports aktiviert sind (W oder nicht anwendbar)
[M] Hinweise zur Aktivierung und Deaktivierung drahtloser Netzwerk-Ports (siehe Bedienungsanleitung oder nicht anwendbar)

Nederlands

[A] Ecodesigninformatie [B] Verordening (EU) 2023/826 [C] Naam van de fabrikant [D] Producttype
[E] Model-nr. [F] Elektriciteitsverbruik in uit-stand (W of n.v.t.) [G] Elektriciteitsverbruik in energiebesparende stand (W of n.v.t.)
[H] Elektriciteitsverbruik in netwerkgebonden standby (W of n.v.t.) [I] Tijdsperiode tot overschakeling naar de uit-stand (minuten of n.v.t.)
[J] Tijdsperiode tot overschakeling naar de energiebesparende stand (minuten of n.v.t.) [K] Tijdsperiode tot overschakeling naar netwerkgebonden standby (minuten of n.v.t.)
[L] Elektriciteitsverbruik in netwerkgebonden standby wanneer alle bedrade netwerkpoorten verbonden zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn (W of n.v.t.)
[M] Leidraad in verband met het activeren en deactiveren van draadloze netwerkpoorten (Zie gebruikershandleiding of n.v.t.)

Français

[A] Informations sur l'écoconception [B] Règlement (UE) 2023/826 [C] Nom du fabricant [D] Type de produit
[E] N° du modèle [F] Consommation d’électricité en mode d'arrêt (W ou non applicable) [G] Consommation d’électricité en mode basse consommation (W ou non applicable)
[H] Consommation d’électricité en mode(s) veille réseau (W ou non applicable) [I] Laps de temps pour passer en mode d'arrêt (minutes ou non applicable)
[J] Laps de temps pour passer en mode basse consommation (minutes ou non applicable)
[K] Laps de temps pour passer en mode(s) de veille avec maintien de la connexion au réseau (minutes ou non applicable)
[L] Consommation d’électricité en veille avec maintien de la connexion au réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés (W ou non applicable)
[M] Orientations sur l’activation et la désactivation des ports réseau sans fil (voir manuel de l'utilisateur ou non applicable)

Svenska

[A] Ekodesigninformation [B] Förordning (EU) 2023/826 [C] Tillverkarens namn [D] Produktslag
[E] Modellnr [F] Effektförbrukning i frånläge (W eller ej tillämpligt) [G] Effektförbrukning i energisparläge (W eller ej tillämpligt)
[H] Effektförbrukning i nätverksanslutet standbyläge (W eller ej tillämpligt) [I] Tidsperiod fram till frånläge (minuter eller ej tillämpligt)
[J] Tidsperiod fram till energisparläge (minuter eller ej tillämpligt) [K] Tidsperiod fram till nätverksanslutet standbyläge (minuter eller ej tillämpligt)
[L] Effektförbrukning i nätverksanslutet standbyläge om alla fasta nätverksportar är anslutna och alla trådlösa nätverksportar är aktiverade (W eller ej tillämpligt)
[M] Vägledning om hur man aktiverar och avaktiverar trådlösa nätverksportar (se bruksanvisning eller ej tillämpligt)

Norsk

[A] Ecodesign Informasjon [B] Forordning (EU) 2023/826 [C] Produsentens navn [D] Produkttype
[E] Modell nr. [F] Strømforbruk i av-modus (W eller ikke anvendbar) [G] Strømforbruk i strømsparingsmodus (W eller ikke anvendbar)
[H] Strømforbruk i nettverksstandby-modus (W eller ikke anvendbar) [I] Tidsvarighet til av-modus (minutter eller ikke anvendbar)
[J] Tidsvarighet til strømsparingsmodus (minutter eller ikke anvendbar) [K] Tidsvarighet til nettverksstandby-modus (minutter eller ikke anvendbar)
[L] Strømforbruk i nettverksstandby-modus når alle ledningsbundne nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse nettverksporter er aktivert (W eller ikke anvendbar)
[M] Henvisninger for aktivering og deaktivering av trådløse nettverksporter (se bruksanvisning eller ikke anvendbar)

Dansk

[A] Ecodesign-information [B] Forordning (EU) 2023/826 [C] Producentens navn [D] Produkttype
[E] Model nr. [F] Effektforbrug i slukket tilstand (W eller ikke anvendelig) [G] Effektforbrug i lavenergitilstand (W eller ikke anvendelig)
[H] Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand (W eller ikke anvendelig) [I] Tidsinterval, efter hvilket udstyret slås over i slukket tilstand (minutter eller ikke anvendelig)
[J] Tidsinterval, efter hvilket udstyret slås over i lavenergitilstand (minutter eller ikke anvendelig)
[K] Tidsinterval, efter hvilket udstyret slås over i netværksforbundet standbytilstand (minutter eller ikke anvendelig)
[L] Effektforbruget i netværksforbundet standbytilstand, hvis alle kablede netværksporte er tilsluttet og alle trådløse netværksporte er aktiveret (W eller ikke anvendelig)
[M] Vejledning om, hvordan trådløse netværksporte aktiveres og deaktiveres (se brugervejledning eller ikke anvendelig)

Español

[A] Información de ecodiseño [B] Reglamento (UE) 2023/826 [C] Nombre del fabricante [D] Tipo del producto
[E] nº de modelo [F] Consumo eléctrico en modo desactivado (W o no aplicable) [G] Consumo eléctrico en modo de bajo consumo (W o no aplicable)
[H] Consumo eléctrico en modo de espera en red (W o no aplicable) [I] Plazo transcurrido hasta el modo desactivado (minutos o no aplicable)
[J] Plazo transcurrido hasta el modo de bajo consumo (minutos o no aplicable) [K] Plazo transcurrido hasta el modo de espera en red (minutos o no aplicable)
[L] Consumo eléctrico en modo de espera en red si todos los puertos de red alámbricos están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados (W o no aplicable)
[M] Orientaciones sobre cómo activar y desactivar los puertos de red inalámbricos (véase manual de usuario o no aplicable)

Português

[A] Informações Ecodesign [B] Regulamento (UE) 2023/826 [C] Nome do fabricante [D] Tipo de produto
[E] Modelo n.º [F] Potência consumida no estado desligado (W ou não aplicável) [G] Potência consumida no modo de baixo consumo (W ou não aplicável)
[H] Potência consumida no modo de espera em rede (W ou não aplicável) [I] Tempo padrão para alternar para o estado desligado (minutos ou não aplicável)
[J] Tempo padrão para alternar para o modo de baixo consumo (minutos ou não aplicável)
[K] Tempo padrão para alternar para o modo de espera em rede (minutos ou não aplicável)
[L] Potência consumida em modo de espera em rede, quando todas as portas de rede com fios estiverem ligadas à rede e todas as portas de rede sem fios estiverem ativadas (W ou não aplicável)
[M] Indicações relativamente à ativação e desativação de portas de rede sem fios (ver manual de instruções ou não aplicável)

Italiano

[A] Informazioni Ecodesign [B] Regolamento (UE) 2023/826 [C] Nome del fabbricante [D] Tipo di prodotto
[E] Modello n. [F] Consumo di energia elettrica in modo spento (W o non applicabile) [G] Consumo di energia elettrica in modalità a basso consumo (W o non applicabile)
[H] Consumo di energia elettrica in modo standby di rete (W o non applicabile) [I] Lasso di tempo fino al modo spento (minuti o non applicabile)
[J] Lasso di tempo fino alla modalità a basso consumo (minuti o non applicabile) [K] Lasso di tempo predefinito per passare al modo standby in rete (minuti o non applicabile)
[L] Consumo di energia elettrica in modo standby di rete quando tutte le porte di rete cablate sono collegate e tutte le porte di rete senza fili sono attive (W o non applicabile)
[M] Informazioni su come attivare e disattivare le porte della rete senza fili (si vedano le istruzioni per l'uso o non applicabile)

Ελληνική

[A] Πληροφορίες οικολογικού σχεδιασμού [B] Κανονισμός (ΕΕ) 2023/826 [C] Όνομα του κατασκευαστή [D] Τύπος προϊόντος
[E] Αρ. μοντέλου [F] Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία απενεργοποίησης (W ή μη εφαρμόσιμο)
[G] Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης (W ή μη εφαρμόσιμο)
[H] Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής (W ή μη εφαρμόσιμο)
[I] Χρονική διάρκεια μέχρι τη λειτουργία απενεργοποίησης (λεπτά ή μη εφαρμόσιμο)
[J] Χρονική διάρκεια μέχρι τη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης (λεπτά ή μη εφαρμόσιμο)
[K] Χρονική διάρκεια μέχρι τη δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας (λεπτά ή μη εφαρμόσιμο)
[L] Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής, όταν όλες οι ενσύρματες θύρες δικτύου είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο και όλες οι ασύρματες θύρες δικτύου είναι ενεργοποιημένες (W ή μη εφαρμόσιμο)
[M] Υποδείξεις για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ασύρματων θυρών δικτύου (βλ. Οδηγίες χρήσης ή μη εφαρμόσιμο)

Suomi

[A] Ekosuunnittelutiedot [B] Asetus (EU) 2023/826 [C] Valmistajan nimi [D] Tuotelaji
[E] Malli nro. [F] Tehonkulutus pois kytketyssä tilassa (W tai ei soveltuva) [G] Tehonkulutus pienivirtaustilassa (W tai ei soveltuva)
[H] Tehonkulutus verkkovalmiustilassa (W tai ei soveltuva) [I] Pois-tilaan siirtymiseen kuluva aika (minuutit tai ei soveltuva)
[J] Pienivirtaustilaan siirtymiseen kuluva aika (minuutit tai ei soveltuva) [K] Verkkovalmiustilaan siirtymiseen kuluva aika (minuutit tai ei soveltuva)
[L] Verkkovalmiustilan tehonkulutus, kun kaikki kiinteästi kytketyt verkkoportit on kytketty päälle ja kaikki langattomat verkkoportit on kytketty käyttöön (W tai ei soveltuva)
[M] Ohjeistus siitä, miten langattomat verkkoportit kytketään käyttöön tai poistetaan käytöstä (katso käyttöohje tai ei soveltuva)

Polski

[A] Informacje dotyczące ekoprojektu [B] Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/826 [C] Nazwa producenta [D] Rodzaj produktu
[E] Numer modelu [F] Zużycie energii elektrycznej przez produkt w trybie wyłączenia (W lub nie ma zastosowania)
[G] Zużycie energii elektrycznej przez produkt w trybie niskiego zużycia energii (W lub nie ma zastosowania)
[H] Zużycie energii elektrycznej przez produkt w trybie sieciowego czuwania (W lub nie ma zastosowania)
[I] Czas, po upływie którego urządzenie przechodzi w tryb wyłączenia (minutach lub nie ma zastosowania)
[J] Czas, po upływie którego urządzenie przechodzi w tryb niskiego zużycia energii (minutach lub nie ma zastosowania)
[K] Czas, po upływie którego urządzenie przechodzi w tryb sieciowego czuwania (minutach lub nie ma zastosowania)
[L] Zużycie energii elektrycznej przez produkt w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci, w przypadku gdy wszystkie porty sieci przewodowej są podłączone i gdy wszystkie porty sieci bezprzewodowej są włączone (W lub nie ma zastosowania)
[M] Wskazówki dotyczące sposobu włączania i wyłączania portów sieci bezprzewodowej (patrz instrukcja obsługi lub nie ma zastosowania)

Česky

[A] Informace o ekodesignu [B] Nařízení Komise (EU) 2023/826 [C] Jméno výrobce [D] Druh produktu
[E] Model č. [F] Spotřeba elektrické energie zařízení ve vypnutém stavu (ve W nebo nelze použít)
[G] Spotřeba elektrické energie výrobku v režimu nízké spotřeby (ve W nebo nelze použít)
[H] Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť (ve W nebo nelze použít) [I] Doba, po jejímž uplynutí dojde k přepnutí do vypnutého stavu (v minutách nebo nelze použít)
[J] Doba, po jejímž uplynutí dojde k přepnutí zařízení do režimu nízké spotřeby (v minutách nebo nelze použít)
[K] Doba, po jejímž uplynutí dojde k přepnutí do pohotovostního režimu při připojení na síť (v minutách nebo nelze použít)
[L] Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť, když jsou všechny pevné síťové porty připojeny a všechny bezdrátové síťové porty aktivovány (ve W nebo nelze použít)
[M] Pokyny k aktivaci a deaktivaci bezdrátových síťových portů (viz uživatelský návod nebo nelze použít)

Română

[A] Informaţii Ecodesign [B] Regulamentul (UE) 2023/826 [C] Numele producătorului [D] Tipul produsului
[E] Nr. model [F] Consum de putere în modul oprit (W sau neaplicabil) [G] Consum de putere în modul de consum redus (W sau neaplicabil)
[H] Consum de putere în modul standby în reţea (W sau neaplicabil) [I] Timpul până la modul oprit (minute sau neaplicabil)
[J] Timpul până la modul de consum redus (minute sau neaplicabil) [K] Timpul până la modul standby în reţea (minute sau neaplicabil)
[L] Consum de putere în modul standby în reţea, dacă toate porturile de reţea cu fir sunt conectate la reţea şi toate porturile de reţea fără fir sunt activate (W sau neaplicabil)
[M] Instrucţiuni privind modul de activare şi dezactivare a porturilor de reţea fără fir (vezi manualul utilizatorului sau neaplicabil)

Magyar

[A] Környezeti tervezési információk [B] Rendelet (EU) 2023/826 [C] Gyártó neve [D] Termékfajta
[E] Modell száma [F] Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban (W vagy nem alkalmazható) [G] Energiafogyasztás alacsony fogyasztású üzemmódban (W vagy nem alkalmazható)
[H] Energiafogyasztás hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W vagy nem alkalmazható) [I] Alapértelmezett idő a kikapcsolt üzemmódra való váltáshoz (perc vagy nem alkalmazható)
[J] Alapértelmezett idő az alacsony fogyasztású üzemmódra való váltáshoz (perc vagy nem alkalmazható)
[K] Alapértelmezett idő a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba való váltáshoz (perc vagy nem alkalmazható)
[L] Energiafogyasztás hálózatvezérelt készenléti üzemmódban, ha az összes vezetékes hálózati port csatlakoztatva van és az összes vezeték nélküli hálózati port engedélyezve van (W vagy nem alkalmazható)
[M] Iránymutatás arról, hogy hogyan kell a vezeték nélküli hálózati portokat engedélyezni és letiltani (lásd a felhasználói kézikönyvben vagy nem alkalmazható)

Български

[A] Информация за екодизайн [B] Регламент (ЕС) 2023/826 [C] Име на производителя [D] Вид на продукта
[E] Модел № [F] Консумация на мощност в режим "изключен" (W или не се прилага) [G] Консумация на мощност в режим "нисък разход на енергия" (W или не се прилага)
[H] Консумация на мощност в мрежови режим на готовност (W или не се прилага) [I] Интервал от време до режим "изключен" (минути или не се прилага)
[J] Интервал от време до режим "нисък разход на енергия" (минути или не се прилага)
[K] Интервал от време до мрежови режим на готовност (минути или не се прилага)
[L] Консумация на мощност в мрежови режим на готовност, когато всички жични мрежови портове са свързани с мрежата и всички безжични мрежови портове са активирани (W или не се прилага)
[M] Указания за активиране и дезактивиране на безжични мрежови портове (виж ръководството за потребителя или не се прилага)

Eesti

[A] Ökodisaini teave [B] Määrust (EL) 2023/826 [C] Tootja nimi [D] Toote liik
[E] Mudel nr [F] Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W või ei kohaldata) [G] Võimsustarve madala energiakasutuse režiimis (W või ei kohaldata)
[H] Võimsustarve võrguühendusega ooteseisundis (W või ei kohaldata) [I] Aeg, mille möödudes lülitub seade väljalülitatud seisundisse (minutites või ei kohaldata)
[J] Aeg, mille möödudes lülitub seade madala energiakasutuse režiimis (minutites või ei kohaldata)
[K] Aeg, mille möödudes lülitub seade võrguühendusega ooteseisundisse (minutites või ei kohaldata)
[L] Võimsustarve võrguühendusega ooteseisundis, kui kõik juhtmetega sidevõrgu pordid on ühendatud ja kõik raadiokohtvõrgu pordid on aktiveeritud (W või ei kohaldata)
[M] Juhised, kuidas raadiokohtvõrgu porte aktiveerida ja deaktiveerida (vaadake kasutusjuhendit või ei kohaldata)

Latviešu

[A] Ekodizaina informācija [B] Komisijas regula (ES) 2023/826 [C] Ražotāja nosaukums [D] Ražojuma veids
[E] Modeļa Nr. [F] Elektroenerģijas patēriņš izslēgtā režīmā (W vai netiek piemērots) [G] Elektroenerģijas patēriņš zema enerģijas patēriņa režīmā (W vai netiek piemērots)
[H] Elektroenerģijas patēriņš tīkla gatavības režīmā (W vai netiek piemērots) [I] Laiks līdz izslēgtam režīmam (minūtes vai netiek piemērots)
[J] Laiks līdz zema enerģijas patēriņa režīmam (minūtes vai netiek piemērots) [K] Laiks līdz tīkla gatavības režīmam (minūtes vai netiek piemērots)
[L] Elektroenerģijas patēriņš tīklierosas gatavības režīmā, ja visas vadu tīkla pieslēgvietas ir pievienotas, un visas bezvadu tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas (W vai netiek piemērots)
[M] Norādījumi par to, kā aktivizēt un deaktivizēt bezvadu tīkla pieslēgvietas (skatīt lietošanas instrukciju vai netiek piemērots)

Lietuviu

[A] Ekodizaino informacija [B] Reglamento (ES) 2023/826 [C] Gamintojo pavadinimas [D] Gaminio rūšis
[E] Modelio Nr. [F] Išjungties režimu veikiančio gaminio naudojamoji galia (W arba netaikoma) [G] Mažo energijos suvartojimo režimu veikiančio gaminio naudojamoji galia (W arba netaikoma)
[H] Tinklinio budėjimo režimu veikiančio gaminio naudojamoji galia (W arba netaikoma) [I] Laikotarpis iki išjungties režimo įjungimo (minutėmis arba netaikoma)
[J] Laikotarpis iki mažo energijos suvartojimo režimo įjungimo (minutėmis arba netaikoma) [K] Laikotarpis iki tinklinio budėjimo režimo įjungimo (minutėmis arba netaikoma)
[L] Tinklinio budėjimo režimu veikiančio gaminio naudojamoji galia, kai visi laidinio tinklo prievadai yra prijungti ir visi belaidžio tinklo prievadai yra įjungti (W arba netaikoma)
[M] Nurodymai, kaip įjungti ir išjungti belaidžio tinklo prievadus (žr. naudojimo instrukciją arba netaikoma)

Hrvatski

[A] Informacije o ekodizajnu [B] Uredba (EU) 2023/826 [C] Naziv proizvođača [D] Vrsta proizvoda
[E] Model br. [F] Potrošnja električne energije u stanju isključenosti (W ili ne primjenjuje se) [G] Potrošnja električne energije u režimu niske potrošnje (W ili ne primjenjuje se)
[H] Potrošnja električne energije u stanju umrežene pripravnosti (W ili ne primjenjuje se) [I] Vrijeme do prebacivanja u stanje isključenosti (minute ili ne primjenjuje se)
[J] Vrijeme do prebacivanja u režim niske potrošnje (minute ili ne primjenjuje se) [K] Vrijeme do prebacivanja u stanje umrežene pripravnosti (minute ili ne primjenjuje se)
[L] Potrošnja električne energije proizvoda u umreženom stanju pripravnosti kad su svi žični mrežni priključci spojeni i svi bežični mrežni priključci aktivirani (W ili ne primjenjuje se)
[M] Upute za aktiviranje i deaktiviranje bežičnih mrežnih priključaka (vidi priručnik za korisnike ili ne primjenjuje se)

Slovenščina

[A] Informacije o ekološkem dizajnu [B] Uredba (EU) 2023/826 [C] Ime proizvajalca [D] Vrsta izdelka
[E] Št. modela [F] Poraba električne energije v stanju izključenosti (W ali pa se ne nanaša) [G] Poraba električne energije v režimu nizke porabe (W ali pa se ne nanaša)
[H] Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti (W ali pa se ne nanaša) [I] Časovno obdobje do stanja izključenosti (minute ali pa se ne nanaša)
[J] Časovno obdobje do režima nizke porabe (minute ali pa se ne nanaša) [K] Časovno obdobje do omreženega stanja pripravljenosti (minute ali pa se ne nanaša)
[L] Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti, če so priključena vsa žična omrežna vrata in so aktivirana vsa brezžična omrežna vrata (W ali pa se ne nanaša)
[M] Napotki za aktiviranje in deaktiviranje brezžičnih omrežnih vrat (glejte navodila za uporabo ali pa se ne nanaša)

Slovenský

[A] Informácie o ekodizajne [B] Nariadenie (EÚ) 2023/826 [C] Meno výrobcu [D] Druh produktu
[E] Model č. [F] Spotreba energie v stave vypnutia (W alebo sa nepoužíva) [G] Spotreba energie v režime nízkej spotreby (W alebo sa nepoužíva)
[H] Spotreba energie v stave pohotovosti v sieti (W alebo sa nepoužíva) [I] Predvolený čas prepnúť do stavu vypnutia (minúty alebo sa nepoužíva)
[J] Predvolený čas prepnúť do režimu nízkej spotreby (minúty alebo sa nepoužíva) [K] Predvolený čas prepnúť do stavu pohotovosti v sieti (minúty alebo sa nepoužíva)
[L] Spotreba energie v stave pohotovosti v sieti, ak sú všetky drôtové sieťové porty pripojené a všetky bezdrôtové sieťové porty aktivované (W alebo sa nepoužíva)
[M] Pokyny na aktiváciu a deaktiváciu bezdrôtových sieťových portov (pozri návod na obsluhu alebo sa nepoužíva)

Српска

[A] Екодизајн информације [B] Уредба (EU) 2023/826 [C] Име произвођача [D] Врста производа
[E] Модел бр. [F] Потрошња енергије у стању искључености (W или није применљиво) [G] Потрошња енергије у стању ниске потрошње (W или није применљиво)
[H] Потрошња енергије у умреженом стању приправности (W или није применљиво) [I] Време трајања до стања искључености (минути или није применљиво)
[J] Време трајања до стања ниске потрошње (минути или није применљиво) [K] Време трајања до умреженог стања приправности (минути или није применљиво)
[L] Потрошња енергије у умреженом стању приправности када су сви жични мрежни прикључци спојени и сви бежични мрежни прикључци активирани (W или није примењиво)
[M] Упутства за активирање и деактивирање бежичних мрежних прикључака (види упутство за коришћење или није применљиво)