


User Guide วิธีการใช้งาน




Deodorizing starts automatically.
การกำจัดกลิ่นเริ่มทำงานเองอัตโนมัติ

1 Wash ทำความสะอาด



- Press either the SPRAY button or BIDET button.
- สามารถเลือกกดปุ่ม SPRAY ทำความสะอาดด้านหลัง (ครอบครัว) หรือ BIDET ทำความสะอาดด้านหน้า (ผู้หญิง)

A: Shower pressure ความแรงของน้ำ




- For changing the strength of the water jet
- สำหรับปรับความแรงของน้ำ

B: Oscillation Wash สายน้ำแบบหมุน



- To wash a wider area
- ใช้ทำความสะอาดบริเวณกว้าง

C: Massage Wash สายน้ำแบบนวด



- For help when constipated
- ใช้ช่วยเมื่ออาการท้องผูก

2 Stop หยุดการทำงาน




- Stops the washing.
- หยุดการฉีดน้ำ

3 Warm Air ลมอุ่น




- Press the WARM AIR button then warm air blows out.
- กดปุ่ม ลมอุ่น จากนั้นจะมีลมอุ่นเป่าออกมา

A: Warm Air temperature อุณหภูมิของลมอุ่น



- For changing the temperature of the warm air
- สำหรับปรับอุณหภูมิของลมอุ่น

Stop หยุดการทำงาน



- Stops the warm air blowing.
- หยุดการเป่าลมอุ่น