



110V LED 調光開關之使用注意事項

- 旋鈕在最小位置(最暗處)的狀態下按壓開關時、仍有可能會瞬間變亮。
- 停電復歸時仍有可能會瞬間點燈。
- 因LED照明器具或LED燈泡的不同、按壓開關後至點燈為止仍有可能需要等待時間。
- 調光後的亮度會因LED照明器具或LED燈泡的不同有所差異。
- 更換LED照明器具、LED燈泡後、長時間使用下LED燈泡仍有故障之疑慮時、請於調整下限照度設定按鈕調整點燈位置。
- 調光於暗處的狀態下使用吹風機、冷氣機、電子微波爐等時、因電壓低下等原因仍有可能會熄燈或變暗等情況發生。
- 以下之氣氛開關C請勿接續LED負載使用。
若使用的話、有可能會導致無法調光、閃爍等現象發生。

型 號	WTAF57625 WTDF57625 WTGF57625	WTAF576282 WTDF576282 WTGF576282
額 定	500 W 110 V AC	800 W 220 V AC

關於調光可能型LED負載(LED照明器具及LED燈泡)之選定

- 請使用下記「調光可能型的LED負載」。
- 請避免使用無記載的他廠牌LED 負載。
- ・ 若使用的話、有可能會導致無法調光、閃爍等異常現象。
 - ・ 有關是否可以接續無記載的他廠牌LED照明器具、LED燈泡，請與照明器具廠商及燈泡廠商確認。

對象商品				
品 號		WTDF57016	WTAF57016CH	WTGF57016H
額 定		1.6 A 110 V AC		
LED 照明器具型式	A	1燈 ~ 5燈		
	B	1燈 ~ 10燈		

廠 牌	型 號	LED 照明器具型式
Philips※1	Endural LED 411231 (8E26A60)	A
DELTA	GLDY-08ASFLP	B

※1 使用Philips廠牌之EnduraLED MR16 10W 3000K及 MASTER LED spotLV AR111D時若與電子變壓器EHC150F組合使用的話會產生噪音、請勿使用。