

Panasonic®

Radio cầm tay RF-P50D

Hướng dẫn sử dụng



Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm.

Để sản phẩm hoạt động tối ưu và đảm bảo an toàn, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này.

Vui lòng cất giữ sách hướng dẫn này để tham khảo khi cần.

Sản xuất tại: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Nhật Bản
Nhập khẩu Châu Âu: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Đức

Panasonic Corporation
Website: <http://www.panasonic.com/vn/>
Trung tâm dịch vụ khách hàng: 1800 1593 (miễn phí)
Ngày làm việc: từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Giờ làm việc: 8h15 ~ 17h30



TQBM0135
L0317CH0


Thông số kỹ thuật

Dải tần	
FM	87.5 – 108 MHz
AM	522 – 1620 kHz
Nguồn điện yêu cầu	DC 3 V (Hai pin R6/LR6, AA, UM-3)
Công suất	150 mW (tối đa)
Loa	5,7 cm, 8 Ω (Toàn dải)
Giắc đầu ra	TAI NGHE, Ø 3,5 mm, 8 Ω
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	69,5 x 117,4 x 29,7 mm
Khối lượng	111 g (không bao gồm pin)
Thời lượng pin	



		Kiểm (LR6)	Mangan (R6)
FM	Tai nghe	Xấp xỉ 94 H	Xấp xỉ 38 H
	Loa	Xấp xỉ 64 H	Xấp xỉ 24 H
AM	Tai nghe	Xấp xỉ 96 H	Xấp xỉ 38 H
	Loa	Xấp xỉ 68 H	Xấp xỉ 26 H

Thiết bị này không nhận toàn bộ đường truyền có sẵn ở một số khu vực.

Lưu ý:
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo. Khối lượng và kích thước chỉ là giá trị tương đối.




Hai pin R6/LR6, AA, UM-3 (không kèm theo)




Loại đầu cắm: Ø 3,5 mm monaural (không đi kèm)

1 BẬT NGUỒN





2



DẢI TẦN
FM
AM


3



ĐỘ DÀI

TUNING

4



ÂM LƯỢNG

Thanh luminous: Thu thập ánh sáng từ thiết bị chiếu sáng và mặt trời, và phát sáng khi môi trường xung quanh tối.

Chú ý về an toàn

CẢNH BÁO!

- Để giảm nguy cơ cháy, điện giật hoặc hư hỏng,
 - Không để thiết bị tiếp xúc với nước mưa, nơi ẩm ướt, bị dột nước hoặc bắn nước.
 - Không để các đồ đựng chất lỏng như bình, lọ lên trên thiết bị.
 - Chỉ sử dụng các phụ kiện được khuyến dùng.
 - Không tháo rời vỏ máy.
 - Tuyệt đối không tự ý sửa chữa thiết bị này. Liên hệ nhân viên bảo hành có chuyên môn để sửa chữa sản phẩm.

CHÚ Ý!

- Thiết bị này có thể thu nhiễu vô tuyến do điện thoại di động gây ra. Nếu xuất hiện nhiễu, hãy di chuyển điện thoại di động cách xa thiết bị.
- Áp lực âm thanh quá lớn từ tai nghe có thể làm giảm thính giác.

Pin

- Không đốt hoặc hơ trên lửa.
- Không để pin trong xe hơi phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời trong thời gian dài và đóng kín cửa xe.
- Nguy cơ cháy nổ nếu thay pin không đúng cách. Chỉ thay đúng loại pin nhà sản xuất khuyến dùng.
- Khi thái bỏ pin, vui lòng liên hệ chính quyền địa phương hoặc đại lý bán hàng để biết cách thái bỏ hợp lý.
- Nếu sử dụng pin có thể sạc lại, nên dùng loại pin của Panasonic.

Thái bỏ pin và các linh kiện cũ

Chỉ áp dụng tại Liên Minh Châu Âu và các quốc gia có hệ thống tái chế



Các biểu tượng này xuất hiện trên sản phẩm, bao bì và/hoặc các tài liệu kèm theo nghĩa là không nên thái bỏ pin, các sản phẩm điện và điện tử đã qua sử dụng cùng với rác thải gia đình thông thường.

Để xử lý, phục hồi và tái chế các sản phẩm cũ và pin đã qua sử dụng, vui lòng mang đến các điểm thu hồi phù hợp với luật pháp quốc gia. Thái bỏ các sản phẩm và pin đúng cách sẽ tiết kiệm nguồn tài nguyên có giá trị và ngăn chặn tác động tiềm ẩn có hại cho sức khỏe con người và môi trường.





Để biết thêm thông tin về thu gom và tái chế, xin vui lòng liên hệ chính quyền địa phương.

Việc thái bỏ sản phẩm không đúng quy định có thể bị phạt theo luật của từng nước.




Lưu ý về biểu tượng pin (biểu tượng ở dưới đây):

Biểu tượng này có thể sử dụng kết hợp với biểu tượng hóa chất. Trong trường hợp này, phải tuân theo các yêu cầu của Quy định về hóa chất liên quan.



Khác loại



Loại bình xịt

