

## A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation	
C Model ID	TX-85X940E	
D Energy efficiency class	B	
E Visible screen size (diagonal)	215 cm / 85 inches	
F On mode average power consumption	348 W	
G Annual energy consumption *1	483 kWh	
H Standby power consumption *2	0.30 W	
I Off mode power consumption	0.30 W	
J Screen resolution	3 840 (W) × 2 160 (H)	

**K** \*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
B Lieferanten	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
E Sichtbare Bildschirmdiagonale	F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	J Bildschirmauflösung	
K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.			
L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist			
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.			

Nederlands	A Productkaart	C Typeaanduiding	G Jaarlijks energieverbruik
B Leverancier	D Energie-efficiëntieklasse	H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand	I Elektriciteitsverbruik in de uitstand
E Zichtbare scherm diagonaal	F Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand	J Schermresolutie	
K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.			
L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn			
M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.			

Italiano	A Scheda prodotto	C Identificatore del modello	G Consumo annuo di energia
B Fornitore	D Classe di efficienza energetica	H Consumo di energia in modo stand-by	I Consumo di energia in modo spento
E Diagonale dello schermo visibile	F Consumo di energia in modo acceso	J Risoluzione dello schermo	
K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.			
L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni			
M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.			

Français	A Fiche produit	C Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
B Fournisseur	D Classe d'efficacité énergétique	H Consommation électrique en mode veille	I Consommation électrique en mode arrêt
E Diagonale d'écran visible	F Consommation électrique en mode marche	J Résolution de l'écran	
K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.			
L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.			
M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.			

Español	A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
B Proveedor	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera	I Consumo de electricidad en modo apagado
E Diagonal visible de la pantalla	F Consumo de electricidad en modo encendido	J Resolución de la pantalla	
K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.			
L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa			
M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.			

Svenska	A Informationsblad	C Modellbeteckning	G Årlig energiförbrukning
B Leverantör	D Energieeffektivitetsklass	H Effektförbrukning i standbyläge	I Effektförbrukning i frånläge
E Synlig skärmdiagonal	F Effektförbrukning i påläge	J Skärmapplösning	
K Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån energiförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.			
L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv			
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.			

Norsk	A Produktinfo	C Modell-ID	G Årlig energiforbruk
B Leverandør	D Energieffektivitetsklasse	H Strømforbruk i standby	I Strømforbruk i off-modus
E Synlig skjerm-diagonal	F Strømforbruk i på-modus	J Skjermoppløsning	
K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforkruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.			
L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv			
M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.			

Suomi	A Tuoteseloste	C Mallitunniste	G Vuotuinen energiankulutus
B Tavarantoimittaja	D Energiatehokkuusluokka	H Valmiustilan energiankulutus	I Tehonkulutus pois päältä -tilassa
E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	F Tehonkulutus käytettyä -tilassa	J Kuvaruudun resoluutio	
K Energiankulutus XYZ kWh:ä vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytötavasta.			
L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä			
M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.			



TQB0E2479

Letuvina k.	<b>A</b> Energijas kortelē	<b>D</b> Modelo identifikatorius	<b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas
	<b>B</b> Tiekšanās	<b>C</b> Enerģijas efektyvumo klase	<b>H</b> Enerģijas sunaudojimas budžēmo režīmā
	<b>F</b> Matoma ekrāna iestīrijaiņē	<b>I</b> Enerģijas sunaudojimas ištjungs gaminj	<b>J</b> Ekrāno skriamioji geba
	<b>K</b> Enerģijos sunaudojimas ijtungs gaminj	<b>L</b> XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atstjvelgtis   tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dienā 365 dienas is eilēs. Faktinj energijos sunaudojimo lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.	
	<b>M</b> Ištjungs televizoriui nuotolinio valdymo ijtreginjui, kai neveikia jokia funkcija	<b>N</b> Informacija apie vardinj energijos suvartojimā zr. etikeitē ant televizoriaus galinio gaubto.	
Português	<b>A</b> Ficha de produto	<b>C</b> Identificador de modelo	<b>G</b> Consumo de energia anual
	<b>B</b> Fornecedor	<b>D</b> Classe de eficiência energética	<b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
	<b>E</b> Diagonal visível do ecrã	<b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação	<b>J</b> Resolução do ecrã
	<b>F</b> Consumo, em termos de potência, no estado activo	<b>K</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	
	<b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	<b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	
Dansk	<b>A</b> Datablad	<b>C</b> Modelidentifikation	<b>G</b> Årligt energiforbrug
	<b>B</b> Leverandør	<b>D</b> Energieffektivitetsklasse	<b>H</b> Effektforbruget i standbystilstand
	<b>E</b> Synligt skærmdiagonal	<b>I</b> Effektforbruget i slukket tilstand	<b>J</b> Skærmopløsning
	<b>F</b> Effektforbruget i tændt tilstand	<b>K</b> Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.	
	<b>L</b> når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive	<b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.	
Български	<b>A</b> Продуктов фиш	<b>C</b> Идентификатор на модела	<b>G</b> Годишна консумация на енергия
	<b>B</b> Доставчик	<b>D</b> Клас на енергийна ефективност	<b>H</b> Консумация на енергия в режим „в готовност“
	<b>E</b> Видим диагонал на екрана	<b>I</b> Консумация на енергия в режим „изключен“	<b>J</b> Разделителна способност на екрана
	<b>F</b> Консумация на енергия в режим „включен“	<b>K</b> Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.	
	<b>L</b> когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция	<b>M</b> За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.	
Română	<b>A</b> Fișa produsului	<b>C</b> Referință model	<b>G</b> Consumul anual de energie
	<b>B</b> Furnizor	<b>D</b> Clasa de eficiență energetică	<b>H</b> Puterea consumată în modul standby
	<b>E</b> Diagonala vizibilă a ecranului	<b>I</b> Puterea consumată în modul operativ	<b>J</b> Rezoluție ecran
	<b>F</b> Puterea consumată în modul activ	<b>K</b> Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.	
	<b>L</b> când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție	<b>M</b> Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	
Latviešu valoda	<b>A</b> Produkta speciālā zīme	<b>C</b> Modeļa identifikators	<b>G</b> Ikgadējais enerģijas patēriņš
	<b>B</b> Piegādātājs	<b>D</b> Enerģoefektivitātes klase	<b>H</b> Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
	<b>E</b> Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli	<b>I</b> Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš	<b>J</b> Ekrāna izšķirtspēja
	<b>F</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš	<b>K</b> Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.	
	<b>L</b> kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija	<b>M</b> Nominālāis strāvas patēriņš norādīts etiketē televizora korpusa aizmugurē.	
Polski	<b>A</b> Karta produktu	<b>C</b> Identyfikator modelu	<b>G</b> Roczne zużycie energii
	<b>B</b> Dostawca	<b>D</b> Klasa efektywności energetycznej	<b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania
	<b>E</b> Przekątna widzialna ekranu	<b>I</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia	<b>J</b> Rozdzielczość ekranu
	<b>F</b> Zużycie energii w trybie włączenia	<b>K</b> Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.	
	<b>L</b> Wyłączenia telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.	<b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.	

Magyar	<b>A</b> Termékismertető adatai	<b>C</b> Tipusazonosító	<b>G</b> Éves energiafogyasztás
	<b>B</b> Beszállító	<b>D</b> Energiahatékonysági osztály	<b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>E</b> Látható képtöltő nagysága	<b>I</b> Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	<b>J</b> Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>F</b> Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	<b>K</b> A televíziókészülék napi 4 óras üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	
	<b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció	<b>M</b> További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulós burkolatán található címkét.	
Čeština	<b>A</b> Informační list výrobku	<b>C</b> Identifikační značka modelu	<b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie
	<b>B</b> Dodavatel	<b>D</b> Třída energetické účinnosti	<b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
	<b>E</b> Viditelná úhlopříčka obrazovky	<b>I</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu	<b>J</b> Rozlišení obrazovky
	<b>F</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	<b>K</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizoru přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.	
	<b>L</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.	<b>M</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	
Ελληνικά	<b>A</b> Δελτίο προϊόντος	<b>C</b> Αναγνωριστικό μοντέλου	<b>G</b> Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
	<b>B</b> Προμηθευτής	<b>D</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης	<b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
	<b>E</b> Ορατή διαγώνιος οθόνης	<b>I</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	<b>J</b> Ανάλυση οθόνης
	<b>F</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας	<b>K</b> Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετραώρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	
	<b>L</b> όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες	<b>M</b> Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.	
Türkçe	<b>A</b> Ürün fişi	<b>C</b> Model No	<b>G</b> Yıllık enerji tüketimi
	<b>B</b> Tedarikçi	<b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı	<b>H</b> Beklemede güç tüketimi
	<b>E</b> Görülebilir ekran köşegeni	<b>I</b> Kapalı modda güç tüketimi	<b>J</b> Ekran çözünürlüğü
	<b>F</b> Açık modda güç tüketimi	<b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını bağlı olacaktır.	
	<b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken	<b>M</b> Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.	
Hrvatski	<b>A</b> Podatkovni list proizvoda	<b>C</b> ID modela	<b>G</b> Godišnji utrošak energije
	<b>B</b> Dobavljač	<b>D</b> Razred energetske učinkovitosti	<b>H</b> Utrošak energije u pripravnosti
	<b>E</b> Dijagonala vidljivog zaslona	<b>I</b> Utrošak energije pri isključenosti	<b>J</b> Utrošak energije pri isključenosti
	<b>F</b> Utrošak energije pri uključenoosti	<b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.	
	<b>L</b> kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna	<b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.	
Slovensky	<b>A</b> Opis výrobku	<b>C</b> Identifikačný znak modelu	<b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie
	<b>B</b> Dodávateľ	<b>D</b> Trieda energetickej efektívnosti	<b>H</b> Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime
	<b>E</b> Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky	<b>I</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia	<b>J</b> Rozlíšenie obrazovky
	<b>F</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia	<b>K</b> Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televizor používa.	
	<b>L</b> keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia	<b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.	
Eesti	<b>A</b> Toote kirjeldus	<b>C</b> Mudelitähis	<b>G</b> Aastane energiatarbimine
	<b>B</b> tarnija	<b>D</b> Energiatõhususe klass	<b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine
	<b>E</b> Ekraani nähtava osa diagonaal	<b>I</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine	<b>J</b> Ekraani resolutsioon
	<b>F</b> Sisselülitatud seisundi elektritarbimine	<b>K</b> Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoor töötaks neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisoori kasutusviisist.	
	<b>L</b> kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.	<b>M</b> Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.	