

A Product fiche

| B Supplier | Panasonic Corporation | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | C Model ID | TX-40CXW704 | TX-50CXW704 | TX-55CXW704 |
| D Energy efficiency class | B | A | B | A |
| E Visible screen size (diagonal) | 100 cm / 40 inches | 126 cm / 50 inches | 139 cm / 55 inches | 164 cm / 65 inches |
| F On mode average power consumption | 74 W | 93 W | 129 W | 147 W |
| G Annual energy consumption*1 | 103 kWh | 129 kWh | 179 kWh | 205 kWh |
| H Standby power consumption*2 | 0.50 W | 0.50 W | 0.50 W | 0.50 W |
| I Off mode power consumption | 0.25 W | 0.25 W | 0.25 W | 0.25 W |
| J Screen resolution | 3 840 (W) × 2 160 (H) | 3 840 (W) × 2 160 (H) | 3 840 (W) × 2 160 (H) | 3 840 (W) × 2 160 (H) |

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

| |
|--|
| A Produktdatenblatt |
| B Lieferanten |
| C Modellkennung |
| D Energieeffizienzklasse |
| E Sichtbare Bildschirmdiagonale |
| F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand |
| G Jährlicher Energieverbrauch |
| H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand |
| I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand |
| J Bildschirmauflösung |
| K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
| L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist |
| M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers. |

| |
|--|
| A Productkaart |
| B Leverancier |
| C Typeaanduiding |
| D Energie-efficiëntieklasse |
| E Zichtbare scherm diagonaal |
| F Elektriciteitsverbruik in de gebruiktoestand |
| G Jaarlijks energieverbruik |
| H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand |
| I Elektriciteitsverbruik in de uitstand |
| J Schermresolutie |
| K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. |
| L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn |
| M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik. |

| |
|--|
| A Scheda prodotto |
| B Fornitore |
| C Identificatore del modello |
| D Classe di efficienza energetica |
| E Diagonale dello schermo visibile |
| F Consumo di energia in modo acceso |
| G Consumo annuo di energia |
| H Consumo di energia in modo stand-by |
| I Consumo di energia in modo spento |
| J Risoluzione dello schermo |
| K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. |
| L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni |
| M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. |

| |
|--|
| A Fiche produit |
| B Fournisseur |
| C Référence du modèle |
| D Classe d'efficacité énergétique |
| E Diagonale d'écran visible |
| F Consommation électrique en mode marche |
| G Consommation d'énergie annuelle |
| H Consommation électrique en mode veille |
| I Consommation électrique en mode arrêt |
| J Résolution de l'écran |
| K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. |
| L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. |
| M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur. |

| |
|--|
| A Ficha de producto |
| B Proveedor |
| C Identificador del modelo |
| D Clase de eficiencia energética |
| E Diagonal visible de la pantalla |
| F Consumo de electricidad en modo encendido |
| G Consumo de energía anual |
| H Consumo de electricidad en espera |
| I Consumo de electricidad en modo apagado |
| J Resolución de la pantalla |
| K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. |
| L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa |
| M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. |

| |
|---|
| A Informationsblad |
| B Leverantör |
| C Modellbeteckning |
| D Energieeffektivitetsklass |
| E Synlig skärmdiagonal |
| F Effektförbrukning i påläge |
| G Årlig energiförbrukning |
| H Effektförbrukning i standbyläge |
| I Effektförbrukning i fränläge |
| J Skärmupplösning |
| K Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. |
| L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv |
| M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida. |

| |
|---|
| A Produktinfo |
| B Leverandör |
| C Modell-ID |
| D Energieffektivitetsklasse |
| E Synlig skjerm-diagonal |
| F Strømforbruk i på-modus |
| G Årlig energiforbruk |
| H Strømforbruk i standby |
| I Strømforbruk i off-modus |
| J Skjermoppløsning |
| K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. |
| L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv |
| M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet. |

| |
|---|
| A Tuoteseloste |
| B Tavarantoimittaja |
| C Mallitunniste |
| D Energiatohokkuusluokka |
| E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä |
| F Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa |
| G Vuotuinen energiankulutus |
| H Valmiustilan energiankulutus |
| I Tehonkulutus pois päältä -tilassa |
| J Kuvaruudun resoluutio |
| K Energiankulutus XYZ kWh:ä vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä. |
| L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä |
| M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa. |

| |
|---|
| A Gaminio kortelė |
| B Tiekėjas |
| C Modelio identifikatorius |
| D Energijos efektyvumo klasė |
| E Matoma ekrano įstrižainė |
| F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį |
| G Metinis energijos sunaudojimas |
| H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu |
| I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį |
| J Ekranu skiriamoji geba |
| K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. |
| L išjungus televizorių nuotoliniu valdymu įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija |
| M Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. |

| |
|---|
| A Ficha de produto |
| B Fornecedor |
| C Identificador de modelo |
| D Classe de eficiência energética |
| E Diagonal visível do ecrã |
| F Consumo, em termos de potência, no estado activo |
| G Consumo de energia anual |
| H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília |
| I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação |
| J Resolução do ecrã |
| K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. |
| L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função |
| M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. |

| |
|--|
| A Datablad |
| B Leverandør |
| C Modelidentifikation |
| D Energieffektivitetsklasse |
| E Synlig skærmdiagonal |
| F Effektforbruget i tændt tilstand |
| G Årligt energiforbrug |
| H Effektforbruget i standbytilstand |
| I Effektforbruget i slukket tilstand |
| J Skærmopløsning |
| K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. |
| L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive |
| M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning. |

| |
|---|
| A Продуктов фиш |
| B Доставчик |
| C Идентификатор на модела |
| D Клас на енергийна ефективност |
| E Видим диагонал на екрана |
| F Консумация на енергия в режим „включен“ |
| G Годишна консумация на енергия |
| H Консумация на енергия в режим „в готовност“ |
| I Консумация на енергия в режим „изключен“ |
| J Разделителна способност на екрана |
| K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. |
| L когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция |
| M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора. |

| |
|---|
| A Gaminio kortelė |
| B Tiekėjas |
| C Modelio identifikatorius |
| D Energijos efektyvumo klasė |
| E Matoma ekrano įstrižainė |
| F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį |
| G Metinis energijos sunaudojimas |
| H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu |
| I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį |
| J Ekranu skiriamoji geba |
| K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. |
| L išjungus televizorių nuotoliniu valdymu įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija |
| M Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. |

| |
|---|
| A Ficha de produto |
| B Fornecedor |
| C Identificador de modelo |
| D Classe de eficiência energética |
| E Diagonal visível do ecrã |
| F Consumo, em termos de potência, no estado activo |
| G Consumo de energia anual |
| H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília |
| I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação |
| J Resolução do ecrã |
| K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. |
| L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função |
| M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. |

| |
|--|
| A Datablad |
| B Leverandør |
| C Modelidentifikation |
| D Energieffektivitetsklasse |
| E Synlig skærmdiagonal |
| F Effektforbruget i tændt tilstand |
| G Årligt energiforbrug |
| H Effektforbruget i standbytilstand |
| I Effektforbruget i slukket tilstand |
| J Skærmopløsning |
| K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. |
| L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive |
| M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning. |

| |
|---|
| A Продуктов фиш |
| B Доставчик |
| C Идентификатор на модела |
| D Клас на енергийна ефективност |
| E Видим диагонал на екрана |
| F Консумация на енергия в режим „включен“ |
| G Годишна консумация на енергия |
| H Консумация на енергия в режим „в готовност“ |
| I Консумация на енергия в режим „изключен“ |
| J Разделителна способност на екрана |
| K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. |
| L когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция |
| M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора. |



TQB0E2535-1

| | |
|---|---|
| Română | A Fișa produsului |
| | B Furnizor |
| | C Referință model |
| | D Clasa de eficiență energetică |
| | E Diagonala vizibilă a ecranului |
| | F Puterea consumată în modul activ |
| | G Consumul anual de energie |
| | H Puterea consumată în modul standby |
| | I Puterea consumată în modul oprit |
| | J Rezoluție ecran |
| | K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV. |
| L Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție | |
| M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului. | |

| | |
|--|--|
| Lietuvių kalba | A Produkta specialia žymė |
| | B Piegādātājs |
| | C Modeļa identifikators |
| | D Energoefektivitātes klase |
| | E Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli |
| | F Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš |
| | G Ikgadējais enerģijas patēriņš |
| | H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš |
| | I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš |
| | J Ekrāna izšķirtspēja |
| | K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. |
| L Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija | |
| M Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē. | |

| | |
|--|--|
| Polski | A Karta produktu |
| | B Dostawca |
| | C Identyfikator modelu |
| | D Klasa efektywności energetycznej |
| | E Przekątna widzialna ekranu |
| | F Zużycie energii w trybie włączenia |
| | G Roczne zużycie energii |
| | H Zużycie energii w trybie czuwania |
| | I Zużycie energii w trybie wyłączenia |
| | J Rozdzielczość ekranu |
| | K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. |
| L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji. | |
| M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora. | |

| | |
|--|--|
| Magyar | A Termékmertető adatlap |
| | B Beszállító |
| | C Típusazonosító |
| | D Energiahatékonysági osztály |
| | E Látható képátó nagysága |
| | F Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás |
| | G Éves energiafogyasztás |
| | H Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás |
| | I Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás |
| | J Képernyőfelbontás |
| | K A televíziókészülék napi 4 órással üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. |
| L Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció | |
| M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulső burkolatán található címkét. | |

| | |
|---|--|
| Čeština | A Informační list výrobku |
| | B Dodavatel |
| | C Identifikační značka modelu |
| | D Třída energetické účinnosti |
| | E Viditelná úhlopříčka obrazovky |
| | F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu |
| | G Roční spotřeba elektrické energie |
| | H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu |
| | I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu |
| | J Rozlišení obrazovky |
| | K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. |
| L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. | |
| M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru. | |

| | |
|--|--|
| Ελληνικά | A Δελτίο προϊόντος |
| | B Προμηθευτής |
| | C Αναγνωριστικό μοντέλου |
| | D Τάξη ενεργειακής απόδοσης |
| | E Ορατή διαγώνιος οθόνης |
| | F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας |
| | G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας |
| | H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής |
| | I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας |
| | J Ανάλυση οθόνης |
| | K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. |
| L Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες | |
| M Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης. | |

| | |
|--|---|
| Türkçe | A Ürün fişi |
| | B Tedarikçi |
| | C Model No |
| | D Enerji verimlilik sınıfı |
| | E Görülebilir ekran köşegeni |
| | F Açık modda güç tüketimi |
| | G Yıllık enerji tüketimi |
| | H Beklemede güç tüketimi |
| | I Kapalı modda güç tüketimi |
| | J Ekran çözünürlüğü |
| | K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yilda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. |
| L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken | |
| M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapagındaki etikete bakın. | |

| | |
|---|--|
| Hrvatski | A Podatkovni list proizvoda |
| | B Dobavljač |
| | C ID modela |
| | D Razred energetske učinkovitosti |
| | E Dijagonala vidljivog zaslona |
| | F Utrošak energije pri uključenosti |
| | G Godišnji utrošak energije |
| | H Utrošak energije u pripravnosti |
| | I Utrošak energije pri isključenosti |
| | J Razlučivost zaslona |
| | K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor. |
| L kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna | |
| M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora. | |

| | |
|---|--|
| Slovensky | A Opis výrobku |
| | B Dodávateľ |
| | C Identifikačný znak modelu |
| | D Trieda energetickej efektívnosti |
| | E Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky |
| | F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia |
| | G Ročná spotreba elektrickej energie |
| | H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime |
| | I Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia |
| | J Rozlíšenie obrazovky |
| | K Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa. |
| L keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia | |
| M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora. | |

| | |
|---|--|
| Eesti | A Tootekirjeldus |
| | B Tarnija |
| | C Mudelitähis |
| | D Energiatõhususe klass |
| | E Ekraani nähtava osa diagonaal |
| | F Sisselülitatud seisundi elektritarbimine |
| | G Aastane energiatarbimine |
| | H Ooteseisundi elektritarbimine |
| | I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine |
| | J Ekraani resolutsioon |
| | K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisoori kasutusviisist. |
| L kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. | |
| M Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel oleval sildil. | |

| | |
|--|--|
| Sipiski | A Lista sa podacima za proizvod |
| | B Dobavljač |
| | C ID modela |
| | D Klasa energetske efikasnosti |
| | E Vidljiva veličina ekrana (dijagonala) |
| | F Prosečna potrošnja u režimu uključenog napajanja |
| | G Godišnja potrošnja struje |
| | H Potrošnja struje u stanju pripravnosti |
| | I Potrošnja u režimu isključenog napajanja |
| | J Rezolucija ekrana |
| | K Potražnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisi o načina korišćenja televizora. |
| L Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedan funkcija | |
| M Informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora. | |