

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-39AW304
D Energy efficiency class	A+
E Visible screen size (diagonal)	99cm/39inches
F On mode average power consumption	45W
G Annual energy consumption*1	65kWh
H Standby power consumption*2	<0.5W
I Off mode power consumption	<0.01
J Screen resolution	1920 x 1080

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

A Produktdatenblatt	G Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
B Lieferanten	H Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
C Sichtbare Bildschirmdiagonale	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
D Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	J Bildschirmauflösung	J Bildschirmauflösung
E Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	K Schermesolulle	K Schermesolulle
L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

A Productkaart	G Typeaanduiding	G Jaarlijks energieverbruik
B Leverancier	H Energie-efficiëntieklasse	H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
C Zichtbare schermdiagonaal	I Elektriciteitsverbruik in de uitstand	I Elektriciteitsverbruik in de uitstand
E Energieverbruik XYZ kWh, per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik in de gebruikstand	J Schermesolulle	J Schermesolulle
K gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.	M Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn	M Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn

M Maaspleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	A Scheda prodotto	G Consumo annuo di energia
B Fornitore	H Classe di efficienza energetica	H Consumo di energia in modo stand-by
E Diagonale dello schermo visibile	I Consumo di energia in modo spento	I Consumo di energia in modo spento
E Diagonale dello schermo	J Risoluzione dello schermo	J Risoluzione dello schermo
K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dal utilizzo reale del televisore.	M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

A Fiche produit	G Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
B Fournisseur	H Classe d'efficacité énergétique	H Consommation électrique en mode veille
E Diagonale d'écran visible	I Consommation électrique en mode arrêt	I Consommation électrique en mode arrêt
F Consommation électrique en mode marche	J Résolution de l'écran	J Résolution de l'écran
K d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	M Pour les informations sur le télécommande et non sous active fonction	M Pour les informations sur le télécommande et non sous active fonction
L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.	M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

A Ficha de producto	G Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
B Proveedor	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
E Diagonal visible de la pantalla	F Consumo de electricidad en modo encendido	J Resolución de la pantalla
F Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.	L Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.

A Informationsblad	G Modellbeteckning	G Årlig energiförbrukning
B Leverantör	D Energieffektivitetsklass	H Effektförbrukning i standbyläge
E Synligt skärmdiagonal	F Effektförbrukning i påläge	J Skärmupplösning
F Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	L När tv-en är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv	M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:n baksida.

A Produktinfo	G Modell-ID	G Årlig energiförbruk
B Leverandör	D Energieffektivitetsklasse	H Strömförbruk i standby
E Synligt skjerm-diagonal	F Strömförbruk i off-modus	J Skjermoppløsning
E Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av tv-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan tv-en brukes.	L Når tv-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv	M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakkeilet.

A Tuoteside	G Mallitunniste	G Vuotuinen energiankulutus
A Tavarantoimittaja	D Energiatehokkuusluokka	H Valmiustilan energiankulutus
E Näkyvästi olevan kuvapinnan lävistäys	F Tehonkulutus pois päältä -tilassa	J Tehonkulutus pois päältä -tilassa
F Tehonkulutus päälle kytkytynä -tilassa	K Käytännössä XYZ kWh:n vuodesää, kun oletetaan, että televisiolta karkataan 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käyttötavasta.	M Käytännössä XYZ kWh:n vuodesää, kun oletetaan, että televisiolta karkataan 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käyttötavasta.
L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä	M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kytittissä television takana.	M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kytittissä television takana.

