

English	[B] Manufacturer's name					Panasonic
	[C] Model ID					TX-50HX702E
	[D] Power consumption (Watt)	[E] on-mode				
		[F] network standby mode				YES
		[G] standby mode				0.50
		[H] off-mode				NO
	[I] Peak luminance ratio (%)	[J] w/o forced menu	[K] on-mode (default)/max. brightness			
		[L] with forced menu	[M] home-mode/max. brightness			
	[N] Hazardous substances	[O] Mercury (mg)				0.0
		[P] Lead * (yes/no)				no
					[Q] day/month/year	
[R] * This TV may contain lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with existing exemption clauses under the RoHS Directive						
[S] N/C: does not contain						
[T] N/A: not applicable						
Deutsch	[A] TV Produktinformationen in Bezug auf ErP / EuP gemäß den Verordnungen (EG) 642/2009 und (EU) 801/2013	[E] Ein-Zustand	[F] Netzwerk Bereitschafts-Zustand	[B] Name des Herstellers	[C] Modellkennung	
	[D] Leistungsaufnahme (Watt)	[I] ohne obligatorisches Menü	[K] Ein-Zustand (voreingestellt)/maximaler Helligkeitseinstellung	[L] mit obligatorischem Menü	[H] Aus-Zustand	
Niederlands	[A] TV product informatie m.b.t. ErP/EuP volgt de Richtlijnen van de Commissie (EG) 642/2009 en (EU) 801/2013	[E] aan-modus	[F] Netwerk standby-modus	[B] Naam van de fabrikant	[C] Typeaanduiding	
	[D] Energie verbruik (Watt)	[I] zonder geforceerd menu	[K] aan-modus (standaard)/max. helderheid	[L] met geforceerd menu	[H] uit-modus	
Français	[A] Informations sur l'écoconception des téléviseurs, conformément aux Règlements de la Commission (CE) 642/2009 et (EU) 801/2013	[E] mode de marche	[F] mode de veille avec maintien de la connection au réseau	[B] Nom du fabricant	[C] Référence du modèle	
	[D] Consommation électrique (Watt)	[I] sans menu imposé	[K] mode de marche (par défaut)/ max. brillance	[L] avec menu imposé	[H] mode d'arrêt	
Svenska	[A] TV-produktinformation i förhållande till ErP/EuP i enlighet med kommissionens förordning (EG) 642/2009 och (EU) 801/2013	[E] påläge	[F] Nätverk Standby-läge	[B] Tillverkarens namn	[C] Modellbeteckning	
	[D] Strömbrukning (Watt)	[I] utan fast meny	[K] påslagen (standard)/max. ljusstyrka	[L] med fast meny	[H] frånläge	
Norok	[A] TV-produktinformasjon med henblikk på ErP/EuP i henhold til kommisjonsforordningene (EF) 642/2009 og (EU) 801/2013	[E] on-modus	[F] Netttverk-standby-modus	[B] Produsentens navn	[C] Modell-ID	
	[D] Strømforbruk (Watt)	[I] uten tvungen meny	[K] on-modus (standard)/maks. Lysstyrke	[L] med tvungen meny	[H] off-modus	
Dansk	[A] TV-produktoplysninger med hensyn til ErP/EuP ifølge Kommissionens Forordning (EF) nr. 642/2009 og (EU) nr. 801/2013	[E] on-tilstand	[F] Netværk Standby-tilstand	[B] Producentens navn	[C] Modelidentifikation	
	[D] Strømförbrug (Watt)	[I] uden obligatorisk menu	[K] on-tilstand (standard)/maks. Lysstyrke	[L] med obligatorisk menu	[H] off-tilstand	
Español	[A] Informaciones del Televisor relacionadas con ErP/EuP siguiendo los Reglamentos de la Comisión (CE) 642/2009 y (UE) 801/2013	[E] Modo On	[F] Modo Red Standby	[B] Nombre del fabricante	[C] Identificador del modelo	
	[D] Consumo de Energía (Watt)	[I] Sin menú forzado	[K] Modo On (Por defecto)/máx. Brillo	[L] Con menú forzado	[H] Modo Off	
Português	[A] Informações do televisor relativamente à conceção ecológica, nos termos da Comissão de Regulação (CE) 642/2009 e (UE) 801/2013	[E] Modo On	[F] Modo Rede Standby	[B] Nome do fabricante	[C] Identificador de modelo	
	[D] Consumo de Energia (Watt)	[I] Sem menu forçado	[K] Modo On (default)/max. Brilho	[L] Com menu forçado	[H] Modo Off	
Italiano	[A] Informazioni sulla progettazione eco compatibile dei televisori ai sensi del Regolamento della Commissione (CE) 642/2009 e (UE) 801/2013	[E] modo acceso	[F] modo stand-by in rete	[B] Nome del costruttore	[C] identificatore del modello	
	[D] Consumo di energia (Watt)	[I] senza menu impostato	[K] modo "accesso" (predefinito) / max. luminosità	[L] con menu impostato	[H] modo spento	
Suomi	[A] Telesiviotuotteen tiedot energiaan liittyvien tuotteiden direktiivin sekä kommission säännösten (EY) 642/2009 ja (EU) 801/2013 mukaisesti	[E] Virta kytkettyinä	[F] Verkkoalumiustilassa	[B] Valmistajan nimi	[C] Mallitunniste	
	[D] Virrankulutus (Watt)	[I] ilman pakotusvalikkoa	[K] Virta kytkettyinä (oletus) / suurin kirkkaus	[L] Pakotusvalikolla	[H] Virta katkaistuna	
Polski	[A] Parametry telewizora dotyczące energooszczędności zgodnie z rozporządzeniami Komisji Europejskiej (WE) 642/2009 i (UE) 801/2013	[E] tryb pracy	[F] tryb uśpienia z podtrzymanym podłączeniem do sieci	[B] Nazwa producenta	[C] identyfikator modelu	
	[D] Zużycie energii (Watt)	[I] bez wymuszenia w menu	[K] tryb pracy (domyślny)/maksymalna jasność	[L] z wymuszeniem w menu	[H] tryb wyłączenia	
Češky	[A] Informace týkající se ekodesignu televizorů z hlediska spotřeby elektrické energie v souladu s Nařízením Komise (ES) 642/2009 a (EU) 801/213	[E] stav zapnuto	[F] pohotovostní režim se zachováním připojení k síti	[B] Název výrobce	[C] identifikační značka modelu	
	[D] Spotřeba energie (Watt)	[I] nejvyšší poměr jasů (%)	[K] stav zapnuto(výchozí)/nejvyšší jas	[L] s vynuceným menu	[H] stav vypnuto	
Română	[A] Informații despre televizoare privind respectarea Directivei ErP/EuP în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) 642/2009 și (UE) 801/2013	[E] Mod „pornit”	[F] Mod „standby” cu conexiune la rețea	[B] Numele producătorului	[C] Referință model	
	[D] Consum de energie (Watt)	[I] fără meniu de instalare	[K] mod „pornit” (implicit)/luminozitate maximă	[L] cu meniu de instalare	[H] Mod „oprit”	
Magyar	[A] TV termékinformáció a EK/642/2009 és EU/801/2013 bizottsági rendelet értelmében tekintettel az ErP/EuP (energiával kapcsolatos termékekre/energiafelhasználó termékekre)	[E] Bekapcsoló üzemmód	[F] Hálózati készenléti üzemmód	[B] A gyártó neve	[C] Típusazonosító	
	[D] Energiafogyasztás (Watt)	[I] Előre optimalizált menü nélkül	[K] bekapcsoló üzemmód (alapértelmezett)/legnagyobb fényerő	[L] Előre optimalizált menüvel	[H] Virta katkaistuna	
Български	[A] Продуктова информация относно екопроектирането на телевизорите, съгласно Регламенти (ЕО) 642/2009 и 801/2013 на Комисията	[E] режим "включен"	[F] Мрежови режим на готовност	[B] Наименование на производителя	[C] идентификатор на модела	
	[D] Консумация на мощност (Watt)	[I] без задължително меню	[K] режим "включен" (фабрична настройка)/максимална яркост	[L] със задължително меню	[H] режим "изключен"	
Eesti	[A] Telesivitori tooteinformatsioon seoses ökodesaini nõuetega vastavalt Komisjoni Määrustele (EÜ) nr 642/2009 ja (EL) nr 801/2013	[E] töörežiim	[F] võrgu ooterežiim	[B] Ooterežiim	[C] Mudelitähis	
	[D] Energiatarve (Watt)	[I] ilma sundmenüüta	[K] töörežiim (vaikimisi)/ max heledus	[L] sundmenüüga	[H] režiim "väljalülitatud"	
Lietuvių kalba	[A] Informacija par TV produkto atliecibā uz ErP/EuP (ErP = ar enerģiju saistītie produkti, EuP = ekoloģiska produkti) atbilst Eiropas Komisijas regulām (EK) 642/2009 un (ES) 801/2013	[E] ieslēgts režīms	[F] gatavības režīms, saglabājot savienojumu ar tīklu	[B] Ražotāja nosaukums	[C] Modeļa identifikators	
	[D] Energijas patēriņš (Watt)	[I] bez piespiedu izvēlnes	[K] ieslēgts režīms (noklusējums)/maks. spilgtums	[L] ar piespiedu izvēlni	[H] Virta katkaistuna	
Latvianli kalba	[A] TV produkto informācija apie ekoloģinī projektavimā, remiantis Komisijos reglamentais (EB) 642/2009 ir (ES) 801/2013	[E] režimas "įjungta"	[F] Tinklo budėjimo režimas	[B] Gamintojo pavadinimas	[C] Modelio identifikatorius	
	[D] Energijos suvartojimas (Watt)	[I] be priverstinio meniu	[K] režimas "įjungta" (numatytasis)/ max. ryškumas	[L] su priverstinio meniu	[H] režimas "išjungta"	
Hrvatski	[A] Podaci o televizoru u vezi s Direktivom o zahtjevima za ekološki dizajn (ErP/EuP) u skladu s Uredbama Komisije (EZ) 642/2009 i (EU) 801/2013	[E] stanje uključivosti	[F] Stanje pripravnosti mreže	[B] Naziv proizvođača	[C] Identifikacijska oznaka modela	
	[D] Potrošnja energije (Watt)	[I] bez obveznog izbornika	[K] stanje uključivosti (zadano)/maks. Osvjetljenje	[L] s obveznim izbornikom	[H] stanje isključenosti	
Slovenský	[A] Informácie týkajúce sa ekodizajnu televízorov z hľadiska spotreby elektrickej energie v súlade s Nariadením komisie (ES) 642/2009 a (EU) 801/213	[E] režim zapnutia	[F] pohotovostný režim so zachovaním pripojenia k sieti	[B] Názov výrobcu	[C] Identifikačný znak modelu	
	[D] Spotřeba energie (Watt)	[I] najvyšší pomer jasů (%)	[K] režim zapnutia (počiatočný)/max. jas	[L] s vynúteným menu	[H] režim vypnutia	
Slovenščina	[A] Podatki o televizorju v vezi z Direktivo ErP/EuP v skladu z uredbama (EC) 642/2009 in (EU) 801/2013	[E] stanje vključenosti	[F] stanje pripravljenosti mreže	[B] ime proizvajalca	[C] identifikacija modela	
	[D] Poraba energije (W)	[I] brez obveznega menija	[K] način vključenosti privzeto/hajvečja osvetlitev	[L] brez obveznega menija	[H] stanje izključenosti	
Srpaki	[A] Informacije o proizvodu (televizoru) koje se tiču ErP/EuP direktiva u skladu sa Propisima Evropske Komisije (EC) 642/2009 i Evropske Unije (EU) 801/2013	[E] režim "uključeno"	[F] Pripremi režim mreže	[B] Naziv proizvođača	[C] Oznaka modela	
	[D] Potrošnja energije (Watt)	[I] bez prinudnog menija	[K] Virta kytkettyinä (oletus) / suurin kirkkaus	[L] uz prinudni meni	[H] režim "isključeno"	