

|  |                              |                          |                                       |             |      |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------|------|
| English  | [B] Manufacturer's name      |                          |                                       | Panasonic   |      |
|  | [C] Model ID                 |                          |                                       | TX-65HX710E |      |
|  | [D] Power consumption (Watt) | [E] on-mode              |                                       |             |      |
|  |                              | [F] network standby mode |                                       |             | YES  |
|  |                              | [G] standby mode         |                                       |             | 0.50 |
|  |                              | [H] off-mode             |                                       |             | NO   |
|  | [I] Peak luminance ratio (%) | [J] w/o forced menu      | [K] on-mode (default)/max. brightness |             |      |
|  |                              | [L] with forced menu     | [M] home-mode/max. brightness         |             |      |
|  | [N] Hazardous substances     | [O] Mercury (mg)         |                                       |             | 0.0  |
|  |                              | [P] Lead * (yes/no)      |                                       |             | no   |
| [Q] day/month/year   |                              |                          |                                       | 23.06.2020  |      |
| [R] * This TV may contain lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with existing exemption clauses under the RoHS Directive |                              |                          |                                       |             |      |
| [S] N/C: does not contain [T] N/A: not applicable  |                              |                          |                                       |             |      |

|                |   |                                    |   |                                   |                                    |
|----------------|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Deutsch        | [A] TV Produktinformationen in Bezug auf ErP / EuP gemäß den Verordnungen (EG) 642/2009 und (EU) 801/2013   | [E] Ein-Zustand                    | [F] Netzwerk Bereitschafts-Zustand                                | [B] Name des Herstellers          | [C] Modellkennung                  |
|                | [D] Leistungsaufnahme (Watt)  | [E] ohne obligatorisches Menü      | [K] Ein-Zustand (voreingestellt)/maximaler Helligkeitseinstellung | [L] mit obligatorischem Menü      | [H] Aus-Zustand                    |
| Niederlands    | [A] TV product informatie m.b.t. ErP/EuP volgt de Richtlijnen van de Commissie (EG) 642/2009 en (EU) 801/2013   | [E] aan-modus                      | [F] Netwerk standby-modus   | [B] Naam van de fabrikant         | [C] Typeaanduiding                 |
|                | [D] Energie verbruik (Watt)   | [J] zonder geforceerd menu         | [K] aan-modus (standaard)/max. helderheid                         | [G] standby-modus                 | [H] uit-modus                      |
| Français       | [A] Informations sur l'écoconception des téléviseurs, conformément aux Règlements de la Commission (CE) 642/2009 et (EU) 801/2013   | [E] mode de marche                 | [F] mode de veille avec maintien de la connexion au réseau        | [B] Nom du fabricant              | [C] Référence du modèle            |
|                | [D] Consommation électrique (Watt)  | [J] sans menu imposé               | [K] mode de marche (par défaut)/ max. brillance                   | [G] mode de veille                | [H] mode d'arrêt                   |
| Svenska        | [A] TV-produktinformation i förhållande till ErP/EuP i enlighet med kommissionens förordning (EG) 642/2009 och (EU) 801/2013  | [E] påläge                         | [F] Nätverk Standby-läge  | [B] Tillverkarens namn            | [C] Modellbeteckning               |
|                | [D] Strömbrukning (Watt)  | [J] utan fast meny                 | [K] påslagen (standard)/max. ljusstyrka                           | [G] standby-läge                  | [H] frånläge                       |
| Norok          | [A] TV-produktinformasjon med henblikk på ErP/EuP i henhold til kommisjonsforordningene (EF) 642/2009 og (EU) 801/2013  | [E] on-modus                       | [F] Netttverk-standby-modus                                       | [B] Produsentens navn             | [C] Modell-ID                      |
|                | [D] Strømforbruk (Watt)   | [J] uten tvungen meny              | [K] on-modus (standard)/maks. Lysstyrke                           | [G] standby-modus                 | [H] off-modus                      |
| Dansk          | [A] TV-produktoplysninger med hensyn til ErP/EuP ifølge Kommissionens Forordning (EF) nr. 642/2009 og (EU) nr. 801/2013   | [E] on-tilstand                    | [F] Netværk Standby-tilstand                                      | [B] Producentens navn             | [C] Modelidentifikation            |
|                | [D] Strømförbruk (Watt)   | [J] uden obligatorisk menu         | [K] on-tilstand (standard)/maks. Lysstyrke                        | [G] standby-tilstand              | [H] off-tilstand                   |
| Español        | [A] Información del Televisor relacionadas con ErP/EuP siguiendo los Reglamentos de la Comisión (CE) 642/2009 y (UE) 801/2013   | [E] Modo On                        | [F] Modo Red Standby  | [B] Nombre del fabricante         | [C] Identificador del modelo       |
|                | [D] Consumo de Energía (Watt)   | [J] Sin menú forzado               | [K] Modo On (Por defecto))/máx. Brillo                            | [G] Modo Standby                  | [H] Modo Off                       |
| Português      | [A] Informações do televisor relativamente à conceção ecológica, nos termos da Comissão de Regulação (CE) 642/2009 e (UE) 801/2013  | [E] Modo On                        | [F] Modo Rede Standby   | [B] Nome do fabricante            | [C] Identificador de modelo        |
|                | [D] Consumo de Energia (Watt)   | [J] Sem menu forçado               | [K] Modo On (default)/max. Brilho                                 | [G] Modo Standby                  | [H] Modo Off                       |
| Italiano       | [A] Informazioni sulla progettazione eco compatibile dei televisori ai sensi del Regolamento della Commissione (CE) 642/2009 e (UE) 801/2013  | [E] modo accesso                   | [F] modo stand-by in rete   | [B] Nome del costruttore          | [C] identificatore del modello     |
|                | [D] Consumo di energia (Watt)   | [J] senza menù impostato           | [K] modo "accesso" (predefinito) / max. luminosità                | [G] modo stand-by                 | [H] modo spento                    |
| Suomi          | [A] Telesiviotuotteen tiedot energiaan liittyvien tuotteiden direktiivin sekä komission säännösten (EY) 642/2009 ja (EU) 801/2013 mukaisesti  | [E] Virta kytkettyinä              | [F] Verkkoalumiustilassa  | [B] Valmistajan nimi              | [C] Mallitunniste                  |
|                | [D] Virrankulutus (Watt)  | [J] ilman pakotusvalikkoa          | [K] Virta kytkettyinä (oletus) / suurin kirkkkaus                 | [G] Virta kytkettyinä             | [H] Virta katkaistuna              |
| Polski         | [A] Parametry telewizora dotyczące energooszczędności zgodnie z rozporządzeniami Komisji Europejskiej (WE) 642/2009 i (UE) 801/2013   | [E] tryb pracy                     | [F] tryb uśpienia z podtrzymanym podłączeniem do sieci            | [B] Nazwa producenta              | [C] Identyfikator modelu           |
|                | [D] Zużycie energii (Watt)  | [J] bez wymuszenia w menu          | [K] tryb pracy (domyślny)/maksymalna jasność                      | [G] tryb uśpienia                 | [H] tryb wyłączenia                |
| Češky          | [A] Informace týkající se ekodesignu televizorů z hlediska spotřeby elektrické energie v souladu s Nařízením Komise (ES) 642/2009 a (EU) 801/213  | [E] stav zapnuto                   | [F] pohotovostní režim se zachováním připojení k síti             | [B] Název výrobce                 | [C] Identifikační značka modelu    |
|                | [D] Spotřeba energie (Watt)   | [J] bez vynuceného menu            | [K] stav zapnuto(výchozí)/nejvyšší jas                            | [G] pohotovostní režim            | [H] stav vypnuto                   |
| Română         | [A] Informații despre televizoare privind respectarea Directivei ErP/EuP în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) 642/2009 și (UE) 801/2013  | [E] Mod „pornit”                   | [F] Mod „standby” cu conexiune la rețea                           | [B] Numele producătorului         | [C] Referință model                |
|                | [D] Consum de energie (Watt)  | [J] fără meniu de instalare        | [K] mod „pornit” (implicit)/luminozitate maximă                   | [G] Mod „standby”                 | [H] Mod „oprit”                    |
| Magyar         | [A] TV termékinformáció a EK/642/2009 és EU/801/2013 bizottsági rendelet értelmében tekintettel az ErP/EuP (energiával kapcsolatos termékekre/energiafelhasználó termékekre)            | [E] Bekapcsoló üzemmód             | [F] Hálózati készenléti üzemmód                                   | [B] A gyártó neve                 | [C] Típusazonosító                 |
|                | [D] Energiafogyasztás (Watt)  | [J] Előre optimalizált menü nélkül | [K] bekapcsoló üzemmód (alapértelmezett)/legnagyobb fényerő       | [G] Készenléti üzemmód            | [H] Kikapcsoló üzemmód             |
| Български      | [A] Продуктова информация относно екопроектирането на телевизорите, съгласно Регламенти (EO) 642/2009 и 801/2013 на Комисията   | [E] режим "включен"                | [F] Мрежови режим на готовност                                    | [B] Наименование на производителя | [C] идентификатор на модела        |
|                | [D] Консумация на мощност (Watt)  | [J] без задължително меню          | [K] режим "включен" (фабрична настройка)/максимална яркост        | [G] режим "в готовност"           | [H] режим "изключен"               |
| Eesti          | [A] Telesivitori tooteinformatsioon seoses ökodesaini nõuetega vastavalt Komisjoni Määrustele (EÜ) nr 642/2009 ja (EL) nr 801/2013  | [E] töörežiim                      | [F] võrgu ooterežiim  | [B] Tootja nimi                   | [C] Mudelitähis                    |
|                | [D] Energiatarve (Watt)   | [J] ilma sundmenüüta               | [K] töörežiim (vaikimisi)/ max heledus                            | [G] ooterežiim                    | [H] režiim "väljalülitatud"        |
| Lietuvių kalba | [A] Informacija par TV produkto atliecibā uz ErP/EuP (ErP = ar enerģiju saistītie produkti, EuP = ekoloģiska produkti) atbilst Eiropas Komisijas regulām (EK) 642/2009 un (ES) 801/2013 | [E] ieslēgts režīms                | [F] gatavības režīms, saglabājot savienojumu ar tīklu             | [B] Ražotāja nosaukums            | [C] Modeļa identifikators          |
|                | [D] Energijas patēriņš (Watt)   | [J] bez piespiedu izvēlnes         | [K] ieslēgts režīms (noklusējums)/maks. spilgtums                 | [G] gatavības režīms              | [H] Virta katkaistuna              |
| Hrvatski       | [A] Podaci o televizoru u vezi s Direktivom o zahtjevima za ekološki dizajn (ErP/EuP) u skladu s Uredbama Komisije (EZ) 642/2009 i (EU) 801/2013  | [E] stanje uključenosti            | [F] Stanje pripravnosti mreže                                     | [B] Naziv proizvođača             | [C] Identifikacijska oznaka modela |
|                | [D] Potrošnja energije (Watt)   | [J] bez obveznog izbornika         | [K] stanje uključenosti (zadano)/maks. Osvjetljenje               | [G] stanje pripravnosti           | [H] stanje isključenosti           |
| Slovenský      | [A] Informácie týkajúce sa ekodizajnu televizorov z hľadiska spotreby elektrickej energie v súlade s Nariadením komisie (ES) 642/2009 a (EU) 801/213                                    | [E] režim zapnutia                 | [F] pohotovostný režim so zachovaním pripojenia k sieti           | [B] Názov výrobcu                 | [C] Identifikačný znak modelu      |
|                | [D] Spotreba energie (Watt)   | [J] bez vynúteného menu            | [K] režim zapnutia (počiatočný)/max. jas                          | [G] pohotovostný režim            | [H] režim vypnutia                 |
| Slovenščina    | [A] Podatki o televizorju v vezi z Direktivo ErP/EuP v skladu z uredbama (EC) 642/2009 in (EU) 801/2013   | [E] stanje vključenosti            | [F] stanje pripravljenosti mreže                                  | [B] ime proizvajalca              | [C] Identifikacija modela          |
|                | [D] Poraba energije (W)   | [J] brez obveznega menija          | [K] način vključenosti privzeto/hajvečja osvetlitev               | [G] stanje pripravljenosti        | [H] stanje izključenosti           |
| Srpaki         | [A] Informacije o proizvodu (televizoru) koje se tiču ErP/EuP direktiva u skladu sa Propisima Evropske Komisije (EC) 642/2009 i Evropske Unije (EU) 801/2013                            | [E] režim "uključeno"              | [F] Pripremi režim mreže  | [B] Naziv proizvođača             | [C] Oznaka modela                  |
|                | [D] Potrošnja energije (Watt)   | [J] bez prinudnog menija           | [K] Virta kytkettyinä (oletus) / suurin kirkkkaus                 | [G] pripremi režim                | [H] režim "isključeno"             |