

**[A] TV product information in regards to ErP/EuP pursuant to the Commission Regulations (EC) 642/2009 and (EU) 801/2013**

English	[B] Manufacturer's name			Panasonic	
	[C] Model ID			TX-32J5360E	
	[D] Power consumption (Watt)	[E] on-mode			31.0
		[F] network standby mode			YES
		[G] standby mode			0.50
		[H] off-mode			YES
	[I] Peak luminance ratio (%)	[J] w/o forced menu	[K] on-mode (default)/max. brightness	N/A	
		[L] with forced menu	[M] home-mode/max. brightness	65	
	[N] Hazardous substances	[O] Mercury (mg)			0.0
		[P] Lead * (yes/no)			no
[R] * This TV may contain lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with existing exemption clauses under the RoHS Directive				[Q] day/month/year	01.12.2020
[S] N/C: does not contain				[T] N/A: not applicable	

Deutsch	[A] TV Produktinformationen in Bezug auf ErP / EuP gemäß den Verordnungen (EG) 642/2009 und (EU) 801/2013	[E] Ein-Zustand	[F] Netzwerk Bereitschafts-Zustand	[G] Name des Herstellers	[H] Modellnummer
	[D] Leistungsaufnahme (Watt)	[I] ohne obligatorisches Menü	[K] Ein-Zustand (voreingestellt)/maximaler Helligkeitseinstellung	[L] mit obligatorischem Menü	[M] Aus-Zustand
Nederlands	[A] TV product informatie m.b.t. ErP/EuP volgt de Richtlijnen van de Commissie (EG) 642/2009 en (EU) 801/2013	[E] aan-modus	[F] Netwerk standby-modus	[G] Naam van de fabrikant	[H] Typeaanduiding
	[D] Energie verbruik (Watt)	[I] zonder geforceerd menu	[K] aan-modus (standaard)/max. helderheid	[L] met geforceerd menu	[M] uit-modus
Français	[A] Informations sur l'écoconception des téléviseurs, conformément aux Règlements de la Commission (CE) 642/2009 et (UE) 801/2013	[E] mode de marche	[F] mode de veille avec maintien de la connection au réseau	[G] Nom du fabricant	[H] Référence du modèle
	[D] Consommation électrique (Watt)	[I] sans menu imposé	[K] mode de marche (par défaut) / max. brillance	[L] avec menu imposé	[M] mode d'arrêt
Svenska	[A] TV-produktinformation i förhållande till ErP/EuP i enlighet med kommissionens förordning (EG) 642/2009 och (EU) 801/2013	[E] påläge	[F] Nätverk Standby-läge	[G] Tillverkarens namn	[H] Modellbeteckning
	[D] Strömbrukning (Watt)	[I] utan fast meny	[K] påslagen (standard)/max. ljusstyrka	[L] med fast meny	[M] frånläge
Norsk	[A] TV-produktinformasjon med henblikk på ErP/EuP i henhold til kommissjonsforordningene (EF) 642/2009 og (EU) 801/2013	[E] on-modus	[F] Nätverk Standby-läge	[G] Produsentens navn	[H] Modell-ID
	[D] Strømførbug (Watt)	[I] uten tvungen meny	[K] on-modus (standard)/maks. Lysstyrke	[L] med tvungen meny	[M] off-modus
Dansk	[A] TV-produktoplysninger med hensyn til ErP/EuP ifølge Kommissionens Forordning (EF) nr. 642/2009 og (EU) nr. 801/2013	[E] on-tilstand	[F] Nätverk Standby-tilstand	[G] Produsentens navn	[H] Modelidentifikation
	[D] Strømførbug (Watt)	[I] uden obligatorisk menu	[K] on-tilstand (standard)/maks. Lysstyrke	[L] med obligatorisk menu	[M] off-tilstand
Español	[A] Informaciones del televisor relacionadas con ErP/EuP siguiendo los Reglamentos de la Comisión (CE) 642/2009 y (UE) 801/2013	[E] Modo On	[F] Modo Red Standby	[G] Nombre del fabricante	[H] Identificador del modelo
	[D] Consumo de Energía (Watt)	[I] Sin menú forzado	[K] Modo On (Por defecto)/máx. Brillo	[L] Con menú forzado	[M] Modo Off
Português	[A] Informações do televisor relativamente à conceção ecológica, nos termos da Comissão de Regulação (CE) 642/2009 e (UE) 801/2013	[E] Modo On	[F] Modo Rede Standby	[G] Nome do fabricante	[H] Identificador de modelo
	[D] Consumo de Energia (Watt)	[I] Sem menu forçado	[K] Modo On (default)/max. Brilho	[L] Com menu forçado	[M] Modo Off
Italiano	[A] Informazioni sulla progettazione eco compatibile dei televisori ai sensi del Regolamento della Commissione (CE) 642/2009 e (UE) 801/2013	[E] modo accesso	[F] modo stand-by in rete	[G] Nome del costruttore	[H] identificatore del modello
	[D] Consumo di energia (Watt)	[I] senza menu impostato	[K] modo "accesso" (predefinito) / max. luminosità	[L] con menu impostato	[M] modo spento
Suomi	[A] Informaatio televisin työstä osittain sisältäviä osia, jos sen jättämisen pois ei ole teknisesti mahdollista ja sen käyttäminen sallitaan RoHS-direktiivin poikkeustilanteissa	[E] Virta kytkettyä	[F] Verkkovalmiustilassa	[G] Virta kytkettyinä	[H] Virta katkaistuna
	[D] Virtakäytön (Watt)	[I] ilman pakotusvalikkoa	[K] Virta kytkettyä (oletus) / suurin kirkkaus	[L] Pakotusvalikolla	[M] Pakotusvalikolla
Polski	[A] Parametry telewizora dotyczące energooszczędności zgodnie z rozporządzeniami Komisji Europejskiej (WE) 642/2009 i (UE) 801/2013	[E] tryb pracy	[F] tryb uśpienia z podtrzymanym podłączeniem do sieci	[G] Nazwa producenta	[H] identyfikator modelu
	[D] Zużycie energii (Watt)	[I] bez wymuszenia w menu	[K] tryb pracy (domyślny)/maksymalna jasność	[L] z wymuszeniem w menu	[M] tryb wyłączenia
Češtiny	[A] Informace týkající se ekodesignu televizorů z hlediska spotřeby elektrické energie v souladu s příslušnou výjimkou směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických zařízeních (RoHS) obsahovat olovo, jestliže neexistuje jiná technická řešení	[E] stav zapnutu	[F] pohotovostní režim se zachováním připojení k síti	[G] pohotovostní režim	[H] stav vypnutu
	[D] Spotřeba energie (Watt)	[I] nejvyšší poměr jasu (%)	[J] bez vynuceného menu	[K] stav zapnutu(výchozí)/nejvyšší jas	[L] s vynuceným menu
Română	[A] Informații despre televizorul privind respectarea Directivei ErP/EuP în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) 642/2009 și (UE) 801/2013	[E] Mod „pornit”	[F] Mod „standby” cu conexiune la rețea	[G] Numele producătorului	[H] Referință model
	[D] Consum de energie (Watt)	[I] fără meniu de instalare	[K] mod „pornit” (implicit)/luminozitate maximă	[L] cu meniu de instalare	[M] Mod „oprit”
Magyar	[A] TV termékinformáció az ErP/EuP (energiával kapcsolatos termékek/energiafelhasználó termékek) vonatkozásában	[E] Hőzőzet	[F] Hőzőzet	[G] Készletleltető üzemmód	[H] Kikapcsolott üzemmód
	[D] Energiafogyasztás (Watt)	[I] Hőzőzet	[K] Hőzőzet	[L] Hőzőzet	[M] Hőzőzet
Bulgarski	[A] Информация относно енергийната ефективност на телевизорите, съгласно Регламента (ЕО) 642/2009 и (ЕУ) 801/2013	[E] режим "включен"	[F] Мрежови режим на готовност	[G] Наименование на производителя	[H] идентификатор на модела
	[D] Консумация на мощност (Watt)	[I] без задължително меню	[K] режим "включен" (фабрична настройка)/максимална яркост	[L] със задължително меню	[M] режим "изключен"
Eesti	[A] Telesivitorite tooteinformatsioon seoses ökodesainiga vastavalt Komisjoni Määrustele (EÜ) nr 642/2009 ja (EÜ) nr 801/2013	[E] töörežiim	[F] võrgu ooterežiim	[G] tootja nimi	[H] tootmisjärg
	[D] Energiaatarve (Watt)	[I] ilma sundmenüta	[K] töörežiim (valikomis) / max heledus	[L] sundmenüiga	[M] režiim "väljalülitatud"
Latviešu valoda	[A] Informācija par TV produktu attiecībā uz ErP/EuP (ErP = ekoloģiska produkti) atbilst Eiropas Komisijas regulām (EK) 642/2009 un (ES) 801/2013	[E] ieslēgts režīms	[F] gatavības režīms, saglabājot savienojumu ar tīklu	[G] Ražotāja nosaukums	[H] Modeļa identifikators
	[D] Enerģijas patēriņš (Watt)	[I] maksimāli spilgtuma koeficients (%)	[J] bez piespiedu izvēlnes	[K] ieslēgts režīms (noklusējums)/maks. spilgtums	[L] ar piespiedu izvēlni
Lietuvių kalba	[A] TV produkto informacija apie ekologinį projektavimą, remiantis Komisijos reglamentais (EB) 642/2009 ir (ES) 801/2013	[E] režimas "jungta"	[F] Tinklo budėjimo režimas	[G] budėjimo režimas	[H] režimas "išjungta"
	[D] Enerģijas suvartojimas (Watt)	[I] didžiausias skaidrio santykis (%)	[J] be priverstinio meniu	[K] režimas "jungta" (numatyta)/max. ryškumas	[L] su priverstinio meniu
Hrvatski	[A] Podaci o televizoru u vezi s Direktivom o zahtjevima za ekološki dizajn (ErP/EuP) u skladu s Uredbama Komisije (EZ) 642/2009 i (EU) 801/2013	[E] stanje uključivosti	[F] Stanje pripravnosti mreže	[G] Ime proizvođača	[H] Identifikacijska oznaka modela
	[D] Potrošnja energije (Watt)	[I] Omjer vršnog osvijetljenja (%)	[J] bez obveznog izbornika	[K] način uključivosti (predefini) / max. osvijetljenje	[L] s obveznim izbornikom
Slovenky	[A] Informácie týkajúce sa ekodesignu televízorov z hľadiska spotreby elektrickej energie v súlade s Nariadením Komisie (ES) 642/2009 a (EÚ) 801/2013	[E] režim zapnutia	[F] pohotovostný režim so zachovaním pripojenia k sieti	[G] pohotovostný režim	[H] režim vypnutia
	[D] Spotřeba energie (Watt)	[I] nejvyšší poměr jasu (%)	[J] bez vynuceného menu	[K] režim zapnutia (počiatočný)/max. jas	[L] s vynuceným menu
Slovenščina	[A] Podatki o televizorju v zvezi z Direktivo ErP/EuP v skladu z uredbama (EC) 642/2009 in (EU) 801/2013	[E] stanje vključenosti	[F] stanje pripravljenosti mreže	[G] ime proizvajalca	[H] identifikacijska modela
	[D] Poraba energije (W)	[I] Razmerje najvišje svetlinosti (%)	[J] brez obveznega menija	[K] način vključenosti (privzeto)/največja osvetlitev	[L] s obveznega menija
Spski	[A] Informacije o proizvodnji televizora koje se tiču ErP/EuP direktiva u skladu sa Propisima Evropske Komisije (EC) 642/2009 i Evropske Unije (EU) 801/2013	[E] pripremi režim mreže	[F] Pripremi režim mreže	[G] pripremi režim	[H] režim "isključeno"
	[D] Potrošnja energije (Watt)	[I] Maksimalan odnos osvijetljenja (%)	[J] bez priverstinog menija	[K] Virta kytkettyä (oletus) / suurin kirkkaus	[L] u prinudini meni