

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-32C300E
D Energy efficiency class	A+
E Visible screen size (diagonal)	80 cm / 32 inches
F On mode average power consumption	31 W
G Annual energy consumption *1	45 kWh
H Standby power consumption *2	0,50 W
I Off mode power consumption	NA
J Screen resolution	1366 x 768

K *1: Energy consumption 45 kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Español	Svenska	Norsk	Suomi	Magyar	Cesky
A Ficha de producto C Identificador del modelo G Consumo de energía anual B Proveedor D Clase de eficiencia energética H Consumo de electricidad en espera E Diagonal visible de la pantalla I Consumo de electricidad en modo apagado F Resolución de la pantalla J Resolución de la pantalla K Consumo de energía: XYZ kWh/año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. L Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	A Informationsblad C Modellbeteckning G Årlig energiförbrukning B Leverantör D Energieffektivitetsklass H Effektförbrukning i standbyläge E Synlig skärmdiagonal I Energieffektivitetsklass J Skärmupplösning K Effektförbrukning i påläge M Skärmupplösning L När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	A Produktinfo C Modell-ID G Årlig energiförbrukning B Leverandör D Energieffektivitetsklasse H Strömforbruk i standby E Synlig skjerm-diagonal I Strömforbruk i off-modus F Strömforbruk i på-modus J Skjermoppløsning K Strömforbruk i XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. L Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv M For informasjon om nominell effektføring, se etiketten på TV-bakskåpet.	A Luoteseloste C Mallitunniste G Vuotuinen energiankulutus B Varantuntija D Energiatehokkuusluokka H Valtuustilan energiankulutus E Näkyvästi olevan kuvapinnän lävissä I Tehonkulutus pois päältä -tilassa F Tehonkulutus päällekytkemässä -tilassa J Kuvaruutuun resoluutio K Energiankulutus: XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävästä. L Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.	A Termékismertető adatlap C Típusazonosító G Éves energiaszükséglet B Beszállító D Energiahatékonysági osztály H Készenléti üzemmódbeli energiaszükséglet E Látható képfelület nagysága I Készenléti üzemmódbeli energiaszükséglet F Bekapcsolás üzemmódbeli energiaszükséglet J Képernyőfelbontás K A televíziószkészlet napi 4 óráz üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiaszükséglet a készülék elvezetési módjától függ. L Amikor a TV-t a távirányítóból kikapcsolják ki, és nincs aktív funkció M További információért a névelges energiaszükséglettel kapcsolatban olvassa a TV hátulján burkolatán található címkét.	A Informační list výrobku C Identifikační značka modelu G Roční spotřeba elektrické energie B Dodavatel D Třída energetické účinnosti H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu E Viditelná úhlopříčka obrazovky I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu J Rozlišení obrazovky K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vzhledem ke čtyřem hodinám denního provozu televize při průměrném využití. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. M Informace o jmenovitých příkrmu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.

Deutsch	Nederlands	Italiano	Français	Lietuvių k.	Português
A Produktdatenblatt C Modellkennung G Jährlicher Energieverbrauch B Lieferanten D Energieeffizienzklasse H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand E Sichtbare Bildschirmdiagonale I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand J Bildschirmauflösung K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	A Productkaart C Typeaanduiding G Jaarlijks energieverbruik B Leverancier D Energie-efficiëntieklasse H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand E Zichtbare schermdiagonaal I Elektriciteitsverbruik in de uitstand F Elektriciteitsverbruik in degebruikstand J Schermresolutie K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	A Scheda prodotto C Identificatore del modello G Consumo annuo di energia B Fornitore D Classe di efficienza energetica H Consumo di energia in modo stand-by E Diagonale dello schermo visibile I Consumo di energia in modo spento F Consumo di energia in modo acceso J Risoluzione dello schermo K Consumo di energia XYZ kWh/anno, calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. L Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	A Fiche produit C Référence du modèle G Consommation d'énergie annuelle B Fournisseur D Classe d'efficacité énergétique H Consommation électrique en mode veille E Diagonale d'écran visible I Consommation électrique en mode arrêt F Consommation électrique en mode marche J Résolution de l'écran K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. L Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	A Gaminių kortelė C Modelio identifikatorius G Metinis energijos sunaudojimas B Tieklejas D Energijos efektyvumo klasė H Energijos sunaudojimas išjungimo režimu E Matoma ekrano įstrižainė I Energijos sunaudojimas budėjimo gamini F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį J Ekrano skiriamoji geba K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. L Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.	A Ficha de produto C Identificador de modelo G Consumo de energia anual B Fornecedor D Classe de eficiência energética H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília E Diagonal visível do ecrã I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação F Consumo, em termos de potência, no estado activo J Resolução do ecrã K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

Dansk	<p>A Datablad C Modelidentifikation G Aktivt energiforbrug</p> <p>B Leverandør D Energieffektivitetsklasse H Effektorbrydget i slukket/tilstand</p> <p>E Synlig skærmdiagral I Energieffektivitet i slukket tilstand</p> <p>F Effektorbrydget i tændt tilstand J Skærmforbrøsing</p> <p>K Energiforbrug i tændt tilstand M Skærmforbrøsing</p> <p>L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og/eller på, hvorvidt fjernsynet bruges.</p> <p>M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagvedlægning.</p>
Български	<p>A Продуктова фиша C Идентификационен модел G Годинашна консумация на енергия</p> <p>B Доставчик D Клас на енергийна ефективност H Консумация на енергия в режим „в готовност“</p> <p>E Видим диагонален екран I Консумация на енергия в режим „изключен“</p> <p>F Консумация на енергия в режим „включен“ J Консумация на енергия на екрана</p> <p>K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изключена на база на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.</p> <p>L Когато телевизора е в изключено от дистанционно управление и няма активна функция</p> <p>M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.</p>
Română	<p>A Fișa produsului C Referință model G Consum anual de energie</p> <p>B Furnizor D Clasa de eficiență energetică H Puterea consumată în modul standby</p> <p>E Diagonala vizibilă a ecranului I Puterea consumată în modul oprit</p> <p>F Diagonala vizibilă a ecranului J Rezoluție ecran</p> <p>K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.</p> <p>L Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție</p> <p>M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.</p>
Latviešu valodā	<p>A Produkta speciālā zīme C Modeļa identifikators G Ikgadējais enerģijas patēriņš</p> <p>B Piegādātājs D Energoefektivitātes klase H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš</p> <p>E Ekрана redzamās daļas izmērs pa diagonāli I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš</p> <p>F Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš J Ekрана izšķirtspēja</p> <p>K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četrās stundās dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.</p> <p>L Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija</p> <p>M Nominalais strāvas patēriņš norādīts eņķetes televizora korpusa aizmugurē.</p>
Polski	<p>A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zużycie energii</p> <p>B Dostawca D Klasa efektywności energetycznej H Zużycie energii w trybie czuwania</p> <p>E Przełączna widzalna ekranu I Zużycie energii w trybie wyłączenia</p> <p>F Zużycie energii w trybie włączenia J Rozdzielczość ekranu</p> <p>K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.</p> <p>L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.</p> <p>M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tyłnej obudowie telewizora.</p>
Srpski	<p>A Lista sa podacima za proizvod C ID modela G Godišnja potrošnja struje</p> <p>B Dobavljač D Klasa energetske efikasnosti H Potrošnja struje u stanju pripravnosti</p> <p>E Vidljiva veličina ekrana (dijagonala) I Potrošnja u režimu isključenog napajanja</p> <p>F Prosečna potrošnja u režimu uključeno napajanja</p> <p>K napažanja</p> <p>K Potrošnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovano je na potrošnji televizora koji je uključuen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načina korišćenja televizora.</p> <p>L Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedan funkcija informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.</p>

Ελληνικά	<p>A Λεπίτα προϊόντος C Αναγνωριστικό μοντέλου G Ετήσια καταπόληση ενέργειας</p> <p>B Προμηθευτής D Τάξη ενεργειακής απόδοσης H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής</p> <p>E Ορατή διαγώνιασ οθόνη I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας</p> <p>F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας J Ανάλυση οθόνης</p> <p>K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τελεόραση λειτουργία όλημερησά επί 365 ημερών M Πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της οθόνης.</p> <p>L Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες M Για τις πληροφορίες αναφορικάς της κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.</p>
Türkçe	<p>A Ürün fişi C Model No G Yıllık enerji tüketimi</p> <p>B Tedarikçi D Enerji verimlilik sınıfı H Beklenmede güç tüketimi</p> <p>E Görülebilir ekran köşegeni I Kapalı moda güç tüketimi</p> <p>F Açık moda güç tüketimi J Ekran çözünürlüğü</p> <p>K 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırılan televizyondaki güç tüketimsi alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyondaki kullanıldığında bağlı olacaktır.</p> <p>L Televizyon uzaktan Kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken</p> <p>M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyondan arka kapalıdaki etikete bakın.</p>
Hrvatski	<p>A Podatkovni list proizvoda C ID modela G Godišnji utrošak energije</p> <p>B Dobavljač D Razred energetske učinkovitosti H Utrošak energije u pripravnosti</p> <p>E Dijagonala vidljivog zaslona I Utrošak energije pri isključenosti</p> <p>F Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.</p> <p>K kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna</p> <p>M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte najbližicu na stražnjem pokrovu televizora.</p>
Slovensky	<p>A Opis výrobku C Identifikačný znak modelu G Ročná spotreba elektrickej energie</p> <p>B Dodávateľ D Trieda energetickej efektívnosti H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime</p> <p>E Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky I Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia</p> <p>F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia J Rozlíšenie obrazovky</p> <p>K Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa.</p> <p>L keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktivná žiadna funkcia</p> <p>M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.</p>
Eesti	<p>A Toote kirjeldus C Mudeli tähis G Aastane energitarbimine</p> <p>B Tarbijaja D Energiatohutususe klass H Ooteseisundi elektritarbimine</p> <p>E Ekraani nähtava osa diagonaal I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine</p> <p>F Sisseulatuva energiatarbimine J Ekraani resolutsioon</p> <p>K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisori töötat nel tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisori kasutusviisist.</p> <p>L kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.</p> <p>M Nimivõimsustarbe and teabe leiatare teletri tagakattel olevalt etiketilt.</p>