

**[A] TV product information in regards to ErP/EuP pursuant to the Commission Regulations (EC) 642/2009 and (EU) 801/2013**

English	[B] Manufacturer's name			Panasonic
	[C] Model ID			TX-32FS500E TX-32FS502E TX-32FS500B TX-32FS503B
	[D] Power consumption (Watt)	[E] on-mode [F] network standby mode [G] standby mode [H] off-mode		39.0 N/A 0.50 0.30
	[I] Peak luminance ratio (%)	[J] w/o forced menu [K] with forced menu	[L] on-mode (default)/max. brightness [M] home-mode/max. brightness	N/A 71
	[N] Hazardous substances	[O] Mercury (mg) [P] Lead * (yes/no)		N/C yes
	[R] * This TV may contain lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with existing exemption clauses under the RoHS Directive			[Q] day/month/year 16/04/2018
	[S] N/C: does not contain	[T] N/A: not applicable		

Deutsch	[A] TV Produktinformationen in Bezug auf ErP / EuP gemäß den Verordnungen (EG) 642/2009 und (EU) 801/2013	[E] Ein-Zustand	[F] Netzwerk Bereitschafts-Zustand	[B] Name des Herstellers	[C] Modellkennung
	[D] Leistungsaufnahme (Watt)	[E] Ein-Zustand [F] ohne obligatorisches Menü	[K] Ein-Zustand (voreingestellt)/maximaler Helligkeitseinstellung	[G] Bereitschafts-Zustand [L] mit obligatorischem Menü	[H] Aus-Zustand
Nederlands	[A] TV product informatie m.b.t. ErP/EuP volgt de Richtlijnen van de Commissie (EG) 642/2009 en (EU) 801/2013	[E] aan-modus	[F] Netwerk standby-modus	[B] Naam van de fabrikant	[C] Typeaanduiding
	[D] Energie verbruik (Watt)	[E] zonder geforceerd menu	[K] aan-modus (standaard)/max. helderheid	[L] met geforceerd menu [P] lood* (ja/nee)	[H] uit-modus
Français	[A] Informations sur l'écoconception des téléviseurs, conformément aux Règlements de la Commission (CE) 642/2009 et (UE) 801/2013	[E] mode de marche	[F] Mode de veille avec maintien de la connection au réseau	[B] Nom du fabricant	[C] Référence du modèle
	[D] Consommation électrique (Watt)	[E] mode de marche [F] sans menu imposé	[K] mode de marche (par défaut)/ max. brillance	[L] avec menu imposé [P] Plomb* (ou/non)	[H] mode d'arrêt
Svenska	[A] TV-produktinformation i förhållande till ErP/EuP i enlighet med kommissionens förordning (EG) 642/2009 och (EU) 801/2013	[E] påläge	[F] Nätkver Standby-läge	[B] Tillverkarens namn	[C] Modellbeteckning
	[D] Strömbrukning (Watt)	[E] utan fast meny	[K] påslagen (standard)/max. ljusstyrka	[L] med fast meny [P] bly* (ja/nej)	[H] fråge
Norsk	[A] TV-produktinformasjon med henblikk på ErP/EuP i henhold til kommisjonens forordning (EG) 642/2009 og (EU) 801/2013	[E] on-modus	[F] Nettverk-standby-modus	[B] Produsentens navn	[C] Modell-ID
	[D] Strømføring (Watt)	[E] uten tvungen meny	[K] on-modus (standard)/maks. Lysstyrke	[L] med tvungen meny [P] bly* (ja/nei)	[H] off-modus
Dansk	[A] TV-produktoplysninger med hensyn til ErP/EuP ifølge Kommissionens Forordning (EF) nr. 642/2009 og (EU) nr. 801/2013	[E] on-tilstand	[F] Netværk Standby-tilstand	[B] Producentens navn	[C] Modelidentifikation
	[D] Strømføring (Watt)	[E] uden obligatorisk menu	[K] on-tilstand (standard)/maks. Lysstyrke	[L] med obligatorisk menu [P] bly* (ja/nei)	[H] off-tilstand
Español	[A] Información del Televisor relacionada con ErP/EuP siguiendo los Reglamentos de la Comisión (CE) 642/2009 y (UE) 801/2013	[E] Modo On	[F] Modo Red Standby	[B] Nombre del fabricante	[C] Identificador del modelo
	[D] Consumo de Energía (Watt)	[E] Modo On [F] sin menú forzado	[K] Modo On (Por defecto)/máx. Brillo	[L] Con menú forzado [P] Plomo* (Sí/No)	[H] Modo Off
Português	[A] Informações do televisor relativamente à concepção ecológica, nos termos da Comissão de Regulamentação (CE) 642/2009 e (UE) 801/2013	[E] Modo On	[F] Modo Rede Standby	[B] Nome do fabricante	[C] Identificador de modelo
	[D] Consumo de Energia (Watt)	[E] Modo On [F] Sem menu forçado	[K] Modo On (default)/max. Brilho	[L] Com menu forçado [P] chumbo* (yes/no)	[H] Modo Off
Italiano	[A] Informazioni sulla progettazione eco compatibile dei televisori ai sensi del Regolamento della Commissione (CE) 642/2009 e (UE) 801/2013	[E] modo acceso	[F] modo stand-by in rete	[B] Nome del costruttore	[C] identificatore del modello
	[D] Consumo di energia (Watt)	[E] senza menu impostato	[K] modo "accesso" (predefinito) / max. luminosità	[L] con menu impostato [P] piombo* (sì/no)	[H] modo spento
Suomi	[A] Televisiön tuoteen tiedot energiansäästävyyden osalta komission päätöksellä (EY) 642/2009 ja (EU) 801/2013 mukaisesti	[E] Virta kytkettyä	[F] Verkkovalmiustilassa	[B] Valmistajan nimi	[C] Mallinumero
	[D] Virta kulutus (Watt)	[E] ilman pakotettua valaistusta	[K] Virta kytkettyä (oletus) / suurin kirkkaus	[L] Pakotettu valo [P] lyijy* (kyllä/ei)	[H] Virta katkaistuna
Polski	[A] Parametry telewizora dotyczące energooszczędności zgodnie z rozporządzeniami Komisji Europejskiej (WE) 642/2009 i (UE) 801/2013	[E] tryb pracy	[F] tryb uśpienia z podtrzymanym podłączeniem do sieci	[B] Nazwa producenta	[C] identyfikator modelu
	[D] Zużycie energii (watt)	[E] bez wymuszenia w menu	[K] tryb pracy (domyślny)/maksymalna jasność	[L] z wymuszeniem w menu [P] ołów* (tak/nie)	[H] tryb wyłączenia
Čeština	[A] Informace týkající se ekologičnosti televizoru z hlediska spotřeby elektrické energie v souladu s Nařízením Komise (ES) 642/2009 a (EU) 801/2013	[E] stav zapnutu	[F] pohotovostní režim se zachováním připojení k síti	[B] Název výrobce	[C] identifikační značka modelu
	[D] Spotřeba energie (Watt)	[E] bez vynuceného menu	[K] stav zapnutu (výchozí)/nejvyšší jas	[L] s vynuceným menu [P] olovo* (ano/nej)	[H] stav vypnutu
Română	[A] Informații despre televizorul privind respectarea Directivei ErP/EuP în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) 642/2009 și (UE) 801/2013	[E] Mod „pornit”	[F] Mod „standby” cu conexiune la rețea	[B] Numele producătorului	[C] Referință model
	[D] Raport luminanță/măx. strălucire	[E] fără meniu de instalare	[K] mod „pornit” (implicit)/luminanță maximă	[L] în meniul de instalare [P] plumb* (da/nu)	[H] Mod „oprit”
Magyar	[A] TV termékinformáció a EV/642/2009 és EU/801/2013 bizottsági rendelet érelmében tekintettel az ErP/EuP (energiasparó káposztalos termékek/energiasparó termékek)	[E] Bekapcsolás üzemmód	[F] Hálózat készenléti üzemmód	[B] A gyártó neve	[C] Képesítő üzemmód
	[D] Energiafogyasztás (Watt)	[E] előre optimalizált menü nélkül	[K] Hálózat készenléti üzemmód (alápredefiniezett)/legnagyobb fényerő	[L] Képesítő üzemmód [P] ólom (igen/nem)	[H] Kikapcsolás üzemmód
Bulgarski	[A] Продуктова информация относно екопроектирането на телевизор, съгласно Регламент (ЕО) 642/2009 и 801/2013 на Комисията	[E] режим "включен"	[F] Мрежови режим на готовност	[B] Наименование на производителя	[C] идентификатор на модела
	[D] Консумация на мощност (Watt)	[E] без задължително меню	[K] режим "включен" (фабрична настройка)/максимална яркост	[L] със задължително меню [P] олово* (да/не)	[H] режим "изключен"
Eesti	[A] Telesõite tooteinformatsioon seoses ökodisaini nõuetega vastavalt Komisjoni Määrustele (EÜ) nr 642/2009 ja (EÜ) nr 801/2013	[E] töörežiim	[F] võrgu ooterežiim	[B] Tootja nimi	[C] Modelitähis
	[D] Energiatarve (Watt)	[E] ilma sundmenüta	[K] töörežiim (valikuisi) "max heledus	[L] sundmenüiga [P] plii* (jah/ei)	[H] režiim "väljalüüatud"
Lietuvių kalba	[A] Informacija par TV produkto atitikimą su ErP/EuP (ErP = energijos sutaipite produktai, EuP = ekodizaina produktai) atitiktis Europos Komisijos reguliui (EK) 642/2009 ir (ES) 801/2013	[E] ieslgts režims	[F] gatavības režims	[B] Ražotāja nosaukums	[C] Modela identifikators
	[D] Enerģijas patēriņš (Watt)	[E] bez piespiedu izvēlnes	[K] ieslgts režims (nokausējums)/maks. Spilgtums	[L] ar piespiedu izvēlni [P] svins* (ir/nav)	[H] Viedā katkaistura
Ukrainian	[A] Інформація про TV-продукт стосовно відповідності до вимог Директиви (ЄС) 642/2009 та (ЄС) 801/2013	[E] режим "включено"	[F] режим "включено"	[B] Назва виробника	[C] Ідентифікатор знаку моделі
	[D] Споживання енергії (Вт)	[E] без примусового меню	[K] режим "включено" (заводський)/макс. яскравість	[L] з примусовим меню [P] свинець* (так/ні)	[H] стан вимкнено
Slovensky	[A] Informácie týkajúce sa ekologizácii televizora z hľadiska spotreby elektrickej energie v súlade s Nařízením Komisie (ES) 642/2009 a (EU) 801/2013	[E] režim zapnutia	[F] pohotovostný režim so zachovaním pripojenia k sieti	[B] Názov výrobcu	[C] Identifikačný znak modelu
	[D] Spotřeba energie (Watt)	[E] bez vynuceného menu	[K] režim zapnutia (počiatkový)/max. jas	[L] s vynuceným menu [P] olovo* (áno/nie)	[H] režim vypnutia
Slovenščina	[A] Podatki o televizoru v zvezi z Direktivo ErP/EuP v skladu z uredbama Komisije (EZ) 642/2009 in (EU) 801/2013	[E] stanje vključenosti	[F] stanje pripravljenosti mreže	[B] Ime proizvajalca	[C] Identifikacijska oznaka modela
	[D] Poraba energije (Watt)	[E] brez obveznega menija	[K] način vključenosti (privzeto)/največja osvetlitev	[L] stanje vključenosti [P] Svinec* (da/ne)	[H] stanje izključenosti
Syrki	[A] Informatsiya o proizvodiv (televizion) koje se tice ErP/EuP direktiva u skladu sa Propisima Evropske Komisije (EC) 642/2009 i Evropske Unije (EU) 801/2013	[E] režim "uključen"	[F] Pripremi režim mreže	[B] Navedite proizvođača	[C] Oznaka modela
	[D] Potrošnja energije (Watt)	[E] bez prinudnog menija	[K] Virta kytkettyä (oletus) / suurin kirkkaus	[L] u pripravljeni meni [P] olovo* (da/ne)	[H] režim "isključen"