

## **A** Product fiche

<b>B</b> Supplier	Panasonic Corporation
<b>C</b> Model ID	TX-40C300E
<b>D</b> Energy efficiency class	A++
<b>E</b> Visible screen size (diagonal)	100 cm / 40 inches
<b>F</b> On mode average power consumption	33 W
<b>G</b> Annual energy consumption *1	48 kWh
<b>H</b> Standby power consumption *2	0,50 W
<b>I</b> Off mode power consumption	NA
<b>J</b> Screen resolution	1920 x 1080

**K** \*1: Energy consumption 48 kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

<b>Español</b>	<b>A</b> Ficha de producto <b>B</b> Proveedor <b>C</b> Diagonal visible de la pantalla <b>D</b> Consumo de electricidad en modo apagado <b>E</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. <b>F</b> Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa <b>G</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>C</b> Identificador del modelo <b>D</b> Clase de eficiencia energética <b>E</b> Consumo de electricidad en modo apagado <b>F</b> Resolución de la pantalla <b>G</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
<b>Svenska</b>	<b>A</b> Informationsblad <b>B</b> Leverantör <b>C</b> Synlig skärmdiagonal <b>D</b> Effektförbrukning i friläge <b>E</b> Strömförbrukning i påläge <b>F</b> Strömförbrukning i på-modus <b>G</b> Strömförbrukning i XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. <b>H</b> När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv <b>I</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakdörrskäset.	<b>G</b> Modellbeteckning <b>H</b> Energieffektivitetsklass <b>I</b> Strömförbrukning i standbyläge <b>J</b> Strömförbrukning i friläge <b>K</b> Strömförbrukning i på-modus <b>L</b> Strömförbrukning i XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. <b>M</b> När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv <b>N</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakdörrskäset.
<b>Norsk</b>	<b>A</b> Produktinfo <b>B</b> Leverandør <b>C</b> Synlig skjerm-diagonal <b>D</b> Strømførbbruk i på-modus <b>E</b> Strømførbbruk i XYZ kWh per år, strømførbbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. <b>F</b> Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv <b>G</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdørrskäset.	<b>G</b> Ailig energiforbrukning <b>H</b> Strømførbbruk i standby <b>I</b> Strømførbbruk i off-modus <b>J</b> Strømførbbruk i på-modus <b>K</b> Strømførbbruk i XYZ kWh per år, strømførbbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. <b>L</b> Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv <b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdørrskäset.
<b>Suomi</b>	<b>A</b> Tuoteseloste <b>B</b> Varamittijä <b>C</b> Näkyvästi olevan kuvapinnän lävisä <b>D</b> Tehonkulutus päällekytketynä -tilassa <b>E</b> Tehonkulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytötavasta. <b>F</b> Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä <b>G</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.	<b>G</b> Vuotuinen energiankulutus <b>H</b> Valmiustilan energiankulutus <b>I</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa <b>J</b> Kuvaruudun resoluutio <b>K</b> Vuorokauden energiankulutus <b>L</b> Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä <b>M</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.
<b>Magyar</b>	<b>A</b> Termékinformáció adatlap <b>B</b> Beszállító <b>C</b> Látható képfelület nagysága <b>D</b> Bekapcsolás üzemi módbeli energiafogyasztás <b>E</b> A televíziókézfűtés nap 4 óráz üzemi mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. <b>F</b> Amikor a TV-t a távirányítóból kikapcsolják ki, és nincs aktiv funkció <b>G</b> További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét.	<b>G</b> Éves energiafogyasztás <b>H</b> Készenléti üzemi módbeli energiafogyasztás <b>I</b> Kikapcsolt üzemi módbeli energiafogyasztás <b>J</b> Képernyőfelbontás <b>K</b> Képernyőfogyasztás <b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítóból kikapcsolják ki, és nincs aktiv funkció <b>M</b> További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét.
<b>Cesky</b>	<b>A</b> Informační list výrobku <b>B</b> Dodavatel <b>C</b> Viditelná úhlopříčka obrazovky <b>D</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu <b>E</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vzhledně ke spotřebě elektrické energie televizoru při průměrné 4 hodině denně po dobu 365 dnů. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. <b>F</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. <b>G</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	<b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie <b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu <b>I</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu <b>J</b> Rozlišení obrazovky <b>K</b> Roční spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vzhledně ke spotřebě elektrické energie televizoru při průměrné 4 hodině denně po dobu 365 dnů. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. <b>L</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. <b>M</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.

<b>Deutsch</b>	<b>A</b> Produktdatenblatt <b>B</b> Lieferant <b>C</b> Sichtbare Bildschirmdiagonale <b>D</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand <b>E</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand <b>F</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. <b>G</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist <b>H</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	<b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch <b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand <b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>J</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand <b>K</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand <b>L</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. <b>M</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist <b>N</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.
<b>Nederlands</b>	<b>A</b> Productkaart <b>B</b> Leverancier <b>C</b> Zichtbare scherm diagonaal <b>D</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand <b>E</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de gebruiktoestand <b>G</b> Energie-efficiëntieklasse <b>H</b> Energie-efficiëntieklasse <b>I</b> Schermresolutie <b>J</b> Schermresolutie <b>K</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>L</b> Elektriciteitsverbruik in de gebruiktoestand <b>M</b> Wanneer de televisie wordt gebruikt. <b>N</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>O</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	<b>G</b> Jaarlijks energieverbruik <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand <b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>J</b> Schermresolutie <b>K</b> Schermresolutie <b>L</b> Elektriciteitsverbruik in de gebruiktoestand <b>M</b> Wanneer de televisie wordt gebruikt. <b>N</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>O</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.
<b>Italiano</b>	<b>A</b> Scheda prodotto <b>B</b> Fornitore <b>C</b> Diagonale dello schermo visibile <b>D</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>E</b> Consumo di energia in modo acceso <b>F</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno, calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. <b>G</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni <b>H</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. <b>I</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>J</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	<b>G</b> Identificatore del modello <b>H</b> Classe di efficienza energetica <b>I</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>J</b> Consumo di energia in modo spento <b>K</b> Consumo di energia in modo acceso <b>L</b> Risoluzione dello schermo <b>M</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno, calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. <b>N</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni <b>O</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.
<b>Français</b>	<b>A</b> Fiche produit <b>B</b> Fournisseur <b>C</b> Diagonale d'écran visible <b>D</b> Consommation électrique en mode marche <b>E</b> Consommation électrique en mode marche <b>F</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. <b>G</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. <b>H</b> Pour les informations sur le consommation nominale, faire référence à l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle <b>H</b> Consommation électrique en mode veille <b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt <b>J</b> Consommation électrique en mode arrêt <b>K</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. <b>L</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. <b>M</b> Pour les informations sur le consommation nominale, faire référence à l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.
<b>Lietuvių k.</b>	<b>A</b> Gaminių kortelė <b>B</b> Tieklejas <b>C</b> Matoma ekrano ištisinė <b>D</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>E</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>F</b> Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas į eilę. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. <b>G</b> Informacija apie vadinamąjį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. <b>H</b> Informacija apie vadinamąjį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. <b>I</b> Fich de produit <b>J</b> Fournisseur <b>K</b> Diagonale visible du écran <b>L</b> Consommation électrique en mode actif <b>M</b> Consommation d'énergie XYZ kWh par an, basé sur la consommation de l'énergie réelle pendant 365 jours. La consommation effective de l'énergie dépend de la façon dont le téléviseur est utilisé. <b>N</b> Lorsque le téléviseur est éteint avec le télécommande et qu'aucune fonction n'est activée. <b>O</b> Pour obtenir des informations sur la consommation nominale, consultez l'étiquette sur la tampa arrière du téléviseur.	<b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas <b>H</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>I</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>J</b> Ekrano skiriamoji geba <b>K</b> Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas į eilę. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. <b>L</b> Informacija apie vadinamąjį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. <b>M</b> Informacija apie vadinamąjį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. <b>N</b> Fich de produit <b>O</b> Fournisseur <b>P</b> Classe de efficacité énergétique <b>Q</b> Consommation électrique en mode actif <b>R</b> Consommation d'énergie XYZ kWh par an, basé sur la consommation de l'énergie réelle pendant 365 jours. La consommation effective de l'énergie dépend de la façon dont le téléviseur est utilisé. <b>S</b> Lorsque le téléviseur est éteint avec le télécommande et qu'aucune fonction n'est activée. <b>T</b> Pour obtenir des informations sur la consommation nominale, consultez l'étiquette sur la tampa arrière du téléviseur.
<b>Português</b>	<b>A</b> Fich de produto <b>B</b> Fornecedor <b>C</b> Diagonal visível do ecrã <b>D</b> Consumo de energia em estado activo <b>E</b> Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. <b>F</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>G</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	<b>G</b> Consumo de energia anual <b>H</b> Consumo de energia em estado de vigília <b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação <b>J</b> Resolução do ecrã <b>K</b> Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. <b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

<b>Dansk</b>	<b>A</b> Datablad <b>B</b> Leverandør <b>C</b> Syning-skærm <b>D</b> Effektivitet <b>E</b> Effektivitet <b>F</b> Effektivitet <b>G</b> Effektivitet <b>H</b> Effektivitet <b>I</b> Effektivitet <b>J</b> Effektivitet <b>K</b> Effektivitet <b>L</b> Effektivitet <b>M</b> Effektivitet	<b>C</b> Modelidentifikation <b>D</b> Energieffektivitetsklasse <b>E</b> Syning-skærm <b>F</b> Effektivitet <b>G</b> Effektivitet <b>H</b> Effektivitet <b>I</b> Effektivitet <b>J</b> Effektivitet <b>K</b> Effektivitet <b>L</b> Effektivitet <b>M</b> Effektivitet	<b>G</b> Aktivt energiforbrug <b>H</b> Effektivitet <b>I</b> Effektivitet <b>J</b> Effektivitet <b>K</b> Effektivitet <b>L</b> Effektivitet <b>M</b> Effektivitet	<b>G</b> Aktivt energiforbrug <b>H</b> Effektivitet <b>I</b> Effektivitet <b>J</b> Effektivitet <b>K</b> Effektivitet <b>L</b> Effektivitet <b>M</b> Effektivitet
<b>Ελληνικά</b>	<b>A</b> Λεπίδιο προϊόντος <b>B</b> Προμηθευτής <b>C</b> Ορατή διαγώνια οθόνη <b>D</b> Κατάσταση ισχύος σε κατάσταση ετοιμότητας <b>E</b> Κατάσταση ισχύος σε κατάσταση ετοιμότητας <b>F</b> Ανάλυση οθόνης <b>G</b> Επίπλο καταπόνηση ενέργειας <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής <b>I</b> Κατάσταση ισχύος σε κατάσταση ετοιμότητας <b>J</b> Ανάλυση οθόνης <b>K</b> Κατανάλωση ενέργειας <b>L</b> Κατανάλωση ενέργειας <b>M</b> Κατανάλωση ενέργειας	<b>G</b> Επίπλο καταπόνηση ενέργειας <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής <b>I</b> Κατάσταση ισχύος σε κατάσταση ετοιμότητας <b>J</b> Ανάλυση οθόνης <b>K</b> Κατανάλωση ενέργειας <b>L</b> Κατανάλωση ενέργειας <b>M</b> Κατανάλωση ενέργειας	<b>G</b> Επίπλο καταπόνηση ενέργειας <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής <b>I</b> Κατάσταση ισχύος σε κατάσταση ετοιμότητας <b>J</b> Ανάλυση οθόνης <b>K</b> Κατανάλωση ενέργειας <b>L</b> Κατανάλωση ενέργειας <b>M</b> Κατανάλωση ενέργειας	<b>G</b> Επίπλο καταπόνηση ενέργειας <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής <b>I</b> Κατάσταση ισχύος σε κατάσταση ετοιμότητας <b>J</b> Ανάλυση οθόνης <b>K</b> Κατανάλωση ενέργειας <b>L</b> Κατανάλωση ενέργειας <b>M</b> Κατανάλωση ενέργειας
<b>Türkçe</b>	<b>A</b> Ürün fişisi <b>B</b> Tedarikçi <b>C</b> Gösterge ekran <b>D</b> Akıllı modda güç tüketimi <b>E</b> Akıllı modda güç tüketimi <b>F</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırılan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. <b>G</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken nominal güç tüketimi bilgisi için televizyondan arka kapandıdaki etikete bakın. <b>H</b> Podatkovni list proizvoda <b>I</b> Dobavljač <b>J</b> Dijagonala vidljivog zaslona <b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor. <b>L</b> Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna. <b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte najbližem u stranim pokrivo televizora.	<b>G</b> Model No <b>H</b> Bekelemde güç tüketimi <b>I</b> Kapalı modda güç tüketimi <b>J</b> Ekrani çalıştırılırken <b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırılan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. <b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken nominal güç tüketimi bilgisi için televizyondan arka kapandıdaki etikete bakın. <b>M</b> Nominal güç tüketim bilgisi için televizyondan arka kapandıdaki etikete bakın.	<b>G</b> Model No <b>H</b> Bekelemde güç tüketimi <b>I</b> Kapalı modda güç tüketimi <b>J</b> Ekrani çalıştırılırken <b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırılan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. <b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken nominal güç tüketimi bilgisi için televizyondan arka kapandıdaki etikete bakın. <b>M</b> Nominal güç tüketim bilgisi için televizyondan arka kapandıdaki etikete bakın.	<b>G</b> Model No <b>H</b> Bekelemde güç tüketimi <b>I</b> Kapalı modda güç tüketimi <b>J</b> Ekrani çalıştırılırken <b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırılan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. <b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken nominal güç tüketimi bilgisi için televizyondan arka kapandıdaki etikete bakın. <b>M</b> Nominal güç tüketim bilgisi için televizyondan arka kapandıdaki etikete bakın.
<b>Hrvatski</b>	<b>A</b> Podatkovni list proizvoda <b>B</b> Dobavljač <b>C</b> ID modela <b>D</b> Razred energetske učinkovitosti <b>E</b> Dijagonala vidljivog zaslona <b>F</b> Utrošak energije pri uključenosti <b>G</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor. <b>L</b> Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna. <b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte najbližem u stranim pokrivo televizora.	<b>G</b> Godišnji utrošak energije <b>H</b> Utrošak energije pri isključenosti <b>I</b> Utrošak energije pri isključenosti <b>J</b> Različovite zaslona <b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor. <b>L</b> Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna. <b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte najbližem u stranim pokrivo televizora.	<b>G</b> Godišnji utrošak energije <b>H</b> Utrošak energije pri isključenosti <b>I</b> Utrošak energije pri isključenosti <b>J</b> Različovite zaslona <b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor. <b>L</b> Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna. <b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte najbližem u stranim pokrivo televizora.	<b>G</b> Godišnji utrošak energije <b>H</b> Utrošak energije pri isključenosti <b>I</b> Utrošak energije pri isključenosti <b>J</b> Različovite zaslona <b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor. <b>L</b> Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna. <b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte najbližem u stranim pokrivo televizora.
<b>Slovensky</b>	<b>A</b> Opis výrobku <b>B</b> Dodávateľ <b>C</b> Uholpriehľad viditeľnej časti obrazovky <b>F</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>G</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>H</b> Spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televízor používa. <b>I</b> Keď je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia <b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom krytie televízora.	<b>A</b> Opis výrobku <b>C</b> Identifikačný znak modelu <b>D</b> Tredia energetickej efektívnosti <b>E</b> Uholpriehľad viditeľnej časti obrazovky <b>F</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>G</b> Spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televízor používa. <b>H</b> Spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televízor používa. <b>I</b> Keď je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia <b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom krytie televízora.	<b>A</b> Opis výrobku <b>C</b> Identifikačný znak modelu <b>D</b> Tredia energetickej efektívnosti <b>E</b> Uholpriehľad viditeľnej časti obrazovky <b>F</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>G</b> Spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televízor používa. <b>H</b> Spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televízor používa. <b>I</b> Keď je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia <b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom krytie televízora.	<b>A</b> Opis výrobku <b>C</b> Identifikačný znak modelu <b>D</b> Tredia energetickej efektívnosti <b>E</b> Uholpriehľad viditeľnej časti obrazovky <b>F</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>G</b> Spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televízor používa. <b>H</b> Spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televízor používa. <b>I</b> Keď je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia <b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom krytie televízora.
<b>Eesti</b>	<b>A</b> Toote kirjeldus <b>B</b> Tarbijaja <b>C</b> Ekraani nähtava osa diagonaal <b>D</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>E</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>F</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>G</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>H</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>I</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>J</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>K</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>L</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>M</b> Energia tarbimine seisuolekus	<b>C</b> Modelid <b>D</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>E</b> Ekraani nähtava osa diagonaal <b>F</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>G</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>H</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>I</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>J</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>K</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>L</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>M</b> Energia tarbimine seisuolekus	<b>C</b> Modelid <b>D</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>E</b> Ekraani nähtava osa diagonaal <b>F</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>G</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>H</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>I</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>J</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>K</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>L</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>M</b> Energia tarbimine seisuolekus	<b>C</b> Modelid <b>D</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>E</b> Ekraani nähtava osa diagonaal <b>F</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>G</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>H</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>I</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>J</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>K</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>L</b> Energia tarbimine seisuolekus <b>M</b> Energia tarbimine seisuolekus