

## A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation		
C Model ID	TX-40CX680E	TX-50CX680E	TX-55CX680E
D Energy efficiency class	A	A	B
E Visible screen size (diagonal)	100 cm / 40 inches	126 cm / 50 inches	139 cm / 55 inches
F On mode average power consumption	65 W	84 W	130 W
G Annual energy consumption*1	91 kWh	117 kWh	181 kWh
H Standby power consumption*2	0.50 W	0.50 W	0.50 W
I Off mode power consumption	0.25 W	0.25 W	0.25 W
J Screen resolution	3 840 (W) x 2 160 (H)	3 840 (W) x 2 160 (H)	3 840 (W) x 2 160 (H)

**K**\*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L**\*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

<b>A</b> Produktdatenblatt
<b>B</b> Lieferanten
<b>C</b> Modellkennung
<b>D</b> Energieeffizienzklasse
<b>E</b> Sichtbare Bildschirmdiagonale
<b>F</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
<b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch
<b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
<b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
<b>J</b> Bildschirmauflösung
<b>K</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
<b>L</b> wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist
<b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

<b>A</b> Productkaart
<b>B</b> Leverancier
<b>C</b> Typeaanduiding
<b>D</b> Energie-efficiëntieklasse
<b>E</b> Zichtbare scherm diagonaal
<b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand
<b>G</b> Jaarlijks energieverbruik
<b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
<b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand
<b>J</b> Schermresolutie
<b>K</b> Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.
<b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn
<b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.

<b>A</b> Scheda prodotto
<b>B</b> Fornitore
<b>C</b> Identificatore del modello
<b>D</b> Classe di efficienza energetica
<b>E</b> Diagonale dello schermo visibile
<b>F</b> Consumo di energia in modo acceso
<b>G</b> Consumo annuo di energia
<b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by
<b>I</b> Consumo di energia in modo spento
<b>J</b> Risoluzione dello schermo
<b>K</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
<b>L</b> quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni
<b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

<b>A</b> Fiche produit
<b>B</b> Fournisseur
<b>C</b> Référence du modèle
<b>D</b> Classe d'efficacité énergétique
<b>E</b> Diagonale d'écran visible
<b>F</b> Consommation électrique en mode marche
<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle
<b>H</b> Consommation électrique en mode veille
<b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt
<b>J</b> Résolution de l'écran
<b>K</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
<b>L</b> lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
<b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

Deutsch

Nederlands

Italiano

Français



TQB0E2508

<b>A</b> Ficha de producto
<b>B</b> Proveedor
<b>C</b> Identificador del modelo
<b>D</b> Clase de eficiencia energética
<b>E</b> Diagonal visible de la pantalla
<b>F</b> Consumo de electricidad en modo encendido
<b>G</b> Consumo de energía anual
<b>H</b> Consumo de electricidad en espera
<b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado
<b>J</b> Resolución de la pantalla
<b>K</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
<b>L</b> cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa
<b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.

<b>A</b> Informationsblad
<b>B</b> Leverantör
<b>C</b> Modellbeteckning
<b>D</b> Energieeffektivitetsklass
<b>E</b> Synlig skärmdiagonal
<b>F</b> Effektförbrukning i påläge
<b>G</b> Årlig energiförbrukning
<b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge
<b>I</b> Effektförbrukning i fränläge
<b>J</b> Skärmupplösning
<b>K</b> Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
<b>L</b> när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv
<b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

<b>A</b> Produktinfo
<b>B</b> Leverandör
<b>C</b> Modell-ID
<b>D</b> Energieffektivitetsklasse
<b>E</b> Synlig skjerm-diagonal
<b>F</b> Strømforbruk i på-modus
<b>G</b> Årlig energiforbruk
<b>H</b> Strømforbruk i standby
<b>I</b> Strømforbruk i off-modus
<b>J</b> Skjermoppløsning
<b>K</b> Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.
<b>L</b> når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv
<b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.

<b>A</b> Tuoteseloste
<b>B</b> Tavarantoimittaja
<b>C</b> Mallitunniste
<b>D</b> Energiatohokkuusluokka
<b>E</b> Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä
<b>F</b> Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa
<b>G</b> Vuotuinen energiankulutus
<b>H</b> Valmiustilan energiankulutus
<b>I</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa
<b>J</b> Kuvaruudun resoluutio
<b>K</b> Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytätavasta.
<b>L</b> Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä
<b>M</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.

Español

Svenska

Norsk

Suomi

<b>A</b> Gaminio kortelė
<b>B</b> Tiekėjas
<b>C</b> Modelio identifikatorius
<b>D</b> Energijos efektyvumo klasė
<b>E</b> Matoma ekrano įstrižainė
<b>F</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį
<b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas
<b>H</b> Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
<b>I</b> Energijos sunaudojimas išjungus gaminį
<b>J</b> Ekranų skiriamoji geba
<b>K</b> XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.
<b>L</b> išjungus televizorių nuotoliniu valdymu įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija
<b>M</b> Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.

<b>A</b> Ficha de produto
<b>B</b> Fornecedor
<b>C</b> Identificador de modelo
<b>D</b> Classe de eficiência energética
<b>E</b> Diagonal visível do ecrã
<b>F</b> Consumo, em termos de potência, no estado activo
<b>G</b> Consumo de energia anual
<b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
<b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação
<b>J</b> Resolução do ecrã
<b>K</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.
<b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função
<b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

<b>A</b> Datablad
<b>B</b> Leverandør
<b>C</b> Modelidentifikation
<b>D</b> Energieffektivitetsklasse
<b>E</b> Synlig skærmdiagonal
<b>F</b> Effektforbruget i tændt tilstand
<b>G</b> Årligt energiforbrug
<b>H</b> Effektforbruget i standbytilstand
<b>I</b> Effektforbruget i slukket tilstand
<b>J</b> Skærmopløsning
<b>K</b> Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
<b>L</b> når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive
<b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.

<b>A</b> Продуктов фиш
<b>B</b> Доставчик
<b>C</b> Идентификатор на модела
<b>D</b> Клас на енергийна ефективност
<b>E</b> Видим диагонал на екрана
<b>F</b> Консумация на енергия в режим „включен“
<b>G</b> Годишна консумация на енергия
<b>H</b> Консумация на енергия в режим „в готовност“
<b>I</b> Консумация на енергия в режим „изключен“
<b>J</b> Разделителна способност на екрана
<b>K</b> Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.
<b>L</b> когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция
<b>M</b> За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.

Latvian

Português

Dansk

Български

Română	<b>A</b> Fișa produsului
	<b>B</b> Furnizor
	<b>C</b> Referință model
	<b>D</b> Clasa de eficiență energetică
	<b>E</b> Diagonala vizibilă a ecranului
	<b>F</b> Puterea consumată în modul activ
	<b>G</b> Consumul anual de energie
	<b>H</b> Puterea consumată în modul standby
	<b>I</b> Puterea consumată în modul oprit
	<b>J</b> Rezoluție ecran
	<b>K</b> Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.
<b>L</b> Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție	
<b>M</b> Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	

Lätviski valoda	<b>A</b> Produkta speciālā zīme
	<b>B</b> Piegādātājs
	<b>C</b> Modeļa identifikators
	<b>D</b> Energoefektivitātes klase
	<b>E</b> Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli
	<b>F</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš
	<b>G</b> Ikgadējais enerģijas patēriņš
	<b>H</b> Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
	<b>I</b> Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
	<b>J</b> Ekrāna izšķirtspēja
	<b>K</b> Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.
<b>L</b> Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija	
<b>M</b> Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.	

Polski	<b>A</b> Karta produktu
	<b>B</b> Dostawca
	<b>C</b> Identyfikator modelu
	<b>D</b> Klasa efektywności energetycznej
	<b>E</b> Przekątna widzialna ekranu
	<b>F</b> Zużycie energii w trybie włączenia
	<b>G</b> Roczne zużycie energii
	<b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania
	<b>I</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia
	<b>J</b> Rozdzielczość ekranu
	<b>K</b> Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
<b>L</b> Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.	
<b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.	

Magyar	<b>A</b> Termékmertető adatlap
	<b>B</b> Beszállító
	<b>C</b> Típusazonosító
	<b>D</b> Energiahatékonysági osztály
	<b>E</b> Látható képátó nagysága
	<b>F</b> Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>G</b> Éves energiafogyasztás
	<b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>I</b> Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>J</b> Képernyőfelbontás
	<b>K</b> A televíziókészülék napi 4 órással üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.
<b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció	
<b>M</b> További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulső burkolatán található címkét.	

Česky	<b>A</b> Informační list výrobku
	<b>B</b> Dodavatel
	<b>C</b> Identifikační značka modelu
	<b>D</b> Třída energetické účinnosti
	<b>E</b> Viditelná úhlopříčka obrazovky
	<b>F</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu
	<b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie
	<b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
	<b>I</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
	<b>J</b> Rozlišení obrazovky
	<b>K</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.
<b>L</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.	
<b>M</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	

Ελληνικά	<b>A</b> Δελτίο προϊόντος
	<b>B</b> Προμηθευτής
	<b>C</b> Αναγνωριστικό μοντέλου
	<b>D</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης
	<b>E</b> Ορατή διαγώνιος οθόνης
	<b>F</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας
	<b>G</b> Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
	<b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
	<b>I</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
	<b>J</b> Ανάλυση οθόνης
	<b>K</b> Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
<b>L</b> Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες	
<b>M</b> Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.	

Türkçe	<b>A</b> Ürün fişi
	<b>B</b> Tedarikçi
	<b>C</b> Model No
	<b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı
	<b>E</b> Görülebilir ekran köşegeni
	<b>F</b> Açık modda güç tüketimi
	<b>G</b> Yıllık enerji tüketimi
	<b>H</b> Beklemede güç tüketimi
	<b>I</b> Kapalı modda güç tüketimi
	<b>J</b> Ekran çözünürlüğü
	<b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yilda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
<b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken	
<b>M</b> Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapagındaki etikete bakın.	

Hrvatski	<b>A</b> Podatkovni list proizvoda
	<b>B</b> Dobavljač
	<b>C</b> ID modela
	<b>D</b> Razred energetske učinkovitosti
	<b>E</b> Dijagonala vidljivog zaslona
	<b>F</b> Utrošak energije pri uključenosti
	<b>G</b> Godišnji utrošak energije
	<b>H</b> Utrošak energije u pripravnosti
	<b>I</b> Utrošak energije pri isključenosti
	<b>J</b> Razlučivost zaslona
	<b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.
<b>L</b> kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna	
<b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.	

Slovensky	<b>A</b> Opis výrobku
	<b>B</b> Dodávateľ
	<b>C</b> Identifikačný znak modelu
	<b>D</b> Trieda energetickej efektívnosti
	<b>E</b> Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky
	<b>F</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia
	<b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie
	<b>H</b> Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime
	<b>I</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia
	<b>J</b> Rozlíšenie obrazovky
	<b>K</b> Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa.
<b>L</b> keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia	
<b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.	

Eesti	<b>A</b> Tootekirjeldus
	<b>B</b> Tarnija
	<b>C</b> Mudelitähis
	<b>D</b> Energiatõhususe klass
	<b>E</b> Ekraani nähtava osa diagonaal
	<b>F</b> Sisselülitatud seisundi elektritarbimine
	<b>G</b> Aastane energiatarbimine
	<b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine
	<b>I</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
	<b>J</b> Ekraani resolutsioon
	<b>K</b> Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisoori kasutusviisist.
<b>L</b> kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.	
<b>M</b> Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.	

Siprski	<b>A</b> Lista sa podacima za proizvod
	<b>B</b> Dobavljač
	<b>C</b> ID modela
	<b>D</b> Klasa energetske efikasnosti
	<b>E</b> Vidljiva veličina ekrana (dijagonala)
	<b>F</b> Prosečna potrošnja u režimu uključenog napajanja
	<b>G</b> Godišnja potrošnja struje
	<b>H</b> Potrošnja struje u stanju pripravnosti
	<b>I</b> Potrošnja u režimu isključenog napajanja
	<b>J</b> Rezolucija ekrana
	<b>K</b> Potražnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisi o načina korišćenja televizora.
<b>L</b> Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedna funkcija	
<b>M</b> Informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.	