

## A Product fiche

<b>B</b> Supplier	Panasonic Corporation
<b>C</b> Model ID	TX-32AW304
<b>D</b> Energy efficiency class	A
<b>E</b> Visible screen size (diagonal)	81 cm / 32 inches
<b>F</b> On mode average power consumption	35 W
<b>G</b> Annual energy consumption *1	51 kWh
<b>H</b> Standby power consumption *2	<0.5 W
<b>I</b> Off mode power consumption	<0.01
<b>J</b> Screen resolution	1366 x 768

**K** \*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

<b>A</b> Produktdatenblatt	<b>C</b> Modellkennung	<b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch
<b>B</b> Lieferarten	<b>D</b> Energieeffizienzklasse	<b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
<b>E</b> Sichtbare Bildschirmdiagonale	<b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	<b>J</b> Bildschirmauflösung
<b>F</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	<b>K</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	<b>L</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist
<b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	<b>C</b> Typeaanduiding	<b>G</b> Jaarlijks energieverbruik
<b>A</b> Productkaart	<b>D</b> Energie-efficiëntieklasse	<b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
<b>B</b> Leverancier	<b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand	<b>J</b> Schermresolutie
<b>E</b> Zichtbare schermdiagonaal	<b>K</b> Schermresolutie	<b>L</b> Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand
<b>F</b> Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.	<b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn	<b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik

<b>A</b> Scheda prodotto	<b>C</b> Identificatore del modello	<b>G</b> Consumo annuo di energia
<b>B</b> Fornitore	<b>D</b> Classe di efficienza energetica	<b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by
<b>E</b> Diagonale dello schermo visibile	<b>I</b> Consumo di energia in modo spento	<b>J</b> Consumo di energia in modo acceso
<b>F</b> Consumo di energia in modo acceso	<b>K</b> Risoluzione dello schermo	<b>L</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
<b>M</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni	<b>L</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni	<b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

<b>A</b> Fiche produit	<b>C</b> Référence du modèle	<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle
<b>B</b> Fournisseur	<b>D</b> Classe d'efficacité énergétique	<b>H</b> Consommation électrique en mode veille
<b>E</b> Diagonale d'écran visible	<b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt	<b>J</b> Consommation de l'écran
<b>F</b> Consommation électrique en mode marche	<b>K</b> Résolution de l'écran	<b>L</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
<b>M</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.	<b>L</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	

<b>A</b> Ficha de producto	<b>C</b> Identificador del modelo	<b>G</b> Consumo de energía anual
<b>B</b> Proveedor	<b>D</b> Clase de eficiencia energética	<b>H</b> Consumo de electricidad en modo apagado
<b>E</b> Diagonal visible de la pantalla	<b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado	<b>J</b> Resolución de la pantalla
<b>F</b> Consumo de electricidad en modo encendido	<b>K</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.	<b>L</b> cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa
<b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>C</b> Modelbeteckning	<b>G</b> Årlig energiförbrukning

<b>A</b> Informationsblad	<b>D</b> Energieeffektivitetsklass	<b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge
<b>B</b> Leverantör	<b>I</b> Energieffektivitetsklass	<b>J</b> Effektförbrukning i friläge
<b>E</b> Synlig skärmdiagonal	<b>K</b> Skärmupplösning	<b>L</b> Effektförbrukning i friläge
<b>F</b> Effektförbrukning i på-läge	<b>L</b> när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv	<b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:n baksida.

<b>A</b> Produktinfo	<b>C</b> Modell-ID	<b>G</b> Årlig energiförbruk
<b>B</b> Leverandör	<b>D</b> Energieffektivitetsklasse	<b>H</b> Strömforbruk i standby
<b>E</b> Synlig skjerm-diagonal	<b>I</b> Strömforbruk i på-modus	<b>J</b> Strömforbruk i off-modus
<b>F</b> Strömforbruk i på-modus	<b>K</b> Skjermoppløsning	<b>L</b> når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv
<b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdelelet.		

<b>A</b> Tuoteseloste	<b>C</b> Mallitunniste	<b>G</b> Vuotuinen energiankulutus
<b>B</b> Jävalantoimittaja	<b>D</b> Energiatehokkuusluokka	<b>H</b> Valmiustilan energiankulutus
<b>E</b> Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	<b>I</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa	<b>J</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa
<b>F</b> Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa	<b>K</b> Kuvaruudun resoluutio	<b>L</b> kun TV on sammutettu kauko-ohjaimesta ja mikään toiminto ei ole käytössä
<b>M</b> Käytännössä 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävistä.		

<b>Magyar</b>	<b>A</b> Termékszámtermető adatlap <b>B</b> Készletállomány <b>C</b> Típusazonosító <b>D</b> Energiatartékonysági osztály <b>E</b> Látható képalátó magyarsága <b>F</b> Bekapcsolás üzemmódbeli energiagyorsítás <b>G</b> Fűtés energiagyorsítás <b>H</b> Készletbeli üzemmódbeli energiagyorsítás <b>I</b> Klipcsatló üzemmódbeli energiagyorsítás <b>J</b> Képernyő eltorzítás <b>K</b> Képernyő eltorzítás <b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítónál kapcsolgatják ki, és hínacs aktív funkció <b>M</b> Információmódor a névleges energiagyorsításnál kapcsolatlan olvasó a TV hátsó burlakán található címkéket. <b>N</b> Távoli információk a névleges energiagyorsításnál kapcsolatlan olvasó a TV hátsó burlakán található címkéket. <b>O</b> Távoli információk a névleges energiagyorsításnál kapcsolatlan olvasó a TV hátsó burlakán található címkéket. <b>P</b> Távoli információk a névleges energiagyorsításnál kapcsolatlan olvasó a TV hátsó burlakán található címkéket. <b>Q</b> Távoli információk a névleges energiagyorsításnál kapcsolatlan olvasó a TV hátsó burlakán található címkéket. <b>R</b> Távoli információk a névleges energiagyorsításnál kapcsolatlan olvasó a TV hátsó burlakán található címkéket. <b>S</b> Távoli információk a névleges energiagyorsításnál kapcsolatlan olvasó a TV hátsó burlakán található címkéket. <b>T</b> Távoli információk a névleges energiagyorsításnál kapcsolatlan olvasó a TV hátsó burlakán található címkéket. <b>U</b> Távoli információk a névleges energiagyorsításnál kapcsolatlan olvasó a TV hátsó burlakán található címkéket. <b>V</b> Távoli információk a névleges energiagyorsításnál kapcsolatlan olvasó a TV hátsó burlakán található címkéket. <b>W</b> Távoli információk a névleges energiagyorsításnál kapcsolatlan olvasó a TV hátsó burlakán található címkéket. <b>X</b> Távoli információk a névleges energiagyorsításnál kapcsolatlan olvasó a TV hátsó burlakán található címkéket. <b>Y</b> Távoli információk a névleges energiagyorsításnál kapcsolatlan olvasó a TV hátsó burlakán található címkéket. <b>Z</b> Távoli információk a névleges energiagyorsításnál kapcsolatlan olvasó a TV hátsó burlakán található címkéket.
<b>Česky</b>	<b>A</b> Informační list výrobku <b>B</b> Dodavatel <b>C</b> Identifikační značka modelu <b>D</b> Roční spotřeba elektrické energie <b>E</b> Viditelná uhlíková stopa výrobku <b>F</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu <b>G</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. <b>H</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce. <b>I</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce. <b>J</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce. <b>K</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce. <b>L</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce. <b>M</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce. <b>N</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce. <b>O</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce. <b>P</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce. <b>Q</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce. <b>R</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce. <b>S</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce. <b>T</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce. <b>U</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce. <b>V</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce. <b>W</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce. <b>X</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce. <b>Y</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce. <b>Z</b> Informace o jmenovitém výkonu ovladače a není aktivní žádná funkce.
<b>Ελληνικά</b>	<b>A</b> Δελτίο προϊόντος <b>B</b> Προμηθευτής <b>C</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης <b>D</b> Ορατή διογκωμένη απόδοση <b>E</b> Κατάσταση αλλαγής <b>F</b> Κατάσταση αλλαγής <b>G</b> Κατάσταση αλλαγής <b>H</b> Κατάσταση αλλαγής <b>I</b> Κατάσταση αλλαγής <b>J</b> Κατάσταση αλλαγής <b>K</b> Κατάσταση αλλαγής <b>L</b> Κατάσταση αλλαγής <b>M</b> Κατάσταση αλλαγής <b>N</b> Κατάσταση αλλαγής <b>O</b> Κατάσταση αλλαγής <b>P</b> Κατάσταση αλλαγής <b>Q</b> Κατάσταση αλλαγής <b>R</b> Κατάσταση αλλαγής <b>S</b> Κατάσταση αλλαγής <b>T</b> Κατάσταση αλλαγής <b>U</b> Κατάσταση αλλαγής <b>V</b> Κατάσταση αλλαγής <b>W</b> Κατάσταση αλλαγής <b>X</b> Κατάσταση αλλαγής <b>Y</b> Κατάσταση αλλαγής <b>Z</b> Κατάσταση αλλαγής.
<b>Türkçe</b>	<b>A</b> Ürün fişisi <b>B</b> Tedarikçi <b>C</b> Enerji verimlilik sınıfı <b>D</b> Gözlebilir ekran genişliği <b>E</b> Açık modda güç tüketimi <b>F</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>G</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>H</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>I</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>J</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>L</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>M</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>N</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>O</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>P</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>Q</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>R</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>S</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>T</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>U</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>V</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>W</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>X</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>Y</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı <b>Z</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında tüketilen enerji miktarı.
<b>Hrvatski</b>	<b>A</b> Podaci o proizvodu <b>B</b> Dobavljač <b>C</b> ID modela <b>D</b> Godišnji utrošak energije <b>E</b> Utrošak energije u pripravnosti <b>F</b> Utrošak energije pri isključenosti <b>G</b> Godišnji utrošak energije <b>H</b> Godišnji utrošak energije <b>I</b> Godišnji utrošak energije <b>J</b> Godišnji utrošak energije <b>K</b> Godišnji utrošak energije <b>L</b> Godišnji utrošak energije <b>M</b> Godišnji utrošak energije <b>N</b> Godišnji utrošak energije <b>O</b> Godišnji utrošak energije <b>P</b> Godišnji utrošak energije <b>Q</b> Godišnji utrošak energije <b>R</b> Godišnji utrošak energije <b>S</b> Godišnji utrošak energije <b>T</b> Godišnji utrošak energije <b>U</b> Godišnji utrošak energije <b>V</b> Godišnji utrošak energije <b>W</b> Godišnji utrošak energije <b>X</b> Godišnji utrošak energije <b>Y</b> Godišnji utrošak energije <b>Z</b> Godišnji utrošak energije.
<b>Slovensky</b>	<b>A</b> Opis výrobku <b>B</b> Dodávateľ <b>C</b> Identifikačný znak modelu <b>D</b> Ročná spotreba elektrickej energie <b>E</b> Uhlíková stopa výrobku <b>F</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia <b>G</b> Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok vychádzajúca zo spotreby elektrickej energie televízneho prijímača, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televízor používa. <b>H</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia <b>I</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia <b>J</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia <b>K</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia <b>L</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia <b>M</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia <b>N</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia <b>O</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia <b>P</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia <b>Q</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia <b>R</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia <b>S</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia <b>T</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia <b>U</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia <b>V</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia <b>W</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia <b>X</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia <b>Y</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia <b>Z</b> Informácie o menovitom príkone ovladača a nie je aktívna žiadna funkcia.
<b>Eesti</b>	<b>A</b> Toote kirjeldus <b>B</b> Tarbijaja <b>C</b> Energiaefektiivsus klass <b>D</b> Ootatav võimsus <b>E</b> Ootatav võimsus <b>F</b> Ootatav võimsus <b>G</b> Ootatav võimsus <b>H</b> Ootatav võimsus <b>I</b> Ootatav võimsus <b>J</b> Ootatav võimsus <b>K</b> Ootatav võimsus <b>L</b> Ootatav võimsus <b>M</b> Ootatav võimsus <b>N</b> Ootatav võimsus <b>O</b> Ootatav võimsus <b>P</b> Ootatav võimsus <b>Q</b> Ootatav võimsus <b>R</b> Ootatav võimsus <b>S</b> Ootatav võimsus <b>T</b> Ootatav võimsus <b>U</b> Ootatav võimsus <b>V</b> Ootatav võimsus <b>W</b> Ootatav võimsus <b>X</b> Ootatav võimsus <b>Y</b> Ootatav võimsus <b>Z</b> Ootatav võimsus.

<b>Lietuvių</b>	<b>A</b> Gamintojo kortelė <b>B</b> Tiekėjas <b>C</b> Modelio identifikatorius <b>D</b> Energinis sušaudojimas budėjimo režimu <b>E</b> Matoma ekrano įstrižainė <b>F</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>G</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>H</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>I</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>J</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>K</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>L</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>M</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>N</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>O</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>P</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>Q</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>R</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>S</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>T</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>U</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>V</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>W</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>X</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>Y</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį <b>Z</b> Energinis sušaudojimas išjungus gaminį.
<b>Português</b>	<b>A</b> Ficha de produto <b>B</b> Fornecedor <b>C</b> Classe de eficiência energética <b>D</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>E</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>F</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>G</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>H</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>I</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>J</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>K</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>L</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>M</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>N</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>O</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>P</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>Q</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>R</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>S</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>T</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>U</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>V</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>W</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>X</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>Y</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília <b>Z</b> Consumo em termos de potência, em estado de vigília.
<b>Dansk</b>	<b>A</b> Datablad <b>B</b> Leverandør <b>C</b> Energieffektivitetsklasse <b>D</b> Effektforbrug i standbytilstand <b>E</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>F</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>G</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>H</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>I</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>J</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>K</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>L</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>M</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>N</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>O</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>P</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>Q</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>R</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>S</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>T</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>U</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>V</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>W</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>X</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>Y</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>Z</b> Effektforbrug i tændt tilstand.
<b>Български</b>	<b>A</b> Продуктов фиш <b>B</b> Доставчик <b>C</b> Клас на енергийна ефективност <b>D</b> Видим диагонал на екрана <b>E</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>F</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>G</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>H</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>I</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>J</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>K</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>L</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>M</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>N</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>O</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>P</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>Q</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>R</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>S</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>T</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>U</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>V</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>W</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>X</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>Y</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>Z</b> Консумация на енергия в режим „изключен“.
<b>Română</b>	<b>A</b> Fișa produsului <b>B</b> Furnizor <b>C</b> Clasa de eficiență energetică <b>D</b> Diagonala vizibilă a ecranului <b>E</b> Puterea consumată în modul activ <b>F</b> Puterea consumată în modul activ <b>G</b> Puterea consumată în modul activ <b>H</b> Puterea consumată în modul activ <b>I</b> Puterea consumată în modul activ <b>J</b> Puterea consumată în modul activ <b>K</b> Puterea consumată în modul activ <b>L</b> Puterea consumată în modul activ <b>M</b> Puterea consumată în modul activ <b>N</b> Puterea consumată în modul activ <b>O</b> Puterea consumată în modul activ <b>P</b> Puterea consumată în modul activ <b>Q</b> Puterea consumată în modul activ <b>R</b> Puterea consumată în modul activ <b>S</b> Puterea consumată în modul activ <b>T</b> Puterea consumată în modul activ <b>U</b> Puterea consumată în modul activ <b>V</b> Puterea consumată în modul activ <b>W</b> Puterea consumată în modul activ <b>X</b> Puterea consumată în modul activ <b>Y</b> Puterea consumată în modul activ <b>Z</b> Puterea consumată în modul activ.
<b>Latviešu valodā</b>	<b>A</b> Produkta speciāla zīme <b>B</b> Piegādātājs <b>C</b> Energoefektivitātes klase <b>D</b> Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš <b>E</b> Ekрана redzamās daļas izmērs pa diagonāli <b>F</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>G</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>H</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>I</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>J</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>K</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>L</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>M</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>N</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>O</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>P</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>Q</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>R</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>S</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>T</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>U</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>V</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>W</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>X</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>Y</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>Z</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš.
<b>Polski</b>	<b>A</b> Karta produktu <b>B</b> Dostawca <b>C</b> Klasa efektywności energetycznej <b>D</b> Wyłączony ekran <b>E</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>F</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>G</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>H</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>I</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>J</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>K</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>L</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>M</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>N</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>O</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>P</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>Q</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>R</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>S</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>T</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>U</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>V</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>W</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>X</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>Y</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>Z</b> Zużycie energii w trybie włączona.