

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-32AW304
D Energy efficiency class	A
E Visible screen size (diagonal)	81 cm / 32 inches
F On mode average power consumption	35 W
G Annual energy consumption *	51 kWh
H Standby power consumption **	<0.5 W
I Off mode power consumption	<0.01
J Screen resolution	1366 x 768

K *: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L **: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
B Lieferarten	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
E Sichtbare Bildschirmdiagonale	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	J Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	N Typeaanduiding	G Jaarlijks energieverbruik
A Productkaart	D Energie-efficiëntieklasse	H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
B Leverancier	I Elektriciteitsverbruik in de uitstand	J Schermresolutie
E Zichtbare schermdiagonaal	K Schermresolutie	L Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand
F Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.	M Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn	N Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik

A Scheda prodotto	C Identificatore del modello	G Consumo annuo di energia
B Fornitore	D Classe di efficienza energetica	H Consumo di energia in modo stand-by
E Diagonale dello schermo visibile	I Consumo di energia in modo spento	J Consumo di energia in modo acceso
F Consumo di energia in modo acceso	K Risoluzione dello schermo	L Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
M Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni	N Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni	O Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

A Fiche produit	C Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
B Fournisseur	D Classe d'efficacité énergétique	H Consommation électrique en mode veille
E Diagonale d'écran visible	I Consommation électrique en mode arrêt	J Consommation électrique en mode marche
F Consommation électrique en mode marche	K Résolution de l'écran	L Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent-soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
M Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.	N La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	

A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
B Proveedor	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en modo apagado
E Diagonal visible de la pantalla	I Consumo de electricidad en modo apagado	J Resolución de la pantalla
F Consumo de electricidad en modo encendido	K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa
M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	N Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	

A Informationsblad	C Modellbeteckning	G Årlig energiförbrukning
B Leverantör	D Energieffektivitetsklass	H Effektförbrukning i standbyläge
E Synlig skärmdiagonal	I Effektförbrukning i frånläge	J Skärmupplösning
F Effektförbrukning i på-läge	K Effektförbrukning i på-modus	L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:n baksida.	N För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:n baksida.	

A Produktinfo	C Modell-ID	G Årlig energiförbruk
B Leverandör	D Energieffektivitetsklasse	H Strömeförbruk i standby
E Synlig skärm-diagonal	I Strömeförbruk i på-modus	J Strömeförbruk i off-modus
F Strömeförbruk i på-modus	K Strömeförbruk i på-modus	L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv
M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakkeleiet.	N For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakkeleiet.	

A Tuoteseloste	C Mallitunniste	G Vuotuinen energiankulutus
B Jävalantoimittaja	D Energiatehokkuusluokka	H Valmiustilan energiankulutus
E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	I Tehonkulutus pois päältä -tilassa	J Tehonkulutus pois päältä -tilassa
F Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa	K Kuvaruudun resoluutio	L kun TV on sammutettu kauko-ohjaimesta ja mikäään toiminto ei ole käytössä
M Energiäkulutus XYZ kWh vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käyttötavasta.	N Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimesta ja mikäään toiminto ei ole käytössä	

Lietuvių k.	<p>A Gaminio kortelė G Modelio identifikatorius G Metinis energijos sunaudojimas</p> <p>B Tiekėjas H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu</p> <p>E Maitinimo ekrano įstrižainė J Energijos sunaudojimas išjungus gamtinį</p> <p>F XYZ kWh energijos sunaudojimas per minutę J Ekrano skiriamoji geba</p> <p>K XYZ kWh energijos sunaudojimas atsivėlusiu tiki, tiek, kiek buvo naudojamas televizorius. 4 valandų per dieną 365 dienas. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laikas buvo naudojamas televizorius.</p> <p>L Išjungus televizorių multimedijinio valdymo įrenginiu, kai neįveikia juoda funkcija Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.</p>
Português	<p>A Ficha de produto G Identificador de modelo G Consumo de energia anual</p> <p>B Fornecedor H Classe de eficiência energética H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília</p> <p>E Diaagonal visível do ecrã J Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação</p> <p>F Consumo, em termos de potência, no estado activo J Resolução do ecrã</p> <p>K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, de 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.</p> <p>L Quando o informaçōes sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.</p> <p>M Para obter informaçōes sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.</p>
Dansk	<p>A Datablad G Modelidentifikation G Årligt energiforbrug</p> <p>B Leverandør H Effektforbrug i standblystand</p> <p>E Synlig skærmdiagonal J Effektforbrug i slukket tilstand</p> <p>F Effektforbrug i tændt tilstand J Skærmpopløsning</p> <p>K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.</p> <p>L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive</p> <p>M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.</p>
Български	<p>A Продуктов фиш G Идентификатор на модела G Годинна консумация на енергия</p> <p>B Доставчик H Клас на енергийна ефективност H Консумация на енергия в режим „изключен“</p> <p>E Видим диагонал на екрана J Консумация на енергия в режим „изключен“</p> <p>F Консумация на енергия в режим „включен“ J Разделителна способност на екрана</p> <p>K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.</p> <p>L когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция</p> <p>M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.</p>
Română	<p>A Fișa produsului G Referință model G Consumul anual de energie</p> <p>B Furnizor H Clasa de eficiență energetică H Puterea consumată în modul standby</p> <p>E Diagonala vizibilă a ecranului J Puterea consumată în modul oprit</p> <p>F Puterea consumată în modul activ J Rezoluția ecran</p> <p>K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe timp de ziile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.</p> <p>L când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție</p> <p>M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.</p>
Latviešu valodā	<p>A Produkta speciālā zīme G Modeļa identifikators G Ikgadējais enerģijas patēriņš</p> <p>B Piegādātājs H Energoefektivitātes klase H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš</p> <p>E Ekraņa redzamās daļas izmērs pa diagonāli J Izslēgta režīma elektroenerģijas patēriņš</p> <p>F Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš J Ekraņa izšķirtspēja</p> <p>K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.</p> <p>L kad televizors ir izslēgts ar tālruni vai pultu un nedarbojas neviena funkcija</p> <p>M Nominālās strāvas patēriņš norādīts etiketē televizora korpusa aizmugurē.</p>
Polski	<p>A Karta produktu G Identyfikator modelu G Roczne zużycie energii</p> <p>B Dostawca H Klasa efektywności energetycznej H Zużycie energii w trybie czuwania</p> <p>E Przekątna widzialnego ekranu J Zużycie energii w trybie wyłączenia</p> <p>F Zużycie energii w trybie włączenia J Rozdzielczość ekranu</p> <p>K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.</p> <p>L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.</p> <p>M Informacja na temat znamionowego poboru mocy znajdując się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.</p>
Magyar	<p>A Termékinformációs adatlap C Típusazonosító C Fűves energiafogyasztás</p> <p>B Belsőztípus D Energiatartékonysági osztály H Készenléti üzemi (délben) energiafogyasztás</p> <p>E Látható képarány magassága D Energiatartékonysági osztály H Klipcsatló üzemi (délben) energiafogyasztás</p> <p>F Bekapcsolás utáni energiafogyasztás J Képernyő átlóság J Képernyő átlóság</p> <p>K A televíziós készülék napi 4 óras üzemi mellett az év 365 napjára veitve évente XYZ kWh meményiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemi (délben) módjától függ.</p> <p>L Amikor a TV-t a távirányítással kapcsoljuk ki, az élmás aktív funkció</p> <p>M Információt a készülék névleges energiafogyasztásáról kapcsolható olvasza a TV hátsó burkolatán található címkén.</p>
Česky	<p>A Informační list výrobku C Identifikační značka modelu C Růční spotřeba elektrické energie</p> <p>B Dodavatel D Třída energetické účinnosti H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu</p> <p>E Viditelná úhlopříčková obrazovka J Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu</p> <p>F Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizoru při jípném 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečný energetický výkon závisí na způsobu použití televizního přijímače.</p> <p>L Když je televizor vypnutý dle vzdáleným ovladačem a není aktivní žádná funkce.</p> <p>M Informace o jmenovitém příkonu naleznete na štítku na zadním krytu televizoru.</p>
Ελληνικά	<p>A Δελτίο προϊόντος C Αναγνωριστικό μοντέλου C Έπιτσα καταναλωτή ενέργειας</p> <p>B Προμηθευτής D Τάξη ενεργειακής απόδοσης H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής</p> <p>E Ορατή διαγώνια οθόνη J Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας</p> <p>F Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την καταναλωτή ισχύος από την τρέχουσα για τρέχουσα λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική καταναλωτή ενέργεια εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.</p> <p>L Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες ή 4h την ημέρα (πρωινό-βραδινό) καταναλωτή ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.</p> <p>M Τα πληροφοριακά στοιχεία της καταναλωτή ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στην πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.</p>
Türkçe	<p>A Ürün fiş C Model No C Yıllık enerji tüketimi</p> <p>B Üretici D Enerji verimlilik sınıfı H Beklemede güç tüketimi</p> <p>E Görülebilir ekran köşegeni H Beklemede güç tüketimi</p> <p>F Açık modda güç tüketimi J Kapalı modda güç tüketimi</p> <p>K 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırılarak televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.</p> <p>L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken</p> <p>M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.</p>
Hrvatski	<p>A Dodavatelj C ID modela C Godišnji utrošak energije</p> <p>B Dobavljač D Razred energetske učinkovitosti H Utrošak energije u pripravnosti</p> <p>E Dijagonala vidljivog zaslona H Utrošak energije pri isključenosti</p> <p>F Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje J Razlučivost zaslona</p> <p>K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.</p> <p>L kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna</p> <p>M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem poklovcu televizora.</p>
Slovensky	<p>A Opis výrobku C Identifikačný znak modelu C Rôčná spotreba elektrickej energie</p> <p>B Dodávateľ D Trieda energetickej efektívnosti H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime</p> <p>E Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky H Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia</p> <p>F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia J Rozlíšenie obrazovky</p> <p>K Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa.</p> <p>L keď je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktivná žiadna funkcia</p> <p>M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.</p>
Eesti	<p>A Toote kirjeldus C Mudelitähis C Aastane energitarbimine</p> <p>B tarnija D Energiatõhususe klass H Ooteseisundi elektritarbimine</p> <p>E Ekraani nähtava osa diagonaal H Valjälitatud seisundi elektritarbimine</p> <p>F Sisselülitatud seisundi elektritarbimine J Ekraani resolutsioon</p> <p>K Sisselülitatud seisundi elektritarbimine J Ekraani resolutsioon</p> <p>L Tegelik energiatarbimine olemolevate funktsioonide kasutamisel.</p> <p>M Kui teabe on kaugtühmituspuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.</p> <p>N Nimivõimsustarbe alase teabe leiata teletari tagakattel olevalt sihtlõtk.</p>