

English	[B] Manufacturer's name			Panasonic	
	[C] Model ID			TX-50HX712E	
	[D] Power consumption (Watt)	[E] on-mode			
		[F] network standby mode			YES
		[G] standby mode			0.50
		[H] off-mode			NO
	[I] Peak luminance ratio (%)	[J] w/o forced menu	[K] on-mode (default)/max. brightness	N/A	
		[L] with forced menu	[M] home-mode/max. brightness	65	
	[N] Hazardous substances	[O] Mercury (mg)			0.0
		[P] Lead * (yes/no)			no
				[Q] day/month/year 23.06.2020	
[R] * This TV may contain lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with existing exemption clauses under the RoHS Directive					
[S] N/C: does not contain [T] N/A: not applicable					

Deutsch	[A] TV Produktinformationen in Bezug auf ErP / EuP gemäß den Verordnungen (EG) 642/2009 und (EU) 801/2013	[E] Ein-Zustand	[F] Netzwerk Bereitschafts-Zustand	[B] Name des Herstellers	[C] Modellkennung
	[D] Leistungsaufnahme (Watt)	[E] ohne obligatorisches Menü	[K] Ein-Zustand (voreingestellt)/maximaler Helligkeitseinstellung	[L] mit obligatorischem Menü	[H] Aus-Zustand
Niederlands	[A] TV product informatie m.b.t. ErP/EuP volgt de Richtlijnen van de Commissie (EG) 642/2009 en (EU) 801/2013	[E] aan-modus	[F] Netwerk standby-modus	[B] Naam van de fabrikant	[C] Typeaanduiding
	[D] Energie verbruik (Watt)	[J] zonder geforceerd menu	[K] aan-modus (standaard)/max. helderheid	[G] standby-modus	[H] uit-modus
Fransais	[A] Informations sur l'écoconception des téléviseurs, conformément aux Règlements de la Commission (CE) 642/2009 et (EU) 801/2013	[E] mode de marche	[F] mode de veille avec maintien de la connection au réseau	[B] Nom du fabricant	[C] Référence du modèle
	[D] Consommation électrique (Watt)	[J] sans menu imposé	[K] mode de marche (par défaut)/ max. brillance	[G] mode de veille	[H] mode d'arrêt
Svenska	[A] TV-produktinformation i förhållande till ErP/EuP i enlighet med kommissionens förordning (EG) 642/2009 och (EU) 801/2013	[E] påläge	[F] Nätverk Standby-läge	[B] Tillverkarens namn	[C] Modellbeteckning
	[D] Strömbrukning (Watt)	[J] utan fast meny	[K] påslagen (standard)/max. ljusstyrka	[G] standby-läge	[H] frånläge
Norok	[A] TV-produktinformasjon med henblikk på ErP/EuP i henhold til kommisjonsforordningene (EF) 642/2009 og (EU) 801/2013	[E] on-modus	[F] Netttverk-standby-modus	[B] Produsentens navn	[C] Modell-ID
	[D] Strømforbruk (Watt)	[J] uten tvungen meny	[K] on-modus (standard)/maks. Lysstyrke	[G] standby-modus	[H] off-modus
Dansk	[A] TV-produktoplysninger med hensyn til ErP/EuP ifølge Kommissionens Forordning (EF) nr. 642/2009 og (EU) nr. 801/2013	[E] on-tilstand	[F] Netværk Standby-tilstand	[B] Producentens navn	[C] Modelidentifikation
	[D] Strømförbruk (Watt)	[J] uden obligatorisk menu	[K] on-tilstand (standard)/maks. Lysstyrke	[G] standby-tilstand	[H] off-tilstand
Español	[A] Informaciones del Televisor relacionadas con ErP/EuP siguiendo los Reglamentos de la Comisión (CE) 642/2009 y (UE) 801/2013	[E] Modo On	[F] Modo Red Standby	[B] Nombre del fabricante	[C] Identificador del modelo
	[D] Consumo de Energía (Watt)	[J] Sin menú forzado	[K] Modo On (Por defecto)/máx. Brillo	[G] Modo Standby	[H] Modo Off
Português	[A] Informações do televisor relativamente à conceção ecológica, nos termos da Comissão de Regulação (CE) 642/2009 e (UE) 801/2013	[E] Modo On	[F] Modo Rede Standby	[B] Nome do fabricante	[C] Identificador de modelo
	[D] Consumo de Energia (Watt)	[J] Sem menu forçado	[K] Modo On (default)/max. Brilho	[G] Modo Standby	[H] Modo Off
Italiano	[A] Informazioni sulla progettazione eco compatibile dei televisori ai sensi del Regolamento della Commissione (CE) 642/2009 e (UE) 801/2013	[E] modo accesso	[F] modo stand-by in rete	[B] Nome del costruttore	[C] identificatore del modello
	[D] Consumo di energia (Watt)	[J] senza menu impostato	[K] modo "accesso" (predefinito) / max. luminosità	[G] modo stand-by	[H] modo spento
Suomi	[A] Telesiviotuotteen tiedot energiaan liittyvien tuotteiden direktiivin sekä kommission säännösten (EY) 642/2009 ja (EU) 801/2013 mukaisesti	[E] Virta kytkettyinä	[F] Verkkoalumiustilassa	[B] Valmistajan nimi	[C] Mallitunniste
	[D] Virrankulutus (Watt)	[J] ilman pakotusvalikkoa	[K] Virta kytkettyinä (oletus) / suurin kirkkkaus	[G] Virta kytkettyinä	[H] Virta katkaistuna
Polski	[A] Parametry telewizora dotyczące energooszczędności zgodnie z rozporządzeniami Komisji Europejskiej (WE) 642/2009 i (UE) 801/2013	[E] tryb pracy	[F] tryb uśpienia z podtrzymanym podłączeniem do sieci	[B] Nazwa producenta	[C] Identyfikator modelu
	[D] Zużycie energii (Watt)	[J] bez wymuszenia w menu	[K] tryb pracy (domyślny)/maksymalna jasność	[G] tryb uśpienia	[H] tryb wyłączenia
Česky	[A] Informace týkající se ekodesignu televizorů z hlediska spotřeby elektrické energie v souladu s Nařízením Komise (ES) 642/2009 a (EU) 801/213	[E] stav zapnuto	[F] pohotovostní režim se zachováním připojení k síti	[B] Název výrobce	[C] identifikační značka modelu
	[D] Spotřeba energie (Watt)	[J] bez vynuceného menu	[K] stav zapnuto(výchozí)/nejvyšší jas	[G] pohotovostní režim	[H] stav vypnuto
Română	[A] Informații despre televizoare privind respectarea Directivei ErP/EuP în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) 642/2009 și (UE) 801/2013	[E] Mod „pornit”	[F] Mod „standby” cu conexiune la rețea	[B] Numele producătorului	[C] Referință model
	[D] Consum de energie (Watt)	[J] fără meniu de instalare	[K] mod „pornit” (implicit)/luminozitate maximă	[G] Mod „standby”	[H] Mod „oprit”
Magyar	[A] TV termékinformáció a EK/642/2009 és EU/801/2013 bizottsági rendelet értelmében tekintettel az ErP/EuP (energiával kapcsolatos termékekre/energiafelhasználó termékekre)	[E] Bekapcsoló üzemmód	[F] Hálózati készenléti üzemmód	[B] A gyártó neve	[C] Típusazonosító
	[D] Energiafogyasztás (Watt)	[J] Előre optimalizált menü nélkül	[K] bekapcsoló üzemmód (alapértelmezett)/legnagyobb fényerő	[G] Készenléti üzemmód	[H] Kikapcsoló üzemmód
Български	[A] Продуктова информация относно екопроектирането на телевизорите, съгласно Регламенти (EO) 642/2009 и 801/2013 на Комисията	[E] режим "включен"	[F] Мрежови режим на готовност	[B] Наименование на производителя	[C] идентификатор на модела
	[D] Консумация на мощност (Watt)	[J] без задължително меню	[K] режим "включен" (фабрична настройка)/максимална яркост	[G] режим "в готовност"	[H] режим "изключен"
Eesti	[A] Telesivitori tooteinformatsioon seoses ökodesaini nõuetega vastavalt Komisjoni Määrustele (EÜ) nr 642/2009 ja (EL) nr 801/2013	[E] töörežiim	[F] võrgu ooterežiim	[B] Tootja nimi	[C] Mudelitähis
	[D] Energiatarve (Watt)	[J] ilma sundmenüüta	[K] töörežiim (vaikimisi)/ max heledus	[G] ooterežiim	[H] režiim "väljalülitatud"
Lietuvių kalba	[A] Informacija par TV produkto atliecibā uz ErP/EuP (ErP = ar enerģiju saistītie produkti, EuP = ekoloģiska produkti) atbilst Eiropas Komisijas regulām (EK) 642/2009 un (ES) 801/2013	[E] ieslēgts režīms	[F] gatavības režīms, saglabājot savienojumu ar tīklu	[B] Ražotāja nosaukums	[C] Modeļa identifikators
	[D] Energijas patēriņš (Watt)	[J] bez piespiedu izvēlnes	[K] ieslēgts režīms (noklusējums)/maks. spilgtums	[G] gatavības režīms	[H] Virta katkaistuna
Hrvatski	[A] Podaci o televizoru u vezi s Direktivom o zahtjevima za ekološki dizajn (ErP/EuP) u skladu s Uredbama Komisije (EZ) 642/2009 i (EU) 801/2013	[E] stanje uključivosti	[F] Stanje pripravnosti mreže	[B] Naziv proizvođača	[C] Identifikacijska oznaka modela
	[D] Potrošnja energije (Watt)	[J] bez obveznog izbornika	[K] stanje uključivosti (zadano)/maks. Osvjetljenje	[G] stanje pripravnosti	[H] stanje isključenosti
Slovenský	[A] Informácie týkajúce sa ekodizajnu televízorov z hľadiska spotreby elektrickej energie v súlade s Nariadením komisie (ES) 642/2009 a (EU) 801/213	[E] režim zapnutia	[F] pohotovostný režim so zachovaním pripojenia k sieti	[B] Názov výrobcu	[C] Identifikačný znak modelu
	[D] Spotreba energie (Watt)	[J] bez vynúteného menu	[K] režim zapnutia (počiatočný)/max. jas	[G] pohotovostný režim	[H] režim vypnutia
Slovenščina	[A] Podatki o televizorju v vezi z Direktivo ErP/EuP v skladu z uredbama (EC) 642/2009 in (EU) 801/2013	[E] stanje vključenosti	[F] stanje pripravljenosti mreže	[B] ime proizvajalca	[C] Identifikacija modela
	[D] Poraba energije (W)	[J] brez obveznega menija	[K] način vključenosti privzeto/hajvečja osvetlitev	[G] stanje pripravljenosti	[H] stanje izključenosti
Srpaki	[A] Informacije o proizvodu (televizoru) koje se tiču ErP/EuP direktiva u skladu sa Propisima Evropske Komisije (EC) 642/2009 i Evropske Unije (EU) 801/2013	[E] režim "uključeno"	[F] Pripremi režim mreže	[B] Naziv proizvođača	[C] Oznaka modela
	[D] Potrošnja energije (Watt)	[J] bez prinudnog menija	[K] Virta kytkettyinä (oletus) / suurin kirkkkaus	[G] pripremi režim	[H] režim "isključeno"