

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-39AW304
D Energy efficiency class	A+
E Visible screen size (diagonal)	99cm/39inches
F On mode average power consumption	45W
G Annual energy consumption*1	65kWh
H Standby power consumption*2	<0.5W
I Off mode power consumption	<0.01
J Screen resolution	1920 x 1080

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

A Produktdatenblatt	G Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
B Lieferanten	H Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
C Sichtbare Bildschirmdiagonale	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
D Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	J Bildschirmauflösung	J Bildschirmauflösung
E Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	K Schermesolulle	K Schermesolulle
L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

A Productkaart	G Typeaanduiding	G Jaarlijks energieverbruik
B Leverancier	H Energie-efficiëntieklasse	H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
C Zichtbare schermdiagonaal	I Elektriciteitsverbruik in de uitstand	I Elektriciteitsverbruik in de uitstand
E Energieverbruik XYZ kWh, per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik in de gebruikstand	J Schermesolulle	J Schermesolulle
K gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.	M Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn	M Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn

A Scheda prodotto	G Identificatore del modello	G Consumo annuo di energia
B Fornitore	H Classe di efficienza energetica	H Consumo di energia in modo stand-by
E Diagonale dello schermo visibile	I Consumo di energia in modo spento	I Consumo di energia in modo spento
E Diagonale dello schermo	J Risoluzione dello schermo	J Risoluzione dello schermo
K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dal utilizzo reale del televisore.	M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.
L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni	G Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
M Pour les informations sur le consommation nominale, voir l'étiquette sur le couvercle arrière du téléviseur.	H Consommation électrique en mode veille	H Consommation électrique en mode veille

A Fiche produit	G Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
B Fournisseur	H Classe d'efficacité énergétique	H Consommation électrique en mode arrêt
E Diagonale d'écran visible	I Consommation électrique en mode arrêté	I Consommation électrique en mode arrêté
F Consommation électrique en mode marche	J Résolution de l'écran	J Résolution de l'écran
K d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	M Pour les informations sur le consommation nominale, voir l'étiquette sur le couvercle arrière du téléviseur.	M Pour les informations sur le consommation nominale, voir l'étiquette sur le couvercle arrière du téléviseur.
L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.		

A Ficha de producto	G Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
B Proveedor	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
D Diagonal visible de la pantalla	H Consumo de electricidad en modo apagado	H Consumo de electricidad en modo apagado
F Consumo de electricidad en modo encendido	I Resolución de la pantalla	I Resolución de la pantalla
K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.	L Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	L Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.

A Informationsblad	G Modelbeteckning	G Årlig energiförbrukning
B Leverantör	D Energieffektivitetsklass	H Effektförbrukning i standbyläge
E Synligt skärmdiagonal	H Effektförbrukning i friläge	H Effektförbrukning i friläge
F Effektförbrukning i på-läge	J Skärmupplösning	J Skärmupplösning
K Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	L När tv-en är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv	L När tv-en är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.	G Modell-ID	G Årlig energiförbrukning
	B Leverandör	H Strömeförbrukning i standby
	E Synligt skärm-diagonal	D Energieffektivitetsklasse
	F Strömeförbrukning i på-modus	H Strömeförbrukning i off-modus
	K Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	J Skärmupplösning
	L När tv-en är skruvad av med fjernkontrollen och ingen funktion är aktiv	L När tv-en är skruvad av med fjernkontrollen och ingen funktion är aktiv
	M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakdelsetet.	M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakdelsetet.

A Prodotto info	G Model-ID	G Årlig energiförbrukning
B Leverandör	D Energieffektivitetsklasse	H Strömeförbrukning i standby
E Synligt skärm-diagonal	H Strömeförbrukning i off-modus	H Strömeförbrukning i off-modus
F Strömeförbrukning i på-modus	J Skärmupplösning	J Skärmupplösning
K Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	L När tv-en är skruvad av med fjernkontrollen och ingen funktion är aktiv	L När tv-en är skruvad av med fjernkontrollen och ingen funktion är aktiv
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakdelsetet.	G Vuotuinen energiankulutus	G Vuotuinen energiankulutus
	H Valmiustilan energiankulutus	H Valmiustilan energiankulutus
	E Näkyvästi olevan kuvapinnan lävistäys	H Tehonkulutus pois päältä tilassa
	F Tehonkulutus päälle kytkettyinä-tilassa	J Tehonkulutus pois päältä tilassa
	K Käytännössä XYZ kWh vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytöstä.	M Kuvaruudun resoluutio
	L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä	L Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kytittissä televisioon takana.

A Tuoteside	G Mallitunniste	G Vuotuinen energiankulutus
A Tavarantoimittaja	D Energiatohokkuusluokka	H Valmiustilan energiankulutus
E Näkyvästi olevan kuvapinnan lävistäys	H Tehonkulutus pois päältä tilassa	H Tehonkulutus pois päältä tilassa
F Tehonkulutus päälle kytkettyinä-tilassa	J Kuvaruudun resoluutio	J Kuvaruudun resoluutio
K Käytännössä XYZ kWh vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytöstä.	L Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kytittissä televisioon takana.	L Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kytittissä televisioon takana.

A Fiche produit	G Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
B Fournisseur	H Classe d'efficacité énergétique	H Consommation électrique en mode arrêt
E Diagonale d'écran visible	I Consommation électrique en mode arrêté	I Consommation électrique en mode arrêté
F Consommation électrique en mode marche	J Résolution de l'écran	J Résolution de l'écran
K d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	M Pour les informations sur le consommation nominale, voir l'étiquette sur le couvercle arrière du téléviseur.	M Pour les informations sur le consommation nominale, voir l'étiquette sur le couvercle arrière du téléviseur.
L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.		

