

[A] TV Product information in regards to ErP/EuP pursuant to the Commission Regulations (EC) 642/2009 and (EU) 801/2013

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------|
| English | [B] Manufacturer's name | | | Panasonic | |
| | [C] Model ID | | | TX-65HX702E | |
| | [D] Power consumption (Watt) | [E] on-mode | | | |
| | | [F] network standby mode | | | YES |
| | | [G] standby mode | | | 0.50 |
| | | [H] off-mode | | | NO |
| | [I] Peak luminance ratio (%) | [J] w/o forced menu | [K] on-mode (default)/max. brightness | N/A | |
| | | [L] with forced menu | [M] home-mode/max. brightness | 65 | |
| | [N] Hazardous substances | [O] Mercury (mg) | | | 0.0 |
| | | [P] Lead * (yes/no) | | | no |
| | | | | [Q] day/month/year 23.06.2020 | |
| [R] * This TV may contain lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with existing exemption clauses under the RoHS Directive | | | | | |
| [S] N/C: does not contain [T] N/A: not applicable | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Deutsch | [A] TV Produktinformationen in Bezug auf ErP / EuP gemäß den Verordnungen (EG) 642/2009 und (EU) 801/2013 | [E] Ein-Zustand | [F] Netzwerk Bereitschafts-Zustand | [B] Name des Herstellers | [C] Modellkennung |
| | [D] Leistungsaufnahme (Watt) | [E] ohne obligatorisches Menü | [K] Ein-Zustand (voreingestellt)/maximaler Helligkeitseinstellung | [L] mit obligatorischem Menü | [H] Aus-Zustand |
| Niederlands | [A] TV product informatie m.b.t. ErP/EuP volgt de Richtlijnen van de Commissie (EG) 642/2009 en (EU) 801/2013 | [E] aan-modus | [F] Netwerk standby-modus | [B] Naam van de fabrikant | [C] Typeaanduiding |
| | [D] Energie verbruik (Watt) | [J] zonder geforceerd menu | [K] aan-modus (standaard)/max. helderheid | [G] standby-modus | [H] uit-modus |
| Français | [A] Informations sur l'écoconception des téléviseurs, conformément aux Règlements de la Commission (CE) 642/2009 et (EU) 801/2013 | [E] mode de marche | [F] mode de veille avec maintien de la connexion au réseau | [B] Nom du fabricant | [C] Référence du modèle |
| | [D] Consommation électrique (Watt) | [J] sans menu imposé | [K] mode de marche (par défaut)/ max. brillance | [G] mode de veille | [H] mode d'arrêt |
| Svenska | [A] TV-produktinformation i förhållande till ErP/EuP i enlighet med kommissionens förordning (EG) 642/2009 och (EU) 801/2013 | [E] påläge | [F] Nätverk Standby-läge | [B] Tillverkarens namn | [C] Modellbeteckning |
| | [D] Strömbrukning (Watt) | [J] utan fast meny | [K] påslagen (standard)/max. ljusstyrka | [G] standby-läge | [H] frånläge |
| Norok | [A] TV-produktinformasjon med henblikk på ErP/EuP i henhold til kommisjonsforordningene (EF) 642/2009 og (EU) 801/2013 | [E] on-modus | [F] Netttverk-standby-modus | [B] Produsentens navn | [C] Modell-ID |
| | [D] Strømforbruk (Watt) | [J] uten tvungen meny | [K] on-modus (standard)/maks. Lysstyrke | [G] standby-modus | [H] off-modus |
| Dansk | [A] TV-produktoplysninger med hensyn til ErP/EuP ifølge Kommissionens Forordning (EF) nr. 642/2009 og (EU) nr. 801/2013 | [E] on-tilstand | [F] Netværk Standby-tilstand | [B] Producentens navn | [C] Modelidentifikation |
| | [D] Strømförbrug (Watt) | [J] uden obligatorisk menu | [K] on-tilstand (standard)/maks. Lysstyrke | [G] standby-tilstand | [H] off-tilstand |
| Español | [A] Información del Televisor relacionadas con ErP/EuP siguiendo los Reglamentos de la Comisión (CE) 642/2009 y (UE) 801/2013 | [E] Modo On | [F] Modo Red Standby | [B] Nombre del fabricante | [C] Identificador del modelo |
| | [D] Consumo de Energía (Watt) | [J] Sin menú forzado | [K] Modo On (Por defecto)/máx. Brillo | [G] Modo Standby | [H] Modo Off |
| Português | [A] Informações do televisor relativamente à conceção ecológica, nos termos da Comissão de Regulação (CE) 642/2009 e (UE) 801/2013 | [E] Modo On | [F] Modo Rede Standby | [B] Nome do fabricante | [C] Identificador de modelo |
| | [D] Consumo de Energia (Watt) | [J] Sem menu forçado | [K] Modo On (default)/max. Brilho | [G] Modo Standby | [H] Modo Off |
| Italiano | [A] Informazioni sulla progettazione eco compatibile dei televisori ai sensi del Regolamento della Commissione (CE) 642/2009 e (UE) 801/2013 | [E] modo accesso | [F] modo stand-by in rete | [B] Nome del costruttore | [C] identificatore del modello |
| | [D] Consumo di energia (Watt) | [J] senza menu impostato | [K] modo "accesso" (predefinito) / max. luminosità | [G] modo stand-by | [H] modo spento |
| Suomi | [A] Telesiviotuotteen tiedot energiaan liittyvien tuotteiden direktiivin sekä komission säännösten (EY) 642/2009 ja (EU) 801/2013 mukaisesti | [E] Virta kytkettyinä | [F] Verkkoalumiustilassa | [B] Valmistajan nimi | [C] Mallitunniste |
| | [D] Virrankulutus (Watt) | [J] ilman pakotusvalikkoa | [K] Virta kytkettyinä (oletus) / suurin kirkkaus | [G] Virta kytkettyinä | [H] Virta katkaistuna |
| Polski | [A] Parametry telewizora dotyczące energooszczędności zgodnie z rozporządzeniami Komisji Europejskiej (WE) 642/2009 i (UE) 801/2013 | [E] tryb pracy | [F] tryb uśpienia z podtrzymanym podłączeniem do sieci | [B] Nazwa producenta | [C] Identyfikator modelu |
| | [D] Zużycie energii (Watt) | [J] bez wymuszenia w menu | [K] tryb pracy (domyślny)/maksymalna jasność | [G] tryb uśpienia | [H] tryb wyłączenia |
| Češky | [A] Informace týkající se ekodesignu televizorů z hlediska spotřeby elektrické energie v souladu s Nařízením Komise (ES) 642/2009 a (EU) 801/213 | [E] stav zapnuto | [F] pohotovostní režim se zachováním připojení k síti | [B] Název výrobce | [C] identifikační značka modelu |
| | [D] Spotřeba energie (Watt) | [J] bez vynuceného menu | [K] stav zapnuto(výchozí)/nejvyšší jas | [G] pohotovostní režim | [H] stav vypnuto |
| Română | [A] Informații despre televizoare privind respectarea Directivei ErP/EuP în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) 642/2009 și (UE) 801/2013 | [E] Mod „pornit” | [F] Mod „standby” cu conexiune la rețea | [B] Numele producătorului | [C] Referință model |
| | [D] Consum de energie (Watt) | [J] fără meniu de instalare | [K] mod „pornit” (implicit)/luminozitate maximă | [G] Mod „standby” | [H] Mod „oprit” |
| Magyar | [A] TV termékinformáció a EK/642/2009 és EU/801/2013 bizottsági rendelet értelmében tekintettel az ErP/EuP (energiával kapcsolatos termékekre/energiafelhasználó termékekre) | [E] Bekapcsoló üzemmód | [F] Hálózati készenléti üzemmód | [B] A gyártó neve | [C] Típusazonosító |
| | [D] Energiafogyasztás (Watt) | [J] Előre optimalizált menü nélkül | [K] bekapcsoló üzemmód (alapértelmezett)/legnagyobb fényerő | [G] Készenléti üzemmód | [H] Kikapcsoló üzemmód |
| Български | [A] Продуктова информация относно екопроектирането на телевизорите, съгласно Регламенти (EO) 642/2009 и 801/2013 на Комисията | [E] режим "включен" | [F] Мрежови режим на готовност | [B] Наименование на производителя | [C] идентификатор на модела |
| | [D] Консумация на мощност (Watt) | [J] без задължително меню | [K] режим "включен" (фабрична настройка)/максимална яркост | [G] режим "в готовност" | [H] режим "изключен" |
| Eesti | [A] Telesivitori tooteinformatsioon seoses ökodesaini nõuetega vastavalt Komisjoni Määrustele (EÜ) nr 642/2009 ja (EL) nr 801/2013 | [E] töörežiim | [F] võrgu ooterežiim | [B] Tootja nimi | [C] Mudelitähis |
| | [D] Energiatarve (Watt) | [J] ilma sundmenüüta | [K] töörežiim (vaikimisi)/ max heledus | [G] ooterežiim | [H] režiim "väljalülitatud" |
| Lietuvių kalba | [A] Informacija par TV produkto atliecibā uz ErP/EuP (ErP = ar enerģiju saistītie produkti, EuP = ekoloģiska produkti) atbilst Eiropas Komisijas regulām (EK) 642/2009 un (ES) 801/2013 | [E] ieslēgts režīms | [F] gatavības režīms, saglabājot savienojumu ar tīklu | [B] Ražotāja nosaukums | [C] Modeļa identifikators |
| | [D] Energijas patēriņš (Watt) | [J] bez piespiedu izvēlnes | [K] ieslēgts režīms (noklusējums)/maks. spilgtums | [G] gatavības režīms | [H] Virta katkaistuna |
| Hrvatski | [A] Podaci o televizoru u vezi s Direktivom o zahtjevima za ekološki dizajn (ErP/EuP) u skladu s Uredbama Komisije (EZ) 642/2009 i (EU) 801/2013 | [E] stanje uključenosti | [F] Stanje pripravnosti mreže | [B] Naziv proizvođača | [C] Identifikacijska oznaka modela |
| | [D] Potrošnja energije (Watt) | [J] bez obveznog izbornika | [K] stanje uključenosti (zadano)/maks. Osvjetljenje | [G] stanje pripravnosti | [H] stanje isključenosti |
| Slovenský | [A] Informácie týkajúce sa ekodizajnu televízorov z hľadiska spotreby elektrickej energie v súlade s Nariadením komisie (ES) 642/2009 a (EU) 801/213 | [E] režim zapnutia | [F] pohotovostný režim so zachovaním pripojenia k sieti | [B] Názov výrobcu | [C] Identifikačný znak modelu |
| | [D] Spotřeba energie (Watt) | [J] bez vynúteného menu | [K] režim zapnutia (počiatočný)/max. jas | [G] pohotovostný režim | [H] režim vypnutia |
| Slovenščina | [A] Podatki o televizorju v vezi z Direktivo ErP/EuP v skladu z uredbama (EC) 642/2009 in (EU) 801/2013 | [E] stanje vključenosti | [F] stanje pripravljenosti mreže | [B] ime proizvajalca | [C] Identifikacija modela |
| | [D] Poraba energije (W) | [J] brez obveznega menija | [K] način vključenosti privzeto/hajvečja osvetlitev | [G] stanje pripravljenosti | [H] stanje izključenosti |
| Srpaki | [A] Informacije o proizvodu (televizoru) koje se tiču ErP/EuP direktiva u skladu sa Propisima Evropske Komisije (EC) 642/2009 i Evropske Unije (EU) 801/2013 | [E] režim "uključeno" | [F] Pripremi režim mreže | [B] Naziv proizvođača | [C] Oznaka modela |
| | [D] Potrošnja energije (Watt) | [J] bez prinudnog menija | [K] Virta kytkettyinä (oletus) / suurin kirkkaus | [G] pripremi režim | [H] režim "isključeno" |