

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-32D302B
D Energy efficiency class	A+
E Visible screen size (diagonal)	80 cm / 32 inches
F On mode average power consumption	31 W
G Annual energy consumption *1	45 kWh
H Standby power consumption *2	0,50 W
I Off mode power consumption	NA
J Screen resolution	1366 x 768

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

A Produktdatenblatt **G** Jährlicher Energieverbrauch
B Lieferant **D** Energieeffizienzklasse
C Sichtbare Bildschirmdiagnose **H** Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
E Leistungsaufnahme im Ein-Zustand **I** Bildschirmauflösung
F Energieverbrauch im kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
K Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

A Productkaart **G** Typeaanduiding
B Leverancier **D** Energie-efficiëntieklasse
C Zichtbare schermdiagnoaal **H** Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
E Elektriciteitsverbruik in de gebruiktoestand **I** Schermresolutie
F Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.
K Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening er geen functies actief zijn
M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.

A Scheda prodotto **G** Identificatore del modello
B Fornitore **D** Classe di efficienza energetica
C Dignale dello schermo visibile **H** Consumo di energia in modo stand-by
E Consumo di energia in modo acceso **I** Consumo di energia in modo spento
F Consumo di energia XYZ kWh/anno, calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
K Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni
M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

A Fiche produit **G** Références du modèle
B Fournisseur **D** Classe d'efficacité énergétique
C Diagonale d'écran visible **H** Consommation électrique en mode veille
E Consommation électrique en mode marche **I** Résolution de l'écran
F Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
K Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

A Gaminio kortelė **G** Modelio identifikatorius
B Tiekėjas **D** Energijos efektyvumo klasė
C Matoma ekrano ištirzėnė **H** Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
E Energijos sunaudojimas įjungus gamini **I** Energijos sunaudojimas išjungus gamini
F Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsitvelgus tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.
K Išjungus televizoriui nuotoliniu valdymu įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija
M Informacija apie vadinąjį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.

A Ficha de produto **G** Identificador de modelo
B Fornecedor **D** Classe de eficiência energética
C Diagonal visível do ecrã **H** Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
E Consumo, em termos de potência, no estado activo **I** Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação
F Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.
K Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função
M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

A Ficha de producto **G** Identificador del modelo
B Proveedor **D** Clase de eficiencia energética
C Diagonal visible de la pantalla **H** Consumo de electricidad en espera
E Consumo de electricidad en modo apagado **I** Resolución de la pantalla
F Consumo de energía XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
K Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa
M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.

A Informationsblad **G** Modellbeteckning
B Leveratör **D** Energieeffektivitetsklass
C Synlig skärmdiagnos **H** Effektförbrukning i standbyläge
E Effektförbrukning i påläge **I** Skärmupplösning
F Effektförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
K När tv:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakdelset.

A Produktinfo **G** Modell-ID
B Leverandör **D** Energieeffektivitätsklasse
C Synlich skärm-diagonal **H** Stromverbrauch im Standby
E Stromverbrauch im aktiven Modus **I** Stromverbrauch im off-Modus
F Stromverbrauch XYZ kWh pro Jahr, basierend auf dem Stromverbrauch eines Fernsehers in Betrieb für 4 Stunden pro Tag für 365 Tage. Der tatsächliche Energieverbrauch wird vavhengig av hvordan TV-en brukes.
K Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv
M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdelset.

A Luoteseloste **G** Mallitunniste
B Varantuntittaja **D** Energiatehokkuusluokka
C Näkyvästi olevan kuvapinnän lävitys **H** Vuotuinen energiankulutus
E Tehonkulutus päällekytketynä -tilassa **I** Valmiustilan energiankulutus
F Energiankulutus XYZ kWh vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstavasta.
K Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä
M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisiom takakannessa.

A Termékismertető adatlap **G** Típusazonosító
B Beszállító **D** Energiahatékonysági osztály
C Látható képfelbontás nagysága **H** Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
E Bekapcsolást üzemmódbeli energiafogyasztás **I** Kikapcsolást üzemmódbeli energiafogyasztás
F A televíziókészülék napi 4 óráz üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék elvezetési módjától függ.
K Amikor a TV-t a távirányítótól kikapcsolják ki, és nincs aktiv funkció
M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét.

A Informaci list výrobku **G** Identifikační značka modelu
B Dodavatel **D** Třída energetické účinnosti
C Viditelná úhlopříčka obrazovky **H** Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
E Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu **I** Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
F Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vzhledně ke spotřebě televizoru přijmáme, který je provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.
K Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.
M Informace o jmenovitých příkrmu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.

Dansk	<p>A Datablad C Modelidentifikation G Aktivt energiforbrug H Effektforbrug I slukket tilstand</p> <p>B Leverandør D Energieffektivitetsklasse J Effektivitetsniveau</p> <p>E Syntig skærmdiagonal H Effektforbrug i slukket tilstand</p> <p>F Effektorbuddet i tændt tilstand I Skærmforbrøstning J Skærmforbrøstning</p> <p>K Energiforbrug i tændt tilstand J Skærmforbrøstning</p> <p>L På døgn 1-365 dage. Det faktiske energiforbrug vil være på 1/24 døgnet 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil være på 1/24 døgnet 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil være på 1/24 døgnet 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil være på 1/24 døgnet 4 timer om dagen i 365 dage.</p> <p>M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagvedlægning.</p>
Български	<p>A Продуктова фиша C Идентификация на модела G Годинашна консумация на енергия</p> <p>B Доставчик D Клас на енергийна ефективност H Консумация на енергия в режим „в готовност“</p> <p>E Видим диагонал на екрана J Консумация на енергия в режим „изключен“</p> <p>F Консумация на енергия в режим „включен“ H Консумация на енергия на екрана</p> <p>K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изключена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.</p> <p>L Когато телевизора е изключен от дистанционно управление и няма активна функция</p> <p>M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета всрху задния капак на телевизора.</p>
Română	<p>A Fișa produsului C Referință model</p> <p>B Furnizor D Clasa de eficiență energetică</p> <p>E Diagonala vizibilă a ecranului H Puterea consumată în modul standby</p> <p>F Puterea consumată în modul activ J Rezoluție ecran</p> <p>K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.</p> <p>L Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție</p> <p>M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.</p>
Latviešu valodā	<p>A Produkta speciālā zīme C Modeļa identifikators G Ikgadējais enerģijas patēriņš</p> <p>B Piegādātājs D Energoefektivitātes klase H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš</p> <p>E Ekрана redzamās daļas izmērs pa diagonāli H Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš</p> <p>F Aktivā režīma elektroenerģijas patēriņš J Ekрана izšķirtspēja</p> <p>K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienās, četrās stundās dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.</p> <p>L Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija</p> <p>M Nominalais strāvas patēriņš norādīts etiketē televizora korpusa aizmugurē.</p>
Polski	<p>A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zużycie energii</p> <p>B Dostawca D Klasa efektywności energetycznej H Zużycie energii w trybie czuwania</p> <p>E Przekątna widzialnego ekranu J Zużycie energii w trybie wyłączenia</p> <p>F Zużycie energii w trybie włączenia K Rozdzielczość ekranu</p> <p>K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.</p> <p>L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.</p> <p>M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tyłnej obudowie telewizora.</p>
Srpski	<p>A Lista sa podacima za proizvod C ID modela G Godišnja potrošnja struje</p> <p>B Dobavljač D Klasa energetske efikasnosti H Potrošnja struje u stanju pripravnosti</p> <p>E Vidljiva veličina ekrana (dijagonala) J Potrošnja i režimu isključenog napajanja</p> <p>F Prosečna potrošnja i režimu uključeno napajanja J Rezolucija ekrana</p> <p>K Potrošnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovano je na potrošnji televizora koji je uključuen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načina korišćenja televizora.</p> <p>L Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedna funkcija informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.</p>

Ελληνικά	<p>A Λεπίτα προϊόντος C Αναγνωριστικό μοντέλου G Ετήσια καταπόλιση ενέργειας</p> <p>B Προμηθευτής D Τάξη ενεργειακής απόδοσης H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής</p> <p>E Ορατή διαγώνιος οθόνης J Καταπόλιση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας</p> <p>F Καταπόλιση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας J Ανάλυση οθόνης</p> <p>K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος με βάση την καταπόλιση ισχύος από την τηλεόραση για τερματισμό λειτουργίας ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική καταπόλιση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.</p> <p>M Για τις πληροφορίες αναμονής της καταπόλισης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω καλύμμα της τηλεόρασης.</p>
Türkçe	<p>A Ürün fişsi C Model No</p> <p>B Tedarikçi D Enerji verimlilik sınıfı G Yıllık enerji tüketimi</p> <p>E Görülebilir ekran köşegeni H Beklemede güç tüketimi</p> <p>F Açık modda güç tüketimi J Kapalı modda güç tüketimi</p> <p>K 365 gün boyunca gündüz 4 saat çalisan televizyondan tüketildi güç performansını temsil eden XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyondan misal kullanımınıza bağlı olarak değişir.</p> <p>L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken</p> <p>M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyondan arka kapakındaki etikete bakın.</p>
Hrvatski	<p>A Podatkovni list proizvoda C ID modela</p> <p>B Dobavljač D Razred energetske učinkovitosti G Godišnji utrošak energije</p> <p>E Dijagonala vidljivog zaslona H Utrošak energije u pripravnosti</p> <p>F Utrošak energije pri uključenoj J Utrošak energije pri isključenoj</p> <p>K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi o tome kako se upotrebljava televizor.</p> <p>L kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna</p> <p>M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte najlijepljivije na stražnjem pokrovu televizora.</p>
Slovensky	<p>A Opis výrobku C Identifikačný znak modelu G Ročná spotreba elektrickej energie</p> <p>B Dodávateľ D Trieda energetickej efektívnosti H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime</p> <p>E Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky J Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia</p> <p>F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia J Rozlíšenie obrazovky</p> <p>K Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa.</p> <p>L keď je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia</p> <p>M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televízora.</p>
Eesti	<p>A Toote kirjeldus C Mudelitähis G Aastane energitarbimine</p> <p>B Tarbijaja D Energiatohutususe klass H Ootesuundis elektritarbimine</p> <p>E Ekraani nähtava osa diagonaal J Vajalikuulatus seisundis elektritarbimine</p> <p>F Sisselülitatud seisundis elektritarbimine J Ekraani resolutsioon</p> <p>K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisori kasutusviisist.</p> <p>L kui tele on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.</p> <p>M Nimivõimsustarbe aaste teabe leiate telei etelri tagakattel olevalt etiketilt.</p>