

# A Product Information Sheet

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>B</b> Supplier                          | Panasonic Corporation |
| <b>C</b> Model ID                          | TX-32GS352B           |
| <b>D</b> Energy efficiency class           | A+                    |
| <b>E</b> Visible screen size (diagonal)    | 80 cm / 32 inches     |
| <b>F</b> On mode average power consumption | 31,0 W                |
| <b>G</b> Annual energy consumption *1      | 45 kWh                |
| <b>H</b> Standby power consumption *2      | 0,50 W                |
| <b>I</b> Off mode power consumption        | NA                    |
| <b>J</b> Screen resolution                 | 1366 x 768            |



**K** \*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

|   |  |
|---|--|
| Deutsch   | <b>A</b> Produktdatenblatt   |
|   | <b>B</b> Name des Lieferanten  |
|   | <b>C</b> Modellkennung   |
|   | <b>D</b> Energieeffizienzklasse  |
|   | <b>E</b> Sichtbare Bildschirmdiagonale   |
|   | <b>F</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  |
|   | <b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch   |
|   | <b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand  |
|   | <b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand  |
|   | <b>J</b> Bildschirmauflösung   |
|   | <b>K</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
| <b>L</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist               |  |
| <b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers. |  |

|   |  |
|---|--|
| Nederlands  | <b>A</b> Productinformatieblad   |
|   | <b>B</b> Naam van de leverancier   |
|   | <b>C</b> Typeaanduiding  |
|   | <b>D</b> Energie-efficiëntieklasse   |
|   | <b>E</b> Zichtbare scherm diagonaal  |
|   | <b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand  |
|   | <b>G</b> Jaarlijks energieverbruik   |
|   | <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand   |
|   | <b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand   |
|   | <b>J</b> Schermresolutie   |
|   | <b>K</b> Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. |
| <b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn                        |  |
| <b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik. |  |

|   |  |
|---|--|
| Italiano  | <b>A</b> Scheda informativa del prodotto   |
|   | <b>B</b> Nome del fornitore  |
|   | <b>C</b> Identificatore del modello  |
|   | <b>D</b> Classe di efficienza energetica   |
|   | <b>E</b> Diagonale dello schermo visibile  |
|   | <b>F</b> Consumo di energia in modo acceso   |
|   | <b>G</b> Consumo annuo di energia  |
|   | <b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by   |
|   | <b>I</b> Consumo di energia in modo spento   |
|   | <b>J</b> Risoluzione dello schermo   |
|   | <b>K</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. |
| <b>L</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni  |  |
| <b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. |  |

|   |  |
|---|--|
| Français  | <b>A</b> Fiche d'information sur le produit  |
|   | <b>B</b> Nom du fournisseur  |
|   | <b>C</b> Référence du modèle   |
|   | <b>D</b> Classe d'efficacité énergétique   |
|   | <b>E</b> Diagonale d'écran visible   |
|   | <b>F</b> Consommation électrique en mode marche  |
|   | <b>G</b> Consommation d'énergie annuelle   |
|   | <b>H</b> Consommation électrique en mode veille  |
|   | <b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt   |
|   | <b>J</b> Résolution de l'écran   |
|   | <b>K</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. |
| <b>L</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.   |  |
| <b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur. |  |

|   |  |
|---|--|
| Español   | <b>A</b> Ficha de información del producto   |
|   | <b>B</b> Nombre del proveedor  |
|   | <b>C</b> Identificador del modelo  |
|   | <b>D</b> Clase de eficiencia energética  |
|   | <b>E</b> Diagonal visible de la pantalla   |
|   | <b>F</b> Consumo de electricidad en modo encendido   |
|   | <b>G</b> Consumo de energía anual  |
|   | <b>H</b> Consumo de electricidad en espera   |
|   | <b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado   |
|   | <b>J</b> Resolución de la pantalla   |
|   | <b>K</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. |
| <b>L</b> Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa                                |  |
| <b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. |  |

|  |   |
|--|---|
| Svenska  | <b>A</b> Produktinformationsblad  |
|  | <b>B</b> Leverantörens namn   |
|  | <b>C</b> Modellbeteckning   |
|  | <b>D</b> Energieeffektivitetsklass  |
|  | <b>E</b> Synlig skärmdiagonal   |
|  | <b>F</b> Effektförbrukning i påläge   |
|  | <b>G</b> Årlig energiförbrukning  |
|  | <b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge  |
|  | <b>I</b> Effektförbrukning i frånläge   |
|  | <b>J</b> Skärmupplösning  |
|  | <b>K</b> Energiförbrukning "XYZ" kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. |
| <b>L</b> När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv          |   |
| <b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida. |   |

|  |   |
|--|---|
| Dansk  | <b>A</b> Datablad for produktet   |
|  | <b>B</b> Leverandør   |
|  | <b>C</b> Modellnævning  |
|  | <b>D</b> Energieffektivitetsklasse  |
|  | <b>E</b> Synlig skjærmdiagonal  |
|  | <b>F</b> Effektforbrug i påslått tilstand målt  |
|  | <b>G</b> Årlig energiforbrug  |
|  | <b>H</b> Effektforbruket i hviletilstand  |
|  | <b>I</b> Effektforbruket i avslått tilstand   |
|  | <b>J</b> Skjermopløsning  |
|  | <b>K</b> Energiforbruk XYZ kWh per år, utreknad på grunnlag av effektforbruket til eit fjernsyn som vert nytta fire timar per dag i 365 dagar. Det faktiske energiforbruket er avhengig av korleis fjernsynet vert nytta. |
| <b>L</b> Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv |   |
| <b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.   |   |

|   |  |
|---|--|
| Suomi   | <b>A</b> Tuoteselosteella  |
|   | <b>B</b> Tavarantoimittaja   |
|   | <b>C</b> Mallitunniste   |
|   | <b>D</b> Energiatehokkuusluokka  |
|   | <b>E</b> Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä   |
|   | <b>F</b> Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa  |
|   | <b>G</b> Vuotuinen energiankulutus   |
|   | <b>H</b> Tehonkulutus valmiustilassa   |
|   | <b>I</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa   |
|   | <b>J</b> Kuvaruudun resoluutio   |
|   | <b>K</b> Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käyttötavasta. |
| <b>L</b> Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikäään toiminto ei ole käytössä     |  |
| <b>M</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa. |  |

|   |   |
|---|---|
| Lietuvių  | <b>A</b> Gaminio informacijos lapas   |
|   | <b>B</b> Tiekėjo pavadinimas  |
|   | <b>C</b> Tiekėjo modelio žymuo  |
|   | <b>D</b> Energijos vartojimo efektyvumo   |
|   | <b>E</b> Matoma ekrano įstrižainė   |
|   | <b>F</b> Išmatuota veikimo režimu vartojama galia   |
|   | <b>G</b> Metus suvartojamos energijos kiekis  |
|   | <b>H</b> Budėjimo režimu vartojama galia  |
|   | <b>I</b> Išjungties režimu vartojama galia  |
|   | <b>J</b> Fizinio ekrano vaizdo  |
|   | <b>K</b> Suvartojamos energijos kiekis XYZ kWh per metus, kai televizijos aparatas energiją vartoja veikdamas 4 valandas per dieną 365 dienas. Kiek energijos suvartojama faktiškai, priklausoma nuo to, kaip televizijos aparatas naudojamas |
| <b>L</b> Išjungus televizorių nuotolinio valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija                 |   |
| <b>M</b> Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. |   |

|  |   |
|--|---|
| Português  | <b>A</b> Ficha de informação do produto   |
|  | <b>B</b> Fornecedor   |
|  | <b>C</b> Identificador de modelo  |
|  | <b>D</b> Classe de eficiência energética  |
|  | <b>E</b> Diagonal visível do ecrã   |
|  | <b>F</b> Consumo, em termos de potência, no estado ativo  |
|  | <b>G</b> Consumo de energia anual   |
|  | <b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília   |
|  | <b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desativação   |
|  | <b>J</b> Resolução do ecrã  |
|  | <b>K</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. |
| <b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está ativada qualquer função                      |   |
| <b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. |   |

|  |   |
|--|---|
| Dansk  | <b>A</b> Produktdatablad                    |
|  | <b>B</b> Leverandør                         |
|  | <b>C</b> Modelidentifikation                |
|  | <b>D</b> Energieffektivitetsklasse          |
|  | <b>E</b> Synlig skjærmdiagonal              |
|  | <b>F</b> Effektforbruget i tændt tilstand   |
|  | <b>G</b> Årlige energiforbrug               |
|  | <b>H</b> Effektforbruget i standbytilstand  |
|  | <b>I</b> Effektforbruget i slukket tilstand |
|  | <b>J</b> Skærmpopløsning                    |
|  | <b>K</b> Skærmpopløsning                    |
| <b>K</b> Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. |   |
| <b>L</b> Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive  |   |
| <b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.  |   |

|   |   |
|---|---|
| Български   | <b>A</b> продуктова информационен лист  |
|   | <b>B</b> Доставчик  |
|   | <b>C</b> Идентификатор на модела  |
|   | <b>D</b> Клас на енергийна ефективност  |
|   | <b>E</b> Видим диагонал на екрана   |
|   | <b>F</b> Консумация на енергия в режим „включен“  |
|   | <b>G</b> Годишна консумация на енергия  |
|   | <b>H</b> Консумация на енергия в режим „в готовност“  |
|   | <b>I</b> Консумация на енергия в режим „изключен“   |
|   | <b>J</b> Разделителна способност на екрана  |
|   | <b>K</b> Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. |
| <b>L</b> когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция                  |   |
| <b>M</b> За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора. |   |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| <b>Română</b> | <b>A</b>   | Fișă cu informații despre produs   |
|               | <b>B</b>   | Numele furnizorului  |
|               | <b>C</b>   | Referința modelului stabilită de furnizor  |
|               | <b>D</b>   | Clasa de eficiență energetică  |
|               | <b>E</b>   | Diagonala vizibilă a ecranului   |
|               | <b>F</b>   | Puterea consumată în modul activ   |
|               | <b>G</b>   | Consumul anual de energie  |
|               | <b>H</b>   | Puterea consumată în modul standby   |
|               | <b>I</b>   | Puterea consumată în modul oprit   |
|               | <b>J</b>   | Rezoluția ecranului  |
|               | <b>K</b>   | Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV. |
| <b>L</b>      | când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție   |  |
| <b>M</b>      | Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului. |  |

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| <b>Latvisku</b> | <b>A</b>  | Ražojuma informācijas lapa  |
|                 | <b>B</b>  | Piegādātājs   |
|                 | <b>C</b>  | Modeļa identifikators   |
|                 | <b>D</b>  | Energoefektivitātes klase   |
|                 | <b>E</b>  | Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli   |
|                 | <b>F</b>  | Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš   |
|                 | <b>G</b>  | Ikgadējais enerģijas patēriņš   |
|                 | <b>H</b>  | Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš  |
|                 | <b>I</b>  | Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš   |
|                 | <b>J</b>  | Ekrāna izšķirtspēja   |
|                 | <b>K</b>  | Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. |
| <b>L</b>        | kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija |   |
| <b>M</b>        | Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.    |   |

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| <b>Polski</b> | <b>A</b>  | Karta informacyjna produktu   |
|               | <b>B</b>  | Dostawca  |
|               | <b>C</b>  | Identyfikator modelu  |
|               | <b>D</b>  | Klasa efektywności energetycznej  |
|               | <b>E</b>  | Przekątna widzialna ekranu  |
|               | <b>F</b>  | Zużycie energii w trybie włączenia  |
|               | <b>G</b>  | Roczne zużycie energii  |
|               | <b>H</b>  | Zużycie energii w trybie czuwania   |
|               | <b>I</b>  | Zużycie energii w trybie wyłączenia   |
|               | <b>J</b>  | Rozdzielczość ekranu  |
|               | <b>K</b>  | Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. |
| <b>L</b>      | Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.  |   |
| <b>M</b>      | Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdujący się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora. |   |

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>Magyar</b> | <b>A</b>  | Terméksimertető adatlap  |
|               | <b>B</b>  | Beszállító   |
|               | <b>C</b>  | Típusazonosító   |
|               | <b>D</b>  | Energiahatékonysági osztály  |
|               | <b>E</b>  | Látható képtől nagysága  |
|               | <b>F</b>  | Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás   |
|               | <b>G</b>  | Éves energiafogyasztás   |
|               | <b>H</b>  | Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás   |
|               | <b>I</b>  | Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás   |
|               | <b>J</b>  | Képernyőfelbontás  |
|               | <b>K</b>  | A televíziókészülék napi 4 óras üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. |
| <b>L</b>      | Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció  |  |
| <b>M</b>      | További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulsó burkolatán található címkét. |  |

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| <b>Česky</b> | <b>A</b>   | Informační list výrobku   |
|              | <b>B</b>   | Dodavatel   |
|              | <b>C</b>   | Identifikační značka modelu   |
|              | <b>D</b>   | Třída energetické účinnosti   |
|              | <b>E</b>   | Viditelná úhlopříčka obrazovky  |
|              | <b>F</b>   | Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu  |
|              | <b>G</b>   | Roční spotřeba elektrické energie   |
|              | <b>H</b>   | Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu  |
|              | <b>I</b>   | Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu   |
|              | <b>J</b>   | Rozlišení obrazovky   |
|              | <b>K</b>   | Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. |
| <b>L</b>     | Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.    |   |
| <b>M</b>     | Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru. |   |

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| <b>Ελληνικά</b> | <b>A</b>  | δελτίο πληροφοριών για το προϊόν  |
|                 | <b>B</b>  | Προμηθευτής   |
|                 | <b>C</b>  | Αναγνωριστικό μοντέλου  |
|                 | <b>D</b>  | Τάξη ενεργειακής απόδοσης   |
|                 | <b>E</b>  | Ορατή διαγώνιος οθόνης  |
|                 | <b>F</b>  | Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας  |
|                 | <b>G</b>  | Ετήσια κατανάλωση ενέργειας   |
|                 | <b>H</b>  | Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής   |
|                 | <b>I</b>  | Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας  |
|                 | <b>J</b>  | Ανάλυση οθόνης  |
|                 | <b>K</b>  | Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. |
| <b>L</b>        | όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες         |   |
| <b>M</b>        | Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης. |   |

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>Türkçe</b> | <b>A</b>  | Ürün bilgi sayfası   |
|               | <b>B</b>  | Tedarikçi  |
|               | <b>C</b>  | Model No   |
|               | <b>D</b>  | Enerji verimlilik sınıfı   |
|               | <b>E</b>  | Görülebilir ekran köşegeni   |
|               | <b>F</b>  | Açık moda güç tüketimi   |
|               | <b>G</b>  | Yıllık enerji tüketimi   |
|               | <b>H</b>  | Beklemede güç tüketimi   |
|               | <b>I</b>  | Kapalı moda güç tüketimi   |
|               | <b>J</b>  | Ekran çözünürlüğü  |
|               | <b>K</b>  | 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. |
| <b>L</b>      | Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken       |  |
| <b>M</b>      | Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın. |  |

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| <b>Hrvatski</b> | <b>A</b>  | Informacijski list proizvoda  |
|                 | <b>B</b>  | Dobavljač   |
|                 | <b>C</b>  | Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela   |
|                 | <b>D</b>  | Razred energetske učinkovitosti   |
|                 | <b>E</b>  | Dijagonala vidljivog zaslona  |
|                 | <b>F</b>  | Potrošnja električne energije u stanju uključer   |
|                 | <b>G</b>  | Godišnji potrošnja energije   |
|                 | <b>H</b>  | Potrošnja energije u stanju mirovanja   |
|                 | <b>I</b>  | potrošnja energije u stanju isključenosti   |
|                 | <b>J</b>  | Rezolucija zaslona  |
|                 | <b>K</b>  | Potrošnja energije XYZ kWh godišnje (kWh/god), na temelju potrošnje električne energije televizora koji je u funkciji 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se televizor koristi. |
| <b>L</b>        | kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna     |   |
| <b>M</b>        | Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora. |   |

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| <b>Slovensky</b> | <b>A</b>   | Informačný list výrobku   |
|                  | <b>B</b>   | Dodávateľ   |
|                  | <b>C</b>   | Identifikačný znak modelu   |
|                  | <b>D</b>   | Trieda energetickej efektívnosti  |
|                  | <b>E</b>   | Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky  |
|                  | <b>F</b>   | Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia  |
|                  | <b>G</b>   | Ročná spotreba elektrickej energie  |
|                  | <b>H</b>   | Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime   |
|                  | <b>I</b>   | Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia  |
|                  | <b>J</b>   | Rozlíšenie obrazovky  |
|                  | <b>K</b>   | Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa. |
| <b>L</b>         | keď je televizor zapnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia |   |
| <b>M</b>         | Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.   |   |

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| <b>Eesti</b> | <b>A</b>   | Tootekirjeldus  |
|              | <b>B</b>   | Tarnija   |
|              | <b>C</b>   | Mudelitähis   |
|              | <b>D</b>   | Energiatõhususe klass   |
|              | <b>E</b>   | Ekraani nähtava osa diagonaal   |
|              | <b>F</b>   | Sisselülitatud seisundi elektritarbimine  |
|              | <b>G</b>   | Aastane energitarbimine   |
|              | <b>H</b>   | Ooteseisundi elektritarbimine   |
|              | <b>I</b>   | Väljalülitatud seisundi elektritarbimine  |
|              | <b>J</b>   | Ekraani resolutsioon  |
|              | <b>K</b>   | Energitarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televiisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energitarbimine oleneb televiisori kasutusviisist. |
| <b>L</b>     | kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. |   |
| <b>M</b>     | Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.           |   |

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| <b>Srpski</b> | <b>A</b>  | Informativni list proizvoda   |
|               | <b>B</b>  | Dobavljač   |
|               | <b>C</b>  | ID modela   |
|               | <b>D</b>  | Klasa energetske efikasnosti  |
|               | <b>E</b>  | Vidljiva veličina ekrana (dijagonala)   |
|               | <b>F</b>  | Prosečna potrošnja u režimu uključenog napajanja  |
|               | <b>G</b>  | Godišnja potrošnja struje   |
|               | <b>H</b>  | Potrošnja struje u stanju pripravnosti  |
|               | <b>I</b>  | Potrošnja u režimu isključenog napajanja  |
|               | <b>J</b>  | Rezolucija ekrana   |
|               | <b>K</b>  | Potražnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načina korišćenja televizora. |
| <b>L</b>      | Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedan funkcija |   |
| <b>M</b>      | Informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.        |   |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Slovenščina</b> | <b>A</b>   | Informacijski list izdelka  |
|                    | <b>B</b>   | Dobaviteljevo ime   |
|                    | <b>C</b>   | Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela  |
|                    | <b>D</b>   | Razred energetske učinkovitosti   |
|                    | <b>E</b>   | Vidna diagonala zaslona   |
|                    | <b>F</b>   | Poraba moči v stanju delovanja  |
|                    | <b>G</b>   | Letna poraba energije   |
|                    | <b>H</b>   | Poraba moči v stanju pripravljenosti  |
|                    | <b>I</b>   | Poraba moči v stanju izključenosti  |
|                    | <b>J</b>   | Ločljivost zaslona  |
|                    | <b>K</b>   | Poraba energije XYZ kWh na leto, izračunana kot poraba moči ob delovanju televizorja 4 ure dnevno v 365 dneh. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja |
| <b>L</b>           | Ko je televizor izklopljen s daljinskim upravljalnikom in nobena funkcija je aktivna |   |
| <b>M</b>           | Za več informacij o nazivno močjo glejte nalepko na zadnjem pokrovu televizorja.     |   |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| <b>Maltese</b> | <b>A</b>  | Skeda informattiva dwar il-prodott  |
|                | <b>B</b>  | Isem il-fornitur  |
|                | <b>C</b>  | Identifikatur tal-mudell tal-fornitur   |
|                | <b>D</b>  | Klassi tal-effiċjenza enerġetika  |
|                | <b>E</b>  | Iskrin viżibbli djagonali   |
|                | <b>F</b>  | Konsum tal-enerġija bil-modalità Mixgħul  |
|                | <b>G</b>  | Konsum annwali tal-Eneġġija   |
|                | <b>H</b>  | Konsum tal-enerġija bil-modalità Stennija   |
|                | <b>I</b>  | Konsum tal-enerġija bil-modalità Mitfi  |
|                | <b>J</b>  | Riżoluzzjoni tal-iskrin   |
|                | <b>K</b>  | Konsum tal-enerġija XYZ kWh fis-sena, abbażi ta' konsum tal-enerġija tat-televixin imhaddem għal 4 sigħat kuljum għal 365 jum. Il-konsum reali tal-enerġija jiddependi fuq kif jintuża t-televixin. |
| <b>L</b>       | meta l-TV huwa mitfi bil-kontroll remot u l-ebda funzjoni hija attivata                                       |   |
| <b>M</b>       | Għal aktar informazzjoni dwar klassifikazzjoni tal-qawwa nominali tara tikketta fuq il-qoxra ta' wara tal-TV. |   |