

[A] TV product information in regards to ErP/EuP pursuant to the Commission Regulations (EC) 642/2009 and (EU) 801/2013

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| English | [B] Manufacturer's name | | | Panasonic | |
| | [C] Model ID | | | TX-43HX600B | |
| | [D] Power consumption (Watt) | [E] on-mode | | | 54.0 |
| | | [F] network standby mode | | | YES |
| | | [G] standby mode | | | 0.50 |
| | | [H] off-mode | | | YES |
| | [I] Peak luminance ratio (%) | [J] w/o forced menu | [K] on-mode (default)/max. brightness | N/A | |
| | | [L] with forced menu | [M] home-mode/max. brightness | 65 | |
| | [N] Hazardous substances | [O] Mercury (mg) | | | 0.0 |
| | | [P] Lead * (yes/no) | | | no |
| [R] * This TV may contain lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with existing exemption clauses under the RoHS Directive | | | | [Q] day/month/year | 23.06.2020 |
| [S] N/C: does not contain | | | | [T] N/A: not applicable | |

| | | | | | |
|----------------|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Deutsch | [A] TV Produktinformationen in Bezug auf ErP / EuP gemäß den Verordnungen (EG) 642/2009 und (EU) 801/2013 | [E] Ein-Zustand | [F] Netzwerk Bereitschafts-Zustand | [G] Name des Herstellers | [H] Modellnummer |
| | [D] Leistungsaufnahme (Watt) | [I] ohne obligatorisches Menü | [K] Ein-Zustand (voreingestellt)/maximaler Helligkeitseinstellung | [L] mit obligatorischem Menü | [M] Aus-Zustand |
| Nederlands | [A] TV product informatie m.b.t. ErP/EuP volgt de Richtlijnen van de Commissie (EG) 642/2009 en (EU) 801/2013 | [E] aan-modus | [F] Netwerk standby-modus | [G] Naam van de fabrikant | [H] Type-aanduiding |
| | [D] Energie verbruik (Watt) | [I] zonder geforceerd menu | [K] aan-modus (standaard)/max. helderheid | [L] met geforceerd menu | [M] uit-modus |
| Français | [A] Informations sur l'écoconception des téléviseurs, conformément aux Règlements de la Commission (CE) 642/2009 et (UE) 801/2013 | [E] mode de marche | [F] mode de veille avec maintien de la connection au réseau | [G] Nom du fabricant | [H] Référence du modèle |
| | [D] Consommation électrique (Watt) | [I] sans menu imposé | [K] mode de marche (par défaut) / max. brillance | [L] avec menu imposé | [M] mode d'arrêt |
| Svenska | [A] TV-produktinformation i förhållande till ErP/EuP i enlighet med kommissionens förordning (EG) 642/2009 och (EU) 801/2013 | [E] påläge | [F] Nätverk Standby-läge | [G] Standby-läge | [H] frånläge |
| | [D] Strömbrukning (Watt) | [I] utan fast meny | [K] påslagen (standard)/max. ljusstyrka | [L] med fast meny | [M] inte tillgängligt |
| Norok | [A] TV-produktinformasjon med henblikk på ErP/EuP i henhold til kommissjonsforordningene (EF) 642/2009 og (EU) 801/2013 | [E] on-modus | [F] Nätverk-standby-modus | [G] Produsentens navn | [H] Modell-ID |
| | [D] Strømførbug (Watt) | [I] uten tvungen meny | [K] on-modus (standard)/maks. Lysstyrke | [L] med tvungen meny | [M] off-modus |
| Dansk | [A] TV-produktoplysninger med hensyn til ErP/EuP ifølge Kommissionens Forordning (EF) nr. 642/2009 og (EU) nr. 801/2013 | [E] on-tilstand | [F] Nätværk Standby-tilstand | [G] Standby-tilstand | [H] off-tilstand |
| | [D] Strømførbug (Watt) | [I] uden obligatorisk menu | [K] on-tilstand (standard)/maks. Lysstyrke | [L] med obligatorisk menu | [M] ikke relevant |
| Español | [A] Información de los televisores relacionada con ErP/EuP siguiendo los Reglamentos de la Comisión (CE) 642/2009 y (UE) 801/2013 | [E] Modo On | [F] Modo Red Standby | [G] Nombre del fabricante | [H] Identificador del modelo |
| | [D] Consumo de Energía (Watt) | [I] Sin menú forzado | [K] Modo On (por defecto)/máx. Brillo | [L] Con menú forzado | [M] Modo Off |
| Portuguese | [A] Informações do televisor relativamente à conceção ecológica, nos termos da Comissão de Regulação (CE) 642/2009 e (UE) 801/2013 | [E] Modo On | [F] Modo Rede Standby | [G] Nome do fabricante | [H] Nome do modelo |
| | [D] Consumo de Energia (Watt) | [I] Sem menu forçado | [K] Modo On (default)/max. Brilho | [L] Com menu forçado | [M] Modo Off |
| Italiano | [A] Informazioni sulla progettazione eco compatibile dei televisori ai sensi del Regolamento della Commissione (CE) 642/2009 e (UE) 801/2013 | [E] modo accesso | [F] modo stand-by in rete | [G] Nome del costruttore | [H] identificatore del modello |
| | [D] Consumo di energia (Watt) | [I] senza menu impostato | [K] modo "accesso" (predefinito) / max. luminosità | [L] con menu impostato | [M] modo spento |
| Suomi | [A] Informaatio televisoreista otettavaa koskevat osat sisältävät tiedot ErP/EuP:n mukaisesti | [E] Virta kytkettyä | [F] Verkkovalmiustilassa | [G] Virta kytkettyinä | [H] Virta katkaistuna |
| | [D] Virtakäytön (Watt) | [I] ilman pakotusvalikkoo | [K] Virta kytkettyinä (oletus) / suurin kirkkaus | [L] Pakotusvalikkolla | [M] Virta katkaistuna |
| Polski | [A] Parametry telewizora dotyczące energooszczędności zgodnie z rozporządzeniami Komisji Europejskiej (WE) 642/2009 i (UE) 801/2013 | [E] tryb pracy | [F] tryb uśpienia z podtrzymanym podłączeniem do sieci | [G] Nazwa producenta | [H] identyfikator modelu |
| | [D] Zużycie energii (Watt) | [I] bez wymuszenia w menu | [K] tryb pracy (domyślny)/maksymalna jasność | [L] z wymuszeniem w menu | [M] tryb wyłączenia |
| Čeština | [A] Informace týkající se ekodesignu televizorů z hlediska spotřeby elektrické energie v souladu s Nařízením Komise (ES) 642/2009 a (EU) 801/2013 | [E] stav zapnutu | [F] pohotovostní režim se zachováním připojení k síti | [G] Název výrobce | [H] identifikační značka modelu |
| | [D] Spotřeba energie (Watt) | [I] bez vynuceného menu | [K] stav zapnutu(výchozí)/nejvyšší jas | [L] s vynuceným menu | [M] stav vypnutí |
| Română | [A] Informații despre televizoare privind respectarea Directivei ErP/EuP în conformitate cu Regulamentele Comisiei (CE) 642/2009 și (UE) 801/2013 | [E] mod „pornit” | [F] mod „standby” cu conexiune la rețea | [G] Numele producătorului | [H] Referință model |
| | [D] Consum de energie (Watt) | [I] fără meniu de instalare | [K] mod „pornit” (implicit)/luminosități maximă | [L] cu meniu de instalare | [M] Mod „oprit” |
| Magyar | [A] TV termékinformáció az ErP/EuP (energiátakarékos termékek/energiatakarékos készülékek) vonatkozásában | [E] Hálózati készenléti üzemmód | [F] Hálózati készenléti üzemmód | [G] A gyártó neve | [H] Típusazonosító |
| | [D] Energiafogyasztás (Watt) | [I] Előre optimalizált menü nélkül | [K] Bekapcsolás utáni (alapértelmezett)/legnagyobb fényerő | [L] Előre optimalizált menüvel | [M] Kikapcsolás utáni üzemmód |
| Bulgarian | [A] Информация относно енергийната ефективност на телевизорите, съгласно Регламентите (ЕО) 642/2009 и (ЕУ) 801/2013 | [E] режим "включен" | [F] Мрежови режим на готовност | [G] Наименование на производителя | [H] идентификатор на модела |
| | [D] Консумация на мощност (Watt) | [I] без задължително меню | [K] режим "включен" (фабрична настройка)/максимална яркост | [L] със задължително меню | [M] режим "изключен" |
| Eesti | [A] Telesivitorite tooteinformatsioon seoses ökodesainiga vastavalt Komisjoni Määrustele (EÜ) nr 642/2009 ja (EÜ) nr 801/2013 | [E] töörežiim | [F] võrgu ooterežiim | [G] tootja nimi | [H] tootetüüp |
| | [D] Energia tarve (Watt) | [I] ilma sundmenüta | [K] töörežiim (valiksimine) / max heledus | [L] sundmenüiga | [M] režiim "väljalülitatud" |
| Latvian | [A] Informācija par TV produktu attiecībā uz ErP/EuP (ErP = ekoloģiska produkti) atbilst Eiropas Komisijas regulām (EK) 642/2009 un (ES) 801/2013 | [E] ieslēgts režīms | [F] gatavības režīms, saglabājot savienojumu ar tīklu | [G] Ražotāja nosaukums | [H] Modeļa identifikators |
| | [D] Enerģijas patēriņš (Watt) | [I] bez piespiedu izvēlnes | [K] ieslēgts režīms (noklusējums)/maks. spilgtums | [L] ar piespiedu izvēlni | [M] Virta katkaistuna |
| Lietuvai kalba | [A] TV produkto informacija apie ekologinį projektavimą, remiantis Komisijos reglamentais (EB) 642/2009 ir (ES) 801/2013 | [E] režimas "jungta" | [F] Tinklo budėjimo režimas | [G] budėjimo režimas | [H] režimas "išjungta" |
| | [D] Enerģijas patēriņš (Watt) | [I] bez priverstinio meniu | [K] režimas "jungta" (numatytasis)/max. ryškumas | [L] su priverstinio meniu | [M] nerelevantus |
| Slovenščina | [A] Podatki o televizorju v zvezi z Direktivom o zahtevanju za ekološki dizajn (ErP/EuP) v skladu s Uredbama Komisije (EZ) 642/2009 i (EU) 801/2013 | [E] stanje vključenosti | [F] Stanje pripravnosti mreže | [G] ime proizvajalca | [H] identifikacijska oznaka modela |
| | [D] Poraba energije (W) | [I] brez obveznega menjaja | [K] način vključenosti privzeto/največja osvetlitev | [L] brez obveznega menjaja | [M] stanje izključenosti |
| Slovak | [A] Podatki o televizorju v zvezi z Direktivom ErP/EuP v skladu z uredbama (EC) 642/2009 in (EU) 801/2013 | [E] stanje vključenosti | [F] Stanje pripravnosti mreže | [G] ime proizvajalca | [H] identifikacijska oznaka modela |
| | [D] Poraba energije (W) | [I] brez obveznega menjaja | [K] način vključenosti privzeto/največja osvetlitev | [L] brez obveznega menjaja | [M] stanje izključenosti |