

[A] TV product information in regards to ErP/EuP pursuant to the Commission Regulations (EC) 642/2009 and (EU) 801/2013

[B] Manufacturer's name		Panasonic	
[C] Model ID		TX-55FZ802B	
[D] Power consumption (Watt)	[E] on-mode	119	
	[F] network standby mode	1.00	
	[G] standby mode	0.50	
	[H] off-mode	0.30	
[I] Peak luminance ratio (%)	[J] w/o forced menu	[K] on-mode (default)/max. brightness	N/A
	[L] with forced menu	[M] home-mode/max. brightness	65
[N] Hazardous substances	[O] Mercury (mg)	N/C	
	[P] Lead * (yes/no)	yes	
	[Q] day/month/year	28/03/2018	
[R] * This TV may contain lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with existing exemption clauses under the RoHS Directive			
[S] IN/C. does not contain		[T] N/A: does not apply	

Dutch	[A] TV Produktinformatie in Bezug auf ErP / EuP gemäß den Verordnungen (EG) 642/2009 und (EU) 801/2013	[E] Ein-Zustand	[F] Netzwerk Bereitschafts-Zustand	[B] Name des Herstellers	[C] Modellkennung
	[D] Leistungsaufnahme (Watt)	[E] ohne obligatorisches Menü	[K] Ein-Zustand (voreingestellt)/maximaler Helligkeitseinstellung	[G] Bereitschafts-Zustand	[H] Aus-Zustand
	[M] Spitzeluminanzverhältnis (%)	[N] Gefährliche Stoffe	[O] Quecksilber (mg)	[L] mit obligatorischem Menü	[Q] Tag/Monat/Jahr
English	[A] TV product information m.b.t. ErP/EuP pursuant to the Commission (EC) 642/2009 and (EU) 801/2013	[E] mode of marche	[F] network standby mode	[B] Name of the manufacturer	[C] Model identification
	[D] Energy consumption (Watt)	[J] sans menu imposé	[K] mode de marche (par défaut)/ max. brillance	[G] mode de veille	[H] mode d'arrêt
	[M] mode d'usage domestique/max. brillance	[N] Substances dangereuses	[O] Mercure (mg)	[L] avec menu imposé	[Q] jour/mois/Année
Finnish	[A] TV tuotteen tiedot ErP/EuP:n osana Euroopan neuvoston (EY) 642/2009 ja (EU) 801/2013	[E] tila	[F] verkkovalmiustila	[B] Valmistajan nimi	[C] Tuotteen tunnus
	[D] Energia- ja valaistusvoimakkuus (Watt)	[J] ilman pakotusvalikkoa	[K] tila (oletus)/maks. kirkkaus	[G] virta kytkettyinä	[H] virta katkaistuna
	[M] alustussäilytys / suurin kirkkaus	[N] Vaaralliset aineet	[O] Elohopea (mg)	[L] virta käytössä	[Q] päivä/vuosi/vuosi
French	[A] Informations sur l'écoconception des téléviseurs, conformément aux Règlements de la Commission (CE) 642/2009 et (UE) 801/2013	[E] mode de marche	[F] Mode de veille avec maintien de la connexion au réseau	[B] Nom du fabricant	[C] Référence du modèle
	[D] Consommation électrique (Watt)	[J] sans menu imposé	[K] mode de marche (par défaut)/ max. brillance	[G] mode de veille	[H] mode d'arrêt
	[M] mode d'usage domestique/max. brillance	[N] Substances dangereuses	[O] Mercure (mg)	[L] avec menu imposé	[Q] jour/mois/Année
German	[A] TV-Produktinformation m.b.t. ErP/EuP gemäß den Verordnungen (EG) 642/2009 und (EU) 801/2013	[E] Modus	[F] Netzwerk-standby-Modus	[B] Name des Herstellers	[C] Modellkennung
	[D] Stromverbrauch (Watt)	[J] ohne gezeigtes Menü	[K] Netzwerk-standby-Modus	[G] Netzwerk-standby-Modus	[H] Netzmodus
	[M] Maximaler Spitzenlichtwert (%)	[N] Gefährliche Stoffe	[O] Quecksilber (mg)	[L] mit gezeigtem Menü	[Q] Tag/Monat/Jahr
Hungarian	[A] TV termékinformáció az ErP/EuP követelményekről az Európai Unió 642/2009 és 801/2013 rendeletében	[E] üzemi állapot	[F] hálózati készenléti üzemi állapot	[B] A gyártó neve	[C] A típusazonosító
	[D] Energiafelvétel (Watt)	[J] az előírt menü nélkül	[K] hálózati készenléti üzemi állapot	[G] Készenléti üzemi mód	[H] Kikapcsolt üzemi mód
	[M] alapüzemi fényerősség (%)	[N] veszélyes anyagok	[O] higany (mg)	[L] előre optimalizált menüvel	[Q] Kikapcsolt üzemi mód
Italian	[A] Informazioni sulla progettazione eco compatibile dei televisori ai sensi del Regolamento della Commissione (CE) 642/2009 e (UE) 801/2013	[E] modo accesso	[F] modo stand-by in rete	[B] Nome del costruttore	[C] Identificatore del modello
	[D] Consumo di energia (Watt)	[J] senza menu impostato	[K] modo "accesso" (predefinito) / max. luminosità	[G] modo stand-by	[H] modo spento
	[M] modo "domestico" / max. luminosità	[N] sostanze pericolose	[O] mercurio (mg)	[L] con menu impostato	[Q] giorno/mese/anno
Japanese	[A] テレビ製品の省エネルギーに関する情報 (ErP/EuP) に従って記載された情報	[E] 待機モード	[F] ネットワークスタンバイモード	[B] 製造元	[C] モデルID
	[D] 電力消費 (Watt)	[J] 強制メニューなし	[K] ネットワークスタンバイモード	[G] ネットワークスタンバイモード	[H] オフモード
	[M] ピーク輝度比 (%)	[N] 有害物質	[O] 水銀 (mg)	[L] 強制メニューあり	[Q] 日/月/年
Korean	[A] TV 제품의 에너지 소비에 관한 정보 (ErP/EuP) 및 환경 친화적인 설계에 대한 정보	[E] 대기 모드	[F] 네트워크 대기 모드	[B] 제조업체	[C] 모델 식별자
	[D] 전력 소비 (Watt)	[J] 메뉴 강제 없음	[K] 대기 모드 (기본)/최대 밝기	[G] 대기 모드	[H] 오프 모드
	[M] 최대 밝기비 (%)	[N] 유해 물질	[O] 수은 (mg)	[L] 메뉴 강제 있음	[Q] 일/월/년
Norwegian	[A] TV-produktinformasjon med hensyn til ErP/EuP ifølge Komisjonens Forordning (EF) nr. 642/2009 og (EU) nr. 801/2013	[E] tilstand	[F] Nettverk-standby-tilstand	[B] Produsentens navn	[C] Modellidentifikasjon
	[D] Strømføring (Watt)	[J] uten tvungen meny	[K] on-modus (standard)/maks. lysstyrke	[G] standby-tilstand	[H] off-modus
	[M] home-modus (standard)/maks. lysstyrke	[N] farlige stoffer	[O] kvikksølv (mg)	[L] med tvungen meny	[Q] dag/måned/år
Polish	[A] Informacje o telewizorze dotyczące zgodności z dyrektywą RoHS	[E] tryb pracy	[F] tryb uśpienia / tryb gotowości do pracy	[B] Nazwa producenta	[C] Identyfikator modelu
	[D] Zużycie energii (Watt)	[J] bez wymuszenia menu	[K] tryb pracy (domyślny)/maksymalna jasność	[G] tryb uśpienia	[H] tryb wyłączenia
	[M] tryb "domowy"/maksymalna jasność	[N] Niebezpieczne substancje	[O] rtęć (mg)	[L] z wymuszeniem menu	[Q] dzień/miesiąc/rok
Portuguese	[A] Informações do televisor relacionadas com ErP/EuP segundo os Regulamentos da Comissão (CE) 642/2009 e (UE) 801/2013	[E] Modo On	[F] Modo Red Standby	[B] Nome do fabricante	[C] Identificador de modelo
	[D] Consumo de Energia (Watt)	[J] Sem menu forçado	[K] Modo On (default)/max. Brilho	[G] Modo Standby	[H] Modo Off
	[M] Modo Casa/máx. Brilho	[N] Sustâncias Perigosas	[O] Mercurio (mg)	[L] Com menu forçado	[Q] dia/mês/ano
Romanian	[A] Informații despre televizoarele care respectă Directiva ErP/EuP în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) 642/2009 și (UE) 801/2013	[E] Mod „standby”	[F] Mod „acces” (predefinit) / max. luminosită	[B] Numele producătorului	[C] Referință model
	[D] Consum de energie (Watt)	[J] fără meniu de instalare	[K] mod „pornit” (implicit)/luminosită maximă	[G] Mod „standby”	[H] Mod „oprit”
	[M] mod „pornit” (implicit)/luminosită maximă	[N] Substanțe periculoase	[O] mercur (mg)	[L] cu meniu de instalare	[Q] zi/lună/an
Russian	[A] Информация о телевизоре в соответствии с требованиями директивы RoHS	[E] режим "включен"	[F] Режим "выключен"	[B] Наименование на производстве	[C] Идентификатор на модели
	[D] Потребление энергии (Watt)	[J] без вынужденного меню	[K] режим "включен" (по умолчанию)/максимальная яркость	[G] режим "в готовность"	[H] режим "выключен"
	[M] "домашний режим"/максимальная яркость	[N] опасные вещества	[O] живая (mg)	[L] сс. задлительного меню	[Q] день/месяц/година
Slovak	[A] Informácia o televízore v súlade s smernicou o ošetrovaní zariadení (ErP/EuP) a s nariadením Komisie (ES) 642/2009 a (EU) 801/2013	[E] režim zapnutia	[F] pohotovostný režim so zachovaním pripojenia k sieti	[B] Názov výrobcu	[C] Modelový identifikačný znak modelu
	[D] Spotreba energie (Watt)	[J] najvyšší pomer jasnosti (%)	[K] pohotovostný režim so zachovaním pripojenia k sieti	[G] pohotovostný režim	[H] režim vypnutia
	[M] domáci režim/máx. jasnosť (%)	[N] nebezpečné látky	[O] ortuť (mg)	[L] s vynúteným menom	[Q] deň/mesiac/rok
Slovenian	[A] Informacije o televizorju v zvezi z Direktivo ErP/EuP v skladu z uredbama Komisije (EZ) 642/2009 in (ES) 801/2013	[E] stanje vključenosti	[F] stanje pripravnosti mreže	[B] Naziv proizvođača	[C] Identifikacijska oznaka modela
	[D] Potrošnja energije (Watt)	[J] brez obveznega izbornika	[K] stanje vključenosti (zadano)/maks. osvetljenje	[G] stanje pripravnosti	[H] stanje izključenosti
	[M] kućni način rada/maks. osvetljenje (%)	[N] Stetne tvari	[O] živa (mg)	[L] s obveznim izbornikom	[Q] dan/mjesec/godina
Spanish	[A] Información del televisor relacionada con ErP/EuP siguiendo los Reglamentos de la Comisión (CE) 642/2009 y (UE) 801/2013	[E] Modo On	[F] Modo Red Standby	[B] Nombre de fabricante	[C] Identificador del modelo
	[D] Consumo de Energía (Watt)	[J] Sin menú forzado	[K] Modo On (Por defecto)/máx. Brilho	[G] Modo Standby	[H] Modo Off
	[M] Modo Casa/máx. Brilho	[N] Sustancias Peligrosas	[O] Mercurio (mg)	[L] Con menú forzado	[Q] día/mes/año
Swedish	[A] TV-produktinformation med hänsyn till ErP/EuP i enlighet med kommissionens förordning (EG) 642/2009 och (EU) 801/2013	[E] påläge	[F] Nätverk Standby-läge	[B] Tillverkarens namn	[C] Modellbeteckning
	[D] Strömbrukning (Watt)	[J] utan fast meny	[K] påslagen (standard)/max. ljusstyrka	[G] standby-läge	[H] frisläge
	[M] hem-läge/máx. ljusstyrka	[N] skadliga ämnen	[O] kvicksilver (mg)	[L] med fast meny	[Q] dag/månad/år
Ukrainian	[A] Інформація про телевізор у відповідності з директивою RoHS	[E] режим "включено"	[F] режим "вимкнено"	[B] Назва виробця	[C] Ідентифікаційний знак моделі
	[D] Споживання енергії (Ватт)	[J] найвищий співвідношення (%)	[K] режим "включено" (за замовчуванням)/макс. яскравість	[G] режим "в режимі очікування"	[H] режим "вимкнено"
	[M] домашній режим/макс. яскравість (%)	[N] небезпечні речовини	[O] ртуть (мг)	[L] з примусовим меню	[Q] день/місяць/рік