


ĐIỀU KHIỂN - DÒNG XU/XZ



- 1 Màn hình LCD có đèn nền giúp bạn dễ dàng theo dõi trạng thái hoạt động ngay cả vào ban đêm
- 2 Nút BẬT/TẮT.
- 3 Bật chế độ nanoe™ để kích hoạt nanoe™ X và nanoe-G giúp lọc sạch không khí và khử mùi ngay cả khi điều hòa không khí đã tắt.
Để kích hoạt chức năng Vệ sinh bên trong dàn lạnh, đầu tiên cần tắt điều hòa, sau đó nhấn nút nanoe™ trong hơn 3 giây.
- 4 iAUTO-X giúp làm lạnh nhanh chóng, đồng thời làm lạnh dễ chịu tránh gió lạnh thổi trực tiếp vào người, mang đến sự thoải mái liên tục. Kích hoạt lại chế độ làm mát nhanh khi nhiệt đã ổn định bằng cách nhấn lại nút iAUTO-X.
- 5 Nhấn lên hoặc xuống để điều chỉnh nhiệt độ.
- 6 XU: Chuyển đổi giữa các chế độ cài đặt iAUTO-X, COOL và DRY.
XZ: Chuyển đổi giữa các chế độ cài đặt iAUTO-X, AUTO, HEAT, COOL và DRY.
- 7 Cài đặt hướng gió thổi.
- 8 Điều chỉnh tốc độ quạt hoặc chế độ yên tĩnh để bạn có thể ngủ ngon suốt đêm.
- 9 Điều chỉnh hẹn giờ tắt và nhiệt độ phòng cho giấc ngủ ngon hơn.
- 10 Bật chế độ ECO A.I. để bạn tận hưởng cảm giác mát lạnh thoải mái và tiết kiệm năng lượng.
- 11 Cài đặt hẹn giờ BẬT & TẮT Kép 24 giờ.
- 12 Cài đặt thời gian thực [giờ và phút].
- 13 Dùng để kết nối Wi-Fi (tham khảo Hướng dẫn Cài đặt thiết lập mô-đun Wi-Fi)