

電子レンジ(製造期間:1978年～1984年)  
使用部位:断熱材

型番号	型番号	型番号
EM-32	EM-5510B	EM-5600B
EM-40	EM-5511B	EM-6800B
EM-40V	EM-5520B	EMO-A51
EM-5500B	EM-5530B	EMO-V50