

電気コンロ(製造期間:1959年～1973年)

使用部位:本体内部の電源コード接続部に石綿紐を使用

型番号	型番号
SH-1	SH-22
SH-2	SH-3
SH-21	SH-30
SH-21A	SH-5