

注:機種名の末尾に「P」あるいは「G」の記号がついている場合がありますが、「P」「G」はガスの種別で、「P」はプロパン用、Gは都市ガス用製品です。品番のご確認にはこの「P」「G」を除外してご確認ください。

例:GHB-310P

開放式ガスストーブ(タテ型)

型式機種	生産期間
GH-3000	1968/03 ~ 1968/06
GH-3100	1968/05 ~ 1968/12
GH-4000	1967/04 ~ 1967/06
GH-6000	1967/09 ~ 1967/11
GH-6100	1968/04 ~ 1968/05
GH-7000	1968/09 ~ 1968/09
GHB-310	1971/07 ~ 1971/10
GHB-400	1972/07 ~ 1973/06
GHB-400A	1974/07 ~ 1974/07
GHB-430	1978/07 ~ 1986/11
GHB-431	1975/05 ~ 1975/05
GHB-431A	1977/05 ~ 1982/08
GHB-500	1978/08 ~ 1987/10
GHB-550B	1976/10 ~ 1982/08
GHB-581	1975/05 ~ 1975/08
GHB-581A	1977/05 ~ 1982/08
GHB-600	1972/07 ~ 1973/10
GHB-600A	1974/05 ~ 1974/06
GHB-610	1971/08 ~ 1971/09
GHB-3100	1969/02 ~ 1970/11
GHB-6100	1969/08 ~ 1970/03
GHB-7000	1969/10 ~ 1969/11