

<註冊指南>

- 1 於LUMIX裝置上註冊新的登入ID
- 2 在電腦或智慧手機上的Google Drive™ APP 進行設定

※ 通訊相機 DMC-CM1 申請步驟

請使用 DMC-CM1 上存儲的應用程式 (LUMIX Gcoupon) 進行註冊

於LUMIX裝置上註冊新的登入ID

- 1 選擇選單。(在 LUMIX 裝置上)

- 選單→[設定]→[Wi-Fi]→[Wi-Fi 設定]→[LUMIX 俱樂部]



- 2 選擇 [設定/新增帳戶]。

- 3 選擇 [新帳戶]。

- 連線到網路。
- 選擇 [下一步] 移到下一页。



- 4 選擇連線到無線網路的方法進行設定。

- 僅在第一次連線時會顯示設定螢幕。連線方法設定完成後，將儲存在該裝置上並在
下一次連線時使用。若要變更您想要連線到的無線網路，請按下 [顯示]，然後變更連線目的地。
- 選擇 [下一步] 移到下一页。

- 5 閱讀「LUMIX 俱樂部」使用規定並選擇 [同意]。

- 您可以使用 ▲/▼ 切換頁面。

- 6 輸入密碼。

- 輸入任意 8 到 16 位字元和數字作為密碼。

- 7 檢查登入 ID 並選擇 [確定]。

- 請自行留存記憶登入的ID和密碼。

- 將會自動顯示登入 ID (12 位數字)。使用電腦登入「LUMIX 俱樂部」時，
您僅需要輸入登入ID (12 位數字)

- 連線成功後會顯示成功訊息，點擊[確定]完成設定。

- 設定完成後退出選單。



在電腦或智慧手機上的Google Drive™ AP進行設定

- 1 於電腦或智慧手機中輸入下方URL。
 - <http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/>

- 2 登入「LUMIX 俱樂部」
 - 請輸入先前申請的登入ID與密碼。

- 3 選擇 [Web 服務連結設定]。

- 4 在 Google Drive 中選擇 [註冊]。

- 5 輸入 Google 帳戶。
 - 請注意，使用Google Drive™ 服務前您需要擁有一個Google帳戶。

- 6 選擇[取得優惠券]
 - Google 驗證成功後，將出現優惠券。
 - 該設定已完成。

