

Panasonic®

အသုံးပြုလမ်းညွှန်ချက်များ

(အိမ်သုံးရန်အတွက်သာ) မိုက်ကရို-အမြှုပ်ထသန့်ရှင်းရေးနှင့်နှိပ်နယ်စက်

မော်ဒယ်နံပါတ်. **EH-SC65**



ဤစက်ပစ္စည်းအားအသုံးပြုမီယခုရေးသားထားသောလမ်းညွှန်ချက်များကိုကျေးဇူးပြု၍ပြည့်စုံစာဖတ်ပြီးနောက်တွင်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် သိမ်းဆည်းထားပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်ကြိုတင်သတိပေးချက်	၃
အစိတ်အပိုင်းများအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	၁၅
လျှပ်စစ်အားသွင်းခြင်း	၁၆
အသုံးမပြုပီ	၁၉
အမေးနှင့်အဖြေ	၁၉
ထောက်ခံချက်ပေးထားသောလုပ်ဆောင်ပုံနည်းစနစ်	၂၉
သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း	၃၂
ပြဿနာရှာဖွေရှင်းလင်းခြင်း	၃၄
ဘက်ထရီသက်တမ်း	၃၇
စက်ပစ္စည်းအားမစွန့်ပစ်မီစက်နှင့်အတူပါလာသောပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီအားဖယ်ရှားခြင်း	၃၇
လဲလှယ်အသုံးပြုလို့ရသောတွဲဖက်ပစ္စည်းများ	၃၈
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်	၃၉

ဤပန်နာဆိုးနစ်ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပေးချက်

ထိခိုက်နှစ်နာမှုအန္တရာယ်၊ အသက်အန္တရာယ်၊ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်၊ မီးအန္တရာယ်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများပျက်စီးခြင်းတို့အား လျော့ချပေးနိုင်ပါရန် အောက်ပါ လုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာအချက်များကို အမြဲတမ်းလေ့လာထားပါ။

သင်္ကေတအမှတ်အသားများအား ရှင်းလင်းခြင်း

အောက်ပါသင်္ကေတအမှတ်အသားများကို ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဘေးအန္တရာယ်အခြေအနေ၊ ထိခိုက်နှစ်နာမှုအခြေအနေနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများ ပျက်စီးနိုင်သည့်အခြေအနေတို့အား ခွဲခြားဖော်ပြနိုင်ရန် ရည်ညွှန်းအသုံးပြုထားသည်။ ဖော်ပြပါအခြေအနေများသည် ရည်ညွှန်းဖော်ပြချက်တို့အား ဥပေက္ခာပြုအလေးမထားသည့်အခါနှင့် မလျော်ကန်စွာ အသုံးပြုသောအခါတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။



ဘေးအန္တရာယ်သတိပေးချက်

ပြင်းထန်သည့် အနာဟရ (သို့) သေဆုံးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော အလားအလာရှိသည့် ဘေးအန္တရာယ်ကို ရည်ညွှန်းဖော်ပြသည်။



အရေးကြီးသတိပေးချက်

ပြင်းထန်သည့် အနာဟရ (သို့) သေဆုံးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော အလားအလာရှိသည့် ဘေးအန္တရာယ်ကို ရည်ညွှန်းဖော်ပြသည်။



သတိပေးချက်

အသေးစားထိခိုက်ခြင်း (သို့) ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများပျက်စီးနိုင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော ဘေးအန္တရာယ်ကို ရည်ညွှန်းဖော်ပြသည်။

အောက်ပါသင်္ကေတအမှတ်အသားများကို ရည်ညွှန်းချက်လမ်းစဉ်များ လိုက်နာရန်နှင့် ခွဲခြားဖော်ပြနိုင်ရန် ရည်ညွှန်းအသုံးပြုထားပါသည်။



ဤသင်္ကေတအား အသေးစိတ်သည့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို မလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် အသုံးပြုသူများကို သတိပေးရန် ရည်ညွှန်းအသုံးပြုထားပါသည်။



ဤသင်္ကေတအား အသေးစိတ်သည့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို လုပ်ဆောင်သည့်အခါ စက်ပစ္စည်းအား လုံခြုံစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် အသုံးပြုသူများကို သတိပေးရန် ရည်ညွှန်းအသုံးပြုထားပါသည်။

ယခုအသုံးပြုလက်စွဲစာအုပ်တွင် ပါဝင်သည့် ရည်ညွှန်းပုံများသည် ပြင်ပမှ ပစ္စည်းအစစ်အမှန်နှင့် ခြားနားကောင်း ခြားနားနိုင်ပါသည်။



အရေးကြီးသတိပေးချက်

▶ အခြားနှင့်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုကာကွယ်ရန်



ဓမ္မတာလောနေသောအမျိုးသမီးများနှင့်ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည့်အမျိုးသမီးများ(သို့)အလေးငွေပြီးတစ်လတာသာကြာသေးသည့်အမျိုးသမီးများ။

- ဤစက်ပစ္စည်းအားအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဟောမုန်းဓါတ်မညီမမျှဖြစ်ကာအရေးပြားဆိုင်ရာ ပြဿနာများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

အောက်ပါလူပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဤစက်ပစ္စည်းအားအသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။

- မျက်နှာအာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါရှိသောလူပုဂ္ဂိုလ်များ။
- မျက်နှာအာရုံခံစိတ်မှအတွက်(သို့)ပလတ်စတစ်ခွံစိတ်ပြုပြင်မှုများအတွက်မျက်နှာအတွင်းသို့သတ္တု၊စိလီကွန်၊ပလတ်စတစ်များထည့်သွင်းကုသထားသောလူပုဂ္ဂိုလ်များ။
- အပူရှိန်ကိုခံစားသိရှိမှုမရှိသောလူပုဂ္ဂိုလ်များ။
- ခေါင်းနှင့်မျက်လုံးတို့တွင်ယာဉ်မတော်တဆမှုများနှင့်အခြားမတော်တဆမှုတို့ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲရောဂါများ(သို့)ဒဏ်ရာအနာတရများရှိထားလေသောလူပုဂ္ဂိုလ်များ။
- အထက်ပါလူပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဤစက်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပါကမတော်တဆမှုများ(သို့)ပြဿနာများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ဓါတ်မတည့်သည့်ယားသံမှုခံစားချက်ရှိသောလူပုဂ္ဂိုလ်များ။
- အထိအခိုက်မခံနိုင်သည့်အခြားပိုင်ဆိုင်ထားသောလူပုဂ္ဂိုလ်များ။
- အရေးပြားရောဂါ(သို့)အရေးပြားရောင်ရမ်းတက်သည့်ရောဂါရှိသောလူပုဂ္ဂိုလ်များ။
- အထက်ပါလူပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဤစက်ပစ္စည်းအားအသုံးပြုပါကအရေးပြား(သို့)ခန္ဓာကိုယ်တွင်ပြဿနာများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။





အရေးကြီးသတိပေးချက်

ဤစက်ပစ္စည်းအား အောက်ပါ သန္ဓာတိုယ်နေရာများ (သို့) အောက်ပါ အခြင်းအရာကို စုများတွင် အသုံးပြုပါနှင့်။

- နေပကောင်းဖြစ်နေသော အချိန်။
- အရက်သောက်ပြီးသော အချိန် (သို့) ဆေးသောက်ပြီးသော အချိန် (သို့) အလွန်အမင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်သော အချိန်။
- အရေပြားပျက်စီးနေသော နေရာများ၊ နှင်းခုနာရှိနေသော နေရာများ (သို့) ဖူးရောင်နေသော နေရာများ။
- အရေပြားရောင်ကိုင်နေသော နေရာများ၊ ပြင်းထန်သည့် နေဒဏ်ခံထားရသော နေရာများ (သို့) အခြားသော အရေပြားဆိုင်ရာ ပူပူပန်ပန်များရှိနေသည့် နေရာများ။
- တစ်နေ့တည်း၌ပင် အဖွေးနုတ်ယူထားသော သန္ဓာတိုယ်နေရာများ။
- အမြင်လှပစေရန် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားသော နေရာများ။

– အထက်ပါ နေရာများတွင် ဤစက်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုပါက အရေပြား (သို့) သန္ဓာတိုယ်တွင် ပြဿနာများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



နှိပ်နယ်ပေးသော တလိမ့်တုံး၊ အပျော့စားစုတ်တံ နှင့် မျက်နှာချွေးပေါက်အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသော စုတ်တံများကို မျက်လုံးများ အနီးတဝိုက်ရှိ အရေပြားတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါ။

– ထိုကဲ့သို့ အသုံးပြုခြင်းအား ဖြင့် မျက်လုံးအား ထိခိုက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



အရေပြားပေါ်တွင် (သို့) သန္ဓာတိုယ်၏ အခြားသော အစိတ်အပိုင်းတို့တွင် နာကျင်မှုကိုခံစားလာရပါက ဤစက်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုနေခြင်းမှ ချက်ချင်းရပ်တန့်လိုက်ပါ။

– မရပ်တန့်ဘဲ ဆက်လက်အသုံးပြုနေပါက အရေပြား (သို့) သန္ဓာတိုယ်တွင် ပြဿနာများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။





အရေးကြီးသတိပေးချက်

ဆေးကုသမှုခံယူနေရသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ(သို့) အောက်ပါ လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဤစက်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုမီ ဆရာဝန်နှင့် အရင်ဆုံး သွေးစွဲတိုင်ပင်မှုများ လုပ်ဆောင်ပါ။

- ကင်ဆာရောဂါ(သို့) ကင်ဆာအန္တရာယ်ရှိသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ။
- ခွဲစိတ်မှုကြောင့် ခွဲစိတ်အက်ရာ ရရှိထားသူများ(သို့) ခွဲစိတ်မှု ကျန်ရှိနေသေးသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ။
- သွေးလည်ပတ်ခြင်းဖြူမှုတွင် ပြင်းထန်သည့် ရောဂါရှိနေသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ။
- သွေးချိုဆီးချိုရောဂါကြောင့် ခြေလက်အင်္ဂါ သွေးလည်ပတ်မှု အားနည်းပြီး အာရုံခံစားမှု ချို့တဲ့သည့် နေသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ။
- အရိုးပွဲရောဂါ၊ ကျောရိုးဆိုင်ရာ အရိုးပွဲရောဂါ၊ အဆစ်ပွဲရောဂါ၊ ကြွက်သားအက်ခြင်းနေသူများ၊ လတ်တစ်လော အန္တရာယ်ရှိနေသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ။

– အထက်ပါ လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဤစက်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုပါက ခန္ဓာကိုယ်တွင် မသက်မသာ ဖြစ်မှုများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



ဤစက်ပစ္စည်းအား ကလေးများ အပါအဝင် ထိတွေ့မှု အာရုံနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း လျော့နည်းနေသူများ မည်သို့မည်ပုံ ဆောင်ရွက်ရန် အသုံးပြုပုံကို မညွှန်ကြားထားသောကြောင့် အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတ မရှိသောသူများသည် ဤစက်ပစ္စည်းအား လုံခြုံစွာ အသုံးပြုနိုင်မည်စိုးသောကြောင့် အသုံးပြုရန် မသင့်တော်ပေ။

အထူးသဖြင့် ကလေးများကို ဤစက်ပစ္စည်းဖြင့် ဆော့ကစားခြင်း မပြုလုပ်ရန် အထူးသတိပေးထားသင့်သည်။

– ထိုကဲ့သို့ သတိပေးခြင်းမျိုး မပြုလုပ်နိုင်ပါက မတော်တဆဖြစ်မှု(သို့) ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။





အရေးကြီးသတိပေးချက်

► ပါဝါအထောက်အပံ့

အေစီကြားဆက်ကိရိယာအား နေထဲတွင် နှစ်ခြင်း၊ နေပြင်သေခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။ အေစီ ကြားဆက်ကိရိယာအား နေပြည့်ထားသော လက်သေးကန်၊ နေရံ၊ ကန် အနီးအနားတစ်ဝိုက်တွင် မထားရှိရပါ။

အေစီကြားဆက်ကိရိယာ ပျက်စီးနေခြင်း (သို့) အိမ်ရှိ ပလပ်ပေါက်ထဲသို့ ပလပ်တပ်ကုတ်တွင် ပလပ်မီခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေပါက ဖွဲ့စည်းကို လုံးဝ အသုံးမပြုပါနှင့်။



ပါဝါကြိုးအား မပျက်စီးပါစေနှင့်။

- ပျက်စီးမှုရှိလျက်နှင့် အသုံးပြုခဲ့မိပါက တိုတောင်းသော လျှပ်စီးပတ်လမ်းကြောင့် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် (သို့) မီးလောင်မှုအထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



စိုစွတ်သောလက်ဖြင့် ကြားဆက်ကိရိယာကို တစ်ခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။

- စိုစွတ်သောလက်ဖြင့် ကိုင်တွယ်မိပါက လျှပ်စစ်အန္တရာယ် (သို့) ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



ပါဝါကြိုးအား ပျက်စီးနေခြင်း (သို့) ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်း (သို့) အားဖြင့် တွေးခြင်း (သို့) ဆွဲခြင်း (သို့) လိမ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။ ထို့အတူ ပါဝါကြိုးအပေါ်သို့ လေးလံသော ဖွဲ့စည်းမှုများ တင်ခြင်း (သို့) ဖိညှပ်ခြင်းများ မဖြစ်စေရပါ။

- ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့ပါက တိုတောင်းသော လျှပ်စီးပတ်လမ်းကြောင့် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် (သို့) မီးလောင်မှုအထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



အိမ်ရှိ ပလပ်ပေါက်၏ အဆင့်သက်မှတ်ချက် (သို့) ပါဝါကြိုးဆက်သွယ်မှုများ၏ အဆင့်သက်မှတ်ချက်များထက် ကျော်လွန်၍ အသုံးမပြုရပါ။

- အိမ်ရှိ ပလပ်ပေါက် တစ်ခုတည်းအား ပလပ်ပေါင်းများစွာ ဆက်သွယ်၍ အဆင့်သက်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်စွာ အသုံးပြုခြင်းသည် အပူလွန်ကဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေကာ ထိုအပူလွန်ကဲခြင်းကြောင့် မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



အရေးကြီးသတိပေးချက်



ပေးထားသော အခွင့်အရေးကြီးစက်ကိရိယာ (စာမျက်နှာ နံပါတ် ၁၅ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်) မှ လွဲ၍ အခြားကိရိယာများကို မည်သည့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ အသုံးမပြုပါနှင့်။ ထို့အပြင် ဆက်သွယ်ထားသော ကြားဆက်ကိရိယာအား တစ်ခြားထုတ်ကုန် ပစ္စည်းများကို အားသွင်းရန် အသုံးမပြုပါနှင့်။

– ထိုကဲ့သို့ အားသွင်းရန် အသုံးပြုပါက တိုတောင်းသော လျှပ်စီးပတ်လမ်းကြောင့် အပူလောင်ခြင်း (သို့) မီးလောင်ခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်သောအခါတိုင်း ကြားဆက်ကိရိယာကို အိမ်ရှိ ပလပ်ပေါက်မှ အမြဲပလပ်မြှုတ်ထားပေးပါ။

– ထိုကဲ့သို့ ပလပ်မြှုတ်မိပါက လျှပ်စစ်အန္တရာယ် (သို့) ထိခိုက်မှု အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



ပါဝါကြားဆက်ကိရိယာ၏ ဗို့အားသည် လည်ပတ်မည့် အရာနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဗို့အားနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်နေပါစေ။

ကြားဆက်ကိရိယာ (သို့) ပါဝါပလပ်အား ပလပ်ပေါက်ထဲသို့ သေချာစွာ ထည့်သွင်းသုံးစွဲပါ။

– ထိုကဲ့သို့ မသုံးစွဲပါက လျှပ်စစ်အန္တရာယ် (သို့) မီးအန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



ပါဝါပလပ်နှင့် စက်ပစ္စည်း၏ ပလပ်အား ဖုန်မှုန့်များ စုလာခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် သန့်ရှင်းရေးကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးပါ။

– ထိုကဲ့သို့ မပြုလုပ်ပေးပါက စိုထိုင်းမှုကြောင့် အာဏာအကွယ် ပြဿနာတက်ကာ မီးလောင်မှုများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

→ ကြားဆက်ကိရိယာအား ပလပ်ပေါက်မှ မြှုတ်ကာ ခြောက်သွေ့သော အဝတ်ဖြင့် ပွတ်သုတ်ပေးပါ။



ပါဝါကြိုးအား လဲလှယ်ကာ အသုံးပြု၍မရပါ။ အကယ်၍ ပါဝါကြိုးပျက်စီးသွားခဲ့ပါက အခွင့်အရေးကြီးစက်ကိရိယာအား ဆက်လက် အသုံးမပြုသင့်တော့ပါ။

– ဆက်လက်အသုံးပြုမည် ဆိုပါက မတော်တဆမှု (သို့) ထိခိုက်အနာတရမှုများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

မြန်မာ



အရေးကြီးသတိပေးချက်

► ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍

ဤစက်ပစ္စည်းတွင်ပူးတွဲပါဝင်လာသောအားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီပါဝင်သည်။



မီးတောက်(သို့)အပူထဲသို့ဝစ်ထည့်ခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။

အရမ်းပူလွန်းသောအပူချိန်တွင်အားသွင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း(သို့) ထားရှိခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။

- ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ ပြုလုပ်မိပါက အပူလောင်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း(သို့) ပေါက်ကွဲခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။



ကလေးငယ်များနှင့် နို့တိုက်ကလေးငယ်များ လက်လှမ်းမီသောနေရာများတွင် သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ကလေးငယ်များကိုလည်း ဤပစ္စည်းအား အသုံးပြုမိပါစေနှင့်။

- ကလေးငယ်များ အသုံးပြုမိပါက မတော်တဆမှု (သို့) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတို့ကိုပစ္စည်းအားစွန့်ဝစ်သည့်အချိန်မှလွဲ၍ တစ်ခြားအချိန်တွင် ပြုတ်ထားခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ရပါ။

- ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ပါက မီးလောင်ခြင်း၊ ဓါတ်လိုက်ခြင်း(သို့) ထိခိုက်အနာတရ ရခြင်းများ ဖြစ်နိုင်စေပါသည်။



ပြင်ဆင်ခြင်း(သို့) ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။

- ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ပါက မီးလောင်ခြင်း၊ ဓါတ်လိုက်ခြင်း(သို့) ထိခိုက်အနာတရ ရခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

→ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက် တကူးဝင်ခွင့်ပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါ။

(ဘက်ထရီလဲခြင်းများအစရှိသည်)။



အသုံးပြုပြီးသည့် အခါစက်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။ ထိုမှသာ အဆီနှင့် အခြားသော အညစ်အကြေးများ ကပ်ငြိခြင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

- သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ပါက အရေးပြားနှင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင် အဆင်မပြေမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။



အရေးကြီးသတိပေးချက်

► ပူပန်မှု(သို့)ချွတ်ယွင်းမှုများပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါက

အကယ်၍ပူပန်မှု(သို့)ချွတ်ယွင်းမှုများပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါကကြားဆက်ကိရိယာအားအသုံးပြုခြင်းမှချက်ခြင်းရပ်တန့်၍ ပလပ်ပေါက်မှပြုတ်လိုက်ပါ။

- ထိုကဲ့သို့အခြေအနေမျိုးတွင်အသုံးပြုခြင်းသည်မီးလောင်ခြင်း၊ ဓါတ်လိုက်ခြင်း(သို့)ထိခိုက်အနာတရရခြင်းမျိုးဖြစ်နိုင်ပါသည်။

(ပူပန်မှု(သို့)ချွတ်ယွင်းမှုကိစ္စများ)



- အဓိကစက်ပစ္စည်းကြားစက်ကိရိယာ(သို့)ပါဝါကြိုးများသည်ပုံစံပမာန်ဖြစ်နေခြင်း(သို့)ပူပန်စွာပူနေခြင်း။
- အဓိကစက်ပစ္စည်းကြားစက်ကိရိယာ(သို့)ပါဝါကြိုးများတွင်မီးလောင်မှုရှိနေခြင်း။
- အဓိကစက်ပစ္စည်းကြားစက်ကိရိယာ(သို့)ပါဝါကြိုးများကိုအသုံးပြုစဉ်တွင်ပူပန်သောအသံမျိုးကြားနေရခြင်း။

ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်ပါက တရားဝင်ပြင်ဆင်ခွင့် ခွင့်ပြုထားသောစနစ်ဆောင်ရွက်မှုတွင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း(သို့)လဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်းများချက်ခြင်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါ။



သတိပေးချက်

► ပါဝါအထောက်အပံ့



ပါဝါပလပ်(သို့)စက်ပစ္စည်း၏ပလပ်တို့တွင်ပင်များ(သို့)အပိုက်များတပ်နေခြင်းမပြုသင့်ပါ။

- ထိုကဲ့သို့ဖြစ်နေပါက တိုတောင်းသောလျှပ်စီးပတ်လမ်းကြောင့် ဓါတ်လိုက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်းများကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



သိမ်းဆည်းသည့်အချိန်တွင်ကြားဆက်ကိရိယာအားပါဝါကြိုးဖြင့်ပတ်၍သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုရပါ။

- ထိုကဲ့သို့သိမ်းဆည်းပါကပါဝါကြိုးထဲမှဝါယာအားဒဏ်ဖြစ်စေပြီးကျိုးပြတ်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်တိုတောင်းသောလျှပ်စီးပတ်လမ်းဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်မီးလောင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။



သတိပေးချက်



ကြားဆက်ကိရိယာ(သို့)စက်ပစ္စည်း၏ပလပ်ကိုဖြတ်သည့်အခါပါဝါကြိုးမှကိုင်မဖြတ်ဘဲ ကြားဆက်ကိရိယာ(သို့)စက်ပစ္စည်း၏ပလပ်က သာကိုင်၍ဖြတ်ပေးပါ။

- ပါဝါကြိုးအားကိုင်၍ဖြတ်ခြင်းသည်လျှပ်စစ်ဓါတ်လိုက်မှု(သို့)ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



အားမသွင်းထားသည့်အခါကြားဆက်ကိရိယာကိုအိမ်ရှိပလပ်ပေါက်မှဖြတ်၍ထားပါ။

- ထိုကဲ့သို့ဖြတ်မထားပါကအကာအကွယ်ယိုယွင်းမှုကြောင့်လျှပ်စစ်စီးခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပါကထိုမှတစ်ဆင့်ဓါတ်လိုက်မှု(သို့)မီးအန္တရာယ်များဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

► အောက်ပါကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုသတိပြုပါ။



စက်ပစ္စည်းအားလွတ်ကျခြင်း(သို့)ဒဏ်ဖြစ်စေခြင်းများမဖြစ်ပေါ်ပါစေနှင့်။

- ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပါကထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



ပျက်စီးသစ်ဆပ်ပြာဖြင့်တိုက်ချွတ်ဆေးကြောခြင်း(သို့)မိတ်တစ်ပျက်ဆေးနှင့်တွဲဖက်သုံးစွဲခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။

- ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ပါကအရေပြားပျက်စီးခြင်း၊ အရောင်စွန်းခြင်း(သို့)တစ်ခြားသောအရေပြားပြဿနာများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



သတိပေးချက်

စက်ပစ္စည်းအား အောက်ပါ နည်းလမ်းများဖြင့် အသုံးပြုပါနှင့်။

- အရေပြားပေါ်သို့ အားဖြင့် ပိသုံးခြင်း။
- နေရာတစ်နေရာတည်းတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆက်တိုက်သုံးစွဲခြင်း။
- ဖိသားစု(သို့) အခြားသော သူများနှင့် ဝေမျှသုံးစွဲခြင်း။



– ထိုကဲ့သို့ အသုံးပြုပါက သွေးခုန်နှုန်း နှည်းခြင်း၊ သွေးဖိအား ကျခြင်းတို့ကြောင့် အရေပြားထိခိုက်ခြင်း၊ ဖိစပ်ခြင်း၊ ရောင်ကိုင်ခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း၊ အရေပြားတွင် အရောင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင် မသက်မသာ ဖြစ်ခြင်း (သို့) ယိုယွင်း လက္ခဏာ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။



စုတ်တံငါး၊ ပူးတွဲပါ ပစ္စည်းနှင့် အငွေ့ဓာတ်ပေး မိတ်ကပ်စယ်ရှား ငရုပလိပ်ပြားတို့အား အက်ကျွဲခြင်း၊ အစွန်းအထစ်ထွက်ခြင်း၊ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်မကျခြင်းတို့ရှိမရှိ မသုံးစွဲမီ စစ်ဆေးပါ။

– ထိုကဲ့သို့ မစစ်ဆေးပါက အရေပြားအား ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



မျက်နှာ၊ ရင်ဘက်၊ လည်အတိုက်နေရာ (လည်မျိုပေါ်ဝင်) တို့မှာ သာသုံးစွဲပေးပါ။ စတင်အသုံးပြုမီ ဓာတ်တည့်မတည့် စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် လက်မောင်းတွင် စမ်းသပ်ရသည့် အခြေအနေအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် မလိုအပ်ပါ။

– ထိုကဲ့သို့ မသုံးစွဲပါက အရေပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရမှု (သို့) ရောင်ကင်းမှုများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



ဘေးအန္တရာယ်သတိပေးချက်

► ပြန်လည်အားသွင်းလိုရသည့်ဘက်ထရီအားဝယ်ရှားခြင်း

ပြန်လည်အားသွင်းလိုရသည့်ဘက်ထရီသည် ဤစက်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းအတွက်သာ သုံးစွဲရန်ဖြစ်သည်။ ထိုဘက်ထရီအား အခြားသော ထုတ်ကုန်များနှင့် တွဲဖက်သုံးစွဲခြင်း မပြုလုပ်ရ။

ဘက်ထရီအား စက်ပစ္စည်းမှ ဝယ်ထုတ်ပြီးသောအခါ ထိုဘက်ထရီအား အားသွင်းခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။

- မီး(သို့) အပူထဲသို့ ဘက်ထရီအား ဖစ်ထည့်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ထုတ်ခြင်း၊ ခွဲထုတ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) အုတ်ရိုက်သဖြင့် စိုက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ဘက်ထရီ၏ အစွန်းနှင့် အစွန်းများကို သတ္တုပစ္စည်းများသုံး၍ ထိတပ်စေခြင်း မဖြစ်ပါစေနှင့်။
- ဘက်ထရီအား သတ္တုရတနာများ ဖြစ်သည့် လည်စွဲနှင့် သံထိုးများနှင့် အတူ သယ်ဆောင်ခြင်း (သို့) သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ဘက်ထရီအား အပူချိန်မြင့်သည့် အခြေအနေများ ဖြစ်သော နေရောင်အောက်တွင် တိုက်ရိုက် ထားရှိခြင်း (သို့) အပူစွမ်းအင် ထုတ်လွှတ်သော နေရာများတွင် သုံးစွဲခြင်း (သို့) ထားရှိခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။



- ဘက်ထရီ၏ အခွံအား မခွာထုတ်ပါနှင့်။

– ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ပါက အပူလွန်ကဲခြင်း၊ မီးလောင်မြိုက်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



အရေးကြီးသတိပေးချက်

ပြန်လည်အားသွင်းရန်လိုအပ်သည့်ဘက်ထရီအားဖယ်ထုတ်ပြီးသောအခါဘက်ထရီအားကလေးငယ်များနှင့် နို့တိုက်ကလေးများလက်ထဲ ရောက်ရှိခြင်းမရှိစေရန် ထိန်းသိမ်းထားပါ။



- ဘက်ထရီအားမတော်တဆ မြို့ချမိပါက ခန္ဓာကိုယ်အား အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါသည်။

→ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်း ပြသစစ်ဆေးမှုခံယူပါ။



ဘက်ထရီထဲမှ အရည်ယိုစိမ့်ထွက်လာပါက အောက်ပါနည်းလမ်းစဉ်များကို လိုက်နာပါ။ ဘက်ထရီအား လက်အိတ်မပါသော လက်ဖြင့် ကိုင်တွယ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။

- ဘက်ထရီထဲမှ အရည်သည် မျက်လုံးနှင့် ထိတွေ့မိပါက မျက်စိကွယ်သွားနိုင်ပါသည်။




→ မျက်လုံးများကို လက်ဖြင့် ပွတ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ သန့်ရှင်းသော ရေဖြင့် မျက်လုံးအား ချက်ချင်း ဆေးကြောပြီး ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။

- ဘက်ထရီထဲမှ အရည်သည် အရေပြား (သို့) အဝတ်အစားများ ဖြင့် ထိတွေ့မိပါက ရောင်ကိုင်ခြင်း (သို့) ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

→ သန့်ရှင်းသော ရေဖြင့် အရေပြားနှင့် အဝတ်အစားများအား သေသေချာချာ ဆေးကြော၍ ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။

- ဤသင်္ကေတသည် အဓိကပါဝါပေးမှုကို ဆက်သွယ်ထားသည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအတွက် လိုအပ်သည့် အသေးစိတ်ဖြတ်တစ်လှည့်ရသော ပါဝါပေးမှု ပစ္စည်းအား ရည်ညွှန်းပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပါဝါပေးမှုပစ္စည်း၏ ရည်ညွှန်းမှုသည် ဤသင်္ကေတ၏ အနီးအနားတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။





စင်အားအသုံးပြုပုံ



စုတ်တံအာကာအား
ပြုတ်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း



စက်ပစ္စည်းအားထိန်းသိမ်းသည့်အခါ
စုတ်တံအမွှေးကို ကာကွယ်နိုင်ရန် စုတ်တံ
အကာအား တပ်ဆင်ထားပါ။

၈။ နိုင်ငံသားအပိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် တစ်စုံတစ်ရာ

- ၁။ အဘလုံး
- ၂။ အလျော့စားစုတ်တံ
- ၃။ ချွေးပေါက်အထူးပြုစုတ်တံ
- ၄။ ဆီလိကွန့်အစိတ်အပိုင်း
- ၅။ အဓိကတိုယ်ထည်
- ၆။ အမြှုပ်ထုတ်ပေးစက်
- ၇။ အားသွင်းမှုပြသချက် / အချက်ပြမီး
- ၈။ အငွေ့ဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားရေးပလိပ်ပြား
- ၉။ မျက်နှာသန့်စင်ရေးအိမ်
- ၁၀။ မျက်နှာသန့်စင်ရေးအကန့်အကား
- ၁၁။ ပလပ်ပေါက်
- ၁၂။ ပလပ်ပေါက်အကား
- ၁၃။ မျက်နှာသန့်စင်ရေးပုံစံပြသမှု
- ၁၄။ မျက်နှာသန့်စင်ရေးခလုတ် (ဆေးကြောခြင်း)
- ၁၅။ မိတ်ကပ်ဖယ်ရှားရေးခလုတ် (အငွေ့ဓာတ်ပေးခြင်း)
- ၁၆။ အငွေ့ဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားရေးပုံစံအချက်ပြမီး

၉ စုတ်တံခေါင်းအက


- ၁၇) တိုင်းတာရေးအဖွဲ့
- ၈) စင်
- ၁၁) အေစီကြားစက်ကိရိယာ (အာအီးရ-၈၇)
(အေစီကြားစက်ကိရိယာ၏ နံပါတ်သည် နေရာအသေပေါ်မူတည်၍
တွဲပြားနိုင်သည်။)
- ၁၅) ကြားဆက်ကိရိယာ
- ၁၆) ပါဝါပလပ်
- ၁၇) ပါဝါကြိုး
- ၁၈) စက်ပစ္စည်း၏ပလပ်

- သင့်အနေနှင့်ဆက်စက်ပစ္စည်းနှစ်ခု(သို့)စုတ်တံခေါင်းများကိုစင်ပေါ်တွင်ထားနိုင်ပါသည်။
- စက်ပစ္စည်းများအားကြာမြင့်စွာအသုံးမပြုပဲထားသည့်အခါ(သို့)သင့်နှင့်ယူထားသောအခါစုတ်တံခေါင်းအာကာကိုကြိုတင်၍တပ်ထားပေးပါ။

လျှပ်စစ်အားသွင်းခြင်း


၁. ပလပ်ပေါက်အာကာအားဖွင့်၍စက်ပစ္စည်း၏ပလပ်အားပလပ်ပေါက်ထဲသို့စိုက်ထည့်ပါ။

- ပလပ်ပေါက်ထဲရှိရေအနည်းငယ်ကိုသုတ်လိုက်ပါ။




မြန်မာ

၂. အဓိကကိုယ်ထည်ကိုစင်ပေါ်တွင်တင်လိုက်ပါ။




၃. ကြားစက်ကိရိယာကိုအိမ်ရှိပလပ်ပေါက်ထဲသို့စိုက်ထည့်ပါ။



လျှပ်စစ်အားသွင်းခြင်း

၄- အားသွင်းမှုပြသချက် / အချက်ပြမီးလင်း၊ မလင်းကိုစစ်ဆေးပါ။



လျှပ်စစ်အားသွင်းခြင်းသည် နှစ်နာရီခန့် အကြာတွင် ပြီးမြောက်သည်။

- လျှပ်စစ်အားသွင်းခြင်းကြာချိန်သည် လျှပ်စစ်အားသွင်းနိုင်မှုပမာဏပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။

လျှပ်စစ်အားသွင်းခြင်း ပြည့်၊ မပြည့် စစ်ဆေးနိုင်ရန်

လျှပ်စစ်အားအပြည့်သွင်းထားသော အချိန်တွင် ကြားဆက်ကိရိယာကို ချိတ်ဆက်လိုပါက အားသွင်းမှုပြသချက် / အချက်ပြမီးနီသည် လင်းလာပြီး ငါးစက္ကန့်ကြာပြီးသော အခါ ပြန်၍ မှိတ်သွားပါမည်။

၅- လျှပ်စစ်အားအပြည့်သွင်းပြီးသွားပါက ကြားဆက်ကိရိယာအား အိပ်ရိုပလပ်ပေါက်မှ ဖြုတ်ပါ။ ထို့နောက် စက်ပစ္စည်း၏ ပလပ်အား အဓိကကိုယ်ထည်မှ ဖြုတ်ထားပါ။

(လုံခြုံစိတ်ချရေးနှင့် စွမ်းအင်ခြေတားရေးတို့အတွက်)

- လျှပ်စစ်အားသွင်းခြင်းကြာချိန်သည် နှစ်နာရီ (သို့) နှစ်နာရီထက်ပိုခဲ့ပါက အဓိကကိုယ်ထည်အား ပျက်စီးစေမှု မဖြစ်စေနိုင်ပါ။

လျှပ်စစ်အားသွင်းခြင်း

လျှပ်စစ်အားသွင်းခြင်းအကြောင်း

ဘက်ထရီသည်နှစ်ဝက်(သို့)နှစ်ဝက်ထည့်ပို၍အသုံးမပြုဘဲထားသောကြောင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုချိန်တွင်လျှပ်စစ်အားသွင်းကြာချိန်သည်ကွဲပြားနေနိုင်ပါသည်။ စက်ပစ္စည်းအားပထမဦးဆုံးအကြိမ်အားသွင်းချိန်တွင်အားသွင်းမှုပြသချက် / အချက်ပြမီးသည်ပထမမိနစ်အနည်းငယ်၏အတွင်းလင်းမလာခြင်းမျိုးဖြစ်တတ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍စက်ပစ္စည်းအားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားဆက်လက်သွင်းထားပေးပါ။ လျှပ်စစ်အားသွင်းအချက်ပြမီးသည်သိပ်မကြာသည့်အချိန်တွင်မီးလင်းလာပါလိမ့်မည်။

- အားတစ်ခါသွင်းပြီးသည်နှင့်ယခုပစ္စည်းအားတစ်ပတ်ကြာသည်အထိသုံးစွဲနိုင်သည်။ (အနွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖျက်ခြင်း၊ ဂုကြိမ်၊ အမြှုပ်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း (သို့) စုတ်တံဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ ဂုကြိမ်) ။ ယခုညွှန်ကြားချက်သည်အသုံးပြုပုံပေါ်မူတည်၍ကွဲပြားခြားနားနိုင်သည်။
- လျှပ်စစ်အားသွင်းခြင်းအတွက်ထောက်ခံမှုပေးထားသောပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သည်၁၅ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်~၃၅ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည်။ ထောက်ခံချက်ပေးထားသောအပူချိန်အတွင်းမဟုတ်ပါကလျှပ်စစ်အားဝင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
- လျှပ်စစ်အားသွင်းနေစဉ်ရေဒီယိုများ (သို့) အခြားပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့်ဖျက်တောက်တောက်မည်သောအသံမျိုးရှိနေပါကစက်ပစ္စည်းအားသီးသန့်ပလပ်ပေါက်ဖြင့်လျှပ်စစ်အားသွင်းပါ။



အားသွင်းမှုပြသချက် / အချက်ပြမီးလင်းနေသည်။

အားသွင်းမှုအချက်ပြချက်



တစ်စက္ကန့်လျှင်တစ်ကြိမ်

- ဘက်ထရီအဆင့်သည်နိမ့်ကျနေသည်။ စက်ပစ္စည်းအားလျှပ်စစ်အားသွင်းပေးပါ။

ပူပူမှန်သောလျှပ်စစ်အားသွင်းမှု



တစ်စက္ကန့်လျှင်နှစ်ကြိမ်

- စက်ပစ္စည်းအားထောက်ခံချက်ပေးထားသည့်အပူချိန်အပိုင်းအခြား၁၅ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်~ ၃၅ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အတွင်းလျှပ်စစ်အားသွင်းပေးပါ။ အကယ်၍ဤကဲ့သို့အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်နေပါကစက်ပစ္စည်းအားဝယ်ယူထားသောဆိုင်တွင်ကျေးဇူးပြု၍သွားရောက်ဆွေးနွေးပါ။



အကြံပေးချက်များ

- ယခုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွင်လီသီယံဘက်ထရီသည်တစ်ခါတည်းပါဝင်လာပါသည်။
- ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအားတစ်ခါအသုံးမပြုဘဲအားသွင်းပါကလည်းဘက်ထရီသက်တမ်းအားထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
- ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအားစွန့်ပစ်သည့်အခါလီသီယံဘက်ထရီအားပြန်လည်အသုံးပြုပါ။

အသုံးပြုစီမံ

- အကောင်းဆုံးအရေပြားထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အကြံပေးထားသော အသုံးပြုရမည့် အကြိမ်အရေအတွက်

အနွေးခါတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားခြင်း		တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်၊ ၃ မိနစ်ထက်နည်း၍
နှိပ်နယ်၍သန့်စင်ခြင်း		တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်၊ ၃ မိနစ်ထက်နည်း၍
စုတ်တံဖြင့်သန့်စင်ခြင်း		တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်၊ ၁ မိနစ်ထက်နည်း၍
ချွေးပေါက်အထူးပြုစုတ်တံ		တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်၊ ၁ မိနစ်ထက်နည်း၍
ကျေးချွတ်စုတ်တံ		
(သီးသန့်ရောင်းချသည်)		တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်၊ ၁ မိနစ်ထက်နည်း၍

လွန်ကျွံစွာ အသုံးပြုခြင်းသည် အရေပြားတွင်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ အစပိုင်းတွင် နှိပ်နယ်သော တလိမ့်တုံး အစိတ်အပိုင်းနှင့် အပျော့စား စုတ်တံအား တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်သာ အသုံးပြုပါ။ နောက်ပိုင်းတွင် အရေပြားအခြေအနေ ပေါ်မူတည်၍ သင့်လျော်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့အား တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ အရေပြားအခြေအနေ ပေါ်မူတည်၍ အသုံးပြုသည့် အကြိမ်အရေအတွက်နှင့် ကြာချိန်ကို သင့်လျော်သလို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုပါ။

- ကျေးဇူးပြု၍ အသုံးအဆောင် လက်ဝတ်ရတနာများ (လည်ဆွဲ၊ နားစွဲများ၊ အစရှိသည့်) များကို အသုံးမပြုမီ ချွတ်ထားပေးပါ။ အသုံးပြုနေစဉ် ညှပ်မိနိုင်သော ကြောင့်ဖြစ်သည်။
- ဆံပင်အား ချည်ထားပေးပါ သို့မဟုတ် ပါက ဆံပင်စည်းကြိုး (သို့) အလားတူ ပစ္စည်းမျိုးကို သုံး၍ ဆံပင်အား လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားပါ။ သို့မှသာ ဆံပင်သည် အသုံးပြုနေစဉ် ညှပ်မိခြင်း မရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

အပေးနှင့်အငြ

အပေး

ဤပစ္စည်းနှင့် တွဲဖက်၍ မည်သည့် မျက်နှာသစ် သန့်စင်ဆေးရည်များကို အသုံးပြုနိုင်သနည်း။

အငြ

ကြိုက်သည့် အမြှုပ်ထသော ခရင်မ်၊ ဂျယ်လ်နှင့် အရည်မျက်နှာသစ်သန့်စင်ဆေးရည်တို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော မျက်နှာသစ်သန့်စင်ဆေးများ၊ ကျေးချွတ်ဆေးကြောရန် (သို့) ပွတ်တိုက်ဆေးကြောရန်အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ပါဝင်သည့် မျက်နှာသန့်စင်ဆေးများကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

အမေး

ဤပစ္စည်းနှင့်တွဲဖက်၍ မည်သည့်မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေး
များကိုသုံးပြုနိုင်သနည်း။

အပျော့စားစုတ်တံကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်တစ်ခါလဲလှဲပေး
ရမည်နည်း။

ချွေးပေါက်အထူးပြုစုတ်တံကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်တစ်ခါလဲ
လှယ်ပေးရမည်နည်း။

ပလပ်ပေါက်အကာအတွင်း စိုစွတ်မှုဖြစ်ပေါ်ပါက အဆင်
ပြေနိုင်ပါသလား။

ဤပစ္စည်းအား ရင်ဘက်ပေါ်တွင် အသုံးပြု၍ ရနိုင်သလား

အဖြေ

သင့်အရေပြားနှင့်သင့်တော်မည့် အဆီအခြေခံ၊ ဂျယ်လ်အခြေခံ၊
ခရင်မ်အခြေခံ မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဈေးချွတ်ဆေးကြောရန် (သို့) ပွတ်တိုက်ဆေးကြောရန်အတွက်
အထူးပြုလုပ်ထားသော ကုန်ကြမ်းများပါဝင်သည့် မိတ်ကပ်ဖျက်
ဆေးများကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအား တစ်နေ့တစ်ခါ အသုံးပြုပါက စုတ်တံအား
သုံးလတစ်ကြိမ်လဲလှယ်ပေးပါ။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအား တစ်ပတ်
တစ်ခါ အသုံးပြုပါက စုတ်တံအား တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်လဲလှယ်
ပေးပါ။ (စာမျက်နှာ ၃၈ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)

စက်ပစ္စည်းအား တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ် တစ်မိနစ်အထိ အသုံးပြု
ပါက စုတ်တံအား အကြာဆုံး ၆ လ တစ်ကြိမ်လဲလှယ်ပါ။
(စာမျက်နှာ ၃၈ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)

ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအတွက် ပလပ်ပေါက်သည် ရေလုံပါသည်။ မည်သို့
ပင်ဆိုစေကာမူ လျှပ်စစ်အားမသွင်းမီ ပလပ်ပေါက်ထဲရှိ ရေအနည်း
ငယ်အား ခြောက်သွေ့အောင်သုတ်ပေးပါ။

နှိပ်နှယ်ပေးနိုင်သော တလိမ့်တုံး အစိတ်အပိုင်းနှင့် အပျော့စားစုတ်
တံတို့အား တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ်တစ်ခါ သုံးပါက ၁ မိနစ်ခန့် အသုံး
ပြုနိုင်ပါသည်။

၆၆

အပေး

နှိပ်နယ်ပေးနိုင်သောစာလိပ်စာအစိတ်အပိုင်းအားနှိပ်
နယ်ရာတွင်အသုံးပြုသောအဆီ(သို့)ခရင်မ်တို့ဖြင့်
တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သလား။



အဖြေ

ဟုတ်ကဲ့

စက်ပစ္စည်းအားအသုံးမပြုမီမိတ်ကပ်မပါသော(မိတ်ကပ်ဖျက်ထား
သော)သန့်စင်သည့်မျက်နှာပေါ်တွင် နှိပ်နယ်ရာတွင် နှိပ်နယ်ရာတွင်
အသုံးပြုသောအဆီ(သို့)ခရင်မ်တို့ကိုသုတ်လိမ်းနိုင်ပါသည်။

(※ အဆီ(သို့)ခရင်မ်တို့ကိုစက်ပစ္စည်း၏အကန့်ထဲသို့ထည့်ခြင်း
မျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်သို့ရာတွင်အရေပြားပေါ်သို့အဆီ(သို့)ခရင်မ်တို့
အားတိုက်ရိုက်သုတ်လိမ်းနိုင်ပါသည်။)

မျက်နှာရင်ဘက်၊လည်ဟိုက်နေရာတို့တွင်သာသုံးစွဲပါ။လည်မျိုနေ
ရာတွင်မသုံးစွဲပါနှင့်။

နေရာတစ်နေရာကို၁မိနစ်မှ ၂မိနစ်အထိ၊တစ်ပတ်သုံးကြိမ်နှိပ်နယ်
အသုံးပြုပေးပါ။

အသုံးပြုပုံ

► မှတ်ချက်

- အသုံးမပြုမီအနွေးခါတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖျက်ပလိပ်ပြားနှင့် နှိပ်နယ်ပေးနိုင်သောစာလိပ်စာအစိတ်အပိုင်း၏ဘောလုံးတို့တွင်အက်ရာကွဲရာများရှိမရှိ
စစ်ဆေးပါ။
- အေစီကြားဆက်ကိရိယာအားချိတ်ဆက်ထားသည့်အချိန်တွင်ဤကိရိယာသည်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
- ဤစက်ပစ္စည်းအားအသုံးပြုရန်အေစီကြားဆက်ကိရိယာအားဖြုတ်ထားပေးပါ။

အနွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားခြင်း

၁. အနွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားအပူချိန်ကို ရွေးချယ်ပါ။


အနွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားရေးပလိပ်ပြားအပူချိန်

အနိမ့် : ခန့်မှန်းချေ ၄၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

အမြင့် : ခန့်မှန်းချေ ၄၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

- မိတ်ကပ်ဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားအပူချိန်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။ “အနိမ့်” → “အမြင့်” → “ပြန်”

“ပိတ်လုပ်” ပိတ်လုပ်လိုက်သည့် အချိန်တိုင်းတွင် အပူချိန်သည် “အနိမ့်” တွင် အမြဲတမ်းရှိနေပါလိမ့်မည်။



- စက်ပစ္စည်းအား ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုချိန်တွင် အပူချိန်အား “အနိမ့်” တွင် အသုံးပြုရန် ထောက်ခံချက်ပေးထားသည်။

မှတ်ချက်

- အပူပေးနေချိန်တွင် အနွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားရေးပလိပ်ပြားသည် မီးလင်းလာမည်။
- စက်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုနိုင်သည့် အပူချိန်ကို ရောက်ရှိရန် စက္ကန့် ၁၀ ခန့် အချိန်ယူရပါသည်။ (အခန်းအပူချိန်သည် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ရှိနေသည်ဟု ယူဆထားသည်။)
- အနွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားရေးအချက်ပြမီးလင်းလာပြီး ၃ မိနစ်ခန့် အကြာတွင် ပိတ်လုပ်မှုသည် အလိုအလျောက် ပြတ်တောက်သွားလိမ့်မည်။
- အနွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားရေးပလိပ်ပြား၏ မျက်နှာပြင် အပူချိန်သည် ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်ကို ကိုက်ညီပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်သည်။
- လုပ်ငန်းဆောင်တာ လည်ပတ်ရန် အတွက် ထောက်ခံချက်ပေးထားသော ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်သည် ၁၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အောက် မလျော့နည်းရပါ။

အနွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားခြင်း

၂. မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးအား နုလုံးပေးစေနှင့် ပါးနပ်စက်တို့တွင် သုတ်လိမ်းပါ။

- စက်ပစ္စည်း၏ အနွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားရေး ပလိပ်ပြားအား မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးအပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။

၃. အနွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားရေးပရိုဂရမ်အချက်ပြဦးစတင်လင်းလာသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အားအရေပြား ပေါ်တွင် တင်ကာ စတင်အသုံးပြုနိုင်သည်။



အနွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားရေးပလိပ်ပြား

အနွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားရေးပလိပ်ပြားအား အရေပြားပေါ်တွင် ဖြေးညှင်းစွာတင်ပါ။

ပြီးနောက် မျက်နှာပေါ်တွင် စက်ပိုင်းပုံသဏ္ဌာန် အတွင်းမှ အပြင်သို့ ရွေ့လျားပါ။

မိတ်ကပ်ထူထူရှိသော နေရာများကို နောက်ဆုံးမှ ချန်၍ အသုံးပြုသင့်သည်။ သို့မှသာ မိတ်ကပ်နေရာ အနှံ့သို့ ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စက်ပစ္စည်းအား မျက်ခွံများပေါ်တွင် အသုံးပြုသည့်အခါ အထူးသဖြင့် ညှင်းသာမှုရှိပါစေ။

လက်ဖြင့်သာ ရောက်နိုင်သော နေရာများသို့ အနွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားရေးပလိပ်ပြားကို အားဖြင့် သုံးစွဲခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ထိုနေရာများသို့ မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးအား လက်ဖြင့်သာ အသုံးပြုပေးပါ။



၄. မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးဖြင့် မိတ်ကပ်အား ဖျက်အောင် ဖျက်ပြီးသွားသောအခါ စက်ပစ္စည်းအား ပါဝါမိတ်ရန် မိတ်ကပ်ဖယ်ရှားရေး (သို့) သလုတ်အား နှိပ်ပါ။


- အသုံးပြုပြီးသည့်အခါတိုင်း စက်ပစ္စည်းအား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် တစ်ရူး (သို့) ရေဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ စာမျက်နှာ ၃၃ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

နှိပ်နယ်၍ သန့်စင်ခြင်း / စုတ်တံဖြင့် သန့်စင်ခြင်း

၁. နှိပ်နယ်ပေးနိုင်သော တလိမ့်တုံးအစိတ်အပိုင်း (သို့) အပျော့စားစုတ်တံ (သို့) အား




တံဆိပ်ကုတ်တွင် ၎င်းတို့အား “ကလစ်” ဟု အသံမညွှန်သည့် အထိ နှိပ်၍ တံဆိပ်ခွဲပါ။



၂. မျက်နှာသစ် သန့်စင်ဆေးထည့်သော အတန်အား ဖွင့်၍ မျက်နှာသစ် သန့်စင်ဆေးကို ထည့်ပါ။

ကျေးဇူးပြု၍ ထောက်ခံချက်ပေးထားသော မျက်နှာသစ် သန့်စင်ဆေးပမာဏကိုသာ စက်ထဲသို့ ထည့်ပေးပါ။ (သင်သုံးစွဲနေကျ ပမာဏ)




အသွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားခြင်း

မှတ်ချက်


- အသုံးပြုသောမျက်နှာသန့်စင်ဆေးအမျိုးအစား (စေးကပ်သောမျက်နှာသန့်စင်ဆေးအစရှိသည်) (သို့) အသုံးပြုသောပမာအပေါ်မူတည်၍ မျက်နှာသန့်စင်စေးသည် ကောင်းမွန်စွာ မရေစပ်နိုင်ဘဲ စက်ပစ္စည်းအား ပိတ်ဆို့စေနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲအခြင်းအရာကိုစွဲများတွင် စက်ပစ္စည်းအား ပါဝါပေးမှု ဖြတ်တောက်သွားနိုင်ပါသည်။ (စာမျက်နှာ ၃၄ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)
- အသုံးပြုသောမျက်နှာသန့်စင်ဆေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ အမြှုပ်ထဲနိုင်မှု ရလဒ်သည် ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်။
- ဤစက်ပစ္စည်းထဲသို့ မျက်နှာသန့်စင်ဆေးမှ လွဲ၍ အခြားသော အရာများ ထည့်သွင်းခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ (ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ပါက စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းသွားနိုင်ပါသည်။)

- အရည် (သို့) အမှုန့်သန့်စင်ဆေးအား ဆပ်စပ်ပစ္စည်း (စုတ်တံခေါင်း) ၏ အလည်တည့်တည့်မှ ထည့်သွင်းပါ။ (ထိုသန့်စင်ဆေးအား အကန့်အသတ်မှ ထည့်သွင်းပါက အဓိကကိုယ်ထည်၏ အရှေ့အပေါက်မှ စီးထွက်သွားနိုင်ပါသည်။)



ပူးတွဲပစ္စည်း၏ အလယ်

၃. စုတ်တံခေါင်းအကထိသို့ ဖြည့်ပါ။ (ခန့်မှန်းခြေ ၄ မီလီလီတာ)။
ထို့နောက် ထိုရေအား ဆက်ပစ္စည်း၏ အလယ်တည့်တည့်သို့ လောင်းထည့်ပါ။




အသွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ပယ်ရှားခြင်း

၄- မျက်နှာသန့်စင်ရေး  ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ အသုံးပြုမည့်ပုံစံကိုရွေးချယ်ပါ။

စက်ပစ္စည်းအား ဖွင့်ပြီးသည်နှင့် သန့်မှန်းခြေ ၅ စက္ကန့်ကြာပြီးသည့်အခါ အမြှုပ်စထွက်လာပါမည်။

- မျက်နှာသန့်စင်ရေးခလုတ်ကိုနှိပ်၍ ပါဝါရွေးချယ်မှုကို ပြုလုပ်ရာတွင် အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
 “ပုံမှန်” → “အပျော့” → “ပါဝါအမိတ်”
- ပါဝါဖွင့်လိုက်သည့် အချိန်တိုင်းတွင် ပုံစံသည် “ပုံမှန်” တွင်ပင် အမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မည်။



- သင့်လက်များတွင် ပိုနေသည့် မျက်နှာသန့်စင်ဆေးကို ဆေးကြောပါ။

မှတ်ချက်

- လုပ်ငန်းဆောင်တာလည့်ပတ်ရန်အတွက် ထောက်ခံချက်ပေးထားသော ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သည် ၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အောက်မလျော့နည်းရပါ။
 ထောက်ခံချက်ပေးထားသော အပူချိန်အတွင်းရှိ မနေပါက စက်ပစ္စည်းသည် ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
- ပါဝါခလုတ်ဖွင့်ပြီး ၁ မိနစ်ခန့်အကြာတွင် ပါဝါပေးမှုသည် အလိုအလျောက် ပြတ်တောက်သွားလိမ့်မည်။

အချိန်တိုင်းသတိပေးလုပ်ဆောင်ရန်

စက္ကန့် ၂၀ တစ်ခါရပ်ပြီး ပြန်စလုပ်ရန် ထောက်ခံချက်ပေးထားသော ဆေးကြောရမည့် အချိန်ကို သင့်အား သတိပေးခြင်း။

အနွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားခြင်း

၄. သင်၏မျက်နှာအားဆေးကြောပါ

- စက်ပစ္စည်းအားနေရာတစ်နေရာတည်းတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးစွဲခြင်း မပြုပါနှင့်။
- သင်၏မျက်နှာအားအောက်ရှိ ဖော်ပြပါပုံတွင် ပြထားသကဲ့သို့ အပိုင်း ၃ ပိုင်းခွဲ၍ ဆေးကြောပါ။ အပိုင်းတစ်ပိုင်းလျှင် ခန့်မှန်းခြေစက္ကန့် ၂၀ စာ ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။ (အချိန်တိုင်း သတိပေးလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် စာမျက်နှာ ၂၅ ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)
- ဤစက်ပစ္စည်းအား မျက်လုံးနှင့် အနားရှိ အရေပြား တစ်ပိုက်တွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ဤစက်ပစ္စည်းအား သင်၏လည်ပင်းနေရာနှင့် အပေါ်ပိုင်း ရင်ဘက်တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် လည်မျိုပေါ်သို့ အသုံးပြုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။




နှိပ်နယ်၍ သန့်စင်ဆေးကြောခြင်းအတွက်

နှိပ်နယ်သော အပိုင်းနှင့် ဆက်စက်သည့် တလိမ့်တုံးသည် အမြွှာဖြင့် ပြည့်လာပါက မျက်နှာအရေပြားပေါ်တွင် ပါးလွှာသည့် အမြွှာလွှာပေါ်လာစေရန်အတွက် ထိုအစိတ်အပိုင်းအား အရေပြားပေါ်တွင် ဖြည်းဖြည်းချင်းစွာ ရွေ့လျားပေးပါ။

နှိပ်နယ်ရေးအစိတ်အပိုင်းရောက်ရှိရန် ခဲယဉ်းသည့် မျက်နှာအစိတ်အပိုင်းများတွင် အားဖြင့် အတင်းသုံးစွဲခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။ ထိုအစား ၎င်းမျက်နှာ နေရာများသို့ လက်ချောင်းဖြင့်သာ ရှင်းလင်းရေပြုလုပ်ပေးပါ။



- အရေပြားအား ကာကွယ်နိုင်ရန် ဤပစ္စည်းအား နဖူးအရေပြား၊ မေးရိုးအရေပြား (သို့) ပါးရိုးအရေပြားများတွင် အသုံးပြုသည့်အခါ အားစိုက်ထုတ်မှုကို လျော့ချသုံးစွဲပေးပါ။



အနွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားခြင်း

စုတ်တံဖြင့်သန့်ရှင်းဆေးကြောခြင်းအတွက်

အပျော့စားစုတ်တံအားအတင်းမိ၍သုံးစွဲခြင်းမပြုပါနှင့်။
အပျော့စားစုတ်တံအား မျက်နှာအရေပြားကို ညှင်သာစွာထိ၍
စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန်ရွေလျားသုံးစွဲပါ။



အရေပြားထဲသို့စုတ်တံအားမိ၍မသုံးစွဲသည့်တိုင်အောင်သင့်အနေနှင့်စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း
ဖြစ်လာသည်ကို ခံစားရပါကစုတ်တံအားအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါ။စုတ်တံသည်
သင်၏အရေပြားအမျိုးအစား(သို့)အခြေအနေနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

၅. သင်၏မျက်နှာအားဆေးကြောခြင်းပြီးစီးသွားပါကပါမိတ်ရန်မျက်နှာဖြင့်သန့်စင်ရေး (WASH) သလုတ်အားဖိနှိပ်ပေးပါ။

- အသုံးပြုပြီးသည့်အခါစုတ်တံအားသန့်ရှင်းသွားစေရန်သေချာစွာဆေးကြောပေးပါ။ (စာမျက်နှာ ၃၃ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)

(ပုံမှန်စုတ်တံ) နှင့် (ရေချွတ်စုတ်တံ) တို့အားပြောင်းလဲအသုံးပြုသည့်အခါတွင်လည်းတူညီသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း
လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။ (စာမျက်နှာ ၃၈ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)


ချွေးပေါက်အထူးပြုစုတ်တံဖြင့် သန့်စင်ဆေးကြောခြင်း

သင့်တွင်ရှိနေနိုင်သည့် နှာခေါင်းနှင့် မေးစေ့တိုက်ရှိ ကြမ်းတမ်းသော နေရာများ (သို့) ပိတ်နေသော ချွေးပေါက်များတွင် ခန့်မှန်းခြေ တစ်ပတ်လျှင် ၂ ကြိမ်ခန့် အသုံးပြုပေးပါ။

နှိပ်နယ်၍ သန့်စင်ဆေးကြောခြင်း (သို့) စုတ်တံဖြင့် သန့်စင်ဆေးကြောခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးဆုံးသွားပါက ယခု သန့်စင်ဆေးကြောခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အား အရေပြားပေါ်တွင် အမြှုပ်ရှိနေစဉ်အတွင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

- ချွေးပေါက်အထူးပြုစုတ်တံအား အသုံးမပြုမီ အဓိက ကိုယ်ထည်၏ အတွင်းပိုင်းအား ရေဖြင့် ညင်သာစွာ ဆေးကြောပါ။
(အကယ်၍ အဓိက ကိုယ်ထည်ထဲတွင် သိသာထင်ရှားသော မျက်နှာသစ်ဆေး ပမာဏ ကျန်ရှိနေသေးပါက အဓိက ကိုယ်ထည်ကို အကာ အကွယ် ပေးရန် စက်ဝစွည်းသည် အလိုအလျောက် အလုပ်လုပ်ခြင်း ရပ်ဆိုင်းသွားပါလိမ့်မည်။)

၁။ ချွေးပေါက်အထူးပြုစုတ်တံအား တပ်ဆင်ပါ။




၂။ မျက်နှာသန့်စင်ရေး (WASH ①) သလုတ်အား ဖိနှိပ်၍ အသုံးပြုမည့် ပုံစံတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။

- သင့်လက်တွင်ရှိနေသည့် ပိုနေသော မျက်နှာသစ်သန့်စင်ဆေးအား ဆေးကြောလိုက်ပါ။
- ပါဝါပွင့်လာပြီး ခန့်မှန်းခြေ ၁ မိနစ်ခန့် အကြာတွင် ပါဝါသည် အလိုအလျောက် ပြန်ပိတ်သွားပါလိမ့်မည်။

၃။ သင်၏မျက်နှာအား ဆေးကြောပါ။

- သင်၏နှာခေါင်းနှင့် မေးစေ့ (၁) မှ (၃) တို့တွင် ခန့်မှန်းခြေ စက္ကန့် ၂၀ ခန့်စီ အသုံးပြုပါ။
- စုတ်တံအား မျက်လုံးများအနီးတဝိုက် အသုံးမပြုပါနှင့်။
- စုတ်တံအား နေရာတစ်နေရာထဲတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးမပြုပါနှင့်။



၄။ မျက်နှာအား သန့်ရှင်းဆေးကြောပြီးသောအခါ (WASH ①) သလုတ်ကို နှိပ်၍ ပါဝါပေးမှုအား ဖြတ်တောက်လိုက်ပါ။

- အသုံးပြုပြီးသောအခါ စက်ဝစွည်းကို သေချာစွာ ဆေးကြောပေးပါ။ (စာမျက်နှာ ၂၁ တွက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)

မြန်မာ


ထောက်ခံချက်ပေးထားသောလုပ်ဆောင်ပုံနည်းစနစ်

နှိပ်နယ်၍သန့်စင်ပေးခြင်း

- အရေပြားအားကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်နဖူး၊ မေးရိုးနှင့်ပါးရိုးများရှိအရေပြားနေရာတို့ကိုညင်သာစွာထိတွေ့ပေးပါ။

၁. ပါးပြင်အလယ်ပိုင်းနေရာအားသန့်စင်ခြင်း

နှိပ်နယ်ပေးနိုင်သောတလိမ့်တုံးအစိတ်အပိုင်းအား အရေပြားနှင့်တက်ထားပေးပါ။ ထို့နောက်မရွေ့ဘဲ ထားထားပါ။ ထိုအခါသင်၏အရေပြားအားတုန်ခါမှုနှိပ်နယ်ခြင်းဖြင့်သန့်စင်စေနိုင်ပါသည်။



၂. ပါးပြင်နေရာအနှံ့အားသန့်စင်ခြင်း

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအားအောက်ခြေမှအပေါ်သို့ မတင်သည့် နည်းဖြင့်ပုံပါနံပါတ်စဉ်အတိုင်း ❶ မှ ❷ သို့ပြေးညှင်းစွာရွေလျားပေးပါ။

- ❶ မျက်နှာပြင်ကောက်ကြောင်းလိုင်း
- ❷ မေးရေမှနားအောက်ပိုင်းနေရာသို့
- ❸ ပါးစပ်ထောင့်နားမှနေရာသို့
- ❹ နှာခေါင်းဘေးနားမှနားထင်ထောင့်သို့



စက္ကန့်၂၀၁၆

နိပ်နယ်၍သန့်စင်ပေးခြင်း

၃. အဆင့် ၁ နှင့် ၂ တို့အားမျက်နှာ၏တစ်ဖက်ခြမ်းတွင် လည်းပြီးပြည့်စုံစွာပြုလုပ်ပေးပါ။

၄. နဖူးအားသန့်စင်ခြင်း

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအားနဖူးပြင်အလယ်မှဘေးနှစ်ဖက်သို့ မြွေလိပ်မြွေကောက်သဏ္ဌာန်ရွေလျားပေးပါ။



စက္ကန့် ၂၀ ခန့်

၅. နှာခေါင်းအားသန့်စင်ခြင်း

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအားနှာခေါင်းဘေးဖက်၌ဘယ်တစ်ပြန် ညာတစ်ပြန်ရွေလျားပေးပါ။ အခြားနှာခေါင်းဘေးတစ် ဖက်တွင်လည်းတူညီသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပြုလုပ်ပါ။

- နှာခေါင်းဘေးဖက်၏အရိုးနေရာကိုထိတွေ့ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။




စက္ကန့် ၂၀ ခန့်

၆. မေးစေ့အားသန့်စင်ခြင်း

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအားဘယ်တစ်ပြန် ညာတစ်ပြန်ရွေလျားပေးပါ။

- သင်၏လျှာအားအသုံးပြု၍အောက်နှုတ်ခမ်းအားခုံးလာစေရန် ပြုလုပ်ပါ။ ထိုအခါမေးစေ့ရှိခွက်ဝင်နေသောနေရာတွင်အဆင် ပြေပြေနှင့်စေ့စေ့စပ်စပ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။




မြန်မာ

နှိပ်နယ်၍သန့်စင်ပေးခြင်း

ရင်ဘက်နှင့်လည်ပင်း

ပုံပါနံပါတ် ၁ မှ ၄ အတိုင်းဖြေးဖြေးနှင့်ညှင်သာစွာရွေလျားပေးပါ။

- ၁ နားအောက်ပိုင်းမှပုခုံးအကွေးဆီသို့
- ၂ ညှပ်ရိုး၏အောက်ဖက်အလယ်တည့်တည့်မှ
ဘေးနှစ်ဖက်ဆီသို့
- ၃ ရင်ဘက်အလယ်နေရာမှဘေးနှစ်ဖက်ဆီသို့
ကြီးမားသောစက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန်များဖြင့်ရွေလျားပါ။
- ၄ ညှပ်ရိုးမှပုခုံးအဆစ်ဆီသို့
 - တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတစ်ခြားတစ်ဖက်
တွင်လည်းပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ပေးပါ။
 - လည်မျိုနေရာ၌ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအားအသုံးမပြုပါနှင့်။



မှတ်ချက်

- ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုမျက်နှာ၊ ရင်ဘက်နှင့်လည်ပင်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါ၊ ရင်ဘက်နှင့်လည်ပင်းကိုရှေးဦးစွာအသုံးပြုပါ။

သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း

၁. မျက်နှာပြင်တွင်တင်ရှိနေသောအမြှုပ်အနည်းငယ်အားရေဖြင့်သန့်စင်ဆေးကြောပါ။ပြီးနောက်အစိတ်အပိုင်း(သို့)စုတ်တံအား
ဒေါင်လိုက်ပြုတ်ပါ။

၂. မျက်နှာသန့်စင်ဆေးထည့်သည့်အကန့်၏အကကအားဖွင့်လိုက်ပါ။အမြှုပ်ထုတ်ပေးစက်ထဲသို့
ရေလောင်းထည့်ပြီးဆေးကြောရန်မျက်နှာသန့်စင်ရေး  ခလုတ်အားဖိနှိပ်ပါ။



မြို့

- သိသာထင်ရှားသောမျက်နှာသစ်သန့်စင်ဆေးပမာဏကျန်ရှိနေပါက
မျက်နှာသန့်စင်ရေးခလုတ်နှိပ်ပြီးစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာသည့်အခါ
ပါဝါပိတ်သွားနိုင်ပါသည်။သို့မဟုတ်ပါကလည်းစက်ပစ္စည်းသည်
ချောမွတ်စွာလည်ပတ်မည်မဟုတ်ပါ။ထိုကဲ့သို့ဖြစ်သောအခါမျိုးတွင်
ရေခွေးအားအသုံးပြု၍ဆေးကြောပါ။ပြီးနောက်ပိုလျှံနေသောသန့်စင်
ဆေးများကိုလည်းဖယ်ထုတ်ပါ။


၃. မျက်နှာသန့်စင်ရေး  ခလုတ်အားဖိနှိပ်၍ပါဝါအားပိတ်ပေးပါ။

၄. မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေး(သို့)သန့်စင်ဆေး၏အကြွင်းအကျန်များကိုနှုတ်စွာဖယ်ရှားရှင်းလင်းခြင်း

အစိကကိုယ်ထည်



နှိပ်နှယ်ပေးနိုင်သော
တလိပ်တုံးအစိတ်အပိုင်း



ထည့်သွင်းရာအပေါက်၏
အနီးအနား



အပျော့စားစုတ်တံ



အခွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်
ဖယ်ရှားရေးစလိပ်ပြား



သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း

- မျက်နှာသစ်သန့်စင်ဆေးထည့်သော အကန့်အား သေချာနှံစပ်စွာ ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မျက်နှာသစ်သန့်စင်ဆေးသည် ထိုနေရာတွင် စုနေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
- ချွေးပေါက်အထူးပြုစုတ်တံ၏ ဆီလီကွန်အစိတ်အပိုင်းကို အားဖြင့် ဆွဲခြင်း မပြုလုပ်ရ။ ထိုစုတ်တံအောက်သို့ ကျသွားပါက ဆီလီကွန် အစိတ်အပိုင်းအား ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။
- အဆီဆန်သော (သို့) ခရစ်ဆန်သော သန့်စင်ဆေးအား အသုံးပြုပါက ရေခွေးကို သာ အသုံးပြု၍ ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။


၅. ပိုလျှံနေသောရေများကို ဖယ်ရှားရန် အဓိကကိုယ်ထည်အား လှုပ်ခါပေးပါ။

- ထိုကဲ့သို့ လှုပ်ခါသည့်အခါ လက်ဆေးကန် (သို့) အခြားသော ဝတ္ထုများဖြင့် ထိခိုက်ခြင်း မရှိပါစေနှင့်။ သို့မဟုတ်ပါက ထိုကဲ့သို့ ထိခိုက်မိခြင်းသည် စက်ချို့ယွင်းခြင်းအား ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

၆. စက်ပစ္စည်းအား တစ်ဘက်စ (သို့) အလားတူအဝတ်စုံဖြင့် အသာအယာပွတ်သုတ်ပေးပါ။

ပြီးနောက် စက်ပစ္စည်းတင်သော စင်ပေါ်တွင် တင်၍ ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။

- မျက်နှာသစ်သန့်စင်ဆေးထည့်သည့် အကန့်အား ခြောက်သွေ့စေရန် ၎င်း၏ အကာအား ဖွင့်ထားပေးပါ။
- စင်ပေါ်တွင် ဆက်စပ်ပစ္စည်း ၂ ခုအထိထားရှိနိုင်သည်။ စုတ်တံများအား ခြောက်သွေ့စေရန် ၎င်းတို့၏ မျက်နှာပြင်အား အပေါ်သို့ လှည့်ထားပေးပါ။
- သန့်စင်ဆေးကြောပြီးသည့်အခါ စိုထိုင်းစနည်းသော နေရာတွင် သိမ်းဆည်းထားပါ။
(စက်ပစ္စည်းအား အလုံပိတ်ထားသော ရေချိုးခန်းထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားခြင်းသည် အဓိကကိုယ်ထည်ထဲတွင် ငွေ့ရှည်ဖွဲ့ခြင်းနှင့် သံချေးတက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည် စက်ပစ္စည်းအား ချို့ယွင်းစေနိုင်ပါသည်။



ပြဿနာရှာဖွေရှင်းလင်းခြင်း

ပြဿနာ	ဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းအရာ	လုပ်ဆောင်ချက်
ပါဝါပွင့်မလာခြင်း	▶ စက်ပစ္စည်းသည်အားမသွင်းရသေးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။	▶ စက်ပစ္စည်းအားလျှပ်စစ်အားသွင်းပါ။ (စာမျက်နှာ ၁၆ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)
	▶ အေစီကြားဆက်ကိရိယာချိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။	▶ အသုံးမပြုမီအေစီကြားဆက်ကိရိယာအားဖြုတ်ထားပေးပါ။
အသုံးပြုနေစဉ် ပါဝါပိတ်သွားခြင်း	▶ ဘက်ထရီထဲတွင်ပါဝါကျွန်းရှိမှုမရှိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။	▶ စက်ပစ္စည်းအားလျှပ်စစ်အားသွင်းပါ။ (စာမျက်နှာ ၁၆ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)
	▶ စက်ပစ္စည်းသည်မျက်နှာသန့်စင်ဆေးနှင့်ပိတ်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။	▶ ရေခဲခဲအေးအားအသုံးပြု၍သန့်စင်ပါ။ ပြီးနောက်သန့်စင်ဆေးအားဖယ်ရှားပါ။
	▶ များပြားလွန်းသောမျက်နှာသစ်သန့်စင်ဆေး(သို့) စေးကပ်လွန်းသောမျက်နှာသန့်စင်ဆေး(သို့) မဆီလျော်သောမျက်နှာသစ်သန့်စင်ဆေးအားအသုံးပြုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။	▶ သန့်စင်ဆေးအားဆေးကြောဖယ်ရှားပါ။ပြီးနောက်မျက်နှာသစ်သန့်စင်ဆေးပမာဏအားလျော့ချသုံးစွဲကြည့်ပေးပါ။(စာမျက်နှာ ၃၂ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)
	▶ ● ပုံစံတစ်ခုပြီးဆုံးသွားသည့်အခါအလိုအလျောက်ရုပ်တန့်သွားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ (အခွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားခြင်း၊ ဥမိနစ်ခန့်နှိပ်နယ်ပေးသောတလိမ့်တုံးအစိတ်အပိုင်းနှင့်အပျော့စားစုတ်တံ ၁ မိနစ်ခန့်ချွေးပေါက်အထူးပြုစုတ်တံ ၁ မိနစ်ခန့်)	
	▶ ● သန့်စင်ဆေးကြောခြင်းလုပ်နေစဉ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသည်စက္ကန့် ၂၀ တစ်ခါရုပ်တန့်သွားနိုင်ပါသည်။(စာမျက်နှာ ၂၅ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)	
	ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းသည်စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းနေသည်ဟုရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ပါ။	

ပြဿနာ

ပြဿနာရှာဖွေရှင်းလင်းခြင်း

ပြဿနာ	ဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းအရာ	လုပ်ဆောင်ချက်
အားသွင်းမှုပြဿချက် / အချက်ပြမီးမှိတ်သွားခြင်း	▶ အားသွင်းခြင်းပြီးမြောက်သွားသောအခါအချက်ပြမီးသည်မှိတ်သွားသည်။ (စာမျက်နှာ ၁၇ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)	
အားသွင်းမှုပြဿချက် / အချက်ပြမီးမလင်းလာခြင်း	▶ ကြားဆက်ကိရိယာအားအိမ်ရှိပလပ်ပေါက်တွင်မှန်ကန်စွာမထိုးစိုက်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။	▶ ကြားဆက်ကိရိယာအားအိမ်ရှိပလပ်ပေါက်ထဲသို့မှန်ကန်စွာထိုးစိုက်ပါ။
	▶ စက်ပစ္စည်း၏ပလပ်အားပလပ်ပေါက်ထဲသို့သေချာစွာမထိုးစိုက်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။	▶ စက်ပစ္စည်း၏ပလပ်အားပလပ်ပေါက်ထဲသို့သေချာစွာထိုးစိုက်ပါ။
အားသွင်းပြီးသောအခါ စက်ပစ္စည်းအားမိနစ်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း	▶ ဘက်ထရီသည်သူ၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်သို့ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ (ခန့်မှန်းခြေ ၃ နှစ်)။ (စာမျက်နှာ ၃၇ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)	▶ စက်ပစ္စည်းအားဝယ်ယူခဲ့သောဆိုင်ကိုကျေးဇူးပြု၍ဆက်သွယ်ပေးပါ။ (သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဘက်ထရီအားမလဲလှယ်နိုင်ပါ။ ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ပါကစက်ချို့ယွင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။)
အမြှုပ်၏အရည်အသွေး (သို့) အရည်အတွက်ပမာဏနည်းပါးစွာထွက်ရှိခြင်း	▶ ရေအရမ်းနည်းနေခြင်း (သို့) အရမ်းများနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။	▶ မှန်ကန်သောရေပမာဏအားဖြည့်သွင်းနိုင်ရန် စုတ်တံခေါင်းအကာအဖုံးအားအသုံးပြုပေးပါ။
	▶ မျက်နှာသန့်စင်ဆေးအရမ်းနည်းနေခြင်း (သို့) အရမ်းများနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။	▶ မျက်နှာသန့်စင်ဆေး၏ပမာဏကိုချိန်ညှိပေးပါ။
	▶ ထောက်ခံချက်ပေးထားသောပမာဏကိုသုံးစွဲနေသည့်တိုင်အောင်အမြှုပ်ကောင်းကောင်းမထွက်နိုင်သည့်မျက်နှာသန့်စင်ဆေးအားအသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။	▶ အသုံးပြုနေသောမျက်နှာသန့်စင်ဆေးအမျိုးအစားကိုစစ်ဆေးပေးပါ။ (စာမျက်နှာ ၂၀ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)

ပြဿနာရှာဖွေရှင်းလင်းခြင်း

ပြဿနာ	ဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းအရာ	လုပ်ဆောင်ချက်
အနွေးဓာတ်ပေးမိတ်ကပ် ဖယ်ရှားရေးပလိပ်ပြား မနွေးလားခြင်း	စက်ပစ္စည်းအားထောက်ခံချက်ပေးထားသောအပူ ချိန်ပြင်ပတွင်အသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။	၁၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်မနည်းသော ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တွင်စက်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုရန်ထောက်ခံချက်ပေးသည်။ (စာမျက်နှာ ၂၃ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)
စုတ်တံဖြင့်သန့်စင်ခြင်းပြု လုပ်ပြီးသောအခါ ချွေးပေါက် အထူးပြုစုတ်တံအားအသုံး ပြုချိန်တွင်လည်ပတ်မှုနှေး နေခြင်း	အဓိကကိုယ်ထည်ထဲရှိအမြှုပ်သည်အရမ်းထူလွန်း နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။	အဓိကကိုယ်ထည်၏အတွင်းပိုင်းအား ညှင်သာစွာဆေးကြောပါ။
ရေ(သို့)အမြှုပ်များသည် မျက်နှာသန့်စင်ဆေးထည် သောအကန့်၊အဓိကကိုယ် ထည်၏အပေါက်များမှ ထွက်ပေါ်လာခြင်း	- ရေအရမ်းများနေခြင်း - မျက်နှာသန့်စင်ဆေးအရမ်းနည်းနေခြင်း - ရေဖြင့်ဆေးကြောပြီးသောအခါအဓိကကိုယ် ထည်အားခြောက်သွေ့အောင်မထားရှိခြင်း။	အရောအနှောအားကျေးဇူးပြု၍ချိန်ညှိပေးပါ။ သုံးစွဲသောရေပမာဏကိုနည်းခြင်းအားဖြင့် (သို့)မျက်နှာသန့်စင်ဆေးပမာဏကိုများခြင်း အားဖြင့်ချိန်ညှိပေးပါ။ (စာမျက်နှာ ၂၂ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်အဓိကကိုယ်ထည်အားရေဖြင့်ဆေး ပြီးသောခါနံ့စပ်စွာခြောက်သွေ့အောင်ထားရှိ ပေးပါ။ (စာမျက်နှာ ၃၃ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)
	လေပူဖောင်းများပေါ်ပေါက်လာစေရန်အဓိက ကိုယ်ထည်တွင်လေဝင်နိုင်သည့်ကွက်လပ်များ ပါရှိသည်။ ဆိုလိုရင်းမှာရေနှင့်လေပူဖောင်းများ ထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ ရေစိုခံနိုင်သောကြောင့် ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ပြဿနာမရှိပါ။	

ပြန်

ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါကစက်ပစ္စည်းအားပြင်ဆင်ရန်အတွက်၎င်းအားဝယ်ယူခဲ့သောဆိုင်(သို့)ပန်နာဆိုးနပ်မှတရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောဝန်ဆောင်မှုဌာနအားဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးပါ။

ဘက်ထရီသက်တမ်း

ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် ဥ နှစ်ခန့် ရှိပါသည်။ စက်ပစ္စည်းထဲရှိ ဘက်ထရီသည် အသုံးပြုသူများမှ လဲလှယ်ရန် ရည်ရွယ်ထားရှိခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဘက်ထရီအား လဲလှယ်ရန် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုဌာနကို ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားပေးပါ။

စက်ပစ္စည်းအား စွန့်ပစ်စက်နှင့် အတူပါလာသော ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သည့် ဘက်ထရီအား ဖယ်ရှားခြင်း


ဘက်ထရီအား လုံခြုံစွာ စွန့်ပစ်ရမည်။ ဘက်ထရီအား စွန့်ပစ်ရန် တရားဝင်သက်မှတ်ထားသော နေရာရှိ ပါက ထိုင်နေရာတွင်သာ ကျေးဇူးပြု၍ စွန့်ပစ်ပေးပါ။

ယခုပြထားသော ဗုံးအား စက်ပစ္စည်းကို စွန့်ပစ်ရန် လုပ်ဆောင်သည့်အခါတွင်သာ အသုံးပြုရမည်။ စက်ပစ္စည်းအား ပြုပြင်ရန် လုပ်ဆောင်သည့်အခါ မျိုးတွင် အသုံးမပြုပါ။ အကယ်၍ စက်ပစ္စည်းအား သင်ကိုယ်တိုင် တစ်စစီ ဖြစ်အောင် ပြုတ်ခွဲပါက စက်သည် ရေလုံနိုင်မည် မဟုတ်တော့ဘဲ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့ပါက စက်ချို့ယွင်းပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

- စက်ပစ္စည်းအား အေးစိုကြားစက်ကိရိယာမှ ပြုတ်ပါ။
- အကယ်၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကျန်ရှိနေသေးပါက ထိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အား အကုန်ကုန်သွားစေရန် ဘက်ထရီအား အသုံးပြုပါ။
-

အဆင့် ၁) မှ ၄) အထိဆောင်ရွက်ကာ ဘက်ထရီအား မယူဖြုတ်ထုတ်ပါ။

- ဖြုတ်ထားသော ဘက်ထရီ၏ အစိစွန်းနှင့် အမစွန်းကြားတွင် တိုတောင်းသော လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတို့ မပေါ်ပေါက်စေရန် ရှုပြုပေးပါ။ ပြီးနောက် အစွန်းနှစ်ဖက်အား အကာအကွယ် ပြုရန် တိပ်ဖြင့် ပတ်ထားပေးပါ။







ဖတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးနှင့် ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရေးတို့အတွက်

ယခုစက်ပစ္စည်းတွင် လီသီယံ-အိုင်ယွန်း ဘက်ထရီပါရှိပါသည်။ ဘက်ထရီအား စွန့်ပစ်ရန် သင့်နိုင်ငံတွင် တရားဝင်သက်မှတ်ထားသော နေရာရှိ ပါက ထိုင်နေရာတွင်သာ ကျေးဇူးပြု၍ စွန့်ပစ်ပေးပါ။

လဲလှယ်အသုံးပြုလို့ရသော တွဲဖက်ပစ္စည်းများ

လဲလှယ်အသုံးပြုလို့ရသော အစိတ်အပိုင်းများသည် ရောင်းချသူ (သို့) ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ဌာနတို့တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

အစိတ်အပိုင်းအမည်	စုတ်တံအမျိုးအစားနှင့် ရည်ရွယ်ချက်	ထောက်ခံချက်ပေးထားသော လဲလှယ်အသုံးပြုရမည့်အချိန်
EH-2S01 အပျော့စားစုတ်တံ	 အပျော့စားအမျိုးအစားအကုန်လုံးတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နူးညံ့မှုကို ခံစားနိုင်ပါသည်။	ဤစုတ်တံအား တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ် အသုံးပြုပါက ဥလတစ်ခါ လဲလှယ်မှုပြုလုပ်ရမည်။ တစ်ပတ်တစ်ခါ အသုံးပြုပါက ၁ နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် လဲလှယ်မှုပြုလုပ်ပေးရမည်။
EH-2S02 ချွေးပေါက်အထူးပြုစုတ်တံ	 ချွေးပေါက်များ အလွယ်တကူ ပိတ်ဆို့နိုင်သော နှာခေါင်းဘေးနှစ်ဖက်နှင့် မေးဇောနေရာတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ※ သီလီကွန်စုတ်တံအဖွဲ့	ဤစုတ်တံအား တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ် အသုံးပြုပါက ၆ လတစ်ခါ လဲလှယ်မှုပြုလုပ်ပေးရမည်။
EH -2S03	 နက်ရှိုင်းသော နေရာများတွင် သန့်စင်ဆေးကြောခြင်း ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည့် အခါ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။	ဤစုတ်တံအား တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ် အသုံးပြုပါက ဥလတစ်ခါ လဲလှယ်မှုပြုလုပ်ပေးရမည်။ တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် အသုံးပြုပါက ၁ နှစ်လျှင် တစ်ခါ လဲလှယ်မှုပြုလုပ်ပေးရမည်။
EH -2S04 ရူးချွတ်စုတ်တံ	 သက်တမ်းကြာနေပြီဖြစ်သော “ကယ်ရတင်” ဗဟိုတင်းအလွှာအား ပုံမှန် ဖယ်ရှားသန့်စင်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ※ သီလီကွန်စုတ်တံအဖွဲ့ပါရှိပါသည်။	ဤစုတ်တံအား တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် အသုံးပြုပါက တစ်နှစ်တစ်ခါ လဲလှယ်မှုပြုလုပ်ပေးရမည်။

သင်ပြုလုပ်မည့် သန့်စင်ရေးပုံစံကို မူတည်၍ ကိုက်ညီသော စုတ်တံအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်အသုံးပြုပါ။ ထောက်ခံချက်ပေးထားသော လဲလှယ်အသုံးပြုရမည့် အချိန်ပေါ်မူတည်၍ စုတ်တံအား ကျေးဇူးပြု၍ လဲလှယ်အသုံးပြုပေးပါ။

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

ပါဝါပေးမှုအပိုင်း	အေစီကြားဆက်ကိရိယာပေါ်ရှိနာမည်နှင့်ပလိပ်ပြားအားကြည့်ရှုရန် (ဗို့အားအလိုအလျောက်ပြောင်းလဲခြင်း)
လျှပ်စစ်အားသွင်းသောကြာချိန်	ခန့်မှန်းခြေ ၂ နာရီခန့်

ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသည်အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်အတွက်သာရည်ရွယ်ထားပါသည်။

Panasonic Electric Works Wanbao
(Guangzhou) Co., Ltd.

No.33 Wanbao North Street Wanbao Industry Zone Zhong Cun Town,
Panyu City,\Guangdong Province, 511495 China