

# جدول المحتويات

٣-٢	الدليل السريع .....
٥-٤	تعليمات أمان مهمة .....
٧-٦	الثبت والتثبيت والتعليمات العامة .....
٨	مخطط تبييز الأجزاء .....
٩	لوحة التحكم .....
١٠	جدول أدوات الطهي والأواني .....
١١	خيار التنبيه الصوتي .....
١١	ضبط قفل أمان الأطفال .....
١١	ضبط الساعة .....
١٢	ضبط قدرة جزئية .....
١٣	للطبخ باستخدام وظيفة الطهي السريع .....
١٣	استخدام ميزة إضافة الوقت .....
١٤	ضبط المؤقت (مؤقت المطبخ / وقت الانتظار / البدء المتأخر) .....
١٥	الضبط ثلاثي المراحل .....
١٦	لاستخدام مستشرع إعادة التسخين .....
١٧	ضبط منزب جليد تربو .....
١٨	لاستخدم المشروبات .....
٢٣-١٩	لاستخدم القائمة التقانية .....
٢٤	قبل استدعاء خدمات الصيانة .....
٢٥	العناية بفرن المايكروويف الخاص بك .....
٢٥	المواصفات الفنية .....


العنوان

دليل سريع للتشغيل

بعد التوصيل بالكهرباء، سيظهر "88:88" على شاشة العرض، ومن ثم يمكنك بدء الاستخدام.

# دليل سريع للتشغيل

(تابع)

المزايا	كيفية التشغيل
لاستخدام زر المشروبات (صفحة ١٨)	 <p>اضغط مرة واحدة حدد القائمة المرغوبة رقم اضغط مرة واحدة</p>
لاستخدام القائمة التلقائية (رقم ١٥-٣ مستشعر الطهي) (صفحة ١٩)	 <p>اضغط مرة واحدة حدد القائمة المرغوبة رقم اضغط مرة واحدة</p>
لاستخدام القائمة التلقائية (رقم ١٩-١٦ الإذابة والتتبين) (صفحة ٢٣)	 <p>اضغط مرة واحدة حدد القائمة المرغوبة رقم اضغط مرة واحدة</p>
لاستخدم كموقت مطبخ (صفحة ١٤)	 <p>اضغط مرة واحدة اضبط مؤقت المطبخ. اضغط مرة واحدة</p>
لضبط وقت الانتظار (صفحة ١٤)	 <p>اضغط مرة واحدة اضبط وقت الانتظار. اضغط مرة واحدة</p>
لضبط البدء المتأخر (صفحة ١٤)	 <p>اضغط مرة واحدة اضبط برنامج الطهي المرغوب، حتى مرحلتين (انظر الصفحة ١٥) اضغط مرة واحدة</p>

# تعليمات أمان مهمة

## اقرأ هذه التعليمات بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل

### تعليمات مهمة

- تحذير - لقليل خطر الحرائق والصدمات الكهربائية والحرائق والإصابات الشخصية أو التعرض المفرط لطاقة المايكرورويف:
١. اقرأ جمع التعليمات قبل البدء في استخدام فرن المايكرورويف.
  ٢. بعض المنتجات مثل البيض الكامل والأورغانية محبكة الإغلاق - (على سبيل المثال، الحاويات الزجاجية المغلقة وزجاجات الرضيع ذات الحلمة المغلقة) - يمكن أن تنفجر ويجب عدم تسخينها باستخدام فرن المايكرورويف.
  ٣. استخدم فرن المايكرورويف هذا للأغراض المخصصة لها فقط وكما هو مشروح في هذا الدليل.
  ٤. كما هو الحال مع أي جهاز، من الضروري الإشراف عن قرب في حالة استخدام هذا الفرن من قبل الأطفال.
  ٥. لا تشغل هذا الفرن، إذا كان لا يعمل بصورة صحيحة أو في حالة تلفه أو سقوطه أرضًا.
  ٦. لا تُثْرِنْ هذا الفرن أو تستخدمه خارج المنزل.
  ٧. لا تغير السلك أو القابس في الماء.
  ٨. احتفظ بالسلك بعيدًا عن الأسطح الساخنة.
  ٩. لا تجعل السلك يعلق فوق حافة طاولة أو منضدة.
  ١٠. لقليل خطر نشوب حريق داخل فرن المايكرورويف:
    - (a) لا تطهو الطعام أكثر من اللازم. يجب الإشراف وبشكل حذر على فرن المايكرورويف في حالة وضع مواد ورقية أو أية مواد أخرى قابلة للاحتراق داخل الفرن لتسهيل عملية الطهي.
    - (b) لا يُنصح بتخزين أكياس الفحم العلاجية. في حالة التسخين، لا تترك الفرن دون مراقبة واتبع تعليمات الشركة المصنعة بعناية.
    - (c) أزل الأربطة القابلة للنفخ من الأكياس قبل وضعها في فرن المايكرورويف.
  - (d) إذا اشتعلت المواد الموجودة داخل الفرن، حافظ على باب الفرن مغلقاً، وأوقف تشغيل الفرن من المقباح الموجود على الحائط، أو افصل التيار الكهربائي من المصهر، أو من لوحة قاطع الدائرة الكهربائية.
  - (e) لا تترك المايكرورويف مطلقاً بدون مراقبة أثناء الطهي أو إعادة التسخين.
  ١١. لا تزعز اللوحة الخارجية من الفرن.
  ١٢. الأجهزة غير مصممة للتشغيل بواسطة مؤقت خارجي أو نظام للتحكم عن بعد.
  ١٣. عدم المحافظة على الفرن في حالة نظيفة يمكن أن يؤدي إلى تنشوء السطح الذي يدور بدوره يؤثر سلباً على عمر الجهاز ويمكن أن يسبب حدوث حالات خطيرة.
  ١٤. تحذير: تأكيد من أن الفرن من الداخل لا يحتوي على أي عناصر أو أوانى غير مناسبة للاستخدام مع فرن المايكرورويف قبل تشغيل الجهاز.
  ١٥. تحذير: لا تستخدم الفرن من الداخل في تخزين المنتجات القابلة للاحتراق أو أدوات الطهي أو الأطعمة وما شابه ذلك عندما لا يكون فرن المايكرورويف قيد الاستخدام.
  ١٦. لا يجوز تنظيف الجهاز باستخدام منظف البخار.
  ١٧. يجب تشغيل الجهاز مع ترك الباب المزخرف مفتوحاً.

### الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام أفران المايكرورويف لتسخين الأطعمة فحص الأضرار:

- لا يجب استخدام فرن المايكرورويف إلا بعد الفحص والتأكد من استيفاء جميع الشروط التالية:
١. يتم إغلاق الباب بشكل محكم وبأمان ويفتح ويغلق بسهولة.
  ٢. مفصلات الباب بحالة جيدة.
  ٣. الألوح المعدنية الخاصة بسدادات إحكام غلق الباب غير ملتوية ولا مشوهه.
  ٤. سدادات إحكام غلق الباب غير مغطاة بالأطعمة ولا يوجد عليها علامات حرق كبيرة.

### احتياطات:

يمكن أن يتسبب إشعاعات المايكرورويف الصادرة من أفران المايكرورويف أثراً ضاراً إذا لم تتخذ الاحتياطات التالية:

١. لا تثبت مطلقاً أي جسم، خصوصاً الأجسام المعدنية، عبر الشبكة أو بين الباب والفرن عندما يكون الفرن في حالة تشغيل.
٢. لا تضع مطلقاً أية أوانى طهي أو على غير مفتوحة أو أجسام معدنية ثقيلة أخرى داخل الفرن.
٣. لا تسمح للأغراض المعدنية، مثل على الأطعمة السريعة المصنوعة من الألومنيوم، بملامسة جوانب الفرن.
٤. نظف الفرن من الداخل والباب وسدادات الغلق بالماء مع محلول منظف متوازن على فترات منتظمة. لا تستعمل مطلقاً أي نوع من أنواع المنظفات الكاشطة التي يمكن أن تخدش أو تكشف الأسطح المحيطة بالباب.
٥. احرص دائمًا على استخدام الصواني أو أدوات الطهي الموصى بها من الشركة المصنعة مع الفرن.
٦. لا تشغلي الفرن مطلقاً وهو فارغ (أي أن تكون بداخليه مادة ماصة للحرارة مثل الطعام أو الماء) إلا إذا كان مسموحاً بذلك بشكل محدد وحسب تعليمات الشركة المصنعة.
٧. بالنسبة للأبواب ذات المقابض الأفقية، لا تضع مطلقاً أية أجسام ثقيلة، مثل أوعية الطعام على الباب عندما يكون مفتوحاً.
٨. لا تضع أوعية الطعام على الباب عندما يكون مفتوحاً.
٩. لا تضع أوعية محبكة الإغلاق داخل فرن المايكرورويف. تُعد زجاجات الرضيع المزروعة بقطن لولبي أو بحلقة من الحاويات محبكة الإغلاق.
١٠. هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام من قبل الأشخاص (بما فيهم الأطفال) الذين يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية، أو الذين ليس لديهم معرفة وخبرة كافية، إلا في وجود شخص مسؤول عن سلامتهم يشرف عليهم أو يعطيهم التعليمات التي تخص تشغيل الجهاز.
١١. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عثّهم بالفرن.
١٢. من الخطير على أي شخص بخلاف الأشخاص المؤهلين القيام بأي خدمات صيانة أو عمليات تصليح تتطلب نزع الغطاء الذي يعطي حماية ضد التعرض لطاقة المايكرورويف.
١٣. الأسطح عرضة للسخونة أثناء الاستخدام.

# تعليمات أمان مهمة

(تابع)

## تعليمات التأريض

يجب تأريض فرن المايكرورويف. في حالة حدوث دائرة قصر كهربائية، فإن التأريض يقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية وذلك عن طريق توفير سلك تفريغ للنبار الكهربائي. فرن المايكرورويف مزود بكليل يحتوي على سلك تأريض مع قابس تأريض.

يجب توصيل القابس بمقبس مثبت ومؤرّض بشكل صحيح.  
تحذير - الاستخدام غير الصحيح لقابس التأريض يمكن أن يؤدي إلى خطر الإصابة بصدمة كهربائية.

## الدوائر الكهربائية

يجب تشغيل فرن المايكرورويف الخاص بك على دارة منفصلة عن الأجهزة الأخرى. يجب أن يكون الجهد المستخدم هو نفسه المحدد في فرن المايكرورويف هذا. عدم الالتزام بالفولطية المحددة على هذا الفرن يمكن أن يؤدي إلى احتراق فيوز اللوحة وأبطاء عملية الطبخ. لا تركب فيوز ذو فولطية أعلى في لوحة الطاقة الكهربائية.

## تحذير

- (a) يجب تنظيف سادات إحكام غلق الباب والمناطق الخاصة بها باستخدام قطعة قماش مبللة. يجب فحص الجهاز للتأكد من عدم وجود أي تلف في سادات إحكام غلق الباب والمناطق الخاصة بها وفي حالة تلفها يجب عدم تشغيل الفرن إلا بعد إصلاحها على يد فني خدمة مدرس تابع للشركة المصنعة.
- (b) في حال تلف الباب أو السادات الخاصة به، يجب عدم تشغيل الفرن حتى يتم إصلاحه على يد مختص.
- (c) من الخطير على أي شخص بخلاف الأشخاص المؤهلين القيام بأي عمليات صيانة أو تصليح تتطلب نزع الغطاء الذي يعطي حماية ضد التعرض لطاقة المايكرورويف.
- (d) في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو الأشخاص المؤهلين على نحو مماثل لتجنب المخاطر.
- (e) قبل الاستخدام، يجب على المستخدم التحقق مما إذا كانت الأدوات مناسبة للاستخدام في أفران المايكرورويف.
- (f) لا يجوز تسخين السوانح والأطعمة الأخرى في حاويات مغلقة لأنها معرضة للانفجار.
- (g) لا تسمح للأطفال باستخدام الفرن إلا في وجود إشراف عندما يتم إعطاؤهم التعليمات المناسبة حتى يتمكنوا من استخدام الفرن بطريقة آمنة ويفهموا مخاطر الاستخدام غير السليم.
- (h) يجب تجنب الحذر لعدم تحريك القرص الدوار عند إخراج الأوعية من الجهاز.

# التركيب والتعليمات العامة

## الاستخدام العام

1. المحافظة على الجودة العالية، لا تشغل الفرن بينما هو فارغ. ستنعكس طاقة الميكروويف باستمرار داخل الفرن إذا لم يتتوفر طعام أو ماء لامتصاصها. يمكن أن يسبب هذا تلف الفرن بما في ذلك احتقان داخل تجويف الفرن.

2. إذا لوحظ خروج دخان، اضغط زر إيقاف/إلغاء واترك الباب مغلقاً لإخماد أي لهب. افصل كابل الكهرباء، وأو افصل الطاقة الكهربائية من المصير، أو من لوحة قاطع الدائرة الكهربائية.

3. لا تجف الملابس أو ورق الجرائد أو المواد الأخرى في فرن المايكروويف. قد تتشتعل فيها النيران.

4. لا تستخدم المنتجات الورقية المعاد تدويرها، إلا إذا كان المنتج الورقي مصنفاً كمنتج آمن للاستخدام في فرن المايكروويف. قد تحتوي المنتجات الورقية المعاد تدويرها على شوائب قد تسبب شرر وأو حرائق عند استخدامها.

5. لا تستعمل ورق الجرائد أو الأكياس الورقية الطهي.

6. لا تقم بالطرق على لوحة التحكم أو تعرضاً لها لصدمات، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلفها.

7. قد تحتاج إلى ماسكات أواني حيث إن الحرارة تنتقل من الطعام إلى وعاء الطهي ومن الوعاء إلى الصينية الزجاجية. يمكن أن تكون الصينية الزجاجية ساخنة جداً بعد إخراج وعاء الطهي من الفرن.

8. لا تخزن المواد القابلة للاشتعال بجانب الفرن أو فوق سطحه أو داخله. قد يشكل ذلك خطراً نشوب حريق.

9. لا تطهو الطعام مباشرة على الصينية الزجاجية إلا إذا كان مبين بالوصفة. (يجب وضع الطعام داخل وعاء طهي مناسب).

10. لا تستخدم هذا الفرن لتسخين المواد الكيماوية أو أي مواد أخرى بخلاف الأطعمة. لا تنظف هذا الفرن باستخدام منتجات تنظيف مصنفة على كمواد كيماوية مسببة للنائل. تسخين المواد الكيماوية المسببة للنائل داخل هذا الفرن يمكن أن يؤدي إلى تسرب أشعة المايكروويف.

11. إذا كانت الصينية الزجاجية ساخنة، اتركها لتبرد قبل التنظيف أو ضعها في الماء.


12. أثناء عملية الطهي، سوف ينكافف بعض البخار داخل الفرن وأو على بابه. هذا أمر طبيعي وأمن. سيختفي البخار بعد أن يبرد الفرن.

13. لا تترك المايكروويف دون مرافق أثناء إعادة تسخين أو طهي الطعام في حاويات يمكن التخلص منها مصنوعة من البلاستيك أو الورق أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال، حيث يمكن أن تتشتعل هذه الأنواع من الحاويات إذا ارتفعت درجة حرارتها.

14. فرن المايكروويف مخصص لتسخين الطعام والمشروبات. قد يؤدي تجفف الطعام أو الملابس وتسخين وسادات التدفئة أو النعال أو الإسفنج أو القماش الرطب وما شابه إلى خطير التعرض للإصابة أو الاشتغال أو نشوب الحريق.

15. لا يُسمح بالحاويات المعدنية للأطعمة والمشروبات أثناء الطهي بالمايكروويف.

16. استخدم فقط الأدوات المناسبة للاستخدام في أفران المايكروويف.



- (a) لا تسد فتحات التهوية. إذا تم سدها أثناء التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الفرن وتلفه. عند وضع أي قطعة قماش فوق الفرن، يجب مراعاة عدم انسداد مدخل الهواء وخروجها. تأكيد أيضاً من توفير مسافة كافية خلف الفرن وعلى جانبيه.
- (b) لا تضع الفرن بالقرب من سطح ساخن أو رطب مثل موقد غازى أو موقد كهربائي أو حوض إلخ.
- (c) لا تشغلي الفرن عندما تكون رطوبة الغرفة الموجودة بها الفرن عالية جداً.
2. هذا الفرن مصنوع للاستخدام المنزلي فقط.

# التركيب والتعليمات العامة

(تابع)

٨. من الأفضل أن تكون الأطعمة أقل من مستوى الطهي المطلوب على أن تكون أعلى من مستوى الطهي المطلوب. إذا كان الطعام غير مطهو بقدر كافي، يمكن دائمًا إعادةه إلى الفرن لاستكمال تسويته. في حالة تسوية الطعام أعلى من درجة الطهو المطلوب، فلن يمكنك عمل أي شيء. ابدأ دائمًا بالحد الأدنى لزمن الطهي الموصى به.
٩. يجب أخذ الحذر الشديد عند إعداد الفيشار في فرن المايكروويف. اتبع الحد الأدنى لزمن الطهي الموصى به من قبل الشركة المصنعة. اتبع التوجيهات المناسبة فيما يتصل بقدرة فرن المايكروويف بالوات.
١٠. لا تترك الفرن مطلقاً بدون إشراف عند طبخ الفيشار.
١١. عند تسخين أو طهي الطعام في أواني بلاستيكية أو ورقية، تفقد الفرن بشكل مستمر وذلك بسبب إمكانية حدوث اشتعال.
١٢. يجب تحريك أو رج محتوى زجاجات الرضاعة ومرطبات طعام الأطفال ويجب التتحقق من درجة حرارتها قبل الاستهلاك، وذلك لتجنب الحرائق.

## الطعم

١. لا تستعمل هذا الفرن لعمليات التعليب المنزلية أو لتسخين أي مرطبات مغلق. سيرتفع الضغط وقد ينفجر المرطبات. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لفرن المايكروويف المحافظة على الطعام بدرجة حرارة التعليب الصحيحة. قد يفسد الطعام المعلم بشكل غير صحيح وبشكل خطيرة عند استهلاكه.

٢. لا تناول القلي بكمية دهن كبيرة داخل فرن المايكروويف.

٣. يجب عدم تسخين البيض في قشرته والبيض المسلوق بالكامل في أفران المايكروويف لأنها قد تنفجر، حتى بعد انتهاء التسخين.

٤. البطاطا، والنفاح، وصفار البيض، واجنة الدجاج، وثمار القرع الكاملة، والسلق أمثلة للأطعمة ذات القشر الذي لا يحتوي على مسامات. هذا النوع من الطعام يجب أن يُتقطب قبل الطهي لمنع حدوث انفجار.

٥. عند تسخين السوائل، مثل الحساء والصلصات والمشروبات داخل المايكروويف، يمكن أن ترتفع درجة حرارة السائل فوق درجة الغليان دون ظهور فقاعات ندل على الغليان. يمكن أن يؤدي ذلك إلى غليان مفاجئ مما يؤدي إلى انسكاب السائل خارج الإناء. لمنع هذه الاحتمالية، يجب اتخاذ الخطوات التالية:

(a) تجنب استخدام أوعية طعام مستقيمة الجوانب ذات عنق ضيق.  
(b) لا تتجاوز حد التسخين.

(c) قلب السائل قبل وضع الإناء داخل الفرن وقلبها مرة أخرى بعد انتهاء نصف مدة الطهي.


(d) بعد التسخين، اترك السائل داخل الفرن لمدة قصيرة، ثم قلبه مرة أخرى قبل إخراج الإناء من الفرن بحذر.

(e) يمكن أن يؤدي تسخين المشروبات في المايكروويف إلى غليان متاخر ومنفجر، لذا يجب توخي الحذر عند التعامل مع الوعاء.

٦. لا تستعمل مقياس درجة حرارة اللحوم التقليدي داخل فرن المايكروويف. لفحص درجة حرارة طهي المنشاوي والدجاج، استخدم مقياس حرارة خاص بأفران المايكروويف. كبديل عن ذلك، قد يستخدم مقياس حرارة اللحوم التقليدي بعد إخراج الطعام من الفرن. إذا كانت اللحوم أو الدجاج غير مكتملة الطهي، أعدها إلى الفرن لطهيها لمدة دقائق إضافية على مستوى الطاقة الموصى بها. من المهم جداً التأكد من طهي اللحوم والدجاج بشكل جيد.

٧. أوقات الطهي المذكورة في قسم دليل الطهي تقريبية. العوامل التي قد تؤثر على زمن الطهي هي درجة المحتوى المائي المفضلة ودرجة الحرارة المبدئية وارتفاع وكمية وحجم وشكل الطعام والأواني المستخدمة. كلما ازدادت خبرتك في استخدام الفرن، سيكون بإمكانك ضبط الزمن وفقاً لهذه العوامل.

# مخطط تمييز الأجزاء



**٨ زر تحرير الباب**  
اضغط لفتح الباب. فتح الباب أثناء الطهي سيوقف عملية الطهي دون إلغاء البرنامج. يُستأنف الطهي بمجرد إغلاق الباب والضغط على زر تشغيل/إيقاف. من الأمان تماماً فتح الباب في أي وقت أثناء برنامج الطهي ولا يوجد خطر التعرض لأشعة المايكروويف.

**٩ غطاء دليل الامواج (لا تنزع)**  
**١٠ الطوق الدوار**

- a. يجب تنظيف الطوق الدوار بشكل منظم لتجنب الضجيج الزائد.
- b. يجب استخدام الطوق الدوار والصينية الزجاجية معًا بنفس الوقت.

**١١ ضوء الفرن**  
سيتم تشغيل ضوء الفرن أثناء الطهي وأيضًا عند فتح الباب. سيتم إيقاف تشغيله بعد دقيقة واحدة إذا ترك الباب مفتوحًا.

**١٢ مفصلات الباب**  
لمنع وقوع إصابات شخصية عند فتح الباب أو إغلاقه، احرص على إبقاء أصابعك بعيدًا عن مفصلات الباب.

**١ نظام قفل الأمان للباب**  
**٢ نافذة الفرن**

نافذة الفرن مزودة بشريط رقيق حاجز للبخار (لا تقم بازالته)

**٣ فتحة تهوية الفرن**

**٤ الصينية الزجاجية**

a. لا تشغل الفرن دون وجود الطوق الدوار والصينية الزجاجية في مكانهما.

b. لا تستخدم أي صينية زجاجية أخرى بخلاف تلك المصممة خصيصاً لهذا الفرن. لا تستبدل أي صينية زجاجية أخرى.

c. إذا كانت الصينية الزجاجية ساخنة، اتركها لتبرد قبل التنظيف أو وضعها في الماء.

d. لا تطهو مباشرة على الصينية الزجاجية. ضع دائمًا الطعام على طبق آمن للاستخدام في المايكروويف، أو على رف داخل طبق آمن للاستخدام في المايكروويف.

e. ضع دائمًا الإناء في منتصف الصينية الزجاجية عند الطهي.  
f. إذا لامس الطعام أو وعاء الطهي الموجود على الصينية الزجاجية جرمان الفرن مسبباً توقف الصينية عن الدوران، ستدور الصينية تلقائياً في الاتجاه المعاكس. هذا الوضع طبيعي.

g. يمكن أن تدور الصينية الزجاجية في الاتجاهين.

**٥ كابل تزويد الطاقة الكهربائية**  
**٦ قابس تزويد الطاقة الكهربائية**

**٧ لوحة التحكم**

## ملاحظة

١. يستخدم الرسم التوضيحي السابق كمرجع فقط.
٢. الصينية الزجاجية هي الملحق الوحيد مع هذا الفرن. يجب شراء جميع أدوات الطهي الأخرى المذكورة في هذا الدليل بشكل منفصل.

# لوحة التحكم


- ١ شاشة العرض
- ٢ زر قدرة جزئية (انظر الصفحة ١٢)
- ٣ أزرار الوقت
- ٤ زر مستشعر إعادة التسخين (انظر الصفحة ١٦)
- ٥ زر مذوب جليد تربو (انظر صفحة ١٧)
- ٦ زر المشروبات (انظر الصفحة ١٨)
- ٧ زر القائمة التلقائية (انظر الصفحة ٢٣-١٩)
- ٨ زر الساعة/الموقت (انظر الصفحة ١٤، ١١)
- ٩ زر الطهي السريع ٣٠ (انظر الصفحة ١٣)
- ١٠ زر اختيار لأعلى/أسفل

## ١١ زر إيقاف/إلغاء

قبل الطهي: ضغطة واحدة تممس جميع تعليماتك.  
أثناء الطهي: نقرة واحدة لإيقاف الموقت لعمليات الطهي. ضغطة أخرى تلغى جميع تعليماتك وتظهر نقطتان رأسيةتان أو وقت اليوم على شاشة العرض.

## ١٢ زر تشغيل/ضبط

الضغط مرة واحدة يسمح ل الفرن بدء تشغيل الميزة المحددة. إذا تم فتح الباب أو الضغط على زر إيقاف/إلغاء مرة واحدة أثناء تشغيل الفرن، فيجب الضغط على زر تشغيل/ضبط مرة أخرى لإعادة تشغيل الفرن.



\* - قد يختلف تصميم لوحة التحكم الخاصة بك عن اللوحة المعروضة، لكن الكلمات الموجودة على الأزرار ستكون هي نفسها.

## ملاحظة

إذا تم ضبط عملية تشغيل ولم يتم الضغط على زر تشغيل/ضبط، بعد ٦ دقائق، سوف يلغى الفرن عملية التشغيل تلقائياً. سترجع الشاشة إلى وضع عرض الساعة أو النقطتين الرأستين.

## التنبيه الصوتي

عندما يتم الضغط على زر بشكل صحيح، سيسمع صوت التنبيه الصوتي. إذا تم الضغط على زر ولم يسمع التنبيه الصوتي، فإن الوحدة لا تقبل التعليمات أو لا يمكنها قولها، أو تم إيقاف تشغيل التنبيه الصوتي. سيصدر الفرن التنبيه الصوتي مررتين بين المراحل المبرمجة. في نهاية أي برنامج كامل، سيصدر الفرن التنبيه الصوتي خمس مرات.

# جدول أوانی الطهي وأدوات المائدة

المایکروویف	
لا	ورق الألومنيوم
نعم	طبق من الخزف
نعم	طبق التحمير
لا	أكواب ورقية بنية اللون
نعم	أواني الطعام آمنة للفرن/المایکروویف
لا	غير آمنة للفرن/المایکروویف
*نعم	للاستخدام لمرة واحدة أواني من الورق المقوى
نعم	آنية زجاجية آنية من الزجاج والخزف مخصصة للفرن
لا	غير مقاومة للحرارة
لا	أواني طهي معدنية
لا	الأربطة المعدنية القابلة للي
نعم	كيس الطهي بالفرن
نعم	المناشف الورقية والمناديل
نعم	رفوف إزالة الحديد البلاستيكي
نعم	اطباق بلاستيكية آمنة للمایکروویف
لا	غير آمنة للمایکروویف
نعم	غلاف بلاستيكي آمن للاستخدام في المایکروویف
نعم	قش، خوص، خشب
نعم	مقاييس الحرارة آمنة للمایکروویف
لا	تقليدي
نعم	ورق مشمع
*نعم	الأواني السليكون

\* راجع توصية الشركة المصنعة، يجب أن تحمل الحرارة أو اتبع تعليمات الوصفة.

# خيار التنبيه الصوتي

يحتوي الفرن على وضع "تشغيل التنبيه الصوتي" و "إيقاف التنبيه الصوتي". تتيح لك هذه الميزة الفريدة لفرن المايكرويف من باناسونيك تحديد الميزات الأولية غير المتعلقة بالطهي في الفرن الخاص بك.



٣. بعد الضبط، انقر فوق زر إيقاف/إلغاء للخروج



٤. اضغط على زر تشغيل/ضبط بعد توصيل بالكهرباء.  
٥. يتغير الوضع إلى "إيقاف التشغيل".  
الافتراضي هو "تشغيل".

## ملاحظة



١. لا يمكن تحديد الاختيار إلا عند توصيل الفرن بالكهرباء.
٢. سيؤدي النقر على زر اختيار لأعلى/أسفل مرة أخرى أثناء الخطوة ٢ إلى العودة إلى وضع "التشغيل" الأولي.

## ضبط قفل أمان الأطفال

جودة

تسمح لك هذه الميزة بمنع تشغيل الفرن من قبل الأطفال؛ مع ذلك، قد يظل الباب مفتوحاً.  
يمكن ضبط هذه الميزة عند عرض النقطتين الرئيسيتين أو الوقت من اليوم.

للإلغاء:

للحجب:




- اضغط على إيقاف/إلغاء ٣ مرات.  
ستختفي النقطتان الرئيسيتان أو الوقت. الوقت الفعلي لن يضيع.  
في شاشة العرض مجدداً.  
يظهر في شاشة العرض.



لتحبب أو إلغاء وظيفة قفل أمان الأطفال، يجب ضبط زر تشغيل/ضبط أو إيقاف/إلغاء / ٣ مرات خلال ١٠ ثوان.

## ضبط الساعة

يمكنك استخدام الفرن بدون ضبط الساعة.



٣. اضغط مرة واحدة.  
تتوقف النقطتان الرئيسيتان عن الوميض،  
و يتم إدخال الوقت الحالي من اليوم وتثبيته  
في شاشة العرض. يتم عد الوقت بالدقائق  
تصاعدياً.

٤. اضبط الوقت من خلال الضغط على أزرار الوقت.  
يظهر الوقت في شاشة العرض؛ تومض النقطتان  
الرئيسيتان.


١. اضغط مرتين.  
ستومض النقطتان الرئيسيتان في  
شاشة العرض.

## ملاحظة



١. لإعادة ضبط الوقت، كرر الخطوات ٣-١.
٢. تحفظ الساعة بالوقت الحالي مادام الفرن موصلاً بمصدر الكهرباء ويتم التزود بالكهرباء.
٣. الساعة مضبوطة على نظام عرض ١٢ ساعة.
٤. لا يعمل الفرن أثناء ومض النقطتين.

# ضبط قدرة جزئية



٤. اضغط على تشغيل/ضبط، سبأ العد التنازلي للوقت على شاشة العرض.
٥. اضف الوقت من خلال الضغط على أزرار الوقت. (١٠٠ وات: حتى ٣٠ دقيقة، مستويات الطاقة الأخرى: حتى ٩٩ دقيقة و ٥٠ ثانية)
٦. اضغط على زر اختيار لأعلى/أسفل لتحديد مستوى الطاقة. ستظهر الطاقة على شاشة العرض. (انظر الجدول أدناه)
٧. اضغط مرة واحدة لتحديد قدرة جزئية.

مستوى الطاقة	مثال على الاستخدام
١٠٠ وات (مرتفع)	على الماء. إعادة التسخين. طهي الخضار والأرز والمعكرونة والشعرية.
٨٠ وات (متوسط مرتفع)	طهي الدواجن واللحوم والكعك والحلوى. تسخين اللبن.
٦٠ وات (متوسط)	طهي اللحم البقرى والضأن والبيض والأسماك والمأكولات البحرية. إذابة الزبدة.
٤٠ وات (متوسط منخفض)	طهو الحساء واليختات وأطباق الطهي البطيء (القطع الأقل طرافة) على نار هادئة. إذابة الأطعمة المجمدة.
٣٠ وات (إزالة التجفيف)	إزالة التجفيف.
١٠٠ وات (منخفض)	الاحتفاظ بالأطعمة المطبوخة دافئة، الطهو البطيء.

## ملاحظة

- بإمكانك تحديد مستوى الطاقة بالضغط على زر قدرة جزئية أيضاً.
- من الممكن برمجة ما لا يزيد عن ٣ مراحل للطهي كمجموعة واحدة للطهي. الطهي على مرحلتين أو ٣ مراحل، كرر الخطوات ١-٣ أعلاه قبل الضغط على زر تشغيل/ضبط. عند تحديد ١٠٠ وات في المرحلة الأولى، يمكنك تخطي الخطوتين ٢-١. عند التشغيل، سيسمع التنبيه الصوتي مررتين بين كل مرحلة وأخرى. (يرجى الرجوع إلى صفحة ١٥ للاطلاع على التفاصيل).
- يمكنك زيادة وقت الطهي أثناء الطهي إذا لزم الأمر. يمكن زيادة الوقت بمضاعفات ١ دقيقة، حتى ١٠ دقائق. اضغط على زر ١ دقيقة حتى ١٠ دقائق كحد أقصى. لا يمكن تقليل وقت الطهي أثناء الطهي.
- لا تستخدم أواني معدنية في وضع المايكروويف.
- يمكن برمجة وقت الانتظار بعد ضبط قدرة جزئية والوقت. يرجى مراجعة تشغيل المؤقت صفحة ١٤.

# للطبخ باستخدام وظيفة الطهي السريع ٣٠

تتيح لك هذه الوظيفة ضبط وقت الطهي بسرعة بمضاعفات تبلغ ٣٠ ثانية.



٢. اضغط على تشغيل/ضبط.  
ستبدأ عملية الطهي ويظهر العد التنازلي للوقت على الشاشة. في نهاية الطهي، سيصدر التنبية الصوتية خمس مرات.


١. اضغط على خيار الطهي السريع ٣٠ لضبط وقت الطهي المطلوب (حتى ٥ دقائق).  
كل ضغط على تضييف ٣٠ ثانية. يظهر الوقت على شاشة العرض. مستوى الطاقة مصبوط مسبقاً على ١٠٠٠ وات.

## ملاحظة

١. هذه الميزة متاحة فقط لوضع قدرة جزئية. إذا رغبت في ذلك، يمكنك استخدام مستويات طاقة أخرى. حدد مستوى قدرة جزئية المطلوب قبل الضغط على خيار الطهي السريع ٣٠.
٢. بعد ضبط الوقت بواسطة الطهي السريع ٣٠، لا يمكنك استخدام أزرار ال الوقت.

## استخدام ميزة إضافة الوقت

هذه الميزة تسمح لك بإضافة وقت للطهي في نهاية الطهي السابق.



١. بمجرد انتهاء الطهي اليدوي، ستومض الشاشة بـ "٣٠".

٣. اضغط على تشغيل/ضبط.  
ستتم إضافة الوقت. سيبدا العد التنازلي للوقت على شاشة العرض.

٢. أضف وقت الطهي بالضغط على أزرار ال الوقت.  
الحد الأقصى لزمن الطهي:  
المايكروفي: ١٠٠٠ وات حتى ٣٠ دقيقة؛ مستوى  
الطاقة الأخرى تصل إلى ٩٩ دقيقة و ٥٠ ثانية.

## ملاحظة


١. تتوفر هذه الميزة فقط لميزات قدرة جزئية والطهي السريع ٣٠ والممؤقت ولا تتوفر للبرامج الثقافية.
٢. تتوفر ميزة إضافة الوقت فقط خلال دقيقة واحدة بعد الانتهاء من الطهي.
٣. يمكن استخدام ميزة (إضافة الوقت) بعد الطهي المكون من ٣ مراحل. مستوى الطاقة هو نفس المستوى في المرحلة الأخيرة.

# ضبط المؤقت

## (مؤقت المطبخ / وقت الانتظار / البدء المتأخر)


تتيح لك هذه الميزة برمجة وقت الانتظار بعد انتهاء الطهي، أو برمجة الفرن كمؤقت لمدة دقيقة أو ثانية، أو برمجة بدء التشغيل المتأجل.

لاستخدام مؤقت مطبخ




٣. اضغط على تشغيل/ضبط.  
سيبدأ العد التنازلي للوقت دون تشغيل الفرن.
٤. اضغط مرة واحدة على زرار الوقت.  
(حتى ٩٩ دقيقة و ٥٠ ثانية)
٥. اضغط على تشغيل/ضبط.  
سيبدأ الطهي. بعد الطهي سوف يبدأ العد التنازلي لوقت الانتظار دون تشغيل الفرن.

## لضبط وقت الانتظار



١. قم بضبط برنامج الطهي المطلوب، حتى مرحلتين.  
(انظر الصفحة ١٥)
٢. اضغط مرة واحدة على زرار الوقت.  
(حتى ٩٩ دقيقة و ٥٠ ثانية)
٣. حدد الوقت المطلوب من خلال الضغط على زرار الوقت.  
سيبدأ العد التنازلي لوقت الانتظار.
٤. اضغط على تشغيل/ضبط.

## لضبط البدء المتأخر



١. اضغط مرة واحدة على زرار الوقت.  
(حتى ٩٩ دقيقة و ٥٠ ثانية)
٢. حدد وقت التأخير المطلوب عن طريق الضغط على زرار الوقت.
٣. قم بضبط برنامج الطهي المطلوب، حتى مرحلتين.  
(انظر الصفحة ١٥)
٤. اضغط على تشغيل/ضبط.


## ملاحظة

١. إذا تم فتح باب الفرن أثناء ضبط وقت الانتظار، أو البدء المتأخر أو ضبط مؤقت المطبخ، فسيستمر الوقت على شاشة العرض في العد التنازلي.
٢. لا يمكن برمجة البدء المتأخر ووقت الانتظار معاً مع وظائف مذوب جليد تربو، أو المشروبات، أو مستشعر إعادة التسخين، أو القائمة التلقائية. وذلك لمنع ارتفاع درجة حرارة الطعام قبل أن يبدأ إزالة التجميد أو الطهي. قد يؤدي التغيير في درجة حرارة البداية إلى نتائج غير دقيقة.
٣. عند استخدام وقت الانتظار أو البدء المتأخر، يصل الأمر إلى مرحلتين من طاقة.

# الضبط ثلاثي المراحل

نتيج لك هذه الميزة برمجة ٣ مراحل طهي بشكل مستمر.

مثال: اضبط على نحو مستمر [١٠٠٠ وات] دقيقتان، و[٦٠٠ وات] ٣ دقائق، و[١٠٠ وات] دقيقتان.




٤. اضغط على زر الأسفل مرتين  
لتحديد "٦٠٠ وات".

٣. اضغط مرة واحدة لتحديد  
"١٠٠٠ وات".

٢. اضبط على دقيقتين من خلال  
الضغط على أزرار الوقت.

١. اضغط مرة واحدة  
لتحديد "١٠٠٠ وات".




٥. اضبط على ٣ دقائق من خلال  
الضغط على أزرار الوقت.

٦. اضغط مرة واحدة لتحديد  
"١٠٠٠ وات".

٧. اضغط على زر الأسفل ٥ مرات  
لتحديد "١٠٠ وات".

٨. اضبط على ٢ دقائق من خلال  
الضغط على أزرار الوقت.



٩. اضغط مرة واحدة.  
يظهر العد التنازلي للوقت للمرحلة الأولى على  
شاشة العرض.



## ملاحظة

١. عند التشغيل، سيصدر التنبيه الصوتي مررتين بين كل مرحلة وأخرى.
٢. هذه الميزة غير متوفرة في خاصية مذوب الجليد تربو والمشروبات ومستشعر إعادة التسخين والقائمة التقائية.

# لاستخدام مستشعر إعادة التسخين

تتيح لك هذه الميزة إعادة تسخين الأطعمة دون تحديد الأوقات ومستويات الطاقة. يكتشف المستشعر الحرارة والرطوبة الناتجة عن الطعام ويعيد تسخين طعامك تلقائياً.



- اضغط مرة واحدة لتحديد خاصية مستشعر إعادة التسخين.

## ٢. اضغط على تشغيل/ضبط.

بعد اكتشاف الحرارة والرطوبة بواسطة مستشعر Genius سيصدر الفرن صفيرًا مرتين، ويظهر الوقت المتبقى في نافذة العرض ويبدأ العد التنازلي.

الوزن الموصى به	
يجب طهي جميع الأطعمة مسبقاً. الأطباق المطبوخة في الطواجن، والوجبات المقotta في أطباق، والحساء، والبيخات، وأطباق المعكرونة (باستثناء اللازانيا)، والأطعمة المعلبة. يجب إعادة تسخين الأطعمة من الثلاجة أو درجة حرارة الغرفة، لا إعادة تسخين الأطعمة المجمدة في هذا الإعداد. لا تسخن في أوانى من ورق الألومينيوم أو أوانى بلاستيكية لأن وقت إعادة تسخينها غير ناجح. يجب تقطيع جميع الأطعمة بشكل آمن باستخدام غلاف بلاستيكي. وحيثما أمكن، بعد التسخين، تقلب الأطعمة والوقف لمدة ٣ إلى ٥ دقائق قبل التقديم.	١٢٥ غرام - ١٠ كجم مستشعر إعادة التسخين

## ملاحظة

- عند الرغبة، اضغط على أزرار اختيار لأعلى/أسفل لضبط وقت الطهي قبل الضغط على تشغيل/ضبط.
- إن إعادة التسخين باستخدام مستشعر Genius مناسبة للأطعمة المطهية مسبقاً سواء كانت مبردة أو في درجة حرارة الغرفة. تصلح هذه الميزة للأطباق المطبوخة في الطواجن، والوجبات المقotta في أطباق، والحساء، والبيخات، وأطباق المعكرونة (باستثناء اللازانيا)، والأطعمة المعلبة. يجب أن يتراوح وزن الطعام المعد تسخينه بين ١٢٥ غرام و ١ كجم. للأطعمة التي يقل وزنها عن ١٢٥ غرام وأكثر من ١ كجم، يستخدم إعداد القرفة الجزئية اليدوي.
- لا تتد تسخين الخبز أو المعجنات (الخام أو غير المطبوخة) أو المشروبات.
- لا تستخدم تجويف الفرن إذا كان ساخناً (بسبب الأطعمة التي تم طهيها من قبل).
- غطي الأطعمة بشكل آمن بغلاف بلاستيكي. (لا تستخدم أغطية الإغلاق بالضغط.)
- يجب عدم فتح الباب قبل ظهور الوقت في نافذة العرض.
- أثناء وقت التسخين، سيصدر الفرن "تنبيه صوتي" وبطريق بثقب/إعادة ترتيب الطعام. ليست هناك حاجة إلى إعادة التغطية إذا لم يكن ذلك مطلوباً.
- جميع الأطعمة يجب أن تبقى مغطاة لوقت الانتظار يبلغ على الأقل من ٣ إلى ٥ دقائق.

# ضبط مذوب جليد تربو

تسمح لك هذه الميزة بإذابة تجميد اللحوم، والدواجن، والأطعمة البحرية تلقائياً عن طريق ضبط وزن الطعام فقط. الكمية/الوزن ١٠٠ غرام إلى ٣٠٠٠ غرام.



٣. اضغط على تشغيل/ضبط.  
يظهر وقت إزالة التجميد على شاشة العرض ويبدأ بالبعد التقاطري.
٢. حدد وزن الطعام عن طريق الضغط على أزرار اختيار لاعلى/الأسفل.
١. اضغط مرة واحدة.  
(بلغ الوزن الافتراضي ١٠٠ غرام)

الحد الأقصى للوزن	الطعام
٣٠٠٠ غرام	لحم مفروم، قطع دجاج، قطع
٣٠٠٠ غرام	لحم بقري مشوي، لحم الصان، دجاج كامل
١٠٠٠ غرام	أسماك كاملة، شرائح سكالوب، روبيان، شرائح أسماك

## ملاحظة

يمكنك تحديد الوزن بالضغط على زر مذوب جليد تربو أيضًا.



## نصائح مذوب جليد تربو

يجب اتخاذ الحذر عند إذابة تجميد اللحوم التي تحتوي على عظام. على سبيل المثال، إذا كان اللحم مع العظام له نفس وزن اللحوم الصافية من دون عظام، فإن كمية اللحم الفعلية في الحالة الأولى أقل منها في الحالة الثانية. لذلك، فإن طرح ٥٠٠ غرام من اللحوم مع العظام أفضل لإزالة التجميد. اطرح ٢٥٠ غرام عند تذويب اللحوم التي تحتوي على عظام وتنزن أقل من ٢٠٠٠ غرام.

## عندما يصدر التنبية الصوتي مرتين

اقلب اللحم والدجاج والسمك والمحار. افصل اللحم المطهو ببطء، وقطع الدجاج، ورغيف اللحم. افصل رغيف اللحم عن الهمبرجر.

لإزالة الجليد في جميع الإجزاء بشكل متساو، اقلب الأطعمة أو حركها في العبوات تقدم إزالة التجميد.

## مفتاح إزالة التجميد




أزل غلاف شرائح الأسماك المخلية  
ووضعها على الصحن.

أزل غلاف اللحم النيء ووضعه  
على الصحن.

# لاستخدام المشروبات

هذه الميزة تسمح لك بإعادة تسخين القهوة/اللبن دون تحديد القدرة الجزئية والوقت.



٤. حدد كمية الطعام بالضغط على أزرار الاختيار لأعلى/أسفل.

٣. اضغط مرة واحدة للتأكيد.

٢. حدد رقم القائمة المطلوبة بالضغط على أزرار اختيار لأعلى/أسفل.

١. اضغط مرة واحدة لتحديد ميزة المشروبات.



٥. اضغط على تشغيل/ضبط.  
يظهر وقت إعادة التسخين على شاشة العرض ويبدا الحد التنازلي.

رقم القائمة	القائمة	حصة	الأوعية الموصى بها
١	قهوة	١-١ (٢ كوب من القهوة)	كوب آمن للاستخدام في المايكروويف
٢	لبن	١-٢ (٢ كوب من اللبن)	كوب آمن للاستخدام في المايكروويف

## ملاحظة



١. يمكنك تحديد رقم القائمة بالضغط على زر المشروبات أيضاً.
٢. استخدم كوباً آمناً للاستخدام في المايكروويف. يمكن أن تنفجر القهوة/اللبن الساخن إذا لم يتم مزجهما بالهواء. لا تسخن القهوة/اللبن في فرن المايكروويف الخاص بك دون التقليب المسبق والتقليل مجدداً خلال التسخين.
٣. يجب الحرص على عدم الإفراط في تسخين القهوة/اللبن عند استخدام ميزة المشروبات. الفرن مبرمج لإعطاء النتيجة المناسبة عند تسخين كوب واحد أو كوبين من القهوة/اللبن، بدءاً من درجة حرارة الغرفة للقهوة ودرجة حرارة الثلاجة لللبن. التسخين المفرط قد يزيد من خطر الحرائق أو انفجار السواقي.
٤. ١ كوب من اللبن ٢٠٠ مل إلى ٢٥٠ مل و ١ كوب من القهوة ١٥٠ مل إلى ٢٠٠ مل.

# لاستخدام القائمة التلقائية

## لاستخدام قوائم مستشعر الطهي

القائمة من ٣ - ١٥ هي قوائم مستشعر الطهي. تتيح لك هذه الميزة طهي الأطعمة دون الحاجة إلى تحديد الوقت ومستوى الطاقة. ما عليك سوى اختيار رقم القائمة المطلوبة، وسيقوم الفرن بطهي طعامك تلقائياً.



٤. اضغط على تشغيل/ضبط بعد اكتشاف الحرارة والرطوبة بواسطة مستشعر Genius سيصدر الفرن صفيرًا مرتين، ويظهر الوقت المتبقى في نافذة العرض وبينما العد التنازلي.
٣. اضغط مرة واحدة للتأكيد.
٢. حدد رقم القائمة المطلوبة بالضغط على أزرار اختيار لأعلى/أسفل لضبط وقت الطهي قبل الخطوة ٤.
١. اضغط مرة واحدة لتحديد ميزة القائمة التلقائية.

## ملاحظة

١. يمكنك تحديد رقم القائمة بالضغط على لوحة القائمة التلقائية أيضًا.
٢. إذا رغبت في ذلك، اضغط على أزرار اختيار لأعلى/أسفل لضبط وقت الطهي قبل الخطوة ٤.
٣. يجب عدم فتح الباب قبل ظهور الوقت في نافذة العرض.
٤. لا تستخدم الأطباق البلاستيكية إذا لا يمكن ضمان إحكام الغلق ما قد يؤدي إلى طهي غير صحيح.
٥. قم بطيهي الأطعمة فقط ضمن نطاقات الوزن الموضحة وباستخدام كما هو محدد.
٦. لمنع حدوث أي أخطاء أثناء برامجه المستشعر التلقائي تأكد من جفاف قاعدة الفرن والحاوية.
- ٧.خذ بعين الاعتبار بعض الاختلافات التي قد تطرأ على الطعام، وتأكد من أن الطعام مطبوخ جيداً وساخن قبل التقديم.

رقم القائمة	القائمة	الكمية/الوزن الموصى به	الأوعية الموصى بها
٣	ورق عنب	٦-٤ حصص	طاجن بغطاء أو غلاف بلاستيكي
٤	أرز كيسة	٤ حصص	طاجن بغطاء أو غلاف بلاستيكي
٥	الخضروات	٥٠٠ - ١٢٥ غرام	طاجن بغطاء أو غلاف بلاستيكي
٦	الخضروات المجمدة	١٠٠ - ١٢٥ غرام	طاجن بغطاء أو غلاف بلاستيكي
٧	الأسماك	٥٠٠ - ١٢٥ غرام	طبق آمن للاستخدام في المايكروويف مغلق بغلاف بلاستيكي
٨	قطع دجاج	١٠٠ - ٤٠٠ غرام	طاجن بغطاء أو غلاف بلاستيكي
٩	لحن البقر/لحن الصان	٨٠٠ - ٢٠٠ غرام	طاجن بغطاء أو غلاف بلاستيكي
١٠	معكرونة	٥٠٠ - ١٥٠ غرام	طاجن بغطاء أو غلاف بلاستيكي
١١	البطاطا	٩٠٠ - ٢٥٠ غرام	طاجن بغطاء أو غلاف بلاستيكي
١٢	الحساء	٣-٦ حصص	طاجن بغطاء أو غلاف بلاستيكي
١٣	الفاكهة	١٥٠ - ٧٠٠ غرام	طاجن بغطاء أو غلاف بلاستيكي
١٤	المربى	١٠٠ - ٥٠٠ غرام	طبق آمن للاستخدام في المايكروويف
١٥	البودنج	٤/٤ حصص	طبق آمن للاستخدام في المايكروويف

# لاستخدام القائمة التلقائية

(تابع)

## ٣. ورق عنب

ورق عنب (مرطبان، مغسول)

البطاطا (شرائح ١ سم)

الطاطام (شرائح ١ سم)

بصل (شرائح ١ سم)

ماء

ملح

الليمون (صغير الحجم، معصور طازج)

زيت الزيتون

## الخشوة

أرز متواضع الجبة (مغسول ومصفى)

أوراق البقدونس (مفرومة ناعماً)

بصل (صغير الحجم - متواضع الحجم، مقطع ناعم)

طاطام (قطعة إلى مكعبات صغيرة)

نعناع طحون/أوراق النعناع الطازجة

(مفرومة فرماً ناعماً)

زيت الزيتون

ملح

فلفل أسود

ليمون (معصور طازجاً)

ضع جميع مكونات الخشوة في وعاء كبير واتركها جانبياً.

## تحضير ورق العنبر

آخر ورق العنبر المخل من المرطبان، ثم افصل كل ورقة بلف عن الأخرى. اشطفهم بالماء البارد. ضع كل ورقة بشكل مسطح على صينية أو طبق كبير.

## عمل اللافاف

ضع ورقة عنب واحدة على سطح مستو مع توجيهه عرق الورقة إلى أعلى. أزل الساق ونخال منها باستخدام مقص المطبخ. ضع ملعقة واحدة مملوئة من الخشوة في خط مستقيم بالقرب من الساق، في منتصف الورقة. (عد حجم الخشوة حسب حجم كل ورقة). اطوي الجزء السفلي من الورقة فوق الحشوة، ثم اطوي الجانبين أيضاً، ولفها لتشكيل لفافة أسطوانية.

## الطبقات والطهي

اخلط ١/٢ ملعقة طعام من زيت الزيتون، وعصير ١/٢ ليمونة، و١/٢ ملعقة سكر من الملح في كوب لتحضير مزيج الليمون. قم بتوزيع حوالي ١/٢ ملعقة سكر من المزيج في قاع وعاء كبير. ضع طبقة من شرائح البطاطا ونصف كمية البصل المقطع، ثم ضع طبقتين من ورق العنبر المحسو. اثمر ملعقة سكر أخرى من المزيج. ضع شرائح البصل والبطاطا المتبقية والطاطام في الأعلى بحيث لا يظهر ورق العنبر المحسو. رش المزيج المتبقى. ضع طبقاً مقاوِماً للحرارة فوق الطبقات مثل الغطاء. صب الماء حول حواف الطبق حتى تغطيه اللافاف والخضروات بالماء بشكل كاف، ثم غطها بغطاء أو غلاف بلاستيكي. حدد البرنامج ثم اضغط على زر تشغيل/ضبط للمتابعة. عند انتهاء التسخين، حرك أكير كمية من الخضار. اتركها مغطاة لمدة ٢ إلى ٣ دقائق.

## ٥. الخضروات

مناسب لطيخ جميع أنواع الخضار ذات الأوراق والطازجة والطريقة، بما في ذلك البركولي، القرع، القرنيبيط، الملفوف، الهلبا، الفول والقصوليا واللوبينا، الكروفس، القرع الصيفي، السبانخ، الفليفلة أو خليط من هذه الخضار. يجب تقطير وتحضير الخضار وتقطيعها إلى قطع متساوية. أضف ملعقة طعام واحدة إلى ١ كوب من الماء إذا كان الخضار يبدو جاف فليلاً. اضف ماء إذا كنت تفضل ان يكون الخليط أكثر طراوة. ضع المزيج داخل وعاء بحجم مناسب. يمكن إضافة الزبدة، اعشاب مطيبة الخ، قبل الإحماء، ولكن لا تضيف الملح إلا عند التقديم. غط الطبق بشكل أمن بغلاف بلاستيكي أو غطاء. اختر البرنامج ثم اضغط على تشغيل/ضبط. افتح الباب التقليب عند سماح التقليب الصوتي مررتين أثناء الطهي، اضغط على زر تشغيل/ضبط للمتابعة. عند انتهاء التسخين، حرك أكير كمية من الخضار. اتركها مغطاة لمدة ٢ إلى ٣ دقائق.

# لاستخدام القائمة التلقائية

(تابع)

## ١. معكرونة

مناسب لطهي المعكرونة المجففة. ضع المعكرونة والماء في وعاء كبير الحجم لمنع الانسكاب عند الغليان. استخدم ماء الصنبور الساخن وفقاً للجدول أدناه. أضف ١ ملعقة طعام من الزيت، إذا كنت ترغب، قبل الطهي لمنع المعكرونة من الالتصاق ببعضها. قم بتغطيتها جزئياً بغطاء وحدد البرنامج ثم اضغط على تشغيل/ضبط. افتح الباب للتقليب عند سماع التبيبة الصوتية مرتين أثناء الطهي، اضغط على زر تشغيل/ضبط للمتابعة. في نهاية الطهي، انتظر لمدة ٥ إلى ١٠ دقائق واتركه مُطهى.

حجم الطبق	ماء	معكرونة
٣ لتر	٤ أكواب	١٥٠ غرام
٣,٥ لتر	٥ أكواب	٢٥٠ غرام
٥ لتر	٦ أكواب	٣٥٠ غرام
٥ لتر	٨ أكواب	٥٠٠ غرام

## ١١. البطاطا

يجب تقطيع البطاطا أو تحضيرها وتقطيعها إلى شرائح متساوية. أضف ملعقة طعام واحدة إلى ١/٤ كوب من الماء للخضروات. في حال الرغبة في قوام مجفف أو أكثر طراوة. ضع المحتويات في وعاء بحجم مناسب وغط بغلاف بلاستيكي أو غطاء. اختر البرنامج ثم اضغط على تشغيل/ضبط. افتح الباب للتقليب عند سماع التبيبة الصوتية مرتين أثناء الطهي، اضغط على زر تشغيل/ضبط للمتابعة.

## ١٢. الحساء

مناسب لطهي الخناث المحضررة من قطع اللحم أو الدواجن الأكثر قساوة. ضع جميع المكونات والسوائل في طاجن مناسب للمايكروويف ومقاوم للحرارة. احرص دائماً أن يكون ١/٢ عمق الحجم للبخار لمنع الغليان الزائد. اطهه مع التغطية بغلاف بلاستيكي أو غطاء. اختر البرنامج ثم اضغط على تشغيل/ضبط. افتح الباب للتقليب عند سماع التبيبة الصوتية مرتين أثناء الطهي، اضغط على زر تشغيل/ضبط للمتابعة.

الماء الموصى به	اللحاء	اللحوم	الخضروات	الماء
٦٠٠ مليلتر	٤٠٠ غرام	١٢٠٠ غرام	٤٠٠ غرام	٦٠٠ مليلتر
٣٠٠ مليلتر	٢٠٠ غرام	٦٠٠ غرام	٢٠٠ غرام	٣٠٠ مليلتر

## ٦. الخضروات المجمدة

مناسب لجميع أنواع الخضروات المجمدة. وضعها في حاوية آمنة للمايكروويف. لا تستخدِم الأطباق البلاستيكية. يتم تحقيق أفضل النتائج إذا تم وضع كميات كبيرة في طبقة واحدة. أضف ملعقة طعام واحدة إلى ١/٤ كوب من الماء للخضروات، إذا رغبت في ذلك. يمكن إضافة الزيادة، اعشاب مطيبة أخرى، قبل الإهماء، ولكن لا تضيف الملح إلا عند التقديم. قم بتغطية الأطباق بشكل آمن باستخدام غلاف بلاستيكي ووضع الحاوية في وسط صينية الزجاج. اختر البرنامج ثم اضغط على تشغيل/ضبط. افتح الباب للتقليب عند سماع التبيبة الصوتية مرتين أثناء الطهي، اضغط على زر تشغيل/ضبط للمتابعة. في نهاية الطهي ثقل الخضار وتتركها مغطاة لمدة ٢ إلى ٣ دقائق.

## ٧. الأسماك

مناسب لطيخ سمكة كاملة وشراح الأسمدة. اختر سمة مناسبة للطيخ بالمايكروويف وضعها كطبقة واحدة في وعاء غير عميق، مع مراعاة أن يكون جانب جلد السمكة لأسفل. أضف زبدة، بهارات، اعشاب مطيبة أو عصيرليمون لاعطاء نكهة. اقلب الاطراف الرفيعة لشراح الأسماك لمنع الطيخ الزائد. إذا تم حشي السمكة الكاملة بالتوابل، يمكن ان تحتاج إلى زيادة وقت الطيخ. غط بغلاف بلاستيكي. اختر البرنامج وثم اضغط على تشغيل/ضبط. اترك كميات كبيرة من الأسماك لمدة ٣ إلى ٥ دقائق بعد الطهي قبل التقديم. (يجب ألا يزيد سمك الأسماك عن ٣ سم)

## ٨. قطع دجاج

مناسب لطهي قطع الدجاج، أجنحة الدجاج، الأفخاذ، الأوراك، وغيرها. ويمكن أن تكون متباعدة مع المرق أو الخضار. مكان الدجاج على طبق المايكروويف آمن والطريق مقاوم للحرارة. غط الطبق بشكل آمن بغلاف بلاستيكي أو غطاء. اختر البرنامج وثم اضغط على تشغيل/ضبط. افتح الباب للتقليب عند سماع التبيبة الصوتية مرتين أثناء الطهي، اضغط على زر تشغيل/ضبط للمتابعة. واسمحوا بالتوقف من ٥ إلى ١٠ دقائق في نهاية الطهي.

## ٩. لحم البقر/لحم الصان

مناسب لطهي لحم البقر والصان. يمكن طهي اللحم المتبلاً مع المرق أو الخضروات. ضع اللحم البقر/لحم الصان على طبق آمن للاستخدام في المايكروويف و مقاوم للحرارة. غط الطبق بشكل آمن بغلاف بلاستيكي أو غطاء. اختر البرنامج وثم اضغط على تشغيل/ضبط. افتح الباب للتقليب عند سماع التبيبة الصوتية مرتين أثناء الطهي، اضغط على زر تشغيل/ضبط للمتابعة. ملاحظة: يجب إزالة اللحوم تماماً. يجب ألا تزيد سماكة اللحم عن ٢ سم.

# لاستخدام القائمة التلقائية

(تابع)

## ١٥. البوونج

مناسب لإعداد حচن فردية من البوونج الإسفنجي المعد على البخار. استخدم الخلطات الجاهزة المتوفرة في الأسواق أو الوصفات الفردية. غير مناسب لأنواع البوونج التي تحتوي على فواكه كثيفة القوام، انظر الجدول أدناه للاطلاع على الكميات.

٤ حচن	حستان	
١ كوب	١/٢ كوب	طحين ذاتي التخمير
١ ملعقة طعام	١/٢ ملعقة طعام	مسحوق الكاكاو
٣/٤ كوب	٦ كوب	سكر ناعم
٣/٤ كوب	٦ كوب	لين
١ ملعقة سكر	١/٢ ملعقة سكر	فانيليا
٥٠ غرام	٢٥ غرام	شيكولاتة
١٠٠ غرام	٥٠ غرام	زبدة
٣/٤ كوب	٦ كوب	سكر بني
٢ ملعقة طعام	١ ملعقة طعام	كاكاو، إضافي
١/٤ كوب	١/٤ كوب	ماء

انخلط الطحين والكاكاو داخل وعاء، أضف السكر، واللبن، وخلاصة الفانيليا. اخلط جيداً واترك المزيج جانباً. أذب شيكولاتة والزبد في وعاء منفصل مناسب للاستخدام في المايكروويف واسكب المزيج وهو ساخن. اخلط جيداً. ضع السكر البني والكاكاو والماء في إبريق. وزع الخليط في قاعدة طاجن بحجم مناسب وأمن للاستخدام في المايكروويف. ضع الإناء في وسط الصينية الزجاجية. اختر البرنامج وثم اضغط على تشغيل/ضبط. لا تستخدم غلاف بلاستيكي. اسمح بوقت ثبيت ١٠-٥ دقائق في نهاية الطهي.

## ١٦. الفاكهة

مناسب لطهي الفواكه التي تُطهى عادةً بالسلق أو على نار هادئة. ويمكن استخدام الفواكه، مثل التفاح والفواكه ذات النواة والكمثرى والتين والأناناس والكيوي والتوت. قشر الفاكهة وقطعها إلى قطع متساوية الحجم. ضع جميع المكونات في وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف. انظر الجدول أدناه للاطلاع على الكميات.

الفاكهة	١٥٠ غرام	٢٥٠ غرام	٥٠٠ غرام	٧٠٠ غرام
ماء	١٢٥ ملليلترًا	٢٥٠ ملليلترًا	٣٧٥ ملليلترًا	٥٠٠ ملليلترًا
سكر ناعم	٦ كوب	٦ كوب	١٤ كوب	٢٠ كوب

حرك المزيج حتى يذوب السكر. يمكن إضافة التوابل إذا رغبت في ذلك. قم بتنطحية الوعاء بشكل آمن لاستخدام غطاء أو غلاف بلاستيكي وضعه في وسط الصينية الزجاجية. اختر البرنامج وثم اضغط على تشغيل/ضبط. افتح الباب للتفتيب عند سماع التنبيه الصوتي مررتين أثناء الطهي، اضغط على زر تشغيل/ضبط للمتابعة.

## ١٧. العربي

مناسب لطهي مربى الفاكهة، مثل الفراولة، والتفاح، والعنب، والكيوي الخشن، إلخ. قشر وقطع الفاكهة إلى قطع بحجم القضماء (٢-١ سم) ووضعها داخل طاجن آمن للاستخدام في المايكروويف. أضف السكر الناعم، وعصير الليمون، وقطرة من الزيت النباتي. اخلط جيداً. لا تُغطي الوعاء وضعه في وسط الصينية الزجاجية. اختر البرنامج وثم اضغط على تشغيل/ضبط. افتح الباب للتفتيب عند سماع التنبيه الصوتي مررتين أثناء الطهي، اضغط على زر تشغيل/ضبط للمتابعة. قلب المزيج في منتصف ونهاية الطهي لمنع التصاق الطعام. احفظه في الثلاجة لفترة أطول من التخزين. انظر الجدول أدناه للاطلاع على الكميات.


الفاكهة	سكر ناعم	عصير ليمون
١٠٠ غرام	٥٠ غرام	١/٢ ملعقة طعام
٢٠٠ غرام	١٠٠ غرام	١ ملعقة طعام
٣٠٠ غرام	١٥٠ غرام	١/٢ ملعقة طعام
٤٠٠ غرام	٢٠٠ غرام	٢ ملعقة طعام
٥٠٠ غرام	٢٥٠ غرام	١/٢ ملعقة طعام

# لاستخدام القائمة التلقائية

(تابع)

## لاستخدام قوائم الإذابة والتثبين

القائمة من ١٦ إلى ١٩ هي قوائم الإذابة والتثبين. تسمح لك هذه الميزة بإذابة الأطعمة أو تثبيتها من دون تحديد الوقت ومستوى الطاقة. ما عليك سوى تحديد رقم القائمة والوزن المطلوبين، وسيقوم الفرن بإذابة الطعام أو ثبيته تلقائياً.



٤. حدد وزن الطعام عن طريق الضغط على أزرار اختيار أعلى/أسفل.
٣. اضغط مرة واحدة للتأكيد.
٢. حدد رقم القائمة المطلوبة بالضغط على أزرار اختيار أعلى/أسفل.  
(انظر الجدول أدناه)
١. اضغط مرة واحدة لتحديد ميزة القائمة التلقائية.

رقم القائمة	القائمة	الوزن	الأوعية الموصى بها
١٦	جبنه كريمية	٥٠ غرام	طبق آمن للاستخدام في المايكروويف مغلف بغلاف بلاستيكي
١٧	شيكولاتة	٥٠ غرام	طبق آمن للاستخدام في المايكروويف
١٨	زبدة	٥٠ غرام	طبق آمن للاستخدام في المايكروويف مغلف بغلاف بلاستيكي
١٩	ايس كريم	٣٠٠ غرام	-

## ١٨. زبدة

انزع الغلاف، قطع الزيد إلى مكعبات بحجم ٣ سم، وضعها في المايكروويف في وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف. أذيبها مع التغطية بغلاف بلاستيكي. اختر البرنامج والوزن ثم اضغط على تشغيل/ضبط. قلب بعد الطهي. إذا كان الطعام يحتاج وقت طهي أطول أو كان الوزن يتعدى المدى، استخدم ميزة إزالة التجميد.

## ١٦. جبنة كريمية

انزع الغلاف وقطع الجبن إلى مكعبات بحجم ٣ سم ووضعها بوعاء/طبق آمن للاستخدام في المايكروويف. غط بغلاف بلاستيكي. اختر البرنامج والوزن ثم اضغط على تشغيل/ضبط. إذا كان الطعام يحتاج وقت طهي أطول أو كان الوزن يتعدى المدى، استخدم ميزة إزالة التجميد.

## ١٧. شيكولاتة

انزع الغلاف وكسر شيكولاتة إلى قطع صغيرة وضعها في وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف. اطه دون وضع غطاء. اختر البرنامج والوزن ثم اضغط على تشغيل/ضبط. بعد التسخين، قلب حتى الذوبان الكامل. إذا كان الطعام يحتاج وقت طهي أطول أو كان الوزن يتعدى المدى، استخدم ميزة إزالة التجميد.

**ملاحظة:** يبقى شكل شيكولاتة ثابتاً حتى عند تثبيتها.

## ملاحظة

١. يمكنك تحديد رقم القائمة عن طريق الضغط على زر القائمة التلقائية أيضاً.
٢. عند تحديد برنامج القائمة التلقائية، يظهر رقم القائمة على الشاشة.
٣. اطه الأطعمة ضمن نطاق الوزن الموصوف.
٤. زن دائمًا الطعام بدلاً من الاعتماد على المعلومات الموجودة على العبوة.
٥. تستفيد معظم الأطعمة من وقت الانتظار، بعد الطهي باستخدام برنامج القائمة التلقائي، للسماح للحرارة بالاستمرار في الانتقال إلى المركز.
٦. خذ بعض الاعتبار بعض الاختلافات التي قد تطرأ على الطعام، وتتأكد من أن الطعام مطبوخ جيداً وساخن قبل التقديم.

# قبل استدعاء خدمات الصيانة

## جميع هذه الاعراض اشياء عاديّة:

قد يحدث تشويش لبعض محطات الإذاعة، أو التلفزيون، أو الراي فاي، أو الهاتف اللاسلكي، أو جهاز مراقبة الأطفال، أو البلوتوث، أو أي جهاز لاسلكي آخر عند الطهي باستخدام فرن المايكروويف. هذا التشويش يشبه التشويش الذي يحدث بسبب الأجهزة الصغيرة مثل الخلاط، والمكبس الكهربائية، ومجفف الشعر، وغيرها، ولا يعني وجود عطل في الفرن.	يسبب الفرن تشويش لجهاز التلفزيون.
انثناء الطهي، تتصاعد الأبخرة والهواء الدافي من الطعام. يخرج معظم البخار والهواء الدافي من فتحات التهوية في الفرن، ولكن بعض البخار ينكشف على الأسطح الأكثر برودة مثل تجويف الفرن وعلى باب الفرن. هذا الوضع طبيعي. أمسح دائماً للتخفيف بعد أن يبرد الفرن.	ينتراكم البخار في تجويف الفرن ويخرج الهواء الدافي من فتحات الفرن.
انثناء الطهي، ينكشف بعض البخار على الأسطح الأكثر برودة، مثل باب الفرن. استخدام المنتج طبيعي وأمن.	ينتراكم البخار داخل الفرن.
تشغيل الفرن وهو فارغ لفترة قصيرة لا يُنْتَلُ الفرن. مع ذلك، لا نوصي بذلك.	شغلت الفرن بصورة عفوية دون وجود طعام داخله.

العلاج	السبب المحتمل	المشكلة
انزع القابس من فتحة تزويد الطاقة الكهربائية، وانتظر لمدة ١٠ ثوان ثم أعد إدخال القابس فيها مرة أخرى.	قابس الفرن غير موصل جيداً.	← الفرن لا يعمل.
اتصل بمركز الخدمة المتخصص.	قطاع الدائرة الكهربائية أو المصهر مفصول أو محترق.	
قم بتوصيل جهاز آخر بفتحة تزويد الطاقة الكهربائية للتأكد مما إذا كانت تعمل بصورة صحيحة أم لا.	هناك مشكلة أو عطل في فتحة تزويد الطاقة الكهربائية.	
أغلق الباب جيداً.	باب غير محكم الإغلاق بشكل كامل.	← الفرن لا يبدأ الطهو.
اضغط زر تشغيل/ضبط .	لم يتم ضغط زر تشغيل/ضبط بعد البرمجة.	
اضغط على زر إيقاف/إلغاء لإلغاء البرنامج السابق ثم برمج الفرن مرة أخرى.	تم إدخال برنامج آخر بالفعل للفرن.	
برم杰 الفرن مرة أخرى حسب تعليمات التشغيل.	لم يتم إدخال البرنامج بصورة صحيحة.	
برمجة الفرن مرة أخرى.	تم الضغط على زر إيقاف/إلغاء عن طريق الخطأ.	
نظف هذه الأجزاء وفقاً لقسم "العناية بفرن المايكروويف الخاص بك" (انظر الصفحة التالية).	الطوق الدوار وقاع الفرن متتسخان.	عندما يتم تشغيل الفرن، هناك موضوعات تصدر من الصينية الزجاجية.
قم بإلغاء تنشيط القفل عن طريق الضغط على زر إيقاف/إلغاء ٣ مرات.	تم تفعيل قفل أمان الأطفال عن طريق الضغط على زر تشغيل/ضبط ٣ مرات.	← " " يظهر على شاشة العرض.
اتصل بمركز الخدمة المعتمد.	تشير الشاشة إلى وجود مشكلة في نظام توليد الموجات الدقيقة.	← يظهر "H + رقم (على سبيل المثال H٩٨)" على شاشة العرض.

إذا بدا أن هناك مشكلة في الفرن، اتصل بمركز خدمة معتمد.

# الغاية بفرن المايكروويف الخاص بك

٦. من الضروري في بعض الأحيان إزالة الصبّينة الزجاجية للتنظيف. أغسل الصبّينة بالماء الدافئ أو في غسالة الصحون.
٧. يجب تنظيف الطوق الدوار بشكل منتظم لتجنب الضجيج الزائد. امسح السطح السفلي للفرن ببساطة بمنظف معتدل أو بالماء أو بمنظف التوازن وجفنه. يمكن غسل الطوق الدوار بماء فاتر وصابون خفيف أو في غسالة الصحون. تتجمع أبخرة الطهي أثناء الاستخدام المتكرر ولكن لا تؤثر بأي حال على السطح السفلي أو الدوار الطوق الدوار. عند إزالة الطوق الدوار من أرضية التجويف للتنظيف، تأكد من إعادة وضعه في الموضع الصحيح.
٨. يجب عدم استخدام منظف بالبخار للتنظيف.
٩. عندما يصبح من الضروري استبدال ضوء الفرن، يُرجى استشارة أحد الموزعين لاستبداله.
١٠. يجب تنظيف الفرن بانتظام وإزالة أي رواسب غذائية.

١. قم بإيقاف تشغيل الفرن ونزع القابس من المقبس قبل التنظيف، إن أمكن.
٢. حافظ على تجويف الفرن نظيفاً. عندما تلتصل المواد الغذائية أو السوائل المنسكبة بجداران الفرن، امسح الجدران بقطعة قماش مبللة. يمكن استخدام منظف معتدل إذا أصبح الفرن متسخاً جداً. لا يُنصح باستخدام المنظفات القوية أو المواد الكاشطة.
٣. يجب تنظيف أسطح الفرن الخارجية بقطعة قماش مبللة. لمنع تلف الأجزاء العاملة داخل الفرن، يجب عدم السماح للماء بالتسرب إلى فتحات التهوية.
٤. لا تسمح بوصول البلى للوحة التحكم. نظف باستخدام قطعة قماش مبللة ناعمة. لا تستخدم المنظفات أو المواد الكاشطة أو المنظفات الرشاشة على لوحة التحكم. عند تنظيف لوحة التحكم، اترك باب الفرن مفتوحاً لمنع تشغيل الفرن عرضياً. بعد التنظيف اضغط على زر إيقاف/إلغاء لمسح شاشة العرض.
٥. إذا كان البخار يتراكم داخل الفرن أو حول الجزء الخارجي من باب الفرن، امسح بقطعة قماش ناعمة. قد يحدث هذا عندما يتم تشغيل فرن المايكروويف في ظروف عالية الرطوبة ولا يشير بأي حال إلى خلل في الوحدة.

## المواصفات الفنية

اسم الموديل:	NN-ST65QB	اسم الموديل:	NN-ST67QS
مصدر الطاقة:	٢٣٠-٢٢٠ فولت، ٥٠ هرتز	مصدر الطاقة:	٢٣٠-٢٢٠ فولت، ٦٠ هرتز
استهلاك الطاقة الكهربائية:	٥,٣ أمبير ١٢٥٠ وات	استهلاك الطاقة الكهربائية:	٦,٠ أمبير ١٢٦٠ وات
طاقة الطهي:	١٠٠٠ وات	طاقة الطهي:	٥٢٥ مم × ٣١٠ مم × ٣٨٨ مم
الأبعاد الخارجية (عرض × ارتفاع × عمق):	٣٥٥ مم × ٢٥١ مم × ٣٦٥ مم	الأبعاد الخارجية (عرض × ارتفاع × عمق):	٣٨٨ مم × ٣١٠ مم × ٥٢٥ مم
الحجم الكلي لتجويف الفرن:	٣٤٠ مم	الحجم الكلي لتجويف الفرن:	٢٢ لترًا
قطر الصبّينة الزجاجية:	٢٤٥٠ ميجاهرتز	قطر الصبّينة الزجاجية:	١١,٣ كجم تقريباً
تردد التشغيل:		الوزن بعد إزالة التغليف:	

\* إجراء الاختبار حسب IEC

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق.

من أجل معرفة متطلبات الفولتية وشهر الإنتاج والبلد ورقم التسلسل، يرجى الرجوع إلى لوحة التعريف الموجودة على فرن المايكروويف.

التخلص الصحيح من هذا المنتج سيساعد في حفظ الموارد القيمة ومنع أي آثار سلبية محتملة على صحة الإنسان والبيئة يمكن أن تنشأ من التعامل غير اللائق مع النفايات.

يرجى الاتصال بسلطة محلية للحصول على مزيد من التفاصيل حول أقرب نقطة تجميع مخصصة لديك.