

Panasonic®

Instruções de Operação Refrigerador (Para uso doméstico)

modelos: **NR-BT40BD1**
NR-BT42BV1



NR-BT42BV1X

Agradecemos pela aquisição deste produtos Panasonic.
- Por favor, leia estas instruções cuidadosamente para o uso seguro e correto deste refrigerador.



CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

SISTEMA INVERTER × apenas para o modelo NR-BT42BV1

De acordo com a mudança de temperatura dentro do compartimento do refrigerador, o motor opera em diferentes velocidades. Quando a temperatura está estável, o motor opera a uma velocidade mais baixa (economia de energia). Quando um resfriamento mais intenso for necessário, o motor irá operar a uma velocidade mais alta.

FUNÇÃO VITAMIN SAFE × apenas para o modelo NR-BT42BV1

Vitamin safe é uma tecnologia Panasonic com 2 flashes de LED's para simular os tons azul e verde da luz solar. Essa combinação de luz simula o efeito da fotossíntese natural das frutas e verduras, como se fosse o sol. Assim, os processos naturais continuam e os nutrientes dos alimentos armazenados na gaveta de frutas e verduras são potencializados e preservados por mais tempo. (Para o modo de operação, verificar pág. 13).

FUNÇÃO TURBO

Permite que seu refrigerador funcione em potência máxima durante um período de até 150 minutos, fazendo com que o resfriamento ou congelamento dos alimentos seja mais rápido. Esta função é indicada após o abastecimento com alimentos (Compras) ou para casos onde a porta do refrigerador será aberta com uma maior frequência (Festa). (Para o modo de operação, verificar pág. 13).

AUSÊNCIA DE CFC

Este refrigerador utiliza MATERIAIS TOTALMENTE ISENTOS DE CFC tanto para o fluido refrigerante [Iso-Butano (R600a)] como para o fluido isolante (Ciclo-Pentano). Portanto, este produto não destrói a camada de ozônio e não exerce quase nenhum efeito sobre o aquecimento global.

ÍNDICE

Preparativos

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Página 4
CUIDADOS AO UTILIZAR O REFRIGERADOR	6

Como utilizar

INSTALAÇÃO	8
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	9
PRINCIPAIS COMPONENTES	10
COMO ENTENDER E OPERAR O PAINEL DE CONTROLE	11
FUNÇÕES E OPERAÇÕES	13

Quando necessário

COMO LIMPAR O REFRIGERADOR	14
DICAS DE USO	15
GUIA DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS	16
ESPECIFICAÇÕES	17
CERTIFICADO DE GARANTIA	19

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Certifique-se de observar as recomendações indicadas a seguir

Estas precauções devem ser tomadas para impedir acidentes ou danos à sua propriedade.

- As descrições abaixo são classificadas pelo grau de perigo ou danos em caso de utilização incorreta do produto.



ADVERTÊNCIA

Este símbolo alerta sobre riscos de ferimentos ou até risco de morte.



CUIDADO

Este símbolo alerta sobre riscos de ferimentos ou danos à propriedade.



Estes símbolos significam uma ação proibida.



Este símbolo significa uma ação necessária.



Este símbolo significa Risco de fogo / Materiais inflamáveis

ADVERTÊNCIA

Caso os símbolos não sejam respeitados podem ocorrer incêndio, ferimentos, explosão e choque elétrico.


Em caso de emergência



- Não utilize aparelhos elétricos dentro do compartimento de armazenamento de alimentos do refrigerador, exceto se forem do tipo recomendado pelo fabricante.
- Não armazene substâncias explosivas como, por exemplo, latas de spray com propelentes e produtos químicos inflamáveis ou amostras científicas neste refrigerador.



- Os trabalhos de manutenção devem ser realizados somente por técnicos da rede autorizada Panasonic.
- Durante o transporte e instalação, assegure-se de que os tubos do circuito de refrigeração não estejam danificados.
- Em caso de ocorrência de quaisquer danos aos tubos, evite a exposição a chamas abertas e a quaisquer dispositivos que gerem faísca. Desconecte o cabo de força do refrigerador da tomada.
- Antes de ligar seu refrigerador, solicite a um eletricista para verificar a instalação elétrica de sua residência. Sua rede elétrica deve estar conforme a norma NBR5410.
- Verifique se a tomada onde será ligado o refrigerador está aterrada adequadamente.



Não modifique o cabo de força e nem use adaptadores para ligar o seu refrigerador. Use uma tomada exclusiva padrão ABNT. Verifique se a tensão da tomada corresponde à tensão do refrigerador.

Em caso de emergência



- Notifique (informe) os detalhes à Assistência Técnica Autorizada Panasonic para as ações e recomendações necessárias.
- Interrompa o uso do refrigerador imediatamente se ocorrer alguma anormalidade ou falha, e desconecte o cabo de força do refrigerador da tomada.
Exemplos de anormalidades e falhas:
 - Cabo de força ou seu plugue quentes (acima de um limite razoável).
 - Cabo de força danificado ou deformado.
 - Odor de algum material queimado.
- Se o seu refrigerador não estiver aterrado adequadamente, eventualmente você poderá sentir um leve formigamento por eletricidade ao tocar em algumas partes metálicas. Porém, isso é uma condição normal do sistema inverter.
- Se você detectar vazamento de gás (como, por exemplo, gás de cozinha), não toque no refrigerador e abra as janelas para ventilar a cozinha.
- O gás refrigerante utilizado é inflamável. Se o circuito de passagem do gás refrigerante (tubulação) for danificado, abra as janelas para ventilar a cozinha e entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada Panasonic. (Caso contrário poderá ocorrer ignição e/ou explosão)
- Não desmonte, repare ou modifique o refrigerador. Se você desejar reparar o refrigerador, por favor, consulte a Assistência Técnica Autorizada Panasonic.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento.

Quando reciclar o produto



- Antes de levar o refrigerador para a reciclagem, remova todas as borrachas de vedação da porta para evitar que uma criança possa se esconder dentro do refrigerador.
- As etiquetas de advertência devem ser mantidas afixadas durante toda a vida útil do refrigerador.
- Este manual de instruções deve acompanhar sempre o produto para uma correta utilização por todos os usuários.
- O Ciclo-Pentano é utilizado para o isolamento do refrigerador e o fluido inflamável Iso-Butano (R600a) é utilizado como um gás refrigerante. Quando descartar este refrigerador, consulte as leis locais sobre reciclagem.

Para o manuseio do cabo de força e de seu plugue



- Não conecte ou desconecte o plugue do cabo de força com as mãos úmidas.
- Não permita que o cabo de força ou o seu plugue sejam danificados. Se o cabo de força for danificado, ele deve ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada Panasonic.
- Desconecte o plugue do cabo de força da tomada quando limpar o refrigerador.
- Conecte a uma fonte de alimentação compatível com a tensão indicada na etiqueta do produto e insira o plugue do cabo de força completamente na tomada.
- Utilize uma tomada específica para o refrigerador. Não conecte diversos aparelhos à mesma tomada; não deixe o cabo de força enrolado.
- Remova a poeira acumulada periodicamente sobre o plugue do cabo de força.
- Se você detectar um vazamento de gás, não toque no plugue do cabo de força e ventile bastante a cozinha.
- A parte traseira do refrigerador apresenta risco de corte ou ferimento. Cuidado ao manusear o cabo de força ou outras peças nessa área.

Ao utilizar o refrigerador



- Não danifique o circuito de passagem do gás refrigerante (tubulação localizada na parte traseira do refrigerador). O gás refrigerante é inflamável e pode gerar fogo, causando explosão.
- Não toque no compressor ou nos tubos já que estas áreas estão sempre sujeitas a altas temperaturas.
- Não deixe crianças se pendurarem na porta do refrigerador, pois pode haver risco de queda. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não utilizem o refrigerador de forma incorreta.
- Não coloque qualquer recipiente com água na parte superior do refrigerador.
- Não obstrua as laterais ao redor do refrigerador. (Se o gás refrigerante vazar poderá incendiar-se).
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, exceto que sejam supervisionadas pela pessoa responsável por sua segurança.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

! CUIDADO

Caso os símbolos não sejam respeitados pode ocorrer acidentes e ferimentos.

Quando abrir/fechar as portas...



- Quando abrir o refrigerador, tenha cuidado para não prender a mão de outra pessoa que esteja segurando a porta.
- Atente ao espaçamento entre as portas. Elas podem comprimir a sua mão quando forem fechadas.



Quando armazenar alimentos...



- Não aplique impactos fortes às prateleiras de vidro. (Caso contrário estas prateleiras podem quebrar e causar ferimentos).
- Não congele garrafas de vidro. (Se o líquido em uma garrafa de vidro for congelado e a garrafa romper, poderão ocorrer ferimentos)



Quando movimentar o refrigerador...



- Segure o refrigerador firmemente quando transportá-lo.
- Coloque um material sobre o piso para protegê-lo ao movimentar o refrigerador.
- Não transporte o refrigerador na posição horizontal (Pág. 8). Quando mover o seu refrigerador sem a sua embalagem de transporte aguarde 10 minutos para ligá-lo depois que o refrigerador for posicionado na posição vertical.



CUIDADOS AO UTILIZAR O REFRIGERADOR

Quando armazenar alimentos...

- Não coloque itens maiores que as bandejas ou prateleiras. Caso isso ocorra, corre-se o risco da porta não fechar. Caso a porte fique aberta o consumo de energia irá aumentar e pode ocorrer formação de gelo na parede do refrigerador.
- Não abra o refrigerador desnecessariamente e nem deixe-o aberto durante longos períodos, para prevenir a condensação de água dentro do refrigerador e desperdício de energia.
- Verifique frequentemente a vedação da porta; ela deve ser fechada no corpo do refrigerador completamente.



Quando utilizar o refrigerador...

- Quando o plugue do cabo de força for desconectado da tomada, deixe o refrigerador desligado durante 10 minutos antes de ligá-lo novamente. Caso contrário, o compressor poderá não funcionar.
- Não coloque nada na parte superior do refrigerador. Caso contrário, os objetos poderão cair devido à vibração do refrigerador.
- Ajuste a temperatura de acordo com as condições de operação reais para maximizar a economia de energia.
- Se pretende ausentar-se durante vários dias e não houver necessidade de manter nenhum produto dentro do refrigerador, o plugue deve ser desconectado da tomada de força para economizar energia e as portas devem ficar abertas para evitar proliferação de bactérias.

Quando limpar...


- Não limpe o refrigerador com produtos químicos. Isto irá gerar corrosão na superfície e poderá danificar seu acabamento. Utilize preferencialmente pano umedecido (pág. 16).
 - Não coloque suas mãos ou pés por debaixo do refrigerador (as bordas do refrigerador podem causar cortes).
 - Não toque no compressor ou nos tubos.
- Ao funcionar, esta área tem elevada temperatura, podendo causar queimaduras.

Quando armazenar alimentos...

- Não coloque alimentos quentes/aquecidos no refrigerador. Armazene os alimentos e bebidas quentes depois de resfriados(as).



- Não sobrecarregue o refrigerador. Espaços devem ser deixados entre os alimentos para manter o efeito de resfriamento.



- Armazene frutas e vegetais na sua gaveta apropriada onde a umidade acumulada ajuda a preservar a qualidade dos alimentos por períodos de tempo prolongados.



- Água potável, garrafas de bebidas, etc. devem ser vedadas para não expelirem odores.



- Alimentos como, por exemplo, vegetais, frutas e alimentos frescos devem ser embalados apropriadamente antes do congelamento e refrigeração.
- Coloque os alimentos como carnes ou peixes no freezer se desejar armazená-los durante um longo período de tempo.
- Se você colocar produtos de alta umidade no refrigerador, eles devem ser vedados e/ou embalados para prevenir a formação de gelo no compartimento do refrigerador.



ESTE REFRIGERADOR DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO.

Tais como:


- Áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas em fazenda, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
- Ambientes do tipo Albergues;
- Buffet e outras aplicações de não varejo.

Antes de ligar este refrigerador a tomada, certifique-se que todas as fitas adesivas e calços de isopor, utilizados para a fixação de prateleiras e gavetas para o transporte, sejam retiradas.

INSTALAÇÃO

Distância da parede

- A distância da parte superior do refrigerador até o teto (ou outros itens) deve ser de pelo menos 5cm.
- A distância entre a parede e a parte traseira do refrigerador deve ser de pelo menos 10cm.
- A distância entre as laterais do refrigerador e a parede (ou de outros itens) deve ser de pelo menos 5cm.



Áreas ao redor do local de instalação do refrigerador

- Não posicione o refrigerador em um local úmido já que a ferrugem pode se formar e causar choque elétrico.
- Não instale o refrigerador diretamente exposto à luz solar, já que o calor e a luz podem aumentar a sua temperatura.
- Não bloquee as aberturas ao redor do refrigerador.
- O refrigerador deve ser posicionado em um local onde haja boa circulação de ar.
- Caso o refrigerador seja instalado em uma superfície irregular, ajuste os pés niveladores para que o refrigerador fique estável.
- Não instale o refrigerador próximo a uma fonte geradora de calor (fornos, aquecedores, etc.).

Quando mover ou transportar o refrigerador

- Não transporte o refrigerador na posição horizontal. (Poderá causar danos)**

Não transporte o refrigerador na posição horizontal. Quando mover o seu refrigerador sem a sua embalagem de transporte aguarde 10 minutos para ligá-lo depois que o refrigerador for posicionado na posição vertical. Ao transportar com carrinho, utilize sempre a lateral, nunca apoie pela porta ou pelo painel traseiro.

- Remova os alimentos e bebidas armazenados no refrigerador e descarte a água e o gelo remanescente. Em seguida mova o refrigerador com a ajuda de pelo menos mais uma pessoa.**

- Desconecte o cabo de força da tomada.
- Remova alimentos, bebidas e gelo.
- Limpe a parte interna do refrigerador.
- Aguarde o descongelamento total (mínimo 6 horas com as portas abertas)
- Levante os pés niveladores e coloque o refrigerador voltado para frente.
- Quando mover o refrigerador, retire a água do recipiente de água na parte traseira do refrigerador.

Observações

- Se o período de descongelamento não for respeitado poderá haver derramamento de água quando o equipamento for movido.

Nivelamento do Refrigerador

Coloque o refrigerador no local escolhido e com a ajuda de uma pessoa, ajuste os pés niveladores até que os mesmos estejam bem apoiados no chão. Caso seja necessário, incline levemente o refrigerador para facilitar o ajuste dos pés.

Procure deixar o refrigerador com uma leve inclinação para trás, facilitando o fechamento das portas.


Para evitar ruídos e vibrações, não deixe o refrigerador inclinado para frente ou para os lados e sempre deixe os rodízios traseiros bem apoiados no chão.

A falta de nivelamento pode ocasionar dificuldade no fechamento da porta. Caso ocorra, nivele o produto novamente.



Cuidado ao girar o pé nivelador. A parte inferior do refrigerador pode apresentar arestas cortantes que podem causar ferimentos.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES




COMPARTIMENTO DO FREEZER


- ① Compartimento de Extra congelamento
- ② Bandejas de gelo
- ③ Controle do Fluxo de ar
- ④ Prateleiras da porta do Freezer

COMPARTIMENTO DO REFRIGERADOR

- ⑤ Compartimento Extra Frio e Lata Extra Frio
- ⑥ Iluminação LED
- ⑦ Bandeja de ovos
- ⑧ Prateleiras de vidro temperado
- ⑨ Prateleira de Plástico reforçado
- ⑩ Gaveta de Frutas, legumes e verduras
- ⑪ Prateleiras da porta do refrigerador
- ⑫ Separador de garrafas
- ⑬ Prateleira de garrafas



*NR-BT42BV1




Outras partes

- ⑭ Pé nivelador (dois lados)
- ⑮ Painel de controle da porta
- ⑯ Bandeja de evaporação de água
- ⑰ Compressor

PRINCIPAIS COMPONENTES

Compartimento de Extra congelamento (1)




Esse compartimento possibilita um congelamento mais rápido e eficiente do alimento devido à tampa que mantém a temperatura mais baixa e constante mesmo com a abertura da porta do Freezer.

Compartimento Extrafrio e Lata Extrafrio (5)



Esse compartimento é ideal para alimentos que precisam de uma temperatura menor para conservação, próximo à 0°C, como queijos, presuntos ou laticínios. Ideal também para alimentos que serão cozidos em um curto espaço de tempo ou para alimentos preparados como lasanha, massas ou molhos. Gaveta ideal também para bebidas para serem consumidas próximo à 0° como cerveja. Cuidado ao colocar refrigerante, pois dependendo da temperatura pode vir a congelar.

Bandeja de Ovos (7)



A bandeja de ovos (capacidade 12 unidades.) deve ser armazenada nas prateleiras de vidro que possuem a temperatura ideal para esse tipo de alimento. Nunca armazene os ovos nas prateleiras da porta do refrigerador, pois o alimento é perecível e a variação de temperatura nessa região favorece o aparecimento de bactérias como a salmonela, causadora de intoxicação alimentar. Utilize a sua bandeja para transportar os ovos quando necessário, através do pegador frontal, facilitando seu manuseio.

Gaveta de frutas, legumes e verduras (10)




Essa gaveta foi projetada para manter a temperatura e umidade ideal para esse tipo de alimento. Mantenha sempre suas frutas, legumes e verduras neste compartimento. Para aumentar ainda mais a eficiência, mantenha os alimentos limpos, em embalagem plástica transparente fechados com papel toalha, isso irá aumentar ainda mais a umidade e ajudar na conservação dos alimentos. Mantenha sempre a função "Vitamin Safe" ativa (Somente para modelos NR-BT42BV1). Vide Pág 13

Conheça abaixo os pesos máximos de cada compartimento do seu refrigerador.

É importante respeitar os limites máximos conforme figura ao lado.


Caso os limites não sejam respeitados, as gavetas podem apresentar dificuldade na movimentação, quebra e até cair dos trilhos.

Demais peças podem apresentar deformações e quebras.



COMO ENTENDER E OPERAR O PAINEL DE CONTROLE

Modelos NR-BT42BV1.



Controle de Temperatura (detalhes na página 13)

- Utilize o botão "Controle de temperatura" ou "Freezer Control" para selecionar o nível de resfriamento desejado.
- O indicador irá acender conforme o nível selecionado.

Função Turbo (detalhes na página 13)

- Utilize o botão "Controle de temperatura" ou "Freezer Control" para ligar a função Turbo.
- Os três indicadores irão acender durante operação.
- Sequência de seleção (Frio Min → Méd → Frio Máx → Turbo)


Função Vitamin Safe (detalhes na página 13)

- Utilize o botão "Vitamin Safe" para acionar a função
- O indicador irá acender durante operação.

• Não submeta o painel de controle a impactos fortes, nem bata com objetos rígidos. (A superfície pode ser trincada ou riscada).

COMO ENTENDER E OPERAR O PAINEL DE CONTROLE

Modelos NR-BT40BD1.



Controle de Temperatura (detalhes na página 13)

- Utilize o botão "Controle de temperatura" ou "Freezer Control" para selecionar o nível de resfriamento desejado.
- O indicador irá acender conforme o nível selecionado.

Função Turbo (detalhes na página 13)


- Utilize o botão "Controle de temperatura" ou "Freezer Control" para ligar a função Turbo.
- Os três indicadores irão acender durante operação.
- Sequência de seleção (Frio Min → Méd → Frio Máx → Turbo)

- Não submeta o painel de controle a impactos fortes, nem bata com objetos rígidos. (A superfície pode ser trincada ou riscada).

FUNÇÕES E OPERAÇÕES

Controle de Temperatura do Refrigerador

A temperatura do seu refrigerador pode ser ajustada conforme sua necessidade ou conforme variação da temperatura ambiente.



- Em dias mais quentes (acima de 32°C), com grande quantidade de alimento ou alta utilização, selecione preferencialmente a temperatura Frio Máx.
- Em demais condições, selecione a temperatura Méd.
- Em dias mais frios (até 15°C), com pouco alimento ou baixa utilização, selecione preferencialmente a temperatura Frio Mín.

Observação:

Em dias com temperatura externa muito baixa, alguns alimentos como ovos e tomates podem congelar, mesmo no compartimento refrigerado. Para evitar que isto ocorra, é aconselhável ajustar o Controle de Temperatura ou Freezer Control para o "Frio Mín". Caso o problema continue, mude o ajuste do fluxo de ar, localizado na parte interna do freezer, para a posição "Freezer Máx.".

Como operar no modo “Vitamin Safe” * apenas para NR-BT42BV1



- Ao pressionar “Vitamin Safe” no painel de controle, os LED's localizados atrás da gaveta de frutas e legumes começarão a piscar.
- Essa função prolonga a vida dos seus alimentos (frutas, verduras e legumes). Para entender melhor como essa tecnologia funciona, vide página 2.
- Para desativar, basta pressionar o botão “Vitamin Safe” novamente.
- Essa função não aumenta o consumo de energia e não diminui a vida útil dos LED's, portanto recomendamos manter a função sempre ativa ou enquanto tiver alimentos na gaveta.

Como operar no modo “Turbo”



- Pressione o botão “Controle de temperatura” ou “Freezer Control” algumas vezes até que os três indicadores (Frio Mín - Méd - Frio Máx) estejam acesos.
- Com a função Turbo ativa, o refrigerador trabalhará na potência máxima por até 150 minutos e ao fim irá retornar ao modo de operação normal (Med).
- Para desativar a função “Turbo”, basta pressionar novamente o botão “Controle de Temperatura” ou “Freezer Control” e selecionar o nível desejado manualmente.

Controle do Fluxo de ar

Além do painel de controle o seu produto possui um “Controle de Fluxo de ar” localizado dentro do compartimento do freezer.

Para um resfriamento mais rápido de alimentos no compartimento do refrigerador, direcione o botão para a posição “Refrig. Max.”

Para um congelamento mais rápido no compartimento do Freezer, direcione o botão para a posição “Freezer Max.”

Para uso diário em condições normais, mantenha o botão na posição “Normal”

Degelo (Função automática)

O refrigerador Panasonic possui a tecnologia “frostfree”, que faz com que o degelo ocorra de maneira automática e que não tenha formação de gelo nas paredes do freezer.

Quando o refrigerador estiver em processo de degelo, alguns estalos poderão ocorrer, porém esses estalos são normais.

COMO LIMPAR O REFRIGERADOR

Desconecte o plugue do cabo de força quando for executar qualquer limpeza no refrigerador...

1 Limpeza interna

Remova as manchas com água morna. Quando as manchas não puderem ser removidas facilmente, limpe-as com água morna e detergente neutro utilizando um pano macio.

Remova o sabão em excesso utilizando um pano macio úmido.

2 Limpeza externa

Limpe utilizando um pano macio com água morna e detergente neutro. Remova o excesso de sabão.

Se após a limpeza, a superfície da porta e painel de comando continuarem úmidos, termine de limpar com um pano macio e seco. (Caso sobre vestígios de água, umidade ou resto de comida, poderá causar corrosão).

3 Borracha de vedação da porta

- Limpe com um pano macio. Gel a base de petróleo foi aplicado nesta área para reduzir o atrito da porta com o corpo do refrigerador. Tenha cuidado para não removê-lo.

- A borracha da porta deve ser substituída ao atingir o término de sua vida útil. Quando limpar, pressione-a de volta na sua abertura se ela se soltar.

Observação: Não utilize os produtos a seguir. (Caso contrário, a superfície do refrigerador poderá ser riscada ou manchada)


- Amônia
- Álcool
- Substâncias abrasivas como agentes químicos
- Pós e sabões abrasivos
- Escova ou palha de aço.



Limpeza das prateleiras

• Remoção

- 1 Destrave a parte traseira, empurrando-a para cima e a puxe com as duas mãos até removê-la.



• Encaixe

- 2 Pressione a prateleira até que esteja encaixada.


Observação

- Quando remover a prateleira acima da gaveta de vegetais, puxe primeiro a gaveta para fora e, em seguida, remova a prateleira conforme detalhado acima.
- Caso a prateleira não esteja perfeitamente encaixada, certifique-se de que ela esteja na posição correta de encaixe.

Gaveta para frutas e vegetais


• Remoção

- 1 Puxe a gaveta até a extremidade do batente.
- 2 Levante a parte frontal da gaveta levemente e, em seguida, remova-a com cuidado.



• Encaixe

- 1 Posicione a gaveta nos dois suportes.
- 2 Levante-a levemente e a empurre até atingir o posicionamento correto.




Limpeza das prateleiras das portas

• Remoção

- 1 Levante-os, alternando entre os lados direito e esquerdo.

• Encaixe

- 2 Coloque-os sobre ambos os suportes e pressione até atingir a extremidade dos suportes.



DICAS DE USO



Economia de energia

Dicas básicas para economia de energia

Não armazene alimentos em grande quantidade nos compartimentos.

Não acumule alimentos nos compartimentos do refrigerador para permitir que o ar circule.

Proporcione um espaço suficiente entre os alimentos.

Abra/feche a porta o número mínimo de vezes.

Minimizar o número de aberturas/fechamentos da porta impede que o ar frio escape e reduz o desperdício de eletricidade.

Armazene apenas alimentos e bebidas depois que estejam resfriados (as).

Caso contrário, eles não só irão elevar a temperatura interna do refrigerador como também poderão afetar a condição dos outros alimentos.

Não bloquee as saídas do ar frio.

Se o ar frio não for distribuído para cada canto dos compartimentos do refrigerador, a parte interna não será suficientemente resfriada e uma maior quantidade de eletricidade será consumida.

- O ar frio é soprado das áreas esquerda, direita e superior (setas) na parte traseira.



- Os alimentos exibidos abaixo devem ser colocados em um recipiente hermeticamente selado ou embalados para armazenamento em um refrigerador!

- Para impedir que a parte interna perca a sua coloração



- Corte as frutas cítricas

- Para prevenir que os odores sejam propagados!



- Cebolas verdes ou outros vegetais de cheiro forte
(→Os odores serão propagados para outros alimentos próximos)

GUIA DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

O refrigerador não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se o plugue do cabo de força e a tomada estão em boas condições. Verifique se há qualquer problema no disjuntor principal e na instalação elétrica local. Desconecte o cabo de força da tomada e aguarde durante 10 minutos antes de conectá-lo novamente.
O refrigerador não resfria os alimentos armazenados suficientemente.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se o botão de controle de temperatura está na posição adequada. Verifique se o refrigerador está sobrecarregado com muitos alimentos ou se há qualquer alimento quente na parte interna do refrigerador. O refrigerador está exposto à luz solar direta ou a alguma fonte geradora de calor? A porta do refrigerador está completamente fechada? A porta do refrigerador é aberta frequentemente?
Congelamento e degelo.	<ul style="list-style-type: none"> Estas condições ocorrem quando a umidade é alta, quando a porta é mantida aberta por longos períodos de tempo ou é aberta frequentemente. Limpe com um pano seco os compartimentos internos.
O refrigerador gera ruídos.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se o refrigerador está instalado em uma superfície estável e de forma correta. Verifique se há qualquer objeto em contato com o refrigerador. Seu refrigerador é Frost Free e alguns estalos podem ocorrer durante o degelo automático, porém esses estalos são normais.
O gelo exala um odor estranho.	<ul style="list-style-type: none"> Um agente de limpeza ou alvejante foi usado para limpeza da bandeja de gelo? Há outros alimentos de odor forte armazenados em outros compartimentos?
Alguns alimentos ficam congelados.	<ul style="list-style-type: none"> O alimento está próximo ao duto de ar frio? O controle de temperatura foi ajustado para “Frio Máx”? Ajuste para “Med” ou “Frio Min”. O controle do fluxo de ar está na posição “Refrig. Max”? Ajuste para posição “Normal” ou “Freezer Max”. Você colocou alimentos na gaveta de produtos resfriados?
A parte interna do refrigerador exala odores estranhos.	<ul style="list-style-type: none"> Os alimentos de odor forte estão hermeticamente fechados? O odor frequentemente adere às paredes internas do refrigerador. Umedeça um pano com água morna, torça-o e limpe a parte interna do refrigerador.
A lâmpada do LED do refrigerador não acende.	<ul style="list-style-type: none"> Por favor, entre em contato com a Assite o serviço de atendimento ao consumidor Panasonic através do site ou 0800 (vide a última página).
Condensação de água na travessa central ou na região das portas.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se a porta está completamente fechada. Verifique se a borracha da porta está completamente vedada. Verifique se o produto está nivelado.
A borracha de vedação da porta está com vaselina.	<ul style="list-style-type: none"> Não se preocupe, o refrigerador sai de fábrica com um gel aplicado na borracha de vedação para reduzir o atrito da porta e prolongar a vida útil da borracha. Não remova e tenha cuidado ao limpar

ESPECIFICAÇÕES


MODELOS	NR-BT40BD1 NR-BT42BV1	
Classificação em estrelas do Freezer	4 estrelas	
Capacidade (L)	Bruta	Armazenamento
Total	387	387
Freezer	95	95
Refrigerador	292	292
Dimensões Externas Largura x Profundidade x Altura (mm)	NR-BT40BD1 600 x 730 x 1800	NR-BT42BV1 600 x 742 x 1800
Tensão nominal (V)	Refira-se à etiqueta de especificações localizado na parte interna do refrigerador.	
Frequência Nominal (Hz)		

* Os refrigeradores NR-BT42BV1 são equipados com compressores 240 Vdc. A tensão de alimentação do seu produto é definida pelo módulo eletrônico, portanto verifique a tensão do seu refrigerador na etiqueta de identificação localizada na parte interna do compartimento do refrigerador.

* Em caso de dúvidas, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor Panasonic através do site ou 0800 (vide a última página).

Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso

- Este produto foi projetado para uso doméstico no Brasil e não se destina ao uso no exterior ou uso comercial.



ANOTAÇÕES

Certificado de Garantia

**NR-BT40BD1WA / NR-BT40BD1WB
NR-BT40BD1XA / NR-BT40BD1XB
NR-BT42BV1WA / NR-BT42BV1WB
NR-BT42BV1XA / NR-BT42BV1XB
NR-BT42BV1TA / NR-BT42BV1TB**

A **Panasonic do Brasil Limitada**, assegura ao proprietário-consumidor do aparelho aqui identificado, garantia contra qualquer defeito de fabricação, desde que constatado por técnicos autorizados pela **Panasonic**, pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mais 275 dias por liberalidade da **Panasonic** (**totalizando 1 ano**), a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, aquisição esta feita em revendedor **Panasonic**, e contada a partir da data da Nota Fiscal de Compra.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso.

A mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do aparelho, serão gratuitas dentro do período de garantia.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, insetos, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc...), uso em desacordo com o **Manual de Instruções**, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela **Panasonic**.

Também será considerada nula a garantia se o consumidor não apresentar a Nota Fiscal de Compra, ou se a mesma apresentar rasuras ou modificações.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver **Serviço Autorizado**. O proprietário-consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho ao **Serviço Autorizado** mais próximo (ida e volta).

A forma e local de utilização da garantia é válida apenas em território brasileiro.

Obs.: Esta garantia não cobre os seguintes itens:

- a) Instalação do produto ou orientação de manuseio.
- b) Avarias resultantes de acidentes ocorridos devido ao uso incorreto, uso inadequado, queda, riscos no gabinete, quebra de peças plásticas, abuso ou negligéncia por parte do cliente ou devido a qualquer uso não previsto no manual de instruções.
- c) Produtos cujos números de série tenham sido alterados, falsificados ou removidos.
- d) Serviço de limpeza em geral.
- e) Defeitos ou avarias causadas durante o transporte do produto.
- f) Vidros, peças plásticas e lâmpadas são garantidos contra vícios apenas no prazo legal de 90 (noventa) dias.

Nota: Os aparelhos que possuírem acessórios, a garantia contra defeitos de fabricação é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da nota fiscal de compra do produto.

O PRODUTO AQUI IDENTIFICADO, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO.

Não esqueça

Sempre que seu aparelho apresentar problema, contate o Serviço Autorizado Panasonic mais próximo da sua residência, pois somente o Serviço Autorizado possui:

- Técnicos treinados pela Panasonic;
- Manuais e informações técnicas fornecidos pela Panasonic;
- Equipamentos adequados;
- Peças originais.

Para o descarte do seu produto pós consumo de forma ambiental correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto e suas embalagens.



Proteja seu Aparelho

Confie seus aparelhos somente ao Serviço Autorizado Panasonic. Não confunda com as "Oficinas Especializadas", pois somente o Serviço Autorizado Panasonic trabalha com as peças originais, tem seus técnicos treinados pela fábrica, fornece garantia real dos serviços, trabalha sob nossa supervisão, recebe constantes orientações e atualizações. Se, apesar de tudo isso, o serviço ainda não ficar bom, V.Sa. pode solicitar nossa intervenção e no caso de "Oficina Especializada", nada podemos fazer.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR GERAL E PARA DEFICIENTES VISUAIS:

panasonic.com.br/suporte/
Tel.: 0800 776 0000 (exceto celulares) Tel.: 4004-6600
Segunda à sexta das 8h às 20h e aos Sábados das 8h às 14h (Exceto feriados)

ANTES DE LIGAR PARA O SAC, TENHA EM MÃOS O MODELO E O NÚMERO DE SÉRIE DO SEU APARELHO.
ESSAS INFORMAÇÕES SERÃO SOLICITADAS NO INÍCIO DO ATENDIMENTO.

Modelo:

Nº Série:

*Número de Série encontra-se na etiqueta localizada no interior do refrigerador (lado direito). São 11 dígitos iniciados com BR...

www.panasonic.com.br

AGENDAMENTO DE VISITA TÉCNICA ON-LINE

Para melhor atender nossos clientes, a Panasonic do Brasil disponibiliza um agendamento de visita técnica on-line, caso o produto adquirido apresente qualquer defeito.

Para isso, acesse o endereço abaixo e preencha os dados solicitados.
www.panasonic.com.br/alb/informacaoagendamento.aspx

Panasonic do Brasil Limitada

Fábrica:

CNPJ 04.403.408/0013-07
Estrada Municipal Eduardo Gomes Pinto, 304 - Ponte Alta
CEP 37640-000 - Extrema - MG
Indústria Brasileira

A0616-0
ARAK0A207340
Impresso no Brasil