
Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ
အယ်လ်အီးဒီတီဗွီ

မြန်မာ

မော်ဒယ်နံပါတ်.

TH-43GX600K
TH-43GX600S
TH-49GX600K
TH-49GX600N
TH-49GX600S



(ပုံ: TH-49GX600K)

အင်တာနက်
အကူအညီ

အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်များကို(အင်တာနက်အကူအညီ)တွင်ဖတ်ပါ။
(စက်တွင်းပါအသုံးပြုလမ်းညွှန်ချက်များ)

- (အင်တာနက်အကူအညီ)အသုံးပြုပုံ ➡ **(စာမျက်နှာ၁၈)**

ဤပန်နာဆိုးနစ်ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ဤထုတ်ကုန်ကိုအသုံးမပြုမီလမ်းညွှန်ချက်များကိုသေချာစွာဖတ်ရှုနောင်တွင်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်သိမ်းဆည်းထားပါ။

ကိရိယာကိုအသုံးမပြုမီဤလမ်းညွှန်စာအုပ်၏ "ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးသတိပေးချက်များ" ကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။

ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်ပြထားသောပုံများသည်သရုပ်ပြရန်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။

ဝေါဟာရများဖြစ်သော HDMI နှင့် HDMI အရည်အသွေးမြင့်ရုပ်သံကြားခံစက်နှင့် HDMI တံဆိပ်များသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အခြားနိုင်ငံများရှ HDMI လိုင်စင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်ပိုရေးရှင်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ (သို့) မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။

Dolby မှတ်ခွဲခန်းများမှလိုင်စင်ရထုတ်ထားသည်။
Dolby, Dolby Audio နှင့် Double-D သင်္ကေတများသည် Dolby မှတ်ခွဲခန်းများ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။

Dragon မှအပြောပိုင်းကိုထောက်ပံ့ထားသည်။
၂၀၀၂-၂၀၁၉ Nunce Communications Inc. လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးလက်ဝယ်ရရှိထားသည်။

Bluetooth® စကားလုံးအမှတ်အသားနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ဘလူးတုသ်အက်စ်အိုင်ဂျီ (Bluetooth SIG) ကော်ပိုရေးရှင်းမှမှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီးပန်နာဆိုးနစ်ကော်ပိုရေးရှင်းမှထိုကဲ့သို့သောအမှတ်အသားအသုံးပြုမှုသည်လိုင်စင်ရပြီးဖြစ်သည်။ အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည်။

x.v.Colour™ သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

RealMedia, RealVideo နှင့် RealAudio တို့သည် RealNetworks ကော်ပိုရေးရှင်း၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြချက်များသည် RealNetworks ကော်ပိုရေးရှင်း၏လိုင်စင်သဘောတူညီချက်အောက်တွင်ရှိသည်။
၄.၄.၂.၁ ချမှတ်ထားသောဥပဒေမှတားမြစ်ထားသောကန့်သတ်ချက်များမှလွဲ၍အသုံးပြုမှုစည်းကမ်းများသည်သုံးစွဲသူအားဘာသာပြန်ခြင်း၊ ပြောင်းပြန်စီမံဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ကုဒ်ဖြည်ခြင်း တစ်စစီဖြုတ်ခြင်း (သို့) အခြားသောရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်ပင်ရင်းခံကုဒ်အားရှာဖွေခြင်း (သို့) သုံးစွဲသူကုန်၏အသုံးချနိုင်စွမ်းအားပုံတူပွားခြင်းတို့ကိုကာမြစ်ပိတ်ပင်ရမည်။
၄.၄.၂.၂ အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများသည် သီးခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကြိုဆိုရေးအာမခံချက်များ (သို့) အခြေအနေများအပါအဝင်ဤသဘောတူညီချက်တွင်ဖော်ပြထားသောအာမခံချက် (သို့) အခြေအနေအားလုံးကို Real ကိုယ်စားမသက်ဆိုင်ကြောင်းငြင်းဆန်ရမည်။ ဆုံးရှုံးသွားသောအမြတ်အစွန်း (သို့) အာစားထိုးစနစ်များအပါအဝင်သွယ်ပိုက်၍မထမဆုံးအကြိမ်အလိုအလျောက်ရပ်သံလိုင်းဖမ်းခြင်း ၁၇
ပထမဆုံးအကြိမ်အလိုအလျောက်ရပ်သံလိုင်းဖမ်းခြင်း ၁၇
တီဗွီအားကြည့်ရှုခြင်း ၁၈
အင်တာနက်အကူအညီအားအသုံးပြုပုံ ၁၈
အမေးများသောမေးခွန်းများ ၁၉
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ၂၀
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၂၀



မာတိကာ

သေချာစွာဖတ်ပါ

အရေးကြီးသတိပေးချက်များ ၃
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးသတိပေးချက်များ ၄
တွဲဖက်ပစ္စည်းများ ၇
တီဗွီကိုတပ်ဆင်ခြင်း ၇
နံရံကပ်ဒေါက်ကိုတပ်ဆင်ခြင်း ၁၀
တီဗွီ၏အချိတ်အဆက်များ ၁၁
ထိန်းချုပ်ရေးခလုတ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ၁၅

အခြားဖော်ပြချက်များမပါရှိခဲ့ပါက၎င်းသည်နှစ်အုပ်တွင်ပါဝင်သောပုံများသည်မော်ဒယ် TH-65GX800K အတွက်ရည်ညွှန်းသည်။
ပေးထားသောသရုပ်ဖော်ပြချက်များသည်မော်ဒယ်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်၍ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

အရေးကြီးသတိပေးချက်

စင်ကာပူ

ရောစပ်ထုတ်လုပ်သည့်ကြိုးမဲ့အင်တာနက်စနစ်တီဗွီအတွက် သတိပေးချက်

- ဤတီဗွီသည် ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇ မှစ၍ ရောစပ်ထုတ်လုပ်သည့်ကြိုးမဲ့အင်တာနက်စနစ်တီဗွီ (“ရောစပ်ထုတ်လုပ်သည့်ကြိုးမဲ့အင်တာနက်စနစ်ပါဝင်သောစံနှုန်း ”)၏စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီ အောင် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။
- ရောစပ်ထုတ်လုပ်သည့်ကြိုးမဲ့အင်တာနက်စနစ်တီဗွီ၏စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသောသတ်မှတ်ဝန် ဆောင်မှုများကို ဤတီဗွီအတွက်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
- ရောစပ်ထုတ်လုပ်သည့်ကြိုးမဲ့အင်တာနက်စနစ်တီဗွီ၏အနာဂတ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ရော စပ်ထုတ်လုပ်သည့်ကြိုးမဲ့အင်တာနက်စနစ်တီဗွီ စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသောအနာဂတ်ဝန်ဆောင် မှုတို့၏သဟဇာတဖြစ်မှုအတွက်အာမခံ ရှိပါ။
- အစီအစဉ်များအားလုံးသည်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်ကွန်ရက်အပေါ်မူတည်၍မရခြင်းမျိုးဖြစ် နိုင်ပါသည်။

အစ်ချစ်တယ်မြေမိုက်အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ဝန်ရှင်များအတွက်သတိပြုခြင်း

- အစ်ချစ်တယ်အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဝန်ရှင်သည်အစ်ချစ်တယ်မြေမိုက်အသံလွှင့် ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများလက်ခံရရှိသည်နေရာများတွင်အလုပ်လုပ်သည်။စက်အသုံးပြုသည့် နေရာများမှ ပန်နာဆိုးနစ်၏တာဝန်ရှိသူများနှင့်ဆွေးနွေးပါ။
- အစီအစဉ်အားလုံးသည်နိုင်ငံ၊နေရာ၊အသံလွှင့်သူ၊ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအပေါ်မူတည်၍မရ ခြင်းမျိုးဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- ဤတီဗွီတွင် အစ်ချစ်တယ်အသံလွှင့်ခြင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါဝင်သည်။ သို့သော် အစ်ချစ်တယ်အသံလွှင့်ခြင်း၏အနာဂတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အာမခံချက်မရှိပါ။

အင်တာနက်ပရိုဂရမ်များကိုဝန်ဆောင်မှုပေးသူများမှထောက်ပံ့ထားပြီးအချိန်မရွေးပြောင်းလဲ ခြင်းပြတ်တောက်ခြင်းရရှိတန်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။

ပန်နာဆိုးနစ်သည်ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်ရေးနှင့်အဆက်မပြတ်သုံးစွဲနိုင်မှုအတွက်တာဝန်ယူ ခြင်းအာမခံခြင်းမရှိပါ။

ပန်နာဆိုးနစ် သည်အခြားထုတ်လုပ်သူများမှပြုလုပ်သောအရံပစ္စည်းများ၏အသုံးပြုမှုနှင့်လုပ် ဆောင်မှုအတွက်အာမခံချက်မပေးပါ။ဤကဲ့သို့အခြားထုတ်လုပ်သူများ၏အရံပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်ပယ္ပပါ။

သုံးစွဲသူ၏အချက်အလက်များကိုတိုင်တွယ်ခြင်း

သင့်ကိရိယာ(ဤတီဗွီ)၏ကွန်ရက်ကြားခံစနစ်၏အင်တာနက်လိပ်စာကဲ့သို့သုံးစွဲသူ၏အချက် အလက်များကိုသင်၏ပန်နာဆိုးနစ်စမတ်တီဗွီ(ဤတီဗွီ)သို့အခြားကိရိယာများနှင့်အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ရိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သိမ်းဆည်းပါမည်။(ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူပါဒမှ ကောက်နှုတ်ချက်)ဤသို့ပြုလုပ်ရခြင်းသည်သုံးစွဲသူများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုကို တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်အပြင် ပန်နာဆိုးနစ်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်(သို့)ပစ္စည်းများကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ် သည်။ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍အသေးစိတ်သိလိုပါက(အင်တာနက်အကျအဆို) တွင်ပြထားသည်။((Purpose) ရည်ရွယ်ချက် >(Network)ကွန် ရက် > (Network Settings)ကွန်ရက်ချိန်ညှိခြင်း > (Terms of Service) ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ချိန်ညှိခြင်းစည်းမျဉ်းများအတိုင်းရှာပါ။)

ပန်နာဆိုးနစ်၏ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒများ (စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုရည်ညွှန်းပါသည်)ကိုသဘောတူပြီးနောက်ဤတီဗွီ၏ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်သည်ဖန်ရှင်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါသုံးစွဲသူ၏ကိရိယာအသုံးပြုသည့် အချက်အလက်များကိုစည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များအရရုပ်ဆောင်းနိုင်သည်။

ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒများ၏အသေးစိတ် အချက်အလက်များအတွက်(အင်တာနက်အကျအဆို)တွင်ဖတ်ပါ။((Purpose) ရည်ရွယ် ချက် >(Network)ကွန်ရက် > (Network Settings)ကွန်ရက်ချိန်ညှိခြင်း > (Terms of Service) ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ချိန်ညှိခြင်းစည်းမျဉ်းများအတိုင်းရှာပါ။)

သုံးစွဲသူအချက်အလက်များကိုတီဗွီတွင်အသံလွှင့်ဌာန(သို့)လုပ်ငန်းသုံးပရိုဂရမ်ပံ့ပိုးပေးသူမှ မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ဤတီဗွီကိုပြုပြင်ခြင်း၊ပွဲတြောင်းခြင်း၊ဖယ်ရှားခြင်းမပြုလုပ်မီအောက် ပါလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းဤတီဗွီတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအချက်အလက်များအားလုံးကို ဖျက်ပစ်ပါ။

((Purpose) ရည်ရွယ်ချက် >(Network)ကွန်ရက် > (Network Settings)ကွန်ရက်ချိန်ညှိခြင်း >(Terms of Service) ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ချိန်ညှိခြင်းစည်းမျဉ်းများအတိုင်းရှာပါ။)

ဖောက်သည်များ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုဤတီဗွီ(သို့) ဝက်ဘ်ဆိုက်ရိုက်တီဗွီအဖွဲ့အ စည်းများ၏ပရိုဂရမ်မှတစ်ဆင့်ပံ့ပိုးသူမှရယူနိုင်သည်။ကျေးဇူးပြု၍ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏စည်း ကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေစသည်တို့ကိုကြိုတင်အဖတ်ပြုပါ။

- ဤတီဗွီ(သို့)ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိကြားလှုမှုပံ့ပိုးသောပရိုဂရမ်မှတစ်ဆင့်သုံးစွဲသူ၏အချက် အလက်များကိုစုဆောင်းအသုံးပြုခြင်းအတွက် ပန်နာဆိုးနစ်မှတာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ် ပါ။
- သင်၏အကြွေးဝယ်ကဒ်နံပါတ်၊နာမည်စသည်တို့ကိုထည့်သောအခါပံ့ပိုးသူ၏ယုံကြည် စိတ်ချရမှုကိုအထူးသတိပြုပါ။
- မှတ်ပုံတင်ထားသောအချက်အလက်များသည်ပံ့ပိုးသူ၏ဆာဗာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားနိုင်ပါ သည်။ဤတီဗွီကိုပြုပြင်ခြင်း၊ပွဲတြောင်းခြင်း၊ဖယ်ရှားခြင်းမပြုမီပံ့ပိုးသူ၏စည်းကမ်းချက် နှင့်သတ်မှတ်ချက်များအရအချက်အလက်များကိုဖျက်ပစ်ပါ။

ဤတီဗွီ(သို့)အခြားစက်ပစ္စည်းများတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့်ပြန်ဖွင့်ခြင်းသည်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်(သို့)ထိုအကြောင်းအရာ၏အခြားမူပိုင်ခွင့်များနှင့် ပတ်သက်သောခွင့်ပြုချက်များလိုအပ်သည်။ပန်နာဆိုးနစ်သည်ထိုခွင့်ပြုချက်ကိုသင့်အားပေး ခွင့်မရှိသည့်အပြင်သင့်ကိုယ်စားထိုခွင့်ပြုချက်ယူပေးရန်အတွက်တာဝန်မရှိပါ။ဤတီဗွီ(သို့) အခြားစက်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုမှုသည်သင့်နိုင်ငံ၏မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီအောင်ပြု လုပ်ရမည်မှာသင့်တာဝန်ဖြစ်သည်။သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအ ကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကထိုဥပဒေပြဌာန်းချက်များကိုဖတ်ပါ။သင်မှတ်တမ်းတင်လိုသော (သို့)ပြန်ဖွင့်လိုသောအကြောင်းအရာရှိလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောပိုင်ရှင်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။

ဤထုတ်ကုန်သည်သုံးစွဲသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောအောက်ပါအသုံးပြု မှုများအတွက် အေဗွီစီမူပိုင်ခွင့်ပိုင်စင်ရထားပါသည်။(၁) ဗွီဒီယိုကို အေဗွီစီစံနှုန်း(အေဗွီစီဗွီဒီ ယို)နှင့်အညီကုဒ်လုပ်ရန်နှင့် (၂) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်မီးငွားဖြစ်မဟုတ်ဘဲအသုံးပြုသော သုံးစွဲသူကုဒ်လုပ်ထားသည်(သို့)အေဗွီစီဗွီဒီယိုကို လိုင်စင်ရသောဗွီဒီယိုပံ့ပိုးသူထံမှရရှိထား သည့် အေဗွီစီဗွီဒီယိုကိုကုဒ်ဖော်ပြရန်အခြားအသုံးပြုမှုများအတွက်လိုင်စင်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ အပိုဆောင်းအချက်အလက်များကို MPEG,LA,LLC မှရယူနိုင်သည်။


http://www.mpegla.com တွင်ကြည့်ပါ။

ပန်နာဆိုးနစ်နှင့်ဂုဏ်ဇီ၏အဖွဲ့ဝင်များသည် ယူအက်စ်ဘီကိရိယာများ၊ပန်နာဆိုးနစ်ထုတ်ကုန်များ၏ ယူအက်စ်ဘီကိရိယာများနှင့် ယူအက်စ်ဘီအပေါက်များအကြား ချိတ်ဆက်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ကိုယ်စားပြုခြင်း(သို့)အာမခံမရှိသည့်အပြင်အခြားအာမခံချက်များ အထူးသဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်ကြံ့ခိုင်မှုအာမခံချက်၊ဒေတာဆုံးရှုံးမှုအာမခံချက်၊ပန်နာဆိုးနစ်ထုတ် ကုန်၏ယူအက်စ်ဘီကိရိယာများနှင့် ယူအက်စ်ဘီအပေါက်တို့အကြား ဒေတာချိတ်ဆက်မှုလုပ် ဆောင်ချက်(သို့)အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုအာမခံချက်များအတွက် တာဝန်မယူပါ။

စက်ကိုထောင်မတ်နေသည့်အနေအထားတွင်သာထားပါ။



ဤအမှတ်အသားသည် အစီပို့အားအသုံးပြုသည့်ထုတ်ကုန်ကိုရည်ညွှန်းသည်။



ဤအမှတ်အသားသည်အနှစ် ၂ (သို့)လျှပ်ကူးမှုကိုနှစ်ထပ်ကာကွယ်ပေးသောလျှပ်စစ်ပစ္စည်း ကိုရည်ညွှန်းသည်။ထုတ်ကုန်သည်လျှပ်စစ်ဝင်သောမြေ(မြေကြီး)နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် ချိတ်ဆက်ရန်မလိုပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေး သတိပေးချက်များ


လျှပ်စစ်လျှော့ခြဲခြင်း၊မီးလောင်ခြင်း၊ပျက်စီးခြင်း(သို့)ဒဏ်ရာရခြင်းမဖြစ်စေရန်အောက်ပါအာ ရေးကြီးသတိပေးချက်များကိုလိုက်နာပါ။

■ မီးပလပ်ခေါင်းနှင့်မီးကြိုး


အရေးကြီးသတိပေးချက်

စက်တစ်ခုခုမှုမမှန်ပါကလျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်းကို ချက်ချင်းဖြုတ်ပါ။

(GX600K)
(GX600S)



(GX600N)



မှတ်ချက်

- လျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်းအမျိုးအစားသည် မော်ဒယ်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

- ဤတီဗွီသည်အောက်ပါအတိုင်းဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။
  - GX600K စီးရီး : အေစီ ၂၂၀-၂၄၀ဗို့၊၅၀-၆၀ဟတ်စ်
  - GX600N စီးရီး : အေစီအလိုအလျောက် ၁၁၀-၂၄၀ဗို့၊၅၀-၆၀ဟတ်စ်
  - GX600S စီးရီး : အေစီအလိုအလျောက် ၁၁၀-၂၄၀ဗို့၊၅၀-၆၀ဟတ်စ်
- လျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်းကိုပလပ်ခုံတွင်သေချာစွာထိုးထည့်ပါ။
- ကိရိယာကိုသေချာစွာပိတ်ရန်ပလပ်ခုံမှ လျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်းကိုဆွဲဖြုတ်ပါ။လျှပ်စစ်ပလပ် ခေါင်းသည်လည်းအလျှိမ်ခရွေးအလွယ်တကူလက်လှမ်းမီသောနေရာတွင်ထားပါ။
- တီဗွီကိုသန့်ရှင်းသည့်အခါလျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်းကိုဖြုတ်ပါ။
- လျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်းကို ရေစိုလက်ဖြင့်မကိုင်ပါနှင့်။



- လျှပ်စစ်မီးကြိုးကိုမပျက်စီးပါစေနှင့်။
  - လျှပ်စစ်မီးကြိုးပေါ်တွင်လေးလံ သောပစ္စည်းများကိုမတင်ပါနှင့်။



  - အပူချိန်မြင့်သောအရာဝတ္ထုများ အနီးတွင်လျှပ်စစ်မီးကြိုးကိုမထား ပါနှင့်။



  - လျှပ်စစ်မီးကြိုးကိုဆွဲမဖြုတ်ပါနှင့်။ ပလပ်ခေါင်းကိုဖြုတ်သည့်အခါပလပ်ခေါင်း ကိုယ်ထည်ကိုကိုင်ထားပါ။



  - ပလပ်ခုံတွင်မီးကြိုးကိုပလပ်ထိုးထားလျက်နှင့်တီဗွီကိုမရွေ့ပါနှင့်။
  - လျှပ်စစ်မီးကြိုးကိုလိမ်ခြင်း၊အလွန်အကျံကွေးခြင်း၊ဆွဲဆန့်ခြင်းမပြုပါနှင့်။
  - ပျက်စီးနေသောလျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်း(သို့)ပလပ်ခုံကိုမသုံးပါနှင့်။
  - တီဗွီသည်လျှပ်စစ်မီးကြိုးကိုမမိမိအောင်သတိပြုပါ။
- ဤတီဗွီအတွက်ပေးထားသောလျှပ်စစ်မီးကြိုးမှလွဲ၍အခြားမီးကြိုးကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

■ ဂရုပြုရမည့်အချက်များ

အရေးကြီးသတိပေးချက်

- စက်အပုံးများကိုဖယ်လိုက်သည့်အခါအချို့အပိုင်းများသည်လျှပ်စီးဝင်နိုင်ပြီးလျှပ်စစ်လျှော့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်စက်အပုံးများကိုဖြုတ်ခြင်း၊တီဗွီကိုကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ခြင်းမလုပ်ပါနှင့်။စက်အတွင်းတွင်အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင်ပြုပြင်နိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများမပါဝင်ပါ။




- တီဗွီတိုးကရိုခြင်း၊အပူဓာတ်လွန်ကဲခြင်းမျိုးမဖြစ်ပါစေနှင့်။ဤတီဗွီအားရေတစ်စက်စက်ကျခြင်း၊ရေဖိတ်စင်ခြင်းမရှိပါစေနှင့်။ပန်းအိုးများကဲ့သို့ရေဖြည့်ထားသောအရာဝတ္ထုများကိုတီဗွီ၏အပေါ်ဘက်တွင်မထားပါနှင့်။




- တီဗွီ၏လေဝင်လေထွက်ပေါက်များထဲသို့ပြင်ပအရာများမဝင်ပါစေနှင့်။
- တီဗွီကိုအင်းဆက်ပိုးမွှားများအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည့်နေရာတွင်ထားပါက၀ယ်ကောင်များ၊ပင်ကျများ၊ပုရွက်ဆိတ်များအစရှိသည့်အင်းဆက်များသည်တီဗွီထဲသို့ဝင်ကာတီဗွီပျက်စီးခြင်း၊တီဗွီ၏မြင်သာသောနေရာများ(ဥပမာ–တီဗွီမျက်နှာပြင်အတွင်း)တွင်ညစ်နေခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- အာမခံချက်မရှိသောစားပွဲတင်ဒေါက်/စက်အထိုင်ကိရိယာကိုမသုံးပါနှင့်။ စားပွဲတင်ဒေါက်များကိုတင်ဆင်ရန်အတွက်ပန်နာဆိုးနစ်မှတ၀နှိုင့်သူများနှင့်ဆွေးနွေးပါ။
- စက်၏ပုံဖော်မျက်နှာပြင်ကိုအားပြင်းပြင်းဖြင့်ဖိခြင်း၊ထိခိုက်မိခြင်းမရှိပါစေနှင့်။
- ကလေးများကိုတီဗွီပေါ်မတက်ပါစေနှင့်။
- တီဗွီကိုစောင်းနေသောနေရာ၊မညီညာသောမျက်နှာပြင်တွင်မထားပါနှင့်၊တီဗွီကိုစားပွဲ၏အစွန်းတွင်မထားပါနှင့်။



အရေးကြီးသတိပေးချက်များ

တီဗွီကိုမညီညာသောနေရာတွင်မထားပါနှင့်။တီဗွီပြုတ်ကျခြင်းဆန့်စွာထိခိုက်အန္တရာယ်ဖြစ်မှု၊အသက်ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။အောက်ပါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးသတိပေးချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်(အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်များအတွက်)ထိခိုက်အန္တရာယ်ဖြစ်မှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။

- တီဗွီထုတ်လုပ်သူမှအကြံပြုထားသောတီဗွီစင်များ၊ခုံများကိုသုံးခြင်း။
- တီဗွီကိုလုံခြုံစွာထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောပရိဘောဂပစ္စည်းများကိုသာသုံးခြင်း။
- တီဗွီကိုထောက်ပံ့ထားသောပရိဘောဂ၏အစွန်းတွင်ဝရောက်စေရန်သတိပြုခြင်း။
- ပရိဘောဂနှင့်တီဗွီကိုသင့်လျော်သောအထောက်အပံ့ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိဘဲပရိဘောဂအမြင့်ပေါ်တွင်တီဗွီကိုမထားခြင်း။
- တီဗွီနှင့်ထောက်ပံ့ထားသောပရိဘောဂအကြားရှိအ၀တ်(သို့)အခြားအရာဝတ္ထုများပေါ်တွင်တီဗွီကိုမထားခြင်း။
- တီဗွီ(သို့)တီဗွီထိန်းချုပ်ရေးခလုတ်များကိုကိုင်တွယ်ရန်ပရိဘောဂပေါ်သို့တက်ခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုကလေးများအားပညာပေးခြင်း။

အကယ်၍ဤတီဗွီကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊နေရာရွှေ့ခြင်းလုပ်ပါကအထက်ပါအချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။

- ဤတီဗွီသည်အိမ်တွင်သုံးရန်သာဖြစ်သည်။
- ဤတီဗွီသည်စားပွဲတင်သုံးဖြစ်သည်။



- တီဗွီကိုနေရောင်ခြည်ရသော(တိုက်ရိုက်)နေရာနှင့်အခြားအပူဓာတ်ရှိနိုင်သောနေရာများတွင်မထားပါနှင့်။

မီးတလုံးစေရန်ဖယောင်းတိုင်များ၊ အခြားမီးလောင်စေသောအရာများကိုဤပစ္စည်းနှင့်အမြဲဝေးဝေးတွင်ထားပါ။



■ အသက်ရှူကြပ်ခြင်းဘေးအန္တရာယ်

အရေးကြီးသတိပေးချက်များ

- ဤထုတ်ကုန်ကိုထုတ်ပိုးမှုသည်အသက်ရှူကြပ်စေပြီးအချို့အစိတ်အပိုင်းများသည်သေးငယ်သောကြောင့်ကလေးငယ်များအတွက်အသက်ရှူကြပ်စေနိုင်သည်။ဤအစိတ်အပိုင်းများကိုကလေးငယ်များလက်လှမ်းမမှီနိုင်သောနေရာတွင်ထားပါ။


■ ပုံဖော်မျက်နှာပြင်

သတိပေးချက်

- တီဗွီကိုသန့်ရှင်းရန်အတွက်တီဗွီမျက်နှာပြင်ကို ရေ(သို့)ဆပ်ပြာရည်တိုက်ရိုက်ဖြန်းခြင်းမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။အရည်များယိုစိမ့်လာခြင်းသည်တီဗွီကိုပျက်စီးနိုင်ပါသည်။



- တီဗွီ(ရှေ့နှင့်နောက်)တွင်ကြောင်များ၊ကြွက်များ၊အခြားတိရစ္ဆာန်များသေးပန်းခြင်းမပြုပါစေနှင့်။ တီဗွီပျက်စီးနိုင်ပါသည်။



- တီဗွီပန်းသားပြင်ပေါ်တွင်ဘွိုင်ထက်၍မာကျောသောအရာများ(လက်သည်းများ၊ဓားများအစရှိသဖြင့်)ကိုမသုံးပါနှင့်။

■ စားပွဲတင်ဒေါက်

အရေးကြီးသတိပေးချက်များ

- စားပွဲတင်ဒေါက်ကိုဖြုတ်ခြင်း၊ပြုပြင်ခြင်းမလုပ်ပါနှင့်။

သတိပေးချက်

- ဤတီဗွီအတွက်ပေးထားသောစားပွဲတင်ဒေါက်မှလွဲ၍အခြားစားပွဲတင်ဒေါက်များကိုမသုံးပါနှင့်။
- အကယ်၍စားပွဲတင်ဒေါက်ပုံမျက်ခြင်း(သို့)ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးသွားပါကအသုံးမပြုပါနှင့်။ ဤသို့ဖြစ်လျှင်အနီးဆုံးပန်နာဆိုးနစ်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။
- စက်တပ်ဆင်နေစဉ်မူလီများကိုတင်းကြပ်ခိုင်မြဲစွာတပ်ဆင်ပါ။
- စားပွဲတင်ဒေါက်ကိုတပ်ဆင်နေစဉ်တီဗွီကိုထိခိုက်မှုမရှိပါစေနှင့်။
- ကလေးများကိုစားပွဲတင်ဒေါက်ပေါ်သို့မတက်ပါစေနှင့်။
- တီဗွီကိုစားပွဲတင်ဒေါက်မှအနည်းဆုံးလူနှစ်ဦးသုံး၍တပ်ဆင်ခြင်း(သို့)ဖြုတ်ခြင်းပြုလုပ်ပါ။
- တီဗွီကိုသတ်မှတ်ထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းတပ်ဆင်ခြင်း(သို့)ဖြုတ်ခြင်းပြုလုပ်ပါ။

■ ရေဒီယိုလှိုင်းများ

အရေးကြီးသတိပေးချက်များ

- တီဗွီကိုဆေးဖက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများရှိဆေးဖက်ဆိုင်ရာကိရိယာများပြင့်မသုံးပါနှင့်။ ရေဒီယိုလှိုင်းများသည်ဆေးဖက်ဆိုင်ရာကိရိယာကြောင့်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်၍စက်ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့်မတော်တဆမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
- တီဗွီကိုအလိုအလျောက်တံခါးများ၊ မီးအချက်ပေးခလုတ်များကဲ့သို့အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်သောကိရိယာများအနားတွင်မထားပါနှင့်။ ရေဒီယိုလှိုင်းများသည်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ကိရိယာကြောင့်အနှောက်အယှက်ဖြစ်၍စက်ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့်မတော်တဆထိခိုက်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။
- အကယ်၍နေ့လုံးဥုန္နန်းထိန်းကိရိယာကိုတပ်ဆင်ထားပါကတီဗွီမှအနည်းဆုံး ၁၅ စင်တီမီတာအကွာအဝေးတွင်ထားပါ။ ရေဒီယိုလှိုင်းများသည်နေ့လုံးဥုန္နန်းထိန်းကိရိယာလည်ပတ်မှုကိုအနှောက်အယှက်ပေးနိုင်ပါသည်။
- တီဗွီကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှဖြတ်ခြင်း၊ ပြင်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

■ စက်အတွင်းပါကြိုးမဲ့လန်(LAN)


သတိပေးချက်

- သင်အသုံးပြုခွင့်ပေးသည့် (SSID*) အခြားကြိုးမဲ့ကွန်ရက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်စက်အတွင်းပါကြိုးမဲ့လန် (LAN) ကိုမသုံးပါနှင့်။ ထိုကွန်ရက်များကိုရှာဖွေမှုရလဒ်အဖြစ်စာရင်းပြုနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ *SSID သည်ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ကိုထုတ်လွှင့်ရန်အတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်အမည်ဖြစ်သည်။
- စက်အတွင်းပါကြိုးမဲ့လန် (LAN) ကိုမြင့်မားသောအပူချိန်များ၊ နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက် (သို့) အစိုဓာတ်များနှင့်မထိတွေ့ပါစေနှင့်။
- ရေဒီယိုလှိုင်းများမှတစ်ဆင့်ကူးယူရရှိနိုင်သည့်ဒေတာကိုကြားဖြတ်ယူနိုင်သည်။
- စက်အတွင်းပါကြိုးမဲ့လန် (LAN) သည် ၂.၄ဂဂတ်ဂါဟတ်စ်နှင့် ၅ဂဂတ်ဂါဟတ်စ်ကြိမ်နှုန်းခွဲများကိုအသုံးပြုသည်။ စက်အတွင်းပါကြိုးမဲ့လန် (LAN) ကိုအသုံးပြုသည့်အခါရေဒီယိုလှိုင်း၏အနှောက်အယှက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစက်ချို့ယွင်းမှုများနှင့်တုန့်ပြန်မှုနည်းခြင်းမဖြစ်စေရန်တီဗွီကိုအခြားကြိုးမဲ့လန် (LAN) ကိရိယာများ၊ မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုများ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများကဲ့သို့ ၂.၄ဂဂတ်ဂါဟတ်စ်နှင့် ၅ဂတ်ဂါဟတ်စ်ထုတ်လွှင့်ချက်များအသုံးပြုသောအခြားကိရိယာများ၏အဝေးတွင်ထားပါ။
- ဂျူဂါဖြိမ်ကြောင့်ပြဿနာဖြစ်ပါကတီဗွီသည်သူ့အလိုလိုလည်ပတ်မှုရပ်သွားနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါတီဗွီကိုဂျူဂါစစ်ပါဝါအဖွင့်၊ အပိတ်ခလုတ်တွင်တီဗွီကိုပိတ်၍နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဖွင့်ပါ။

■ လေဝင်လေထွက်စနစ်

သတိပေးချက်

အချို့အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုအလုပ်လုပ်မှုရပ်တန့်စေနိုင်သည့်အပူလွန်ကဲမှုကိုကာကွယ်နိုင်ရန်တီဗွီပတ်ပတ်လည်တွင်လုံလောက်သောနေရာလွတ် (အနည်းဆုံး ၁၀ စင်တီမီတာ) ထားပါ။



- လေဝင်လေထွက်စနစ်သည်သတင်းစာများ၊ စားပွဲဝင်းများ၊ လိုက်ကာများကြောင့်လေဝင်လေထွက်အပေါက်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမျိုးမရှိရပါ။



- စားပွဲတင်ငဒါက်ကိုသုံးသည်ဖြစ်စေ၊ မသုံးသည်ဖြစ်စေ၊ တီဗွီ၏အောက်ခြေရှိလေဝင်လေထွက်ပေါက်များသည်ပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိရဘဲလေဝင်လေထွက်ကောင်းစွာရရှိနိုင်ရန်လုံလောက်သောနေရာလွတ်ရှိရပါမည်။

■ တီဗွီကိုရွှေ့ခြင်း

သတိပေးချက်

တီဗွီကိုမရွှေ့မီကောဘယ်ကြိုးများကိုဖြုတ်ပါ။

- တီဗွီကိုမရုန်အနည်းဆုံးလူနှစ်ယောက်လိုပါသည်။

■ အချိန်အတော်ကြာအသုံးမပြုသည့်အခါ

သတိပေးချက်

ပလပ်ခေါင်းသည်လျှပ်စစ်ဝင်ငွေနေသောပလပ်ခုံတွင်တပ်ထားသည့်ကာလပတ်လုံးအပိတ်စနစ်ဖြစ်နေသည့်အချိန်တွင်ပင်တီဗွီသည်လျှပ်စစ်ဝင်ငွေနေပါသည်။

- တီဗွီကိုအချိန်အတော်ကြာအသုံးမပြုပါကပလပ်ခုံမှပလပ်ခေါင်းကိုဖြုတ်ပါ။

■ အသုံးပြုမှုအခြေအနေများ

သတိပေးချက်

- ဤကိရိယာသည်အပူပိုင်းရာသီအတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

■ အလွန်အကျွံချဲ့ခြင်း

သတိပေးချက်

- သင်၏နားတွင်းနားကြပ်ကိုအသံကျယ်လောင်စွာမဖွင့်ပါနှင့်။ နားကန်းနိုင်ပါသည်။
- နားထဲတွင်တပြန်းပြန်းပြည်သံကြားပါကအသံကိုလျော့ခြင်း (သို့) အသုံးပြုမှုကိုခေတ္တရပ်ခြင်းပြုလုပ်ပါ။



■ အဝေးထိန်းကိရိယာအတွက်ဓာတ်ခဲများ

သတိပေးချက်

- မှားယွင်းစွာတပ်ဆင်ခြင်းသည်ဓာတ်ခဲပျံစိမ့်ခြင်း၊ အက်ဆစ်စားခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
- အမျိုးအစားတူညီသောဓာတ်ခဲဖြင့်သာအစားထိုးပါ။
- ဓာတ်ခဲအဟောင်းနှင့်အသစ်ရောမသုံးပါနှင့်။
- ဓာတ်ခဲအမျိုးအစားများကိုရောမသုံးပါနှင့်။ (အယ်ကာလိုနှင့်မန်ဂနိစ်ဓာတ်ခဲကဲ့သို့)
- အားပြန်သွင်းရှိသုံးနိုင်သောဓာတ်ခဲများကိုမသုံးပါနှင့်။ (Ni-Cd အစရှိသည့်)
- ဓာတ်ခဲကိုမီးရှို့ခြင်း၊ ချိုးဖဲ့ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ဓာတ်ခဲကိုနေရောင်ခြည်၊ မီးကဲ့သို့အပူလွန်ကဲသောအရာများနှင့်မထိတွေ့ပါစေနှင့်။
- ဓာတ်ခဲကိုမှန်ကန်သည့်နေရာတွင်ပစ်ပါ။
- ဓာတ်ခဲပျံစိမ့်ခြင်း၊ အက်စစ်စားခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်းကိုကာကွယ်ရန်စက်ကိုအချိန်အတော်ကြာအသုံးမပြုသည့်အခါဓာတ်ခဲကိုဖြုတ်ထားပါ။

တွဲဖက်ပစ္စည်းများ

အဝေးထိန်းကိရိယာ


- N2QAYB001188

➡ **(စာမျက်နှာ–၁၅)**



စားပွဲတင်ဒေါက်

➡ **(စာမျက်နှာ–၇၊၈၊၉)**



လျှပ်စစ်မီးကြိုး

➡ **(စာမျက်နှာ–၁၁)**

(GX600K)
(GX600S)



(GX600N)



ဓာတ်ခဲ(၂)လုံး

- R6

➡ **(စာမျက်နှာ–၁၆)**



အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ

- တွဲဖက်ပစ္စည်းများကိုအတုမထားပါနှင့်။ထိုပစ္စည်းများကိုမရည်ရွယ်ဘဲမလွှင့်ပစ်မိစေရန် ဂရုပြုပါ။

မှတ်ချက်

- အထက်ပါသရုပ်ဖော်ပြချက်များသည်မော်ဒယ်နှင့်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်၍ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

တီဗွီကိုတပ်ဆင်ခြင်း

စားပွဲတင်ဒေါက်ကိုတပ်ဆင်ခြင်း/ဖြုတ်ခြင်း

ⓐ **မူလိတပ်ဆင်ခြင်း(၄လုံး)**




M5 × 12 (မီလီမီတာ)

ⓑ **မူလိတပ်ဆင်ခြင်း(၄လုံး)**




M4 × 12 (မီလီမီတာ)


ⓒ **နံရံကပ်ဒေါက်(၁ခု)**




ⓓ **နံရံကပ်ဒေါက်(၂ခု)**



ⓒ **တီဗွီအောက်ခံ(၁ခု)**



ⓓ **တီဗွီအောက်ခံ(၂ခု)**



ပြင်ဆင်ချက်များ

ကတ်ထူပုံးမှစားပွဲတင်ဒေါက်နှင့်တီဗွီကိုထုတ်၍တီဗွီကိုစားပွဲပေါ်တွင်မှောက်ထားပြီးတီဗွီဖန်သားမျက်နှာပြင်အောက်တွင်သန့်ရှင်း၍နူးညံ့သောအဝတ်(စောင်)ကိုခင်းပါ။

- တီဗွီထက်ပိုကြီးသည့်ညီညာ၍ခိုင်ခံ့သောစားပွဲကိုသုံးပါ။
- တီဗွီဖန်သားမျက်နှာပြင်ကိုမကိုင်ပါနှင့်။
- တီဗွီကိုခြစ်ခြင်း၊ရိုက်ခွဲခြင်းမပြုပါနှင့်။


စားပွဲတင်ဒေါ်ကာတပ်ဆင်ခြင်း


စားပွဲတင်ဒေါ်ကာကိုတပ်ဆင်ရန်အောက်ပါပုံစံများထဲမှနည်းလမ်းတစ်ခုကိုရွေးပါ။

- အောက်တွင်ပြထားသောနည်းလမ်းများမှလွဲ၍အခြားနည်းလမ်းများကိုသုံး၍စားပွဲတင်ဒေါ်ကာကိုမတပ်ဆင်ပါနှင့်။


■ ပုံစံ ၁

၄၉-လက်မတီဗီ







၁



၂



၃




■ ပုံစံ J


၄၃-လက်မမော်ဒယ်

၄၉-လက်မမော်ဒယ်







၁



J



၃



တီဗွီမှစားပွဲတင်ဒေါက်ကိုတပ်ဆင်ခြင်း

နံရံကပ်ဒေါက်ကိုသုံးခြင်း(သို့) တီဗွီကိုပြန်လည်ထုတ်ပိုးခြင်းပြုသည့်အခါအောက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်းစားပွဲတင်ဒေါက်ကိုဖြုတ်ပါ။

၁ တီဗွီကိုစားပွဲပေါ်တွင်မှောက်ထားရှိဖန်သားမျက်နှာပြင်အောက်တွင်သန့်ရှင်းနူးညံ့သောအဝတ်ကိုခင်းပါ။

၂ တီဗွီမှတပ်ဆင်ထားသောမူလီ ⓐ ကိုဖြုတ်ပါ။

၃ တီဗွီမှစားပွဲတင်ဒေါက်ကိုဖြုတ်ပါ။


၄ နံရံကပ်ဒေါက်မှတပ်ဆင်ထားသောမူလီ ⓜ ကိုဖြုတ်ပါ။

နံရံကပ်ဒေါ်ကင်ကိုတပ်ဆင်ခြင်း


■ နံရံကပ်ဒေါ်ကင်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ

ထောက်ခံချက်ပေးထားသောနံရံကပ်စင်အားဝယ်ယူရန်သင့်၏ဒေသဆိုင်ရာပန်နာဆိုးနစ်ရောင်းချသူထံသို့ဆက်သွယ်ပေးပါ။

- နံရံကပ်စင်အားတပ်ဆင်ရန်အတွက်အပေါက်များ တီဗွီ၏အနောက်ဘက်



က: ၂၀၀မီလီမီတာ
ခ: ၂၀၀မီလီမီတာ



(ဘေးဖက်မှမြင်ကွင်း)
ဝက်အုတ်အနက်
အနည်း : ၉မီလီမီတာ
အများဆုံး : ၂၁မီလီမီတာ
အချင်း: M6

တီဗွီအား နံရံကပ်စင်တွင်တပ်ဆင်သောအခါအသုံးပြုသည့်ဝက်အု(တီဗွီနှင့်အတူတစ်ပါတည်းမပါဝင်ပါ။)

အရေးကြီးသတိပေးချက်များ


- အခြားနံရံကပ်စင်များအားအသုံးပြုခြင်း(သို့) နံရံကပ်စင်များအားကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်ခြင်းသည်သင့်ကိုယ်သင်ဒဏ်ရာအန္တရာယ်ရရှိစေနိုင်သည့်အပြင်စက်ပစ္စည်းအားပျက်စီးမှုတို့ကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ စက်၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်လုံခြုံမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် ပစ္စည်း၏ကောင်းချသူ(သို့)လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာထံနံရံကပ်စင်များကိုပေးမြန်းရယူပါ။ အရည်အသွေးပြည့်ဝသောတပ်ဆင်ပေးသူမပါဘဲတပ်ဆင်ပါကထိခိုက်ပျက်စီးမှုတို့ရှိနိုင်ပြီးထိုကဲ့သို့ပျက်စီးမှုရှိပါကသင်၏အာမခံချက်ကိုပျက်ပြယ်သွားစေနိုင်ပါသည်။
- ရေးချယ်နိုင်သည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူပါရှိသောလမ်းညွှန်ချက်များအားသေချာစွာဂရုတစိုက်ဖတ်ပေးပါ။ တီဗွီအားပြုတ်ကျခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန်အဆင့်များကိုသေချာစွာလိုက်နာပါ။
- တပ်ဆင်ရာတွင်တီဗွီအားသေချာစွာတပ်ဆင်ပေးပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်တီဗွီအားပစ္စည်းများဖြင့်တိုက်မိခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါကစက်ချို့ယွင်းသွားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- နံရံကပ်စင်များအားနံရံ(သို့)တပ်ဆင်ရာတွင်သတိဖြင့်တပ်ဆင်ပါ။ နံရံကပ်စင်အားမတပ်ဆင်မီနံရံထဲတွင်လျှပ်စစ်ကေဘယ်ကြိုးများ(သို့)ပိုက်များမရှိနေစေရန်သတိပြုပေးပါ။
- ပြုတ်ကျခြင်းနှင့်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့မှကာကွယ်နိုင်ရန်တီဗွီအားလုံးဝအသုံးမပြုတော့သောအချိန်တွင်၎င်းအားတပ်ဆင်ထားသောနံရံမှဖြုတ်ထားပေးပါ။

အောက်ခံခုံအပေါက်အကာ(နံရံအထိုင်)


မှတ်ချက်

- နံရံတွင်မတပ်ဆင်မီအောက်ခံခုံ၏အပေါက်တိုင်းအားပေးထားသောတိပ်ဖြင့်ကပ်ထားပေးပါ။ အောက်ရှိပုံအားမှီငြမ်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
- ပြင်ပမှပစ္စည်းများအောက်ခြေခုံအပေါက်ထဲသို့ဝင်ခြင်းမှတားဆီးနိုင်ရန်အောက်ခြေခုံအပေါက်အားလုံးအားတိပ်ဖြင့်သေချာကာကွယ်ပေးပါ။

၄၃-လက်မမော်ဒယ်




၄၉-လက်မမော်ဒယ်



ဆက်သွယ်မှုများ

- ပြင်ပ ပစ္စည်းနှင့်ကေဘယ်ကြိုးများသည်ဤတီဗွီနှင့်အတူပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
- ကေဘယ်ကြိုးများအားတပ်ခြင်း(သို့)ဖြုတ်ခြင်းမပြုလုပ်မီစက်အားအဓိကပလပ်ပေါက်မှ ဖြုတ်ထားပေးပါ။
- ကေဘယ်ပလပ်ပေါက်အမျိုးအစားနှင့်ကေဘယ်ပလပ်များကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
- ဝါယာအပြည့်ပါသောသင့်လျော်သည့် HDMI ကေဘယ်ကြိုးအားသုံးစွဲပါ။ အရည်အသွေးမြင့်ပုံရိပ်များအတွက်ချိတ်ဆက်ရာတွင်မြန်နှုန်းမြင့် HDMI ကေဘယ်ကြိုးအားအသုံးပြုပေးပါ။
- တီဗွီအားအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း(ဗီဒီယိုစက်အစရှိသည့်)(သို့) အနီးရောင်အောက်အာရုံခံကိရိယာပါဝင်သောပစ္စည်းတို့၏ဝေးရာတွင်ထားရှိပေးပါ။ သို့မဟုတ်ပါကပုံရိပ်/အသံတို့ ပြတ်တောက်ခြင်း(သို့)အခြားပစ္စည်းများလည်ပတ်မှုထိခိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။
- ချိတ်ဆက်ထားသောပစ္စည်း၏လမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုလည်းကျေးဇူးပြု၍ဖတ်ရှုပေးပါ။

ကေဘယ်ပလပ်ပေါက်များ



၁ နားကြပ်ပလပ်ပေါက် ➡ (စာမျက်နှာ-၁၄)

၂ ယူအက်စ်ဘီ ၁-၂ ပေါက်

ဤသကော်တယ်သည်ဒီဇိုင်းလျှပ်စစ်ပတ်လမ်းလည်ပတ်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။

၃ အိတ်ချ်ဒီအိုင် (HDMI) ၁-၃ ➡ (စာမျက်နှာ ၁၂-၁၄)

၄ အီသာနက်(ETHERNET) ပလပ်ပေါက် ➡ (စာမျက်နှာ ၁၂)

၅ အော့ဒီအိုဝ်(ကွန်ပို့နှန့်/ဗီဒီယို) ➡ (စာမျက်နှာ ၁၃)

၆ ဒီဂျစ်တယ်အသံအထွက်

၇ အင်တာနာကေဘယ်ပေါက် ➡ (စာမျက်နှာ ၁၁)


- ပုံရိပ်အား (4K) ပုံစံဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် HDMI ကေဘယ်အပေါက်အားအသုံးပြုပါ။ ➡ (စာမျက်နှာ ၁၃)

အခြေခံဆက်သွယ်မှုများ


■ မီးကြိုး

(GX600K အတွဲ)

(GX600S အတွဲ)



(GX600N အတွဲ)



အဓိကပလပ်အားသက်ဆိုင်သောနေရာသို့ခိုင်မြဲစွာထိုးစိုက်ပါ။


- အဓိကပလပ်ကြိုးအားဖြုတ်ယူရာတွင်အဓိကပလပ်အားပလပ်ပေါက်မှအရင်ဦးစွာဖြုတ်ယူပါ။

■ အင်တာနာ

ကမ္ဘာ့ဆေးပြင်ဆိုင်ရာဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုများအားလက်ခံနိုင်ရန်အတွက်အထူးကြော်ငြာစာများ

- အကယ်၍သင့်အနေနှင့်အင်နာလော့နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်တီဗွီအချက်ပြချက်များအားမတူညီသောအင်တာနာ ၂ခုဖြင့်လက်ခံရယူခဲ့ပါကအာအာတ်ဗ်(RF)ရောနှောရေးပစ္စည်းကိုအသုံးပြု၍ငင်းတို့အားရောနှောပေါင်းစည်းပေးပါ။

တီဗွီ



၁ အာအတ်ဗ်(RF)ကေဘယ်ကြိုး


၂ အာအတ်ဗ်(RF)ရောနှောရေးပစ္စည်း

၃ အင်တာနာ(ဒီဂျစ်တယ်တီဗွီ)

၄ အင်တာနာ(ဒီဂျစ်တယ်တီဗွီ)

- အကယ်၍သင့်အနေနှင့်အင်နာလော့တီဗွီအချက်ပြချက်များအားကေဘယ်တီဗွီကွန်ရက်မှတစ်ဆင့်လက်ခံရရှိပါကဒစ်ဂျစ်တယ်တီဗွီအချက်ပြချက်များအားလက်ခံရရှိရန်အင်တာနာလိုအပ်ပါသည်။
ယခုကိစ္စတွင်အာအတ်ဗ်(RF) ရောနှောရေးပစ္စည်းအားအသုံးပြုခြင်းကိုထောက်ခံချက်မပေးပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်တီဗွီအချက်ပြချက်များသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
- အင်နာလော့နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်တီဗွီအချက်ပြချက်များအားကူးပြောင်းနိုင်ရန်အာအတ်ဗ် (RF) လွှဲချယ်ရေးပစ္စည်းရှိသည်။

တီဗွီ




ဂ အာအက်ဗ်(RF)ကောဘယ်ကြိုး

ဃ အာအက်ဗ်(RF)ဌာနးချယ်ရေးပစ္စည်း

ခ အင်တာနာ(ဒစ်ဂျစ်တယ်တီဗွီ)


တီဗွီ



ဂ အာအက်ဗ်(RF)ကောဘယ်ကြိုး

ဃ အင်တာနာ


- ဒစ်ဂျစ်တယ်တီဗွီ၊အင်နာလော့တီဗွီအတွက်
- ပုံရိပ်ပြတ်တောက်မှုမဖြစ်ပေါ်စေရန်တီဗွီနှင့်အာအက်ဗ်ကောဘယ်ကြားတွင်နေရာလွတ်ထားပေးပါ။
- ဆည်းပူးမဖြစ်ပေါ်စေရန်အာအက်ဗ် (RF)ကောဘယ်ကြိုးအားအဓိကပစ္စည်းနှင့်အတူမထားပါနှင့်။
- အာအက်ဗ်(RF)ကောဘယ်ကြိုးအားတီဗွီနောက်တွင်ထားရှိခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
- သင့်လျော်ကောင်းမွန်သောရုပ်သံအရည်အသွေးအားရရှိစေရန်အင်တာနာ၊မှန်ကန်သောကောဘယ်(၇၅ Ω ဝင်ရိုးတား) နှင့်မှန်ကန်သောအဆုံးသတ်ပစ္စည်းများအားလိုအပ်ပါသည်။
- အကယ်၍အများသုံးအင်တာနာစနစ်ကိုအသုံးပြုပါကနံရံရှိအင်တာနာစင်္ကြံတွင်မှန်ကန်သောချိတ်ဆက်သည့်ကောဘယ်နှင့်ပလပ်တို့ကိုသင့်အနေနှင့်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်သည်။
- သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာဒေသတွင်မှန်ကန်သောအင်တာနာစနစ်နှင့်လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများအားရရှိစေနိုင်ရန်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာတီဗွီဝန်ဆောင်မှုဌာန(သို့) ကျောင်းချုပ်သည်သင့်အားအကူအညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
- အင်တာနာတပ်ဆင်ခြင်း၊ရှိပြီသားစနစ်များ(သို့) လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများအားအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စများအတွက်ကျေးဇူးသောအဖိုးအခများသည် ဝယ်ယူသူ၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။
- သင့်လျော်ကောင်းမွန်သောရုပ်သံအရည်အသွေးအားရရှိစေနိုင်ရန်အတွက်အင်တာနာ(သို့) ကောဘယ်တီဗွီကွန်ရက်ကတစ်ခုခုအားငွေးချယ်ပါ။
- အကယ်၍အင်တာနာအားမမှန်ကန်သောနေရာတွင်တပ်ဆင်မိပါကရုပ်သံပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။



အေဗွီစက်ပစ္စည်းများ

■ ဒီဗွီဒီရုပ်သံဖမ်းစက်/ဘလူးတူရုပ်သံဖမ်းစက်အစရှိသည်

တီဗွီ



ဂ အာအက်ဗ်(RF)ကောဘယ်ကြိုး


ဃ HDMI ကောဘယ်ကြိုး

ခ ဒီဗွီဒီရုပ်သံဖမ်းစက်/ဘလူးတူရုပ်သံဖမ်းစက်အစရှိသည့်

၄ အင်တာနာ

■ ရုပ်သံဖမ်းစက်

တီဗွီ



ဂ HDMI ကောဘယ်ကြိုး

ဃ ရုပ်သံဖမ်းစက်

ခ ဂြိုလ်တုစလောင်း


ကွန်ရက်

အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများအားအသုံးပြုရန်ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ကွန်ရက်လိုအပ်ပါသည်။

- အကယ်၍သင့်တွင်ဘရောဘန်းကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုများမရှိပါကအကူအညီရယူရန်သင်၏လက်ရှိပြန့်ဂျီသူနှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
- ဝါယာခြင့်ဆက်သွယ်မှု(သို့) ဝါယာမဲ့ဆက်သွယ်မှုများအတွက်အင်တာနာပတ်ဝန်းကျင်အားပြင်ဆင်ပေးပါ။

■ ဝါယာခြင့်ဆက်သွယ်မှု


တီဗွီ



ခ လန်(LAN) ကောဘယ်(အကာပါသော)

- အကာပါသောကြိုးအလိမ်တစ်စုံ(အက်စ်တီပီ)(STP)လန်(LAN)ကောဘယ်ကြိုး

■ ဝါယာမဲ့ဆက်သွယ်မှု



ခ ဝါယာမဲ့လန်(LAN)


ဂ အချက်အလက်ရယူနိုင်ရန်နေရာ

မှတ်ချက်

- တီဗွီဖွင့်ပြီးခဏကြာသည့်အချိန်အထိကွန်ရက်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မှုသည်ခဏတာအချိန်ယူပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ကွန်ရက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမရယူနိုင်ပါကကျေးဇူးပြု၍ခေတ္တစောင့်ဆိုင်းကာနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံကြိုးစားကြည့်ပါ။

ဖိုးကေ(4K)/အိတ်ချ်ဒီအာ(HDR) ဖြင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောစက်အတွက်ချိတ်ဆက်မှုများ

တီဗွီ



ခ HDMI ကေဘယ်

ဂ 4K/HDR ဖြင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောစက်

- အရည်အသွေးမြင့် 4K (သို့) HDR ရုပ်သံအားကြည့်ရှုနိုင်ရန် 4K ဖြင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောစက်အား HDMI ၁(သို့) ၂အပေါက်တွင်ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ပါ။
- 4K ဖြင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောစက်အား 4K ဖြင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောကေဘယ်နှင့် HDMI အပေါက်တွင်တပ်ဆင်အသုံးပြုပါကသင်သည်ရုပ်သံအား 4K ပုံစံဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- HDR အားထောက်ခံမှုပေးထားခြင်းသည်တီဗွီမျက်နှာပြင်၏အလင်းအားထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းမတိုးမြှင့်စေနိုင်ပါသည်။

■ [HDMI] အရှိအလျောက်ဆက်တင်(ဖွဲ့စည်းပုံပိန်း)

4K ဖြင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောစက်အားတပ်ဆင်ရာတွင်အရောင်အားဖြင့်ပို၍ကျယ်ပြန့်သောကာလာရောင်စဉ်များဖြင့်ပုံရိပ်များကိုပို၍တိကျစွာပြန်လည်ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ စက်အပေါ်မူတည်၍မူဒီရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

[4K@၆၀ဟတ်စ် ၄:၂:၀]:
ပို၍အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်။ HDMI အဝင်ရိုအရပ်(သို့)အသံသည်ကောင်းမွန်စွာပြသခြင်းမရှိပါက [4K@၆၀ဟတ်စ် ၄:၂:၀]: တွင်ထားရှိပေးပါ။

[4K@၆၀ဟတ်စ် ၄:၄:၄/၄:၂:၀]:
4K ဖြင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောစက်အတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းစက်သည်ပုံရိပ်အားပို၍ကျယ်ပြန့်သောကာလာရောင်စဉ်ဖြင့်တိကျစွာထုတ်ဖော်ပေးနိုင်သည်။


- မူဒီအားပြောင်းလဲရန်
၁. စက်အားဆက်သွယ်ထားသော HDMI အဝင်အားရွေးချယ်ပါ။
၂. မီနူးအားပြသ၍ [HDMI ၂.၀ ဆက်တင်](ဖွဲ့စည်းပုံမီနူး) အားရွေးချယ်ပါ။
- ရရှိနိုင်သောမူဒီအကြောင်းအားသိရှိနိုင်ရန်အတွက်(အင်တာနက်အကူအညီ) အားဖိုပြပ်းရယူပါ။ (ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရှာဖွေခြင်း> ကြည့်ရှုခြင်း> 4K ပုံရိပ် > ရရှိနိုင်သော4K ပုံစံ)

အခြားဆက်သွယ်မှုများ

■ ဒီဗွီဒီပြသစက်

ကွန်ပျူတာမှစက်

တီဗွီ



ခ ဒီဗွီဒီပြသစက်


ဂ ရုပ်သံကေဘယ်(ကာကွယ်ထားသော)

ခ အသံကေဘယ်(ကာကွယ်ထားသော)

■ လက်ကိုင်ဗွီဒီယိုကင်မရာ/ဂိမ်းစက်

(ဗွီဒီယိုစက်)

တီဗွီ



ခ လက်ကိုင်ဗွီဒီယိုကင်မရာ/ဂိမ်းစက်


ဂ ရုပ်သံကေဘယ်(ကာကွယ်ထားသော)

ခ အသံကေဘယ်(ကာကွယ်ထားသော)

■ အသံချဲ့စက်(ပြင်ပစပီကာများဖြင့်နားထောင်ခြင်း)

- ပြင်ပစက်ပစ္စည်း(ဥပမာ-ဒိုဘီ(DOLBY)ဒစ်ဂျစ်တယ်၅.၁လက်မ)မှလိုင်းပေါင်းစုံအသံအားနားဆင်နိုင်ရန်၎င်းစက်ပစ္စည်းအားအသံချဲ့စက်နှင့်ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ပက်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်အတွက်စက်ပစ္စည်းနှင့်အသံချဲ့စက်တို့၏အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်များကိုဖတ်ရှုပေးပါ။

တီဗွီ




ခ HDMI ကေဘယ်ကြိုး

ဂ စပီကာစနစ်ပါဝင်သောအသံချဲ့စက်

ခ ပြင်ပစက်ပစ္စည်း(ဒီဗွီဒီပြစက်အစရှိသည့်)

- HDMI 2 အားအသုံးပြု၍တီဗွီအားအသံချဲ့စက်နှင့်ဆက်သွယ်ပေးပါ။ ၎င်းအသံချဲ့စက်တွင်အေအာစီဟုခေါ်သည့်အသံပြန်ချနိုင်သည်လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသည်။ အသံချဲ့စက်အားအေအာစီလုပ်ဆောင်ချက်မပါရှိဘဲဆက်သွယ်ထားပါကဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအထွက်အားအသုံးပြုပေးပါ။

တီဗွီ



၁ ကေဘယ်ကြိုး
၂ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအဝင်
၃ ဥပမာစတီကာစနစ်ပါဝင်သောအသံချဲ့စက်


မှတ်စု

- တီဗွီတွင်ချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်နေစဉ်အေအာစီလုပ်ဆောင်ချက်အားအထောက်အပံ့မပေးပါ။
- စီအီးစီ(CEC)စာရင်းထဲတွင်အေအာစီ(ARC)လုပ်ဆောင်ချက်အားစတင်လုပ်ဆောင်ပါ။
  ၁ ဟုမ်း(HOME) အားနှိပ်၍ဟုမ်း[HOME]ကိုပြပါ။
  ၂ စီအီးစီCEC အားရွေးချယ်၍ [OK]ကိုနှိပ်ပါ။
  ၃ အသံစနစ်(*)အောက်ရှိ "အသံစနစ်အားစတင်လုပ်ဆောင်ပါ(Enable audio system)" ကိုရွေးချယ်ပေးပါ။
  (*)နာမည်သည်ပြင်ပစက်ပစ္စည်းနှင့်အသံချဲ့စက်တို့ပေါ်မူတည်၍ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

■ နားကြပ်များ

- အသံဆက်တင်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များအတွက်(အင်တာနက်အကူအညီ)အားမှီငြမ်းကြည့်ရှုပေးပါ။ (ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရှာဖွေသည်(Purpose) > ဆက်တင်များ(Setting)> အသံ(Audio))။

တီဗွီ



(၃.၅မိလီမီတာစတူဒီယိုဝလပ်အသေး)

■ ယူအက်စ်ဘီအိတ်ချ်ဒီဒီ (USBHDD) (အသံဖမ်းယူခြင်းအတွက်)

- ယူအက်စ်ဘီအိတ်ချ်ဒီဒီ (USBHDD)အားချိတ်ဆက်ရာတွင်ယူအက်စ်ဘီ(USB)အပေါက်အားအသုံးပြုပါ။
- အတိအကျသိနိုင်ရန်(အင်တာနက်အကူအညီ)အားမှီငြမ်းကြည့်ရှုပေးပါ။ (ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရှာဖွေသည်(Purpose) > အသံဖမ်းယူခြင်း (Recording))

မှတ်စု

- တီဗွီသည်ယူအက်စ်ဘီအိတ်ချ်ဒီဒီ (USBHDD) သိမ်းဆည်းနိုင်မှုတယ်ရာဘိုက်(2TB)အထိအားထောက်အပံ့လုပ်သည်။

■ အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင်စီအီးစီ(HDMI CEC)


- အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင်စီအီးစီ (HDMI CEC) ချိတ်ဆက်မှုအတွက်အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင်(HDMI1-3) ကိုအသုံးပြုပါ။
- အတိအကျသိနိုင်ရန်(အင်တာနက်အကူအညီ)အားမှီငြမ်းကြည့်ရှုပေးပါ။ (ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရှာဖွေသည်(Purpose) >လုပ်ဆောင်ချက်များ(Functions)> အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင်စီအီးစီ(HDMI CEC))။

■ ပီဒီအယ်ဖ်စက်

- "စစ်ထုတ်သည်" (Filter) ကိုရွေးချယ်မှုကိုအသုံးပြု၍ဖိုင်များအား(ဓာတ်ပုံ/ဗွီဒီယို/သီချင်း)တူ၍ရွေးချယ်ပါ။
  ၁ (ရွေးချယ်သည်)(Option) အားအသုံးပြု၍ရွေးချယ်စာရင်းအားပြသပါ။
  ၂ "စစ်ထုတ်သည်" (Filter) ကိုရွေးချယ်၍(အိုကေ(OK))အားနှိပ်ကာအချက်အလက်ရယူပါ။
  ၃ "ဓာတ်ပုံ/ဗွီဒီယို/သီချင်း" တစ်ခုခုအားရွေးချယ်၍(အိုကေ)အားနှိပ်ပါ။

ကေဘယ်အထွေးအသို


■ ကေဘယ်များအားတပ်ဆင်ခြင်း



- ကေဘယ်များအားလိုအပ်သလိုတပ်ဆင်ပါ။
- ရွေးချယ်နိုင်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းအားအသုံးပြုရာတွင်၎င်းပစ္စည်း၏လမ်းညွှန်အားလိုက်နာ၍ကေဘယ်များကိုတပ်ဆင်ပါ။

ထိန်းချုပ်ရေးခလုတ်များအားထိန်းချုပ်သတ်မှတ်ခြင်း

အဝေးထိန်းကိရိယာ



၁ [⏻]: **တီဗွီအားအဖွင့်/အပိတ်လုပ်ပေးသည်(အဆင်သင့်)**

၂ **(Guide) တီဗွီလမ်းညွှန်**

၃ **(Menu) (အဓိကလမ်းညွှန်)**

- ရုပ်သံ၊အသံ၊တီဗွီ၊ဗွဲ့စည်းပုံစာရင်းနှင့်အုပ်ထိန်းသူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မီနူးများအတွက် နှိပ်နိုင်သည်။

၄ **(Teletext Button) တယ်လီစာသားခလုတ်**

၅ **(Information) အချက်အလက်**

- ချန်နယ်လိုင်းနှင့်အစီအစဉ်တို့၏အချက်အလက်တို့ကိုပြသသည်။

၆ **Netflix (နက်ဖလစ်)**

- နက်ဖလစ်(Netflix)ဝန်ဆောင်မှုအားတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သည်။
- ဤလုပ်ဆောင်ချက်အားအပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်ရန်အင်တာနက်ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်ကွန်ရက်ပတ်ဝန်းကျင်အားလိုအပ်သည်။
- ဤလုပ်ဆောင်မှုသည်ကြော်ငြာထားခြင်းမရှိဘဲဝယ်တန်သွားခြင်း(သို့)ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။

၇ **OK (အိုကေ)**

- ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်မှုများအားအတည်ပြုပေးသည်။
- ချန်နယ်လိုင်းအားလျင်မြန်စွာရွေးချယ်ရာတွင်နှိပ်နိုင်သည်။
- ချန်နယ်လိုင်းမီနူးအားပြသသည်။

၈ **[Option Menu] (ရွေးချယ်ရေးမီနူး)**

- အရုပ်၊အသံစသည်တို့ကိုရွေးချယ်ရေးအတွက်လွယ်ကူစေသောဆက်တင်

၉ **(Coloured buttons) အရောင်ပါသောခလုတ်များ(အနီ–အစိမ်း–အပါ–အပြာ)**

- ရွေးချယ်ခြင်း၊ညွှန်ပြခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းစသည့်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။

၁၀ **(Volume Up/Down) အသံအတိုး/အတျော့**

၁၁ **(Numeric buttons) နံပါတ်ပါသောခလုတ်များ**

- ချန်နယ်လိုင်းနှင့်တယ်လီစာသားစာမျက်နှာဝုံးများအားပြောင်းလဲသည်။
- ကာရိုက်တာများကိုအတည်ပြုသည်။

၁၂ **(eHelp) (အင်တာနက်အကူအညီ)**

- (အင်တာနက်အကူအညီ)(စက်အတွင်းပါသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလမ်းညွှန်ချက်များ)ကိုပြသသည်။

၁၃ **(My App) (ကျွန်ုပ်၏အက်ပလီကေးရှင်း)**

- အကြိုက်ဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုသာသတ်မှတ်သည်။သတ်မှတ်ပြီးသည့်အခါငွင်းခလုတ်အားနှိပ်၍အက်ပလီကေးရှင်းအားအလွယ်တကူစတင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
- အသေးစိတ်သိနိုင်ရန်(အင်တာနက်အကူအညီ)အားမှီငြမ်းကြည့်ရှုပေးပါ။(ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရှာဖွေသည်(Purpose) >ဟုမ်း(Home)> အက်ပ်များ(Apps))

၁၄ **(Input mode selection) (အဝင်မုဒ်ရွေးချယ်ခြင်း)**

- တီဗွီ–ဒစ်ဂျစ်တယ်တီဗွီ/အင်နာလော့တီဗွီအားရွေးချယ်သည်။
- အောဒီ–အာဝင်ရွေးချယ်ရေးမီနူးမှအောဒီအဝင်မုဒ်အားရွေးချယ်သည်။

၁၅ **(Audio Description) (အသံတော်ပြချက်)**

- (အသံတော်ပြချက်)အားပြသသည်။

၁၆ **(Subtitle) (စာတန်းထိုး)**

- (စာတန်းမီနူး)အားပြသသည်။

၁၇ **(Exit) (ထွက်လိုက်)**

- ပုံမှန်ကြည့်ရှုနေသည့်မျက်နှာပြင်အားပြန်သွားသည်။

၁၈ **(Home) (ဟုမ်း)**

- (ဟုမ်း)ကိုပြသသည်။
- အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန်(အင်တာနက်အကူအညီ)အားမှီငြမ်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။(ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရှာဖွေသည်(Purpose) >ပထမဦးဆုံးဖတ်ပါ။(Read First) > အင်္ဂါရုပ်များ(Feature)> ဟုမ်း(Home))

၁၉ **(Apps) (အက်ပ်များ)**

- (အက်ပ်များ)(အက်ပလီကေးရှင်းများစာရင်း)ကိုပြသသည်။

၂၀ **(Cursor buttons) (အညွှန်းပြားခလုတ်များ)**

- ရွေးချယ်မှုများနှင့်ညှိနှိုင်းမှုများကိုပြုလုပ်သည်။

၂၁ **(Return) (ပြန်သွားသည်)**

- ပြီးခဲ့သောမီနူး/စာမျက်နှာကိုပြန်သွားသည်။

၂၂ **(Channel Up/Down) (အညွှန်းပြားခလုတ်များ)**

၂၃ **(Sound Mute On/ Off) (အသံတိတ်ခြင်းအဖွင့်/အပိတ်)**

၂၄ **(Last View) (နောက်ဆုံးကြည့်ရှုခဲ့မှု)**

၂၅ **(Off timer) (အပိတ်အချိန်တိုင်းခလုတ်)**

၂၆ **(Operations for contents, connected equipment,etc) (တာဝါတာများချိတ်ဆက်ထားသောစက်ပစ္စည်းတို့အတွက်လုပ်ငန်းဆောင်တာလည်ပတ်ခြင်း)**

၂၁ (Aspect) (ပုံပန်းသွင်ပြင်)

- ပုံပန်းသွင်ပြင်အချိုးအစားကိုပြောင်းလဲသည်။
- (Aspect Selection) (ပုံပန်းသွင်ပြင်ရွေးချယ်ရေး)မျက်နှာပြင်အားပြသသည်။ (အလိုအလျောက်)/(၁၆:၉)/(၁၄:၉)/(၄:၃)/(အကျယ်ချဲ့)

■ (Auto) (အလိုအလျောက်)

အကောင်းဆုံးအမျိုးအစားအလိုအလျောက်ရွေးချယ်ပေးသည်။

■ (၁၆:၉)*၀

ပုံရိပ်အားပြတ်တောက်မှုမရှိစေဘဲ ၁၆:၉ အချိုးဖြင့်တိုက်ရိုက်ပြသနိုင်သည်။
(အနှံ့နာမောစစ်)
– ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုချွန်နယ်များအထွက်ပြသသောရုပ်ပုံသည်ထုတ်လွှင့်သည့်ချွန်နယ်လိုင်း၏ပုံပန်းသွင်ပြင်အချိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။

မှတ်စု

- ၁၆:၉ ဖြင့်စကန်ဖတ်သောလုပ်ဆောင်ချက်သည် ၁၆:၉ အဝင်ပုံစံတစ်ခုတည်းအတွက်သာ အကျုံးဝင်သည်။

■ (၁၄:၉)*၂

ပုံရိပ်အား ၁၄:၉ စံနှုန်းဖြင့်ပြတ်တောက်မှုမရှိဘဲပြသသည်။

■ (အံကိုက်)

ပုံရိပ်အား ၄:၃ ဖြင့်မျက်နှာပြင်အပြည့်ပြသသည်။ ပုံရိပ်အားချဲ့ခြင်းသည်ဘယ်နှင့်ညာအစွန်းများတွင်သာသိသာထင်ရှားသည်။

■ (၄:၃)

ပုံရိပ်အား ၄:၃ စံနှုန်းဖြင့်ပြတ်တောက်မှုမရှိဘဲပြသသည်။

■ (အကျယ်ချဲ့)

ပုံရိပ်အား ၁၆:၉ (သို့) ၄:၃ ဖြင့်ပြတ်တောက်မှုမရှိဘဲပြသသည်။

၁*● (မျက်နှာပြင်ဆက်တင်များ)(ဒွီဒီယိုပိန်း) ထဲမှ(၁၆:၉ စကန်ဖတ်ခြင်း) အားရွေးချယ်ပါ။


- ပြသနေသောပုံရိပ်မျက်နှာပြင်အား ၁၆:၉ ပုံပန်းသွင်ပြင်အတွက်ရွေးချယ်ပါ။**(အပိတ်)/(အဖွင့်)**။

(အဖွင့်): ပုံရိပ်၏အစွန်းများအားသိုဂ်နိုင်ရန်ပုံရိပ်အားအကျယ်ချဲ့ပေးသည်။
(အပိတ်): ပုံရိပ်အားနဂိုမူလအရွယ်အစားတွင်ပြသပေးသည်။


- အကယ်၍မျက်နှာပြင်၏အစွန်းတွင်ဆူညံသံပေါ်ပေါက်နေခဲ့ပါက(အဖွင့်)ကိုထားထားပါ။

၂* TH-43GX600K နှင့် TH-49GX600K မော်ဒယ်များအတွက်သာ။

■ ဓာတ်ခဲများတပ်ဆင်ခြင်း/ဖြုတ်ယူခြင်း



တစ်ခုတစ်ခုကိုနှိပ်ရန်ပြသည့်ကီရီယာ/ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်



တီဗွီ၏အနောက်ဘက်ခြမ်း

မှတ်စု

- ညွှန်ပြရေးခလုတ်များ၏နေရာသည်မော်ဒယ်များအလေပါ်မူတည်၍ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

၁ အလေးထိန်းကီရီယာအချက်ပြလက်ခံစက်

- အလေးထိန်းကီရီယာနှင့်အလေးထိန်းကီရီယာအချက်ပြလက်ခံစက်နှစ်ခုကြားတွင်မည်သည့်အရာဝတ္ထုပစ္စည်းမှမထားရှိပါနှင့်။

၂ ပတ်ဝန်းကျင်အာရုံခံကီရီယာ

- အကယ်၍(ပတ်ဝန်းကျင်အာရုံခံကီရီယာ) ကိုတီဗွီဒီယိုမီနူးထဲတွင်(အဖွင့်)ထား ထားပါကရုပ်ပုံအရည်အသွေးအားချိန်ညှိပေးရန်အလင်းရောင်အားအာရုံခံပေးသည်။

၃ ပါဝါအလင်းအီးဒီ (LED)

အနီ : အဆင်သင့်
အစိမ်း : အဖွင့်
လိမ္မော် : တစ်ချို့လုပ်ဆောင်ချက်များ(အသံသွင်းခြင်းအစရှိသည်) တို့စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အဆင်သင့်

- တီဗွီသည်အလေးထိန်းကီရီယာမှညွှန်ကြားချက်ကိုရရှိချိန်တွင်အယ်လ်အီးဒီမီးသည်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်သွားသည်။

၄ အဝင်ပုဒ်ရွေးချယ်ခြင်း

- လိုချင်သောမုဒ်ရောက်ရှိသည်အထိကြိမ်ဖန်များစွာနှိပ်ပေးနိုင်သည်။

(အဓိကစာရင်း)

- ခုစတွန့်ကြားအောင်ဝိပြီးနှိပ်ထားပေးခြင်းအားဖြင့်အဓိကမီနူးအားပြသသည်။

(အိုကေ) (မီနူးစနစ်ထဲရောက်ရှိနေချိန်တွင်)

၅ ချွန်နယ်လိုင်းအထက်/အောက်

- အထက်/အောက်ရွေးပေးသည်။ (မီနူးစနစ်ထဲရောက်ရှိနေချိန်တွင်)

၆ အသံအတိုး/အကျယ်

- ဘယ်/ညာရွေးပေးသည်။ (မီနူးစာရင်းထဲထည့်ပေးသည်။)

၇ အဓိကပါဝါအဖွင့်/အပိတ်ခလုတ်

- အဓိကပါဝါအားအဖွင့်/အပိတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။
- စက်အားအပြီးပြတ်လိုပါကအဓိကပလပ်ပေါက်မှအဓိကပလပ်အားဆွဲဖြုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
- [⏻/|]: အဆင်သင့်/အဖွင့်

ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အလိုအလျောက်ရုပ်သံဖမ်းခြင်း

တီဗွီအားပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖွင့်သည့်အချိန်တွင်ဝင်းသည်ရရှိနိုင်သောတီဗွီချန်နယ်လိုင်းများအားအလိုအလျောက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်တီဗွီအားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများပေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပေးလိမ့်မည်။

- အကယ်၍ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအားသင်၏ဒေသဆိုင်ရာလက်လီဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူမှအပြည့်အစုံပြုလုပ်ပေးမည်ဆိုပါကယခုအဆင့်များသည်မလိုအပ်ပါ။
- အလိုအလျောက်ရုပ်သံဖမ်းခြင်းအားမစတင်မီဆက်သွယ်မှုများ(စာမျက်နှာ ၁၁–၁၄)နှင့်ဆက်သွယ်မည့်စက်ပစ္စည်း၏ဆက်တင်(အကယ်၍ရှိလိုအပ်ပါက)တို့အားပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ပါ။ဆက်သွယ်ထားသောပစ္စည်း၏ဆက်တင်အကြောင်းအချက်အလက်ကိုသိရှိလိုပါကဉီးပစ္စည်း၏အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်အားဖတ်ရှုပေးပါ။

၁ လျှပ်စီးဝင်နေသောအဓိကပလပ်ပေါက်ထဲသို့တီဗွီအားပလပ်သွင်း၍ပါဝါအားဖွင့်ပါ။

POWER ● ပါဝါဖွင့်/ပိတ်စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ရသည်။



၂ အောက်ပါကိစ္စများကိုရွေးချယ်ခြင်း

ကိစ္စတစ်ခုချင်းစီအားအောက်တွင်ပါရှိသောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပါ။

■ အဝေးထိန်းကိရိယာအားအသုံးပြုပုံ



နေရာဒေသ၊




ကိစ္စရပ်၏အချက်အလက်ကိုရယူပါ။/ဆက်တင်အားသိမ်းဆည်းပါ။

RETURN



ပြီးပြီးသားကိစ္စရပ်များအားပြန်သွားပါ။(အကယ်၍ရှိခဲ့ပါက)

ဘာသာစကားအားရွေးချယ်သည်။
ကြည့်ရှုသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အားရွေးချယ်သည်။
အင်တာနက်အားဆက်သွယ်သည်။
ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုအားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်သည်။





① ရွေးချယ်သည်

Ⓙ အတည်ပြုသည်

- ပြီးပြီးသားမျက်နှာပြင်/အကွက်အားပြန်သွားသည်။

RETURN



- ချန်နယ်လိုင်းအားစကန်ဖတ်ခြင်းမှထွက်သည်။

EXIT



- အကယ်၍ချန်နယ်လိုင်းအချို့အားရုပ်သံဖမ်းခြင်းမှနိုက်နှစ်မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါကငင်းတို့အားရုပ်သံဖမ်းယူရာတွင်(ရုပ်သံဖမ်းယူမှုမီနူး)(တီဗွီမီနူး)ထဲရှိ(ချန်နယ်လိုင်းစကန်ဖတ်ခြင်း)အားအသုံးပြုနိုင်သည်။

ဝုက်ယူပါတယ်!!
ကနဦးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုပြီးမြောက်သွားပါပြီ။
ကျေးဇူးပြု၍(ဝင်ပေါက်) [ENTER]
အားနှိပ်ကာပရိုဂရမ်အားထွက်ပေးပါ။

အကယ်၍ရုပ်သံဖမ်းယူခြင်းအားမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါကအာအက်ဝ်ကောဘယ်၊ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုတို့အားစစ်ဆေး၍မျက်နှာပြင်တွင်ပြထားသောညွှန်ပြချက်များအားလိုက်နာပေးပါ။

မှတ်ချက်

- မည်သည့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမရှိသည့်အချိန်တွင်တီဗွီသည်အဆင်သင့်မုဒ်တွင်တည်ရှိနေမည်။အသုံးပြုသည့်တီဗွီအားမည်သည့်အချိန်တွင်အဆင်သင့်မုဒ်ရှိနေရမည်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ထိုသို့သတ်မှတ်ရာတွင်အချိန်ဖွဲ့စည်းပုံထဲရှိ(အလိုအလျောက်ပိတ်သွားသည်)၏ရွေးချယ်စရာအချိန်များအားရွေးချယ်နိုင်သည်။(အပိတ်/၄/၆/၈နာရီများ)။
- အကယ်၍အချိန်ဖွဲ့စည်းပုံထဲရှိ(အချက်အလက်မရှိပါကပါဝါပိတ်)ကို(ဖွင့်)ထားပါကမည်သည့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမရှိသည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်အချက်အလက်မှမရရှိသည့်အချိန်သည် ၁၀မိနစ်ကြာသွားပါလျှင်တီဗွီသည်အဆင်သင့်မုဒ်သို့ရောက်ရှိသွားလိမ့်မည်။
- ချန်နယ်လိုင်းအကုန်လုံးအားပြန်လည်ရုပ်သံဖမ်းယူရန်

  ➡ **(ရုပ်သံဖမ်းယူခြင်းမီနူး)ထဲရှိ(ချန်နယ်လိုင်းစကန်)(တီဗွီမီနူး)**
- ရရှိနိုင်ရန်တီဗွီချန်နယ်လိုင်းများအားနောက်မှထည့်သွင်းနိုင်ရန်

  ➡ **(ရုပ်သံဖမ်းယူခြင်းမီနူး)ထဲရှိ(စကန်အားမွှမ်းမံခြင်း)(တီဗွီမီနူး)**
- ဆက်တင်အားလုံးစတင်ခြင်း

  ➡ **(ဖွဲ့စည်းပုံမီနူး)ထဲရှိ(စကန်အားမွှမ်းမံခြင်း)(တီဗွီမီနူး)**
- တီဗွီမုဒ်ထဲတွင်အချက်အလက်ပြန်ဖူးစည်းစာတန်းသည်အဝင်ပင်ရင်းကြောင်းမှန်းအားပြသလိမ့်မည်။(၎င်းမှာ ၂၄ဟတ်စ်/၂၅ဟတ်စ်အစရှိသည်)

တီဗီအားကြည့်ရှုခြင်း

၁ ပါဝါအားဖွင့်ပါ။

(တီဗီ)
(သို့)
POWER

(အဝေးထိန်းကိရိယာ)

- အဓိကပါဝါအဖွင့်/အပိတ်ခလုတ်အားဖွင့်ထားသင့်သည်။
  ➡(စာမျက်နှာ ၁၆)

J ချန်နယ်လိုင်းတစ်ခုအားရွေးချယ်ပေးပါ။

အပေါ်
CH
အောက်
(သို့)

- J၃ (သို့) J၃ထက်ပိုသောဂဏန်းနံပါတ်ပါရှိသည့်ချန်နယ်လိုင်းနေရာတစ်ခုအားရွေးချယ်နိုင်ရန်။ဥပမာ ၃၉၉
  3 def 9 wxyz 9 wxyz

အင်တာနက်အကူအညီအားအသုံးပြုပုံ

(အင်တာနက်အကူအညီ)သည်တီဗီထဲတွင်ပါဝင်သောတိကျသည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာလည်ပတ်ရေးညွှန်ကြားချက်များဖြစ်သည်။လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုချင်းစီ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအားပို၍နားလည်နိုင်စေရန်ပို၍တိကျသောရှင်းပြချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးထားသည်။

၁ ပြဿမ(အင်တာနက်အကူအညီ)

?
eHELP

J စာရင်းအားရွေးချယ်ပါ



၁ ရွေးချယ်ပါ။
J အချက်အလက်ရယူပါ။

- အချက်အလက်ရယူရန်(အသုံးပြုပုံ)

G
(အစိမ်း)

(အင်ဂျင်းသောစာလုံးရှာဖွေခြင်း):
အင်တာနက်အကူအညီ၏အကြောင်းအရာအားအရေးကြီးသောစာလုံးဖြင့်ရှာဖွေခြင်း
(ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရှာဖွေခြင်း):
ကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်အင်တာနက်အကူအညီ၏အကြောင်းအရာကိုရှာဖွေခြင်း
(အထောက်အပံ့):
အထောက်အပံ့ပေးသောသတင်းအချက်အလက်အားရယူခြင်း(အမေးများသောမေးခွန်းများအစရှိသည်)

၃ ကိစ္စရပ်တစ်ခုအားရွေးချယ်ပါ။

ဥပမာ :



၁ ကိစ္စတစ်ခုအားရွေးချယ်ပါ။
J အချက်အလက်ရယူပါ။

- သရုပ်ဖော်ချက်အားအထက်အောက်ရွေ့လျားရန်(အကယ်၍စာမျက်နှာ ၁မျက်နှာပိုခဲ့ပါက) သရုပ်ဖော်ချက်သည်အထူးပြသထားစဉ်တွင်



- ရည်ညွှန်းချက်မျက်နှာပြင်အားဖွင့်ရန် ()



- ဤတီဗီ၏လုပ်ဆောင်ချက်များအားစစ်ဆေးရန်
  (Purpose) ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရှာဖွေသည်> (Read First) အရင်ဦးစွာဖတ်သည်> (Features) လုပ်ဆောင်ချက်များ)

အပေးများသောပေးခွန်းများ

ဝန်ဆောင်မှု(သို့) အကူအညီအားမတောင်းဆိုမီပြဿနာအားဖြေရှင်းနိုင်ရန်ရိုးရှင်းသောယခုလမ်းညွှန်မှုများအားကျေးဇူးပြု၍လိုက်နာပေးပါ။

- အတိအကျသိရှိနိုင်ရန်(အင်တာနက်အကူအညီ) အားမှီငြမ်းကြည့်ရှုပေးပါ။ (အထောက်အပံ့>အပေးများသောပေးခွန်းများ)

တီဗွီပွင့်မလာခြင်း

- အဓိကပလပ်သည်တီဗွီထဲနှင့်အဓိကပလပ်ပေါက်ထဲတွင်ရောက်ရှိနေမနေကိုစစ်ဆေးပါ။

တီဗွီသည်အဆင်သင့်မုဒ်သို့ရောက်နေခြင်း

- အလိုအလျောက်ပိတ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်အားစတင်လုပ်ဆောင်ထားသည်။

အပေးထိန်းကိရိယာအလုပ်မလုပ်ခြင်း(သို့)ပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း

- ဓာတ်ခဲများအားမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ထားပါသလား။ ➡ (စာမျက်နှာ ၁၆)
- တီဗွီအားခလုတ်ဖွင့်ထားပါသလား။
- ဓာတ်ခဲများအားကုန်နေခြင်းဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့အားဓာတ်ခဲအသစ်များဖြင့်လဲလှယ်ပေးပါ။
- အချက်ပြကိရိယာအားတီဗွီရှိအချက်ပြကိရိယာ၏အချက်ပြလက်ခံစက်ထံသို့တိုက်ရိုက်ချိန်ရွယ်ပါ။ (၇မီတာခန့်နှင့်၃၀ဒီဂရီထောင့်ချိုးအတွင်း)
- တီဗွီအားနေရောင်နှင့်အခြားသောလင်းထိန်သည့်အရာများအပေးတွင်ထားရှိပေးပါ။ သို့မဟုတ်တီဗွီရှိအချက်ပြကိရိယာ၏အချက်ပြလက်ခံစက်အပေါ်တွင်အလင်းဝင်ခြင်းကင်းဝေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ပုံသည်ရုပ်ပုံမပြသမှုရှိခြင်း

- တီဗွီအားခလုတ်ဖွင့်ထားမထားစစ်ဆေးပေးပါ။
- အဓိကပလပ်သည်တီဗွီထဲနှင့်အဓိကပလပ်ပေါက်ထဲသို့ဝင်ငွေ့နေမနေစစ်ဆေးပါ။
- မှန်ကန်သောအဝင်ပုဒ်အားရွေးချယ်ထားမထားစစ်ဆေးပါ။
- ပြင်ပစက်မှထုတ်ပေးသောအချက်ပြမူသည်(အဝင်ရွေးချယ်မှု)ထဲရှိ(ကွန်ပြူတာ) / (ကွန်ပြူတာ)တို့နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
- ဗွီဒီယိုမီနူးထဲရှိ(နောက်ခံအလင်း)၊(အဖြူအမဲခြားနားမှု)၊(အလင်းရောင်)(သို့)(အရောင်)တို့အားအနည်းဆုံးထားရှိထားပါသလား။
- တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောကေဘယ်ကြိုးများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုတို့အားလုံးနေရာတကျရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပါ။

တစ်မူထူးခြားနေသောပုံရိပ်များပြသခြင်း

- အဓိကပါဝါအပိတ်/အဖွင့်ခလုတ်ကိုသုံး၍တီဗွီအားပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးနောက်၎င်းအားနောက်တစ်ကြိမ်ဆပ်ဖွင့်လိုက်ပါ။
- အကယ်၍ထိုပြဿနာသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေပါကဆက်တင်အကုန်လုံးအားအစကနေပြန်လည်တည်ဆောက်ပါ။
  ➡ **(ဖွဲ့စည်းပုံမီနူး)ထဲရှိ(မူလအခြေအနေ)**

ပြင်ပစက်ပစ္စည်းတစ်ခုအား HDMI ကြိုးဖြင့်ဆက်သွယ်ထားသည့်အခါ၎င်းစက်မှတစ်မူထူးခြားနေသောရုပ်ပုံ(သို့)အသံများထွက်ပေါ်လာခြင်း

- (HDMI ၂.၀ဆက်တင်)(ဖွဲ့စည်းပုံမီနူး)အား(4K@ ၆၀ဟတ်စ်ငွေ့ ၂၀)တွင်ထားပါ။

➡ **(စာမျက်နှာ–၁၃)**

အကြိုက်ဆုံးစာရင်း

အမျိုးမျိုးသောရုပ်သံဌာနတို့မှထုတ်လွှင့်နေသောအကြိုက်ဆုံးရုပ်သံလိုင်းတို့အားကြည့်ရှုနေစဉ်တွင်စာရင်းတည်ဆောက်ခြင်း။

➡ **(အဓိကမီနူး)>တီဗွီ>ရုပ်သံသပ်ခြင်းမီနူး>အကြိုက်ဆုံးစာရင်း**

- အဝေးထိန်းကိရိယာရှိ အိုကေ ခလုတ်အားနှိပ်ကာရုပ်သံလိုင်းများအားထည့်သွင်းခြင်း(သို့) ဖယ်ထုတ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။

တီဗွီ၏အစိတ်အပိုင်းများပူလာခြင်း

- တီဗွီ၏အစိတ်အပိုင်းများသည်ပူလာနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့အပူချိန်မြင့်လာခြင်းသည်လုပ်ဆောင်မှု(သို့)အရည်အသွေးပိုင်းအရပြဿနာပေါ်ပေါက်လာမှုမရှိနိုင်ပါ။

တီဗွီမျက်နှာပြင်အားလက်ချောင်းဖြင့်တွန်းကြည့်သောအခါမျက်နှာပြင်သည်အနည်းငယ်ရွေ့သွားပြီးညည်းသံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခြင်း

- မျက်နှာပြင်အားပျက်စီးမှုဒဏ်မှကာကွယ်နိုင်ရန်မျက်နှာပြင်တဝိုက်တွင်သေးငယ်သောဟာကွက်တစ်ခုပါရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ပါရှိခြင်းမှာချို့ယွင်းချက်ရှိနေခြင်းမဟုတ်ပါ။

ပုံစံပေးမြန်နှုန်းအကြောင်း

- အကူအညီရယူရန်အတွက်ကျေးဇူးပြု၍သင်၏ဒေသဆိုင်ရာပန်နာဆိုးနှစ်ဖြန့်ခိုရောင်းချသူအားဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါ။ အကယ်၍သင်သည်ဤတီဗွီမရှိသောနေရာမှစူးစမ်းမေးမြန်းမှုအားပြုလုပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ချိတ်ဆက်မှုတို့အတွက်ကြည့်ရှု၍အတည်ပြုရန်လိုအပ်သောကိစ္စများအားပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

ရွေ့လျားနေသောပုံရိပ်သည်ချောမွတ်မှုမရှိခြင်း

- အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောပုံရိပ်ဇော်တည်ဆောက်မှုစနစ်သည်ပုံရိပ်ပါဝင်မှုနှုန်းအားတိုးပွားစေပြီးတုန်ခါမှုများအားဖယ်ရှားကာချောမွတ်ညီညာသောရုပ်ပုံထွက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
- အကယ်၍အချက်ပြမီးသည်ဆက်လက်ပွင့်နေပါကသင်၏တီဗွီအားရောင်းချသူထံ(သို့) ပန်နာဆိုးနစ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနထံသို့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါ။

အယ်လ်အီးဒီအချက်ပြမီးသည်အနီရောင်လင်းလာခြင်း

- အကယ်၍အယ်လ်အီးဒီသည်အနီရောင်မီးလင်းလာပါကကျေးဇူးပြု၍တီဗွီအားလျှပ်စစ်ပလပ်ပေါက်မှပလပ်ဖြုတ်ကာအစမှပြန်ဖွင့်ပေးပါ။
- တစ်မိနစ်ခန့်ကြာပြီးသောအခါတီဗွီအားလျှပ်စစ်ပလပ်ပေါက်ထဲသို့ပလပ်ပြန်သွင်းပါ။
- အကယ်၍အချက်ပြမီးသည်ဆက်လက်ပွင့်နေပါကသင်၏တီဗွီအားရောင်းချသူထံ(သို့) ပန်နာဆိုးနစ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနထံသို့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါ။

အုပ်ထိန်းသူထိန်းချုပ်ရေးစကားဝှက်အားမေ့သွားခြင်း

- ဆက်တင်အကုန်လုံးအားပြန်လည်စတင်လုပ်ဆောင်ပါ။
  ➡ **(ဖွဲ့စည်းပုံမီနူး)ထဲရှိ(မူလအခြေအနေ)**

ထိန်းသိမ်းရေး

ပထမဦးစွာအဓိကပလပ်ပေါက်မှအဓိကပလပ်ပေါက်အားဖြုတ်ယူပါ။

တီဗွီမျက်နှာပြင်၊ နံနံ၊ဝိရိုစားပွဲတင်ဒေါက်

သာမန်ထိန်းသိမ်းမှု

ဖုန်(သို့)လက်ဖွေရာတို့အားဗယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်တီဗွီမျက်နှာပြင်၊ဝိရိုရှိ(သို့)စားပွဲတင်ဒေါက်တို့အားနူးညံ့သောအဝတ်စဖြင့်ညင်သာစွာသုတ်ပေးပါ။

သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ခက်သောဖုန်အတွက်

(၁)ပထမဦးစွာမျက်နှာပြင်မှဖုန်အားသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။

(၂)နူးညံ့သောအဝတ်စအားသန့်ရှင်းသောရေ(သို့)ရေရောထားသောသန့်စင်ဆေးရည်(သန့်စင်ဆေးရည်၁ဆကိုရေအဆ၁၀၀)ဖြင့်စိုထိုင်းသွားအောင်ပြုလုပ်ပေးပါ။

(၃)အဝတ်အားရေသေချာညှစ်ပေးပါ။(ကျေးဇူးပြု၍မှတ်ထားပါ။တီဗွီထဲသို့အရည်ဝင်ခြင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်။ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပါကတီဗွီပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

(၄)စိုစွတ်သွားအောင်သေချာစွာသုတ်ချိန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ဖုန်များကိုဖယ်ထုတ်ပေးပါ။

(၅)နောက်ဆုံးအနေဖြင့်စိုစွတ်သွားသောနေရာများကိုသေချာစွာပြန်သုတ်ပေးပါ။

သတိပေးချက်

- ကြမ်းတမ်းသောအဝတ်အားအသုံးပြုခြင်း(သို့)မျက်နှာပြင်အားကြမ်းတမ်းသောပွတ်သုတ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။သို့မဟုတ်ပါကမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အစင်းရာပေါ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- မျက်နှာပြင်အားအင်းဆက်နိုင်ဆေး၊သုတ်ဆေး(သို့)အခြားသောအငွေ့ပျံနိုင်သောပစ္စည်းများဖြင့်မထိတွေ့စေရန်သတိထားပါ။ထိုကဲ့သို့ထိတွေ့မိပါကမျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်း(သို့)ဆေးရည်ကွာကျခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
- တီဗွီ၏မျက်နှာပြင်အားသေချာကိုင်တွယ်ပါ။ငှင်းသည်အလွယ်တကူထိခိုက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။မျက်နှာပြင်အားလက်သည်း(သို့)အခြားသောမာသောအရာဝတ္ထုများဖြင့်ခေါက်ခြင်း(သို့)ခြစ်ခြင်းမပြုလုပ်ရန်သတိထားပါ။
- ဝိရိုနှင့်အောက်ခံခုံတို့အားရာဘာ(သို့)ပစ္စည်းတို့ဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့ခြင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်။ထိုကဲ့သို့ထိတွေ့ပါကမျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

အဓိကပလပ်

အဓိကပလပ်အားခြောက်သွေ့သောအဝတ်ဖြင့်အချိန်ပန့်မှန့်ပွတ်သုတ်ပေးပါ။စိုစွတ်မှုနှင့်ဖုန်တို့သည်မီးလောင်ခြင်း(သို့)ဓာတ်လိုက်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

■ တီဗွီ

မော်ဒယ်နံပါတ်

၄၃–လက်မမော်ဒယ်

TH-43GX600K

TH-43GX600S

၄၉–လက်မမော်ဒယ်

TH-49GX600K

TH-49GX600N

TH-49GX600S

အတိုင်းအတာ(အနံ×အမြင့်×အနက်)

၄၃–လက်မမော်ဒယ်

၉၇၄မီလီမီတာ×၆၂၆မီလီမီတာ×၂၀၈မီလီမီတာ(စားပွဲတင်ဒေါက်အပါအဝင်)

၉၇၄မီလီမီတာ×၅၆၉မီလီမီတာ×၈၀မီလီမီတာ(တီဗွီသာလျှင်)

၄၉–လက်မမော်ဒယ်

၁၁၀၆မီလီမီတာ×၇၀၁မီလီမီတာ×၂၄၂မီလီမီတာ(စားပွဲတင်ဒေါက်အပါအဝင်)

၁၁၀၆မီလီမီတာ×၆၇၄မီလီမီတာ×၈၁မီလီမီတာ(တီဗွီသာလျှင်)

အလေးချိန်

၄၃–လက်မမော်ဒယ်

၁၀.၅ကီလိုဂရမ်အသားတင်(စားပွဲတင်ဒေါက်အပါအဝင်)

၉.၅ကီလိုဂရမ်အသားတင်(တီဗွီသာလျှင်)

၄၉–လက်မမော်ဒယ်

၁၄.၅ကီလိုဂရမ်အသားတင်(စားပွဲတင်ဒေါက်အပါအဝင်)

၁၄.၀ကီလိုဂရမ်အသားတင်(တီဗွီသာလျှင်)

ပါဝါအရင်းအမြစ်

GX600K အတွဲ: အေစီ ~ ၂၂၀–၂၄၀ဗို့, ၅၀ / ၆၀ဟတ်စ်

GX600N အတွဲ: အေစီအော်တို ~ ၁၁၀–၂၄၀ဗို့, ၅၀ / ၆၀ဟတ်စ်

GX600S အတွဲ: အေစီအော်တို ~ ၁၁၀–၂၄၀ဗို့, ၅၀ / ၆၀ဟတ်စ်

စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှုန်းထား

TH-43GX600K:
၁၀၂ ဝပ်

TH-43GX600S:
၁၀၄ ဝပ်

TH-49GX600K:
၁၂၀ ဝပ်

TH-49GX600N:
၁၂၂ ဝပ်

TH-49GX600S:
၁၂၂ ဝပ်

အသင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု

၀.၅၀ဝပ်

ကြည့်ရှုနိုင်သောမျက်နှာပြင်အရွယ်အစား(ထောင့်ဖြတ်)

၎၁-လက်မမော်ဒယ်

၁၀၈စင်တီမီတာ

၎၉-လက်မမော်ဒယ်

၁၂၁စင်တီမီတာ

မျက်နှာပြင်ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး

၃၈၄၀(အနုံ) × ၂၁၆၀(အမြင့်)

မျက်နှာပြင်

အယ်လ်အီးဒီနောက်ခံအလင်းပေးထားသောအရည်ကြည်မျက်နှာပြင်

အသံ

စပီကာအထွက်

၂၀၀၀(၁၀၀၀ + ၁၀၀၀)

နားကြပ်များ

၃.၅မီလီမီတာစတူဒီယိုဝလပ်ခေါင်းအသေး×တစ်စုံ

ချိတ်ဆက်မှုအပေါက်များ

အောဒီအဝင်(ကွန်ပြူတန်/ဒီဂျီယို)

ဒီဂျီယို

ပင်ဂျက်×၁

၁.၀ ဗို့[p-p] (၇၅ Ω)

အသံ L - R

ပင်ဂျက်× ၂

၀.၅ဗို့[rms]

Y

၁.၀ဗို့[p-p] (တစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်ခြင်း)

PB/CB, PR/CR

±၀.၃၅ ဌ[p-p]

HDMI1 / 2 / 3 အဝင်

Aအမျိုးအစားချိတ်ဆက်ပစ္စည်းများ

HDMI1 / 3:

4K, ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ, အရောင်အရင့်, x.v.Colour™

HDMI2:

4K, ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ, အသံပြန်လာသည့်ချန်နယ်လိုင်း, အရောင်အရင့်, x.v.Colour™

ETHERNET (အီသာနက်)

10BASE-T / 100BASE-TX

USB(ယူအက်စ်ဘီ) 1 / 2

USB 1: DC ⎓ 5 ဗို့, အများဆုံး ၉၀၀ မီလီအမ်ပီယာ[အလွန်မြန်သော USB(ယူအက်စ်ဘီ) (USB 3.0)]

USB 2: DC ⎓ 5 ဗို့, အများဆုံး ၅၀၀ မီလီအမ်ပီယာ [မြန်နှုန်းမြင့် ယူအက်စ်ဘီ USB (USB 2.0)]

အစ်ဂျစ်တယ်အသံထွက်

PCM / Dolby(ဒိုဘီ) Digital, အလင်းဖန်မျှင်ကြိုး

လက်ခံသောစနစ်များ/လိုင်းအပည်

	စနစ်ဂုဏ်	ဖန်ရှင်
၁	PAL B, G, H	ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပို့ဒီယို ကတ်ဆက်တိပ်အသံဖမ်းစက်မှုပြန်ဖွင့်ခြင်း
၂	PAL I	
၃	PAL D, K	
၄	SECAM B, G	
၅	SECAM D, K	
၆	SECAM K1	
၇	NTSC M (NTSC ၃.၅၈/၄.၄၃မတ်ဂါဟတ်စ်)	

အစ်ဂျစ်တယ်တီဗွီ

၇မတ်ဂါဟတ်စ် VHF / ၈မတ်ဂါဟတ်စ် UHF အာဒကြေးငွေမယူထားသောတီဗွီရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုအားဖမ်းယူခြင်း

လက်ခံသောချန်နယ်လိုင်းများ(အန်နာလော့တီဗွီ)

VHF လိုင်း

၂-၁၂ (PAL/SECAM B, K1)

၀-၁၂ (PAL B AUST.)

၁-၉ (PAL B N.Z.)

၁-၁၂ (PAL/SECAM D)

၁-၁၂ (NTSC M Japan)

၂-၁၃ (NTSC M USA)

UHF လိုင်း

၂၁-၆၉ (PAL G, H, I/SECAM G, K, K1)

၂၈-၆၉ (PAL B AUST.)

၁၃-၅၇ (PAL D, K)

၁၃-၆၂ (NTSC M Japan)

၁၄-၆၉ (NTSC M USA)

CATV

S၁-S၂၀ (OSCAR)

၁-၁၂၅ (USA CATV)

C၁၃-C၄၉ (JAPAN)

S၂၁-S၄၁ (HYPER)

Z၁-Z၃၇ (CHINA)

၅၁အမ်ပီယာ, ၉၁အမ်ပီယာ (AUST.)

အင်တာနာအဝင်

VHF / UHF

လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေ

အပူချိန်

0 စင်တီဂရိတ် - ၄၀စင်တီဂရိတ်

စိုထိုင်းဆ

၂၀ % - ၈၀ % RH (ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုမရှိခြင်း)

စက်အတွင်းပါဝင်သောကြိုးမဲ့လန်(LAN)

စံနှုန်းဟိုက်ဘရစ်ကြိုးမဲ့နှုန်းအိုင်းအခြား*

IEEE၈၀၂.၁၁a/n/ac

၅.၁၅၀တ်ဂါဟတ်စ် -၅.၃၅၀တ်ဂါဟတ်စ်, ၅.၄၇၀တ်ဂါဟတ်စ် -၅.၈၅၀တ်ဂါဟတ်စ်

IEEE၈၀၂.၁၁b/g/n

၂.၄၀၀ တ်ဂါဟတ်စ် - ၂.၄၈၃၅တ်ဂါဟတ်စ်

သေးဘင်းလုံခြုံရေး

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (64 bit/128 bit)

*: နိုင်ငံအလိုက်ကြိုမ်နှုန်းနှင့်ချန်နယ်လိုင်းများကွာခြားမှုရှိနိုင်သည်။

မှတ်စု

- ကြေညာထားမှုမရှိဘဲဒီဇိုင်းနှင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များသည်ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်သည်။ပြထားသောအလေးချိန်နှင့်ထုထည်တို့သည်ခန့်မှန်းခြေမျှသာဖြစ်သည်။
- ပြင်ဆင်နိုင်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အကြောင်းသိရှိလိုပါက(အင်တာနက်အကူအညီ)အားမိုဒြမ်းကြည့်ရှုပါ။ ((Purpose) ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရှာဖွေသည် > (Read first) ဦးစွာဖတ်ပါ > (Before) အသုံးမပြုမီ > (Licence) လိုင်စင်)

IMDA စံနှုန်းများနှင့်
ကိုက်ညီပါသည်။
DB01017

သုံးစွဲသူ၏မှတ်တမ်း

ထုတ်ကုန်၏မော်ဒယ်နံပါတ်နှင့်နံပါတ်စဉ်ကိုမျက်နှာပြင်အနောက်ဘက်ရှိမော်ဒယ်နံပါတ်ပြားနှင့်နံပါတ်စဉ်ကို အညွှန်းကတ်ပြားတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ (အပေါက်အကာအားဖယ်ထုတ်ထားစဉ်တွင်)။ ဤနံပါတ်စဉ်ကိုအောက်တွင်ပေးထားသောနေရာတွင်မှတ်သားရှာဖွေအုပ်နှင့်ဝယ်ယူထားသည့်ငြစာကိုသိမ်းဆည်းထားပါ။ အာမခံဝန်ဆောင်မှုများ၊ ခိုးယူခံရမှု(သို့) ဆုံးရှုံးခံရမှုများအတွက်မှတ်တမ်းတင်ရာတွင်အထောက်အကူပြုရန်သင်၏ဝယ်ယူမှုမှတ်တမ်းအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားပါ။

မော်ဒယ်နံပါတ် **နံပါတ်စဉ်**

Panasonic AVC Network Kuala Lumpur
Malaysia Sdn. Bhd.
Lot 5, Persiaran Tengku Ampuan, Section 21 Shah Alam Industrial Site,
40300 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.