

**Panasonic®**

အသုံးပြုစာလမ်းညွှန်

ရိုးရိုးကြိုးမဲ့မီးပူ

---

ဖော်ဒယ်နံပါတ်. **NI-100DX**



လျှပ်စစ်မီးပူအသုံးပြုစာလမ်းညွှန်ချက်အားလုံးအားသေချာစွာဖတ်ပါ။



# သတိပေးချက်


မီးပူအသုံးပြုသောအခါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလုံခြုံရေးအချက်ပြထားသောလုံခြုံရေးအခြေခံကြိုတင်သတိပေးချက်များကိုအမြဲလိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်သည်။

၁. လမ်းညွှန်ချက်အားလုံးကိုဖတ်ပါ။
၂. သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းသာသုံးပါ။မီးပူတိုက်စင်နှင့်သာအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။
၃. ဓာတ်လိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်မီးပူ(သို့)မီးကြိုးများအတွင်းရေနှင့်အခြားအရည်များအတွင်းသို့မဝင်ပါစေနှင့်။
၄. မီးပူ၏လျှပ်စစ်အောက်ခံမီးပလပ်မြှင့်ခြင်း(သို့)တပ်ခြင်းများမပြုလုပ်မီမီးပူအားဖိတ်ပါ။မီးပူအားမီးပလပ်မှကိုင်၍မပြုတ်ဘဲမီးကြိုးမှကိုင်၍ဆောင်ဆွဲပြီးမပြုတ်ပါနှင့်။
၅. မီးကြိုးအားပူပြင်းသောမျက်နှာပြင်နှင့်မထိမိပါစေနှင့်။မီးပူမသိမ်းဆည်းမီ အေးအေးခံပါ။
၆. မီးကြိုးများရှုပ်ထွေးနေလျှင်အသုံးမပြုပါနှင့်။မီးကြိုးမကြာခင်ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။
၇. မီးကြိုးပျက်စီးနေလျှင်အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန်ဝယ်ယူသောနေရာသို့ပြန်ပြန်ခြင်းတတ်ကျွမ်းသောသူများနှင့်ပြသခြင်းသို့သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုဌာနများသို့ပို့ထားသင့်ပါသည်။
၈. ကလေးများအားအားတွင်းမီးပူတိုက်ခြင်း(သို့)မီးပူအသုံးပြုလျှင်အနီးကပ်ကြည့်သင့်ပါသည်။မီးပူတိုက်သောသို့အသုံးတွင်းတွင်သတိမထားမိဘဲမီးပူပလပ်ကြိုးထိုး၍မထားပါနှင့်။မီးပူပတ်တက်သတိမိခြင်း(သို့)မီးကြိုးအားဆွဲမိလျှင်မီးပူတိုက်စင်မှပြုတ်မကျနိုင်သည့်အနေအထားဖြစ်စေရန်သတိပြုပါ။
၉. လျှပ်စစ်အောက်ခံဧရိယာမျက်နှာပြင်နှင့်ပူနေသောသတ္တုအပိုင်းအားထိမိပါကပုံ (က) တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းအပူလောင်မှုများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
၁၀. မီးပူအားညီညာ၍ပြန်ပြောင်းသောနေရာတွင်အသုံးပြုပြီးသိမ်းဆည်းပါ။
၁၁. မီးပူအားအောက်ခံပေါ်တွင်ထားပါကမီးပူအောက်ခံကိုညီညာ၍တည်ငြိမ်သောနေရာတွင်ထားပါ။
၁၂. မီးပူအားလွတ်ကျ၍ပျက်စီးခြင်း(သို့)ရေစိမ့်သည့်လက္ခဏာရှိပါကအသုံးမပြုပါနှင့်။
၁၃. ဤစက်သည်ရှပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊အားခံနိုင်စွမ်း(သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမလျော့နည်းသောဂရုစိုက်မှုများ(ကလေးငယ်များအပါအဝင်)(သို့) လူကြီးမိဘတို့၏ကြီးကြပ်မှုရှိ၍ အတွေ့အကြုံမဟုတ်သည့်ပျားသောသူများအတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ဤပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရာတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဦးထံမှ လမ်းညွှန်ချက်များ၊သတိပေးချက်များကိုသိရှိထားခြင်းမရှိဘဲအသုံးမပြုသင့်ပါ။ကလေးများကိုဤစက်နှင့်မကစားမိစေရန်မိဘအုပ်ထိန်းသူများကစောင့်ကြည့်သင့်သည်။
၁၄. မီးပူအားကလေးငယ်များမဆော့စေရန်သေချာကြီးကြပ်ထားသင့်သည်။

# အထူးလမ်းညွှန်ချက်များ

၁. ဆားကပ်ဝန်ပိုသုံးခြင်းမှကာကွယ်ရန်တခြားဗို့အားပြင်းပစ္စည်းများနှင့်တစ်ချိန်တည်းမသုံးပါနှင့်။
၂. အကယ်၍မီးကြိုးဆက်၍သုံးရန်လိုအပ်ပါက၁၃အမ်ပီယာရှိသောမီးကြိုးကိုသာသုံးသင့်ပါသည်။အမ်ပီယာနည်းပါကအပူလွန်ကဲခြင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။မီးကြိုးသို့မတိုက်စေရန် သေချာစိစစ်ထားသင့်ပါသည်။
၃. မီးပူအဖုံးအားအသုံးပြုစေရန်(သို့)မီးပူအားလျှပ်စစ်အောက်ခံအပေါ်တင်၍မီးပလပ်ထိထားပါကမကိုင်ပါနှင့်။ ပုံ (ခ) တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း







### ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများ

- (၁) အပေါ်ယံအဖုံး
- (၂) အောက်သံပလတ်ပြား
- (၃) မီးကြိုး
- (၄) မီးပလပ်ခေါင်း
- (၅) အချက်ပြမီး
- (၆) လက်ကိုင်
- (၇) အပူချိန်ထိန်းညှိခိုင်ခွက်
- (၈) လျှပ်စစ်အောက်သံ



ခန့်မှန်းခြေအလေးချိန်      ၁.၄ကီလိုဂရမ်

# အသုံးပြုပုံ



## မီးပူအသုံးမပြုမီ

- မီးပူအားလျှပ်စစ်အောက်ခံပေါ်တွင်သေချာစွာတပ်ပါ။
- သင့်တော်သောလျှပ်စစ်မီးခုံတွင်ပလပ်ထိုးပါ။
- မီးခလုတ်အားဖွင့်ပါ။
- မီးပူတိုက်လိုသောအဝတ်အမျိုးအစားရွေး၍အပူချိန်ထိန်းညှိနိုင်ခွက်တွင်ချိန်ပါ။
- မီးပူ ပူလာစေရန်အနည်းဆုံးနှစ်မိနစ်ခန့်စောင့်ပါ။
- အပူချိန်ထိန်းညှိခြင်းပြမီးပိတ်သွားလျှင်မီးပူအားစတင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။



## မီးပူအသုံးပြုစဉ်

- ရွေးချယ်ထားသောအပူချိန်ပမာဏအားထိန်းသိမ်းထားရန်အဝတ်ခေါက်နေစဉ်(သို့)အသုံးမပြုသေးမီ မီးပူအားလျှပ်စစ်အောက်ခံပေါ်တွင်တင်၍အားပြန်ဖြည့်ထားပါ။
- လျှပ်စစ်အောက်ခံပေါ်သို့မတင်ထားပါကမီးပူ၏အပူချိန်ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။
- မီးပူသည်လျှပ်စစ်အောက်ခံပေါ်တွင်တင်ထားပါကအပူချိန်ထိန်းညှိအချက်ပြမီးလင်းနေသည့်အခါတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- အပူချိန်နည်းနေသည်ဟုခံစားရပါကအချက်ပြမီးပွင့်နေရာမှပိတ်သည်အထိစောင့်၍အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- မီးပူအသုံးပြုပြီးပါကအပူချိန်ထိန်းညှိခိုင်ခွန်အားအနည်းဆုံးအမှတ်သို့ရွှေ့၍မီးပူလပ်ပုံမှမီးပူပလပ်ဖြုတ်ပါ။

| အသေးစိတ်အချက်အလက်   |          |
|---------------------|----------|
| မီးအားအဝင်နှုန်း    | ၁၀၀၀ ဝပ် |
| ဗို့အားနှုန်း       | ၂၂၀ဗို့  |
| ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ | မလေးရှား |

|                       |                           |     |
|-----------------------|---------------------------|-----|
| ရွေးချယ်ရန်အမျိုးအစား | ရွေးချယ်နိုင်သည့်အပူချိန် |     |
| အက်ဆီကိတ်             | ခန့်မှန်းခြေ              | ၈၅  |
| ပိုးသား               | ခန့်မှန်းခြေ              | ၁၁၂ |
| ရေယွန်                | ခန့်မှန်းခြေ              | ၁၄၀ |
| သိုးမွေးသား           | ခန့်မှန်းခြေ              | ၁၆၅ |
| ချည်သား               | ခန့်မှန်းခြေ              | ၁၈၅ |
| လီနင်သား              | ခန့်မှန်းခြေ              | ၂၁၀ |



# Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad.

No. 3, Jalan Sesiku 15/2, Section 15, Shah Alam Industrial Site,  
40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.