

INVERTER

Panasonic®



အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ
ရေခဲသေတ္တာ

For Household Use

Model No.: **NR-CW530X**

မာတိကာ

• ဘေးကင်းရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ	2	• အခြေခံအားပေးမှု+	18
• အသုံးပြုရာတွင် ကြိုတင်သတိပေးချက်များ	4	• အပြန်ရေခဲမြှုပ်လုပ်ခြင်း	20
• အဓိကခြစ်သောအင်္ဂါရပ်များ	6	• အော်တိုရေခဲမြှုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်အော်တိုရေခဲသန့်စင်ခြင်း	21
• တပ်ဆင်ခြင်း	9	• ဓလေ့အသုံးပြုခြင်း	21
• အစိတ်အပိုင်းများခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း	12	• ရေခဲသေတ္တာအခန်း	22
• လည်ပတ်မှုဘောင်	14	• လတ်ဆတ်သောအခန်း	23
• အပူချိန်ထိန်းချုပ်ခြင်း	15	• အအေးအခန်း	24
• ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်	16	• ရေခဲသေတ္တာကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းမလဲ	27
• nanoe™ X	16	• ပြဿနာရှာဖွေပေးခြင်း	32
• အပြန်အလှန်ခြင်း	17	• သတ်မှတ်ချက်များ	36
• အခြေခံလတ်ဆတ်မှု+	17		

■ NON-CFC

ဤပစ္စည်းသည် refrigerant (R600a) နှင့် Insulation (Cyclo-Pentane) အတွက် နှစ်မျိုးလုံးတွင် လုံးဝမဟုတ်သော CFC ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့် ဦးရေခဲသေတ္တာဟာ ကမ္ဘာ့ အိုရိုနိုက်ယာကို မထိခိုက်စေပါဘူး။

Panasonic ထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ယူသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

- ဤထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှု ဤညွှန်ကြားချက်များကို ဂရုတစိုက် ဖတ်ပြီး စာမျက်နှာ ၂-၅ နှိုင်းဘေးကင်းရေးသတိပေးချက်များကို လိုက်နာပါ။
- ဝယ်ယူသည့်ရက်စွဲနှင့် စတိုးဆိုင်အမည်ကို အာမခံကတ်တွင် တံဆိပ်တံဆိုးထုတ်ကြောင်း သေချာစေပြီး ၎င်းကို ဤလုပ်ငန်းဆောင်တာ ညွှန်ကြားချက်များဖြင့် သိမ်းဆည်းထားပါ။

DBD

ARAH1E203040
P0322-0
Printed in Vietnam



သတိပေးချက်

ဤလက္ခဏာသည် - ၎င်းသည် မြင်းထန်သော ဒဏ်ရာ သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းသို့ ဦးတည်သွားနိုင်ပါသည်။



ဤလက္ခဏာများသည် တားမြစ်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆိုလိုသည်။



ဤလက္ခဏာသည် လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆိုလိုသည်။



ဤလက္ခဏာသည် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် စက်ပစ္စည်းကို မြှောက်ကြိုးချထားရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။



သတိ

ဤလက္ခဏာသည် - ၎င်းသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာခြင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းပစ္စာများ ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။



iso-butane

Risk of fire / flammable materials.

မဟုတ်ပါက မီးလောင်ခြင်း။

ထိခိုက် ဒဏ်ရာခြင်း။ လျှပ်စစ်ရှောင်
ပိုက်ခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



သတိ

အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် -



- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းမှ အလုပ်ရုံတွင်သာ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- မီးလောင်လွယ်သော ပန်းကန်များကို သို့သော် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော အရာများကို ရေခဲသေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။
- ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် အနံ့အသက်ပျောက်ဆေးကို သို့သော် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို မသုံးပါနှင့်။ ယိုစိမ့်နေသော ရေခဲသေတ္တာသည် လျှပ်စစ်ဓါတ်ပွားမှ မီးစွဲလောင်နိုင်ပြီး ပေါက်ကွဲစေနိုင်ပါသည်။
- ထုတ်လုပ်သူမှ အကြံပြုထားသည့် အမျိုးအစားမဟုတ်ပါက စက်၏အစားအစာသိုလ်လှောင်ခန်းအတွင်း လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါနှင့်။
- ရေခဲသေတ္တာကို သင်္ကေတပုံစံဖြင့် ဖြုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် မွန်းမံခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ရေခဲသေတ္တာကို ပြုပြင်လိုပါက သင် ၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်ဆောင်ရွက်တတ်ကြောင်း တိုင်ပင်ပါ။
- ထုတ်လုပ်သူမှ အကြံပြုထားသော သူမလွဲ၍ အအေးခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ရန် စက်ကိရိယာ သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများကို မသုံးပါနှင့်။

ထုတ်ကုန်ကို ပြန်လည်အသုံးပြုသောအခါ -



- ရေခဲသေတ္တာကို ပြန်လည်အသုံးပြုမီ ကလေးအားသော့ခွက်ဖော်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် တံခါးအဖွင့်တံဆိပ်အားလုံးကို ဖယ်ရှားပါ။
- အထက်ဖော်ပြပါသတိပေးတံဆိပ်များကို ရေခဲသေတ္တာ၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက် သိမ်းဆည်းထားသင့်ပါသည်။
- ရေခဲသေတ္တာကို အခြားအနုစာသို့ လွှဲပြောင်းပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် စက်ရုံသို့ ပို့ဆောင်သည့်အခါတိုင်း ရေခဲသေတ္တာကို အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် တိုင်တွယ်မည့်သူတို့ လည်ပတ်ရန် ညွှန်ကြားချက်များကို လွှဲပြောင်းပေးသင့်ပါသည်။
- ဒေသဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် ပက်သက်၍ Cyclo-Pentane ကို ဤရေခဲသေတ္တာ၏ ကာကွယ်မှုအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ဤယူနစ်ကို စွန့်ပစ်သောအခါ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်လျော်သော နည်းလမ်းဖြင့် စွန့်ပစ်ပါ။ မီးရှို့ခြင်းဖြင့် မစွန့်ပစ်ပါနှင့်။



ပါဝါပလက်နှင့်ကြိုးအတွက်



- စိုစွပ်သောလက်ဖြင့် ပလက်တပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြုတ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ကြိုး သို့မဟုတ် ပလက်ကို မပျက်စီးပါစေနှင့်။



- သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့်အခါ ပါဝါပလက်ကို ဖြုတ်ပါ။
- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းဖြင့် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်အဆင့် သတ်မှတ်ထားသော စွဲအား၏ နံရံတွက်ပေါက်တစ်ခုတွင် ပက်လက်ထိုးပြီး ပလက်ကို အပြည့်ထည့်ပါ။
- ရေခဲသေတ္တာအတွက် ပလက်ပေါက်တစ်ခုသာ သီးသန့်ထားပါ။ စက်ပစ္စည်းအများအပြားကို တူညီသောအပေါက်နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း မှရှောင်ကြဉ်ပြီး ကြိုး၏အရည်ကို ဖြည့်လိုက်ပါ။
- ပါဝါပလက်မှ ဖုန်မှုန့်များကို အခါအားလျော်စွာ စယ်ရှားပါ။
- supply ကြိုးပျက်စီးပါက၊ ၎င်းကိုထုတ်လုပ်သူ၊ ဝန်ဆောင်မှုအေးဂျင့် သို့မဟုတ် အလားတူအရည်အချင်းပြည့်မီသူများမှ အစားထိုး လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
- မီးလောင်သောအခွံကို တွေ့ရှိပါက ပါဝါပလက်ကို ဖြုတ်ပြီး မီးဖိုချောင်ကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်လုပ်ပါ။
- ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းမှုရှိပါက ရေခဲသေတ္တာကိုရပ်တန့်ပြီး ယူနစ်ကို ချက်ခြင်းဖြုတ်လိုက်ပါ။
ပုံမှန်ခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်ခြင်းဥပမာများမှာ -
- ပါဝါကြိုးသို့မဟုတ် ပလက်သည်ပုံမှန်မဟုတ်စွာ ပူနေပါသည်။
- ပါဝါကြိုးသည် ဆိုးရွားစွာ ပျက်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံပျက်နေပါသည်။
- ပူလောင်သောအခွံရှိသည်။
- လျှပ်စီးကြောင်းကို ခံစားရနိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုသောအခါ -



- အအေးခံပတ်လမ်း (နောက်ကျောရိုက်ကိုင်) ကိုမထိခိုက်စေပါနှင့်။
- အပူချိန်မြင့်မားသောကြောင့်ကွန်ပရက်ဆာနှင့်ပိုက်များကိုမထိပါနှင့်။ မီးလောင်ဒဏ်ရာဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
- ရေခဲသေတ္တာတံခါးမှာကလေးတွေကိုထားမိပါစေနှင့်၊ ကလေးဆီမှောက်သွားနိုင်ပါသည်။



- ရေစိတ်စင်မှုကြောင့်လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်လျှင်ရေခဲသေတ္တာ၏ထိပ်တွင်မည်သည့်ရေပုံးကို မှူထားပါနှင့်။
- ကိရိယာ၏နောက်ဘက်တွင်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောပလပ်ပေါက်များ သို့မဟုတ် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောထောက်ပံ့ ရေးပစ္စည်းများကိုမရှာဖွေပါနှင့်။
- လေဝင်လေထွက်ပေါက်များစက်ပစ္စည်းအကာအရံများ သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ထားသောအထောက်အပံ့များတွင်အတားအဆီး များကင်းအောင်ထားပါ။
- ဤစက်ပစ္စည်းသည်၎င်းတို့၏သေးကင်းလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှစက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကြီးကြပ်မှု သို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်များမပေးခဲ့ပါကရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များလျော်နည်းသွားသူများ (ကလေးအပါအဝင်) အသုံးပြုရန်အတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
- ကလေးတွေကိုရေခဲသေတ္တာနဲ့မကစားမိစေဖို့ဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။

ထည့်သွင်းသည့်အခါ -



- ဟန်ချက်ညီမှုကြောင့်အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန် ရေခဲသေတ္တာကိုပြုပြင်ပါ။
- စက်ပစ္စည်းကိုနေရာချထားသည့်မခါsupplyကြိုးကို ပိတ်မိခြင်း သို့မဟုတ် မပျက်စီးခြင်းမရှိအောင်သေချာ အောင်စစ်ဆေးပါ။



- ရေခဲသေတ္တာကိုမြေဖိုက်ကြိုးချထားသည်ပင် မပေါက်တွင်ပလပ်ထိုးထားကြောင်းသေချာ အောင်စစ်ဆေးပါ။



တံခါးဖွင့်/ပိတ်သည့်အခါ



- ရေခဲသေတ္တာကို ဖွင့်နေစဉ် တံခါးကို ကိုင်ထားသည့် အခြားသူ၏လက်ကို မထိခိုက်မိစေရန် သတိထားပါ။
- တံခါးများအကြားရှိ ကွာဟချက်ကို သတိရပါ။ သူတို့သည် တံခါးကိုပိတ်လျှင် မင်းချွန်လက်ကို ညှပ်သွားနိုင်သည်။



အစားအသောက်သိမ်းဆည်းသည့်အခါ



- ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ခြေရှိသော ဖန်ပုလင်းများကို အေးခဲမထားပါနှင့်။ (ဖန်ပုလင်းထဲက အရည်တွေ အေးနေတယ်ဆိုလျှင် ပုလင်းကွဲပြီး ဒဏ်ရာရသွားနိုင်ပါသည်။)
- ဖန်ပူးအများအပြားမထည့်ပါနှင့်။ (ဖန်ပူးများကွဲသွားနိုင်သည် ဒဏ်ရာရသွားနိုင်ပါသည်။)



ရေခဲသေတ္တာကို ရွှေ့ပြောင်းသည့်အခါ



- သယ်ယူသည့်အခါ ရေခဲသေတ္တာကို တင်ကွပ်စွာကိုင်ထားပါ။
- ပျက်စီးလွယ်သော မျက်နှာပြင်ရှိသော ကြမ်းပြင်များတွင် အကာကွယ်အကာအရံများ ပြုလုပ်ထားပါ။

အသုံးပြုသည့်အခါ သတိထားသင့်သောအချက်များ

တံခါးဖွင့်/ပိတ် သည့်အခါ

- တံခါးသည် အေးမြသောလေများ ယိုစိမ့်မှုကို လုံးဝမပိတ်နိုင်သောကြောင့် ဗန်းသို့မဟုတ် စင်ထက်ကြီးသော အရာများကို ရေခဲသေတ္တာထဲ မထည့်ပါနှင့်။
- ရေခဲသေတ္တာကို မကြာခဏ မဖွင့်ပါနှင့် သို့မဟုတ် အကြာကြီးဖွင့်ထားခြင်းဖြင့် အတွင်းရေများယိုစိမ့်ပြီး ဖွမ်းအင်များဖြန်းတီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်။
- တံခါးအဖွင့် တံဆိပ်ကို မကြာခဏ စစ်ဆေးပါ။ ၎င်းကို ရေခဲသေတ္တာ၏ကိုယ်ထည်တွင် လုံးဝပိတ်ရပါမည်။

သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့်အခါ

- ရေခဲသေတ္တာကိုအတုပစ္စည်းသို့မဟုတ်အရည်များဖြင့် သန့်စင်မှုမလုပ်ပါနှင့်။ မျက်နှာပြင်အား ပျက်စီးစေပြီးသံချေးတက်စေပါသည်။



အသုံးပြုသည့်အခါ သတိထားသင့်သောအချက်များ

အသုံးပြုသောအခါ -

- ပလပ်ကိုဖြတ်ပြီးပါကတောက်တစ်ကြိမ်ပလပ်မသွင်းမီ ဂျမိနစ်ခန့်ထားလိုက်ပါ။ မဟုတ်ပါက compressor အလုပ်မလုပ်ပါ။
- စွမ်းအင်ရွှေ့တာရန်အတွက်အမှန်တကယ်လည်ပတ်မှုအခြေအနေအရအပူချိန်ကိုသိရှိပါ။
- လတ်ဆတ်သောဘူးအတွင်းမှစိုထိုင်းဆသည့်စိုစွတ်နေသောကြောင့်၎င်းကိုအဝတ်ဖြင့်အခါအားလျော်စွာသုတ်ပေးပါ။ ဘူးခွံကိုတစ်လတစ်ကြိမ်သန့်ရှင်းပေးပါ။
- အကယ်၍သင်သည်အိမ်၌ရက်အတော်ကြာအောင်မနေဘဲရေခဲသေတ္တာ၏အအေးခန်းထဲတွင်ဘာမှမရှိပါက၊ စွမ်းအင်ရွှေ့တာရန်အတွက် ပလပ်ကိုဖြတ်ထားသင့်သည်။ ရေခဲသေတ္တာကိုရက်အတော်ကြာအသုံးမပြုပါက ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ ကျန်ရှိသော အစားအသုံးကိုထုတ်ယူကာရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ အစိုဓာတ်ကိုခြောက်သွားစေရန် တံခါးများကိုနာရီအနည်းငယ်ကြာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးဖွင့်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
- ရေခဲသေတ္တာပုံး၏အပြင်ဘက်နံရံသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အထူးသဖြင့် တပ်ဆင်ပြီးနောက်တွင် ပူနွေးလာနိုင်သည်။ ဤဟာသည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ရွှေ့ထွက်ခြင်းနှင့် အပူကို မထွက် အောင်တားဆီးပေးတဲ့ Mullion Dryer Pipe ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- စိုထိုင်းဆများသောအခါ - ဥပမာ - မိုးရာသီတွင် အထူးသဖြင့် တံခါးစိပ် gasket တပ်စိုက်တွင် ငွေ့ရည်ခွံမှု ပေါ်လာနိုင်သည်။ နှိမ့်စီးမှုကို အဝတ်သန့်သန့်ဖြင့်သုတ်ပါ။
- အထူးသဖြင့်ပူအိုက်စိုစွတ်သော ရာသီဥတုတွင် လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ တံခါးမဖွင့်ပါနှင့်။
- ရေခဲသေတ္တာ၏ထိပ်ပိုင်းသည် ပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသောစီးအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် သံမဏိဖြစ်မြူလုပ်ထားသော ကြောင့်ရေခဲသေတ္တာ၏ထိပ်ပိုင်းတွင် ပစ္စည်းများကိုမတင်ပါနှင့်။



အစားအသောက်သိမ်းဆည်းသောအခါ -

- ရေခဲသေတ္တာကို ဝန်ပိုမတင်ပါနှင့်။ အအေးဒဏ်အားသိမ်းသိမ်းရန် အစားအစာများကြား ကွာဟမှုရှိရမည်။
- အသီးအနှံများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်တွင် သိမ်းဆည်းထားပါက အစားအစာအရည်အသွေးကို အချိန်ကြာကြာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေရန်ကူညီပေးပါသည်။
- သောက်ရေ အဖျော်ယမကာပုလင်းများကို အလုံဝိတ်ထားသင့်ပြီး အနံ့ဆိုးများညစ်ညမ်းစေပါသည်။
- ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများနှင့် လတ်ဆတ်သောအစားအစာများကိုသို့သော အစားအစာများကို အအေးခံပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ မထည့်မီ ထုတ်ပို့ထားသင့်သည်။
- အသားသို့မဟုတ် ငါးကဲ့သို့သော အစားအစာများကို အချိန်ကြာမြင့်စွာသိမ်းဆည်းလိုပါက ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ထည့်ထားပါ။
- အရည်ရွှမ်းသော အစားအစာများကို တင်းကျပ်စွာအဖုံးများ၊ ပလတ်စတစ်ဖလင် သို့မဟုတ် သတ္တုပြားဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပါ။



အဓိကဖြစ်သော အင်္ဂါရပ်များ

- ❑ မီးဖိုချောင် ဖိမိခံအတွက် အထူးသင့်လျော်သော ဒီဇိုင်း



ခေတ်မီလက်ကိုင် ဒီဇိုင်းဖြင့်ဘောင်မဲ့ ဖန်မျက်နှာပြင်

- ❑ စွမ်းအင်စွဲတာခြင်း

- Panasonic ၏ INVERTER နည်းပညာသည် စွမ်းအင်ကို သက်သာစေပြီး ထူညံ့သံများကို လျော့ချပေးသည်။
- Panasonic ၏ သီးသန့် ECONAVI နည်းပညာသည် အသုံးပြုသူ၏ လူနေမှုပုံစံအလေ့အထတွင် ပြောင်းလဲမှုများကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျော့ချပြီး ရေခဲသေတ္တာကို အလိုလျောက် မျိန်ညှိရန် ကူညီပေးသည်။

❑

- ❑ ရေခဲသေတ္တာအပေါ်တွင်ရှိသော ကွန်ပရက်ဆာ (Top Unit)

Panasonic ၏ သီးသန့် ဒီဇိုင်းသည် ရေခဲသေတ္တာအောက်ခြေရှိ ကွန်ပရက်ဆာကို ရေခဲသေတ္တာထိပ်သို့ ရွှေ့ကာ ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ နေရာလွတ်ကို ပိုမိုကောင်းအောင် ပြုလုပ်ထားသည်။

အလိုလျောက် ရေခဲပြုလုပ်ခြင်းစနစ်



ANTI BACTERIA
○ BPA FREE

- ရေခဲသေတ္တာတွင် ရေခဲအသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက်ကို အမျိုးကိုင် ပြည့်မီစေရန် အလိုလျောက် ရေခဲပြုလုပ်သည့် စနစ်တပ်ဆင်ထားပါသည်။
- ဤလီတာဆုံသော ရေပေးဝေရေးကန်သည် ကျန်းမာရေးအတွက် ဘေးကင်းသော BPA-free နှင့် ဘက်တီးရီးယားဗိုးမွှားကင်းစင်သော ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။
- အမြန်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်း မှတ်ချိုးပါသည်။
- ရေခဲထုတ်လုပ်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် အော်တိုရေခဲပိတ်မှတ်ချိုးပါသည်။ ရေခဲဖျော်စက် အလိုလျောက် သန့်စင်ရန် အော်တိုရေခဲသန့်ရှင်းရေး မှတ်ချိုးပါသည်။

- ④ nanoe™ X နည်းပညာနှင့် Ag Clean



Panasonic's ၏ သီးသန့် nanoe™ X နည်းပညာနှင့် Ag သန့်ရှင်းမှုက ဘက်တီးရီးယား တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အစာသောက်တွေကို လက်ဆက်နေစေပြီး အနံ့အသက်တွေကို သက်သာစေ ပါတယ်။

④ Prime Fresh room and Prime Fresh+



- Prime Fresh အခန်း၏အပူချိန်သည် 4 °C မှ -5 °C
 - အထိပြောင်းလဲနိုင်သည်။
 - အပူချိန် -1 °C မှ -5 °C အထိအစားအစာကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ပျော့ပျောင်းအေးခဲသောအပူချိန်သည် အစားအစာကိုမြှူရေတွင်အချိန်နှင့်ကြီးစားအားထုတ်မှုသက်သာစေပြီး၎င်းတို့၏အရသာနှင့်လတ်ဆတ်မှုကိုကြာရှည်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
 - အပူချိန် 4 °C မှ 0 °C ထိရေခဲသေတ္တာအခန်းအတွင်း အစားအစာထိန်းသိမ်းရန်နေရာပိုလိုသောအခါတွင် ရေခဲသေတ္တာအခန်းအပူချိန်နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။

- Prime Fresh အခန်းသည် ဖယ်ရှားရန်နှင့်သန့်ရှင်းရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး အနံ့ဆိုးများရောနှောခြင်း သို့မဟုတ် ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကိုရှောင်ရှားရန် ကူညီပေးသည်။
- * Prime Fresh အခန်း၏အပူချိန်သည် -3 °C ဖြစ်သည်။
- ** အသားတုံးကြီး သို့မဟုတ် ငါးကြီးကိုသို့သော အစားအစာအမျိုးအစားအပေါ်မူတည်၍ သိုလ်လှောင်မှုအခြေအနေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မူတည်၍ အအေးခံနိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင် Prime Fresh အခန်း၏အပူချိန်ကို အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် -5 °C တွင်ထားသင့်သည်။

④ Prime Freeze



- လတ်ဆတ်သော သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ထားသော အစားအစာများကို ၎င်းတို့၏ လတ်ဆတ်သော အရသာကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် မှတ်တစ်ခုစီအလိုက် အမြန်အေးခဲထားပါ။
 - Prime Freeze case တွင်အောက်ပါ modes ဖော်ပြသည်-
 - ဥပမာနှင့်စွဲမိနစ်တွင် CoolDown ဖြစ်ပေါ်သည်။
 - ၁၀ မိနစ်နှင့် ၁၅ မိနစ်အတွင်း အမြန်အေးခဲသည်။
 - ၄၅ မိနစ်နှင့် ၆၀ မိနစ်အတွင်း လျင်မြန်စွာ အေးခဲစေသည်။
- အစားအသောက် ပြုပြင်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အစားအစာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသောပုံစံများကို ရွေးချယ်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

■ External water dispenser



ANTI BACTERIA

Ø BPA FREE

- အသုံးပြုသူများအား ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို မဖွင့်ဘဲ ရေအေးရနိုင်စေပါသည်။
- ပမာဏ ခုလီတာ ကွယ်ဝန်းသော ရေကန်သည် ကျန်းမာရေးအတွက် ဘေးကင်းသော BPA-Free နှင့် ဘတ်တီးရီးယား ပိုးမွှားပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။

■ ချိန်ညှိနိုင်သော ဆလိုက်မှန်စန်း

ရေခဲသေတ္တာ အခန်းရှိ ချိန်ညှိနိုင်သော ဆလိုက်မှန်စန်းသည် အစားအစာသိုလ်လျော့မှုပမာဏကို လိုက်လျောညီထွေခြင်းအောင် ချိန်ညှိစေပါသည်။

■ Fresh Safe vegetable case



ကြီးမားသောစွမ်းရည်ရှိ Fresh Safe ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်တွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို လတ်ဆတ်စေပြီး ၎င်းတို့၏ သက်တမ်းကို ကြာရှည်စေသည့် အနီမိတ်ထိန်း ဇကာစင်တပ်ထားပါသည်။

■ အမြန်အေးခဲခြင်း

အမြန်အေးခဲခြင်းသည် ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ အပူချိန်ကို လျှင်မြန်စွာ အေးစေသောကြောင့် အစားအစာများ၏ မူလအရသာကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။

■ အဆင်ပြေသော Operation Panel



- အသုံးပြုသူ၏ ရည်ရွယ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်အရ ရေခဲသေတ္တာအခန်း Prime Fresh အခန်း၊ ရေခဲသေတ္တာအခန်းနှင့် Prime Freeze ၏ အပူချိန်နှင့် ပုံစံများကို ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
- ရေခဲသေတ္တာအခန်းနှင့် အအေးခဲခန်းတွင် ရေခဲသေတ္တာတံခါးများ ပိတ်ရန် သတိပေးရန် အချက်ပေးစနစ်ပါရှိပါသည်။
- LED display နှင့် Operation Panel သည် ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး အသုံးပြုရ လွယ်ကူပါသည်။
- Child Lock Mode တပ်စိုက်ပါသည်။

တပ်ဆင်ရန်တောင်းဆိုထားသောအကွာအဝေး

5 cm

- ရေခဲသေတ္တာ၏ထိပ်သည် မျက်နှာချက်မှ အနည်းဆုံး ၅ စင်တီမီတာ ကွာရမည်။




5 cm

- ရေခဲသေတ္တာ၏ ဘယ်ဘက်နှင့် ညာဘက်အခြမ်းသည် နံရံများမှ အနည်းဆုံး ၅ စင်တီမီတာ ကွာရမည်။


- ရေခဲသေတ္တာ၏နောက်ဘက်သည် နံရံနှင့် အနည်းဆုံး ၅ စင်တီမီတာ အကွာတွင်ရှိရမည်။

သတိ

- ရေခဲသေတ္တာကို နံရံများဘေးတွင် ထားရှိပါက ရေခဲသေတ္တာ၏ ဘယ်ဘက် သို့မဟုတ် ညာဘက်အခြမ်းနှင့် နံရံကြားရှိ နေရာသည် အနည်းဆုံး ၂၅ စင်တီမီတာရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ဤနေရာသည် ၂၅ စင်တီမီတာထက်နည်းပါက တံခါးများကို အပြည့်အဝဖွင့်နိုင်မည့်မဟုတ်သည့် အပြင် ဖန်ဌေးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ် စသည်ဖြင့် ဖယ်ရှား၍မရပါ။



- ရေခဲသေတ္တာ၏ထိပ်တွင် မည်သည့်အရာဝတ္ထုကိုမျှမထားပါနှင့်။ ရေခဲသေတ္တာထိပ်ရှိ Compressor မှ ထုတ်လွှတ်သော အပူကြောင့် ပူလာနိုင်ပါသည်။ အပူထုတ်ရန် စက်ခံပါက အအေးခံနိုင်စွမ်းလျော့ကျသွားနိုင်ပါသည်။



- ပထမအကြိမ်အသုံးပြုသည့်အခါ - ရေခဲသေတ္တာအတွင်းပိုင်းကို သန့်ရှင်းပါ။
- ရေခဲသေတ္တာကိုသန့်စင်ရန် နုညှိသော အဝတ်စကို အသုံးပြုပါ။
- ရေကန်များ၊ ရေစစ်များနှင့် ရေခဲဌေးများကို ဆေးကြောပါ။
- ရေခဲသေတ္တာကို ပထမဆုံး အသုံးပြုသည့်အချိန်၌ ပလတ်စတစ်အဖုံး ချိတ်စိတ်တောင်အဖုံး ချိတ်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်စိတ်ပူပါက အခန်းကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ထားပါ။
- သံချေးတက်နိုင်သည့် လျှပ်စစ်ယိုစိမ်းမှုဖြစ်နိုင်သောကြောင့် စိုစွတ်သောနေရာတွင် ရေခဲသေတ္တာကို မထားပါနှင့်။
- အပူနှင့် နေရောင်ခြည်သည် အအေးခံနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေသော အပူချိန်ကို တိုးလာစေသောကြောင့် ရေခဲသေတ္တာကို နေရောင်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သည့် နေရာတွင် မထားပါနှင့်။
- ချက်ပြုတ်မီးဖို သို့မဟုတ် မီးဖိုသို့သော အပူအရင်းအမြစ်ရှိသောနေရာတွင် ရေခဲသေတ္တာကို မထားပါနှင့်။
- ရေခဲသေတ္တာ ပတ်လည်၏ အပေါက်များကို မပိတ်ဆို့ပါနှင့်။
- ရေခဲသေတ္တာသည် လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည့်နေရာတွင် ထားရှိရမည်။
- ရေခဲသေတ္တာကို မညီမညာသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ထားသည့်အခါ ရေခဲသေတ္တာကို တည်ငြိမ်စေရန် အောက်ခြေကို ချိတ်ညှိပါ။

LED မီးရှောက်များနှင့် မြေပြင်မျှိတ်ဆက်မှု

- ရေခဲသေတ္တာ LED မီးရှောက်များသည် ဤရေခဲသေတ္တာအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ၎င်းတို့ကို သင်ကိုယ်တိုင်မတပ်ဆင်ပါနှင့်။ အစားထိုးတပ်ဆင်လိုပါက Panasonic Service Center သို့ဆက်သွယ်ပါ။
- ရေခဲသေတ္တာတွင် မြေခိုက်ဝါယာကြိုးပလက်မပါပါက၊ လျှပ်စစ်ခါတ်ယိုစိန်မှုမှ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ရန် ၎င်းကို မြေခိုက်မျှိတ်ဆက်မှုဖြင့်မျှိတ်ဆက်သင့်သည်။

ရွေ့လျားခြင်း သို့မဟုတ် ရွှေ့ခြင်း

- 1 ရေခဲသေတ္တာများနှင့်ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိရေခဲများ၊ ရေလှောင်ကန်အတွင်းရှိ ရေများကို ဖယ်ရှားပါ။
- 2 ရေခဲသေတ္တာကို ပလက်မြှိတ်ပါ။
- 3 ကြမ်းပြင်နှင့်မထိစေရန် မျှိန်ညှိသော bolts (ဘယ်နှင့်ညာ) ကိုမျှိန်ညှိပါ။
- 4 ရေနွှတ်မြောင်းအပေါက်အောက်ရှိ compressor တပ်လုံးကို ထားပြီးနောက်ရေမြောင်းအပေါက်မှရေများကို ညွှန်ထုတ်ရန်အတွက်ရေခဲသေတ္တာ နောက်သို့ဖြည့်ညှင်းစွာ စောင်းထားပါ။ ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုသည် လူလေးဦးနှင့် အတက်လိုအပ်ပါသည်။ မတက်တဆ မြှင်နိုင်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ရေခဲသေတ္တာကို လျော့ချခြင်းမှကာကွယ်ရန် လူနှစ်ဦးသည်ရေခဲသေတ္တာရှေ့တွင် ရှိရမည်။




ရွေ့လျားခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ပုံ

- ရေခဲသေတ္တာကိုပို့ဆောင်ရန် အနည်းဆုံး လူ ၄ ဦးလိုပါသည်။
- လူတိုင်းသည် ရေခဲသေတ္တာ၏ ထောင့်တစ်နေရာစီကို မကြေမည်။
- ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို ကိုင်ပြီးသယ်ပါနှင့်။

သတိ

- သယ်ယူသည့်အခါ ရေခဲသေတ္တာ တံခါးများကို လုံခြုံစေရန်ကြိုးများကို အသုံးပြုပါ။ တံခါးများကို ထုဘာသာထု မပွင့်သွားအောင်ပိတ်ထားပါ။
- သယ်ယူရာတွင် ရေခဲသေတ္တာကို ဘေးဘက်တွင်မထားပါနှင့်။ ၎င်းကြောင့် ရေခဲသေတ္တာကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
- တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ compressor နှို ဓါတ်ငွေ့နှင့် ဆီသည် တည်ငြိမ်မှုရှိမရှိသေချာစေရန် ပါဝါမသွင်မီ အနည်းဆုံး ၄ နာရီစောင့်ပါ။



တံခါးများကို အောက်သို့ စောင်းထားလျှင်

အဆင့်ကို ချိန်ညှိရန်အတွက် ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း အောက်ဘက်ခြမ်းရှိ ချိန်ညှိလှေကားကို လှည့်ပါ။

- တပ်ဆင်ပြီးနောက် ငှက်မွှေရက်အတွင်း ရေခဲသေတ္တာ တံခါးများသည် အစားအသောက်များ သို့မဟုတ် ကြမ်းပြင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်နိုင်သောကြောင့်တံခါးစောင်းသွားကာ တံခါးကိုပြန်လည်ချိန်ညှိရန် သီးသန့်ကိရိယာဖြင့် သက်ဆိုင်ရာချိန်ညှိသော တံကို လှန်ပြီးတံခါးကို ထပ်မံအဆင့်မြှင့်ထားပါ။



မြေလွင်လှုပ်တော်မူကြောင့် ဒဏ်ကြေးပေးစောင်ခြင်းအား အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများရှိပါသလား။

လွင်လှုပ်တော်မူခြင်းကြောင့် ရေခဲသေတ္တာကိုချောကြခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ခါးပတ်များစသည်တို့ကို အသုံးပြု၍ အမြဲတမ်းပြုပြင်ပါ။



ရေခဲသေတ္တာကိုထိမ်းသိမ်းခြင်း

ရေခဲသေတ္တာကို တည်ငြိမ်စေရန် ကြမ်းပြင်ကိုရောက်ရှိသည်အထိ ချိန်ညှိတံများကို (ညာ/ဘယ်) လှည့်ပါ။




အတွင်းပိုင်းအေးပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတွင် ရေခဲသေတ္တာတံခါးများကိုမဖွင့်သင့်ပါ။

အတွင်းခန်းလုံလုံလောက်လောက် အေးသွားသည့်အထိ တံခါးများကိုမဖွင့်သင့်ပါ။ (အတွင်းပိုင်း သို့မီးဆင်းနေသော လေပူသည် အအေးခံခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိတ်ဆို့စေပါသည်။)

အတွင်းခန်းအေးသွားသည့်အထိ စောင့်ပါ။

- ရေခဲသေတ္တာသည် အတွင်းပိုင်းကို အအေးခံရန် ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ရာတွင် အနည်းဆုံး ၄နာရီ ကြာနိုင်သည့် အတွင်းဘက်တွင် ဝန်မရှိသလို တံခါးများမဖွင့်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသည်။
- ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့် အသုံးပြုမှုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အတွင်းပိုင်းကို အအေးမြစေပြီး အောင်မြင်ရန် ၂၄ နာရီမျှကြာနိုင်ပါသည်။






အစိတ်အပိုင်းများခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

A-Fridge room



1 French Crossrail

French Crossrail သည် ရေခဲသေတ္တာ၏ ဘယ်ဘက်တံခါးနှင့်ညာဘက်တံခါးကြား ကွာဟချက်ကို လျော့ချပေးသည်။ ဤ French Crossrail ကို ရှေ့သို့ဖွင့်ထားပါက ၎င်းကို ပြန်လည်ပြန်လည်ထည့်သွင်းပါ။ (ခါးမဟုတ်ရင် ရေခဲသေတ္တာတံခါးတွေကို အပြည့်အဝစိတ်လို့မရနိုင်သောကြောင့် ရေခဲသေတ္တာ၏ အေးမြသောလေကို ဆုံးရှုံးစေပါသည်။)




- 2 တံခါးစင်များ (Quantity : 3 pcs)
- 3 ကြည့်ခန်း
- 4 ကြည့်ခန်းသောတံခါးစင် (Quantity : 2 pcs)
- 5 ပုလင်းစင် (Quantity : 2 pcs)
- 6 ရေကန်၏ရေသန့်စက်
- 7 ရေခဲသေတ္တာအခန်း၏LED (Quantity: 3 pcs)
- 8 ရေခဲသေတ္တာအခန်း၏တံခါးgasket
- 9 ရေခဲတန်းများ
- 0 Slide glass tray
 - a ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖန်တန်းအိတ်
 - b အော်တိုရေခဲပြုလုပ်ခြင်း၏ရေစည်
 - c ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်
 - d ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတွက် အပိုခါးတံခါးစင်ကော
 - e nanoe™ X icon

Water Dispenser



B-Prime Fresh room

f Prime Fresh case



C-Freezer room

- g Prime Freeze case
- h အလိုလျောက်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်း
- i ရေခဲပုံး
- j ရေခဲသေတ္တာအပေါ်ပိုင်း
- k ရေခဲသေတ္တာအောက်ပိုင်း
- l ရေခဲသေတ္တာခန်း၏LED
- m ရေခဲသေတ္တာခန်း၏တံခါးပေါက်
- n ချိန်ညှိကိရိယာများ

Operation Panel



- 1 nanoe™ X LED နှင့် icon သည် nanoe™ X mode ၏လက်ရှိအခြေအနေကိုပြသည်။
- 2 ECONAVI ၏ icon နှင့် LEDသည် ECONAVI ၏လည်ပတ်မှု လက်ရှိအခြေအနေကိုပြသည်။
- 3 အကယ်၍မူရင်း LEDအခန်းကိုရွေးချယ်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာအတန်း၏ icon သည်လင်းလာမည်ဖြစ်သည်။
- 4 အပူချိန်နှင့် အချိန်ပြသနာ - ရေခဲသေတ္တာအခန်းအခန်း Prime Fresh အခန်းနှင့် Prime Freeze ပုံစံများအတွက် အချိန်ကိုပြသည်။
- 5 ရေခဲသေတ္တာအခန်း၏အပူချိန် တိမ်းလျက်။
- 6 Prime Fresh အခန်း၏အပူချိန်တိမ်းလျက်
- 7 Prime Fresh+ ၏အပူချိန်တိမ်းလျက်နှင့်LED
- 8 ရေခဲသေတ္တာအခန်း၏အပူချိန် တိမ်းလျက်။
- 9 အေးသြန်းခြင်း၏ LED
- 0 Prime Freeze ၏ပုံစံများအတွက်တိမ်းချက် လျက်နှင့် LED
- a ရေခဲအချိန်ပြလုပ်ခြင်း၏တိမ်းချက် လျက်နှင့် LED
- b တိမ်းချက်လျက်နှင့် အော်တိုရေခဲပိတ်ခြင်း LED
- c အော်တိုရေခဲသန့်ခြင်း၏ LED
- d တိမ်းချက်လျက်နှင့် Child Lock ၏ LED

မှတ်ချက်

- Operation Panel တွင် * တခြားလုပ်ဆောင်မှုက - ဥပမာ နှိပ်ပါ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် တခြားလုပ်ဆောင်မှုကို စတင်လိုသော အခါတွင် * - အမှတ်အသားဖြင့်အစရှိသော လျက်ကို ဥပမာ ကြားဝါထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ပုံမှန်အခြေအနေအတိုင်း Operation Panel သည်ဝိတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ လျက်များကိုနှိပ်သောအခါ Operation Panel ဖီးပွင့် လာမည်။ ရေခဲသေတ္တာ တံခါး ဖွင့်သည့်အခါတွင် Operation Panel ဖီးဝိတ်သွားပါက လျက်များအားလုံးသည် လုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။
- နွေရာသီတွင် အပူချိန်ပြင်လာသည့်အခါ အကယ်၍ သင်သည်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် မအေးရသေးသော အစားအစာများကိုထည့်ထားလျှင် သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာ တံခါးများကို ထပ်မံဖွင့်/ပိတ်ပါက အတွင်းအပူချိန်တိုးလာမည်ဖြစ်ပြီး ပြုထားသည့်တန်ဖိုးသည် သတ်မှတ်အပူချိန်ထက် မြင့်မားနေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တံခါးဖွင့်ချိန်ကိုလျော့ချရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ပထမဦးစွာ ပလတ်တိုင်းသောအခါ Operation Panel သည် Modes ၏ နိဒါန်းနှင့် အခန်းများ၏ အပူချိန်ကို ၁၀ စက္ကန့်ခန့် ပြသပါမည်။ ဤကာလတွင် လျက်များသည် အသက်ဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ အချိန်ကာလ ၁၀ စက္ကန့်ကြာပြီးနောက် Operation Panel ကို ပုံမှန်အတိုင်း ချိန်ညှိနိုင်သည်။

အပူချိန် ထိန်းချုပ်ခြင်း

- ရေခဲသေတ္တာအခန်းအတွက် ပထမဆုံး အပူချိန် သတ်မှတ်ချက်မှာ 4°C ၊ လတ်ဆတ်သောအခန်းသည် -3°C နှင့် အအေးဆုံးအခန်းသည် -20°C ဖြစ်သည်။ အခန်းဆစ်ရင်းစီအတွက် အပူချိန်ဆက်တင်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
- ရေခဲသေတ္တာအခန်း၏ အပူချိန်သတ်မှတ်ချက်မှာ $7^{\circ}\text{C} \sim 1^{\circ}\text{C}$ ဖြစ်ပြီး လတ်ဆတ်သောအခန်း၏ $4^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ (အအေးဆုံးရန်အတွက် အပူချိန်မှာ $-1^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$ အထိဖြစ်ပြီး လတ်ဆတ်သောအခန်းသည် $4^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ အထိဖြစ်သောကြောင့်) အအေးဆုံးအခန်းကို အသုံးပြုရန် အပူချိန်မှာ 15°C မှ -23°C အထိဖြစ်သည်။
- ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ အပူချိန်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ တပ်ဆင်မှုအခြေအနေ အသုံးပြုမှုအခြေအနေနှင့် အစားအစာပမာဏပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားမည်ဖြစ်သည်။
- မတူညီသောစမ်းသပ်နည်းစနစ်များနှင့် ကိရိယာများကြောင့် အမှန်တကယ်အပူချိန်သည် ပြသထားသည့် အပူချိန်နှင့် ကွဲပြားနိုင်သည်။
- ဤရေခဲသေတ္တာသည် ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ အပူချိန်ကို ထိန်းချုပ်ရန် Processor တစ်ခုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် ပြောင်းလဲသောအခါတွင် Compressor သည် အလုပ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခါကို အဖွင့် သို့မဟုတ် ပိတ်ပါက ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ အပူချိန်နှင့် အပူချိန် ချိန်ညှိမှု အနည်းငယ်ကွာခြားမှုရှိပါမည်။

④ အပူချိန် သတ်မှတ်ခြင်း ညွှန်ကြားချက်များ

၁. လက်ရှိအပူချိန်ကိုပြသပါ

လက်ရှိအပူချိန်ကိုပြသရန် အောက်ပါ Icon များကို နှိပ်ပါ - ရေခဲသေတ္တာအခန်း၊ လတ်ဆတ်သောအခန်းနှင့် အအေးဆုံးအခန်းတို့ကို နှိပ်ပါ။
LED သည် တည်ဆဲနံရံကိုဖော်ပြပြီးနောက် ရွေးချယ်ပြီးသောအခါတွင်လည်း အကွတ်အတွင်းရှိ အပူချိန်၏ LED သည်လင်းလာမည်ဖြစ်သည်။

Icon	Compartment	LED indicates position of the compartment	LED indicates temperature of the compartment
FRIDGE	Fridge room		4°C
PRIME FRESH	Prime Fresh room		-3°C
* FREEZER	Freezer room		-20°C

၂. အပူချိန်သတ်မှတ်ခြင်း


လက်ရှိအပူချိန်ကိုပြသရန် အခန်းအတွင်း (Fridge, Prime Fresh, Freezer) Icon ကိုနှိပ်ပြီးနောက် အပူချိန်သတ်မှတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ရန် ထပ်မံနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် LED သည် အခန်း၏အနေအထားနှင့်အခန်း၏အပူချိန်အလိုက်တိုးလာမည်ကို ညွှန်ပြမည်။ အလိုရှိသောအပူချိန်အဆင့်ကို ရွေးချယ်ရန် ထိုအခန်း၏ Icon ကို ဆက်လက်နှိပ်ပါ။ ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တိုင်း အပူချိန် 1°C တိုးလာမည်။

၃. ပြီးပြည့်စုံသော အပူချိန်ဆက်တင်

အပူချိန်ဆက်တင်ကို အပြီးသတ်ပြီးနောက် အခြားခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး သင်မြဲလုပ်ထားသည့် ဆက်တင်ကို သိမ်းဆည်းပါ။ သို့မဟုတ် ၁၀ စက္ကန့်အတွင်း အခြားခလုတ်ကို မနှိပ်ပါက Operation Panel သည် ဆက်တင်ကိုသိမ်းဆည်းပြီး stand by mode သို့ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်

ရေခဲသေတ္တာသည် ရေခဲသေတ္တာ တံခါးအဖွင့်အပိတ် နှင့် ရေခဲသေတ္တာ တစ်ဝိုက်ရှိ တောက်ပမှုကို အမြင်ဆုံးစွမ်းအင်ရွေ့တာကြောင်း သေချာစေရန် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အလိုလျောက် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။*1



④ ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်

- ရေခဲသေတ္တာသည် သင့်မိသားစု၏ လူနေမှုပုံစံများကို တံခါးဖွင့်ခြင်းနှင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအမြင်ဆုံးစွမ်းရန် မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် အချိန်ကာလများမှ နေ့၌ သင့်မိသားစု၏ နေ့ထိုင်မှုပုံစံများကို သင်ယူသည်။
- ရေခဲသေတ္တာသည် ယခင်အသုံးပြုမှု ဥပတ်မှနေ၍ သင့်လူနေမှုပုံစံများကို လေ့လာပြီး 4th ပတ်မှစပြီး ထိုဒေတာများကို အသုံးပြုပါသည်။
- ရေခဲသေတ္တာသည် ညအချိန်တွင် ကိုသို့ ရေခဲသေတ္တာ တစ်ဝိုက်တွင် မှောင်နေသော အခါတွင် ရေခဲသေတ္တာသည် ECONAVI စွမ်းအင်ရွေ့တာရေး လုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်သည်။

④ ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ရန်အတွက် ဆက်တင်များ

- ရေခဲသေတ္တာခန်းနှင့် အအေးခံအခန်းနှစ်ခုလုံးအတွက် အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုကို 4 °C နှင့် -20 °C အသီးသီးဆတ်မှတ်ထားသော အခါ ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်ကို အလိုလျောက် ဖွင့်ပေးသည်။
- "Quick Freezing", "Prime Fresh+", "Prime Freeze" သို့မဟုတ် "လွင်မြန်စွာရေခဲမြင်လုပ်ခြင်း" mode ကို လုပ်ဆောင်နေပါက ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်မလည်ပတ်နိုင်ပါ။
- ECONAVI mode ကို တင်ခြင်းကို တွန်းအားပေးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။

မှတ်ချက်

*1 ECONAVI မှု၏ ထိရောက်မှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်တောက်ပမှုနှင့် ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို အဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်သည့် အကြိမ်အရေအတွက်နှင့် အစားအစာ သိမ်းဆည်းသည့် အခြေအနေပေါ် မူတည်သည်။

nanoe™ X

- nanoe™ သည် ရေမှုများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော နားနီအရွယ် အိုင်းယွန်းအမှုန် တစ်ခုဖြစ်သည်။ nanoe™ X သည် နားနီအရွယ် တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်အရည်မှုန်များဖြစ်ပြီး nanoe™ ၏ OH radicals ၁၀ ဆရှိသည်။
- nanoe™ X သည် ရေခဲသေတ္တာကို ပလက်တီးထားသည့် အခါ စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာကို အသုံးပြုနေချိန်တွင် အမြဲလည်ပတ်နေမည်ဖြစ်သည်။ nanoe™ X သည် လည်ပတ်နေချိန်တွင် အနိမ့်တိုင်းအပူချိန်သည် ရေခဲသေတ္တာအခန်းတွင် ခိုထိုင်ဆက် လျော့ချလိုက်လျှင် (ဥပမာ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ဥအနည်းငယ်ကို သိမ်းဆည်းသည့်အခါ) ဤမှု၏ ထိရောက်မှု လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။
- nanoe™ X စက်ကိရိယာသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အသံအနည်းငယ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
- အချိန်အတော်ကြာပိတ်ပြီးနောက် ရေခဲသေတ္တာတံခါးများကို ဖွင့်လိုက်သောအခါ လည်ပတ်မှုအတွင်း ထုတ်ပေးသည့် အိုရင်းအနံ့ကို ခံစားသိရှိနိုင်သည်။ ထိုအရာသည် ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

အေးခဲမြန်ခြင်း

“အေးခဲမြန်ခြင်း” ကိုသတ်မှတ်သောအခါ အစားအစာတိုင်းသိမ်းမှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ရေခဲသေတ္တာသည် အပူချိန်ကိုလျင်မြန်စွာ လျော့ချပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

④ “အေးခဲမြန်ခြင်း” မှန်ကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ

Quick Freezing
* FREEZER

မီးခွင့်ထားလျှင် : အမြန်အေးမြင်စက်ကိုလုပ်ဆောင်နေသည့်အခါ

မီးပိတ်ထားလျှင် : အမြန်အေးမြင်စက်ကိုမလုပ်ဆောင်ပါ။

- “Freezer” icon ကို ဝှက်ကွက်ကြာစိထားပါ။ ထို့နောက် “Quick Freezing” အောက်ရှိ မီးပွင့်လာပါမည်။
- အကယ်၍ သင်သည် အေးခဲမြန်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို ချက်ချင်းရပ်တန့်လိုပါက မီးပိတ်သည်အထိ “Freezer” ကို ဝှက်ကွက်ကြာစိထားပါ။

မှတ်ချက်

- “Quick Freezing” လုပ်ဆောင်ချက်သည် မိနစ် ၁၅၀ ကြာလည်ပတ်ပြီးနောက် အလိုလျောက်ရပ်တန့်ပြီး ပုံမှန် မှန်သို့ ပြန်သွားပါမည်။ (LED မီး(လျင်မြန်အေးခဲခြင်း) ပိတ်သွားပါမည်။)
- LED မီးပိတ်တုတ်မီတုတ် (လျင်မြန်အေးခဲခြင်း) ဆိုလိုသည်မှာ ဆီးနှင်းချခြင်းစနစ်သည် လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေပါသည်။ အေးခဲခြင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးသည်နှင့် “အေးခဲမြန်ခြင်း” မှန် စတင်လာပါမည်။
- လျင်မြန်စွာအေးခဲခြင်းမှန်ပြီး ဆုံးသောအခါ ရေခဲသေတ္တာအခန်း၏ အပူချိန်သည် ၎င်း၏မူလဆက်တင်သို့ ပြန်သွားပါမည်။
- လျင်မြန်စွာအေးခဲခြင်းမှန်ကိုဖွင့်ထားသောအခါ Prime Fresh+ ; Quick Ice Making; Prime Freeze စသည်အောက်ပါမူများ ရပ်တန့်သွားပါမည်။

အခြေခံလတ်ဆတ်မှု +

“Prime Fresh+” ကိုသတ်မှတ်သောအခါ Prime Fresh အခန်းသည် အစားအစာတိုင်းသိမ်းမှု ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အပူချိန်ကိုလျင်မြန်စွာ လျော့ချပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

④ “အခြေခံလတ်ဆတ်ခြင်း” မှန်ကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ

PRIME FRESH+

မီးခွင့်ထားလျှင် : အခြေခံလတ်ဆတ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်နေသည့်အခါ

မီးပိတ်ထားလျှင် : အခြေခံလတ်ဆတ်ခြင်းကို မလုပ်ဆောင်ပါ။

- “အခြေခံလတ်ဆတ်မှု” ကိုတင်ရန် Prime Fresh+ icon နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် Prime Fresh+ icon ပေါ်ရှိမီးပွင့်လာပါမည်။
- အခြေခံလတ်ဆတ်မှု လုပ်ဆောင်ချက်ကို ချက်ချင်းရပ်တန့်လိုပါက မီးပိတ်သည်အထိ Prime Fresh+ icon တစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။

မှတ်ချက်

- “Prime Fresh+” သည် ၁၀၅ မိနစ် (ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 18 °C သို့မဟုတ် ၎င်းထက်နည်းသောအခါ) သို့မဟုတ် ၁၄၅ - ၁၅၀ မိနစ်ကြား (ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 18 °C ထက်မြင့်သောအခါ) နှင့် ပုံမှန်မှန်သို့ပြန်သွားသည်။ (LED မီး(လတ်ဆတ်စွာအေးခဲခြင်း) ပိတ်သွားပါမည်။)
- LED အလင်းမီတုတ်မီတုတ် (Prime Fresh+) သည် ဆီးနှင်းချခြင်းစနစ်သည် လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေကြောင်းကို ဆိုလိုသည်။ Prime Fresh+ သည် defrosting လုပ်ငန်းပြီးသည်နှင့် ချက်ချင်းစတင်ပါမည်။
- လတ်ဆတ်စွာအေးခဲခြင်း ပြီးဆုံးသောအခါ Prime Fresh အခန်း၏ အပူချိန်သည် ၎င်း၏မူလဆက်တင်သို့ ပြန်သွားပါမည်။
- လတ်ဆတ်စွာအေးခဲခြင်းကိုဖွင့်သောအခါ Quick Freezing, Quick Ice Making, Prime Freeze မှန်များ ရပ်တန့်သွားပါမည်။
- “Prime Fresh+” အခန်း၏အပူချိန်သည် 4 °C ~ 0 °C တွင်သတ်မှတ်သောအခါ “Prime Fresh+” သည် စတင်တင်မည်မဟုတ်ပါ။

အမြန်အေးခဲမှု

အမြန်အေးခဲမှုသည် **Freezer** အခန်းတွင် သီးခြားအခန်းဖြစ်သည်။ ဤအခန်းအတွက် တစ်ဦးချင်းပန်ကာစနစ်နှင့်အဆင့်မြင့်အလူမီနီယမ် အပူ လွှဲပြောင်းပြားနှင့်တပ်ဆင်ထားပါသည်။ အသုံးပြုသူအား နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဟင်းလျာများပြင်ဆင်ရာတွင် အချိန်ကုန်သက်သာစေရန် အစားအစာ ပြင်ဆင်မှု ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုစီအလိုက် အအေးချိန်ညှိရန် မှတ်များပါဝင်ပါသည်။

④ အမြန်အေးခဲမှုလုပ်ဆောင်နည်း

- 1 **Operation Panel** ၏ **Prime Freeze** အကန့်၏ icon ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် နံပါတ် ၁ နှင့် ၂ ကို နှိပ်ပြီးနောက် နံပါတ် ၃ ကို နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် **LED mode** သည် **1-2-3(*)** နှင့် **LED** ကိုညွှန်ပြသည်။ **Prime Freeze** ၏လည်ပတ်ချိန်(**)ကိုရွေးချယ်လိုက်သော အခါတွင် ဖွင့်မည်ကိုညွှန်ပြသည်။

Icon	Compartment	LED indicates position of the compartment	LED indicates mode 1-2-3	LED indicates operating time
** PRIME FREEZE	Prime Freeze		1 2 3	— — MIN

(*) LED အတွက် mode 1-2-3ကိုညွှန်ပြသည်-

- မူလဆက်တင်သည် အချိန်မကုန်ပါက အလင်းသည် မူလဆက်တင် မှန်ကိုပြသမည်ဖြစ်သည်။
- မူလဆက်တင်မှ အချိန်မကုန်ပါက နံပါတ် ၁ - ၂ - ၃ အားလုံးသိပ်သွားမည်။

(**) LED အတွက် လည်ပတ်ချိန်ကိုဖော်ပြသည်-

- မူလဆက်တင်မှ အချိန်မကုန်ပါက ကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးကိုပြသပါမည်။
- မူလဆက်တင်မှ အချိန်မကုန်ပါက မိနစ်တန်ဖိုးကို “ - ” အဖြစ်ပြသည်။

- 2 **Prime Freeze** အကန့်၏ **Icon** ကိုဆက်လက်နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် **LED** ညွှန်ပြသည် အနေအထားသည် လင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်ပြီးနောက် ယခင်ဆက်တင်သည် အချိန်မကုန်ပါက မိနစ်တန်ဖိုးကို ရှင်းလင်းပြီး “ - ” သို့ပြန်ပြပါမည်။ အလိုရှိသောမှန်ကို ရွေးချယ်သည် အထိ **Prime Freeze** ၏ icon ကို နှိပ်ပါ။ လျှောက်နှိပ်လိုက်တိုင်း **LED** က ညွှန်ပြပါမည်။ လည်ပတ်ချိန်သည် သက်ဆိုင်ရာမှန်တစ်ခုချင်းစီတွင် အချိန်ကိုပြသမည်ဖြစ်သည်။

3 ဆက်တင်ကို အပြီးသတ်ပါ။

Prime Freeze ၏ဆက်တင်ကို ပြီးမြောက်ပြီးနောက် အပြီးသတ်ရန်အခြားလျှောက်နှိပ်ပြီး သင်လုပ်ထားသည့်ဆက်တင်များကို သိမ်းဆည်းပါ။ သို့မဟုတ် ၁၀ စက္ကန့်အတွင်း အခြားလျှောက်နှိပ်ပါက **Operation Panel** သည် ဆက်တင်ကိုသိမ်းဆည်းပြီး **stand by mode** သို့ပြန်သွားပါမည်။

4 အဆုံးသတ်မှန်

မှန်တစ်ခု၏ ဆက်တင်အချိန်ကုန်သွားပြီးနောက် လုပ်ဆောင်ချက်အကန့်သည် အချိန်ကို “ ၀ ” သို့ပြန်ပြမည်ဖြစ်ပြီး အကြောင်းကြားချက်အသံတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ **Operation Panel** ပေါ်ရှိ “**Prime Freeze**” icon သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာအခန်းတံခါးကို ဖွင့်သည့်အခါတွင် အကြောင်းကြားချက်အသံသည် ၂ မိနစ်တိုင်း မိနစ်ကြာတိုင်း ပြန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ မှန်ကုန်ဆုံးပြီးခြင်းအစားအစာကို မထုတ်ပါက သင့်အစားအစာသည် အလိုဆန္ဒထက် ပိုမိုအေးခဲသွားနိုင်သည်။

④ Modes of Prime Freeze

Mode အမည်	ပြသခြင်း	အစားအသောက် ပြုပြင်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်	Mode (လူနံ/ နံရံ)	အပြုပြင်ထားသော အစားအစာ အမျိုးအစား	မှတ်ချက်
အအေး အလျော့ချခြင်း 1 Cool Down	1	နွေးသော/ပူသော အစားအစာကို လျှင်မြန်စွာ အေးမြစေသည်	3	• ဆန် (150 g) • အာလူးသုပ် (150 g)	- အအေးအလျော့ချမှုကိုလိုရောက်စေရန် သေတ္တာကို အစိုးသို့မဟုတ် အစာထုတ်ပြင်မစိုးပါနှင့်။ သင့်အစားအစာ၏အနံ့ကိုစိုးရိမ်ပါက ၎င်းကို ခုံးရန်အစိုးသို့မဟုတ် အစားအစာထုတ်ကို သုံးနိုင်သော်လည်း အစားအစာသည်မအေးနိုင်ပါ။
			5	• ဆန် (300 g) • အာလူးသုပ် (300 g) • နို့ခဲရည် (100 ml) • ဟင်းခိုး (150 ml)	- နေလည်စာ သုံး(ထမင်း ၁၅၀ ဂရမ်ခန့်) သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ထားသော အစားအစာ ၂၀၀ ဂရမ်အတွက်ခန့် မှန်ခြေစွဲမိနစ်ဖြစ်သည်။ အစားအစာပမာဏကြီးပါက အအေးခံရန်ပိုကြာနိုင်သည်။ - နို့ခဲရည် 200 ml ကျော်ကို ၁၀ မိနစ်အတွင်း အအေးခံရန် အမြန်အအေးခံခြင်းကို သုံးနိုင်သည်။ - အအေးအလျော့ချခြင်းဖြင့် နို့ခဲရည်ကို အအေးခံပြီး ခနာက် နို့မှုန့်မတိုက်မီ ဖော်မြူလာ၏ အပူချိန်ကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
အမြန် အအေးခံခြင်း 2 Quick Cooling	2	အစားအစာနှင့် အချို့သောပြင်ဆင်ရာတွင် အချိန်ကုန်သက်သာစေရန် အစားအစာများကို မြန်မြန်အအေးခံပါ။	10	• ဟင်း (200 g) • ငါး (100 g) • ပုစွန် (2 pieces) • ဂျယ်လီ (2 pieces)	- အသား၊ ငါးကြော်/အကင်၊ ပဲခူးပြာစသည် မြင့်နှစ်ထားရန်သို့မဟုတ် ချက်ပြုတ်ရန်လိုအပ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များကို အလုပ်တိုင်းထားသောအခါ/အိတ်များထဲသို့ထည့်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများသည် အအေးခံနေစဉ်အတွင်း အနံ့အရသာများပေါ်ထွက်လာမည်ဖြစ်သည်။
			15	• ဟင်း (400 g) • ကြက်ပေါင်းစည် (250 g) • ပုစွန် သို့မဟုတ် ဗလုံး (4 pieces) • ဂျယ်လီသို့မဟုတ် ကျောက်ကျောဖြူ ခြလှံထားသော ကိတ်ဖုန် (4 pieces)	- လတ်ဆတ်သော အသား၊ ငါးနှင့် ပုစွန်များကို လုံးရန်/ ခြတ်ရန် ခက်ခဲနိုင်သော လတ်ဆတ်သော အသားများ၊ ငါးများနှင့် ပုစွန်များအတွက် ၎င်းတို့ကို အေးခဲမြန်ခြင်း မှန်တွင်ထားပြီးနောက် လုံး/ ခြတ်ခြင်းသည် ပိုမိုလွယ်ကူမည်ဖြစ်သည်။ - ဂျယ်လီသို့မဟုတ် အချို့သောအတွက် အလွန်နီသမ် သို့မဟုတ် သတ္တုတိုက်များကို အသုံးပြုပါ။ အစားအစာကို ကြေထည်သို့မဟုတ် ကြေသေတ္တာများဖြင့်ဖြင့်ထည့်လျှင် လိုလောက်စွာမအေးနိုင်ပါ။ - ဂျုံခဲကို အဖျော်ယမကာများ လျှင်မြန်စွာအေးစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။
အလျင်အမြန် အေးခဲခြင်း 3 Rapid Freezing	3	ပြင်ဆင်ထားသော အစားအစာများကို ထိန်းသိမ်းကာ နေ့စဉ်ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် အချိန်ကုန်သက်သာစေရန် အမြန်ပြင်ဆင်ထားသောပန်းကန်များကိုအေးခဲထားပါ။	45	• အမဲသား (150g) • ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပေါင်း (1 bunch of broccoli) • ဟင်းသီးဟင်းရွက် (250 g လုံခြုံထားသော ဂေါ်ဖိစုပ်) • ကြက်သားစကြာ (250 g လူနံမယာက်စာအတွက်) • နို့သစ် (300 ml) • ခေါင်းဖုန် (2 pieces)	- လတ်ဆတ်သော အစားအစာများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို အစားအသောက်ထုတ်ဝါးခြင်း၊ ရေခဲသေတ္တာအိတ်များ သို့မဟုတ် တင်းကျပ်စွာ အခုံးများဖြင့်ခုံးအုပ်ပါ။ - ကြော်ထားသော အစားအစာ (ဥပမာ - ကြက်ကြော်၊ ပုစွန်ပြုတ်ကြီးငါး/အသားလုံးကြော်...) ကို အလွန်နီသမ် ဗလုံးပေါ်တွင် ထားကာ အလျင်အမြန်အေးခဲခြင်းကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ - အစားအစာများကို အေးခဲပြီးနောက် သိမ်းဆည်းရန် အတွက် ရေခဲသေတ္တာအိတ်များ သို့မဟုတ် container တွင်ထည့်ပါ။
			60	• ဂျယ်လီအသား (350 g) • ကြက်သားစာပိတ် (500 g) • အမဲသား (250 g) • ခေါင်းဖုန် (1 tray)	- အချို့သော အသီးအနှံများအဖြစ်သော စကတ်ဘယ်နီ၊ လိုင်နီး၊ ဘယ်နီသီးများ... ရေခဲထည်ထိန်းသိမ်းထားရန် အတွက် ဤမုခ်ကိုသုံးနိုင်သည်။

အပြန်အလှန်

မှတ်ချက်

- အအေးခဲခြင်း၏အကောင်းဆုံးထိရောက်မှုအတွက် အစားအစာများကို အလွန်နီးအလွန်ပြောင်းပန်းကန်တွင် အမြဲထားပေးပါ။
- ပူသောစိုစွတ်သောအစားအစာများကို အဖုံးမပါသော အလွန်နီးအလွန်ပြောင်းပန်းကန်ပြားပေါ်တွင်ထားသောအခါ အစားအစာ၏မျက်နှာပြင်သည် အေးခဲသွားနိုင်ပြီး ရေခဲသေတ္တာအခန်းအတွင်းပိုင်းသည်အေးခဲသွားနိုင်သည်။အကယ်၍သစ်စိတ်ပူပါက အဖုံးများ သို့မဟုတ် အစာထုပ်ကို အသုံးပြုပါ။
- ချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာများကို Prime Freeze case ထဲသို့မထည့်ဖို့ 70 °C ခန့်အအေးခဲထားသင့်သည်။
- ဖန်ပုလင်း သို့မဟုတ် အကန်အတွင်းဘူးကိုချွန်ထားခဲ့ခြင်းသည် ကျွဲပဲ့ခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
- Prime Freeze case သည်အခန်းအတွင်းနှင့်အစားအစာများကိုပျက်စီးစေသောအစားအစာသို့မဟုတ်အစားအသောက်ပုံးများကို လုံးလုံးပိတ်သွားခြင်းမျှရောင်ရှားရန် Prime Freeze case ၏အမြင့်ထက်ပိုမြင့်သောအစားအစာများကိုမထားပါနှင့်။
- နှင်းကိုက်ခံရနိုင်ခြေရှိသောကြောင့်စိုစွတ်သောလက်ဖြင့်သတ္တုအစာပုံးကိုကိုက်ရိုက်မကိုင်ပါနှင့်။
- Prime Freeze လည်ပတ်မှုအတွင်း-
 - ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်ကိုရပ်သွားပါမည်။
 - ပန်ကာမှအသံပိုကျယ်လာပါမည်။
 - ပါဝါပုံစံမျှသည်ပုံမှန်ထက်ပိုများနေလိမ့်မည်။
 - အမြန်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်းကိုသတ်မှတ်ပါက Prime Freeze ရပ်တန့်သွားပါမည်။
 - [Prime Freeze] LED မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ချသည့်စနစ်သည်လက်ရှိအလုပ်အလုပ်နေ့ကြောင်းဆိုလိုပါသည်။
 - "Prime Freeze" သည်ဖြူခြင်းလုပ်ငန်းပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းစတင်ပါမည်။ ထိုအရာသည်ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေသည်။
- Prime Freeze ကိုအသုံးမပြုသည့်အခါ ဤအရာကိုရေခဲသေတ္တာခန်းရှိအခြားနေရာများတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
 - သေးငယ်သောအစားအစာများကိုရှာဖွေရလွယ်ကူစေရန်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
 - ဤအခန်းရှိအပူချိန်သည်အအေးခဲစနစ်တစ်ခုလုံးရှိအပူချိန်ထက်ပိုများနိုင်သည်။အစားအစာများကိုရေခဲသေတ္တာထဲသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက် ရေခဲသေတ္တာခန်းသို့ပြောင်းပါ။

အမြန်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်း

ရေခဲအမြန်ပြုလုပ်ခြင်းကို သတ်မှတ်သည့်အခါ ရေခဲသေတ္တာသည် ရေခဲပြုလုပ်ချိန်ကိုလျော့ချရန် ၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

④ ရေခဲအမြန်ပြုလုပ်



စီမံကိန်း : ရေခဲအမြန်ပြုလုပ်သည်။
စီမံကိန်း : ရေခဲအမြန်ပြုလုပ်ပါ။

မှတ်ချက်

- ရေခဲအမြန်ပြုလုပ်ခြင်းစတင်ရန် ရေခဲအမြန်ပြုလုပ်ခြင်း icon ကိုနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်နှိပ်ပါ။
ထိုနောက် "Quick Ice Making" ၏ icon မွင့်လာပါမည်။
- အမြန်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်းကိုရပ်လိုသောအခါ ဖိတ်တင်သည်အထိ "Quick Ice Making" icon ကိုတစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။
- အမြန်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်းကို ဖွင့်ထားသည့်အခါ အောက်ပါမှတ်ချက်များ ရပ်တန့်ပါလိမ့်မည် -
 - Quick Freezing
 - Prime Fresh+
 - Prime Freeze
 - Auto Ice Off

အော်တိုရေခဲပိတ်ခြင်းနှင့် အော်တိုရေခဲသန့်စင်ခြင်း

ရေခဲသေတ္တာလည်ပတ်နေချိန်တွင် အော်တိုတိုရေခဲပြုလုပ်ခြင်းမှန်သည်မည်သည့်ဆက်တင်ကြောင့်မျှ အလိုလျောက်လည်ပတ်နေမည်ဖြစ်သည်။ အော်တိုရေခဲပိတ်ခြင်းနှင့်အော်တိုရေခဲသန့်စင်ခြင်းကို သတ်မှတ်သောအခါ ရေခဲသေတ္တာသည်အော်တိုရေခဲပြုလုပ်ခြင်းကို ရပ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာကို အလိုလျောက်သန့်စင်ပေးပါမည်။

④ Auto Ice Off မှန်ကိုဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ။



မီးဖွင့်ထားသည် - Auto Ice Offကိုလုပ်ဆောင်ထားသည်။
မီးပိတ်ထားသည် - Auto Ice Offကိုလုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။


● အော်တိုရေခဲပြုလုပ်ခြင်းကိုရပ်ရန် "အော်တိုရေခဲပိတ်ခြင်း" icon ကိုဆက်တိုက်နှိပ်ကြိမ်နိုင်ပါသည်။ ထို့နောက်အော်တိုရေခဲပိတ်ခြင်း mode ၏ LED icon ဖွင့်လာပါမည်။

● အလိုအလျောက်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်း mode ကိုပြန်လည်စတင်လိုသောအခါ "အော်တိုရေခဲပိတ်ခြင်း" ကိုတစ်ခါနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် "အော်တိုရေခဲပိတ်ခြင်း" mode ၏ LED သင်္ကေတသည်ပိတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်

● အော်တိုရေခဲမှန်ကိုဖွင့်ထားသည့်အခါရေခဲအမြန်ပြုလုပ်ခြင်းအားရပ်တန့်သွားပါမည်။

④ အော်တိုရေခဲသန့်ရှင်းခြင်း mode လုပ်ဆောင်နည်း



Light is on: Auto Ice Clean is operated.
Light is off: Auto Ice Clean is not operated.

● အော်တိုရေခဲသန့်ရှင်းရေး mode ကို ဖွင့်ရန် / ပိတ်ရန် "အော်တိုရေခဲပိတ်ခြင်း" icon ကို ၃ စက္ကန့်ကြာနှိပ်ပြီးထားပါ။ အလိုအလျောက်သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဆုံးတွင်ရေခဲသေတ္တာကြောင်းကြားဖျက်အသံတစ်သံရှိလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်

● ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင်အော်တိုရေခဲသန့်ရှင်းရေး mode ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုရပ်တန့် / ပိတ်၍မရပါ။

အော်တိုရေခဲထုတ်လုပ်သည့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်မှုအသေစိတ်အတွက်ကျေးဇူးပြု၍စာမျက်နှာ ၂၆ ကိုဖတ်ရှုပါ။

Child Lock

Child Lock ကိုသတ်မှတ်သည့်အခါ လုပ်ဆောင်ချက်အကန့်သည် ကလေးများကို မရည်ရွယ်ဘဲ ချိန်ညှိမှုကိုတာဆီးရန်အတွက်အပူချိန်နှင့်မှန်များကိုချိန်ညှိရန် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုကို ပိတ်ပါမည်။

④ Child Lock လည်ပတ်ပုံ



မီးဖွင့်ထားသည် : Child lock လုပ်ဆောင်နေသည်။
မီးပိတ်ထားသည် : Child lock မလုပ်ဆောင်ပါ။

● "Child Lock" icon ကိုနှိပ်ပြီး ၃ စက္ကန့်ကြာအောင်ဖိထားပြီး "Child Lock" မှန်ကိုဖွင့်ပါ။ ထို့နောက် "Child Lock" သည်လင်းလာလိမ့်မည်။

● "Child Lock" မှန်ကိုရပ်တန့်လိုပါက "Child Lock" icon ကို ၃ စက္ကန့်ကြာ နှိပ်၍ပိတ်သည်အထိဖိထားပါ။

ရေခဲသေတ္တာအခန်း

ရေခဲသေတ္တာအခန်း၏အပူချိန်မှာ $7^{\circ}\text{C} \sim 1^{\circ}\text{C}$ ဖြစ်သည်။

အအေးခန်း၏အပူချိန်ကို အချိန်အကြာကြီး 1°C သို့သက်မှတ်ထားပါက သင့်အစားအစာများ အအေးခံသွားနိုင်သည်။

slide glass tray အသုံးပြုနည်း

ဖန်ခန်းကို ရှေ့တစ်ဝက်နောက်ဘက်သို့တွန်းပါ။ ထို့နောက်အသုံးပြုလိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ ခြင်္သေ့မာသောအရာများကိုတည်နိုင်သည်။



ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြစ်စဉ်

ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်တွင် ကြီးမားသော capacitor နှင့်အမြင့်ဆုံးအခွင့်ထောင့်ပါရှိသော လမ်းပြမြှောင်၊ တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် အစားအစာထုတ်ယူရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးကာ အသုံးပြုသူအား လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် ဘူးကိုညင်သာစွာ ဆွဲထုတ်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ အပိုမိတ်ထိန်းကားသည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်အတွင်းမှ ဖိုတိုင်းဆက် ထိန်းချုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို အပိုမိတ်ထိန်းထားကာ လက်ဆတ်နေစေရန်ကူညီပေးသည်။

မှတ်ချက်

- မြှင့်မားသောဖိုတိုင်းဆကြောင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်ပေါ်တွင် ရေစက်များပေါ်လာနိုင်သည်။ ထို့အပြင်နူးညံ့သောအိတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။
- အသီးအရွက်အဖုံးကို နှင်းခဲနှင့် အသီးအနှံများကိုပျက်စီးစေပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးအလုံးများကို ပျက်စီးစေသောအန္တရာယ်မှ ရှောင်ရှားရန် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်၏အမြင့်ထက် မြင့်သောအစားအစာကို ထားပါနဲ့။

ရေသန့်စက်အသုံးပြုနည်း


ရေသန့်စက်ဖြင့် ရေခဲသေတ္တာတံခါးကိုမဖွင့်ဘဲ ရေအေးရနိုင်သည်။

④ ရေရယူနည်း


- 1 သော့ကို အပေါ်ဘက်အစွန်းကိုထိသည်အထိတွန်းပါ။
- 2 ခွက်ကိုတည့်တည့်ထားပြီး ရေရရှိ လီဟာကို ညင်သာစွာတွန်းပါ။

သတိပြုချက်

- ရေလုံလောက်စွာ ယူပြီးနောက် ရေယိုစိမ့်မှုမဖြစ်စေရန် ခွက်ကိုညင်သာစွာထုတ်ပါ။
- ရေများယိုစိတ်လာပါက အခြောက်ခံရန် သန့်ရှင်းသောအဝတ်ကိုအသုံးပြုပါ။
- ရေသန့်စင်ခြင်းကိုလှောင်ချရန်လိုအပ်သောအခါ သော့ကိုဆွဲထုတ်ပါ။ အောက်ဘက်အစွန်းကို ထိပြီးအနီရောင်မျှင်ကိုမြင်နိုင်သည်။ ရေသန့်စက်ကိုလှောင်ချရန်မလိုအပ်ပါက ဤအဆင့်ကိုကျော်သွားပါ။



Push the level to get water



④ ရေတိုင်ကိုအသုံးပြုနည်း

- 1 အဖုံးကိုဖွင့်ပြီး ကန်ထဲသို့ရေလောင်းပါ။
- 2 အဖုံးကိုတင်းကျပ်စွာပိတ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာတံခါးကိုပိတ်ပါ။

သတိပြုချက်

- ပထမအကြိမ်အသုံးပြုသည့်အခါ ရေစည်ကိုဦးစွာ ဆေးကြောရန်လိုအပ်ပါသည်။
- အပူချိန် 50°C အထက်ရှိ ရေနွေးကို ရေကန်ထဲသို့မလောင်းပါနဲ့။
- ကန်ထဲတွင်ရေ ၃လီတာအထိ ပါဝင်နိုင်သည်။ တိုင်ကိုပေါ်ရှိ 3L လိုင်းအထက်တွင် ရေမလောင်းပါနဲ့။
- သောက်ရေကို water tank ထဲသို့သလောင်းပါ။ ဘီယာ အချိုရည်များ ကာဗွန်နိတ်အဖျော်ယမကာ စသည်တို့ကိုမသုံးပါနဲ့။
- ရေခဲသေတ္တာကိုအသုံးပြုနေချိန်တွင် ရေတိုင်ကိုအား မှန်ကန်သောအနေအထားတွင် အပြီတပ်ဆင်ထားကြောင်းသေချာပါစေမဟုတ်ပါက အအေးခံနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေပြီး ရေခဲသေတ္တာအခန်းတံခါးတွင် ရွေးတွက်စေသည်။
- အသုံးမပြုမီ ရေတိုင်ကို စစ်ဆေးပါ။
- ရေ၏မာကျောမှုသည် 100 mg/L သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းရမည်။ သတ္တုဓါတ်များသည် အမြဲရောင်းအမှန်အဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် အန္တရာယ် မရှိပါ။
- သောက်သုံးနိုင်သောရေကိုဖြင့် ချေခြည့်ရန် ရေစည်သင့်သည်။ ဤထုတ်ကုန်သည် ရေသန့်စင်မှုစနစ်ကို အစားသုံးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် မိမိရေလှောင်ကန်များအတွက်မသင့်တော်ပါ။

④ အစားအသောက်ပစ္စည်းများအလွန်အကွဲမသို့လျှော့ပါးမှုနှင့်

စားစရာတွေများလွန်းသောအခါတွင် ရေခဲသေတ္တာအတွင်း၌ အေးမြသောလေလည်ပတ်မှုနှင့် နေရာမရှိသောကြောင့် အေးခဲခြင်း capacity ကိုထိခိုက်ပေးပါမည်။ အစားအစာများ ကြာရှည်လုံလောက်သောနေရာထားပေးပါ။



ရေခဲသေတ္တာအတွင်း အေးမြသော လေလည်ပတ်မှုသည် အစားအစာကို ကြာရှည်စွာလုံလောက်မှုမရှိသော ရွက်ချွတ်ခြင်းသည်

④ အစားအသောက်ပစ္စည်းများဖြင့် အေးမြသောလေထွက်ပေါက်ကို မပိတ်ဆို့ပါနှင့်

အေးမြသောလေသည် အခန်းထောင့်တိုင်းသို့ ပျံ့နှံ့သွားပါက အတွင်းခန်းသည် လုံလောက်စွာအေးအေးမည် မဟုတ်သည့်အပြင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပိုမိုသုံးစွဲလာမည်ဖြစ်သည်။

* အအေးခံလောင်ပေါက်များသည် ရေခဲသေတ္တာအခန်းအတွင်းရှိ ဂရိန်းပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။



လတ်ဆတ်သောအခန်း

လတ်ဆတ်သောအခန်း၏အပူချိန်ကိုအောက်ပါအတိုင်း ရွေးချယ်နိုင်သည်။

- ဖျော့ပျောင်းအေးခဲအတွက် အပူချိန်မှာ $-1^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$ ဖြစ်သည်။
- ရေခဲသေတ္တာအခန်းအဖြစ် လတ်ဆတ်သောအခန်းကို အသုံးပြုရန် အပူချိန်မှာ $4^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ ဖြစ်သည်။

ရေခဲသေတ္တာအခန်းကို အသုံးပြုသည့်အခါတွင် သင်အသုံးပြုမှုအလိုက် အပူချိန်ကိုချိတ်ညှိနိုင်သည်။

* လတ်ဆတ်သောအခန်း၏ မူလအပူချိန်သည် -3°C ဖြစ်သည်။

လတ်ဆတ်သောအခန်းကို အသုံးပြုခြင်း

Approx. $-1^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$

- ဤအခန်းသည် အသားသို့မဟုတ် ငါးများကိုသို့သော လတ်ဆတ်သောအစားအစာများကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။ ရေခဲသေတ္တာအခန်းထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည့် အသား၊ ငါးမဟုတ် ငါးတွေ့ရုံသို့လျှော့သောက်တမ်းက ဂရုတစိုက်ပါ။
- အစားအသောက်အလွန်အကွဲမသို့သောအခါ လိုအပ်သော ငါးစိမ်းသို့မဟုတ် အသားများ အလွန်အေးအေးနိုင်သည်။ အစားအစာ အေးခဲလွန်းခြင်းမှကာကွယ်ရန် အပူချိန် -3°C အထက်ဖြင့် အေးထားပါ။
- အစားအစာသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအေးခဲခြင်းမရှိသည့်အခါ အစားအစာကို သို့မဟုတ် ငါးကြီးကိုသို့သော အစားအစာအမျိုးအစား သို့လေလျှော့မှုအခြေအနေနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပေါ်တည်၍ အစားအစာသည် ရည်မှန်းထားသည့်အတိုင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအေးခဲသွားမည်မဟုတ်ပါ။ ငြိမ့်အနိမ့်အနိမ့် အပူချိန် -5°C မှထားပေးပါ။



Easy to cut.

The partially-frozen foods is easy to cut! It comes in handy.



- အစားအသောက်ပစ္စည်းများအလွန်အကွဲမသို့လျှော့ပါးမှုနှင့် အစားအသောက်များလွန်ပြီး ရေခဲသေတ္တာအတွင်း အေးသောလေလည်ပတ်မှုနှင့် နေရာမရှိသော အခါအေးခဲခြင်း capacity ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ လတ်ဆတ်သောအခန်းအတွင်း အစားအစာများကြာရှည်လုံလောက်သောနေရာထားပေးပါ။
- အစားအစာကိုမဟာမုန့်များ သိမ်းဆည်းသည့်အခါ ဥပမာ အသားတုံးကြီးတစ်တုံးကြီးတစ်ကောင် သို့မဟုတ် ကြက်သား အအေးခဲခြင်းပွင့်များကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရန် အစားအစာကို လတ်ဆတ်သောအခန်း၏ အလယ်ဗဟိုတွင်ထားရန် အကြံပြုပါသည်။
- လတ်ဆတ်သော အခန်းအပူချိန်ကို $4^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ တွင်သတ်မှတ်သောအခါ အခြေခံလတ်ဆတ်မှု မရှိသည့်အစားအစာများကို စီခြင်းကို တားဆီးရန်အတွက် လုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။
- အစားအစာများရှိသော လတ်ဆတ်သောအခန်းအတွင်းရှိ အေးမြသောလေထွက်ပေါက်ကို မပိတ်ဆို့ပါနှင့်။ လတ်ဆတ်သော အခန်း၏ထောင့်တိုင်းကို အေးမြသည့်လေသည် လေလည်ပတ်လျှင် လုံလောက်စွာ အေးခဲခြင်းမရှိသည့်အတွက် အစားအသောက်များထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အခန်းအတွင်း လေလည်ပတ်မှုကို ပိတ်ဆို့ခြင်းမှကာကွယ်ရန် Cooling Air Guide (Prime Fresh case) တွင် အစားအစာများကို Cooling Air Guide (ရှေ့တွင်မထားသင့်ပါ။)



Cooling air guide
Prime Fresh case

အအေးခံအခန်း

Prime Freeze caseကိုအသုံးပြု၍အအေးထားသော သို့မဟုတ် အအေးခန်း အစားအစာများကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ သိမ်းဆည်းထားသည်။
 ရေခဲသေတ္တာခန်း၏အပူချိန်မှာ -15°C မှ -23°C ဖြစ်သည်။



အစားအစာကိုအအေးခံစေပြီး အရသာကိုထိန်းထားရန်အချက်သုံးချက်

1. သေးငယ်သောအစားအစာများကို အမြန်အအေးခံထားပါ။
2. အပြည့်အဝအလုပ်စိတ်
3. ပြန်မအေးခံပါနှင့်

အလိုလျောက်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်း

အလိုလျောက်
အရေခဲထုတ်လုပ်ခြင်းစနစ်ကို

ရေစကော



ချွေ

နောက်



အလိုလျောက်ရေခဲထုတ်လုပ်ခြင်းစနစ်
ရေခဲခွက်

အလိုလျောက်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်းကို သက်တောင့်သက်သာအသုံးပြုနိုင်စေရန်



အလိုလျောက်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်းအတွက်
ကေ့ဇာနစ်ပြု၍ သောက်သုံးရေသားအသုံးပြုပါ။



အောက်ပါကဲ့သို့သော အရည်များကို ရေကန့်ထဲသို့မထည့်ပါနှင့်။
 (ဤအရည်များသည် အော်တိုရေခဲပြင်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။)

ရေ၏အဆင့်မှာလျှင် 100 Mg/L
သို့မဟုတ် ကိုယ်ထုတ်လုပ်ရမည်။



Drinking water



Juice, etc.



Sports drinks



Carbonated beverages




Hot water

အကြံပြုချက်များ

- ရေ၏အဆင့်မှာလျှင် 100mg/L သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းရမည်။ သတ္တုဓါတ်များသည် အမြဲရောင်အမှူများအဖြစ် ပေါ်လာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အန္တရာယ်မရှိပါ။
- အလိုလျောက်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုသောအခါ ရေခဲခန်းပေါ်တွင်အနံ့သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်များ ရှိနေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပထမဆုံးရေခဲကို ဂွန်ပစ်ပါ။
- အလိုလျောက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပုံမှန်အသုံးပြုရန် သတိရပါ။
 အလိုလျောက်ရေခဲထုတ်လုပ်ခြင်း စာမျက်နှာ (၂၁)

သတိပြုချက်

ရေခဲသေတ္တာပြည့်နေပြီး ရေခဲတုံးများသည်ရေခဲထောက်လှမ်းသည့်လီတာကိုထိခိုက်သောအခါ ရေခဲထုသည်အလိုလျောက်ရုပ်တန်သွားမည်ဖြစ်သည်။



ရေခဲထောက်လှမ်းခြင်းအစီအစဉ်

ရေခဲတုံးများသည် ရေခဲထောက်လှမ်းသည့်လီတာကိုထိခိုက်မည်။ (ထို့နောက် အလိုလျောက်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်းရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။)



ရေခဲတုံးများကိုရေခဲသေတ္တာအတွင်း အညီအမျှခွဲဝေပေးပါ။

တောင်းဆိုချက်


- ရေခဲမြူလုပ်ရန် ရေခဲသေတ္တာထဲသို့ ရေတိုက်ရုံကပ်မလောင်းပါနှင့်။
(မဟုတ်ရင် ရေခဲသေတ္တာကို သွားနိုင်သည်။)
- အစားအသောက်သို့မဟုတ် အခြားအရာများကို ရေခဲခွက်ထဲသို့မထည့်ပါနှင့်။ (မဟုတ်ပါက ရေခဲပမာဏကို မှန်ကန်စွာ မတွေ့နိုင်သည့်အပြင် အလိုလျောက် ရေခဲမြူလုပ်ခြင်းကို ရပ်တန့်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ရေခဲခွက် ဆွဲထုတ်မရပါ။)

အောက်ပါကိစ္စများတွင် ရေခဲမြူလုပ်စက်လည်ပတ်မရှိနိုင်သည့် ဝိကြာလီမိန့်ပါ။

- ရေခဲသေတ္တာကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုခြင်း (အလိုလျောက် ရေခဲမြူလုပ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် ၎င်းမြူလုပ်မီသာ စတင်နိုင်သောကြောင့် အနည်းဆုံး ၂၄ နာရီကြာမည်ဖြစ်သည်။ ရေခဲသေတ္တာလုံးလော့က်စွာ အေးလာမည်။)
- ရေခဲသေတ္တာတံခါးများ မကြာခဏဖွင့်ထားသောအခါ
- ရေခဲသေတ္တာတံခါးများ ဝိတ်ထားသောအခါ
- အစားအစာပမာဏများကြီးကို တစ်တည်းသိမ်းဆည်းသောအခါ။
- ဆောင်းရာသီတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် နိမ့်နေချိန် သို့မဟုတ် နွေရာသီတွင် မြင့်မားနေချိန်။
- ဓါတ်အားသီးသွင်းသောအခါ။

အလိုလျောက်ရေခဲမြူလုပ်စက်၏ ရေတိုက်ကိရိယာအသုံးပြုပုံ *

1 ရေတိုက်ကိရိယာထုတ်ပါ။



ရေတိုက်ကိရိယာ ဖြန့်သည်အထိဆွဲထုတ်ပါ။
“Min” အနည်းဆုံးခြင်းအထိရေခဲမြူလုပ်ပါ။

2 ရေဖြည့်ပါ။



အဖုံးဖွင့်ပြီး ရေတိုက်ကိရိယာကို ရေဖြည့်ပြီးနောက် အဖုံးအားပြန်ပိတ်ပါ။

3 ရေတိုက်ကိရိယာတပ်ဆင်ပါ။



တိုင်ကီ၏ ဦးတည်ချက်ကိုအတည်ပြုပြီး တိုင်ကီအဆုံးလော့ကျသည်အထိ တပ်ဆင်ပါ။ (ရေတိုက်ကိရိယာအဆုံးအထိရောက်ပါက အလိုလျောက်ရေခဲမြူလုပ်ခြင်းမလည်ပတ်နိုင်ပါ။)

* ရေခဲကိရိယာစနစ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ၂၈ နာရီ၊ Fridge room ၏အပူချိန်မှာ 4°C၊ Fresh room -3 °C နှင့် Freezer room သည် -20 °C ဖြစ်သည်။

ရေခဲအမြန်မြူလုပ်နည်း

④ “လျင်မြန်စွာရေခဲမြူလုပ်ခြင်း” မှန်တွင် ရေခဲမြူလုပ်သည်အမြန်နှုန်းကိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ ရေခဲကို မိနစ် ၉၀ အတွင်း အမြန်ဆုံးမြူလုပ်နိုင်သည်။

မှတ်ချက်

- နှောင့်ကြားပြီးနောက် ရေခဲသေတ္တာသည် ပုံမှန်အလိုလျောက်ရေခဲမြူလုပ်သည်မှန်သို့ အလိုလျောက်ပြန်သွားပါမည်။
- “လျင်မြန်စွာရေခဲမြူလုပ်ခြင်း” Led မှတ်တိုင်မှတ်တိုင်စနစ်သည် လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ “ရေခဲအမြန်မြူလုပ်ခြင်း”သည် အအေးအလုပ်ငန်ပြီးဆုံးပြီးနောက် ချက်ခြင်းစတင်ပါမည်။
- ရေခဲအမြန်မြူလုပ်ခြင်းတွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည် ပုံမှန်ထက်ပိုမိုများပြားသည်။

• ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်သည် “ရေခဲအမြန်မြူလုပ်ခြင်း” သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အလုပ်မလုပ်ပါ။

* ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 20 °C၊ Fridge room အပူချိန် Prime Fresh room နှင့် Freezer room များသည် 4 °C၊ -3 °C၊ နှင့် -20 °C အသီးသီးရှိကြသည်။

ပထမအကြိမ်အသုံးပြုသည့်အခါ သို့မဟုတ် အချိန်အကြာကြီးအသုံးပြုသည့်အခါ ရေကန်သည်အနံ့ဆိုးများထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်များစုတ်လာနိုင်သည်။ ရေခဲမြဲလုပ်စက်အားမသန့်စင်ခင် ရေကန်အားသန့်ရှင်းမှုမမေ့ပါနှင့်။ အလိုလျောက်ရေခဲမြဲလုပ်ခြင်းမှတ်စုစွဲများကို ဖော်ပြချက် ၁ ရှိရှိသည့်အတိုင်း ရေခဲမြဲလုပ်စက်ကိုသန့်စင်ကြည့်ပါ။ (၂၆၈) ရှိရှိသည့်အတိုင်း အလိုလျောက်လောင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ ရေခဲထုတ်လုပ်သည့် သန့်ရှင်းရေးမှတ်စုစွဲများသည်အခါ ရေကန်ထဲတွင်ရေအလုံအလောက် ရှိရမည်။

- ၁ ရေခဲပုံအားဆွဲထုတ်ပါ။
ရေခဲပုံထဲမှ ရေခဲတုံးများကို ဖယ်ရှားပါ။ (ရေခဲတုံးများအပြည့်ထည့်ပြီးနောက်) ပြီးနောက် ရေခဲပုံအားပြန်တပ်ပါ။
- ၂ ရေတိုင်ကို ရေဖြည့်ပါ။
- ၃ အလိုလျောက်ရေခဲသန့်စင်ခြင်းကိုစွဲပါ။ (စာမျက်နှာ ၂၁)။
 - ထိုတစ်ချိန်တည်းမှစ၍ ရေခဲသေတ္တာသည် အကြောင်းကြားချက်တစ်ခု အသံထွက်လာပြီး ရေခဲသေတ္တာကို စတင်သန့်ရှင်းစေသည်။
 - သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေစဉ်အတွင်း အသံကိုပိတ်၍မရပါ။
 - သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးကြောင်း အသံပေးရန် ဘီလ်သံဖြည့်ပြီးနောက် လုပ်ဆောင်ချက်အားအနံ့ရှိ အလိုလျောက်သန့်ရှင်းရေးမှတ်စုစွဲ သင်္ကေတသည်ပိတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အလိုလျောက်ရေခဲမြဲလုပ်ခြင်းကိုစတင်ပါသည်။
- ၄ ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ရေခဲပုံကိုဆွဲထုတ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ရေများအားသွန်း၍ ရေများအားသုတ်ပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ရေများ မသန့်ရှင်းလျှင် ရေခဲသေတ္တာကိုသွားနိုင်သည်။

သင်လိုအပ်ချက်အရ အလိုလျောက်ရေခဲမြဲလုပ်ခြင်းမှတ်စုစွဲ သင် ဖွင့်နိုင်/ပိတ်နိုင်သည်။

- ④ အလိုလျောက်ရေခဲမြဲလုပ်ခြင်းကိုပိတ်ပါ။
 - ၁ အလိုလျောက်ရေခဲပိတ်ခြင်း မှတ်စုစွဲများလုပ်ပါ။ လည်ပတ်မှုအားအနံ့ရှိ အလိုလျောက်ရေခဲပိတ်မှတ်စုစွဲကို ဖွင့်လိုက်လျှင် ရေခဲသေတ္တာသည် ရေခဲမြဲလုပ်ခြင်းရပ်သွားလိမ့်မည်။ (စာမျက်နှာ - ၂၁)
 - ၂ ရေတိုင်ကိုအတွင်းရေလောင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ရေကန်အတွင်းရှိရေများသည် ရေခဲအခြေ ဆက်လည်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး ရေခဲတုံးများသည် ၂ နာရီကြာပြီးနောက် ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာဖြည့်သွားသောအခါ အလိုလျောက်ရေခဲမြဲလုပ်ခြင်းကို ရပ်သွားပါမည်။
 - ၃ သင်သည် အလိုလျောက်ရေခဲမြဲလုပ်လိုသောအခါ ကျေးဇူးပြု၍ အလိုလျောက်ရေခဲပိတ်မှတ်စုစွဲများလုပ်ပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်အားအနံ့ရှိ အလိုလျောက်ရေခဲပိတ်မှတ်စုစွဲကို ဖွင့်လိုက်လျှင် ရေခဲသေတ္တာသည်ပိတ်သွားလိမ့်မည်။ (စာမျက်နှာ - ၂၁)

- ④ အလိုလျောက်ရေခဲမြဲလုပ်ခြင်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာပိတ်ပါ။
 - ၁ ရေတိုင်ကိုပိတ်ထားပြီး ရေခဲပုံထဲက ရေခဲတုံးအားလုံးကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
 - ၂ ရေတိုင်၊ ရေခဲ၊ ရေတိုင်ကိုပိတ်ဆိပ်ရာဘာနှင့် ရေခဲသေတ္တာကိုသန့်ရှင်းပါ။ အခြေခံ၍ သူတို့နေရာသို့ပြန်ထားရမည်။
 - ၃ ထပ်မံအသုံးပြုသည့်အခါ ကျေးဇူးပြု၍ ရေတိုင်ကိုအား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပြီး ပြန်ထည့်ပါ။

- ④ ရေခဲသေတ္တာကိုသယ်ယူသည့်အခါ
 - ၁ ရေတိုင်ကိုပိတ်ထားပြီး ရေခဲပုံထဲက ရေခဲတုံးအားလုံးကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
 - ၂ အလိုလျောက်ရေခဲသန့်ရှင်းရေးမှတ်စုစွဲများလုပ်ပါ။ လည်ပတ်မှုအားအနံ့ရှိ အလိုလျောက်ရေခဲသန့်ရှင်းရေးမှတ်စုစွဲကို ဖွင့်လိုက်လျှင် ရေခဲသေတ္တာသည် ရေခဲမြဲလုပ်ခြင်းကို စတင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ (ဤအချိန်တွင် ရေခဲတုံးများနှင့်ရေများသည် ရေခဲသေတ္တာထဲသို့ကျသွားလိမ့်မည်။)
 - ၃ သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ၂၆၈ အကြောင်းကြားချက်တစ်ခုလုံးမည်။ ရေခဲပုံကိုထုတ်ယူပြီး ရေခဲပုံထဲတွင် ရေခဲတုံးများနှင့်ရေများကိုပေးထားလိုက်ပါ။
 - ၄ ရေတိုင်၊ ရေခဲနှင့်ရေခဲသေတ္တာကိုသန့်ရှင်းပါ။ အခြေခံ၍ သူတို့နေရာသို့ပြန်ထားရမည်။

ရေခဲသေတ္တာကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းမလဲ

သန့်ရှင်းရေးသို့မဟုတ် ခြံခြင်းထိန်းသိမ်းမှု မပြုလုပ်မီ ပါမီပလတ်ကို လုံးဝ ဖြုတ်ထားရန် သေချာပါစေ။ စိုစွတ်သော လက်ဖြင့် ပါမီပလတ်ကို ဖျိတ်ဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြုတ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ပလတ်ဖြုတ်ပြီးပါက နောက်တစ်ကြိမ် ပလတ်မသွင်းမီ ၇ မိနစ်ခန့်ထားလိုက်ပါ။ မဟုတ်ပါက ကွန်ပရက်တာ အလုပ် မလုပ်ပါ။

စွန်းထင်းသွားသော ရေခဲသေတ္တာကို ဖျတ်ခြင်းဆေးကြောပါ။

အတွင်းမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အစွန်းအထင်းများမဖြစ်ခင် အမြတ်သုတ်ပေးပါ။ အထူးသဖြင့် ဟင်းချက်ဆီ သို့မဟုတ် ဝက်ဆီသည် ပလတ်စတစ်အိမ်စက်ကို ဖြုတ်စေပြီး citrus ဖျော်ရည်သည် ရေခဲသေတ္တာကို အရောင်ပြောင်းစေနိုင်သည်။ အက်ကွဲခြင်းနှင့် လိမ္မော်ရည်များသည် ရေခဲသေတ္တာကို အရောင်ပြောင်းစေနိုင်သည်။ အစွန်းအထင်းတွေကို အလွယ်တကူမဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အခါ သုတ်ပေးပါ။ ၎င်းတို့ကို မီးဖိုချောင်သုံးဆင်ကြာတွင် ပေါ့ပေါ့တန်တန် စိမ်ထားပါ။ ထို့နောက် အထည်တစ်ခုကို ရေအနည်းငယ်နှစ်ပြီး အဝတ်စဖြင့် သုတ်ပေးပါ။



တံခါးမျက်နှာပြင်ကို နည်းသော အဝတ်စဖြင့် သုတ်ပေးပါ။



ဖြုတ်တတ်လို့ရတဲ့ ပစ္စည်းများကို ဇကာဇကာ သန့်ရှင်းပေးပါ။

ရေခဲဇန့်ကို တစ်ပါးတစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းပေးပါ။ လမ်းညွှန်ချက်များအနေဖြင့် ဗူးခွံများ၊ တံခါးစင်များ စသည်တို့ကို ဖယ်ရှားပြီး ရေခဲခန်းထဲသို့ သုံးလလတစ်ကြိမ် စိမ်ထားခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို ဆေးကြောပါ။



တံခါးပေါက်အနည်းဆုံး တစ်လတစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။

နည်းသော အဝတ်စဖြင့် သန့်ရှင်းပေးပါ။ ချောဆီဂျယ်ကို တံခါးပေါက်ပေါ်ရှိ gasket တွင် လိမ်းထားသည်။ ရေခဲသေတ္တာ ခွဲလက်တစ်ဖက်ကို မသုတ်မီ အောင် သတိထားပါ။

Point where lubricated gel was applied



သတိပေးချက်များ

တံခါး gasket ကို တရားဝင်အေးချောမှု အစားတိုးနိုင်သည်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေစဉ် တံခါး gasket ထွက်သွားပါက ၎င်းကို မြောင်းအတွင်းသို့ ပြန်တွန်းနိုင်သည်။

တောင်းဆိုချက်များ

သန့်ရှင်းရေးအတွက် အောက်ပါပစ္စည်းများကို မသုံးပါနှင့်။ (မဟုတ်ရင် မျက်နှာပြင်တွင် ခြစ်ရာသို့မဟုတ် ပွန်းသွားလိမ့်မည်။)



Kitchen detergents (They crack plastic)

Cleanser or soap powder

Benzine, thinner, alcohol, acid, petroleum

Scrubber

Hot Water

ရေခဲသေတ္တာကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းမလဲ

ကြက်ဥစင် / ပုလင်းစင်

ခလုတ်ကြိမ်

④ ဖယ်ရှားခြင်း

1 ၎င်းကို မဍ္ဍိညာဘက်နှင့် ဘယ်ဘက်ကို ကြားကို လှည့်ပါ။

④ တပ်ဆင်ခြင်း

2 ၎င်းကို ထောက်တိုင်များ၏ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် တင်ပြီးနောက် ထောက်တိုင်များအဆုံးအထိ နှိပ်ပါ။



Tray

ခလုတ်ကြိမ်

④ ဖယ်ရှားခြင်း

1 ဗန်း၏နောက်ကနေ့မဍ္ဍိ ချော့ဆွဲထုတ်ပါ။ ဗန်း၏ အချွန်အတက်များကို သံလမ်းများမှ ဖြုတ်ပြီးသည်နှင့် ဗန်းကို စောင်းပြီး ဖယ်ရှားပါ။

④ တပ်ဆင်ခြင်း

2 အဆုံးရောက်သည်အထိ ဗန်းကို တွန်းပါ။



မှတ်ချက်

- ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ဖန်များကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ထုတ်နိုင်ရန် တံခါးစင်များနှင့် ပုလင်းစင်များကို ဦးစွာ ဖယ်ရှားပါ။
- ရေခဲသေတ္တာအတွင်းပိုင်းကို တိုက်ရိုက်သန့်စင်ခြင်းဖြင့် ဖန်ဗန်းဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်ကို သန့်စင်သည်။ (ပုံသေဒီဇိုင်းကြောင့်ပါ။)
- ဗန်းကို ဖြုတ်ပြီးလျှင် မချပါက မှားယွင်းသော ဗန်းကို ဖန်ခွက်ဖြင့် ပြုလုပ်ပြီး လေးလံသော ဗန်းထဲသေချာမထည့်ပါ။
- ပြုတ်ချပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးမဖြစ်အောင် ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ပါ။ ဖုန်းများ ချိတ်ရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို အချွန်အတက်များဖြင့် အောက်သို့ မီတာပြီး ခိုင်မြဲစွာ ထည့်ပါ။

ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခွက်/ရေခဲသေတ္တာထူး

ခလုတ်ကြိမ်

☒ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခွက်



④ ဖယ်ရှားခြင်း

- 1 ရေခဲသေတ္တာ ဗန်း၏အခန်းတံခါးနှစ်ခုလုံးကို အပြည့်ဖွင့်ပါ။
- 2 ကြိုးများသော တံခါးစင်များကို ဖယ်ရှားပါ။
- 3 ပုံးကို အဆုံးရောက်သည်အထိ မဍ္ဍိ ချော့ဆွဲထုတ်ပြီးသည်နှင့် ပုံးကို ဆွဲထုတ်လိုရမည်။
- 4 (ဇယားနံပါတ် ၁၂/၁၃ တွင် အစိတ်အပိုင်းများသတ်မှတ်ခြင်းအရ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်ကို ဖယ်ရှားပါ။)

④ တပ်ဆင်ခြင်း

- 1 ပုံးကို စင်ထဲသို့ ထည့်ပါ။
- 2 ပုံးကို ဖြည်းညင်းစွာ မပြီး အဆုံးရောက်သည်အထိ တွန်းပါ။
- 3 ကြိုးဟာသော တံခါးစင်များ တပ်ဆင်ပါ။
- 4 တံခါးများထဲသို့



☒ အအေးခန်း

ကြိုးများသော တံခါးစင်များကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း အဆင့်များကို ကျော်ပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်ကို သို့သော် အဆင့်များတွင် ရေခဲသေတ္တာထူးများကို ဖယ်ရှားပြီး ထည့်သွင်းပါ။

- 1 ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်ကို ဆွဲထုတ်ပြီးနောက် အနံ့မိတ်တိန်းကိရိယာသည် ကျောဘက်တွင် တည်ရှိသည်။
- 2 ၎င်းကို ဖယ်ရှားရန် အနံ့မိတ်တိန်းလှုပ်ကိရိယာကို အပေါ်သို့ ဆွဲပါ။



မှတ်ချက်

- ချေခြင်းဆေးကြောပြီးပါက ခြောက်အောင်သုတ်ပါ။
- ကြမ်းတမ်းသော အစွန်းအထင်းများအတွက် ဖိစီးရောင်သုံးဆပ်ပြာရည် (ကြာဓန) သန့်စင်ဆေးရည်ကို အပျော့စားသွားတိုက်တံဖြင့် ညှင်သာစွာ ဆေးကြောပြီးနောက် ချေခြင်းသရာစွာဆေးကြောပါ။



④ ဖယ်ရှားခြင်း

- 1 ချေခဲသေတ္တာခန်း၏အခန်းတံခွန်စုလုံးကို အပြည့်ဖွင့်ပါ။
- 2 ကြိုးများသော တံခွန်စုများကို ဖယ်ရှားပါ။
- 3 ပုံးကို အဆုံးရောက်သည်အထိ မချိ အရှေ့သို့ ဆွဲထုတ်ပြီးသည်နှင့် ပုံးကို ဆွဲထုတ်လိုရမည်။
- 5 (စာမျက်နှာ ၁၂/၁၃ တွင် အစိတ်အပိုင်းများသတ်မှတ်ခြင်းအရ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်ကို ဖယ်ရှားပါ။)

④ တပ်ဆင်ခြင်း

- 1 ပုံးကို စင်ထဲသို့ ထည့်ပါ။
- 2 ပုံးကို ဖြည့်ညင်းစွာ ဖြည့်ပြီး အဆုံးရောက်သည်အထိ တွန်းပါ။
- 3 ကြိုးများသော တံခွန်စုများ တပ်ဆင်ပါ။
- 5 တံခွန်စုထဲသို့



- 1 အခုံးခွင်းပြီး ရေတိုင်ကို ချေခြင်းဆေးကြောသန့်စင်ပါ။
- 2 ချိတ်ဖယ်ရှားရန် ရေကောက်လှည့်၍ ရေစစ်ကို ဖယ်ရှားပါ။
- 3 ရေစစ်ကို ရေတွင် ညှင်သာစွာ ဆေးပါ။
- 4 အစွန်းပေါ်ရှိ တံဆိပ်ရာဘာကို ဖယ်ရှားပြီး ချေခြင်းဆေးကြောပါ။
- 5 ရေစစ်ကောက်နှင့် ရာဘာကို ပြန်ထည့်ပါ။



Water supply tank



Water filter



Rubber gasket

မှတ်ချက်

- ရေစစ်တွင် ရေအနည်အနှစ်များ သို့မဟုတ် ဖိုက်များ ပိတ်ဆို့နေပါက ရေစစ်ကို ကောင်းစွာ မပြုလုပ်နိုင်ပါ။


ရေခဲသေတ္တာကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းမလဲ

Prime Freeze case

၃ လတစ်ကြိမ်

④ ဖယ်ရှားခြင်း

- 1 Prime Freeze ကိုလုံးသွေ့ထုတ်လိုက်ပါ။
- 2 ပုံးကိုမပါအကန့်ကိုထောင့်ဖြတ်ဖြင့် စောင်းပြီးမပါ။



အလူမီနီယံအပူလွှဲပြောင်းပြား
(အလူမီနီယံပြားသည်ခြစ်ရာနှင့်
ပုံပျက်လွယ်ကြောင်းသတိပြုပါ)

④ တပ်ဆင်ခြင်း

- 1 Prime Freeze ပုံးကိုသွေ့ထုတ်ပါ။ပုံး၏နောက်ဘက်ကိုမပြီးသင့်နှင့်ကိုက်ညီပြီးအဆုံးမှတ်များအထိအတွင်းအပေါက်များ တပ်ဆင်လျှောက်ကိုချိတ်ပါ။

မှတ်ချက်

- အလူမီနီယံအပူလွှဲပြောင်းပြားကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။သို့သော်လည်းပဲအလူမီနီယံအပူလွှဲပြောင်းပြားအနေအနေမျိုးတွင် နှိုင်းကိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်သောကြောင့်စိုစွတ်သောလက်ဖြင့်မကိုင်မိစေရန်သတိပြုပါ။
- ပုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်တပ်ဆင်သည့်အခါတွင်စနိုးလက်ကိုင်ကိုသင်၏ဆန့်သောလက်ဖြင့်သေချာဆုပ်ကိုင်ပါ။ မဟုတ်လျှင်အရန်တံခါးကသင့်လက်ချောင့်ကိုမတော်တဆတိမိသွားနိုင်ပါသည်။အထက်ပါပုံ ဥပမာဖြင့်လေ့လာပါ။
- ရေဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါကအလူမီနီယံပြားကိုသုတ်ပါသို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာကိုပြန်မတပ်ဆင်မီခြောက်ခံပါ။
- လမ်းညွှန်ရထားလမ်း၏တိကျမှုပြန်လှန်မှုများကိုမသုတ်ပါနှင့်။သင်ချောဆီကိုသုတ်ပြီးပါကဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ဆက်သွယ်ပါ။

ရေခဲပုံး

၃ လတစ်ကြိမ်

④ ဖယ်ရှားခြင်း

ရေခဲပုံးကိုအရင်းမဖယ်ရှားမချင်း
ရေညှိမပြီးသွေ့ထုတ်ပါ။



④ တပ်ဆင်ခြင်း

ရေခဲပုံးကိုသင်ဆောင်ထားသောအဆုံး
သို့ရောက်အောင်ရေခဲပုံးကိုတွန်းပါ။



မှတ်ချက်




- ရေခဲသေတ္တာကိုသန့်ရှင်းမီအလိုအလျှောက်ရေခဲပြုလုပ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကိုရပ်ပါ(စာမျက်နှာ ၂၁)။

အော်တိုရေခဲသန့်စင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် (ဇယားနံပါတ် ၂၁) ကိုအသုံးပြု၍ရေခဲခန်းကိုသန့်စင်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ရေခဲခန်းကိုဖယ်ရှားပြီးကိုယ်တိုင်သန့်စင်နိုင်ပါသည်။

ရေခဲခန်းကိုကိုယ်တိုင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း။

④ ရေခဲခန်းကိုဖယ်ရှားပြီးသန့်ရှင်းခြင်း

- 1 အော်တိုရေခဲခတ်ခြင်း mode ကိုရွေးပါ။ (ဇယားနံပါတ် ၂၁)
- 2 အော်တိုရေခဲခတ်ထုတ်လုပ်သည့်လေဟုတ်ကိုလော့ဖွင့်သည့်အနေအထားသို့လှည့်ပါ။
- 3 ရေခဲခန်းကိုဖယ်ရှားရန် ခုခံသောတစ်ဖက်ကိုရေခဲခတ်ထုတ်ပါ။
- 4 ရေခဲခင်းဆေးကြောပါ။ (ရေခဲခန်း၏မျက်နှာပြင်ကိုပွတ်တိုက်ရန် ချွန်ထက်သော Scouring Pad များကိုမသုံးပါနှင့်။ ရေခဲခန်းကိုခြစ်မိပါက ရေခဲခင်းကောင်းစွာမထုတ်လွှတ်နိုင်တော့ဘဲ ချွန်ထက်ယွင်းနိုင်ပါသည်။)



မှတ်ချက်

- ရေခဲခင်းနှင့်ပတ်သက်သော အသံများကိုကြားရပါမည်။
- ပန်းကန်ဆေးစက်သို့မဟုတ်ပန်းကန်အခြောက်ခံစက်ဖြင့်မသန့်ရှင်းပါနှင့်။

④ တပ်ဆင်ခြင်း

- 1 “ကလစ်” အသံကြားမချင်းရေခဲခန်းကိုတွန်းထည့်ပါ။
- 2 လေဟုတ်ကိုလော့ဖွင့်ထားသောအနေအထားသို့လှည့်ပါ။ ရေခဲခန်းကိုသော့မဝတ်ထားလျှင် ရေခဲမြို့လုပ်၍မရပါ။
- 3 အော်တိုရေခဲမြို့လုပ်ခြင်းများကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်အော်တိုရေခဲခတ် mode ကိုပိတ်ပါ။ (ဇယားနံပါတ် ၂၁)

မှတ်ချက်

- အော်တိုရေခဲမှတ်ချက်မပေါ်မချင်းရေခဲခတ်မြို့လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
- လက်ဖြင့်ဆေးကြောပြီးနောက်ရေခဲခင်းထဲသို့ရေတိုက်ရိုက်မလောင်းပါနှင့်။ (ထို့ကြောင့်ရေခဲတုံးများကပ်နေခြင်းသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။)

ရေစုတ်/ရေစစ် (ရေသန့်စက်)


အပတ်စဉ်

④ ဖယ်ရှားခြင်း

ရေကန်ကိုလက်နစ်ဘက်ဖြင့်ဆွဲယူကာသင့်ဘက်သို့အနည်းငယ်စောင်းပါ။

④ တပ်ဆင်ခြင်း

အသို့ရှင်၏အစွန်းများကိုအပေါက်ထဲသို့ထည့်ပါ။ ဘယ်ဘက်တွင်နေရာချပါ။ သော့ခတ်ထားသောအနေအထားတွင်ရေကန်၏ဘယ်ဘက်အစွန်းနှစ်ဖက်တွင်ထားပါ။ ရေစုတ်ကိုအဆုံးမှတ်ရောက်သည့်တိုင်အောင်အောက်သို့တွန်းပါ။



မှတ်ချက်


- သန့်ရှင်းရေးအတွက်ရေတိုင်ကိုဖယ်ရှားသည့်အခါ faucet နှင့်ပွတ်တိုက်မှုကြောင့်ရေဘတ်ဆိပ်ကိုပြောင်းပြန်ထည့်ပါက ဆိပ်ကိုမူလအနေအထားသို့ပြောင်းပြန်တွန်းရန်သင့်လက်ကိုအသုံးပြုပါ။
- ရေကန်အတွင်းရှိအသို့ရှင်ကိုနာဖီလက်တံပြောင်းပြန်လှည့်ခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။

④ စစ်ထုတ်မှုကိုအစားထိုးပါ။

- 1 လက်ဖြင့်ညာဘက်ထောင့်ရှိအဖုံးကိုဖွင့်ပါ။
- 2 ဇကာကိုသော့အပြင်တည့်တည့်မှရုတ်သိမ်းပါ။
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုစစ်ထုတ်မှုအသစ်ဖြင့်အစားထိုးပါ။ ဇကာကိုမူလအနေအထားသို့ပြန်ထားကာအဖုံးကိုတင်းဆင်းကျပ်ကျပ်ပိတ်ပါ။

သတိပေးချက်

- တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုစစ်ထုတ်မှုကိုပုံနှိပ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်သင့်လျော်သည့်အခါတွင်အစားထိုးသင့်သည်။
- တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုစစ်ထုတ်မှုကိုစွင့်ပြထားသောခန့်မှန်းစက်တစ်ခုလုံးတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။



Cleaning filter Cleaning filter element

ပြဿနာရှာဖွေခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုမခေါ်ဆိုသည့်အောက်ပါအဆင့်များကိုစစ်ဆေးပါ။

ရေခဲသေတ္တာမ
လည်ပတ်ခြင်း

- ပလပ်နှင့်သင်း၏ပလပ်ပေါက်များအခြေအနေကောင်းမွန်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
- အိမ်၏ main fuseနှင့်လျှပ်စစ်စနစ်တွင်ပြဿနာတစ်ခုခုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
- ပလပ်ဖြတ်ပြီးစစ်ဆေးပြီးပြန်မတတ်ခင် ၇ မိနစ်စောင့်ပါ။

ရေခဲသေတ္တာသည်
လုံလောက်စွာအေး
ခြင်းမရှိပါ။

- **Operation** ရှိလေလင်းရောင်သည်သင့်လျော်သောအနေအထားတွင်ပြသထားကြောင်း
သေချာပါစေ။
- ရေခဲသေတ္တာတွင်ပစ္စည်းများပြည့်လုံမှုအနေသလား သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာအတွင်း၌ပူသောအစား
အစာများရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
- ရေခဲသေတ္တာသည်နေရောင်ခြည်သို့မဟုတ်အပူအရင်းအမြစ်နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုရှိပါသလား။
- ရေခဲသေတ္တာတံခါးလုံးဝပိတ်ထားသလား။
- ရေခဲသေတ္တာတံခါးကိုမကြာခဏဖွင့်ထားပါသလား။



အပြင်မှာ

- လေထုရှိတိုင်းဆများလာသောအခါရေခဲသေတ္တာမျက်နှာပြင်တံခါး
gasket တစ်ဝိုက်သို့မဟုတ်တံခါးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အစိုဓာတ်များ
စုပုံလာနိုင်ခြေရှိပါသည်။လေထုရှိတိုင်းဆလေဟူနည်းသွားပါကဤ
အခြေအနေသည်ရပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ခြောက်သွေ့သောနေ့ည
သောအခါအဝတ်ဖြင့်ကျေးဇူးပြု၍သုတ်ပေးပါ။

နှင်းရည်နှင့်ခဲပေါ်လာသည်

အထဲမှာ

- တံခါးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ထားသလား။
- တံခါးကမကြာခဏအဖွင့်အပိတ်လုပ်ပါသလား။
- ရေခဲသေတ္တာအတွင်းတွင်ရှိတိုင်းဆများသောအစားအစာများကိုနုအုပ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်မထုပ်ပိုး
ထားခြင်းကြောင့်လည်ခြစ်နိုင်သည်။
- စိုထိုင်းဆများနေရင်တံခါးကိုအချိန်အကြာကြီးဖွင့်ထားခြင်း၊ရေခဲသေတ္တာတွင်အစားအစာများအလွန်
အကျဉ်းပြုလုပ်သောအခါအေးခဲခြင်းအခန်းအတွင်းအအေးခဲပုံ၊ရေခဲပုံးသို့မဟုတ် prime freeze
case door၏နေရာတွင်နှင်းခဲများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ထိုအရာသည်ပုံမှန်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ခြောက်သွေ့နေ့ညသောအခါအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပေးပါ။

ရေခဲသေတ္တာသည်
ညံ့သံထုတ်ပေးသည်

- ရေခဲသေတ္တာသည်တည်ငြိမ်သောကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်တည်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်
ထားခြင်းများကိုစစ်ဆေးပါ။
- ရေခဲသေတ္တာနှင့်ထိတွေ့နေသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
- ပုံမှန်အပူချိန်ကိုရှိသည့်ထားသောအခါအပိုင်းများအတွင်းမှကွဲလွဲသံထွက်လာမည်။
- တပ်ဆင်ပြီးနောက်ရေခဲသေတ္တာသည်ကျယ်လောင်သောဆူညံသံများထွက်ပေါ်နိုင်သည်။
ရေခဲသေတ္တာအအေးခဲထားသောအခါတွင်ဆူညံသံများလျော့နည်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
- တံခါးဖွင့်ပိတ်လိုက်သောအခါရေခဲသေတ္တာအတွင်း၌လေညွှန်သံများထွက်ပေါ်လာမည်။ယင်းမှာ
ရေခဲသေတ္တာ၏နောက်ကျောဘက်ရှိ ပိုက်မှတစ်ဆင့် အပြင်ဘက်ရှိလေများကို ယူနှစ်အတွင်းလေ
လည်ပတ်မှုမှတစ်ဆင့်အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

ပြဿနာရှာဖွေခြင်း

အထိမှာအနံ့တွေ
ထွက်နေခြင်း

- ထုပ်ပိုးခြင်းမပြတ်အစားအစာတွေကို ခြောက်သွေ့သောအနံ့ဖြင့် သိမ်းဆည်းထားပါသလား။

ရေခဲသေတ္တာ၏
မျက်နှာပြင်သည်
ပူသည်

- ရေခဲသေတ္တာတွင် နှင်းမှန်းနှင့် အပူခတ်ရောင်ခြည်များ တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် ရေခဲသေတ္တာ၏ မျက်နှာပြင်သည် လည်ပတ်သည့်အခါ ပိုမိုပူနွေးလာသည်။
- အထူးသဖြင့် စွဉ်ချိန် သို့မဟုတ် တံခါးကိုကြော့ကော့စွင့်ပြီး ပိတ်ပါက အနောက်နှင့် တေးဘက်အပြား များသည် ပိုမိုပူနွေးလာနိုင်သည်။

ရေခဲသေတ္တာ၏
သာမန်အသံများ

- ရေခဲသေတ္တာ စတင်လည်ပတ်သောအခါတွင် ရေစီးကြောင်းနှင့် ပွက်ပွက်ဆူနေသောအသံကို ဖန်တီးသည်။ ဒါက အအေးခံအရည်ရေအသံဖြစ်သည်။
- အအေးခံစနစ်လုပ်ဆောင်သည့်အခါ စူညည်သံကိုထုတ်ပေးသည်။
- အအေးခံသည် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ချဲ့ထွင်ခြင်းသည် အသံ၏ “အက်ကွဲခြင်း” ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
- အောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေများတွင် ကွန်ပရက်ဆာသည် မြန်နှုန်းမြင့်လှစွာလည်ဆောင်သောကြောင့် လည်ပတ်သံကျယ်သည်ဟု သင်ခံစားရနိုင်သည်။ ရေခဲသေတ္တာသည် ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုခြင်းတွင် မကြာခဏ တံခါးစွင့်/ပိတ်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မြင့်ခြင်း ကဲ့သို့တွင် ရေခဲသေတ္တာသည် အမြည့်အဝမအေးခြင်း၊ အမြည့်ဝအေးခံပြီးနောက် အသံတိတ်ဆိတ်လာမည်။

ပီးအလင်းရောင်မပွင့်လာခြင်း

- ကွေ့စူးမြန် Panasonic Service Center ကိုဆက်သွယ်ပေးပါ။

ရေခဲသေတ္တာသည်
ရေခဲမပြုလုပ်ပါ

- တိုင်ကီထိရှိရေသည် ကြော့ပြီးနောက် မလျော့သွားပါက ရေခဲထုပ်လုပ်ခြင်းအလုပ်မလုပ်ပါ။
- ရေခဲသေတ္တာအတွင်းပိုင်း အလုံအလောက်အေးပြီးနောက် ရေခဲပြုလုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ် စတင်သည် (၂၄ နာရီအထက်ရှိကြာနိုင်ပါသည်။)
- အလုံလျောက် ရေခဲပိတ်မှန်ကို သတ်မှတ်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ (စာမျက်နှာ - ၂၀)
- ရေတိုင်ကီနှင့် ရေခဲခန်း အမြည့်ထည့်ရန် သေချာပါစေ။
- အစားအစာများကို ရေခဲပြုလုပ်စက်မှာမထားပါနှင့်။
- ရေခဲခန်းကို ကြော့ကော့ တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ရေတိုင်ကီဝလာခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ရေခဲခန်းအတွင်း ဝေဖျား ယိုစိတ်ပါက သန့်ရှင်းပါ။
- ကွေ့စူးမြန် Panasonic Service Center ကိုဆက်သွယ်ပေးပါ။

ရေခဲသည်
မညီသည့်ရေခဲကိုမျှ
မခွဲစည်းပါ

- Freezer room ၏အပူချိန်သည် -20 °C ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအပူချိန်ဟု သတ်မှတ်ပါသလား
→ အပူချိန်လျော့ချပါ။ (စာမျက်နှာ - ၁၅)

ပုံမှန်မဟုတ်သော
ရေခဲတုံးပုံသဏ္ဌာန်

- အချွန်တွေရှိသည်။ → ရေခဲခန်း၏အပေါက်များသည် အေးခဲသွားနိုင်သည်။
- အပိုင်းပုံသဏ္ဌာန်သို့မဟုတ် အခြားရေခဲတုံးများနှင့် ကပ်ထားသည်။
→ ရေခဲကို အချိန်အကြာရှည်စွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ (ရေခဲတုံးများသည် ရေမြှုပ်ခြင်းကြောင့် အပိုင်းသို့မဟုတ် စေးကပ်လာနိုင်ပါသည်။)
- ရေခဲတုံးအလေးများ → ရေတိုင်ကီထဲတွင် ရေမရှိတော့သည့်အခါ ရေခဲတုံးလေးများကို ပြုလုပ်သည်။

အလုံလျောက်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်း

ပြဿနာရှာဖွေခြင်း

The Operation Panel လင်းလာခြင်း

- သင့်ရေခဲသတ္တုအပူချိန်ကိုချိန်ညှိနေပါသလား။
- ချိန်ညှိနေစဉ်အတွင်းအခန်းအေးချမ်းမှုရှိနေပြီး ဆက်တိုက်ပြည့်ပါသို့မဟုတ် လည်ပတ်မှုအကန့်သည့်သတိပေးကြောတွင် ဖိုတ်တုတ်ဖိုတ်တုတ် ရပ်သွားပါမည်။

အစားအသောက် အေးခဲလာခြင်း

- အစားအသောက်ကို လေအေးပေါက်အနီးတွင်ထားပါသလား။
- ရေခဲသတ္တုအခန်းကို အပူချိန် 4°C သို့မဟုတ် Prime Fresh အခန်းအတွက် 3°C ထက်နည်းသောအပူချိန် ထိန်းချုပ်မှုကို သင်ချိန်ညှိပါသလား။
- ဝိသိန်မာသောအပူချိန်သို့ချိန်ညှိပါ။
- Prime Fresh အခန်းမှာ အစားအသောက်တွေထည့်ပါသလား။

ECONAVI

လုပ်ဆောင်ချက် အလုပ်မလုပ်ပါ။ (econavi မီးမလင်းပါ။)

- "Quick Freezing", Prime Fresh+ အခန်း, ရေခဲအမြန်ပြုလုပ်ခြင်း, Prime Freeze တို့အသက်ဝင်နေပါသလား (စာမျက်နှာ-၁၇)
- ရေခဲသတ္တုအခန်း 4°C နှင့်အအေးခန်း -20°C အတွက်အပူချိန်မသတ်မှတ်ပါ။ ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်သည် အလိုလျောက် active မလုပ်ပါ။
- တံခါးကိုမကြာခဏ ဖွင့်ထားသလား သို့မဟုတ် ရေခဲသတ္တုမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ပူပူနွေးနွေး အစားအစာများရှိပါသလား။
- သင်၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပုံမှန်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်ကို အလိုလျောက်ပိတ်နိုင်သည်။
- ရေခဲသတ္တုအတွင်း အမှားအယွင်းကုန်များပြုပါသလား။

ECONAVI operationသည် active ဖြစ်နေလျှင်

- ဓါတ်အားပြတ်တောက်မှု ရှိပါသလား။
- ပါဝါချွေးမှုရှိပါက၊ ပါဝါပြတ်တောက်သည်အထိ သင်ယူမှုလုပ်ဆောင်ချက်မှ စုဆောင်းထားသော အချက်အလက်များကို ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်သည် သင်ယူမှုလုပ်ဆောင်ချက်မှတောက်ကုန် ထပ်မံစုဆောင်းနိုင်မည်။ အသက်ဝင်ပါသည်။

ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက် လမ်းတဝက်တွင် ရပ်သွားသည်

- ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်အသက်ဝင်နေချိန်တွင် အလိုလျောက်ဆီးနှင်းချခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖွင့်ထားပါက ဆီးနှင်းချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက် ပုံမှန်အအေးခံခြင်းပုံစံကို အသက်ဝင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖြိုး/အအေးခံချိန်တွင်ရပ်သွားနိုင်သည်။
- တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင်ယူမှုလုပ်ဆောင်ချက်သည် ပုံမှန်အအေးခံမှုကိုပြန်လည်စတင်သည်။

ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်သည် မကြာခဏအလုပ်လုပ်သည် (ECONAVI မီးတခါတရံပိတ်သည်)

- အလင်းခြင်းအား အာရုံခံကိရိယာကို ဂုဏ်ထားပါသလား။
- အလင်းခြင်းအား အာရုံခံကိရိယာ၏ Operation panel တွင် ဖုန်များ သို့မဟုတ် ခြစ်ရာများ ရှိပါသလား။
- ရေခဲသတ္တုကို အသုံးပြုနေချိန်အတွင်း ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်သည် အသုံးပြုမှုအခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ လည်ပတ်နိုင်သော်လည်း အအေးပေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။

ECONAVI မီးသည် ပုံမှန်မလုပ်ခြင်း

ပြဿနာရှာဖွေခြင်း

Prime Freeze.

အစာအရည်
ပျော်ခြင်း

- အေးခဲထားသောအစားအစာများကို Prime Freeze Case ဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ သိမ်းဆည်းပါသို့မဟုတ် အစားအစာများကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းပါ။
(Prime Freeze Case စီးအေးခဲနိုင်မှုအား ကြယ်နှစ်လုံးဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်)(စာမျက်နှာ-၁၈)
- ပူသောအစားအစာများဘေးတွင် အေးသောအစားအစာများကိုမထားရပါ။

မအေးခြင်း
မအေးခဲခြင်း

- အစားအသောက်အမျိုးအစားထုတ်ပိုးမှုအခြေအနေသို့လုံလောက်မှုမရှိပါက နှင့် တံခါးဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းအကြိမ်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ အအေးခဲနိုင်မှုမလုံလောက်ပါ။
→ Prime Freeze ကိုပြန်လည်စတင်ပါ။(စာမျက်နှာ-၁၈)

တစ်ဝက်တစ်ပျက်
အလုပ်လုပ်ခြင်းကို
ရပ်ပါ။

- Prime Freeze ကိုဖြုန်းနေစဉ်အတွင်း သတ်မှတ်ပါက အချိန်ပြည့်စတင်ရေတွက်မည်ဖြစ်သော်လည်း ယန်ကာသည် ရပ်သွားကာ အစားအစာများကို လုံလောက်စွာ အေးခဲလိမ့်မည်မဟုတ်။ ဖြူးပြီးနောက် Prime Freeze ကိုပြန်လည်စတင်ပါ။
- Prime Freeze လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းရေခဲအမြန်ပြုလုပ်ခြင်း၊ Quick Freezing၊ Prime Fresh+ ကိုသတ်မှတ်ထားပါက Prime Freeze ရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်သည်။

Operation Panel
တွင်အမှားပေါ်လာနိုင်သည်

- U10: တံခါးအကြွေကြီးဖွင့်ထားလျှင် သတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာမည်။
→ တံခါးများကိုသေတ္တာပိတ်ထားကြောင်းစစ်ဆေးပါ။

- အက္ခရာ "H" နှင့် ဂဏန်းနှစ်လုံးကို Operation Pane တွင်ပြသထားသည်။
ဥပမာ : H01
→ အကူအညီအတွက် Service Center ကိုကျေးဇူးပြု၍ဆက်သွယ်ပါ။

သတ်မှတ်ချက်များ

Model No.		NR-CW530X
Freezer Star Rating		
Capacity (L) Gross/ Storage (IEC62552:2007)	Total	536 / 492
	Freezer	215 / 183
	Fridge, Prime Fresh	321 / 309
Outside Dimensions Width x Depth x Height (mm)		750 x 750 x 1730
Net Weight (kg)		90
Refrigerant Type		R600a
Cooling System		Non-frost cooling.
Rated Voltage (V) Rated Frequency (Hz)		Refer to the rating label attached inside the cabinet.