

INVERTER

Panasonic®



အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ
ရေခဲသေတ္တာ

For Household Use

Model No.: **NR-YW590Y**

မာတိကာ

• ဘေးကင်းရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ	2	• အခြေခံအားပေးမှု+	18
• အသုံးပြုရာတွင် ကြိုတင်သတိပေးချက်များ	4	• အပြန်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်း	20
• အဓိကခြစ်သောအင်္ဂါရပ်များ	6	• အော်တိုရေခဲပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အော်တိုရေခဲသန့်စင်ခြင်း	21
• တပ်ဆင်ခြင်း	9	• ဓလေးသော့ဖော်ခြင်း	21
• အစိတ်အပိုင်းများခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း	12	• ရေခဲသေတ္တာအခန်း	22
• လည်ပတ်မှုဘောင်	14	• လတ်ဆတ်သောအခန်း	23
• အပူချိန်ထိန်းချုပ်ခြင်း	15	• အအေးခံအခန်း	24
• ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်	16	• ရေခဲသေတ္တာကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းမလဲ	27
• nanoe™ X	16	• ပြဿနာရှာဖွေပေးခြင်း	32
• အပြန်အလှန်ခြင်း	17	• သတ်မှတ်ချက်များ	36
• အခြေခံလတ်ဆတ်မှု+	17		

■ NON-CFC

ဤပစ္စည်းသည် refrigerant (R600a) နှင့် Insulation (Cyclo-Pentane) အတွက် နှစ်မျိုးလုံးတွင် လုံးဝမဟုတ်သော CFC ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့် အရေခဲသေတ္တာဟာ ကမ္ဘာ့ အိုဇုန်းလွှာကို မထိခိုက်စေပါဘူး။

Panasonic ထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ယူသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

- ဤထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှု ဤညွှန်ကြားချက်များကို ဂရုတစိုက် ဖတ်ပြီး စာမျက်နှာ ၂-၅ ခု ဘေးကင်းရေးသတိပေးချက်များကို လိုက်နာပါ။
- ဝယ်ယူသည့်ရက်စွဲနှင့် တွေ့ဆုံရင်အမည်ကို အာမခံကတ်တွင် တံဆိပ်တုံး ထုတ်ထားကြောင်း သေချာစေပြီး ၎င်းကို ဤလုပ်ငန်းဆောင်တာ ညွှန်ကြားချက်များဖြင့် သိမ်းဆည်းထားပါ။

DBD

ARAH1E202980
P0122-0
Printed in Vietnam



သတိပေးချက်

ဤလက္ခဏာသည် - ဝှမ်းသည့်ခြင်းဆန်သော ဒဏ်ရာ သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းသို့ ဦးတည်သွားနိုင်ပါသည်။



ဤလက္ခဏာများသည် တားမြစ်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဆိုလိုသည်။



ဤလက္ခဏာသည် လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဆိုလိုသည်။



ဤလက္ခဏာသည် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် စက်ပစ္စည်းကို မြှုပ်နှံခြင်းမှ ရှောင်ရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။



သတိ

ဤလက္ခဏာသည် - ဝှမ်းသည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာခြင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းဥစ္စာများ ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။



iso-butane

Risk of fire / flammable materials.

မဟုတ်ပါက မီးလောင်ခြင်း။

ထိခိုက် ဒဏ်ရာခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်
ပျက်ခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



သတိ

အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် -



- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းမှ အလုပ်ရုံတွင်သာ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- မီးလောင်လွယ်သော ပန်းကန်များကို သို့သော် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော အရာများကို ရေခဲသေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။
- ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် အနံ့အသက်ပျောက်ဆေးကို သို့သော် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို မသုံးပါနှင့်။ ယိုစိမ့်နေသော ရေခဲသေတ္တာသည် လျှပ်စစ်ဓါတ်ပေးမှု မီးစွဲလောင်နိုင်ပြီး ပေါက်ကွဲစေနိုင်ပါသည်။
- ထုတ်လုပ်သူမှ အကြံပြုထားသည့် အမျိုးအစားမဟုတ်ပါက စက်၏အစားအစာသိုလ်လောင်းခန်းအတွင်း လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါနှင့်။
- ရေခဲသေတ္တာကို သင်္ကေတပေးခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် မွန်းမံခြင်း ပြုလုပ်ပါနှင့်။ ရေခဲသေတ္တာကို ပြုပြင်လိုပါက သင်၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု တောင်းဆိုပါ။
- ထုတ်လုပ်သူမှ အကြံပြုထားသော သူမလွဲ၍ အအေးခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ရန် စက်ကိရိယာ သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများကို မသုံးပါနှင့်။

ထုတ်ကုန်ကို ပြန်လည်အသုံးပြုသောအခါ -



- ရေခဲသေတ္တာကို ပြန်လည်အသုံးပြုမီ ကလေးအားသော့ခတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် တံခါးအဖွင့်တံဆိပ်အားလုံးကို ဖယ်ရှားပါ။
- အထက်ဖော်ပြပါသတိပေးတံဆိပ်များကို ရေခဲသေတ္တာ၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက် သိမ်းဆည်းထားသင့်ပါသည်။
- ရေခဲသေတ္တာကို အခြားအနေအသုံးသို့ လွှဲပြောင်းပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် စက်ရုံသို့ ပို့ဆောင်သည့်အခါတိုင်း ရေခဲသေတ္တာကို အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် ကိုင်တွယ်မည့်သူတို့ လည်ပတ်ရန် ညွှန်ကြားချက်များကို လွှဲပြောင်းပေးသင့်ပါသည်။
- ဒေသဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်၍ Cyclo-Pentane ကို ဤရေခဲသေတ္တာ၏ ကာကွယ်မှုအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ဤလျှပ်စစ်ပစ္စည်းပစ္စည်းများကို ပြုပြင်သင့်လျော်သော နည်းလမ်းဖြင့် စွန့်ပစ်ပါ။ မီးရှို့ခြင်းဖြင့် မစွန့်ပစ်ပါနှင့်။

မဟုတ်ပါက မီးလောင်ခြင်း၊
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်
ရိုက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်ပါသည်။



သတိ

ပါဝါပလက်နှင့်ကြိုးအတွက်



- စိုစွပ်သောပလက်ဖြင့် ပလက်တပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြုတ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ကြိုး သို့မဟုတ် ပလက်ကို မပျက်စီးပါစေနှင့်။



- သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့်အခါ ပါဝါပလက်ကို ဖြုတ်ပါ။
- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းဖြင့် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်အဆင့် သတ်မှတ်ထားသော စွဲအား၏ နံရံတွက်ပေါက်တစ်ခုတွင် ပက်လက်ထိုးပြီး ပလက်ကို အပြည့်ထည့်ပါ။
- ရေခဲသေတ္တာအတွက် ပလက်ပေါက်တစ်ခုသာ သီးသန့်ထားပါ။ စက်ပစ္စည်းအများအပြားကို တူညီသောအပေါက်နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း မှရှောင်ကြဉ်ပြီး ကြိုး၏အရည်ကို ဖြည့်လိုက်ပါ။
- ပါဝါပလက်မှ ဖုန်မှုန့်များကို အခါအားလျော်စွာ ဖယ်ရှားပါ။
- supply ကြိုးပျက်စီးပါက၊ ၎င်းကိုထုတ်လုပ်သူ၊ ဝန်ဆောင်မှုအေးဂျင့် သို့မဟုတ် အလားတူအရည်အချင်းပြည့်မီသူများမှ အစားထိုး လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
- မီးလောင်သောအခွံကို တွေ့ရှိပါက ပါဝါပလက်ကို ဖြုတ်ပြီး မီးဖိုချောင်ကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်လုပ်ပါ။
- ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းမှုရှိပါက ရေခဲသေတ္တာကိုရပ်တန့်ပြီး ယူနစ်ကို ချက်ခြင်းဖြုတ်လိုက်ပါ။
ပုံမှန်ခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်ခြင်းဥပမာများမှာ -
- ပါဝါကြိုး သို့မဟုတ် ပလက်သည် ပုံမှန်မဟုတ်စွာ ပူနေပါသည်။
- ပါဝါကြိုးသည် ဆိုးရွားစွာ ပျက်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံပျက်နေပါသည်။
- ပူလောင်သောအခွံရှိပါသည်။
- လျှပ်စီးကြောင်းကို ခံစားရနိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုသောအခါ -



- အအေးခံပတ်လမ်း (နောက်ကျောရိုဂိုက်) ကိုမထိခိုက်စေပါနှင့်။
- အပူချိန်မြင့်မားသောကြောင့် ကွန်ပရက်ဆာနှင့်ပိုက်များကိုမထိပါနှင့်။ မီးလောင်ဒဏ်ရာဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသည်။
- ရေခဲသေတ္တာတံခါးမှာကလေးတွေကိုမထားမိပါစေနှင့်။ ကလေးဆီမှောက်သွားနိုင်ပါသည်။



- ရေစိုက်စင်မှုကြောင့်လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်လျှင်ရေခဲသေတ္တာ၏ထိပ်တွင်မည်သည့်ရေခုံးကို မှုမထားပါနှင့်။
- ကိရိယာ၏နောက်ဘက်တွင်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောပလပ်ပေါက်များ သို့မဟုတ် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောထောက်ပံ့ ရေးပစ္စည်းများကိုမရှာဖွေပါနှင့်။
- လေဝင်လေထွက်ပေါက်များစက်ပစ္စည်းအကာအရံများ သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ထားသောအထောက်အပံ့များတွင်အတားအဆီး များကင်းအောင်ထားပါ။
- ဤစက်ပစ္စည်းသည်၎င်းတို့၏သေးကင်းလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှစက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကြီးကြပ်မှု သို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်များမပေးခဲ့ပါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များလျော့နည်းသွားသူများ (ကလေးအပါအဝင်) အသုံးပြုရန်အတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
- ကလေးတွေကိုရေခဲသေတ္တာနဲ့မကစားမိစေဖို့ဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။

ထည့်သွင်းသည့်အခါ -



- ဟန်ချက်ညီမှုကြောင့်အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန် ရေခဲသေတ္တာကိုပြုပြင်ပါ။
- စက်ပစ္စည်းကိုနေရာချထားသည့်မခါ၊ supply ကြိုးကို ပိတ်မိခြင်း သို့မဟုတ် မပျက်စီးခြင်းမရှိအောင်သေချာ အောင်စစ်ဆေးပါ။



- ရေခဲသေတ္တာကိုမြေဖိုက်ကြိုးချထားသည်ပင် မပေါက်တွင်ပလပ်ထိုးထားကြောင်းသေချာ အောင်စစ်ဆေးပါ။



တံခါးဖွင့်/ပိတ်သည့်အခါ



- ရေခဲသေတ္တာကို ဖွင့်နေစဉ် တံခါးကို ကိုင်ထားသည့် အခြားသူ၏လက်ကို မထိခိုက်မိစေရန် သတိထားပါ။
- တံခါးများအကြားရှိ ကွာဟချက်ကို သတိရပါ။ သူတို့သည် တံခါးကိုပိတ်လျှင် မင်းချွန်လက်ကို ညှပ်သွားနိုင်သည်။



အစားအသောက်သိမ်းဆည်းသည့်အခါ



- ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ခြေရှိသော ဖန်ပုလင်းများကို အေးခဲမထားပါနှင့်။ (ဖန်ပုလင်းထဲက အရည်တွေ အေးနေတာထက်လျှင် ပုလင်းကွဲပြီး ဒဏ်ရာရသွားနိုင်ပါသည်။)
- ဖန်ခွေးအများအပြားမထည့်ပါနှင့်။ (ဖန်ခွေးများကွဲသွားနိုင်သည် ဒဏ်ရာရသွားနိုင်ပါသည်။)



ရေခဲသေတ္တာကို ရွှေ့ပြောင်းသည့်အခါ



- သယ်ယူသည့်အခါ ရေခဲသေတ္တာကို တင်ကျပ်စွာကိုင်ထားပါ။
- မျက်စီးလွယ်သော မျက်နှာပြင်ရှိသော ကြမ်းပြင်များတွင် အကာကွယ်အကာအရံများ ပြုလုပ်ထားပါ။

အသုံးပြုသည့်အခါ သတိထားသင့်သောအချက်များ

တံခါးဖွင့်/ပိတ် သည့်အခါ

- တံခါးသည် အေးမြသောလေများ ယိုစိမ့်မှုကို လုံးဝမပိတ်နိုင်သောကြောင့် ဗန်းသို့မဟုတ် စင်ထက်ကြီးသော အရာများကို ရေခဲသေတ္တာထဲ မထည့်ပါနှင့်။
- ရေခဲသေတ္တာကို မကြာခဏ မဖွင့်ပါနှင့် သို့မဟုတ် အကြာကြီးဖွင့်ထားခြင်းဖြင့် အတွင်းရေများယိုစိမ့်ပြီး ဖွမ်းအင်များဖြုန်းတီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်။
- တံခါးအဖွင့် တံဆိပ်ကို မကြာခဏ စစ်ဆေးပါ။ ၎င်းကို ရေခဲသေတ္တာ၏ကိုယ်ထည်တွင် လုံးဝပိတ်ရပါမည်။

သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့်အခါ

- ရေခဲသေတ္တာကိုအာတုပစ္စည်းသို့မဟုတ်အရည်များဖြင့်သန့်စင်မှုမလုပ်ပါနှင့်။မျက်နှာပြင်အား ပျက်စီးစေပြီးသံချေးတက်စေပါသည်။



အသုံးပြုသည့်အခါ သတိထားသင့်သောအချက်များ

အသုံးပြုသောအခါ -

- ပလပ်ကိုဖြတ်ပြီးပါကတောက်တစ်ကြိမ်ပလပ်မသွင်းမီ ဂျစ်နစ်ခန့်ထားလိုက်ပါ။ မဟုတ်ပါက compressor အလုပ်မလုပ်ပါ။
- စွမ်းအင်ရွှေ့တာရန်အတွက်အမှန်တကယ်လည်ပတ်မှုအခြေအနေအရအပူချိန်ကိုသိရှိပါ။
- လတ်ဆတ်သောဘူးအတွင်းမှစိုထိုင်းဆသည့်စိုစွတ်နေသောကြောင့်၎င်းကိုအဝတ်ဖြင့်အခါအားလျော်စွာသုတ်ပေးပါ။ ဘူးခွံကိုတစ်လတစ်ကြိမ်သန့်ရှင်းပေးပါ။
- အကယ်၍သင်သည်အိမ်၌ရက်အတော်ကြာအောင်မနေဘဲရေခဲသေတ္တာ၏အအေးခန်းထဲတွင်ဘာမှမရှိပါကစွမ်းအင်ရွှေ့တာရန်အတွက် ပလပ်ကိုဖြတ်ထားသင့်သည်။ ရေခဲသေတ္တာကိုရက်အတော်ကြာအသုံးမပြုပါကရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိကျန်ရှိသောအစားအာလုံးကိုထုတ်ယူကာရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိအစိုဓာတ်ကိုခြောက်သွားစေရန်တံခါးများကိုနာရီအနည်းငယ်ကြာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးဖွင့်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
- ရေခဲသေတ္တာပုံး၏အပြင်ဘက်နံရံသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အထူးသဖြင့် တစ်ဆင့်ပြီးနောက်တွင် ပူနွေးလာနိုင်သည်။ ဤဟာသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ရွှေ့ထွက်ခြင်းနှင့် အပူကို မထွက် အောင်တားဆီးပေးတဲ့ Mullion Dryer Pipe ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- စိုထိုင်းဆများသောအခါ - ဥပမာ - မိုးရာသီတွင် အထူးသဖြင့် တံခါးထိပ် gasket တစ်ဝိုက်တွင် ငွေရည်ခွံမှု ပေါ်လာနိုင်သည်။ နို့ဇီဗူးကိုအဝတ်သန့်သန့်ဖြင့်သုတ်ပါ။
- အထူးသဖြင့်ပူအိုက်စိုစွတ်သော ရာသီဥတုတွင် လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ တံခါးမဖွင့်ပါနှင့်။
- ရေခဲသေတ္တာ၏ထိပ်ပိုင်းသည် ပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသောသီးသီးအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် သံမဏိဖြစ်ပြီးလှုပ်ထားသောကြောင့်ရေခဲသေတ္တာ၏ထိပ်ပိုင်းတွင် ပစ္စည်းများကိုမတင်ပါနှင့်။



အစားအသောက်သိမ်းဆည်းသောအခါ -

- ရေခဲသေတ္တာကို ဝန်ပိုမတင်ပါနှင့်။ အအေးဒဏ်အားသိမ်းသိမ်းရန် အစားအစာများကြား ကွာဟမှုရှိရမည်။
- အသီးအနှံများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်တွင် သိမ်းဆည်းထားပါက အစားအစာအရည်အသွေးကို အချိန်ကြာကြာထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေရန်ကူညီပေးပါသည်။
- သောက်ရေ အဖျော်ယမကာပုလင်းများကို အလုံဝိတ်ထားသင့်ပြီး အနံ့ဆိုးများညစ်ညမ်းစေပါသည်။
- ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများနှင့်လတ်ဆတ်သောအစားအစာများသို့သော အစားအစာများကို အအေးခံပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ မထည့်မီ ထုတ်ပို့ထားသင့်သည်။
- အသားသို့မဟုတ် ငါးကဲ့သို့သော အစားအစာများကို အချိန်ကြာမြင့်စွာသိမ်းဆည်းလိုပါက ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ထည့်ထားပါ။
- အရည်ခွံသော အစားအစာများကို တင်းကျပ်စွာအဖုံးများ၊ ပလတ်စတစ်ဖလင် သို့မဟုတ် သတ္တုပြားဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပါ။



အဓိကဖြစ်သော အင်္ဂါရပ်များ

❑ မီးဖိုချောင် ဖိမ်ခံအတွက် အထူးသင့်လျော်သော ဒီဇိုင်း



ခေတ်မီလက်ကိုင် ဒီဇိုင်းဖြင့်ဘောင်မှ ဖန်မျက်နှာပြင်

❑ စွမ်းအင်စွေတာခြင်း

- Panasonic ၏ INVERTER နည်းပညာသည် စွမ်းအင်ကို သက်သာစေပြီး ထူညံ့သံများကို လျော့ချပေးသည်။
- Panasonic ၏ သီးသန့် ECONAVI နည်းပညာသည် အသုံးပြုသူ၏ လူနေမှုပုံစံအလေ့အထတွင် ပြောင်းလဲမှုများကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျော့ချပြီး ရေခဲသေတ္တာကို အလိုလျောက် ချိန်ညှိရန် ကူညီပေးသည်။

❑ ရေခဲသေတ္တာအပေါ်တွင်ရှိသော ကွန်ပရက်ဆာ (Top Unit)

Panasonic ၏ သီးသန့် ဒီဇိုင်းသည် ရေခဲသေတ္တာအောက်ခြေရှိ ကွန်ပရက်ဆာကို ရေခဲသေတ္တာထိပ်သို့ ရွှေ့ကာ ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ နေရာလွတ်ကို ပိုမိုကောင်းအောင် ပြုလုပ်ထားသည်။

အလိုလျောက် ရေခဲပြုလုပ်ခြင်းစနစ်



ANTI BACTERIA
BPA FREE

- ရေခဲသေတ္တာတွင် ရေခဲအသုံးပြုမှုကို အလိုအလျောက် အချိန်တိုင်း ပြည့်မီစေရန် အလိုလျောက် ရေခဲပြုလုပ်သည့် စနစ်တပ်ဆင်ထားပါသည်။
- ဂရုတစိုက်သော ရေပေးစနစ်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော BPA-free နှင့် ဘက်တီးရီးယားဆိုးမွှားကင်းစင်သော ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။
- အမြန်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်း မှန်ရှိပါသည်။
- ရေခဲထုတ်လုပ်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် အော်တိုရေခဲပိတ်မှန်ရှိပါသည်။ ရေခဲဖျော်စက် အလိုလျောက် သန့်စင်ရန် အော်တိုရေခဲသန့်ရှင်းရေး မှန်

④ nanoe™ X နည်းပညာနှင့် Ag Clean



Panasonic's ၏ သီးသန့် nanoe™ X နည်းပညာနှင့် Ag သန့်ရှင်းမှုက ဘက်တီးရီးယား တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အစားအသောက်တွေကို လက်ဆက်နေစေပြီး အနံ့အသက်တွေကို သက်သာစေ ပါတယ်။

❑ အမွှင်ထောင့်အများဆုံးရှိသည့် ကိစ္စများအတွက် သံမဏိသံလမ်းများ

- လေးလံသော သံမဏိသံလမ်းများသည် သုံးစွဲသူအား လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် ညင်သာစွာ ဆွဲထုတ်စေနိုင်ခြင်းဖြင့် တာဝန်ယူနိုင်သည့် ဝန်စွမ်းရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
- အစားအသောက်များကို အကန့်အသတ်မရှိ အပြည့်အဝ ဆွဲထုတ်နိုင်ပြီး လွယ်ကူစွာ စုစည်းနိုင်သော မာကျောစွာ ကျောများကို လည်ရွှေချယ်နိုင်သည်။

④ Prime Fresh room and Prime Fresh+



- Prime Fresh အခန်းအပူချိန်သည် 4°C မှ -5°C
 - အထိပြောင်းလဲနိုင်သည်။
 - အပူချိန် -1°C မှ -5°C အထိအစားအစာကိုထိန်းသိမ်းရန် အတွက် ပျော့ပျောင်းအေးသောအပူချိန်သည် အစားအစာကိုဖြူရာတွင်အချိန်နှင့်ကြီးစားအားထုတ်မှု သက်သာစေပြီး ၎င်းတို့၏အရသာနှင့် လတ်ဆတ်မှုကို ကြာရှည်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
 - အပူချိန် 4°C မှ 0°C ထိရေခဲသေတ္တာအခန်းအတွင်း အစားအစာထိန်းသိမ်းရန် နေရာ ပိုလိုသောအခါတွင် ရေခဲသေတ္တာအခန်းအပူချိန်နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။

- Prime Fresh အခန်းသည် ဗယ်ရှားရန်နှင့်သန့်ရှင်းရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး အနံ့ဆိုးများရောနှောခြင်း သို့မဟုတ် ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကိုရှောင်ရှားရန် ကူညီပေးသည်။

* Prime Fresh အခန်းအပူချိန်သည် -3°C ဖြစ်သည်။

** အသားတုံးကြီး သို့မဟုတ် ငါးကြီးကိုသို့သော အစားအစာအမျိုးအစားအပေါ်မူတည်၍ သိုလှောင်မှုအခြေအနေနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မူတည်၍ အအေးခံနိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ Prime Fresh အခန်း၏အပူချိန်ကို အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် -5°C တွင်ထားသင့်သည်။

④ Prime Freeze



- လတ်ဆတ်သော သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ထားသော အစားအစာများကို ၎င်းတို့၏ လတ်ဆတ်သော အရသာကို ထိန်းသိမ်းထားရန် မှတ်တစ်ခုစီအလိုက် အမြန်အေးခဲစေပါသည်။

- Prime Freeze case တွင်အောက်ပါ modes မပါဝင်သည် -

- ဥမိနစ်နှင့် ဂရိမိနစ်တွင် CoolDown ဖြစ်ပေါ်သည်။
- ၁၀ မိနစ်နှင့် ၁၅ မိနစ်အတွင်း အမြန်အေးခဲသည်။
- ၄၅ မိနစ်နှင့် ၆၀ မိနစ်အတွင်း လျင်မြန်စွာ အေးခဲစေသည်။

အစားအသော ပြုပြင်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အစားအစာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသောပုံစံများကို ရွေးချယ်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။



External water dispenser



ANTI BACTERIA
Ø BPA FREE

- အသုံးပြုသူများအား ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို မဖွင့်ဘဲ ရေအေးရနိုင်စေပါသည်။
- ပမာဏ ၃ လီတာ ကျယ်ဝန်းသောရေကန်သည် ကျန်းမာရေးအတွက် ဘေးကင်းသော BPA-Free နှင့် ဘတ်တီးရီးယား ပိုးမွှားဆရှင်းမှုဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။

■ ချိန်ညှိနိုင်သော ဆလိုက်မှန်စနစ်

ရေခဲသတ္တုကာ အခန်းရှိ ချိန်ညှိနိုင်သော ဆလိုက်မှန်စနစ်သည် အစားအစာသိုလ်လှောင်မှုပမာဏကို လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် ချိန်ညှိပေးပါသည်။

■ Fresh Safe vegetable case



ကြီးမားသောစွမ်းရည်ရှိ **Fresh Safe** ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်တွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို လတ်ဆတ်စေပြီး ၎င်းတို့၏ သက်တမ်းကို ကြာရှည်စေသည့် အစိုဓာတ်ထိန်း ထိန်းသိမ်းစနစ်ပါသည်။

■ အမြန်အေးခဲခြင်း

အမြန်အေးခဲခြင်းသည် ရေခဲသတ္တုကာအတွင်းရှိ အပူချိန်ကို လျင်မြန်စွာ အေးစေသောကြောင့် အစားအစာများ၏ မူလအရသာကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။

■ အဆင်ပြေသော Operation Panel



- အသုံးပြုသူ၏ရည်ရွယ်ထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်အရ ရေခဲသတ္တုကာအခန်း၊ **Prime Fresh** အခန်း၊ ရေခဲသတ္တုကာအခန်းနှင့် **Prime Freeze** ၏ အပူချိန်နှင့်ပုံစံများကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
- ရေခဲသတ္တုကာအခန်းနှင့် အအေးဆဲခန်းတွင် ရေခဲသတ္တုကာတံခါးများ ပိတ်ရန် သတိပေးရန် အချက်ပေးစနစ်ပါရှိသည်။
- LED display နှင့် Operation Panel သည် မှုင်းလင်းပြတ်သားပြီး အသုံးပြုရ လွယ်ကူပါသည်။
- Child Lock Mode တစ်ခုရှိသည်။

တပ်ဆင်ရန်တောင်းဆိုထားသောအကွာအဝေး

- 5 cm
- ရေခဲသေတ္တာ၏ထိပ်သည် မျက်နှာချက်မှ အနည်းဆုံး ၅ စင်တီမီတာ ကွာရမည်။




- ရေခဲသေတ္တာ၏ ဘယ်ဘက်နှင့် 5 cm
- ညာဘက်အခြမ်းသည် နံရံများမှ အနည်းဆုံး ၅ စင်တီမီတာကွာရမည်။


- ရေခဲသေတ္တာ၏နောက်ဘက်သည် နံရံနှင့် အနည်းဆုံး ၅ စင်တီမီတာ အကွာတွင်ရှိရမည်။

သတိ

- ရေခဲသေတ္တာကို နံရံများသားတွင် ထားရှိပါက ရေခဲသေတ္တာ၏ ဘယ်ဘက် သို့မဟုတ် ညာဘက်အခြမ်းနှင့် နံရံကြားရှိ နေရာသည် အနည်းဆုံး ၂၅ စင်တီမီတာရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ဤနေရာသည် ၂၅ စင်တီမီတာထက်နည်းပါက တံခါးများကို အပြည့်အဝဖွင့်နိုင်မည့်မဟုတ်သည့် အပြင် ဖန့်ဌေးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ် စသည်ဖြင့် ဖယ်ရှား၍မရပါ။



- ရေခဲသေတ္တာ၏ထိပ်တွင် မည်သည့်အရာဝတ္ထုကိုမျှမထားပါနှင့်။ ရေခဲသေတ္တာထိပ်ရှိ Compressor မှ ထုတ်လွှတ်သောအပူကြောင့် ပူလာနိုင်ပါသည်။ အပူထုတ်ရန် ခက်ခဲပါက အအေးခံနိုင်စွမ်းလျော့ကျသွားနိုင်ပါသည်။



- ပထမအကြိမ်အသုံးပြုသည့်အခါ - ရေခဲသေတ္တာအတွင်းပိုင်းကို သန့်ရှင်းပါ။
- ရေခဲသေတ္တာကိုသန့်စင်ရန် နုညှိသော အဝတ်စကို အသုံးပြုပါ။
- ရေကန်များ၊ ရေခဲပျော့နှင့် ရေခဲပျော့အကို ဆေးကြောပါ။
- ရေခဲသေတ္တာကို ပထမဆုံး အသုံးပြုသည့်အချိန်၌ ပလတ်စတစ်အဖုံး ချိတ်ပေးသည့်အခါ သင်စိတ်ပူပါက အခန်းကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ထားပါ။
- သံချေးတက်နိုင်သည့် လျှပ်စစ်ယိုစိမ်းမှုဖြစ်နိုင်သောကြောင့် စိုစွတ်သောနေရာတွင် ရေခဲသေတ္တာကို မထားပါနှင့်။
- အပူနှင့် နေရောင်ခြည်သည် အအေးခံနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေသော အပူချိန်ကို တိုးလာစေသောကြောင့် ရေခဲသေတ္တာကို နေရောင်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သည့် နေရာတွင် မထားပါနှင့်။
- ချက်ပြုတ်မီးဖို သို့မဟုတ် မီးဖိုကဲ့သို့သော အပူအရင်းအမြစ်ရှိသောနေရာတွင် ရေခဲသေတ္တာကို မထားပါနှင့်။
- ရေခဲသေတ္တာ ပတ်လည်၏ အပေါက်များကို မပိတ်ဆို့ပါနှင့်။
- ရေခဲသေတ္တာသည် လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည့်နေရာတွင် ထားရှိရမည်။
- ရေခဲသေတ္တာကို မညီမညာသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ထားသည့်အခါ ရေခဲသေတ္တာကို တည်ငြိမ်စေရန် အောက်ခြေကို ချိန်ညှိပါ။

LED မီးရောင်များနှင့် မြေပြင်မျှတဆက်မှု

- ရေခဲသေတ္တာ LED မီးရောင်များသည် ဤရေခဲသေတ္တာအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ၎င်းတို့ကို သင်္ကေတတိုင်မတပ်ဆင်ပါနှင့်။ အစားထိုးတပ်ဆင်လိုပါက Panasonic Service Center သို့ဆက်သွယ်ပါ။
- ရေခဲသေတ္တာတွင် မြေခိုက်ဝါယာကြိုးပလက်မပါပါက၊ လျှပ်စစ်ခါတ်ယိုစိန်မှုမှ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ရန် ၎င်းကို မြေခိုက်မျှတဆက်မှုဖြင့် မျှတဆက်သင့်သည်။

ရွေ့လျားခြင်း သို့မဟုတ် ရွှေ့ခြင်း

- 1 ရေခဲသေတ္တာများနှင့် ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ ရေခဲများ၊ ရေလျှင်ကန်အတွင်းရှိ ရေများကို ဖယ်ရှားပါ။
- 2 ရေခဲသေတ္တာကို ပလက်မြှုတ်ပါ။
- 3 ကြမ်းပြင်နှင့် မထိစေရန် မျှော်ညှိသော bolts (ဘယ်နှင့်ညာ) ကို ဖိနှိပ်ပါ။
- 4 ရေနွှတ်မြောင်းအပေါက်အောက်ရှိ compressor တပ်လုံးကို ထားပြီး နောက်ရေခဲမြောင်းအပေါက်မှ ရေများကို ညှပ်ထုတ်ရန် အတွက် ရေခဲသေတ္တာ နောက်သို့ ခြည်းညှင်းစွာ စောင်းထားပါ။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် လူစေလနီးနှင့် အထက်လိုက်အပ်ပါသည်။ မတော်တဆ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ရှောင်ရှားရန် ရေခဲသေတ္တာကို လျော့ချခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လူနှစ်ဦးသည် ရေခဲသေတ္တာရှေ့တွင် ခိုင်မာပါ။

ရွေ့လျားခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ပုံ

- ရေခဲသေတ္တာကို ပို့ဆောင်ရန် အနည်းဆုံး လူ ၄ ဦး လိုပါသည်။
- လူတိုင်းသည် ရေခဲသေတ္တာ၏ တောင့်တစ်နေရာစီကို မကြံရမည်။
- ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို ကိုင်ပြီး သယ်ပါရန်။

သတိ

- သယ်ယူသည့်အခါ ရေခဲသေတ္တာ တံခါးများကို လုံခြုံစေရန် ကြိုးများကို အသုံးပြုပါ။ တံခါးများကို သုဘာသာသို့ မပွင့်သွားအောင် ပိတ်ထားပါ။
- သယ်ယူရာတွင် ရေခဲသေတ္တာကို ဘေးဘက်တွင် မထားပါနှင့်။ ၎င်းကြောင့် ရေခဲသေတ္တာကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
- တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ compressor ဖို့ခါတ်ငွေ့နှင့် ဆီသည် တည်ငြိမ်မှုရှိမရှိ သေချာစေရန် ပါဝါမသွင်မီ အနည်းဆုံး ၄ နာရီစောင့်ပါ။



တံခါးများကို အောက်သို့ စောင်းထားလျှင်

အဆင့်ကို ချိန်ညှိရန်အတွက် ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း အောက်ဘက်ခြမ်းရှိ ချိန်ညှိလှေကားကို လှည့်ပါ။

- တပ်ဆင်ပြီးနောက် ငှက်မွှေရက်အတွင်း ရေခဲသေတ္တာ တံခါးများသည် အစားအသောက်များ သို့မဟုတ် ကြမ်းပြင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်နိုင်သောကြောင့် တံခါးစောင်းသွားကာ တံခါးကိုပြန်လည်ချိန်ညှိရန် သီးသန့်ကိရိယာဖြင့် သက်ဆိုင်ရာချိန်ညှိသော တံခါး လှန်ပြီးတံခါးကို ထပ်မံအဆင့်မြှင့်ထားပါ။



မြေလျှင်လှုပ်တော်မူကြောင့် ခက်ကြေးမပ၊ဆောင်ခြင်းအား အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများရှိပါသလား။

လျှင်လှုပ်တော်ခြင်းကြောင့် ရေခဲသေတ္တာကိုချောကြမ်းမှု ကာကွယ်ရန်အတွက် ခါးပတ်များစသည်တို့ကို အသုံးပြု၍ အမြဲတမ်းပြုပြင်ပါ။



ရေခဲသေတ္တာကိုထိမ်းသိမ်းခြင်း

ရေခဲသေတ္တာကို တည်ငြိမ်စေရန် ကြမ်းပြင်ကိုချောကိရိယာဖြင့်အထိ ချိန်ညှိတံများကို (ညာ/ဘယ်)လှည့်ပါ။




အတွင်းပိုင်းအေးအေးပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတွင် ရေခဲသေတ္တာတံခါးများကိုမဖွင့်သင့်ပါ။

အတွင်းခန်းလုံလောက်လောက် အေးသွားသည့်အထိ တံခါးများကိုမဖွင့်သင့်ပါ။ (အတွင်းပိုင်း သို့မဟုတ်အေးသော လေပူသည် အအေးခံခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိတ်ဆို့စေပါသည်။)

အတွင်းခန်းအေးသွားသည့်အထိ စောင့်ပါ။

- ရေခဲသေတ္တာသည် အတွင်းပိုင်းကို အအေးခံရန် ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ရာတွင် အနည်းဆုံး ၄နာရီ ကြာနိုင်သည့်အတွင်းဘက်တွင် ဝန်မရှိသလို တံခါးများမဖွင့်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသည်။
- ယတ်ဝန်ကျင်အပူချိန်နှင့် အသုံးပြုမှုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အတွင်းပိုင်းကို အေးမြစေပြီး အောင်မြင်ရန် ၂၄ နာရီမျှကြာနိုင်သည်။






အစိတ်အပိုင်းများခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

A-Fridge room


1 French Crossrail

French Crossrail သည်ရေခဲသေတ္တာ၏ဘယ်ဘက်တံခါးနှင့်ညာဘက်တံခါးကြား ကွာဟချက်ကိုလျော့ချပေးသည်။ ဤ French Crossrail ကို ရှေ့သို့ဖွင့်ထားပါက ရှေ့ဘက်တံခါးပြန်လည်ပိတ်နိုင်သွင်းပါ။ (ဒါမှမဟုတ်ရေခဲသေတ္တာတံခါးတွေကို အပြည့်အဝပိတ်လို့မရနိုင်သောကြောင့် ရေခဲသေတ္တာ၏အေးမြသောလေကို ဆုံးရှုံးစေပါသည်။)





- 2 တံခါးစင်များ (Quantity : 3 pcs)
- 3 ကြက်ဥဝန်း
- 4 ပုလင်းစင်
- 5 သောလယ်သောတံခါးစင်
- 6 ရေကန်၏ရေသန့်စက်
- 7 ပုလင်းစင်အသေး
- 8 ရေခဲသေတ္တာအခန်း၏LED (အရေအတွက် ၃ချက်)
- 9 ရေခဲသေတ္တာအခန်း၏တံခါးပေါက်
- 0 ခန်းဝန်း (အရေအတွက် ၂ချက်)
- a Slide glass tray
- b ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခန်းဝန်းအိတ်
- c အော်တိုရေခဲမြှုပ်ခြင်း၏ရေစည်
- d ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်
- e ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတွက် အပိုခေါက်တိန်းကော
- f nanoe™ X icon

B-Prime Fresh room



- g Prime Freeze case
- h အလိုလျောက်ရေခဲမြှုပ်ခြင်း
- i Prime Freshအခန်း၏သံမဏိလမ်းညွှန်လမ်းများ
- j Prime Freshအခန်း၏တံခါးပေါက်


Water Dispenser



C-Freezer room

- k Prime Freeze case
- l ရေခဲခွက်
- m အလိုလျောက်ရေခဲမြှုပ်ခြင်း
- n Upper freezer case
- o Lower freezer case
- p Freezer room ၏LED
- q Freezer room ၏တံခါးgasket
- r ချိန်ညှိပုလီးများ

Operation Panel



- 1 nanoe™ X LED နှင့် icon သည် nanoe™ X mode ၏လက်ရှိအခြေအနေကိုပြသည်။
- 2 ECONAVI ၏ icon နှင့် LEDသည် ECONAVI ၏လည်ပတ်မှု လက်ရှိအခြေအနေကိုပြသည်။
- 3 အကယ်၍ LED အခန်းကိုရွေးချယ်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာအကယ်၍ icon သည်လင်းလာမည်ဖြစ်သည်။
- 4 အပူချိန်နှင့် အချိန်ပြစနစ် - ရေခဲသေတ္တာအခန်းအခန်း Prime Fresh အခန်းနှင့် Prime Freeze ပုံစံများအတွက် အချိန်ကိုပြသည်။
- 5 ရေခဲသေတ္တာအခန်း၏အပူချိန် ထိန်းလျှော့
- 6 Prime Fresh အခန်း၏အပူချိန်ထိန်းလျှော့
- 7 Prime Fresh+ ၏အပူချိန်ထိန်းလျှော့နှင့်LED
- 8 ရေခဲသေတ္တာအခန်း၏အပူချိန် ထိန်းလျှော့
- 9 အေးမြခြင်း၏LED
- 0 Prime Freeze ၏ပုံစံများအတွက် ထိန်းချုပ် လျှော့နှင့် LED
- a ရေခဲအမြန်ပြုလုပ်ခြင်း၏ထိန်းချုပ် လျှော့နှင့် LED
- b ထိန်းချုပ်လျှော့နှင့် အော်တိုရေခဲပိတ်ခြင်း LED
- c အော်တိုရေခဲသန့်ခြင်း၏LED
- d ထိန်းချုပ်လျှော့နှင့် Child Lock ၏LED

မှတ်ချက်

- Operation Panel တွင် “* တခြားလုပ်ဆောင်ချက် - ဥပမာ နှိပ်နှိပ်” ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် တခြားလုပ်ဆောင်ချက်ကို စတင်လိုသော အခါတွင် “*” အမှတ်အသားဖြင့်အစရှိသော လျှော့ကို ဥပမာ နှိပ်နှိပ်ကြာဇီထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ပုံမှန်အခြေအနေအောက်တွင် Operation Panel သည်ပိတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ လျှော့များကိုနှိပ်သောအခါ Operation Panel ဖီးပွင့်လာမည်။ ရေခဲသေတ္တာ တံခါး ဖွင့်သည့်အခါတွင် Operation Panel ဖီးပိတ်သွားပါက လျှော့များအားလုံးသည် လုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။
- နွေရာသီတွင် အပူချိန်ပြင်လာသည့်အခါ အကယ်၍ သင်သည်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် မအေးရသေးသော အစားအစာများကိုထည့်ထားလျှင် သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာ တံခါးများကို ထပ်မံဖွင့်/ပိတ်ပါက အတွင်းအပူချိန်တိုးလာမည်ဖြစ်ပြီး ပြုထားသည့်တန်ဖိုးသည် သတ်မှတ်အပူချိန်ထက် မြင့်မားနေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တံခါးဖွင့်ချိန်ကိုလျော့ချရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ပထမဦးစွာ ပလတ်တိုင်းသောအခါ Operation Panel သည် Modes ၏နိဒါန်းနှင့် အခန်းများ၏ အပူချိန်ကို ၁၀ စက္ကန့်ခန့် ပြသပါမည်။ ဤကာလတွင် လျှော့များသည် အသက်ဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ အချိန်ကာလ ၁၀ စက္ကန့်ကြာပြီးနောက် Operation Panel ကို ပုံမှန်အတိုင်း ဖြည့်သွင်းနိုင်သည်။

အပူချိန် ထိန်းချုပ်ခြင်း

- ရေခဲသေတ္တာအခန်းအတွက် ပထမဆုံး အပူချိန် သတ်မှတ်ချက်မှာ 4°C ၊ လတ်ဆတ်သောအခန်းသည် -3°C နှင့်အအေးခံအခန်းသည် -20°C ဖြစ်သည်။ အခန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် အပူချိန်ဆက်တင်ကို ဖျိနှိပ်နိုင်သည်။
- ရေခဲသေတ္တာအခန်း၏ အပူချိန်သတ်မှတ်ချက်မှာ $7^{\circ}\text{C} \sim 1^{\circ}\text{C}$ ဖြစ်ပြီး၊ လတ်ဆတ်သောအခန်း၏ $4^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ (အအေးခံရန် အတွက်အပူချိန်မှာ $-1^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$ အထိဖြစ်ပြီး၊ လတ်ဆတ်သောအခန်းသည် $4^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ အထိဖြစ်သောကြောင့်) အအေးခံအခန်းကို အသုံးပြုရန် အပူချိန်မှာ 15°C မှ -23°C အထိဖြစ်သည်။
- ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ အပူချိန်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ တပ်ဆင်မှုအခြေအနေ အသုံးပြုမှုအခြေအနေနှင့် အစားအစာပမာဏပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားမည်ဖြစ်သည်။
- မတူညီသောစားသုံးနည်းစနစ်များနှင့် ကိရိယာများကြောင့်၊ အမှန်တကယ်အပူချိန်သည် ပြသထားသည့်အပူချိန်နှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။
- ဤရေခဲသေတ္တာသည် ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန် Processor တစ်ခုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် ပြောင်းလဲသောအခါတွင် Compressor သည် အလုပ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခါကို အဖွင့် သို့မဟုတ် ပိတ်ပါက ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ အပူချိန်နှင့် အပူချိန် ဖျိနှိပ်မှု အနည်းငယ်ကွာခြားမှုရှိပါမည်။

④ အပူချိန် သတ်မှတ်ခြင်း ညွှန်ကြားချက်များ

၁. လက်ရှိအပူချိန်ကိုပြသပါ

လက်ရှိအပူချိန်ကိုပြသရန် အောက်ပါ Icon များကို နှိပ်ပါ - ရေခဲသေတ္တာအခန်း၊ လတ်ဆတ်သောအခန်းနှင့် အအေးခံအခန်းတို့ကို နှိပ်ပါ။

LED သည် တည်နေရာကိုဖော်ပြပြီးနောက် ရွေးချယ်ပြီးသောအခါတွင်လည်း အကွတ်အတွင်းရှိ အပူချိန်၏ LED သည် လင်းလာမည်ဖြစ်သည်။

Icon	Compartment	LED indicates position of the compartment	LED indicates temperature of the compartment
FRIDGE	Fridge room		4°C
PRIME FRESH	Prime Fresh room		-3°C
*FREEZER	Freezer room		-20°C

၂. အပူချိန်သတ်မှတ်ခြင်း

လက်ရှိအပူချိန်ကိုပြသရန် အခန်းအတွင်း (Fridge, Prime Fresh, Freezer) Icon ကိုနှိပ်ပြီးနောက် အပူချိန်သတ်မှတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ရန် ထပ်မံနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် LED သည် အခန်း၏အနေအထားနှင့်အခန်း၏အပူချိန်အလိုက်တိုးလာမည်ကို ညွှန်ပြမည်။ အလိုရှိသောအပူချိန်အဆင့်ကို ရွေးချယ်ရန် ထိုအခန်း၏ Icon ကို ဆက်လက်နှိပ်ပါ။ ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တိုင်း အပူချိန် 1°C တိုးလာမည်။

၃. ပြီးပြည့်စုံသော အပူချိန်ဆက်တင်

အပူချိန်ဆက်တင်ကို အပြီးသတ်ပြီးနောက် အခြားခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး သင်ပြုလုပ်ထားသည့် ဆက်တင်ကို သိမ်းဆည်းပါ။ သို့မဟုတ် ၁၀ စက္ကန့်အတွင်း အခြားခလုတ်ကို မနှိပ်ပါက Operation Panel သည် ဆက်တင်ကိုသိမ်းဆည်းပြီး stand by mode သို့ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်

ရေခဲသေတ္တာသည် ရေခဲသေတ္တာ တံခါးအဖွင့်အပိတ် နှင့် ရေခဲသေတ္တာ တစ်ဝိုက်ရှိ တောက်ပမှုကို အမြင်ဆုံးစွမ်းအင်ရွေ့တာကြောင်း သေချာစေရန် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အလိုလျောက် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။*1



④ ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်

- ရေခဲသေတ္တာသည် သင့်မိသားစု၏ လူနေမှုပုံစံများကို တံခါးဖွင့်ခြင်းနှင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအမြင်ဆုံးစွမ်းအင်ရွေ့တာအသုံးပြုမှုကို အချိန်ကာလများမှ နေ့စဉ်သင့်မိသားစု၏ နေထိုင်မှုပုံစံများကို သင်ယူသည်။
- ရေခဲသေတ္တာသည် ယခင်အသုံးပြုမှု ဝတ်မှုနေ့စဉ် သင့်လူနေမှုပုံစံများကို လေ့လာပြီး 4th ပတ်မှစပြီး ထိုဒေတာများကို အသုံးပြုပါသည်။
- ရေခဲသေတ္တာသည် ညအချိန်တွင် ကိုသို့ ရေခဲသေတ္တာ တစ်ဝိုက်တွင် မှောင်နေသောအခါတွင် ရေခဲသေတ္တာသည် ECONAVI စွမ်းအင်ရွေ့တာရေး လုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်သည်။

④ ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ရန်အတွက် ဆက်တင်များ

- ရေခဲသေတ္တာခန်းနှင့် အအေးခံအခန်းနှစ်ခုလုံးအတွက် အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုကို 4 °C နှင့် -20 °C အသီးသီးဆက်တိုက်ထားသောအခါ ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်ကို အလိုလျောက်ဖွင့်ပေးသည်။
- "Quick Freezing", "Prime Fresh+", "Prime Freeze" သို့မဟုတ် "လွင်မြန်စွာရေခဲပြုလုပ်ခြင်း" mode ကိုလုပ်ဆောင်နေပါက ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်မလည်ပတ်နိုင်ပါ။
- ECONAVI mode ကိုတင်ခြင်းကို တွန်းအားပေးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။

မှတ်ချက်

*1 ECONAVI မှု၏ ထိရောက်မှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်တောက်ပမှုနှင့် ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို အဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်သည့် အကြိမ်အရေအတွက်နှင့် အစားအစာသိမ်းဆည်းသည့် အခြေအနေပေါ်မူတည်သည်။


nanoe™ X

- nanoe™ သည် ရေမှုများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော နားနီအရွယ် အိုင်းယွန်းအမှုန် တစ်ခုဖြစ်သည်။ nanoe™ X သည် နားနီအရွယ် တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်အရည်မှုန်များဖြစ်ပြီး nanoe™ ၏ OH radicals ၁၀ ဆရှိသည်။
- nanoe™ X သည် ရေခဲသေတ္တာကို ပလက်တီးထားသည့်အခါ စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာကို အသုံးပြုနေချိန်တွင် အမြဲလည်ပတ်နေမည်ဖြစ်သည်။ nanoe™ X သည် လည်ပတ်နေချိန်တွင် အနံ့မရှိအပိတ်အသိမ်းဆည်းသည့်အခါ ရေခဲသေတ္တာအခန်းတွင် စိုထိုင်ဆက် လျော့ချလိုက်လျှင် (ဥပမာ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အနည်းငယ်ကို သိမ်းဆည်းသည့်အခါ) ဤမှု၏ ထိရောက်မှု လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။
- nanoe™ X စက်ကိရိယာသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အသံအနည်းငယ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
- အချိန်အတော်ကြာပိတ်ပြီးနောက် ရေခဲသေတ္တာတံခါးများကို ဖွင့်လိုက်သောအခါ လည်ပတ်မှုအတွင်း ထုတ်ပေးသည့် အိုရန်းအနံ့ကို ခံစားသိရှိနိုင်သည်။ ထိုအရာသည် ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

အေးခဲမြန်ခြင်း

“အေးခဲမြန်ခြင်း” ကိုသတ်မှတ်သောအခါ အစားအစာတိန်းသိမ်းမှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ရေခဲသေတ္တာသည် အပူချိန်ကိုလျင်မြန်စွာ လျော့ချပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

④ “အေးခဲမြန်ခြင်း” မှတ်ကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ



- “Freezer” icon ကို ဝှက်ကြွင်းကြားထဲထားပါ။ ထို့နောက် “Quick Freezing” အောက်ရှိ မီးပွင့်လာပါမည်။
- အကယ်၍ သင်သည် အေးခဲမြန်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို ချက်ချင်းရပ်တန့်လိုပါက မီးပိတ်သည်အထိ “Freezer” ကို ဝှက်ကြွင်းကြားထဲထားပါ။


မှတ်ချက်

- “Quick Freezing” လုပ်ဆောင်ချက်သည် မိနစ် ၁၅၀ ကြာလည်ပတ်ပြီးနောက် အလိုလျောက်ရပ်တန့်ပြီး ပုံမှန် မှတ်သို့ ပြန်သွားပါမည်။ (LED မီး(လျင်မြန်အေးခဲခြင်း) ပိတ်သွားပါမည်။)
- LED မီးပိတ်တုတ်မီတုတ် (လျင်မြန်အေးခဲခြင်း) ဆိုလိုသည်မှာ ဆီးနှင်းချခြင်းစနစ်သည် လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေပါသည်။ အေးခဲခြင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးသည်နှင့် “အေးခဲမြန်ခြင်း” မှတ်စတင်လာပါမည်။
- လျင်မြန်စွာအေးခဲခြင်းမှတ်ပြီး ဆုံးသောအခါ ရေခဲသေတ္တာအခန်း၏ အပူချိန်သည် ၎င်း၏မူလဆက်တင်သို့ ပြန်သွားပါမည်။
- လျင်မြန်စွာအေးခဲခြင်းမှတ်ကို ဖွင့်ထားသောအခါ Prime Fresh+ ; Quick Ice Making; Prime Freeze စသည်အောက်ပါ မူများ ရပ်တန့်သွားပါမည်။

အခြေခံလတ်ဆတ်မှု +

“Prime Fresh+” ကိုသတ်မှတ်သောအခါ Prime Fresh အခန်းသည် အစားအစာတိန်းသိမ်းမှု ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အပူချိန်ကိုလျင်မြန်စွာ လျော့ချပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

④ “အခြေခံလတ်ဆတ်ခြင်း” မှတ်ကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ



- “အခြေခံလတ်ဆတ်မှု” ကိုတောင်ရန် Prime Fresh+ icon နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက် ဖိနှိပ်ပွင့်လာပါမည်။ ထို့နောက် Prime Fresh+ icon ဖိနှိပ်ပွင့်လာပါမည်။
- အခြေခံလတ်ဆတ်မှု လုပ်ဆောင်ချက်ကို ချက်ချင်းရပ်တန့်လိုပါက မီးပိတ်သည်အထိ Prime Fresh+ icon တစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။

မှတ်ချက်

- “Prime Fresh+” သည် ၁၀၅ မိနစ် (ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 18 °C သို့မဟုတ် ၎င်းထက်နည်းသောအခါ) သို့မဟုတ် ၁၄၅ - ၁၅၀ မိနစ်အကြား (ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 18 °C ထက်မြင့်သောအခါ) နှင့် ပုံမှန်မှတ်သို့ ပြန်သွားပါမည်။ (LED မီး(လတ်ဆတ်စွာအေးခဲခြင်း) ပိတ်သွားပါမည်။)
- LED အလင်းမိတ်တုတ်မီတုတ် (Prime Fresh+) သည် ဆီးနှင်းချခြင်းစနစ်သည် လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေကြောင်းကို ဆိုလိုသည်။ Prime Fresh+ သည် defrosting လုပ်ငန်းပြီးသည်နှင့် ချက်ချင်းစတင်ပါမည်။
- လတ်ဆတ်စွာအေးခဲခြင်း ပြီးဆုံးသောအခါ Prime Fresh အခန်း၏ အပူချိန်သည် ၎င်း၏မူလဆက်တင်သို့ ပြန်သွားပါမည်။
- လတ်ဆတ်စွာအေးခဲခြင်းကို ဖွင့်ထားသောအခါ Quick Freezing, Quick Ice Making, Prime Freeze မှတ်များ ရပ်တန့်သွားပါမည်။
- “Prime Fresh+” အခန်း၏ အပူချိန်သည် 4 °C ~ 0 °C တွင် သတ်မှတ်သောအခါ “Prime Fresh+” သည် စတင်တင်မည်မဟုတ်ပါ။

အမြန်အေးခဲမှု

အမြန်အေးခဲမှုသည် **Freezer** အခန်းတွင် သီးခြားအခန်းဖြစ်သည်။ ဤအခန်းအတွက် တစ်ဦးချင်းပန်ကာစနစ်နှင့်အဆင့်မြင့်အလူမီနီယမ် အပူ လွှဲပြောင်းပြားနှင့်တပ်ဆင်ထားပါသည်။ အသုံးပြုသူအား နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဟင်းလျာများပြင်ဆင်ရာတွင် အချိန်ကုန်သက်သာစေရန် အစားအစာ ပြင်ဆင်မှု ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုစီအလိုက် အအေးချိန်ညှိရန် မှတ်များပါဝင်ပါသည်။

④ အမြန်အေးခဲမှုလုပ်ဆောင်နည်း

- 1 **Operation Panel** ၏ **Prime Freeze** အကန့်၏ icon ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် နီသည့် အခန်း၏တည်နေရာကို ညွှန်ပြသည်။ **LED mode** သည် **1-2-3(*)** နှင့် **LED** ကိုညွှန်ပြသည်။ **Prime Freeze** ၏လည်ပတ်ချိန်(**)ကိုရွေးချယ်လိုက်သော အခါတွင် စွင့်မည်ကိုညွှန်ပြသည်။

Icon	Compartment	LED indicates position of the compartment	LED indicates mode 1-2-3	LED indicates operating time
** PRIME FREEZE	Prime Freeze		1 2 3	— — MIN

(*) LED အတွက် mode 1-2-3ကိုညွှန်ပြသည်-

- မူလဆက်တင်သည် အချိန်မကုန်ပါက အလင်းသည် မူလဆက်တင် မှတ်ကိုပြသမည်ဖြစ်သည်။
- မူလဆက်တင်မှ အချိန်မကုန်ပါက နီညွှန်ပြသည့် မှတ် ၁ - ၂ - ၃ အားလုံးသိပ်သွားမည်။

(**) LED အတွက် လည်ပတ်ချိန်ကိုဖော်ပြသည်-

- မူလဆက်တင်မှ အချိန်မကုန်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးကိုပြသပါမည်။
- မူလဆက်တင်မှ အချိန်မကုန်ပါက မိနစ်တန်ဖိုးကို “ - ” အဖြစ်ပြသည်။

- 2 **Prime Freeze** အကန့်၏ **Icon** ကိုဆက်လက်နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် **LED** ညွှန်ပြသည့် အနေအထားသည် လင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်ပြီးနောက် ယခင်ဆက်တင်သည် အချိန်မကုန်ပါက မိနစ်တန်ဖိုးကို ရှင်းလင်းပြီး “ - ” သို့ပြန်ပြပါမည်။ အလိုရှိသောမှတ်ကို ရွေးချယ်သည် အထိ **Prime Freeze** ၏ icon ကို နှိပ်ပါ။ လျှောက်နှိပ်လိုက်တိုင်း **LED** က ညွှန်ပြပါမည်။ လည်ပတ်ချိန်သည် သက်ဆိုင်ရာမှတ် တစ်ခုချင်းစီတွင် အချိန်ကိုပြသမည်ဖြစ်သည်။

3 ဆက်တင်ကို အပြီးသတ်ပါ။

Prime Freeze ၏ဆက်တင်ကို ပြီးမြောက်ပြီးနောက် အပြီးသတ်ရန်အခြားလျှောက်ကို နှိပ်ပြီး သင်လုပ်ထားသည့် ဆက်တင်များကို သိမ်းဆည်းပါ။ သို့မဟုတ် ၁၀ စက္ကန့်အတွင်း အခြားလျှောက်ကိုမနှိပ်ပါက **Operation Panel** သည် ဆက်တင်ကိုသိမ်းဆည်းပြီး **stand by mode** သို့ပြန်သွားပါမည်။

4 အဆိုသတ်မှတ်

မှတ်တစ်ခုစီ ဆက်တင်အချိန်ကုန်သွားပြီးနောက် လုပ်ဆောင်ချက်အကန့်သည် အချိန်ကို “ ၀ ” သို့ပြန်ပြမည်ဖြစ်ပြီး အကြောင်းကြားချက်အသံတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ **Operation Panel** ပေါ်ရှိ “**Prime Freeze**” icon သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာအခန်းတံခါးကို စွင့်သည့်အခါတွင် အကြောင်းကြားချက်အသံသည် ၂ မိနစ်တိုင်း မိနစ်ကြာတိုင်း ပြန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ မှတ်ကုန်ဆုံးပြီးပြီးခြင်း အစားအစာကို မထုတ်ပါက သင့်အစားအစာသည် အလိုဆန္ဒထက် ပိုမိုအေးခဲသွားနိုင်သည်။

④ Modes of Prime Freeze

Mode အမည်	ပြသခြင်း	အစားအသောက် ပြုပြင်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်	Mode (လူနံ/မိနစ်)	အကြံပြုထားသော အစားအစာ အမျိုးအစား	မှတ်ချက်
အအေး လျော့ချခြင်း 1 Cool Down	1	နွေးသော/ပူသော အစားအစာကို လျင်မြန်စွာ အေးမြစေသည်	3	- ဆန် (150 g) - အာလူးသုပ် (150 g)	- အအေးလျော့ချမှုကိုထိရောက်စေရန် သေတ္တာကို အဖုံးသို့မဟုတ် အစာထုတ်ပြင်မနံ့ပါနှင့်။ သင့်အစားအစာ၏အနံ့ကိုခံစားရန်မိကုန်သွင်းပြီးနောက် ခုံးရန်အဖုံးသို့မဟုတ် အစားအစာထုတ်ကို သုံးနိုင်သော်လည်း အစားအစာသည်မအေးနိုင်ပါ။
			5	- ဆန် (300 g) - အာလူးသုပ် (300 g) - နို့ခရိုင်ရည် (100 ml) - ဟင်းဖျံ (150 ml)	- နေလည်စာ သုံးထပ် (ထမင်း ၁၅၀ ဂရမ်ခန့်) သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ထားသော အစားအစာ ၂၀၀ ဂရမ်အတွက်ခန့် မှန်ခြေစွဲမိနစ်ဖြစ်သည်။ အစားအစာပမာဏကြီးမားသော အအေးခံရန်ကြာနိုင်သည်။ - နို့ခရိုင်ရည် 200 ml ကျော်ကို ၁၀ မိနစ်အတွင်း အအေးခံရန် အမြန်အအေးခံခြင်းကို သုံးနိုင်သည်။ - အအေးလျော့ချခြင်းဖြင့် နို့ခရိုင်ရည်ကို အအေးခံပြီးနောက် နို့မှုန့်မတိုက်မီ ဖော်မြူလာ၏ အပူချိန်ကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
အမြန် အအေးခံခြင်း 2 Quick Cooling	2	အစားအစာနှင့် အချို့သော ပြင်ဆင်ရာတွင် အချိန်ကုန်သက်သာစေရန် အစားအစာများကို မြန်မြန်အအေးခံပါ။	10	- ဟင်း (200 g) - ငါး (100 g) - ပုစွန် (2 pieces) - ဂျယ်လီ (2 pieces)	- အသား၊ ငါးကြော်/အကင်း၊ ဝတ်ပြာရည်စသည် မြင့်နှုတ်ထားရန် သို့မဟုတ် ချက်ပြုတ်ရန် လိုအပ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ဟင်းတော်အမျိုးအစားများကို အလုပ်တိုက်ထားသော သုံး/အိတ်များထဲသို့ ထည့်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများသည် အအေးခံနေစဉ်အတွင်း အနံ့အရသာများ ပေါ်ထွက်လာမည်ဖြစ်သည်။
			15	- ဟင်း (400 g) - ကြက်မင်းခံရည် (250 g) - ပုစွန် သို့မဟုတ် စပန်း (4 pieces) - ဂျယ်လီ သို့မဟုတ် ကျောက်ကျောမြွေ ပြုလုပ်ထားသော ကိတ်ဖုန် (4 pieces)	- လတ်ဆတ်သော အသား၊ ငါးနှင့် ပုစွန်များကို လုံးရန်/မြှတ်ရန် ကော်ဖီခိုင်သော လတ်ဆတ်သော အသားများ၊ ငါးများနှင့် ပုစွန်များအတွက် ၎င်းတို့ကို အေးခံခြင်း၊ မှန်တွင်ထားပြီးနောက် လုံး/မြှတ်ခြင်းသည် ပိုမိုလွယ်ကူမည်ဖြစ်သည်။ - ဂျယ်လီ သို့မဟုတ် အချို့သော အတွက် အလွန်နီယမ် သို့မဟုတ် သတ္တုဓာတ်များကို အသုံးပြုပါ။ အစားအစာကို ကြောထည့်သို့မဟုတ် ကြောသေတ္တာများဖြင့်ဖြင့်ထည့်လျှင် လိုလောက်စွာမအေးနိုင်ပါ။ - ဤမုခ်ကို အဖော်ယမကာများ လျှင်မြတ်စွာအေးစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။
အလျင်အမြန် အေးခံခြင်း 3 Rapid Freezing	3	ပြင်ဆင်ထားသော အစားအစာများကို ထိန်းသိမ်းကာ နေ့စဉ်ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် အချိန်ကုန်သက်သာစေရန် အမြန်ပြင်ဆင်ထားသော ပန်းကန်များကို အေးခံထားပါ။	45	- အမဲသား (150g) - ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပေါင်း (1 bunch of broccoli) - ဟင်းသီးဟင်းရွက် (250 g လုံခြုံထားသော ဝေါ့စုပ်) - ကြက်သားကြော် (250 g လူနံမီးယောက်စာအတွက်) - ဖျော်ရည် (300 ml) - မုခ်ဖုန် (2 pieces)	- လတ်ဆတ်သော အစားအစာများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို အစားအသောက်ထုတ်ဝါးခြင်း၊ ရေခဲသေတ္တာအိတ်များ သို့မဟုတ် တင်းကျပ်စွာ အဖုံးများဖြင့် ဖုံးအုပ်ပါ။ - ကြော်ထားသော အစားအစာ (ဥပမာ - ကြက်ကြော်၊ ပုစွန်ပြုညှိကြီးငါး/အသားလုံးကြော်...) ကို အလွန်နီယမ် ဗဟိုပေါ်တွင် ထားကာ အလျင်အမြန်အေးခံခြင်းကို အသုံးပြုသင့်သည်။ - အစားအစာများကို အေးခံပြီးနောက် သိမ်းဆည်းရန် အတွက် ရေခဲသေတ္တာအိတ်များ သို့မဟုတ် container တွင် ထည့်ပါ။
			60	- ဂျယ်လီအသား (350 g) - ကြက်သားတစ်ထက် (500 g) - အမဲသား (250 g) - ရေခဲတုံး (1 tray)	- အချို့သော အသီးအနှံများဖြစ်သော စတော်ဘယ်ရီ၊ လိုင်ဗျား၊ ဘယ်ရီသီးများ... ရေခဲထည့်သိမ်းထားရန် အတွက် ဤမုခ်ကို သုံးနိုင်သည်။

အမြန်အေးခဲမှု

မှတ်ချက်

- အအေးခဲခြင်း၏အကောင်းဆုံးထိရောက်မှုအတွက် အစားအစာများကို အလွှာမီနီယံအပူလွှဲပြောင်းပန်းကန်တွင် အမြီထားပေးပါ။
- ပူသောရိက္ခာသောအစားအစာများကို အဖုံးမပါသော အလွှာမီနီယံအပူလွှဲပြောင်းပန်းကန်ပြားပေါ်တွင်ထားသောအခါ အစားအစာ၏မျက်နှာပြင်သည် အေးခဲသွားနိုင်ပြီး ရေခဲသေတ္တာအခန်းအတွင်းပိုင်းသည်အေးခဲသွားနိုင်သည်။အကယ်၍သင်စိတ်ပူပါက အဖုံးများ သို့မဟုတ် အစာထုပ်ကို အသုံးပြုပါ။
- ချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာများကို Prime Freeze case ထဲသို့မထည့်မီ 70 °C ခန့်အအေးခံထားသင့်သည်။
- ဇန်နဝါရီလင်း သို့မဟုတ် အကန့်အတွင်းဘူးကိုချွန်ထားခဲ့ခြင်းသည် ကျွဲပွဲခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
- Prime Freeze case သည်အခန်းအတွင်းနှင့်အစားအစာများကိုပျက်စီးစေသောအစားအစာသို့မဟုတ်အစားအသောက်ပုံးများကို လုံးလုံးပိတ်သွားခြင်းမျှရှောင်ရှားရန် Prime Freeze case ၏အမြင့်ထက်ပိုမြင့်သောအစားအစာများကိုမထားပါနှင့်။
- နှင်းကိုက်ခံရနိုင်ခြေရှိသောကြောင့်ရိက္ခာသောလက်ဖြင့်သတ္တုအစာပုံးကိုကိုက်ရိုက်မကိုင်ပါနှင့်။
- Prime Freeze လည်ပတ်မှုအတွင်း-
 - ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်ကိုရပ်သွားပါမည်။
 - ပန်ကာမှအသံရှိကျယ်လာပါမည်။
 - ပါဝါသုံးစွဲမှုသည်ပုံမှန်ထက်ပိုများနေလိမ့်မည်။
 - အမြန်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်းကိုသတ်မှတ်ပါက Prime Freeze ရပ်တန့်သွားပါမည်။
 - [Prime Freeze] LED မိုက်တုတ်မိုက်တုတ်ချသည့်စနစ်သည်လက်ရှိအလုပ်အလုပ်နေ့ကြောင်းဆိုလိုပါသည်။
 - "Prime Freeze" သည်ဖြူခြင်းလုပ်ငန်းပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းစတင်ပါမည်။ ထိုအရာသည်ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေသည်။
- Prime Freeze ကိုအသုံးမပြုသည့်အခါ ကြိုတင်အရာကိုရေခဲသေတ္တာခန်းရှိအခြားနေရာများတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
 - သေးငယ်သောအစားအစာများကိုရှာဖွေရလွယ်ကူစေရန်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
 - ကြိုတင်ခန်းရှိအပူချိန်သည်အအေးခန်းတစ်ခုလုံးရှိအပူချိန်ထက်ပိုများနိုင်သည်။ အစားအစာများကိုရေခဲသေတ္တာထဲသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက် ရေခဲသေတ္တာခန်းသို့ပြောင်းပါ။

အမြန်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်း

ရေခဲအမြန်ပြုလုပ်ခြင်းကို သတ်မှတ်သည့်အခါ ရေခဲသေတ္တာသည် ရေခဲပြုလုပ်ချိန်ကိုလျော့ချရန် ၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

④ ရေခဲအမြန် ပြုလုပ်ပုံ



စီစဉ်မှုစဉ် : ရေခဲအမြန်ပြုလုပ်နေသည်။
စီစဉ်မှုအပြီး : ရေခဲအမြန်ပြုလုပ်ပါ။

မှတ်ချက်

- ရေခဲအမြန်ပြုလုပ်ခြင်းစတင်ရန် "ရေခဲအမြန်ပြုလုပ်ခြင်း" icon ကို နှစ်ကြိမ်ဆက်နှိပ်ပါ။
ထိုနောက် "Quick Ice Making" ၏ icon မှင့်လာပါမည်။
- အမြန်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်းကိုရပ်လိုသောအခါဖီးပိတ်သည်အထိ "Quick Ice Making" icon ကို တစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။
- အမြန်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်းကို စွင့်ထားသည့်အခါ အောက်ပါမှန်များ ရပ်တန့်ပါလိမ့်မည် -
 - Quick Freezing
 - Prime Fresh+
 - Prime Freeze
 - Auto Ice Off

အော်တိုရေခဲပိတ်ခြင်းနှင့် အော်တိုရေခဲသန့်စင်ခြင်း

ရေခဲသေတ္တာလည်ပတ်နေချိန်တွင် အော်တိုရေခဲပြုလုပ်ခြင်းမရှိသည်မည်သည့်ဆက်တင်ကြောင့်မျှ အလိုလျောက်လည်ပတ်နေမည်ဖြစ်သည်။ အော်တိုရေခဲပိတ်ခြင်းနှင့်အော်တိုရေခဲသန့်စင်ခြင်းကို သတ်မှတ်သောအခါ ရေခဲသေတ္တာသည်အော်တိုရေခဲပြုလုပ်ခြင်းကို ရပ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာ ကို အလိုလျောက်သန့်စင်ပေးပါမည်။

④ Auto Ice Off မှတ်တမ်းလိုလုပ်ဆောင်မလဲ။



မီးဖွင့်ထားသည် - Auto Ice Offကိုလုပ်ဆောင်ထားသည်။
မီးပိတ်ထားသည် - Auto Ice Offကိုလုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။


● အော်တိုရေခဲပြုလုပ်ခြင်းကိုရပ်ရန် "အော်တိုရေခဲပိတ်ခြင်း" icon ကိုဆက်တိုက်နှိပ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။ ထို့နောက်အော်တိုရေခဲပိတ်ခြင်း mode ၏ LED icon ဖွင့်လာပါမည်။

● အလိုအလျောက်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်း mode ကိုပြန်လည်စတင်လိုသောအခါ "အော်တိုရေခဲပိတ်ခြင်း" ကိုတစ်ခါနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် "အော်တိုရေခဲပိတ်ခြင်း" mode ၏ LED သင်္ကေတသည်ပိတ်သွားမည် ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်

● အော်တိုရေခဲမှတ်တမ်းဖွင့်ထားသည့်အခါရေခဲအမြန်ပြုလုပ်ခြင်းအားရပ်တန့်သွားပါမည်။

④ အော်တိုရေခဲသန့်ရှင်းခြင်း mode လုပ်ဆောင်နည်း



Light is on: Auto Ice Clean is operated.
Light is off: Auto Ice Clean is not operated.

● အော်တိုရေခဲသန့်ရှင်းရေး mode ကို ဖွင့်ရန် / ပိတ်ရန် "အော်တိုရေခဲပိတ်ခြင်း" icon ကို ၃ စက္ကန့်ကြာနှိပ်ပြီးထားပါ။ အလိုအလျောက်သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်အဆုံးတွင်ရေခဲသေတ္တာကြောင်းကြားဖျက်အသံတစ်သံရှိလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်

● ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင်အော်တိုရေခဲသန့်ရှင်းရေး mode ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုရပ်တန့် / ပိတ်၍မရပါ။

အော်တိုရေခဲထုတ်လုပ်သည့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်မှုအသေးစိတ်အတွက်ကျေးဇူးပြု၍စာမျက်နှာ ၂၆ ကိုဖတ်ရှုပါ။

Child Lock

Child Lock ကိုသတ်မှတ်သည့်အခါ လုပ်ဆောင်ချက်အကန့်သည် ကလေးများကို မရည်ရွယ်ဘဲ ချိန်ညှိမှုကိုတာဆီးရန်အတွက်အပူချိန်နှင့်မီး မျှားကိုချိန်ညှိရန် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုကို ပိတ်ပါမည်။

④ Child Lock လည်ပတ်ပုံ



မီးဖွင့်ထားသည် : Child lock လုပ်ဆောင်နေသည်။
မီးပိတ်ထားသည် : Child lock မလုပ်ဆောင်ပါ။

● "Child Lock" icon ကိုနှိပ်ပြီး ၃ စက္ကန့်ကြာအောင်ထားပြီး "Child Lock" မှတ်တမ်းဖွင့်ပါ။ ထို့နောက် "Child Lock" သည်လင်းလာလိမ့်မည်။

● "Child Lock" မှတ်တမ်းဖွင့်လိုပါက "Child Lock" icon ကို ၃ စက္ကန့်ကြာ နှိပ်၍ပိတ်သည်အထိထားပါ။


ရေခဲသေတ္တာအခန်း

ရေခဲသေတ္တာအခန်း၏အပူချိန်မှာ $7^{\circ}\text{C} \sim 1^{\circ}\text{C}$ ဖြစ်သည်။

အအေးခန်း၏အပူချိန်ကို အချိန်အကြာကြီး 1°C သို့သက်မှတ်ထားပါက သင့်အစားအစာများ အအေးခံသွားနိုင်သည်။

slide glass tray အသုံးပြုနည်း

ဖန်ဂရံကို ရှေ့တစ်ဝက်နောက်ဘက်သို့ တွန်းပါ။ ထို့နောက် အသုံးပြုလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ မြင့်မားသော အရာများကို ထည့်နိုင်သည်။
slide glass tray ကို ဖယ်ရှားနည်းအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ စာမျက်နှာ ၂၈ ကို ကိုးစားပါ။



ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြစ်စဉ်

ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်တွင် ကြီးမားသော capacitor နှင့်အမြင့်ဆုံးအဖွင့်ထောင့်ပါရှိသော လမ်းပြမြှောင်းတပ်ဆင်ထားသောကြောင့် အစားအစာထုတ်ယူရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးကာ အသုံးပြုသူအား လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် သုံးကိုညင်သာစွာ ဆွဲထုတ်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ အပိုမိတ်တိန်းကားသည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်အတွင်းမှ ဖိုတိုင်းဆက် ထိန်းချုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို အပိုမိတ်တိန်းထားကာ လက်ဆတ်နေစေရန် ကူညီပေးသည်။

မှတ်ချက်

- မြင့်မားသောဖိုတိုင်းဆကြောင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်ပေါ်တွင် ရေစက်များပေါ်လာနိုင်သည်။ ထို့အပြင် နူးညံ့သောအိတ်ဖြင့်ထုတ်ပါ။
- အသီးအရွက်အဖုံးကို နှင်းခဲနှင့် အသီးအနှံများကို ပျက်စီးစေပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလံများကို ပျက်စီးစေသော အန္တရာယ်မှ ရှောင်ရှားရန် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်၏အမြင့်ထက် မြင့်သောအစားအစာကို ထားပါနင့်။

ရေသန့်စက်အသုံးပြုနည်း


ရေသန့်စက်ဖြင့် ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို မဖွင့်ဘဲ ရေအေးရနိုင်သည်။

④ ရေရယူနည်း


- 1 သော့ကို အပေါ်ဘက်အစွန်းကို ထိသည်အထိ တွန်းပါ။
- 2 ရွက်ကို တည့်တည့်ထားပြီး ရေရရှိ လီဟာကို ညင်သာစွာ တွန်းပါ။

သတိပြုချက်

- ရေလုံလောက်စွာ ယူပြီးနောက် ရေယိုစိမ့်မှုမဖြစ်စေရန် ရွက်ကို ညင်သာစွာ ထုတ်ပါ။
- ရေများယိုစိတ်လာပါက အခြောက်ခံရန် သန့်ရှင်းသော အဝတ်ကို အသုံးပြုပါ။
- ရေသန့်စင်ခြင်းကို လောင်ချရန် လိုအပ်သောအခါ သော့ကို ခွဲထုတ်ပါ။ အောက်ဘက်အစွန်းကို ထိပြီး အနီရောင်မည်းကို မြင်နိုင်သည်။ ရေသန့်စက်ကို လောင်ချရန်မလိုအပ်ပါက ဤအဆင့်ကို ကျော်သွားပါ။



Push the level to get water



④ ရေတိုင်ကို အသုံးပြုနည်း

- 1 အဖုံးကို ဖွင့်ပြီး ကန်ထဲသို့ ရေလောင်းပါ။
- 2 အဖုံးကို တင်းကျပ်စွာ ပိတ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို ပိတ်ပါ။

သတိပြုချက်

- ပထမအကြိမ် အသုံးပြုသည့်အခါ ရေစည်ကို ဦးစွာ ဆေးကြောရန် လိုအပ်ပါသည်။
- အပူချိန် 50°C အထက်ရှိ ရေနွေးကို ရေကန်ထဲသို့ မလောင်းပါနင့်။
- ကန်ထဲတွင် ရေ ခုလီတာအထိ ပါဝင်နိုင်သည်။ တိုင်ကို ပေါ့၍ 3L လိုင်းအထက်တွင် ရေမလောင်းပါနင့်။
- သောက်ရေကို water tank ထဲသို့သာ လောင်းပါ။ ဘီယာ အချိုရည်များ ကာဗွန်နိတ်အရေပြားမကော စသည်တို့ကို မသုံးပါနင့်။
- ရေခဲသေတ္တာကို အသုံးပြုနေချိန်တွင် ရေတိုင်ကို အား မှန်ကန်သော အနေအထားတွင် အမြဲတပ်ဆင်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ မဟုတ်ပါက အအေးခံနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေပြီး ရေခဲသေတ္တာအခန်းတံခါးတွင် ရွေးထွက်စေသည်။
- အသုံးမပြုမီ ရေတိုင်ကို စစ်ဆေးပါ။
- ရေ၏မာကျောမှုသည် 100 mg/L သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းရမည်။ သတ္တုမိတ်များသည် အမြဲရောင်အမှန်အဖြစ် ပေါ်လာနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် အန္တရာယ် မရှိပါ။
- သောက်သုံးနိုင်သော ရေဖြည့်ရန် ရေစည်သင့်သည်။ ဤထုတ်ကုန်သည် ရေသန့်စင်မှုစနစ်ကို အစားထိုးရန် နှိုင်းထုတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် မိုးရေလျှောင့်ကန်များအတွက် မသင့်တော်ပါ။

④ အစားအသောက်ပစ္စည်းများအလွန်အကျွံမသိုလျှင်ပါနဲ့

စားစရာတွေများလွန်းသောအခါတွင် ရေခဲသေတ္တာအတွင်း၌ အေးမြသောလေလည်ပတ်ရန် နေရာမရှိသောကြောင့် အေးခဲခြင်း capacity ကိုထိခိုက်ပေးပါမည်။ အစားအစာများ ကြာရှည်လုံလောက်သောနေရာထားပေးပါ။



ရေခဲသေတ္တာအတွင်း အေးမြသော လေကို ပြန်တုံ့ပြန်သည် အစားအစာကို ကြာရှည်စွာလတ်ဆက်နေရန် သော့ချက်ဖြစ်သည်။

④ အစားအသောက်ပစ္စည်းများဖြင့် အေးမြသောလေထွက်ပေါက်ကို မပိတ်ဆို့ပါနဲ့

အေးမြသောလေသည် အခန်းထောင့်တိုင်းသို့ ပျံ့နှံ့မှုသွားပါက အတွင်းခန်းသည် လုံလောက်စွာအေးခဲမည် မဟုတ်သည့်အပြင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပိုမိုသုံးစွဲလာမည်ဖြစ်သည်။

* အအေးခံလောင်ပေါက်များသည် ရေခဲသေတ္တာအခန်းအတွင်းရှိ ဂြိုဟ်မပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။



လတ်ဆတ်သောအခန်း

လတ်ဆတ်သောအခန်း၏အပူချိန်ကိုအောက်ပါအတိုင်း ရွေးချယ်နိုင်သည်။

- ပျော့ပျောင်းအေးဆွဲမှုအတွက် အပူချိန်မှာ $-1^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$ ဖြစ်သည်။
- ရေခဲသေတ္တာအခန်းအဖြစ် လတ်ဆတ်သောအခန်းကို အသုံးပြုရန် အပူချိန်မှာ $4^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ ဖြစ်သည်။

ရေခဲသေတ္တာအခန်းကို အသုံးပြုသည့်အခါတွင် သင်အသုံးပြုမှုအလိုက် အပူချိန်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။

* လတ်ဆတ်သောအခန်း၏ မူလအပူချိန်သည် -3°C ဖြစ်သည်။

လတ်ဆတ်သောအခန်းကို အသုံးပြုခြင်း

Approx. $-1^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$

- ဤအခန်းသည် အသားသို့မဟုတ် ငါးများကိုသို့သော လတ်ဆတ်သောအစားအစာများကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။ ရေခဲသေတ္တာအခန်းထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည့် အသား၊ ငါးမဟုတ် ငါးတွေ့စဉ်လျှင် မူသက်တမ်းက ပိုရှည်ပါသည်။
- အစားအသောက်အလွန်အကျွံအသွားသောအခါ လိုအပ်သော ငါးစိမ်းသို့မဟုတ် အသားများ အလွန်အေးခဲနေနိုင်သည်။ အစားအစာ အေးခဲလွန်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် အပူချိန် -3°C အထက် ဖြင့်အောင်ထားပါ။
- အစားအစာသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအေးခဲခြင်းမရှိသည့်အခါ အစားအစာကြီးသို့မဟုတ် ငါးကြီးကိုသို့သော အစားအစာအမျိုးအစား သိုလှောင်မှုအခြေအနေနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပေါ်မူတည်၍ အစားအစာသည် ရည်မှန်းထားသည့်အတိုင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအေးခဲသွားမည်မဟုတ်ပါ။ ငြိမ့် အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် -5°C မှထားပေးပါ။




Easy to cut.

The partially-frozen foods is easy to cut! It comes in handy.



- အစားအသောက်ပစ္စည်းများ အလွန်အကျွံမသိုလျှင်ပါနဲ့။ အစားအသောက်များလွန်ပြီး ရေခဲသေတ္တာအတွင်း အေးသောလေလည်ပတ်ရန် နေရာမရှိသော အခါအေးခဲခြင်း capacity ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ လတ်ဆတ်သောအခန်းအတွင်း အစားအစာများကြာရှည်လုံလောက်သောနေရာထားပေးပါ။
- အစားအစာကို မဟာဏ္ဌာနများ သိမ်းဆည်းသည့်အခါ ဥပမာ အသားတုံးကြီးတစ်တုံး၊ ငါးကြီးတစ်ကောင် သို့မဟုတ် ကြက်သား အအေးခဲခြင်းစွမ်းရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရန် အစားအစာကို လတ်ဆတ်သောအခန်း၏ အလယ်ဗဟိုတွင်ထားရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
- လတ်ဆတ်သော အခန်းအပူချိန်ကို $4^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ တွင်သတ်မှတ်သောအခါ အခြေခံလတ်ဆတ်မှု မရှိသည့်အစားအစာများ နုတ်စီးခြင်းကို တားဆီးရန်အတွက် လုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။
- အစားအစာများပါရှိသော လတ်ဆတ်သောအခန်းအတွင်းရှိ အေးမြသောလေထွက်ပေါက်ကို မပိတ်ဆို့ပါနဲ့။ လတ်ဆတ်သော အခန်း၏ထောင့်တိုင်းကို အေးမြသည့်လေသည် လေလည်ပတ်လျှင် လုံလောက်စွာ အေးခဲခြင်းမရှိသည့်အတွက် အစားအသောက်များ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အခန်းအတွင်း လေလည်ပတ်မှုကို ပိတ်ဆို့ခြင်းမှကာကွယ်ရန် Cooling Air Guide (Prime Fresh case) တွင် အစားအစာများကို Cooling Air Guide (ရှေ့တွင်မထားသင့်ပါ)။



Cooling air guide
Prime Fresh case

အအေးခံအခန်း


Prime Freeze caseကိုအသုံးပြု၍ အအေးထားသောအစားအစာများချက်ပြုတ်ထားသော အစားအစာများနှင့်အစားအစာအအေးခံခြင်းများကို သိမ်းဆည်းထားသည့်ရေခဲသေတ္တာခန်း၏အပူချိန်မှာ -15°C မှ -23°C ဖြစ်သည်။



အစားအစာကိုအအေးခံစေပြီး အရသာကိုထိန်းထားရန်အချက်သုံးချက်

1. သေးငယ်သောအစားအစာများကိုအမြန်အအေးခံထားပါ။
2. အပြည့်အဝအလုပ်ပိတ်
3. ပြန်မအေးခံပါနှင့်

အလိုလျောက်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်း



အလိုလျောက်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်းကို သက်တောင့်သက်သာအသုံးပြုနိုင်စေရန်



အလိုလျောက်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ကျေနပ်ပြီ သောက်သုံးရေသားအသုံးပြုပါ။



အောက်ပါကဲ့သို့သော အရည်များကို ရေကန့်ထဲသို့မထည့်ပါနှင့်။ (ဤအရည်များသည် အော်တိုရေခဲပြင်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။)

ရေ၏ပစ္စာဓာတ်သည် 100 Mg/L သို့မဟုတ်ထက်နည်းရမည်။



Drinking water



Juice, etc



Sports drinks



Carbonated beverages




Hot water

အကြံပြုချက်များ

- ရေ၏ဓာတ်ကမ္ဘာမှသည် 100mg/L သို့မဟုတ်ထက်နည်းရမည်။ သတ္တုမိတ်များသည် အမြဲရောင်အမှူများအဖြစ် ပေါ်လာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပထမဆုံးရေခဲကို စွန့်ပစ်ပါ။
- အလိုလျောက်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုသောအခါ ရေခဲခန်း ပေါ်တွင်အနံ့သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်များ ရှိနေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပထမဆုံးရေခဲကို စွန့်ပစ်ပါ။
- အလိုလျောက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပုံမှန်အသုံးပြုရန် သတိရပါ။ အလိုလျောက်ရေခဲထုတ်လုပ်ခြင်း စာမျက်နှာ(၂၁)

သတိပြုချက်

ရေခဲသေတ္တာပြည့်နေပြီး ရေခဲတုံးများသည်ရေခဲထောက်လှမ်းသည့်လီတာကိုထိသောအခါ ရေခဲထုသည်အလိုလျောက်ရင်တန်သွားမည်ဖြစ်သည်။



ရေခဲထောက်လှမ်းခြင်းမီက

ရေခဲတုံးများသည် ရေခဲထောက်လှမ်းသည့်လီတာကိုထိသိမ်းမည်။ (ထို့နောက် အလိုလျောက်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်းရင်တန်သွားလိမ့်မည်။)



ရေခဲတုံးများကိုရေခဲသေတ္တာအတွင်း အပူ၍ခံစားပါ။

တောင်းဆိုချက်

- ရေခဲမြူလုပ်ရန် ရေခဲသေတ္တာထဲသို့ ရေတိုက်ရုံကန်မလောင်းပါနှင့်။
(မဟုတ်ရင် ရေခဲသေတ္တာကို သွားနိုင်သည်။)
- အစားအသောက်သို့မဟုတ် အခြားအရာများကို ရေခဲခွက်ထဲသို့မထည့်ပါနှင့်။ (မဟုတ်ပါက ရေခဲပမာဏကို မှန်ကန်စွာ မတွေ့နိုင်သည့်အပြင် အလိုလျောက် ရေခဲမြူလုပ်ခြင်းကို ရပ်တန့်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ရေခဲခွက် ဆွဲထုတ်မရပါ။)

အောက်ပါကိစ္စများတွင် ရေခဲမြူလုပ်စက်လည်ပတ်မရှိနိုင်သည့် ဝိကြာလီမိမည်။

- ရေခဲသေတ္တာကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုခြင်း (အလိုလျောက် ရေခဲမြူလုပ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် ၎င်းမြူလုပ်ပုံသော စတင်နိုင်သောကြောင့် အနည်းဆုံး ၂၄ နာရီကြာမည်ဖြစ်သည်။ ရေခဲသေတ္တာလုံးလောက်စွာ အေးလာမည်။)
- ရေခဲသေတ္တာတံခါးများ မကြာခဏဖွင့်ထားသောအခါ
- ရေခဲသေတ္တာတံခါးများ ပိတ်ထားသောအခါ
- အစားအစာပမာဏအများကြီးကို တစ်တည်းသိမ်းဆည်းသောအခါ။
- ဆောင်းရာသီတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် နိမ့်နေချိန် သို့မဟုတ် နွေရာသီတွင် မြင့်မားနေချိန်။
- ဓါတ်အားသီးသွင်းသောအခါ။

အလိုလျောက်ရေခဲမြူလုပ်စက်၏ ရေတိုက်ကန်အသုံးပြုပုံ *

1 ရေတိုက်ကန်ထုတ်ပါ။



ရေတိုက်ကန်ကို ဦးတည်အထိဆွဲထုတ်ပါ။
“Min” အနည်းဆုံးခြင်းအထိရေခဲခြင်းပါ။

2 ရေဖြည့်ပါ။



အစုံးဖွင့်ပြီး ရေတိုက်ကန်ကို ရေဖြည့်ပြီးနောက် အစုံးအားပြန်ပိတ်ပါ။

3 ရေတိုက်ကန် တပ်ဆင်ပါ။



တိုင်ကီ၏ ဦးတည်ချက်ကို အတည်ပြုပြီး တိုင်ကီအဆုံးလော့ကျသည်အထိ တပ်ဆင်ပါ။ (ရေတိုက်ကီအဆုံးအထိမရောက်ပါက အလိုလျောက်ရေခဲမြူလုပ်ခြင်းမလည်ပတ်နိုင်ပါ။)

* ရေခဲကို အနီးစပ်ဆုံးမြူလုပ်နိုင်သည်။ ၂ နာရီ၊ Fridge room ၏ အပူချိန်မှာ 4 °C၊ Fresh room -3 °C နှင့် Freezer room သည် -20 °C ဖြစ်သည်။

ရေခဲအမြန်မြူလုပ်နည်း

④ “လျင်မြန်စွာရေခဲမြူလုပ်ခြင်း” မှန်တွင် ရေခဲမြူလုပ်သည်အမြန်နှုန်းကိုးဟာမည်ဖြစ်သည်။ ရေခဲကို မိနစ် ၉၀ အတွင်း အမြန်ဆုံးမြူလုပ်နိုင်သည်။

မှတ်ချက်

- နိမ့်နာရီကြာပြီးနောက် ရေခဲသေတ္တာသည် ပုံမှန်အလိုလျောက်ရေခဲမြူလုပ်သည်မှန်သို့ အလိုလျောက်ပြန်သွားပါမည်။
- “လျင်မြန်စွာရေခဲမြူလုပ်ခြင်း” Led မှတ်တတ်မှတ်တတ်စနစ်သည် လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ “ရေခဲအမြန်မြူလုပ်ခြင်း” သည် အအေးအလုပ်လုပ်ပြီးဆုံးပြီးနောက် ချက်ခြင်းစတင်ပါမည်။
- ရေခဲအမြန်မြူလုပ်ခြင်းတွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည် ပုံမှန်ထက်ပိုမိုများပြားသည်။
- ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်သည် “ရေခဲအမြန်မြူလုပ်ခြင်း” သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အလုပ်မလုပ်ပါ။

* ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 20 °C၊ Fridge room အပူချိန် Prime Fresh room နှင့် Freezer room များသည် 4 °C, -3 °C, နှင့် -20 °C အသီးသီးရှိကြသည်။

ပထမအကြိမ်အသုံးပြုသည့်အခါ သို့မဟုတ် အချိန်ကြာပြီးအသုံးပြုသည့်အခါ ရေကန်သည်အနံ့ဆိုးများထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်များစုပ်လာနိုင်သည်။ ရေခဲမြဲလုပ်စက်အားမသန့်စင်ခင် ရေကန်အားသန့်ရှင်းရန်မမေ့ပါနှင့်။ အလိုလျောက်ရေခဲမြဲလုပ်ခြင်းမုခ်ကိုရွေးပြီးနောက် ရေကို ရေခဲဝန်းနှင့် ရေပေးဝေရေကိုထိသို့သုံးကြိမ် (၂၆ နှစ်) နေ့ အလိုလျောက်လောင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ ရေခဲထုတ်လုပ်သည့် သန့်ရှင်းရေးမုခ်ကိုရွေးသည့်အခါ ရေကန်ထဲတွင်ရေအလိုအလောက် ရှိရမည်။

- 1 ရေခဲပုံအားဆွဲထုတ်ပါ။
ရေခဲပုံးထဲမှ ရေခဲတုံးများကို ဖယ်ရှားပါ။ (ရေခဲတုံးများအပြည့်ထည့်ပြီးနောက်) ပြီးနောက် ရေခဲပုံးအားပြန်တပ်ပါ။
- 2 ရေတိုင်ကိုရေဖြည့်ပါ။
- 3 အလိုလျောက်ရေခဲသန့်စင်ခြင်းကိုရွေးပါ။ (စာမျက်နှာ ၂၁)။
 - ထိုတစ်ချိန်တည်းမှပင် ရေခဲသေတ္တာသည် အကြောင်းကြားချက်တစ်ခု အသံထွက်လာပြီး ရေခဲသေတ္တာကို စတင်သန့်ရှင်းစေသည်။
 - သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေစဉ်အတွင်း အသံကိုပိတ်၍ရပါ။
 - သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးကြောင်း အသံပေးရန် ဘဲလ်သံဖြည့်ပြီးနောက် လုပ်ဆောင်ချက်အကန့်ရှိ အလိုလျောက်သန့်ရှင်းရေးမုခ်၏ သင်္ကေတသည်ပိတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အလိုလျောက်ရေခဲမြဲလုပ်ခြင်းကိုစတင်ပါမည်။
- 4 ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ရေခဲပုံးကိုဆွဲထုတ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ရေများအားသွန်း၍ ရေများအားသုတ်ပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ရေများ မသန့်ရှင်းလျှင် ရေခဲသေတ္တာကွဲသွားနိုင်သည်။

အလိုလျောက်ရေခဲမြဲလုပ်ခြင်းစက်ကို ဘာလိုပိတ်ရမလဲ

သင်လိုအပ်ချက်အရ အလိုလျောက်ရေခဲမြဲလုပ်ခြင်းမုခ်ကို သင် ဖွင့်နိုင် / ပိတ်နိုင်သည်။

- ④ အလိုလျောက်ရေခဲမြဲလုပ်ခြင်းကိုပိတ်ပါ။
 - 1 အလိုလျောက်ရေခဲပိတ်ခြင်း မုခ်ကို ရွေးချယ်ပါ။ လည်ပတ်မှုအကန့်ရှိ အလိုလျောက်ရေခဲပိတ်မုခ်၏ အိုကွန်ကို ဖွင့်လိုက်လျှင် ရေခဲသေတ္တာသည် ရေခဲမြဲလုပ်ခြင်းရပ်သွားလိမ့်မည်။ (စာမျက်နှာ - ၂၁)
 - 2 ရေတိုင်ကိုအတွင်းရေလောင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ရေကန်အတွင်းရှိရေများသည် ရေခဲအဖြစ် ဆက်လည်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး ရေခဲတုံးများသည် ၂ နာရီကြာပြီးနောက် ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာပြည့်သွားသောအခါ အလိုလျောက်ရေခဲမြဲလုပ်ခြင်းကို ရပ်သွားပါမည်။
 - 3 သင်သည် အလိုလျောက်ရေခဲမြဲလုပ်လိုသောအခါ ကျေးဇူးပြု၍ အလိုလျောက်ရေခဲပိတ်မုခ်ကို ရွေးချယ်ပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်အကန့်ရှိ အလိုလျောက်ရေခဲပိတ်မုခ်၏ အိုင်ကွန်သည်ပိတ်သွားလိမ့်မည်။ (စာမျက်နှာ - ၂၁)
- ④ အလိုလျောက်ရေခဲမြဲလုပ်ခြင်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာပိတ်ပါ။
 - 1 ရေတိုင်ကိုပိတ်လာထားပြီး ရေခဲပုံးထဲက ရေခဲတုံးအားလုံးကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
 - 2 ရေစည်၊ ရေစစ်၊ ရေတိုင်ကိုတံဆိပ်ရာဘာနှင့် ရေခဲသေတ္တာကိုသန့်ရှင်းပါ။ အခြောက်၍ သူတို့နေရာသို့ပြန်ထားရမည်။
 - 3 ထပ်မံအသုံးပြုသည့်အခါ ကျေးဇူးပြု၍ ရေတိုင်ကိုအား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပြီး ပြန်ထည့်ပါ။
- ④ ရေခဲသေတ္တာကိုသယ်ယူသည့်အခါ
 - 1 ရေတိုင်ကိုပိတ်လာထားပြီး ရေခဲပုံးထဲက ရေခဲတုံးအားလုံးကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
 - 2 အလိုလျောက်ရေခဲသန့်ရှင်းရေးမုခ်ကိုရွေးပါ။ လည်ပတ်မှုအကန့်ရှိ အလိုလျောက်ရေခဲသန့်ရှင်းရေးမုခ်၏ အိုင်ကွန်ကိုဖွင့်မည်ဖြစ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာသည် ရေခဲမြဲလုပ်ခြင်းကို စတင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ (ဤအချိန်တွင် ရေခဲတုံးများနှင့်ရေများသည် ရေခဲသေတ္တာထဲသို့ကျသွားလိမ့်မည်။)
 - 3 သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ၂၆ နှစ်အကြာတွင်ရပ်တန့်လိမ့်မည်။ ရေခဲပုံးကိုထုတ်ယူပြီး ရေခဲပုံးထဲတွင် ရေခဲတုံးများနှင့်ရေများကိုလေထားလိုက်ပါ။
 - 4 ရေစည်၊ ရေစစ်နှင့်ရေခဲသေတ္တာကိုသန့်ရှင်းပါ။ အခြောက်လှန်း၍ သူတို့နေရာသို့ပြန်ထားရမည်။

ရေခဲသေတ္တာကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းမလဲ

သန့်ရှင်းရေးသို့မဟုတ် ဖြုတ်ထိန်းသိမ်းမှု မပြုလုပ်မီ ပါမီပလတ်ကို လုံးဝ ဖြုတ်ထားရန် သေချာပါစေ။ စိုစွတ်သော လက်ဖြင့် ပါမီပလတ်ကို ချိတ်ဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြုတ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ပလတ်ဖြုတ်ပြီးပါက နောက်တစ်ကြိမ် ပလတ်မသွင်းမီ ၇ မိနစ်ခန့်ထားလိုက်ပါ။ မဟုတ်ပါက ကွန်ပရက်ဆာ အလုပ် မလုပ်ပါ။

စွန်းထင်းသွားသော ရေခဲသေတ္တာကို ချက်ခြင်းဆေးကြောပါ။

အတွင်းမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အစွန်းအထင်းများ မဖြစ်ခင် အမြတ်သုတ်ပေးပါ။ အထူးသဖြင့် ဟင်းချက်ဆီ သို့မဟုတ် ဝက်ဆီသည် ပလတ်စတစ်အမဲစက်ကို ဖြစ်စေပြီး citrus ဖျော်ရည်သည် ရေခဲသေတ္တာကို အရောင်ပြောင်းစေနိုင်ပါသည်။ အက်ကွဲခြင်းနှင့် လိမ္မော်ရည်များသည် ရေခဲသေတ္တာကို အရောင်ပြောင်းစေနိုင်ပါသည်။ အစွန်းအထင်းတွေကို အလွယ်တကူ မဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အခါ သုတ်ပေးပါ။ ၎င်းတို့ကို မီးဖိုချောင်သုံးဆင်ပြာတွင် ပေါ့ပေါ့တန်တန် စိမ်ထားပါ။ ထို့နောက် အထည်တစ်ခုကို ရေအနည်းငယ်နစ်ပြီး အဝတ်ဖြင့် သုတ်ပေးပါ။

ဖြုတ်တတ်လို့ရတဲ့ ပစ္စည်းများကို ဇကာဇကာ သန့်ရှင်းပေးပါ။

ရေခဲနံရံကို တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းပေးပါ။ လမ်းညွှန်ချက်များအနေဖြင့် ဗူးများ၊ တံခါးစင်များ စသည်တို့ကို ဖယ်ရှားပြီး ရေခဲစွဲထိသို့ သုံးလက်တစ်ကြိမ် စိမ်ထားခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို ဆေးကြောပါ။

တံခါးပေါက်အနည်းဆုံး တစ်လတစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။

နူးညံ့သော အဝတ်ဖြင့် သန့်ရှင်းပေးပါ။ ရှေးဆီဂျယ်ကို တံခါးပေါက်ပေါ်ရှိ gasket တွင် လိမ်းထားသည်။ ရေခဲသေတ္တာ ခွဲပလက်တစ်ဖက်ကို မသုတ်မီ အောင် သတိထားပါ။

တံခါးပေါက်များ

တံခါး gasket ကို တရားဝင် အေးကွင်းမှ အစားထိုးနိုင်ပါသည်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေစဉ် တံခါး gasket တွက်သွားပါက ၎င်းကို ပြောင်းအတွင်းသို့ ပြန်ထွန်းနိုင်ပါသည်။

တောင်ဆီချက်များ

သန့်ရှင်းရေးအတွက် အောက်ပါပစ္စည်းများကို မသုံးပါနှင့်။ (မဟုတ်ရင် မျက်နှာပြင်တွင် ခြစ်ရာသို့မဟုတ် ပွန်သဲသွားလိမ့်မည်။)



Kitchen detergents
(They crack plastic)



Cleanser or soap powder



Benzine, thinner, alcohol, acid, petroleum



Scrubber



Hot Water



ကြက်ညောင် / ဖုလင်းစင်

ဥလတင်ကြိမ်

④ ဖယ်ရှားခြင်း

၁ ၎င်းကို မချိညာဘက်နှင့် ဘယ်ဘက်ကို ကြားကို လှည့်ပါ။

④ တပ်ဆင်ခြင်း

၂ ၎င်းကို တောက်တိုင်များ၏ နှစ်ဖက်လုံးတွင် တင်ပြီးနောက် တောက်တိုင်များအဆုံးအထိ နှိပ်ပါ။



ရေခဲသေတ္တာကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းမလဲ

Tray

ဥပဒေကြမ်း

④ ဖယ်ရှားခြင်း

ဖန်း၏နောက်ကနေ့မ၍ ရှေ့သို့ဆွဲထုတ်ပါ။ ဖန်း၏အချွန်အတက်များကို သံလမ်းများမှ ခြွတ်ပြီးသည်နှင့် ဖန်ကို စောင်းပြီး ဖယ်ရှားပါ။




မှတ်ချက်

- ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ဖန်ထူးများကို ဂိုဏ်းလွယ်ကူစွာ ထုတ်နိုင်ရန် တံခါးစင်များနှင့် ပုလင်းစင်များကို ဦးစွာ ဖယ်ရှားပါ။
- ရေခဲသေတ္တာအတွင်းသို့ ကိုက်ညီသော ဖန်စင်ခြင်းဖြင့် ဖန်ဖန်းဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်ကို သန့်စင်ပါ။ (ပုံသေအိတ်ခေါင်းကြောင့်ပါ။)
- ဖန်းကို ချိတ်ပြီး လေဟင်းမချပါ။ မှားယွင်းသော ဖန်းကို ဖန်ခွက်ဖြင့် ပြုလုပ်ပြီး လေးလံသော ဖန်းထဲသို့ ရွာမထည့်ပါ။
- ပြုတ်ချပြီး ထိခိုက်မှုကို ရှောင်တားရန် ဖန်စင်အောက်ရှိ ကိုင်တွယ်ပါးငွေများ ချိတ်ရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို အချွန်အတက်များဖြင့် အောက်သို့ မိထားပြီး ခိုင်မြဲစွာ ထည့်ပါ။

④ တပ်ဆင်ခြင်း

အဆုံးရောက်သည်အထိ ဖန်းကို တွန်းပါ။



ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခွက်/ရေခဲသေတ္တာသုံး

ဥပဒေကြမ်း

☒ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခွက်



④ ဖယ်ရှားခြင်း

- 1 ရေခဲသေတ္တာ ဖန်း၏အခန်းတံခါးနှင့် ပုလုံးကို အပြည့် ဖွင့်ပါ။
- 2 ကြီးမားသော တံခါးစင်များကို ဖယ်ရှားပါ။
- 3 ပုလုံးအဆုံးရောက်သည်အထိ မ၍ အရှေ့သို့ ဆွဲထုတ်ပြီးသည်နှင့် ပုလုံးကို ဆွဲထုတ်လိုရမည်။
- 7 (စာမျက်နှာ ၁၂/၁၃ တွင် အစိတ်အပိုင်းများ သတ်မှတ်ခြင်းအရ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်ကို မဖယ်ရှားပါ။)



④ တပ်ဆင်ခြင်း

- 1 ပုံကို စင်ထဲသို့ ထည့်ပါ။
- 2 ပုလုံးကို ခြည့်ညည်းစွာ မပြီး အဆုံးရောက်သည်အထိ တွန်းပါ။
- 3 ကြီးမားသော တံခါးစင်များ တပ်ဆင်ပါ။
- 7 တံခါးများ ထဲသို့



☒ အဆေးခန်း

ကြီးမားသော တံခါးစင်များကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း အဆင့်များကို ကျောင်ပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်ကို သို့သော် အဆင့်များတွင် ရေခဲသေတ္တာသုံးများကို ဖယ်ရှားပြီး ထည့်သွင်းပါ။

- 1 ဟင်းသီးဟင်းရွက်အိတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးနောက် အစိုဓာတ်ထိန်းကိရိယာသည် ကျောဘက်တွင်တည်ရှိသည်။
- 2 ၎င်းကိုဖယ်ရှားရန် အစိုဓာတ်ထိန်းလှေကားကိုအပေါ်သို့ဆွဲပါ။



မှတ်ချက်


- ရေခြင်ဆေးကြောပြီးပါက ခြောက်စေအောင်သုတ်ပါ။
- ကြမ်းတမ်းသောအစွန်းအထင်းများအတွက် ဖီးဖိုရောင်သုံးဆပ်ပြာရည် (ကြာနု) သန့်စင်ဆေးရည်ကို အပျော့စားသွားတိုက်တ်ဖြင့် ညင်သာစွာ ဆေးကြောပြီးနောက် ရေခြင်သေရာစွာဆေးကြောပါ။

Prime Fresh case

ဥလတစ်ကြိမ်

④ ဖယ်ရှားခြင်း

- 1 Prime Fresh အခန်းတံခါးကိုလုံးဝဆွဲထုတ်ပါ။
- 2 Prime Fresh case ၏ရှေ့ကို ညင်သာစွာမပြီး တောင်မြတ်ဖြင့်ဖယ်ရှားပါ။



အလူမီနီယမ်အပူလွှဲပြောင်းပန်ကန် (အလူမီနီယမ် ပြားသည် အလွယ်တကူခြစ်ရာနှင့်ပုံဖျက်နိုင်ကြောင်း ကိုသတိပြုပါ)။

④ တပ်ဆင်ခြင်း

- 1 Prime Fresh အခန်းတံခါးကိုလုံးဝဆွဲထုတ်ပါ။
- 2 Prime Fresh case တောင်မြတ်ပြီးမှလအနေအထားသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်အထိ ညင်သာစွာထားပေးပါ။

မှတ်ချက်

- **case** ကိုတပ်ဆင်သည့်အခါ **case** ၏အရှေ့နှင့်အနောက်ကို သေချာစွာတပ်ဆင်ပါ။ **case** ၏အရှေ့ဘက်တွင် "Front" ဟုသောစာလုံးပါရှိသည်။
- အလူမီနီယမ်အပူလွှဲပြောင်းပြားကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ သို့သော် အလူမီနီယမ်ပြားအေးခန်းချိန်တွင် စိစွတ်သောလက်ဖြင့်မကိုင်ပါနှင့် နှင်းကိုက်ခြင်းအန္တရာယ် ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
- ရေခြင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါက အလူမီနီယမ်ပြားကိုသုတ်ပါ။ သို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာထဲသို့ ပြန်မထည့်မီခြောက်အောင်ထားပါ။
- သံမဏိလမ်းညွှန်သံလမ်းများ သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်ရထားလမ်း၏ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကို ချောဆီမသုတ်ပါနှင့်။ အကယ်၍ သင်သည် ချောဆီသုတ်ခဲ့ပါက ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကိုဆက်သွယ်ပါ။

ရေတိုင်ကီ/ရေစက် (အလိုလျောက်ရေခဲထုတ်လုပ်ခြင်း)

အပတ်စဉ်

- 1 အဖုံးဖွင့်ပြီး ရေတိုင်ကီကို ရေခြင်ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။
- 2 ချိတ်ဖယ်ရှားရန် ရေစက်ကိုလှည့်၍ ရေစက်ကိုဖယ်ရှားပါ။
- 3 ရေစက်ကိုရေတွင် ညင်သာစွာဆေးပါ။
- 4 အစွန်းပေါ်ရှိ တံဆိပ်စာဘာကို ဖယ်ရှားပြီး ရေခြင်ဆေးကြောပါ။
- 5 ရေစက်စက်ကန် ဓာဘာကိုပြန်ထည့်ပါ။



Water supply tank



Water filter



Rubber gasket

မှတ်ချက်

- ရေစက်တွင် ရေအနည်အနှစ်များ သို့မဟုတ် ပိုက်များ ပိတ်ဆို့နေပါက ရေစက်ကို ကောင်းစွာ မပြုလုပ်နိုင်ပါ။


ရေခဲသေတ္တာကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းမလဲ

Prime Freeze case

၃ လတစ်ကြိမ်

④ ဖယ်ရှားခြင်း

- 1 Prime Freeze ကိုလုံးဆွဲထုတ်လိုက်ပါ။
- 2 ပုံးကိုမပါအကန့်ကိုထောင့်ဖြတ်ဖြင့် စောင်းပြီးမပါ။



အလူမီနီယံအပူလွှဲပြောင်းပြား
(အလူမီနီယံပြားသည်ခြစ်ရာနှင့်
ပုံပျက်လွယ်ကြောင်းသတိပြုပါ)

④ တပ်ဆင်ခြင်း

- 1 Prime Freeze ပုံးကိုဆွဲထုတ်ပါ။ပုံး၏နောက်ဘက်ကိုမပြီးသေးသည့်အဆုံးမှတ်များအထိအတွင်းအပေါက်များ
တစ်လျှောက်ကိုချိတ်ပါ။

မှတ်ချက်

- အလူမီနီယံအပူလွှဲပြောင်းပြားကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။သို့သော်လည်းပဲအလူမီနီယံအပူလွှဲပြောင်းပြားအနေအနစ်ချိန်တွင်
နှိုင်းကိုင်အကုန်ဆုံးသောကြောင့်စိုစွတ်သောလက်ဖြင့်မကိုင်မိစေရန်သတိပြုပါ။
- ပုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်တပ်ဆင်သည့်အခါတွင်ဖုန်းလက်ကိုင်ကိုသင်၏ဆန့်သောလက်ဖြင့်သေချာဆုပ်ကိုင်ပါ။
မဟုတ်လျှင်အခန်းတံခါးကသင့်လက်ချောင်းကိုမတော်တဆထိမိသွားနိုင်ပါသည်။အထက်ပါပုံဥပမာဖြင့်လေ့လာပါ။
- ရေဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါကအလူမီနီယံပြားကိုသုတ်ပါသို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာကိုပြန်မတပ်ဆင်မီခြောက်ခံပါ။
- လမ်းညွှန်ရထားလမ်း၏ထိတွေ့မှုကံပြင်မှချောဆီများကိုမသုတ်ပါနှင့်။သင်ချောဆီကိုသုတ်ပြီးပါကဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ဆက်သွယ်ပါ။

ရေခဲပုံး

၃ လတစ်ကြိမ်

④ ဖယ်ရှားခြင်း

ရေခဲပုံးကိုအရှင်းမဖယ်ရှားမချင်း
ရှေ့သို့မပြီးဆွဲထုတ်ပါ။



④ တပ်ဆင်ခြင်း

ရေခဲပုံးကိုဝင်ဆောင်ထားသည့်အဆုံး
သို့ရောက်အောင်ရေခဲပုံးကိုတွန်းပါ။






မှတ်ချက်

- ရေခဲသေတ္တာကိုမသန့်ရှင်းမီအလိုအလျှောက်ရေခဲပြုလုပ်သည့်
လုပ်ဆောင်ချက်ကိုရပ်ပါ(စာမျက်နှာ ၂၁)။

အော်တိုရေခဲသန့်စင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် (ဇယားနံပါတ် ၂၁) ကိုအသုံးပြု၍ရေခဲခန်းကိုသန့်စင်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ရေခဲခန်းကိုဖယ်ရှားပြီးကိုယ်တိုင်သန့်စင်နိုင်ပါသည်။
ရေခဲခန်းကိုကိုယ်တိုင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း။

④ ရေခဲခန်းကိုဖယ်ရှားပြီးသန့်ရှင်းခြင်း

- 1 အော်တိုရေခဲပိတ်ခြင်း mode ကိုရွေးပါ။ (ဇယားနံပါတ် ၂၁)
- 2 အော်တိုရေခဲပိတ်ထုတ်လုပ်သည့်လျှပ်စီးလျှော့ဖွင့်သည့်အနေအထားသို့လှည့်ပါ။
- 3 ရေခဲခန်းကိုဖယ်ရှားရန်ပြီးဆုံးသောတစ်ဖက်ကိုရေခဲခွံထဲထုတ်ပါ။
- 4 ရေခဲခွံဆေးကြောပါ။ (ရေခဲခန်း၏မျက်နှာပြင်ကိုပွတ်တိုက်ရန်ချွန်ထက်သော Scouring Pad မျက်နှာသုံးပါနဲ့။ ရေခဲခန်းကိုခြစ်မိပါကရေခဲများကောင်းစွာမထုတ်လွှတ်နိုင်တော့ဘဲချွတ်ယွင်းနိုင်သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်။



မှတ်ချက်

- ရေခဲခန်းနှင့်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းကိုခြားခြားမရပါ။
- ပန်းကန်ဆေးစက်သို့မဟုတ်ပန်းကန်အခြောက်ခံစက်ဖြင့်မသန့်ရှင်းပါနဲ့။

④ တပ်ဆင်ခြင်း

- 1 “ကလပ်” အသံကြားမချင်းရေခဲခန်းကိုတွန်းထည့်ပါ။
- 2 လျှပ်စီးလျှော့ချထားသောအနေအထားသို့လှည့်ပါ။ ရေခဲခန်းကိုသော့မခတ်ထားလျှင်ရေခဲမြို့လုပ်၍မရပါ။
- 3 အော်တိုရေခဲမြို့လုပ်ခြင်းများကိုပြန်လည်တင်ချန်အော်တိုရေခဲပိတ် mode ကိုပိတ်ပါ။ (ဇယားနံပါတ် ၂၁)

မှတ်ချက်

- အော်တိုရေခဲပိတ်ကိုမပိတ်မချင်းရေခဲခန်းမြို့လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
- လက်ဖြင့်ဆေးကြောပြီးနောက်ရေခဲခန်းထဲသို့ရေတိုက်ရိုက်မလောင်းပါနဲ့။
(ထို့ကြောင့်ရေခဲတုံးများကပ်နေခြင်းသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။)

ရေစည်/ရေစစ် (ရေသန့်စက်)

အပတ်စဉ်

④ ဖယ်ရှားခြင်း

ရေကန်ကိုလက်နှစ်ဘက်ဖြင့်ဆွဲယူကာသင့်ဘက်သို့အနည်းငယ်စောင်းပါ။

④ တပ်ဆင်ခြင်း

အသို့ရှင်၏အစွန်းများကိုအပေါက်ထဲသို့ထည့်ပါ။ ဘယ်ဘက်တွင်နေရာချပါ။ သော့ခတ်ထားသောအနေအထားတွင်ရေကန်၏ဘယ်ဘက်အစွန်းနှစ်ဖက်တွင်ထားပါ။ ရေစည်ကိုအထိုးမှတ်ရောက်သည့်တိုင်အောင်အောက်သို့တွန်းပါ။

မှတ်ချက်


- သန့်ရှင်းရေးအတွက်ရေတိုင်ကိုဖယ်ရှားသည့်အခါ faucet နှင့်ပွတ်တိုက်မှုကြောင့်ရေခဲဘတ်ဆီပ်ကိုပြောင်းပြန်ထည့်ပါကဆီပ်ကိုပူလအနေအထားသို့ပြောင်းပြန်တွန်းရန်သင့်လက်ကိုအသုံးပြုပါ။
- ရေကန်အတွင်းရှိအသို့ရှင်ကိုနာဖိုလက်တံပြောင်းပြန်လှည့်ခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။

④ စစ်ထုတ်မှုကိုအစားထိုးပါ။

- 1 လက်ဖြင့်ညာဘက်ထောင့်ရှိအဖုံးကိုဖွင့်ပါ။
- 2 ဇကာကိုသော့အပြင်တည့်တည့်မူရတ်သိမ်းပါ။
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုစစ်ထုတ်မှုအသစ်ဖြင့်အစားထိုးပါ။ ဇကာကိုပူလအနေအထားသို့ပြန်ထားကာအဖုံးကိုတင်းဆင်းကာကျပ်ပိတ်ပါ။

သတိပေးချက်

- တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုစစ်ထုတ်မှုကို၃နှစ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်သင့်လျော်သည့်အခါတွင်အစားထိုးသင့်သည်။
- တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုစစ်ထုတ်မှုကိုစွင့်ပြထားသောဝန်ဆောင်မှုစင်တာအားလုံးတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။



Cleaning filter Cleaning filter element

ပြဿနာရှာဖွေခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုမခေါ်ဆိုမီအောက်ပါအဆင့်များကိုစစ်ဆေးပါ။

ရေခဲသေတ္တာမ
လည်ပတ်ခြင်း

- ပလပ်နွင့်ငှင်း၏ပလပ်ပေါက်များအခြေအနေကောင်းမွန်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
- အိမ်၏ main fuse နှင့်လျှပ်စစ်ခနစ်တွင်ပြဿနာတစ်ခုခုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
- ပလပ်ဖြတ်ပြီးစစ်ဆေးပြီးပြန်မတပ်ခင် ၇ မိနစ်စောင့်ပါ။

ရေခဲသေတ္တာသည်
လုံလောက်စွာအေး
ခြင်းမရှိပါ။

- Operation စီစဉ်ရေးဆွဲသည့်သင့်လျော်သောအနေအထားတွင်ပြသထားကြောင်း
သေချာပါစေ။
- ရေခဲသေတ္တာတွင်ပစ္စည်းများပြည့်လုံနေသလား သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာအတွင်း၌ပူသောအစား
အစာများရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
- ရေခဲသေတ္တာသည်နေရာရောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အပူအရင်းအမြစ်နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုရှိပါသလား။
- ရေခဲသေတ္တာတံခါးလုံးဝပိတ်ထားသလား။
- ရေခဲသေတ္တာတံခါးကိုမကြာခဏဖွင့်ထားပါသလား။



အပြင်မှာ

- လေထုရှိတိုင်းဆများလာသောအခါရေခဲသေတ္တာမျက်နှာပြင်တံခါး
gasket တစ်ဝိုက်သို့မဟုတ်တံခါးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အစိုဓာတ်များ
စုပုံလာနိုင်ခြေရှိပါသည်။လေထုရှိတိုင်းဆလေ့ရှိသည့်သွားမိကတို
အခြေအနေသည်ရပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ခြောက်သွေ့သောနေ့ည
သောအခါတံခါးဖြင့်ကျေးဇူးပြု၍သုတ်ပေးပါ။

နှင်းရည်နှင့်ခဲပေါ်လာသည်

အထဲမှာ

- တံခါးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ထားသလား။
- တံခါးကမကြာခဏအဖွင့်အပိတ်လုပ်ပါသလား။
- ရေခဲသေတ္တာအတွင်းတွင်စိုထိုင်းဆများသောအစားအစာများကိုရုံးအုပ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်မထုပ်ပိုး
ထားခြင်းကြောင့်လည်ဖြစ်နိုင်သည်။
- စိုထိုင်းဆများနေရင်တံခါးကိုအချိန်အကြာကြီးဖွင့်ထားခြင်း၊ရေခဲသေတ္တာတွင်အစားအစာများအလွန်
အကြံပြုလုပ်သောအခါအေးခဲခြင်းအခန်းအတွင်းအအေးခဲပုံ၊ရေခဲပုံးသို့မဟုတ် prime freeze
case door ၏နေရာတွင်နှင်းခဲများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ထိုအရာသည်ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေသည်။
ခြောက်သွေ့သောနေ့ညသောအခါတံခါးဖြင့်သုတ်ပေးပါ။

ရေခဲသေတ္တာသည်ဆူ
ညံသံထုတ်ပေးသည်

- ရေခဲသေတ္တာသည်တည်ငြိမ်သောကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်တည်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်
ထားခြင်းများကိုစစ်ဆေးပါ။
- ရေခဲသေတ္တာနှင့်ထိတွေ့နေသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
- ပုံမှန်အပူချိန်ကိုချိန်ညှိထားသောအခါတံခါးအပိုင်းများအတွင်းမှကွဲအက်သံထွက်လာမည်။
- တပ်ဆင်ပြီးနောက်ရေခဲသေတ္တာသည်ကျယ်လောင်သောဆူညံသံများထွက်ပေါ်နိုင်သည်။
ရေခဲသေတ္တာအအေးခဲထားသောအခါတွင်ဆူညံသံများလျော့နည်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
- တံခါးဖွင့်ပိတ်လိုက်သောအခါရေခဲသေတ္တာအတွင်း၌လေချွန်သံများထွက်ပေါ်လာမည်။ယင်းမှာ
ရေခဲသေတ္တာ၏နောက်ကျောဘက်ရှိ ပိုက်မှတစ်ဆင့် အပြင်ဘက်ရှိလေများကို ယူနှစ်အတွင်းလေ
လည်ပတ်မှုမှတစ်ဆင့်အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

ပြဿနာရှာဖွေခြင်း

အထဲမှာအနံ့တွေ
ထွက်နေခြင်း

- ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုဘဲအစားအစာတွေကို ခြောက်သွေ့သောအနံ့ဖြင့် သိမ်းဆည်းထားပါသလား။

ရေခဲသေတ္တာ၏
မျက်နှာပြင်သည်
ပူသည်

- ရေခဲသေတ္တာတွင်း နှင်းမှုန့်နှင့်အပူခတ်ရောင်ခြည်များ တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် ရေခဲသေတ္တာ၏ မျက်နှာပြင်သည် လည်ပတ်သည့်အခါ ပိုမိုပူနွေးလာသည်။
- အထူးသဖြင့် စွဉ်းချိန် သို့မဟုတ် တံခါးကိုကြော့ကော့ခွင့်ပြီး ပိတ်ပါက အနောက်နှင့် ဘေးဘက်အပြား များသည် ပိုမိုပူနွေးလာနိုင်သည်။

ရေခဲသေတ္တာ၏
သာမန်အသံများ

- ရေခဲသေတ္တာ စတင်လည်ပတ်သောအခါတွင် ရေစီးကြောင်းနှင့်ပွက်ပွက်ဆူနေသောအသံကို ဖန်တီးသည်။ ဒါက အအေးခံအရည်ချို့အသံဖြစ်သည်။
- အအေးခံစနစ်လုပ်ဆောင်သည့်အခါ ဆူညံသံကိုထုတ်ပေးသည်။
- အအေးခံသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ချဲ့ထွင်ခြင်းသည် အသံ၏ “အက်ကွဲခြင်း” ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
- အောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေများတွင် ကွန်ပရက်ဆာသည် မြန်နှုန်းမြင့်လှပဆောင်သောကြောင့် လည်ပတ်သံကျယ်သည်ဟု သင်ခံစားရနိုင်သည်။ ရေခဲသေတ္တာသည် ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုခြင်းတွင် မကြာခဏ တံခါးခွင့်/ပိတ်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မြင့်ခြင်း ကဲ့သို့တွင် ရေခဲသေတ္တာသည် အပြည့်အဝမအေးခြင်း၊ အပြည့်ဝအေးခံပြီးနောက် အသံတိတ်တိတ်လာမည်။

မီးအလင်းရောင်မပွင့်လာခြင်း

- ကျေးဇူးပြု၍ Panasonic Service Center ကိုဆက်သွယ်ပေးပါ။

ရေခဲသေတ္တာသည်
ရေခဲမပြုလုပ်ပါ

- တိုင်ကီထဲရှိရေသည် ကြော့ပြီးနောက် မလျော့သွားပါက ရေခဲထုပ်လုပ်ခြင်းအလုပ်မလုပ်ပါ။
- ရေခဲသေတ္တာအတွင်း၌ ခိုင်းအလုံအလောက်အေးပြီးနောက် ရေခဲပြုလုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ် စတင်သည် (၂၄ နာရီအထက်ရှိကြာနိုင်ပါသည်။)
- အလိုလျောက် ရေခဲပိတ်မှိန်ကို သတ်မှတ်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ (စာမျက်နှာ - ၂၁)
- ရေတိုင်ကီနှင့်ရေခဲစနစ် အပြည့်ထည့်ရန် သေချာပါစေ။
- အစားအစာများကို ရေခဲပြုလုပ်စက်မှာမထားပါနှင့်။
- ရေခဲစနစ်ကို မကြာခဏ တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ရေတိုင်ကီလော့ချစ်နေကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
- ရေခဲဗူးအတွင်း ရေများ ယိုမိတ်ပါက သန့်ရှင်းပါ။
- ကျေးဇူးပြု၍ Panasonic Service Center ကိုဆက်သွယ်ပေးပါ။

ရေခဲသည်
မည်သည့်ရေခဲကိုမျှ
မခွဲစည်းပါ

- Freezer room ၏အပူချိန်သည် -20 °C ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအပူချိန်ဟု သတ်မှတ်ပါသလား
→ အပူချိန်လျော့ချပါ။ (စာမျက်နှာ - ၁၅)

ပုံမှန်မဟုတ်သော
ရေခဲတုံးပုံသဏ္ဌာန်

- အချွန်တွေရှိသည်။ → ရေခဲစနစ်၏အပေါက်များသည် အေးခဲသွားနိုင်သည်။
- အပိုင်းပုံသဏ္ဌာန်သို့မဟုတ်အခြားရေခဲတုံးများနှင့် ကပ်ထားသည်။
→ ရေခဲကိုအချိန်အကြာရှည်စွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ (ရေခဲတုံးများသည် ရေမြှုပ်ခြင်းကြောင့် အပိုင်းသို့မဟုတ်စေးကပ်လာနိုင်ပါသည်။)
- ရေခဲတုံးအလေးများ → ရေတိုင်ကီထဲတွင် ရေမရှိတော့သည့်အခါ ရေခဲတုံးလေးများကို ပြုလုပ်သည်။

အလိုလျောက်ရေခဲပြုလုပ်ခြင်း

ပြဿနာရှာဖွေခြင်း

The Operation Panel လင်းလာခြင်း

- သင့်ရေခဲသေတ္တာ၏အပူချိန်ကိုချိန်ညှိနေပါသလား။
- ချိန်ညှိနေစဉ်အတွင်းအိုးရောင်း၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်တင်ကိုဖြည့်ပါသို့မဟုတ် လည်ပတ်မှုအကန့်သည့်သဝစက္ကန့်အကြာတွင် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ရပ်သွားပါမည်။

အစားအသောက် အေးခဲလာခြင်း

- အစားအသောက်ကို လေအေးပေါက်အနီးတွင်ထားပါသလား။
- ရေခဲသေတ္တာအခန်းကို အပူချိန် 4°C သို့မဟုတ် Prime Fresh အခန်းအတွက် 3°C ထက်နည်းသောအပူချိန် ထိန်းချုပ်မှုကို သင်ချိန်ညှိပါသလား။
- ဝိသိန်မြင်မာသောအပူချိန်သို့ချိန်ညှိပါ။
- Prime Fresh အခန်းမှာ အစားအသောက်တွေထည့်ပါသလား။

ECONAVI

လုပ်ဆောင်ချက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ (econavi မီးမလင်းပါ။)

- "Quick Freezing", Prime Fresh+ အခန်း, ရေခဲအမြန်ပြုလုပ်ခြင်း, Prime Freeze တို့အသက်ဝင်နေပါသလား (စာမျက်နှာ-၁၇)
- ရေခဲသေတ္တာအခန်း 4°C နှင့်အအေးခန်း -20°C အတွက်အပူချိန်မသတ်မှတ်ပါ။

- ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်သည် အလိုလျောက် active မလုပ်ပါ။
- တံခါးကိုမကြာခဏ ဖွင့်ထားသလား သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ပူပူနွေးနွေး အစားအစာများရှိပါသလား။
- သင်၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပုံမှန်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်ကို အလိုလျောက်ပိတ်နိုင်ပါသည်။
- ရေခဲသေတ္တာအတွင်း အမှားအယွင်းကုန်များပြုပါသလား။

ECONAVI operation သည် active ဖြစ်နေလျှင်

- ဓါတ်အားပြတ်တောက်မှု ရှိပါသလား။
- ပါဝါချွင်းမှုရှိပါက၊ ပါဝါပြတ်တောက်သည်အထိ သင်ယူမှုလုပ်ဆောင်ချက်မှ စုဆောင်းထားသော အချက်အလက်များကို ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်သည် သင်ယူမှုလုပ်ဆောင်ချက်မှတောက်ကုန် ထပ်မံမရဆောင်နိုင်ခြင်း အသက်ဝင်ပါသည်။

ECONAVI

လုပ်ဆောင်ချက်လမ်းတက်တွင် ရပ်သွားသည်

- ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်အသက်ဝင်နေချိန်တွင် အလိုလျောက်ဆီးနှင်းချခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖွင့်ထားပါက ဆီးနှင်းချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက် ပုံမှန်အအေးခံခြင်းပမာဏကို အသက်ဝင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖြိုး/အအေးခံချိန်တွင်ရပ်သွားနိုင်ပါသည်။
- တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင်ယူမှုလုပ်ဆောင်ချက်သည် ပုံမှန်အအေးခံမှုကိုပြန်လည်တင်သွင်းသည်။

ECONAVI

လုပ်ဆောင်ချက်သည် မကြာခဏအလုပ်လုပ်သည် (ECONAVI မီးတခါတရံပိတ်သည်)

- အလင်းပြင်းအား အာရုံခံကိရိယာကို ဝှက်ထားပါသလား။
- အလင်းပြင်းအား အာရုံခံကိရိယာ၏ Operation panel တွင် ဖုန်းများ သို့မဟုတ် ခြစ်ရာများ ရှိပါသလား။
- ရေခဲသေတ္တာကို အသုံးပြုနေချိန်အတွင်း ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်သည် အသုံးပြုမှုအခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ လည်ပတ်နိုင်သော်လည်း အအေးပေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။

ECONAVI မီးသည် ပုံမှန်မလာခြင်း

ပြဿနာရှာဖွေခြင်း

Prime Freeze.

အစာအရည်
ပျော်ခြင်း

- အေးခဲထားသောအစားအစာများကို Prime Freeze Case ဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ သိမ်းဆည်းပါသို့မဟုတ် အစားအစာများကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းပါ။
(Prime Freeze Case စီးအေးခဲနိုင်မှုအား ကြယ်နှစ်လုံးဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။)(စာမျက်နှာ-၁၈)
- ပူသောအစားအစာများဘေးတွင် အေးသောအစားအစာများကိုမထားရပါ။

မအေးခြင်း
မအေးခဲခြင်း

- အစားအသောက်အမျိုးအစားထုတ်ပိုးမှုအခြေအနေသို့လုံလောက်မှုမရှိပါက နှင့် တံခါးဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းအကြိမ်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ အအေးခံနိုင်မှုမလုံလောက်ပါ။
→ Prime Freeze ကိုပြန်လည်စတင်ပါ။(စာမျက်နှာ-၁၈)

တစ်ဝက်တစ်ပျက်
အလုပ်လုပ်ခြင်းကို
ရပ်ပါ။

- Prime Freeze ကိုဖြုန်းနေစဉ်အတွင်း သတ်မှတ်ပါက အချိန်ပြုမှု စတင်ရေတွက်မည်ဖြစ်သော်လည်း ပန်ကာသည် ရပ်သွားကာ အစားအစာများကို လုံလောက်စွာ အေးခဲလိမ့်မည်မဟုတ်။ ဖြူးပြီးနောက် Prime Freeze ကိုပြန်လည်စတင်ပါ။
- Prime Freeze လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းရေခဲအမြန်ပြုလုပ်ခြင်း Quick Freezing၊ Prime Fresh+ ကိုသတ်မှတ်ထားပါက Prime Freeze ရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်သည်။

Operation Panel
တွင်အမှားပေါ်လာနိုင်သည်

- U10: တံခါးအကြွေကြီးဖွင့်ထားလျှင် သတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာမည်။
→ တံခါးများကိုသေတ္တာပိတ်ထားကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
- အက္ခာ "H" နှင့် ဂဏန်းနှစ်လုံးကို Operation Pane တွင်ပြသထားသည်။
ဥပမာ : H01
→ အကူအညီအတွက် Service Center ကိုကျေးဇူးပြု၍ဆက်သွယ်ပါ။

သတ်မှတ်ချက်များ

Model No.		NR-YW590Y
Freezer Star Rating		
Capacity (L) Gross/Storage (IEC62552:2007)	Total	583 / 537
	Freezer	215 / 183
	Fridge, Prime Fresh	368 / 354
Outside Dimensions Width x Depth x Height (mm)		750 x 750 x 1890
Net Weight (kg)		100
Refrigerant Type		R600a
Cooling System		Non-frost cooling.
Rated Voltage (V) Rated Frequency (Hz)		Refer to the rating label attached inside the cabinet.

Panasonic Corporation

Website: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Appliances Vietnam Co., Ltd. 2022