


Panasonic®

အသုံးပြုလမ်းညွှန်ချက်များ

မွှေစက် (နေအိမ်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာ)

မော်ဒယ်နံပါတ်.

**MX-GX1561/
MX-GX1511**



ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာစာရင်း

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များ	၂
အစိတ်အပိုင်းများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း	၆
မွှေစက်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ	၇
အစားအစာအခြောက်ကြိတ်စက်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ	၉
ဘေးကင်းအောင်စက်အစိတ်အပိုင်းများကိုထိန်းချုပ်ထားမှု	၁၀
ဆားကပ်ဘရိတ်ကာတာတွယ်မှု	၁၁
ဘယ်လိုသန့်ရှင်းရမလဲ	၁၂
ပြဿနာဖြေရှင်းပေးခြင်း	၁၃
အသေစိတ်အချက်အလက်	၁၃

ပန်နာဆစ်နစ်ထုတ်ကုန်များကိုဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။

- ဤထုတ်ကုန်ကိုအသုံးမပြုမီ၌ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။
- ဤပစ္စည်းကိုအသုံးမပြုမီအသုံးပြုလမ်းညွှန်ချက်များကိုသေချာစွာဖတ်ရှုပြီးနောင်တွင်ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ရန်ဤစာအုပ်ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ။
- နောင်တွင်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်လည်းဤလမ်းညွှန်ချက်များကိုသေချာစွာဂရုစိုက်သိမ်းဆည်းထားပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်ကြိုတင်သတိပေးချက်များ

ဤသတိပေးချက်များအတိုင်းလိုက်နာပါ။

ဤစက်ကိုအသုံးပြုလျှင်ဖြစ်လာနိုင်သည့်အန္တရာယ်များကားကွယ်နိုင်ရန်အတွက်အောက်တွင်ရေးသားသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များကိုလိုက်နာပါ။

■ အောက်ပါသင်္ကေတများသည်ကြိုတင်သတိပေးချက်များကိုရည်ညွှန်းပါသည်။ထိုသင်္ကေတများသည်ဤစက်ကိုအသုံးပြုသောအခါသတိပေးထားသောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အန္တရာယ်အနည်းအများအပေါ်မူတည်၍သင်္ကေတကွဲပြားသွားပါသည်။

**အရေးကြီးသတိပေးချက်** ဤသင်္ကေတသည်မွှေးစက်ကိုအသုံးပြုပုံမှားယွင်းပါကပြင်းထန်သောအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိနိုင်သည်ဟုသတိပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

**သတိပေးချက်** ဤသင်္ကေတသည်မွှေးစက်ကိုအသုံးပြုပါကပြင်းထန်သောထိခိုက်ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်နိုင်သည့်သင်္ကေတကိုရည်ညွှန်းပါသည်။

■ အောက်ပါသင်္ကေတများသည်သင်လိုက်နာရမည့်အသုံးပြုပုံစံ၊ညွှန်းများရှင်းပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။အောက်တွင်သင်္ကေတများကိုသီးခြားစီပြထားပါသည်။

**ဤသင်္ကေတသည်သင်လုံးဝမပြုလုပ်သင့်သောလုပ်ရပ်ကိုဖော်ပြပါသည်။ (တာ၊မြစ်ထားသောလုပ်ရပ်)**

**ဤသင်္ကေတသည်ထပ်ပြုလုပ်သင့်သောလုပ်ရပ်ကိုဖော်ပြပါသည်။(လိုအပ်သောလုပ်ရပ်)**

**အရေးကြီးသတိပေးချက်**

**အကယ်၍ရေငွေ့ကဲ့သို့အလွန်ပူသောအရည်များကိုဤမွှေးစက်ထဲသို့ထည့်လျှင်ရေငွေ့အားကြောင့်စက်မှကန်ထွက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်သတိပြုသင့်ပါသည်။**



အရေးကြီးသတိပေးချက်



ဤမွှေစက်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်း(သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ(ကလေးငယ်များအပါအဝင်) (သို့) လူကြီးမိဘတို့၏ကြီးကြပ်မှုမရှိ၍အတွေ့အကြုံဗဟုသုတနည်းပါးသောသူများအတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရာတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဦးထံမှလမ်းညွှန်ချက်များ၊ သတိပေးချက်များကိုသိရှိထားခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုသင့်ပါ။ ကလေးများကိုဤမွှေစက်နှင့်မကစားမိစေရန်မိဘအုပ်ထိန်းသူများကစောင့်ကြည့်သင့်သည်။



မွှေစက်၏မော်တာရှိသောနေရာကိုရေထဲသို့မနှစ်ပါနှင့်။

လျှပ်စစ်ရှောင်ခြစ်စေနိုင်ပါသည်။



မွှေစက်တွင်ပွင့်ထားချိန်တွင်စက်ထဲသို့လက်ချောင်းများ၊စွန်း၊ခက်ရင်း၊ ယောက်မအစရှိသောပစ္စည်းများကိုမထည့်ပါနှင့်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက ထိခိုက်ဒဏ်ရာခြင်း(သို့) မွှေစက်ကိုထိခိုက်နိုင်ပါသည်။



မော်တာစက်လည်ပတ်နေသောအချိန်တွင်မွှေစက်၏ပူခွံကိုဖယ်ရှားခြင်းမပြုပါနှင့်။

အောက်ခြေအသက်တွင်ပျက်စီးခြင်းနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။



ပလပ်စတစ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သောလုပ်ရပ်များကိုမလုပ်ပါနှင့်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကလျှပ်စစ်ရှောင်ခြစ်ခြင်း၊မီးလောင်ခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



ရေစိုနေသောလက်ဖြင့်ပလပ်စတစ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

လျှပ်စစ်ရှောင်ခြစ်နိုင်သည်။



ဤမွှေစက်တွင်ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများမှလွဲ၍အခြားမည်သည့်ပစ္စည်းများကိုမှအစားထိုး၍သုံးစွဲခြင်းမပြုပါနှင့်။

လျှပ်စစ်ရှောင်ခြစ်ခြင်း၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက်



ဤမွှေစက်နှင့်ကိုက်ညီသောစိုအားကိုသာအသုံးပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ



ပလပ်စတစ်နှင့်ပျံ့(သို့)အသစ်အကြေးများကိုပုံနှိပ်ယူရပါ။

လျှပ်ကာချို့ယွင်းခြင်း(သို့)စိုထိုင်းစများ၍မီးလောင်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။



ပေးထားသောပါဝါကြိုးပျက်စီးလျှင်အန္တရာယ်ဖြစ်မှုကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်ထုတ်လုပ်သူငြင်း၏ဆားစစ်ကိုယ်စားလှယ်(သို့)အလားတူအရည်အသွေးပြည့်မီသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ဖြင့်သာလေ့ယူတစ်ဆင့်ရမည်။



အသွားထက်သောစားသွားများကိုကိုင်ခြင်း၊ဖုန်းကိုင်ရှင်းလင်းသည့်အခါတွင်လည်းကောင်း၊စက်ကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်သည့်အခါတွင်လည်းကောင်း၊ထိုစဉ်အခါအခါဖြစ်စေရန်ဂရုစိုက်ပါ။

⚠ သတိပေးချက်



သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်သောအခါနှင့်ခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်သောအခါတွင် ဖိစိတ်စိုစွတ်စိုက်ထက်ပိုသောရေကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကဖုန်းကွဲ၍အပူလောင်ခြင်း၊ဒဏ်ရာရခြင်းများဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။



ဖုန်းထဲသို့ဖိစိတ်စိုစွတ်စိုက်ထက်ပိုသောအလွန်ပူသောအရာဝတ္ထုများထည့်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

စက်၏ဖုန်းနှင့်အဖုံးကိုနေသားတကျမထားဘဲအသုံးမပြုပါနှင့်။




စက်၏မော်တာကိုရေဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်းမပြုပါနှင့်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကစက်၏မော်တာနှင့်လတ်များချွတ်ယွင်းနိုင်ပါသည်။



ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကဖုန်းကွဲ၍အပူလောင်ခြင်း၊ဒဏ်ရာရခြင်းများဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။



⚠ သတိပေးချက်



မာကျောသောအရာများ(သို့)စေးကပ်သောအရာများကိုထည့်၍မွှေခြင်းမပြုပါနှင့်။



ခဲနေသောအစားအစာများ

ခြောက်သွေ့သောအစားအစာများမာကျောသောအသားများနှင့်အရိုးပါသောအသားများကိုထည့်၍မွှေခြင်းမပြုပါနှင့်။



ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကဗူးခွံတွင်အပူလောင်ခြင်း၊ဒဏ်ရာရခြင်းများဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။



စက်တွင်ယော့ဖြင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များကိုကြည့်၍စက်ကိုဖွင့်ခြင်း၊ပိတ်ခြင်းပြုလုပ်ပါ။

ထိုသို့မပြုလုပ်ပါကလျှပ်စစ်ရှောင်(သို့)မီးလောင်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



သန့်ရှင်းသော၊မာကျောသော၊ခြောက်သွေ့သောနေရာများတွင်မော်တာစက်ကိုမွှေထားခြင်းမပြုပါနှင့်။

စက်အောက်သို့ပြုတ်ကျပါကထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။



မော်တာမှဗူးခွံကိုမချွတ်မီမွှေစက်၏လျှပ်စစ်ကိုပိတ်လိုက်ပါ။



မွှေစက်ကိုပိတ်ပြီးမှစက်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုလေ့လာခြင်းပြုလုပ်ပါ။



ထုပ်ပိုးထားသောပါကင်အိတ်နှင့်ပလပ်စ်အဖုံးတို့ကိုမွှေစက်မှဖယ်ရှားပြီးမှအသုံးပြုပါ။ထိုပစ္စည်းများကိုတလေးများနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။

(ထိုသို့မဟုတ်လျှင်အသက်ရှူရမှုနှင့်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။)



စက်ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်အစားအစာများနှင့်ထိတွေ့သောစက်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။



ဤထုတ်ကုန်သည်အိမ်သုံးအတွက်သာရည်ရွယ်ပါသည်။

အစိတ်အပိုင်းများ၏သတ်မှတ်ချက်

ဝယ်ယူပြီးစက်ကိုအသုံးပြုမီစက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုသေကြောပါ။

မွှေစက်

အစားအစာ(အခြောက်)များကြိတ်သည့် စက်

မြန်မာ

၁ အတွင်းခုံး

၂ အပုံး

၃ မွှေစက်ဖုံးခွံ

၄ ဖယ်စိမ့်အောင်ကြားခံရသောရာဇာ

၅ မွှေစက်ပြတ်ညှပ်ကိရိယာ

၆ မွှေစက်ဖုံးခွံ၏အောက်ခြေ

* ၇ ပလပ်စတစ်

၈ ပလပ်စတစ်

၉ ပြောင်းလဲနိုင်သောလှေကား

“Pulse” (မွှေစက်ပြတ်ညှပ်ကိရိယာလည်နေချိန်မှတစ်ဆင့်လှေကားကိုနှိပ်ပါ။

“2” (အရှိန်မြှင့်ခြင်း) ”,

“1” (အရှိန်နိမ့်ခြင်း) ”,

“0” (စက်ပိတ်ခြင်း) ”

၁၀ မော်တာစက်အုံ

၁၁ အမှုန်ကြိတ်စက်၏ဖုံးခွံ

၁၂ အမှုန်ကြိတ်စက်၏ဖယ်စိမ့်အောင်ကြားခံရသောရာဇာ

၁၃ အမှုန်ကြိတ်စက်၏ပြတ်ညှပ်ကိရိယာ

၁၄ အမှုန်ကြိတ်စက်ဖုံးခွံ၏အောက်ခြေ

* ပါမီကြိုးသည်ပုံတူပြထားသည့်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲပုံသဏ္ဌာန်မျိုးစုံပြောင်းနိုင်သည်။

၁၅ အများဆုံးနှိုင်းသောနှုန်းမြှင့် ၁၅၀၀မီလီလီတာ

၁၆ စကေးတစ်ခု၏သို့မဟုတ်အတိုင်းအတာ ၂၅၀မီလီလီတာ

မွှေစက်တိုဖြတ်ခြင်း




မွှေစက်အောက်ခံကို နာရီလက်တံအတိုင်း ပြောင်းပြန်အတိုင်း ဘယ်ဘက်သို့လှည့်ပါ။

ကြိတ်စက်တိုဖြတ်ခြင်း




ကြိတ်စက်အောက်ခံကို နာရီလက်တံအတိုင်း ပြောင်းပြန်အတိုင်း ဘယ်ဘက်သို့လှည့်ပါ။

မွှေစက်တပ်ခြင်း



- မွှေစက်ခွက်ကို နာရီလက်တံအတိုင်း ညာဘက်သို့လှည့်၍ တပ်ပါ။
- ယိုစိမ့်မှုမဖြစ်စေရန် ဂတ်စကတ်တို့ သေချာ ချိန်၍ ခွက်ကို တင်းကျပ်စွာ ဖိတပ်ပါ။
- မော်တာအလုပ်မလုပ်သောစက်အုံပေါ်တွင် ခွက်အောက်ခံ တင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ခွက်အား တပ်ခြင်း ဖြုတ်ခြင်း မပြုပါနှင့်။

ကြိတ်စက်တပ်ခြင်း



- ကြိတ်စက်ခွက်အောက်ခံအား “ချက်ကန့်” အသံကြားသည့်အထိ နာရီလက်တံအတိုင်း ညာဘက်လှည့်ပါ။
- ကြိတ်စက်ဂတ်စကတ်သည် နေရာမှန်တွင် ရှိနေခြင်းကို ယိုစိမ့်မှုမရှိစေရန် ကြိတ်စက်ခွက်အောက်ခံကို တင်းကျပ်စွာလှည့်ပါ။

မွှေစက်အသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့်

သတိပေးချက်များ :

- ရေညီစွာ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို လှီး၍ (၁ စင်တီမီတာ၊ ၂ စင်တီမီတာ အတုံးများ လှီး၍) ရေထဲသို့ပါ။
- ပိုညက်သော အရာများမှ စ၍ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို မွှေခွက်ထဲ ထည့်ပါ။
- မွှေခွက်ထဲတွင် စုစုပေါင်း အများဆုံး ထုထည် ၁၅၀၀ မီလီလီတာ ထက် ပိုသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ မထည့်ပါနှင့်။
- မွှေခွက်ထဲတွင် အသား၊ ငါး၊ ကုန်မာများ (ပဲပုတ်ခြောက်များ၊ နှုတ်မှုန့်များ၊ အေးခဲနေသော အစားအစာများ၊ ကဲသိုအရာများ၊ စေးတပ်သော အစားအစာများ (မြေပဲထောပတ်)
- အစိုဓာတ်နည်းသော အစားအစာများ (အာလူးထောင်း) နှင့် ရေခဲတုံးသက်သက် ထည့်ခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
- မွှေခွက်အလွတ်ဖြစ်နေပါက မွှေစက်ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- မွှေစက်အား သုံးမီနစ်၊ လေးမီနစ် သက်တိုက်အသုံးမပြုပါနှင့် ကြာရှည်လည်ပတ်ခြင်းမျိုး အတွက် မွှေစက်အား သုံးမီနစ် အသုံးပြု၍ နောက်တစ်ကြိမ် မစင်တစ်မီနစ် နားပြီးမှသာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
- မွှေစက်ခွက်တွင် ဖိပြုတ်များ၊ ကြက်သွန်ဖြူများ၊ ကဲသို ကုန်မာများ ထည့်ပါက မွှေစက်ဝင်ဆုံမှု ပမာဏ၏ သုံးပုံတစ်ပုံထက် မကျော်စေနှင့်။ ထို့အပြင် ၂ မီနစ်နှင့် ၂ မီနစ်အထက် ပို၍ မွှေစက်ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

၁




၁. မွှေစက်ခွက်ထဲတွင် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ထည့်ပါ။

ပစ္စည်းများ အပြင်သို့ မလွင့်စင်စေရန် အဖုံးကို သေချာစွာ တပ်ပါ။

မော်တာစက်အုံတွင် မွှေစက်ခွက် တပ်ပါ။


မွှေစက်ခွက်ကို နေရာကျသည့်အထိ နှာရီလက်တံ အတိုင်း ညာဘက်သို့ လှည့်ပါ။

၂



၂. ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပြည့်စုံပါ။


အဖုံးကိုစိမ့်၍ “ ၁ ” ခလုတ် (သို့) “ ၂ ” ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။



ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ ဟင်းခတ်များ ထည့်သည့်အခါ မွှေစက်စက်ကို ကိုင်၍ အတွင်းအစွပ်ကို ဖယ်ပါ။ (သို့) တပ်ပါ။

ဘယ်ဘက်ပုံတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းများ ထည့်ပါ။

၃



၃. ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ပြုပြင်ပါက “ ၁ ” ခလုတ်အား နှိပ်ပါ။

ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပြည့်စုံပါ။

ပလပ်စတစ်ပလပ်မြှုပ်ပါက ပလပ်ခေါင်းကို သေချာစွာ ဖြတ်ပါ။ မီးကြိုမှ သွေ့မြှုပ်ပါနှင့်။


အခြောက်ကြိတ်စက်အသုံးပြုပုံ

သတိပေးချက်

- တားမြစ်ပစ္စည်းများ နှင်းမှုန့်ကဲ့သို့ အစိတ်များသော အရာများ၊ အရည်များ၊ ကုန်မာများ ပါဝင်ပစ္စည်းများ
- သတ်မှတ်ထားသော အများဆုံး ပမာဏထက် ပို၍ မထည့်ရ။
- မွှေခွက်အလွတ်ဖြစ်နေပါက မွှေခွက်အား အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ကိုးသယ်စက္ကန့် နှင့် ကိုးသယ်စက္ကန့် ထက်ပို၍ သက်တိုက် အသုံးမပြုပါနှင့်။

အစားအစာများ	အများဆုံးပမာဏ	ကြာချိန်
ငရုတ်စိမ်း	၂၀၀ရစ်	၆၀-၉၀စက္ကန့်
ငရုတ်သီးခြောက်များ	၂၀၀ရစ်	၆၀-၉၀စက္ကန့်
ကော်ဖီဇေများ	၅၀၀ရစ်	၅၀-၃၀စက္ကန့်

၁

ကြိတ်ခွက်ကို ပြောင်းပြန်လှည့်၍ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ထည့်ပါ။

ကြိတ်ခွက်အောက်ခံကို နေရာတကျ ဖြစ်သည့်အထိ နှာရီလက်တံအတိုင်း ညာဘက်လှည့်၍ ကြိတ်ခွက်တွင် တစ်ပါ။

မော်တာစက်အုံတွင် ကြိတ်ခွက်နှင့် ကြိတ်စက်အောက်ခံကို တစ်ပါ။


ခွက်နှင့်အောက်ခံနေရာတကျ ဖြစ်သည့်အထိ နှာရီလက်တံအတိုင်း ညာဘက်သို့ လှည့်ပါ။

၂




ပါဝါခလုတ်တွင် ပလပ်ဆိုးပါ။

ကြိတ်ခွက်ကို ဖိထား၍ “ ၁ ” ခလုတ် (သို့) “ ၂ ” ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။



ပါဝင်ပစ္စည်းများရေပြိုးနောက် "ဝ" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

ပါဝါခလုတ်မှပလတ်ကိုမြှတ်ပါ။

မော်တာစက်အုံ့ကြိတ်ခွက်အောက်ခံကိုဖယ်၍ပြောင်းပြန်လှန်ကာခွက်ကိုကိုင်၍ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုလက်ဖြင့်ညှင်းသောခွာထုတ်ပါ။

လက်ဖပယ်ရှိကြိတ်စက်လည်ခြင်းရပ်သည်အထိစောင့်ပါ။


ပါဝါပလတ်ခေါင်းမြှတ်လျှင်ပလတ်ခေါင်းကိုသေချာကိုင်၍မြှတ်ပါ။

ကြိုးမှဆွဲမမြှတ်ပါနှင့်။

လုံခြုံရေးခလုတ်

ဤလုံခြုံရေးခလုတ်သည်နေရာမကျသည့်အခါယူနစ်လည်ခြင်းမရှိစေရန်ပြုလုပ်ပေးသည်။

စက်တပ်ဆင်နေစဉ်ခွက်အောက်ခံအနောက်ဘက်ရှိဘေးကင်းလုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုပင်ကိုနှိပ်ပါကစက်မလည်ပတ်နိုင်ပါ။



လျှပ်စစ်ဘိုက်ကာကွယ်ခြင်း

မော်တာသည် သတ်မှတ်ဝန်ထက်ကျော်ခြင်း ကာကွယ်ရေးကိရိယာခလုတ်ဖွင့်ခြင်းဖြစ်လျှင် မော်တာအလိုအလျောက်ပိတ်သွားနိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများကိုလိုက်နာ၍ပြန်ဖွင့်နိုင်သည်။

၁



“  ” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

J



ပါဝင်ပစ္စည်းများကို မွှေခွက်၏ပမာဏထက်တစ်ဝက်လျော့ပါ။

၃



ခလုတ်(သို့) ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

• ဖြတ်စက်မလည်ပါက အစိတ်အပိုင်းများကို ပြန်တပ်၍ “  ” > “  ” > “  ” အစဉ်လိုက်တပ်ကြိုက်နိုင်ပါ။

သန့်ရှင်းပုံ

မှတ်ချက် :

- မွှေစက်ကိုမသန့်စင်မီပါဝါပလတ်ဆုံမှပလတ်ခေါင်းကိုဖြုတ်ပါ။
- ဖြုတ်စက်ကိုသေချာစွာကိုင်ပါ။
- အစိတ်အပိုင်းများကိုသန့်ရှင်းရာတွင်ရေအေး (သို့) ကြက်သီးမွှေးနှင့်ရေမြှုပ်တော့အပျော့တိုသုံးပါ။
- သံဘရက်ရှ်များ၊ အခြားရုလွယ်သောသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများကိုမသုံးပါနှင့်။
- ဗန်စင်၊ အိမ်သုတ်ဆေး၊ အရက်နှင့်အခြားအရည်များမသုံးပါနှင့်။
- ပန်းကန်ခြောက်စက်၊ ပန်းကန်ဆေးစက်များမသုံးပါနှင့်။
- မွှေခွက်များ၏အဖုံးနှင့်အတွင်းပိုင်းများသည်အသုံးပြုမှုများလာသည်နှင့်တပြည့်အရောင်ကျွတ်နိုင်ပါသည်။

မွှေခွက်များနှင့်ပလတ်စတစ်အပိုင်းများ



ရေမြှုပ်တော့ကိုမီးဖိုချောင်သုံးကြေးချွတ်ဆေးသောမန်တွင်စိမ့်၍အစိတ်အပိုင်းများကိုဆေးပါ။ ဖြုတ်စက်တွင်ညှပ်နေသောပါဝင်ပစ္စည်းကိုသွားတိုက်တံနှင့်သေချာစွာပွတ်ပါ။ အစိတ်အပိုင်းများကိုရေတူး၍အခြောက်ခံပါ။

ကြိတ်စက်ဖြုတ်စက်



ကြိတ်စက်ဖြုတ်စက်အားသွားတိုက်တံနှင့်သေချာစွာပွတ်ပါ။ ရေဖြင့်မဆေးပါနှင့်။

ဖော်တာစက်အုံ



စက်အုံကိုကောင်းစွာရှေ့ညှစ်ထားသောအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။

ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်း

ပြဿနာများ	ဖြစ်စေနိုင်သောအကြောင်းအရင်း	စာမျက်နှာ
မွှေစက်သည်“ ”ခလုတ်(သို့)“ ”ခလုတ်နှိပ်သည့်အခါစက်အလုပ်မလုပ်ပါ။	• မွှေစက်(သို့)ကြိတ်ခွက်သည်မော်တာစက်အံ့တွင်မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ • ပါဝါပလတ်ခေါင်းသည်ပလတ်ခုံတွင်မတပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ • ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ဖြစ်စက်တွင်ညှပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။	စာမျက်နှာ ၉ နှင့် ၁၂ တွင်ကြည့်ပါ။
မွှေစက်သည်လည်နေစဉ်တစ်ဝက်တစ်ပြတ်ရပ်သွားသည်။	• စက်၏လျှပ်စစ်ဘရိတ်က အကာအကွယ်သည်ခလုတ်ပွင့်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ မွှေခွက်ထဲတွင်တားမြစ်ထားသည့်မာကျောသောပစ္စည်းများထည့်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ မွှေခွက်ထဲတွင်တားမြစ်ထားသည့်မာကျောသောပစ္စည်းထည့်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ • မူပုဂ္ဂိုလ်သော အသံများကြားရချိန်(သို့)တုန်ခါနှုန်းမြင့်နေချိန်မျိုးတွင်လည်းလျှပ်စစ်ဘရိတ်က အကာအကွယ်များခလုတ်ပွင့်သွားနိုင်သည်။	စာမျက်နှာ ၁၅ တွင်ကြည့်ပါ။
မွှေထားသောပါဝင်ပစ္စည်းများယိုစိမ့်နေသည်။	• မွှေခွက်(သို့)ကြိတ်ခွက်ကိုမှန်ကန်စွာမတပ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ • ဂတ်စကတ်ကိုမတပ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။	စာမျက်နှာ ၇၊ ၉ နှင့် ၁၂ တို့တွင်ကြည့်ပါ။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

	မွှေစက်အသုံးပြုချိန်	ကြိတ်စက်အသုံးပြုချိန်
မွှေစက်၏လျှပ်စစ်ပမာဏ	၂၂၀-၂၄၀ဗို့~၆၀ဟတ်စ်	
မွှေစက်၏လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုပမာဏ	MX-GX1561: ၂၂၀-၂၄၀ဗို့ / MX-GX 1511: ၂၃၀~၂၅၀ဗို့	
သတ်မှတ်ကြာချိန်	ဆက်တိုက်(၃မိနစ်၊၁၀မိနစ်ပိတ်)	ဆက်တိုက်(စက္ကန့်၉၀ပွင့်၊၂မိနစ်ပိတ်)
မွှေခွက်၏ဝင်ဆံ့မှုပမာဏ	အများဆုံး၁၅၀၀မီလီလီတာ	အများဆုံး၅၀၀ဂရမ်
မွှေခွက်ပုံစံ	MX-GX 1561: ဖန် MX-GX 1511: ပလတ်စတစ်	ပလတ်စတစ်
မွှေခွက်၏အတိုင်းအတာပမာဏ (အလျား x အနံ x အမြင့်)	MX-GX 1561: ပျမ်းမျှ၄၂.၅×၁၇.၉×၂၃.၆စင်တီမီတာ MX-GX 1511: ပျမ်းမျှ၄၁.၈×၁၇.၅×၂၃.၆စင်တီမီတာ	ပျမ်းမျှ၂၆.၈×၁၇.၀×၂၃.၆စင်တီမီတာ
မွှေစက်၏အလေးချိန်	MX-GX 1561: ပျမ်းမျှ၃.၄ကီလိုဂရမ် MX-GX 1561: ပျမ်းမျှ၂.၂ကီလိုဂရမ်	ပျမ်းမျှ၁.၈ကီလိုဂရမ်

Panasonic Taiwan Co., Ltd.

579, Yuan Shan Road, Chung-Ho District, New Taipei City,
Taiwan P.C:23501