

Panasonic®

အသုံးပြုလမ်းညွှန်ချက်များ

မွှေစက်နှင့်ခြောက်သွေ့သောအစားအစာများကိုကြိတ်နိုင်သောအမှုန်ကြိတ်စက်
(အိမ်သုံးအတွက်သာ)

မော်ဒယ်နံပါတ်. **MX-900M**



ဤစာရွက်ကိုဖတ်ဆင်မီအသုံးပြုလမ်းညွှန်များကိုသေချာစွာဖတ်ရှုပါ။ပြီးနောက်အရေးကြီးသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်သားပါ။

ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာဇယား

အသုံးပြုသူအတွက်အရေးကြီးသောလုံခြုံမှုလမ်းညွှန်	စာမျက်နှာ / ၃
အစိတ်အပိုင်းများ၏သတ်မှတ်ချက်များ	 ၄
ဆားကပ်ဘရိတ်ကာကွယ်မှု	 ၄
ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်စက်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုမရွေ့လျားနိုင် အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်မှု	 ၅
မွှေစက်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ	 ၆
အစားအစာအခြောက်ကြိတ်စက်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ	 ၈
အချိန်တိုအတွင်းမိမိလိုချင်သည့်ပုံစံကြိတ်ရာတွင် သုံးသည့်ဖန်ရှင်	 ၁၀
ခြစ်သည့်ကိရိယာကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ	 ၁၀
ဘယ်လိုသန့်ရှင်းရမလဲ	 ၁၁
အသေးစိတ်အချက်အလက်	 ၁၂

အသုံးပြုသူအတွက်အရေးကြီးသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များ



ဤမွှေစက်ကိုအသုံးပြုအခြေခံကြိုတင်သတိပေးချက်များကိုလေ့လာပါ။


အရေးကြီးသတိပေးချက် : မီးလောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း (သို့) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းတို့ကိုလျော့ချရန်

- ဤမွှေစက်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်း (သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ (ကလေးငယ်များအပါအဝင်) (သို့) လူကြီးမိဘတို့၏ကြီးကြပ်မှုမရှိ၍ အတွေ့အကြုံဗဟုသုတနည်းပါးသောသူများအတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရာတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး၏ထံမှလမ်းညွှန်ချက်များ၊ သတိပေးချက်များကိုသိရှိထားခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုသင့်ပါသည်။ ကလေးများကိုဤမွှေစက်နှင့်မကစားစီစေရန်မိဘအုပ်ထိန်းသူများကစောင့်ကြည့်သင့်သည်။
- မွှေစက်၏မော်တာရှိသောနေရာကိုရေထဲသို့မနှစ်ပါနှင့်။
- မွှေစက်တွင်ဗွင့်ထားချိန်တွင်စက်ထဲသို့လက်ချောင်း၊ ဖြွန်း၊ ခက်ရင်းအစရှိသောပစ္စည်းများကိုမထည့်ပါနှင့်။
- မော်တာစက်လည်ပတ်နေသောအချိန်တွင်မွှေစက်၏ခွက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းမပြုပါနှင့်။
- ဤမွှေစက်တွင်ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများမှလွဲ၍အခြားမည်သည့်ပစ္စည်းများကိုမှအစားထိုး၍သုံးစွဲခြင်းမပြုပါနှင့်။
- ဂရုစိုနေသောလက်ဖြင့်ပလပ်ချွတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။
- ပေးထားသောပါဝါကြိုးပျက်စီးလျှင်အန္တရာယ်ဖြစ်မှုကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်ထုတ်လုပ်သူမှငှားထားစစ်ကိုယ်စားလှယ် (သို့) အလားတူအကူအညီအသွေးပြည့်မီသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ဖြင့်သာလဲလှယ်တပ်ဆင်ရမည်။
- ဤမွှေစက်နှင့်တိုက်ညီသောရီအားကိုသာအသုံးပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။
- အသွားထက်သောစားသွားများကိုရိုက်ခြင်း၊ ခွက်ကိုရှင်းလင်းသည့်အခါတွင်လည်းကောင်း၊ စက်ကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်သည့်အခါတွင်လည်းကောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာမဖြစ်စေရန်ဂရုစိုက်ပါ။
- ပလပ်မှန်မှန် (သို့) အညစ်အကြေးများကိုပုံမှန်ဖယ်ရှားပါ။
- သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်သောအခါနှင့်ခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်သောအခါတွင်ဝေဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ပိုသောရေကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
- ခွက်ထဲသို့ဝေဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ပိုသောအလွန်ပူသောအရာဝတ္ထုများထည့်ခြင်းမပြုပါနှင့်။
- စက်၏ခွက်အဖုံးကိုနေသားတကျမထားဘဲအသုံးမပြုပါနှင့်။
- စက်၏မော်တာကိုရေဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်းမပြုပါနှင့်။
- အချိန်အကြာကြီးမွှေစက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ ပြန်စစ်အသုံးပြုပြီးတိုင်းအနည်းဆုံး ပြန်စစ်ခန့်စက်ကိုအနားပေးပါ။
- မာကျောသော (သို့) အေးခဲသောအစားအစာများ (ဥပမာ - ခြောက်သွေ့သောအစားအစာ၊ မာကျောသော အစားအစာ (သို့) အရိုးပါသော အသားများစသည်တို့) ကိုမွှေခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
- စေးကပ်နေသောအစားအစာများကိုမွှေခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
- အကယ်၍စေးကပ်သောအရာများကိုမွှေခြင်းပြုလုပ်ရန်လျှင်ပဲပုပ်ထမင်းနှင့်ထိုက်သို့သောအစားအစာများကိုသာဖူးခွံထဲတွင်ထည့်၍မွှေခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
- ဆိုင်မှဝယ်ယူလာသောရေခဲနှင့်ရေခဲတုံးကြီးများကိုမကြိတ်ခွဲပါနှင့်။ ၂၂၀ မီလီမီတာရှိသောရေခဲနှင့်အိမ်တွင်ပြုလုပ်ထားသည့် ၂.၅ cm³ (၁၅ ဂရမ်ခန့်) ရှိသောရေခဲတုံးများကိုသာကြိတ်ခွဲပါ။
- ရေခဲကြိတ်ခွဲခြင်းပြီးသည့်အထိစက်၏အဖုံးကိုမဖွင့်ပါနှင့်။
- ရွှေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းများကိုချဉ်းကပ်ခြင်း (သို့) လဲလှယ်ခြင်းမပြုမီစက်ကိုပိတ်၍လျှပ်စစ်အထောက်အပံ့များကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပါ။


အစိတ်အပိုင်းများ၏သတ်မှတ်ချက်များ

ခြစ်သည့်ကိရိယာ


ဗူးခွံအိယူနစ်



အစားအစာအခြောက်ကြိတ်စက်




ပါဝါကြိုးသည်ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲပုံသဏ္ဌာန်မျိုးစုံပြောင်းနိုင်သည်။




လျှပ်စစ်ဘရိတ်ကာဖြင့်ကာကွယ်ခြင်း

လျှပ်စစ်ဘရိတ်ကာကွယ်မှုသည်အလွန်အကျွံသည့်အခါဖော်တာစက်ကိုအလိုအလျောက်ရပ်တန့်စေပါသည်။


ဘရိတ်ကာအလုပ်လုပ်ပါက



"၀" ကိုနှိပ်ပါ။



ပါဝင်ပစ္စည်းမမာကတိုတစ်ဝက်လျော့ချပါ။




မြင့်မွှေရန် "၁" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ (ယူနစ်အလုပ်လုပ်ပါကပထမအဆင့် ၁ အတိုင်းအောက်တစ်ကျော့လုပ်ပါ။) ဘရိတ်ကာအလုပ်ဆက်လုပ်ပါကပထမအဆင့် ၁ နှင့်ဒုတိယအဆင့် ၂ ကိုတစ်ကျော့စီမြှင့်လုပ်ပါ။

ဆုတ်ရောက်ခြင်း

ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလိုက်နာပြီးနောက်လျှပ်စစ်ဘရိတ်ကာအလုပ်ဆက်လုပ်ပါက "၀" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ခွက်ထဲမှရေခဲအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးထပ်မံဖြည့်ပါ။ ထို့နောက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် "၁" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

လုံခြုံရေးခလုတ်

ဤလုံခြုံရေးခလုတ်သည်ခွက်နေရာမကျသည့်အခါယူနစ်လည်ခြင်းမရှိစေရန်ပြုလုပ်ပေးသည်။



မှတ်ချက်


- ငွေစက်၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုထိန်းချုပ်မှုပင်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုလီဇာကိုအခြားတိရိယာများ၊ အချောင်းများစသည်တို့ကိုမတွန်းပါနှင့်။
- ထိန်းချုပ်မှုပင်နှင့်ပါဝါခလုတ်ရှိသောနေရာများတွင်အရည်(သို့) ပါဝင်မှုစွမ်းများမလောင်းထည့်ပါနှင့်။
- ထိန်းချုပ်မှုပင်နေရာဘေးပတ်လည်တွင်ရှိသောအမှန်များကိုဖယ်၍ရေယာကိုသန့်ရှင်းစွာထားပါ။

တိရိယာသည်ပွင့်နေသည့်အနေအထားတွင်ရှိပါကအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။

အထက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များသည်လုံခြုံရေးခလုတ်၏အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်ခလုတ်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်ဖော်စေနိုင်ပါသည်။

မွှေစက်အသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့်

တပ်ဆင်ပုံ



- ၁ အောက်အထိုင်ကွင်းတွင်ဝတ်စကတ်ကိုတပ်ပါ။
- ၂ ခွက်ကိုအထိုင်ကွင်းတွင်တပ်၍နာရီလက်တံအတိုင်းညာဘက်သို့ကြပ်သွားအောင်လှည့်ပါ။

ဖြုတ်ပုံ



အထိုင်ကွင်းကိုနာရီလက်တံအတိုင်းညာဘက်သို့လှည့်၍ဖြုတ်ပါ။


အစုံးဖွင့်ပုံ



အစုံးကိုအပေါ်သို့တွန်း၍ဖွင့်ပါ။


မှတ်ချက်

- ပါဝင်ပစ္စည်းအများဆုံးပမာဏ-၁၂၀၀မီလီမီတာ။ မွှေခွက်အလွတ်နှင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ဤမွှေစက်သည်ခွက်နေရာမကျပါကမလည်ပတ်နိုင်ပါ။
- ခွက်ထဲသို့မာကျော၍စေးပျစ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများမထည့်ပါနှင့်။ ထည့်ရန်လိုအပ်ပါက မာကျောသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအတုံးသေးများဖြစ်အောင်လှီး၍ (ခစင်တီမီတာ၃ထပ်လေးထောင့်တုံး) ခွက်တစ်ဝက်မကျော်အောင်ဖြည့်ပါ။
- အကယ်၍ဓားသွားသည်ငြိနေပါကမွှေစက်နှင့်မီးခုံကိုပိတ်၍ပလပ်ဖြုတ်ပါ။ မွှေခွက်ထဲသို့လက်မထည့်ပါနှင့်။ ခြစ်တံကိုသုံး၍ဓားသွားတွင်ပိတ်နေသောအရာများကိုဖယ်ပါ။
- ရေခဲရောမွှေရာတွင်အိမ်သုံးရေခဲသေတ္တာမှ ၂.၅ကူစင်တီမီတာအောက်ရှိသောရေခဲတုံးများကိုသုံးပါ။ ရေခဲတုံးကြီးများ၊ သာမန်ရေခဲတုံးများကိုမသုံးပါနှင့်။ ရေခဲရောမွှေရာတွင်ရေအမျိုး ၂၀၀ ဂရမ်အတွက် ၂၀မီလီလီတာထည့်သင့်ပါသည်။
- မွှေစက်ကောင်းကောင်းလည်ပတ်နိုင်ရန်မွှေခွက်တွင်(၁) အရည် (၂) လုံးထားသောပြောသောပါဝင်ပစ္စည်းများ (၃) ရေခဲတို့ကိုအစီအစဉ်တကျထည့်ပါ။



၁ မွှေခွက်ထဲသို့ပါဝင်ပစ္စည်းများထည့်ပါ။


၂ အဖုံးပုံပါ။



၁ ခလုတ်မိတ်ပါ။ ပုံ(က)တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းကွင်းနှင့်မော်တာစက်ဆုံပေါ်ရှိကြိတ်အမှတ်အသားအတိုင်းကြိတ်ခွက်ကိုထည့်ပါ။ မော်တာစက်အုံ့နှင့်တွက်တီမကျပါကခွက်အားရွေ့နှောကာလှည့်ပါ။


၂ ပုံ(ခ)တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းခွက်ယူနှစ်ကိုနာရီလက်တံအတိုင်း "ကလစ်" ဟူသောအသံကြားသည်အထိသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအမှတ်အသားများအတိုင်းလှည့်ပါ။

၃ မီးခွဲတွင်ပလပ်ထိုးပါ။



၁ အဖုံးကိုဖိထားပါ။

၂ "I" ခလုတ်ကိုနှိပ်၍မွှေစက်ကိုဖွင့်ပါ။



၁ ကြိတ်ပြီးနောက် "O" ခလုတ်ကိုနှိပ်၍စက်မိတ်ပါ။

၂ ပါဝါပလပ်ပေါက်ကိုမိတ်၍ပလပ်မြှုပ်ပါ။

၃ ကြိတ်ခွက်ကိုစက်အုံ့နာရီလက်တံပြောင်းပြန်အတိုင်းဘယ်ဘက်သို့လှည့်ပါ။

၄ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုထုတ်ပါ။

မှတ်ချက်



- ရေရှိသောလက်နှင့်ပလပ်မြှုပ်ပါနှင့်။
- မွှေခွက်ထဲမှပါဝင်ပစ္စည်းများထုတ်ပါကအားသွားနှင့်မထိအောင်သတိထားပါ။
- စက်အားအသုံးပြုနေစဉ်ရွေ့နေသောအပိုင်းများကိုမပြောင်းလဲခင်(သို့) မထိခင်မီးခွဲမှခလုတ်မိတ်၍ပလပ်မြှုပ်ပါ။
- ပလပ်မြှုပ်ပါကပလပ်ခေါင်းကိုကိုင်ပြီးဖြုတ်ပါ။ မီးကြိုးမှဆွဲမဖြုတ်ပါနှင့်။
- မွှေနေစဉ်ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်အဖုံးအပြင်သို့လျှံထွက်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။ အဝတ်ခြောက်ဖြင့်သုတ်ပါ။
- မွှေစက်၏အပျက်စေရန်မွှေနေစဉ်အဖုံးကိုဖိထားပါ။


ကြိတ်စက်အသေးအသုံးပြုပုံ

ဤကြိတ်စက်အသေးသည်ကော်ဖီစေ့များ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်များ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များစသည်တို့ကိုကြိတ်ရန်အသုံးပြုပါသည်။


မှတ်ချက်

- ကြိတ်ခွက်ထဲသို့အရည်များမထည့်ပါနှင့်။
- အများဆုံးပမာဏထက်ပိုမပြည့်ပါနှင့်။
- ကြိတ်ခွက်အလွတ်နှင့်ယူနစ်ကိုမသုံးပါနှင့်။
- ငရုတ်သောလက်နှင့်ပလတ်မြှုပ်ပါနှင့်။
- မွှေခွက်ထဲမှပါဝင်ပစ္စည်းများထုတ်ပါကစားသွားနှင့်မထိအောင်သတိထားပါ။
- သတ်မှတ်ထားသောအသုံးပြုချိန်ထက်ကျော်လွန်၍အသုံးမပြုပါနှင့်။ (၁မိနစ်ဖွင့်၊ ၂မိနစ်ပိတ်)







၁ ကြိတ်ခွက်ကိုပြောင်းပြန်လှည့်၍ပါဝင်ပစ္စည်းများ ထည့်ပါ။
 ၂ ကြိတ်ခွက်တွင်အောက်ခံကိုထား၍“ချက်ကန့်”အသံ ကြားသည်အထိနာရီလက်တံအတိုင်းညာဘက်လှည့်ပါ။




၁ ကြိတ်ခွက်ကိုမော်တာစက်တွင်တပ်ပါ။
 ၂ ကြိတ်ခွက်ကို“ချက်ကန့်”အသံကြားသည်အထိနာရီ လက်တံအတိုင်းညာဘက်လှည့်ပါ။
 ၃ မီးခုံတွင်ပလပ်ထိုးပါ။



၁ ကြိတ်ခွက်ကိုဖိပါ။
 ၂ “i”ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ကြိတ်စက်ကိုဖွင့်ပါ။




ရွှေပြီးနောက်“O”ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ခလုတ်ကိုဖိတပ်ပါ။
 မော်တာလည်ပြီးသည်အထိကြိတ်စက်ကိုဖိထားပါ။



၁ မီးခုံကိုဖိတပ်၍ပလပ်ဖြုတ်ပါ။
 ၂ ကြိတ်စက်ကိုနာရီလက်တံပြောင်းပြန်အတိုင်းဘယ် ဘက်လှည့်ပါ။
 ၃ မော်တာစက်အုံ့မှုဖြုတ်ပါ။

ပလပ်ဖြုတ်သောအခါပလပ်ခေါင်းကိုသေချာကိုင်၍ဖြုတ်ပါ။
 ပလပ်ကြိုးမှဆွဲမဖြုတ်ပါနှင့်။



၁ ကြိတ်စက်ကိုပြောင်းပြန်လှည့်ပါ။
 ၂ ဖြတ်စက်အောက်ခံကိုကြိတ်စက်မှဖယ်၍နာရီလက်တံပြောင်း ပြန်အတိုင်းဘယ်ဘက်လှည့်ပါ။
 ၃ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုထုတ်ပါ။


ပါးစပ်နုရင်

ပါးစပ်လတ်ကိုမိမိနှိပ်ထားခြင်းဖြင့်စက်ကိုအလုပ်လုပ်စေခြင်း၊ ရုပ်စေခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြိတ်လိုသောပစ္စည်း၏ပမာဏရသည့်အထိကြိတ်ခွဲလိုလျှင်ဤဝန်ရင်ကိုသုံးပါ။

မှတ်ရန်(ခလုတ်အားကာတွယ်ခြင်း)

- စက္ကန့်သုံးဆယ်ထက်ပိုသောမျှော့ခြင်းမျိုးအတွက်ပါးစပ်လတ်ကိုမသုံးပါနှင့်။
- မွှော့နေစဉ်ခလုတ်မပျက်စီးစေရန်ပါးစပ်လတ်ကိုသေချာနှိပ်ပါ။

ခြစ်တံအသုံးပြုပုံ



မှတ်သားရန်

ခြစ်တံကိုမွှော့နေစဉ်တွင်အဖုံးအပေါက်အတွင်းမှတစ်ဆင့်သာအသုံးပြုပါ။
ဤထုတ်ကုန်အားအခြားမော်ဒယ်များ၏ခြစ်တံများနှင့်တွဲမသုံးပါနှင့်။

ခြစ်တံသည်မွှော့နေစဉ်အတွင်းအဖုံးအပေါက်မှတစ်ဆင့်စားသွားကိုပထိတ်ထည့်နိုင်ပါသည်။

ခြစ်တံကိုအဖုံးအပေါက်မှစောင်းထည့်၍မွှော့ခွက်ဘေးပတ်ပတ်လည်တွင်ကပ်နေသောအရာများကိုခြစ်ထုတ်ပါ။

ခြစ်တံကိုအောက်ပါအချိန်များတွင်အသုံးပြုပါ။

၁. အရည်ထွက်သောအရာများသည်ပိတ်ပစ္စည်းများကိုမွှော့ရခက်စေပါသည်။


၂. မွှော့ခွက်ဘေးပတ်လည်တွင်ကပ်နေသောပိတ်ပစ္စည်းများ

(ဥပမာ-ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်ကောင်း)

မွှေစက်အားသန့်ရှင်းပုံ

သန့်ရှင်းနေစဉ်

- မသန့်ရှင်းမီပွတ်ပြုတ်ပါ။ သန့်ရှင်းနေစဉ်ဖြတ်စက်စားသွားတိုသေချာကိုင်ပါ။ ရေမြှုပ်ဖော့အပျောသုံး၍သန့်ရှင်းပါ။
- ပလတ်စတစ်နှင့်ပြုလုပ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုသေရန်သံစများ၊ လက်ကိုင်အရက်ရှိများ၊ နိုင်လွန်ဖော့များစသည်တို့ကိုမသုံးပါနှင့်။ (ထိုအပိုင်းများ၏မျက်နှာပြင်များကိုခြစ်မိသွားနိုင်သည်။)



မွှေစက်ထဲသို့မွှေစက်၏တစ်ဝက်ပမာဏရှိသောရေထည့်ပါ။ သန့်စင်ရန်အတွက်စက္ကန့်သုံးဆယ်ခန့်စက်ဖွင့်ပါ။
မွှေစက်အတွင်းမှမွှေခွက်နှင့်ဝတ်စကတ်ကိုဖယ်ပြီးရေကျင်း၍အခြောက်ခံပါ။

မောင်းတံသည်အလွယ်တကူရွေ့လျားနိုင်ပါသည်။ မွှေခွက်၊ အဖုံး၊ ဝတ်စကတ်နှင့်ကြိတ်ခွက်တို့ကိုဆပ်ပြာရည်ဖြင့်သေးကြောပါ။ ရေကျင်း၍အခြောက်ခံပါ။



မှတ်သားရန်

မွှေခွက်ထဲသို့မထည့်မီမောင်းတံသည်အလွယ်တကူရွေ့လျားနိုင်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
မောင်းတံအလွယ်တကူလှုပ်ရှားနိုင်ရန်သန့်ရှင်းပြီးသည့်နောက်တွင်အခြားအရာများ၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများမောင်းတံအတွင်းတွင်မရှိပါစေနှင့်။



* သွားပွတ်တံမပေးထားပါ။

ဖြတ်စက်စားသွားများအားရေဂိုက်အောက်တွင်သေး၍သွားပွတ်တံနှင့်ပွတ်ပါ။

မှတ်သားရန်

စားသွားကိုလက်ဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။



ဟော်တာစက်အုံကိုအဝတ်ခြောက်ဖြင့်သုတ်ပါ။

မှတ်သားရန်

ဟော်တာစက်အုံကိုသန့်ရှင်းရာတွင်သံချေးစားသောအရည်များ(ဥပမာ-အရက်၊ တင်နာ)တို့ကိုမသုံးပါနှင့်။




ဖြတ်စက်စားသွားကိုရေမြှုပ်ဖော့အပျောသုံး၍သန့်စင်ပါ။

မှတ်သားရန်

ဖြတ်စက်စားသွားသန့်စင်ရာတွင်သတိရှိပါ။ သန့်ရှင်းစဉ်ရေမသုံးပါနှင့်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

	ငွေခွက်ယူနစ်	ကြိတ်ခွက်ယူနစ်
		
ငွေခွက်၏လျှပ်စစ်ပမာဏ	၂၂၀-၂၄၀ ဗို့ - ၅၀၀ ဘတ်စ်	
ငွေခွက်၏လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုပမာဏ	၃၁၀-၃၅၀ ဝပ်	-
ငွေခွက်လည်ပတ်နှုန်း	ဆက်တိုက် (၂ မိနစ်ခွင့်၊ ၂ မိနစ်ပိတ်)	ဆက်တိုက် (၁ မိနစ်ခွင့်၊ ၂ မိနစ်ပိတ်)
ငွေခွက်အရှိန်	၁ မိနစ်လည်ပတ်နှုန်း (၁၁၅၀၀) (သတ်မှတ်ရေပမာဏ)	-
ငွေခွက်ခလုတ်	ပိတ်၊ I, O	
ငွေခွက်၏ဝင်ဆူမှုပမာဏ	၁၂၀ မီလီလီတာ	တုန့်ပြောရန်များစွာဝင်ရန် (ကော်ဖီခွက်)
ပြတ်စက်စားသွားများ	သံမဏိစားသွား (၄) လုံး (တိုက်တော့နီယမ်)	သံမဏိစားသွား (၂) လုံး
ငွေခွက်အလေးချိန်	၁၆ မှုန်း (၁၂၀၀) ဂရမ်	၁၆ မှုန်း (၁၂၀၀) ဂရမ်
ငွေခွက်အတိုင်းအတာ (အလျား x အနံ x အမြင့်)	၁၆ မှုန်း (၁၂၀၀) ဂရမ် x ၂၂၀ မီလီမီတာ x ၃၀၀ မီလီမီတာ	၁၆ မှုန်း (၁၂၀၀) ဂရမ် x ၂၂၀ မီလီမီတာ x ၂၇၀ မီလီမီတာ

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad.

No. 3, Jalan Sesiku 15/2, Section 15, Shah Alam Industrial Site,
40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.